

ANMITE A238W05 Φορητή οθόνη 23,8"

Anmite · EAN 6920233423879

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

MONITOR

support@anmite.com Οδηγίες χρήσης

RoHS

Πριν από τη χρήση της εγκατάστασης, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

Περιεχόμενα

1. Χρήση του μόνιτορ

01

Χρήση του μενού οθόνης (OSD)

05

Χρήση της λειτουργίας

11

Δημιουργία/επέκταση/δεύτερης οθόνης

12

Υποστηριζόμενες συσκευές και μοντέλα

14

3. Επίλυση προβλημάτων

15

Επίλυση προβλημάτων

15

support@anmite.com support@anmite.com

01. Χρήση του μόνιτορ 3. Laptop/PC με (mini) DisplayPort, π.χ. Surface Pro

Σύνδεση του μόνιτορ

Σύνδεση laptop/υπολογιστή PC Αντάπτορας (Mini)DP σε HDMI

1. Laptop/PC με θύρα Type-C Καλώδιο HDMI

Laptop Φορητός μόνιτορ

Καλώδιο Type C

Laptop Φορητός μόνιτορ Καλώδιο Type C

Τροφοδοσία και εμφάνιση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τον τοίχο φορτιστή για να

ενεργοποιήσετε το μόνιτορ και να αποφύγετε

μαύρη ή αναβοσβήνουσα οθόνη όταν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τον τοίχο φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το μόνιτορ και να αποφύγετε

μαύρη ή αναβοσβήνουσα οθόνη όταν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής.

Αντάπτορας (Mini)DP σε HDMI

Καλώδιο HDMI Φορητός μόνιτορ

Καλώδιο Type C Laptop Usb To Type C

Laptop Φορητός μόνιτορ Usb To Type C

Τροφοδοσία και εμφάνιση

Η θύρα Type-C ορισμένων συσκευών δεν υποστηρίζει εμφάνιση και προορίζεται μόνο για

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αντάπτορας (Mini)DP σε HDMI δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

φόρτιση. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "No Cable", επικοινωνήστε μαζί μας για (

support@anmite.com)

βοήθεια.

(support@anmite.com)

2. Laptop/PC με θύρα HDMI Σύνδεση PS5/PS4/Xbox

Καλώδιο HDMI Καλώδιο HDMI

Laptop Φορητός μόνιτορ Φορητός μόνιτορ

Καλώδιο Type C Καλώδιο Type C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τον τοίχο φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το μόνιτορ και να

αποφύγετε ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τον τοίχο φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το

μόνιτορ και να αποφύγετε μαύρη

μαύρη ή αναβοσβήνουσα οθόνη όταν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής. ή αναβοσβήνουσα

οθόνη όταν η τροφοδοσία είναι ανεπαρκής.

Καλώδιο HDMI

Usb To Type C

Καλώδιο HDMI Φορητός μόνιτορ

Laptop Φορητός μόνιτορ Usb To Type C

01 02

support@anmite.com support@anmite.com

Σύνδεση Switch Σύνδεση iPhone με αντάπτορα Lightning σε HDMI

Καλώδιο Type C

Φορητός μόνιτορ Usb To Type C

Φορητός μόνιτορ

Τροφοδοσία Type-C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κονσόλα Switch δεν μπορεί να παρέχει επαρκή τροφοδοσία για το μόνιτορ. Χρησιμοποιήστε τον αυθεντικό φορτιστή PD της κονσόλας Switch και

συνδέστε τον στη θύρα Type-C του μόνιτορ. Μπορεί να μην λειτουργεί με άλλους φορτιστές. (Εάν χρησιμοποιούνται άλλοι τροφοδότες PD, συνιστάται η χρήση τροφοδότη PD ισχύος 65 W ή μεγαλύτερης.) 3. Συνδέστε το μόνιτορ σε αντάπτορα μέσω καλωδίου

Θέλεις

Σύνδεση τηλεφώνου με Android σε HDMI. να εμπιστευτείς τον υπολογιστή

Θέλεις

να εμπιστευτείς αυτόν

τον υπολογιστή; Ναι

Καλώδιο Type C Ναι

Τηλέφωνο με Φορητός μόνιτορ Usb To Type C

Android

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τα τηλέφωνα μπορεί να μην παρέχουν αρκετή ισχύ για οθόνη υψηλής φωτεινότητας.

Συνδέστε τον φορτιστή τοίχου στη θύρα Type-C για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο Type-C που είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο στη δεύτερη θύρα Type-C.

- Ορισμένα τηλέφωνα, όπως το Google Pixel, δεν υποστηρίζουν έξοδο βίντεο. 1.

Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή για να τροφοδοτήσετε τον προσαρμογέα. 2. Συνδέστε τον προσαρμογέα στο iPhone σας.

- Τα τηλέφωνα Android που δεν είναι πλήρως συμβατά πρέπει να χρησιμοποιούνται με καλώδιο Phone to HDTV για να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα οθόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέστε επίσης τον φορτιστή δικτύου στη θύρα Lightning του προσαρμογέα για να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα και να επιτρέψετε τη λειτουργία του.

03 04

support@anmite.com support@anmite.com

Χρήση του μενού οθόνης (OSD) Εικόνα

Μενού φωτεινότητας/έντασης

Εικόνα

Φωτεινότητα Ένταση

Φωτεινότητα 100

Αντίθεση 50

Διορθωτής μαύρου

Φωτεινότητα 50

OSD

Ένταση Λειτουργία παιχνιδιού Κανονική

50 50

- Μετακινηθείτε προς τα πάνω με το κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού φωτεινότητας.

- Φωτεινότητα: Επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας ή της λαμπρότητας του οπίσθιου φωτισμού (Εύρος: 0-100).

- Μετακινηθείτε προς τα κάτω με το κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού έντασης. -

Αντίθεση: Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ αντικειμένων και φόντου (Εύρος: 0-100).

Κύριο μενού - Διορθωτής μαύρου: Ρυθμίστε το επίπεδο μαύρου της οθόνης (Εύρος: 0-100).

- Λειτουργία παιχνιδιού: Ρυθμίστε τη λειτουργία παιχνιδιού: Κανονική, RTS, FPS.

Εικόνα

Ρυθμίσεις OSD

Φωτεινότητα 100

Αντίθεση 50

Διορθωτής μαύρου

50 Ρυθμίσεις OSD

Λειτουργία παιχνιδιού Κανονική

Οριζόντια θέση 100

- Πατήστε το κουμπί Μενού για να ανοίξετε και να εμφανίσετε το μενού OSD. Κατακόρυφη θέση 100

- Μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να εναλλάσσετε μεταξύ των επιλογών. Χρόνος μενού 10

- Πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο. Διαφάνεια 0

- Μετακινηθείτε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή παράμετρο.

- Πατήστε το κουμπί Μενού για να εισέλθετε στη γραμμή επιλογών.

- Πατήστε το κουμπί Έξοδος για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ή πατήστε το κουμπί Μενού για να επιβεβαιώσετε

τις ρυθμίσεις.

05 06

support@anmite.com support@anmite.com

Επιλογές

- Οριζόντια θέση: Ρυθμίστε τη θέση του παραθύρου του μενού οριζόντια.
- Κατακόρυφη θέση: Ρυθμίστε τη θέση του παραθύρου του μενού κατακόρυφα. Επιλογές
- Χρόνος μενού: Το παράθυρο του μενού εξαφανίζεται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
- Διαφάνεια: Ρυθμίστε το επίπεδο διαφάνειας του παραθύρου του μενού.

Πηγή Απενεργοποιημένο

Γλώσσα Απενεργοποιημένο

Αναλογίες εικόνας Απενεργοποιημένο

Θερμοκρασία Ένταση

50

Εικόνα

Θερμοκρασία 6500 - Πηγή: Επιλογή πηγής σήματος.

Κόκκινο 50 - Γλώσσα: Διατίθενται 10 γλώσσες.

Πράσινο

50 - Αναλογίες εικόνας: Ρυθμίστε την κλίμακα της εικόνας (16:9 / 5:4 / 4:3).

Μπλε - Ένταση: Ρύθμιση της έντασης κατά την εμφάνιση της εικόνας (Εύρος: 0 έως 100).

- Θερμοκρασία: Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης σε 9300K, 7500K, Προχωρημένα 6500K, 5800K, RGB ή Χρήστη.

Προχωρημένα

Αυτόματο

Λειτουργία Ultra HDR

Προστασία ματιών Απενεργοποιημένο

Ήχος 3D Απενεργοποιημένο

Σκοπευτής Απενεργοποιημένο

07 08

support@anmite.com support@anmite.com

Εφέ χρώματος

- Λειτουργία Ultra HDR: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HDR ή αυτόματα
- Προστασία ματιών: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προστασίας ματιών Εικόνα

- Ήχος 3D: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου 3D
- Στόχος (Crosshair): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση στόχου

Επαναφορά Κορεσμός 50

Απόχρωση

50

Ευκρίνεια σύνδεση

Επαναφορά Υ

Επαναφορά

Αυτόματη ρύθμιση χρωμάτων

Αυτόματη ρύθμιση εικόνας

- Κορεσμός: Εύρος 0-100
- Απόχρωση: Εύρος 0-100
- Ευκρίνεια: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ευκρίνειας
- Επαναφορά: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων οθόνης

Πληροφορίες

Πληροφορίες

HDMI

3840x2160@30.0Hz

H:67.5KHz PCLK:296.8MHz

09 10

support@anmite.com support@anmite.com

Χρήση της επιλογής Διπλασιασμός/Επέκταση/Εκτύπωση δεύτερης Mac OS οθόνης

Windows - Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην Οθόνες. -

Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη

- Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε «Ρυθμίσεις εμφάνισης». -

Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο επιλογής Mirror Displays δεν είναι επιλεγμένο σε λειτουργία

εξαίρεσης ή είναι επιλεγμένο σε λειτουργία καθρέφτη. - Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην

επιλογή «Πολλαπλές οθόνες». - Επιλέξτε «Διπλασιάστε αυτές τις οθόνες», «Επεκτείνετε

αυτές τις οθόνες» ή

«Εμφάνιση μόνο σε 2» ανάλογα με τη λειτουργία. Ενσωματωμένη οθόνη Retina Αναζήτηση

Πολλές οθόνες

Οθόνη Διάταξη Χρώμα Νυχτερινή λειτουργία

Διπλασιάστε αυτές τις οθόνες Για να αναδιοργανώσετε τις οθόνες, σύρετέ τις στη

επιθυμητή θέση. Για να μετακινήσετε τη γραμμή μενού, σύρετέ την σε άλλη οθόνη.

Επεκτείνετε αυτές τις οθόνες

Εμφάνιση μόνο σε 1

Εμφάνιση μόνο σε 2

Πώς να επεκτείνετε τη δεύτερη οθόνη στα αριστερά

- Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις εμφάνισης. - Στην επάνω ενότητα αυτού του παραθύρου θα δείτε την εικόνα κάθε οθόνης με αριθμούς. Οθόνη AirPlay
Απενεργοποίηση

✓ Εμφάνιση επιλογών καθρέφτη στη γραμμή μενού όταν είναι διαθέσιμες

- Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε αυτή την εικόνα στην αντίθετη πλευρά, και στη συνέχεια αφήστε το ποντίκι. - Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

« »

Χρήση της λειτουργίας πορτρέτου/οριζόντιας

Αναδιάταξη οθονών

Επιλέξτε την παρακάτω οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της. Κρατήστε (ή επιλέξτε) την οθόνη και στη συνέχεια σύρετε για να την αναδιατάξετε.

2 1

Εφαρμογή Ακύρωση Αναγνώριση Ανίχνευση

11 12

support@anmite.com support@anmite.com

Mac OS Υποστηριζόμενες συσκευές και μοντέλα

- Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος

- Πατήστε τα πλήκτρα Cmd+Option(Alt) και κάντε κλικ στο «Οθόνες» Τηλέφωνο

- Αναζητήστε το νέο αναδυόμενο μενού «Περιστροφή» Μάρκα Μοντέλο

SAMSUNG DEX, S8/s9/s10/s20 Series, Note 8/Note 9/Note 10 Series

HUAWEI Mate 10/Mate 20/Mate 30 Series, Mate RS, P20/P30/P40 Series

Οθόνη Χρώμα

Razer Razer Phone, Razer Phone 2

Ανάλυση: 1ne για την οθόνη

Προεπιλογή

Κλιμακωμένη HTC

U Ultra

Περιστροφή □ Κανονική

LG G5, G6, G7

Συχνότητα

90°

ανανέωσης

180°

ASUS

ROG Gaming Phone

Underscan 270°

Περισσότερες Μάρκες

Απενεργοποίηση Περισσότερα Ενημέρωση

Windows Laptop

- Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Μάρκα Μοντέλο

οθόνης MacBook 12 in, MacBook Pro 2016/2017/2018, MacBook Air 2018,

- Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Προσανατολισμός οθόνης» Apple iPad Prd2018

- Επιλέξτε «Οριζόντια» ή «Κατακόρυφη» Chromebook Pixels, Pixelbook Pen

Google

Savior Y7000, Savior Y7000P, Savior Y9000K, YOGA 6 Pro. Σύστημα

Lenovo

Προσανατολισμός οθόνης ThinkPad XI Carbon, Yoga 5 Pro, Miix 720

G3 Series, G5 Series, G7 Series, Inspiron 5000, Inspiron 7000,

DELL

Οριζόντια XPS13, XPS15

Ειδοποιήσεις και ενέργειες

EliteBook 1050G1, EliteBook Folio G1, Omen 4 Pro, Pavilion X2

Κατακόρυφα HP

Surface Book 2

Βοηθός εστίασης Οριζόντια (αναστραμμένη) Microsoft

Κατακόρυφα (αναστραμμένη)

Lingyao 3, U306, U321 Series, U4100, ROG Series

ASUS

Τροφοδοσία και αναστολή Επέκταση αυτών των οθονών

MateBook D

HUAWEI

Αποθηκευτικός χώρος

Ορίστε το ως την κύρια οθόνη μου Razer Blade Stealth

Περισσότερες Μάρκες Ενημέρωση

support@anmite.com support@anmite.com

03. Επίλυση προβλημάτων Οθόνη αναβοσβήνει ή επανεκκινείται συνεχώς

1. Η αναλαμπή ή η συνεχής επανεκκίνηση προκαλείται συνήθως από

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε. ανεπαρκή τροφοδοσία.

(Συνιστώμενη πηγή τροφοδοσίας PD ισχύος 30 W ή υψηλότερη). (support@anmite.com) Αν ο οθόνη και η συσκευή είναι συνδεδεμένες με ένα καλώδιο Type-C, ορισμένα Μαύρη οθόνη ή έλλειψη σήματος λάπτοπ και τηλέφωνα ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή ισχύ. Συνδέστε τον τροφοδοτικό στην πρίζα για να διασφαλίσετε την κατάλληλη τροφοδοσία. 1. Χρησιμοποιήστε το αυθεντικό καλώδιο σήματος Type-C 3.1 που παρέχουμε. Εάν συνδέσετε μέσω της θύρας USB-C στο λάπτοπ: Σημείωση: το καλώδιο Type-C 3.0 για μεταφορά δεδομένων δεν υποστηρίζει σήμα βίντεο. Ένα καλώδιο USB-C μπορεί να μεταφέρει τόσο τροφοδοσία όσο και σήμα (;

2. Συνδέστε τον φορτιστή δικτύου στη θύρα Type-C, περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη σύστημα μονής καλωδίωσης διπλής □), που επιτρέπει την τροφοδοσία της οθόνης απευθείας από το λάπτοπ. αν εμφανιστεί ?no signal□ , στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο USB-C σε άλλη θύρα Type-C ή το καλώδιο HDMI στη θύρα Mini HDMI. Εάν συνδέσετε μέσω HDMI: 3. Για συσκευές όπως το HP EliteBook ή το Acer Aspire, ορισμένα μοντέλα δεν υποστηρίζουν έξοδο βίντεο, αλλά μόνο φόρτιση. Ελέγξτε αν το λάπτοπ ή το τηλέφωνό σας υποστηρίζει έξοδο βίντεο Type-C 3.1 ή Thunderbolt 3.0. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους: 4. Ρυθμίστε τη λειτουργία εμφάνισης στα Windows σε □ Επέκταση (Extend)□ . α) Τροφοδοσία από τον τροφοδοτικό που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα (συνιστώμενο PD 30W ή περισσότερα). 5. Συνδέστε την οθόνη σε άλλη συσκευή για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά. β) Τροφοδοσία από τη θύρα USB του υπολογιστή μέσω ξεχωριστού καλωδίου USB (ανεπαρκής τροφοδοσία μπορεί να προκαλέσει σβήσιμο, αναλαμπές ή 6. Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια. (support@anmite.com) μαύρη οθόνη. Συνιστώμενο PD 30W ή περισσότερα). Σημείωση: Όλα τα τηλέφωνα Android δεν υποστηρίζουν τη μεταφορά βίντεο μέσω της θύρας Type-C. Πολλές συσκευές χρησιμοποιούν τη θύρα Type-C μόνο για φόρτιση ή μεταφορά δεδομένων. Για να ενεργοποιήσετε την ενσύρματη αντιγραφή οθόνης, το smartphone πρέπει να υποστηρίζει Type-C 3.1 και Thunderbolt 3.0 DisplayPort Alt Mode ή MHL. Πώς να συνδέσετε αυτήν την οθόνη σε λάπτοπ χωρίς θύρα HDMI (π.χ. Microsoft Surface Pro, πρέπει να υποστηρίζει Type-C 3.1 και Thunderbolt 3.0 DisplayPort Alt Mode ή MHL. Surface Book, HP EliteBook) Απαιτείται προσαρμογέας (mini) DP σε HDMI. (support@anmite.com) 2. Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια. (support@anmite.com)

Η βάση είναι ασταθής □ πώς να χρησιμοποιήσετε τη θήκη της οθόνης ως στήριγμα;

Λεπτομερείς οδηγίες βρίσκονται στη σελίδα 3. 15 16

support@anmite.com support@anmite.com

Πριν συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορητή οθόνη Type-C Λειτουργεί αυτή η οθόνη με το iPad; βεβαιωθείτε ότι πληρούνται και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις: Ναι. Εάν η θύρα του iPad είναι Type-C, η οθόνη θα λειτουργεί

σωστά με ένα καλώδιο Type-C. Στην περίπτωση του iPad με

1. Το τηλέφωνό σας πρέπει να υποστηρίζει έξοδο βίντεο Type-C 3.1 ή θύρα Lightning απαιτείται προσαρμογέας Lightning-HDMI,

Thunderbolt 3.0. για να λειτουργήσει σωστά η οθόνη. 2. Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συμβατό με τη λειτουργία DP Alt ή να υποστηρίζει

πρωτόκολλο MHL. (support@anmite.com)

Πώς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας; Εάν το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει τη λειτουργία DP Alt Mode ή MHL, η θύρα Type-C δεν Η οθόνη αποθηκεύει αυτόματα όλες τις ρυθμίσεις

θα μεταφέρει σήμα βίντεο, ακόμη και αν συνδεθεί σε οθόνη. Η συσκευή θα εμφανίσει το μήνυμα "No Signal". Ελέγξτε τις προδιαγραφές της συσκευής σας για να βεβαιωθείτε σχετικά με τη συμβατότητα. Αν η σύνδεση Type-C χρησιμοποιείται μόνο για τροφοδοσία και εμφάνιση, εάν η συσκευή δεν παρέχει επαρκή

ισχύ, η οθόνη επαναφέρει αυτόματα τη φωτεινότητα στο 30. Ορισμένα τηλέφωνα διαθέτουν θύρες Type-C που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία

εμφάνισης, αλλά μόνο φόρτιση. Για παράδειγμα, τα τηλέφωνα Google Pixel

δεν υποστηρίζουν έξοδο βίντεο μέσω της θύρας Type-C. Για την κλωνοποίηση οθόνης απαιτείται καλώδιο Android □ HDTV. Δείτε τη σελίδα 6 για οδηγίες. (support@anmite.com)

Πώς να επεκτείνετε τη δεύτερη οθόνη στα αριστερά; Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με το τμήμα 15

1. Δείτε τις οδηγίες στις σελίδες 11 □ 12. κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται σε δύο προϋποθέσεις:

2. Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια. (support@anmite.com) (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί

βλαβερές παρεμβολές. (2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε

Λειτουργεί η οθόνη με το Apple iPhone; παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί

Ναι. Για να λειτουργήσει το iPhone με την οθόνη, απαιτείται προσαρμογέας να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Lightning □ HDMI. (support@anmite.com)

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος βλάβης στην όραση:

●Αποφύγετε την παρατεταμένη παρακολούθηση της οθόνης χωρίς διαλείμματα. ●Ρυθμίστε την οθόνη σε κατάλληλη απόσταση και στο ύψος των ματιών, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την καταπόνηση του λαιμού και των ματιών. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

●Εξασφαλίστε κατάλληλη αερισμό της οθόνης για να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της.

●Μην μπλοκάρτε τις αεραγωγούς και αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους που μπορεί να περιορίζουν τη ροή του αέρα. ●Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ή σε μέρη που εκτίθενται σε άμεσες ακτίνες του ήλιου. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

●Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε ζημιές, σταματήστε αμέσως τη χρήση της οθόνης και επικοινωνήστε με την υπηρεσία.

●Συνδέστε την οθόνη μόνο σε κατάλληλες πρίζες με γείωση και χρησιμοποιήστε τα καλώδια που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Κίνδυνος για παιδιά:

●Η οθόνη δεν προορίζεται για παιδιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.

●Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι σταθερά τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια ή τοποθετημένη στον τοίχο, ώστε να αποτραπεί η ανατροπή της, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για παιδιά και ζώα. ●Το προϊόν μπορεί να περιέχει στοιχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν κοψίματα ή πνιγμό. Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

●Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την οθόνη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες ζημιές. ●Αποφύγετε να εκθέτετε την οθόνη σε κραδασμούς, πτώσεις, χτυπήματα και άλλους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά. ●Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην οθόνη ή στη βάση της. ●Η οθόνη της οθόνης είναι ευαίσθητη και επιρρεπής σε μηχανικές ζημιές. Αποφύγετε να την πιέζετε με τα δάχτυλα, να την χτυπάτε ή να την χτυπάτε, ώστε να αποτρέψετε το σπάσιμο και τη μόνιμη ζημιά. ●Μην μετακινείτε την οθόνη, πιέζοντας την οθόνη. Χρησιμοποιείτε πάντα τη βάση ή το πλαίσιο της θήκης για αυτό. ●Μην εκθέτετε την οθόνη σε επαφή με νερό.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

●Να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση της θέσης της οθόνης. Αποφύγετε να βάζετε τα

χέρια σας σε μηχανισμούς κίνησης, όπως η βάση ή η λαβή, ώστε να μην σας πιαστούν τα δάχτυλα.

●Ρυθμίστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια για να αποφύγετε την ανατροπή της, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό στον χρήστη. ●Σε περίπτωση ζημιάς στην οθόνη, αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά θραύσματα γυαλιού. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια κατά την αφαίρεση της κατεστραμμένης οθόνης ή των στοιχείων της. Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

●Εάν η οθόνη υποστηρίζει λειτουργίες σύνδεσης Wi-Fi ή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένες με ισχυρό κωδικό πρόσβασης. ●Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό της συσκευής για να αποφύγετε κενά ασφαλείας. Διαχείριση πρόσβασης:

●Περιορίστε την πρόσβαση στις ασύρματες λειτουργίες μόνο σε εξουσιοδοτημένες συσκευές. ●Παρακολουθήστε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών και αφαιρέστε αυτές που δεν είναι πλέον απαραίτητες. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:

●Τοποθετήστε την οθόνη σε σταθερή επιφάνεια ή τοποθετήστε την στον τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλη βάση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της. ●Αποφύγετε να τοποθετήσετε την οθόνη στις άκρες των επίπλων, όπου μπορεί να είναι εκτεθειμένη σε τυχαία ανατροπή. ●Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά συνδεδεμένα. ●Κατά την εγκατάσταση της οθόνης σε τοίχο ή ρυθμιζόμενο βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί κλειδώματος είναι σταθερά τοποθετημένοι για να αποφύγετε ξαφνικές κινήσεις ή ανατροπή της οθόνης. Συντήρηση, αποθήκευση και καθαρισμός:

●Καθαρίστε την οθόνη της οθόνης με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες που μπορεί να βλάψουν την οθόνη. ●Αποθηκεύστε την οθόνη σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία, σκόνη και ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της. Ασφάλεια κατά τη χρήση:

●Αποφύγετε τη χρήση της οθόνης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε σκοτεινό δωμάτιο χωρίς επιπλέον φωτισμό, για να μειώσετε την καταπόνηση των ματιών. ●Μην χειρίζεστε τα καλώδια ή άλλα στοιχεία της οθόνης όταν η συσκευή είναι αναμμένη, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ζημιάς. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης Σέρβις και επισκευές:

●Εάν παρατηρήσετε ανώμαλη λειτουργία της οθόνης, αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις. ●Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές και απώλεια

εγγύησης. Ασφαλής απόρριψη:

●Οι κατεστραμμένες οθόνες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα. ●Μην πετάτε την οθόνη στα κοινά απορρίμματα. Παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό. Προστασία του περιβάλλοντος

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί, που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα κοινά απόβλητα. Υπάρχει σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. ANMITE

Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd

Δωμάτιο 3, 3ος όροφος, Κτίριο εργοστασίου 1, No. 3 Dengxi Zone 1st Rd, Bantian Longgang Dist. 518129 Shenzhen. Κίνα

support@anmite.com

Υπεύθυνος φορέας:

Εισαγωγέας: Όνομα: Anmite

Πλήρες όνομα: E-CrossStu GmbH

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Διεύθυνση: Mainzer Landstr 69, 60329 Φρανκφούρτη,
Γερμανία

E-Crossstu@web.de

οδός.

Rudzka 65c +49 69332967674

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl