

Cycplus Ηλεκτρική Τρόμπα A8 (Ασημί)

CYCPLUS · EAN 6976297860006

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Sma Tire

Inator A8

1. Λίστα Συσκευασίας

1. Inator

2. Σακουλάκι με Σχοινί

3. Σωλήνας Αέρα

4. Μετατροπέας Βαλβίδας Presta

5. Βελόνα Μπάλας

6. Καλώδιο Φόρτισης Type-C

4 5

1 2 3 6

2. Λεπτομέρειες

Οθόνη LED

+ Κουμπί

Δείκτης Type-C

Φως Φόρτιση Φακός

Κουμπί

Διεπαφή

Κουμπί Ισχύος

- Κουμπί

Αεραγωγός Κουμπί Αλλαγής

Φακός

3. Σχετικά με τα Κουμπιά

Σύντομο Πάτημα Μακρύ Πάτημα

Έναρξη/Διακοπή φουσκώματος Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ισχύος

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φακού Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φακού

(Ενεργοποίηση) (Απενεργοποίηση)

Αύξηση πίεσης Γρήγορη αύξηση

Μείωση πίεσης Γρήγορη μείωση

Αλλαγή λειτουργίας Αλλαγή μονάδας

01

4. Λειτουργία

Σύνδεση:

Συνδέστε το μεταλλικό άκρο στην αντλία και βιδώστε το άλλο

άκρο στη βαλβίδα. Για βαλβίδες Presta, εγκαταστήστε πρώτα τον μετατροπέα βαλβίδας Presta. Για μπάλες, εγκαταστήστε πρώτα τη βελόνα μπάλας.

Έναρξη:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Ισχύος μέχρι να ανάψει η οθόνη για να ενεργοποιήσετε την ισχύ. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση.

Επιλογή Λειτουργίας:

Πατήστε το Κουμπί Αλλαγής για να εναλλάξετε μεταξύ 4 λειτουργιών χρήσης:

Ποδήλατο, Μηχανή, Αυτοκίνητο και Μπάσκετ.

Ο φουσκωτής θυμάται την προηγούμενη ρύθμιση σε κάθε λειτουργία.

Ρύθμιση Στοχευμένης Πίεσης:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Αλλαγής για να εναλλάξετε τις μονάδες PSI και BAR.

Χρησιμοποιήστε τα Κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη πίεση αέρα.

Η οθόνη θα αναβοσβήσει δύο φορές όταν σταματήσετε τη ρύθμιση, στη συνέχεια θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση αέρα.

Φούσκωμα:

Πατήστε το Κουμπί Ισχύος για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Πατήστε ξανά για να παύσετε/συνεχίσετε. Θα σταματήσει αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση.

Απενεργοποίηση:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Ισχύος για να απενεργοποιήσετε. Ή θα κλείσει αυτόματα μετά από 1 λεπτό αδράνειας.

Φακός:

Πατήστε το Κουμπί Φακού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό όταν η οθόνη είναι αναμμένη.

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Φακού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό όταν η οθόνη είναι σβηστή.

5. Προεπιλεγμένες Λειτουργίες

Πίεση Αποθήκευση των

Λειτουργία Προεπιλεγμένη Τιμή

εύρους τελευταίων ρυθμίσεων

Ποδήλατο 45 PSI 3~150 PSI Ναι

Μηχανή 30 PSI 3~150 PSI Ναι

Αυτοκίνητο 35 PSI 3~150 PSI Ναι

Μπάσκετ 8 PSI 3~150 PSI Ναι

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την κατάλληλη στοχευμένη πίεση για το συγκεκριμένο φουσκωτό σας. Λανθασμένες ρυθμίσεις πίεσης μπορεί να προκαλέσουν προσωπικούς τραυματισμούς, ζημιά σε περιουσία ή να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του φουσκωτή.

6. Εγκατάσταση Βαλβίδας

Φουσκωτό

Διεπαφή

Βαλβίδα

Τύπος

Schrader Presta Μπάλα

Βαλβίδα Βαλβίδα

02

7. Φόρτιση

1 Επαναφορτίστε πλήρως τον φουσκωτή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο φόρτισης Type-C, ιδιαίτερα μετά από μεγάλη αδράνεια.

2 Ο δείκτης φόρτισης θα γίνει κόκκινος κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα γίνει πράσινος όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

3 Παρακαλώ επαναφορτίστε τον φουσκωτή τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η ζημιά στη μπαταρία.

8. Προφυλάξεις

1 Ο φουσκωτής μπορεί να γίνει ζεστός μετά από εργασία για περισσότερα από 1 λεπτό. Αποφύγετε την επαφή με το ζεστό μέρος του σωλήνα.

2 Ελέγξτε τον φουσκωτή πριν από τη χρήση. Μην τον χρησιμοποιήσετε αν βρείτε οποιοδήποτε πρόβλημα.

3 Αν παρουσιαστούν ανώμαλοι ήχοι ή υπερβολικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, σταματήστε αμέσως τη χρήση του φουσκωτή.

4

Βεβαιωθείτε για την κατάλληλη ροή αέρα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος.

5

Ο συμπιεστής του φουσκωτή μπορεί να παράγει ηλεκτρικές σπινθήρες.

Κρατήστε τον μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.

6 Μείνετε στην περιοχή ενώ είναι σε λειτουργία για να αποφύγετε ατυχήματα.

7 Μετά από παρατεταμένη χρήση, ο φουσκωτής και ο σωλήνας αέρα θα γίνουν ζεστοί. Αφήστε τον να κρυώσει πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.

8 Αποφύγετε την έκθεση σε βρωμιά, νερό και ζημιά από κρούση.

9 Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες, καθαριστικά ή απορρυπαντικά κατά τον καθαρισμό.

10 Αποθηκεύστε τον φουσκωτή σε ένα μέτριο, ξηρό περιβάλλον.

11

Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον φουσκωτή. Κρατήστε τον μακριά από την πρόσβαση τους.

12 Μην κατευθύνετε τη ροή αέρα στο στόμα, τα αυτιά, τα μάτια ή άλλες ευαίσθητες περιοχές ανθρώπων ή ζώων.

13

Μην χρησιμοποιείτε τον φουσκωτή όταν φορτίζεται.

9. Προδιαγραφές

Μέγεθος 173*65*36 mm

Βάρος 460 g

Εργασιακή τάση/ρεύμα 7.4V 1-6A

Μπαταρία 2600mAh 7.4V 19.24Wh

Τρόπος φόρτισης Type-C

Χρόνος φόρτισης 2 ώρες

Μέγιστη πίεση φουσκώματος 150 PSI & 10.3 BAR

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ +60°C

10. Πληροφορίες Κατασκευαστή

Κατασκευαστής:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Εγγύηση: Δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή εντός 1 έτους.

Email εξυπηρέτησης μετά την πώληση: steven@cycplus.com

03