

Cycplus Πολυλειτουργική Ηλεκτρική Τρόμπα A2 (Μαύρο)

CYCPLUS · EAN 6976297860037

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Φουσκωτής Ελαστικών

A2

Λίστα Συσκευασίας

A. Φουσκωτής

B. Σωλήνας Αέρα

C. Μετατροπέας Βαλβίδας Presta

D. Βελόνα Μπάλας

E. Καλώδιο Φόρτισης Type-C

A B C D E F

F. Θήκη Αποθήκευσης

G. Στήριγμα Ποδηλάτου

H. Κατσαβίδι

I. Βίδα*2

J. Αντιολισθητική Επιφάνεια

K. Βέλκρο

L. Οδηγίες Χρήσης

G H I J K L

Λεπτομέρειες Προϊόντος

Φακός Τρύπα Σωλήνα Αέρα Type-C Έξοδος USB

Θύρα Φόρτισης

Θύρα Αερισμού

Επίπεδο Μπαταρίας

Πίεση Πίεση

Μονάδα Κουμπί Κουμπί Ισχύος Τιμή Μονάδα

Οθόνη LED

- Κουμπί + Κουμπί

Σχετικά με τα Κουμπιά

Φούσκωμα Έναρξη/Σταμάτημα Αυξήστε Μειώστε Επιλέξτε

Πατήστε φούσκωμα πίεση πίεση μονάδα

Μακρύ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Γρήγορη Γρήγορη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε ισχύ αύξηση μείωση φακό

Σχετικά με τη Φούσκωση

Αναφορά Χρόνος Συχνότητα

πίεση από άδειο από άδειο

2-3

Αυτοκίνητο 2.3-2.5 BAR 8-12 λεπτά

□ 195 65 R15□

8-12

Ποδήλατο Δρόμου 100-120 PSI 2-3 λεπτά

□ 700*23C□

Βουνό

12-18

30-50 PSI 2-3 λεπτά

Ποδήλατο □ 26*1.95□

4-6

Μηχανή 30-50 PSI 4-6 λεπτά

□ 130 70 R17□

Μπάλα Καλαθοσφαίρισης 7-9 PSI 1 λεπτό 30-40

Εγκατάσταση Βαλβίδας

Σωλήνας

B B

&

Ακροφύσιο B C D

Τύπος Βαλβίδας

Schrader Presta Μπάλα

1

Λειτουργία

Σύνδεση:

Συνδέστε το μεταλλικό άκρο στην αντλία και βιδώστε το άλλο άκρο στη βαλβίδα. Για βαλβίδες Presta, παρακαλώ εγκαταστήστε πρώτα τον Μετατροπέα Βαλβίδας Presta. Για μπάλες, εγκαταστήστε πρώτα τη Βελόνα Μπάλας.

Έναρξη:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Ισχύος για να ενεργοποιήσετε την ισχύ.

Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση.

Ρύθμιση Στοχευμένης Πίεσης:

Πατήστε το Κουμπί Μονάδας για να επιλέξετε τη μονάδα πίεσης μεταξύ PSI, BAR, KPA και kgf/cm². Χρησιμοποιήστε το Κουμπί + και το Κουμπί - για να ρυθμίσετε την τιμή στοχευμένης πίεσης αέρα. Η οθόνη θα αναβοσβήσει δύο φορές όταν σταματήσετε τη ρύθμιση, στη συνέχεια θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση αέρα.

Φούσκωμα:

Πατήστε το Κουμπί Ισχύος για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Πατήστε ξανά για να παύσετε/συνεχίσετε. Θα σταματήσει αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση.

Απενεργοποίηση:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Ισχύος για να απενεργοποιήσετε. Ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία.

Φακός:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Μονάδας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό.

Power Bank

Φορτίστε τη φορητή σας συσκευή μέσω της θύρας εξόδου USB.

Η έξοδος ισχύος είναι 5V 2A μέγιστο.

Ο φουσκωτής θα σταματήσει να λειτουργεί ως power bank κατά τη διάρκεια του φουσκώματος.

Επαναφόρτιση

1 Φορτίστε πλήρως τον φουσκωτή πριν από τη χρήση, ειδικά μετά από παρατεταμένη αδράνεια.

2 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήσει, και θα φωτίσει όταν είναι πλήρως φορτισμένος.

3 Παρακαλώ φορτίστε τον φουσκωτή μία φορά κάθε τρεις μήνες ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η ζημιά στη μπαταρία.

Προσοχές

1 Είναι φυσιολογικό ο φουσκωτής να ζεσταίνεται μετά από εργασία περισσότερη από 1 λεπτό. Παρακαλώ μην αγγίζετε το ζεστό μέρος του σωλήνα αέρα!

2 Παρακαλώ ελέγξτε τον φουσκωτή πριν από το φούσκωμα. Αν βρείτε οποιαδήποτε εξάιρεση, μην τον χρησιμοποιήσετε.

3 Αν ακούσετε οποιουδήποτε ανώμαλους ήχους ή υπερβολικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, παρακαλώ σταματήστε αμέσως.

- 4 Παρακαλώ διασφαλίστε την ομαλή ροή αέρα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος.
- 5 Ο συμπιεστής στον φουσκωτή μπορεί να παράγει ηλεκτρικές σπινθήρες κατά τη διάρκεια της εργασίας. Παρακαλώ κρατήστε τον μακριά από εύφλεκτα
- 6 και εκρηκτικά αντικείμενα.
- Μην απομακρύνετε από την περιοχή εργασίας σε περίπτωση ατυχημάτων.
- 7 Μετά από παρατεταμένη χρήση, ο φουσκωτής και ο σωλήνας αέρα θα ζεσταθούν. Παρακαλώ κάντε ένα διάλειμμα πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
- 8 Παρακαλώ προσπαθήστε να αποφύγετε την εισβολή λάσπης, την υγρασία και τις κακές πτώσεις.
- 9 Αυστηρές χημικές ουσίες, καθαριστικά, απορρυπαντικά και άλλες χημικές ουσίες απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- 10 Μην αποθηκεύετε τον φουσκωτή σε κρύο, ζεστό ή υγρό μέρος.
- 11 Τα παιδιά απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τον φουσκωτή. Παρακαλώ κρατήστε τον μακριά από τα παιδιά.
- 12 Μην φουσκώνετε αέρα στο στόμα, αυτί, μάτι, κ.λπ. των ανθρώπων ή των ζώων.
- 13 Μην χρησιμοποιείτε τον φουσκωτή όταν φορτίζεται.

2

Στήριγμα Ποδηλάτου

1 2 3

- 1 Στερεώστε το στήριγμα ποδηλάτου στο ποδήλατο και σφίξτε τη βίδα.
- 2 Τοποθετήστε την αντλιοσθητική επιφάνεια.
- 3 Τραβήξτε τον φουσκωτή μέσα. Παρακαλώ σημειώστε ότι η οθόνη είναι στραμμένη προς τα πάνω. Τεντώστε το βέλκρο και στερεώστε το καλά.

Προδιαγραφές

Μέγεθος 180*55*53 mm

Βάρος 380g

Μπαταρία 2600mAh 7.4V 19.24Wh

Ρεύμα εργασίας 1-7A

Τρόπος φόρτισης Type-C

Χρόνος φόρτισης 2 ώρες

150 PSI & 10.3 BAR

Μέγιστη πίεση φουσκώματος

990 KPA & 10.5 kgf/cm²

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ +60°C

Έξοδος USB 5V 2A

Πληροφορίες Κατασκευαστή

Κατασκευαστής:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Εγγύηση: Δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή εντός 1 έτους.

Email εξυπηρέτησης μετά την πώληση: steven@cycplus.com

3

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd