

Ηλεκτρική αντλία Cycplus AL1

CYCPLUS · EAN 6976297860044

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Φουσκωτής Ελαστικών

A2 Plus

Εγχειρίδιο χρήστη □ 01 - 03□

□□□ □ 04 - 06□

Benutzerhandbuch □ 07 - 09□

□□□□ □ 10 - 12□

□ 13 - 15□

Manuale d'uso

Manual de usuario □ 16 - 18□

Manuel de l'Utilisateur □ 19 - 21□

Email μετά την πώληση: steven@cycplus.com

Λίστα Συσκευασίας

P

Βαλβίδα Presta

Μετατροπέας

I T B Type-C

Φουσκωτής Αεροσωλήνες Βελόνα Μπάλα Καλώδιο Φόρτισης

Καλώδιο Ρεύματος Αυτοκινήτου Θήκη EVA Εγχειρίδιο Χρήστη

Λεπτομέρειες Προϊόντος

Φακός

Type-C DC12V USB Άνοιγμα Αεροσωλήνα

Φόρτιση Είσοδος Έξοδος

Αεροσωλήνας Αεροσωλήνας Αεροσωλήνας

Επίπεδο Μπαταρίας

Πίεση Πίεση

Τιμή Μονάδα

Μονάδα Κουμπί Κουμπί Ρεύματος

Οθόνη LED

-Κουμπί +Κουμπί

Σχετικά με τα Κουμπιά

Πίεση Έναρξη/Διακοπή Αυξήστε Μειώστε Επιλέξτε

Πατήστε φουσκώματος πίεση πίεση μονάδα

Πατήστε παρατεταμένα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Γρήγορη Γρήγορη

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε ρεύμα αύξηση μείωση φακό

Εγκατάσταση Βαλβίδας

Σωλήνας

I T I

&

Ακροφύσιο T I P B B

Τύπος Βαλβίδας

Schrader Presta Μπάλα

1

Λειτουργία

Σύνδεση:

Συνδέστε το μεταλλικό άκρο στην αντλία και βιδώστε το άλλο άκρο στη βαλβίδα. Για βαλβίδες Presta, χρησιμοποιήστε τον αεροσωλήνα τύπου I και εγκαταστήστε πρώτα τον μετατροπέα βαλβίδας Presta. Για μπάλες, εγκαταστήστε πρώτα τη βελόνα μπάλα. Έναρξη:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Ρεύματος για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Η οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση. Ρύθμιση Στοχοθετημένης Πίεσης:

Πατήστε το Κουμπί Μονάδας για να επιλέξετε τη μονάδα πίεσης μεταξύ PSI, BAR, KPA και kgf/cm². Χρησιμοποιήστε το Κουμπί + και το Κουμπί - για να ρυθμίσετε την τιμή της στοχοθετημένης πίεσης αέρα. Η οθόνη θα αναβοσβήσει δύο φορές όταν σταματήσετε τη ρύθμιση, στη συνέχεια θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση αέρα. Φούσκωμα:

Πατήστε το Κουμπί Ρεύματος για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Πατήστε ξανά για να παύσετε/συνεχίσετε. Θα σταματήσει αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχοθετημένη πίεση.

Απενεργοποίηση:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Ρεύματος για να απενεργοποιήσετε. Ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία. Φακός:

Πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί Μονάδας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό. Σχετικά με το Φούσκωμα

Αναφορά Χρόνος Συχνότητα

πίεση από άδειο από άδειο

3-4

Αυτοκίνητο 2.3-2.5 BAR 6 λεπτά

□ 195 65R15□

15-18

Ποδήλατο Δρόμου 100-120 PSI 1 λεπτό

□ 700*25C□

Ποδήλατο Βουνού

16-20

30-50 PSI 1 λεπτό

□ 26*1.95□

Μηχανή 30-50 PSI 1-2 λεπτά 8-12

Καλάθι μπάσκετ 7-9 PSI 0.5 λεπτό 80-90

Power Bank

Φορτίστε τη φορητή σας συσκευή μέσω της εξόδου USB. Η έξοδος ρεύματος είναι 5V 2A μέγιστο. Ο φουσκωτής θα σταματήσει να λειτουργεί ως power bank κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. Επαναφόρτιση

1 Επαναφορτίστε πλήρως τον φουσκωτή με το καλώδιο φόρτισης τύπου C πριν από τη χρήση, ειδικά μετά από παρατεταμένη αδράνεια.

2 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήσει και θα ανάψει όταν είναι πλήρως φορτισμένος.

3 Παρακαλώ φορτίστε τον φουσκωτή μία φορά κάθε τρεις μήνες ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η ζημιά στη μπαταρία.

4 Χρησιμοποιείτε πάντα την έξοδο φόρτισης τύπου C για να επαναφορτίσετε τον φουσκωτή. Η είσοδος DC12V είναι μόνο για τροφοδοσία, όχι για φόρτιση. Προσοχές

1 Είναι φυσιολογικό ο φουσκωτής να ζεσταίνεται μετά από εργασία πάνω από 1 λεπτό. Παρακαλώ μην αγγίζετε το ζεστό μέρος του αεροσωλήνα!

2 Παρακαλώ ελέγξτε τον φουσκωτή πριν από το φούσκωμα. Αν βρείτε οποιαδήποτε ανωμαλία, μην τον χρησιμοποιήσετε.

3 Αν ακούσετε οποιουδήποτε ανώμαλους ήχους ή υπερβολικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, παρακαλώ σταματήστε αμέσως.

4 Παρακαλώ διασφαλίστε την ομαλή ροή αέρα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος.

5 Ο συμπιεστής στον φουσκωτή μπορεί να παράγει ηλεκτρικές σπινθήρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρακαλώ κρατήστε τον μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα.

6 Μην απομακρύνετε από την περιοχή εργασίας σε περίπτωση ατυχημάτων.

7 Μετά από παρατεταμένη χρήση, ο φουσκωτής και ο αεροσωλήνας θα ζεσταθούν.

Παρακαλώ κάντε ένα διάλειμμα πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.

8 Παρακαλώ προσπαθήστε να αποφύγετε την εισβολή λάσπης, την υγρασία και τις κακές πτώσεις.

9 Αυστηρές χημικές ουσίες, καθαριστικά, απορρυπαντικά και άλλες χημικές ουσίες απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

10 Μην αποθηκεύετε τον φουσκωτή σε κρύο, ζεστό ή υγρό μέρος.

11 Τα παιδιά απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τον φουσκωτή. Παρακαλώ κρατήστε τον μακριά από τα παιδιά.

12 Μην φουσκώνετε αέρα στο στόμα, αυτί, μάτι κ.λπ. των ανθρώπων ή των ζώων.

13

Μην χρησιμοποιείτε τον φουσκωτή όταν φορτίζεται. Προδιαγραφές

Μέγεθος 195*66*64 mm

Βάρος 610 g

Εργασιακή τάση/ρεύμα 12V 8A μέγιστο

DC είσοδος 12V 10A

Μπαταρία 2600mAh 11.1V 28.86Wh

Τρόπος φόρτισης Type-C 5V 2A

Χρόνος φόρτισης 3 ώρες

USB έξοδος 5V 2A

150 PSI & 10.3 BAR

Μέγιστη πίεση φουσκώματος

990 KPA & 10.5 kgf/cm²

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ +60°C

Πληροφορίες Κατασκευαστή

Κατασκευαστής:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Εγγύηση: Δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή εντός 1 έτους.

Μετά την πώληση email: steven@cycplus.com

3

Συσκευασία

P

Αντάπτορας βαλβίδας

I T B Type-C

Αεροσυμπιεστής Σωλήνας αέρα Βελόνα μπάσκετ Καλώδιο φόρτισης

Καλώδιο αυτοκινήτου Θήκη αποθήκευσης Οδηγίες χρήσης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φωτιστικό

Type-C DC12V USB φόρτιση Έξοδος αέρα Θέση αποθήκευσης σωλήνα

Θύρα εισόδου φόρτισης Θύρα τροφοδοσίας Έξοδος

Λυχνία ένδειξης μπαταρίας

Τιμή πίεσης Μονάδα πίεσης

Κουμπί μονάδας - Κουμπί - Κουμπί + Οθόνη LED Κουμπί τροφοδοσίας

Λειτουργίες κουμπιών

Έναρξη/Παύση Επιλογή

Αύξηση πίεσης Μείωση πίεσης

Σύντομο πάτημα

Φόρτιση Μονάδα πίεσης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Γρήγορη αύξηση Γρήγορη μείωση

Φωτιστικό

Εγκατάσταση βαλβίδας

Σωλήνας & βαλβίδα I T I

T I P B B

Τύποι βαλβίδας

Αμερικανική βαλβίδα Γαλλική βαλβίδα Βαλβίδα μπάσκετ

4

Βήματα χρήσης

Εγκατάσταση:

Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στην αντλία και στη συνέχεια συνδέστε την έξοδο του σωλήνα αέρα στη βαλβίδα φουσκώματος. Όταν χρησιμοποιείτε γαλλική βαλβίδα, επιλέξτε τον σωλήνα τύπου I και εγκαταστήστε τον αντάπτορα βαλβίδας στον σωλήνα αέρα. Για φούσκωμα μπάσκετ, ποδοσφαίρου κ.λπ., εγκαταστήστε τη βελόνα μπάσκετ στην έξοδο του σωλήνα αέρα.

Ενεργοποίηση:

Πατήστε παρατεταμένα το [κουμπί τροφοδοσίας] μέχρι να ανάψει η οθόνη, τότε θα εμφανιστεί η τρέχουσα πίεση.

Ρύθμιση στόχου πίεσης:

Πατήστε σύντομα το [κουμπί μονάδας] για να επιλέξετε τη μονάδα πίεσης μεταξύ PSI, BAR, KPA και kgf/cm². Χρησιμοποιήστε τα [κουμπί +] και [κουμπί -] για να ρυθμίσετε την

επιθυμητή πίεση. Μετά από 2 δευτερόλεπτα παύσης της ρύθμισης, η οθόνη θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση.

Φούσκωμα:

Πατήστε σύντομα το [κουμπί τροφοδοσίας], η αντλία θα αρχίσει να φουσκώνει. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φουσκώματος, μπορείτε να πατήσετε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να σταματήσετε/συνεχίσετε το φούσκωμα. Όταν η πίεση φτάσει στην επιθυμητή τιμή, η αντλία θα σταματήσει αυτόματα το φούσκωμα.

Απενεργοποίηση:

Πατήστε παρατεταμένα το [κουμπί τροφοδοσίας] για να απενεργοποιήσετε, η οθόνη θα σβήσει. Η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία.

Φωτισμός:

Πατήστε παρατεταμένα το [κουμπί μονάδας] για να ενεργοποιήσετε το φωτιστικό, πατήστε ξανά παρατεταμένα το [κουμπί μονάδας] για να το απενεργοποιήσετε.

Λειτουργία φουσκώματος

Εύρος πίεσης ελαστικών Χρόνος πλήρωσης κενών ελαστικών Αριθμός φουσκωμάτων κενών ελαστικών

3-4

Αυτοκίνητο 2.3-2.5 BAR 6 λεπτά

(195 65R15)

15-18

Ποδήλατο δρόμου 100-120 PSI 1 λεπτό

(700*25C)

16-20

Ποδήλατο βουνού 30-50 PSI 1 λεπτό

(26*1.95)

Μηχανή 30-50 PSI 2-3 λεπτά 8-12

Μπάσκετ 7-9 PSI 0.5 λεπτό 80-90

Λειτουργία power bank

Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε στην έξοδο USB φόρτισης, θα αρχίσει αυτόματα η φόρτιση της συσκευής, η έξοδος φόρτισης είναι μέγιστη 5V 2A. Όταν η αντλία λειτουργεί, η λειτουργία power bank δεν είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με τη φόρτιση

1 Πριν από την πρώτη χρήση ή αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ φορτίστε την αντλία πριν από το φούσκωμα.

2 Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η λυχνία ένδειξης μπαταρίας θα αναβοσβήνει σταδιακά,

και όταν φορτιστεί πλήρως, θα ανάψει πλήρως.

3 Συνήθως, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, παρακαλώ φορτίστε την αντλία κάθε τρεις μήνες. Αν δεν φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αντλία μπορεί να υπερφορτιστεί και τελικά να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία.

4 Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τη θύρα εισόδου φόρτισης Type-C για να φορτίσετε την αντλία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα τροφοδοσίας DC12V για να τροφοδοτήσετε την αντλία, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη θύρα για να φορτίσετε την μπαταρία της αντλίας.

Σημειώσεις

1 Η συνεχής λειτουργία πάνω από 1 λεπτό θα προκαλέσει αισθητή θέρμανση του σώματος της αντλίας και του σωλήνα αέρα, το οποίο είναι φυσιολογικό. Μην αγγίζετε την περιοχή υψηλής θερμοκρασίας του σωλήνα αέρα.

2 Πριν από το φούσκωμα, παρακαλώ ελέγξτε την αντλία, αν παρατηρήσετε ανωμαλίες, μην τη χρησιμοποιήσετε.

3 Εάν η αντλία κάνει ασυνήθιστους θορύβους ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φουσκώματος, παρακαλώ σταματήστε αμέσως τη χρήση.

4 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φουσκώματος, μην λυγίζετε ή πιέζετε υπερβολικά τον σωλήνα αέρα, βεβαιωθείτε ότι η ροή του αέρα είναι ομαλή.

5 Δεδομένου ότι ο συμπιεστής της αντλίας μπορεί να παράγει ηλεκτρικές σπινθήρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, παρακαλώ κρατήστε απόσταση από εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα.

5

6 Μην απομακρύνετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φουσκώματος, για να αποφύγετε ατυχήματα.

7 Η συνεχής φούσκωση μπορεί να προκαλέσει θέρμανση της αντλίας και του σωλήνα αέρα. Σε υψηλές θερμοκρασίες, παρακαλώ σταματήστε το φούσκωμα για λίγο, περιμένετε να κρυώσουν πριν συνεχίσετε.

8

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, παρακαλώ αποφύγετε την είσοδο λάσπης, την επαφή με νερό και τις σφοδρές πτώσεις.

9 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού, παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά προϊόντα, καθαριστικά, απορρυπαντικά κ.λπ.

10 Μην αποθηκεύετε την αντλία σε πολύ κρύο, πολύ ζεστό ή υγρό μέρος.

11 Η αντλία δεν είναι παιχνίδι, παρακαλώ μην την αφήνετε να αγγίζεται ή να χρησιμοποιείται από παιδιά, τοποθετήστε την σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα από παιδιά.

12 Μην φουσκώνετε σε ανθρώπους ή ζώα στα στόματα, τα αυτιά, τα μάτια κ.λπ.

13 Δεν συνιστάται να φουσκώνετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Προδιαγραφές προϊόντος

Διαστάσεις 195*66*64 mm

Βάρος 610 g

Εργασιακή τάση ρεύματος 12V 8A max

DC τροφοδοσία εισόδου 12V 10A

Πληροφορίες μπαταρίας 2600mAh 11.1V 28.86Wh

Τρόπος φόρτισης Type-C 5V 2A

Διάρκεια φόρτισης 3 ώρες

USB έξοδος 5V 2A

150 PSI & 10.3 BAR

Μέγιστη πίεση φουσκώματος

990 KPA & 10.5 kgf/cm²

Εργασιακή θερμοκρασία -10°C ~ +60°C

Πληροφορίες κατασκευαστή

Κατασκευαστής: Chengdu Morning Electric Intelligent Technology Co., Ltd.

Πολιτική εγγύησης: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός ενός έτους από την αγορά αυτού του προϊόντος

Email εξυπηρέτησης: steven@cycplus.com

6

Περιεχόμενα παράδοσης

P

Αντάπτορας βαλβίδας Presta

I T B Typ-C

Αεροσυμπιεστής Σωλήνες αέρα Βελόνα μπάσκετ Καλώδιο φόρτισης

12 V DC

Θύρα αναπτήρα Θήκη EVA Οδηγίες χρήσης

Λεπτομέρειες

Φακός

DC12V Έξοδος αέρα Θέση αποθήκευσης

Typ-C Είσοδος USB

Θύρα φόρτισης Έξοδος

Κατάσταση μπαταρίας

Μπαρόμετρο

Μονάδα πίεσης-κουμπί Κουμπί POWER

Μονάδα

Οθόνη LED

Κουμπί - Κουμπί +

Κουμπιά

έναρξη/

παύση Πίεση αέρα Μονάδα πίεσης

σταμάτημα

πατήστε αύξηση μείωση αλλαγή

Φούσκωμα

ενεργοποίηση/

παύση Ενεργοποίηση/ Γρήγορη Γρήγορη

απενεργοποίηση

πατήστε Απενεργοποίηση αύξηση μείωση

Φακός

Εγκατάσταση βαλβίδας

Σωλήνας αέρα

I T I

και βαλβίδα

T I P B B

Τύπος βαλβίδας

Schrader Presta Μπάλα

7

Βήματα

Εγκατάσταση:

Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στην αντλία αέρα, και στη συνέχεια συνδέστε την έξοδο του σωλήνα αέρα στη βαλβίδα ελαστικού. Για βαλβίδα Presta, χρησιμοποιήστε τον σωλήνα τύπου I και εγκαταστήστε πρώτα τον αντάπτορα βαλβίδας Presta. Για μπάσκετ, ποδόσφαιρο κ.λπ., παρακαλώ εγκαταστήστε τη βελόνα μπάσκετ.

Ενεργοποίηση:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER μέχρι να ανάψει η οθόνη LED και η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα πίεση αέρα. Ρύθμιση επιθυμητής πίεσης:

Πατήστε το κουμπί μονάδας για να επιλέξετε τη μονάδα πίεσης μεταξύ PSI, BAR, KPA και kgf/cm². Τα κουμπιά + και - χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της επιθυμητής πίεσης. Μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα παύσης της ρύθμισης, η οθόνη θα αναβοσβήσει δύο φορές και

θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση αέρα. Φούσκωμα:

Πατήστε σύντομα το κουμπί POWER για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φουσκώματος, μπορείτε να πατήσετε σύντομα το κουμπί POWER για να σταματήσετε ή να συνεχίσετε το φούσκωμα. Η αντλία αέρα σταματά αυτόματα όταν φτάσει στην επιθυμητή πίεση. Απενεργοποίηση:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER για να απενεργοποιηθείτε. Ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από ένα λεπτό χωρίς λειτουργία. Φωτεινός φακός:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μονάδας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό.

Ως αντλία αέρα

Χρόνος

Συχνότητα

Αναγόμενης για

Πίεση ελαστικού Αναγόμενης για

ένα κενό

κενό ελαστικό

ελαστικό

3-4

Αυτοκίνητο 2,3-2,5 BAR 6 λεπτά

□ 195 65 R15□

15-18

Ποδηλασία 100-120 PSI 1 λεπτό

□ 700*25C□

16-20

Ορεινός ποδηλάτης 30-50 PSI 1 λεπτό

□ 26*1,95□

Μοτοσικλέτα 30-50 PSI 2-3 λεπτά 8-12

Καλάθι μπάσκετ 7-9 PSI 0,5-1 λεπτό 80-90

Σχετικά με την Powerbank

Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε στην

υποδοχή της Powerbank, θα φορτιστεί αυτόματα. Η λειτουργία της Powerbank δεν λειτουργεί,

όταν η συσκευή αναγομωθεί. Σχετικά με τη φόρτιση

1 Όταν χρησιμοποιείτε την αντλία αέρα για πρώτη φορά ή

δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ φορτίστε την αντλία αέρα πρώτα. 2 Η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει και δείχνει την μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης, όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη μπαταρίας θα παραμείνει αναμμένη. 3 Συνήθως, η αντλία αέρα θα πρέπει να φορτίζεται κάθε τρεις μήνες παρόλο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν φορτίσετε την ηλεκτρική αντλία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί υπερβολικά και να καταστραφεί. 4 Η είσοδος DC12V προορίζεται μόνο για τροφοδοσία, όχι για φόρτιση. Σημειώσεις

1 Εάν η αντλία αέρα λειτουργεί αδιάκοπα για περισσότερο από ένα λεπτό, η αντλία και ο σωλήνας αέρα θα ζεσταθούν, κάτι που είναι κανονικό. Μην αγγίζετε την περιοχή υψηλής θερμοκρασίας του σωλήνα αέρα. 2 Παρακαλώ ελέγξτε την αντλία αέρα πριν από την αναγόμωση. Εάν δεν λειτουργεί κανονικά, μην τη χρησιμοποιήσετε. 3 Εάν η αντλία αέρα παράγει ανώμαλους ήχους ή υπερβολικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης, παρακαλώ σταματήστε αμέσως τη χρήση της. 4 Μην λυγίζετε ή πιέζετε τον σωλήνα αέρα κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης για να διασφαλίσετε την ελεύθερη ροή του αέρα. 5 Δεδομένου ότι ο συμπιεστής μέσα στην αντλία αέρα μπορεί να παράγει σπινθήρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατήστε τον μακριά από αναφλέξιμα και εκρηκτικά αντικείμενα. 6 Μην αφήνετε την αντλία αέρα χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης για να αποφύγετε ατυχήματα. 7 Η συνεχής αναγόμωση μπορεί εύκολα να προκαλέσει θέρμανση της αντλίας αέρα και του σωλήνα αέρα. Μετά από 8 λεπτά αδιάκοπης λειτουργίας, το σύστημα σταματά αυτόματα. Παρακαλώ περιμένετε 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. 8 Αποφύγετε την είσοδο λάσπης και άμμου κατά τη διάρκεια της χρήσης, την υγρασία και την πτώση. 9 Κατά τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ισχυρές χημικές ουσίες, απορρυπαντικά, καθαριστικά ή άλλες χημικές ουσίες. 10 Μην αποθηκεύετε την αντλία αέρα σε κρύο, ζεστό ή υγρό περιβάλλον. 11 Η αντλία αέρα δεν είναι παιχνίδι. Παρακαλώ κρατήστε την μακριά από τα

παιδιά. Και μην επιτρέπετε στα παιδιά να την αγγίζουν ή να τη χρησιμοποιούν. 12 Μην στοχεύετε την αντλία αέρα προς το στόμα, τα αυτιά και τα μάτια κ.λπ. ανθρώπων ή ζώων. 13 Η αναγόμωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης δεν συνιστάται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις 195*66*64 mm

Βάρος 610 g

Εργασιακή τάση

12 V 8 A max

και ρεύμα λειτουργίας

DC-είσοδος 12 V 10 A

Μπαταρία 2600 mAh 11,1 V 28,86 Wh

Φόρτιση Τύπος-C 5 V 2 A

Χρόνος φόρτισης 3 ώρες

USB-έξοδος 5 V 2 A

150 PSI & 10,3 BAR

Μέγιστη πίεση αέρα

990 KPA & 10,5 kgf/cm²

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ +60°C

Πληροφορίες κατασκευαστή

Κατασκευαστής:

Chengdu Chendian Intelligent Technology GmbH

Ποιότητα και εγγύηση:

Απολαύστε νέα αντικατάσταση ή επισκευή δωρεάν εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών E-Mail: steven@cycplus.com

9

Κατάλογος Συσκευασίας

P

Μετατροπέας Βαλβίδας

B

I T Για Μπάλα Type-C

Κύριο σώμα Σωλήνας αέρα Μύτη Καλώδιο τροφοδοσίας

Αναπτήρας αυτοκινήτου Θήκη EVA Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή κύριου σώματος

LED φως

Type_C DC12V USB έξοδος Σωλήνας Σωλήνας

Θύρα φόρτισης Είσοδος Θύρα Σύνδεση Θήκη

Υπολειπόμενη μπαταρία

Τιμή πίεσης Μονάδα πίεσης

Κουμπί[-] LED οθόνη

Κουμπί μονάδας Κουμπί[+] Κουμπί τροφοδοσίας

Οδηγίες χειρισμού κουμπιών

Έναρξη έγχυσης/

Πατήστε σύντομα Αυξημένη πίεση Μείωση πίεσης Εναλλαγή μονάδας

Σταμάτημα

Φωτισμός ενεργοποιημένος

Πατήστε παρατεταμένα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Γρήγορη αύξηση πίεσης Γρήγορη μείωση πίεσης

/Φωτισμός απενεργοποιημένος

Εγκατάσταση βαλβίδας

Σωλήνας αέρα

I T I

και μύτη

T I P B B

Τύποι βαλβίδων

Αμερικανική Γαλλική Αγγλική Μπάλα

10

Οδηγίες λειτουργίας

Εγκατάσταση

Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στην αντλία και στη συνέχεια συνδέστε τον στη βαλβίδα. Για τη βαλβίδα γαλλικού τύπου, επιλέξτε τον σωλήνα τύπου I και συνδέστε τον μετατροπέα βαλβίδας. Για μπάλα, συνδέστε τη μύτη για μπάλα στον σωλήνα.

Ενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το [κουμπί τροφοδοσίας] για να εμφανιστεί η τρέχουσα πίεση αέρα στην οθόνη.

Ρύθμιση στόχου πίεσης

Πατήστε το [κουμπί μονάδας] για να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα πίεσης.

Χρησιμοποιήστε τα [κουμπί[+]] και [κουμπί[-]] για να ρυθμίσετε την κατάλληλη πίεση αέρα.

Αν θέλετε να γεμίσετε μέχρι την προηγούμενη ρυθμισμένη πίεση, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά.

Γέμισμα αέρα

Πατώντας το [κουμπί τροφοδοσίας], ο αέρας θα γεμίσει αυτόματα. Κατά τη διάρκεια του γεμίσματος, μπορείτε να πατήσετε το [κουμπί τροφοδοσίας] για να κάνετε παύση. Όταν η πίεση φτάσει στην επιθυμητή τιμή, θα σταματήσει αυτόματα.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το [κουμπί τροφοδοσίας] για να απενεργοποιήσετε, και η οθόνη θα σβήσει. Η αντλία αέρα δεν θα λειτουργεί και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για 1 λεπτό.

Φωτισμός

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μονάδας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το LED φως.

Καθοδήγηση πίεσης αέρα

Πίεση ελαστικών Μέγιστη πίεση που μπορεί να γεμίσει

Εύρος Χρόνος Αριθμός

3-4

Αυτοκίνητο 2.3-2.5 BAR 6 λεπτά

(195 65R15)

15-18

Ποδήλατο 100-120 PSI 1 λεπτό

(700*25C)

Μονοπάτι

16-20

30-50 PSI 1 λεπτό

(26*1.95)

Μοτοσικλέτα

Μηχανή 30-50 PSI 2-3 λεπτά 8-12

Μπάλα

7-9 PSI 0.5 λεπτό 80-90

Σχετικά με την φορητή μπαταρία

Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB εξόδου για να ξεκινήσει αυτόματα η φόρτιση, η μέγιστη έξοδος φόρτισης είναι 5 V 2 A. Εάν η αντλία είναι σε λειτουργία, η λειτουργία φορητής μπαταρίας δεν είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με τη φόρτιση

1 Κατά την πρώτη χρήση ή αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ φορτίστε την αντλία πριν από την έγχυση αέρα.

2 Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη θα ανάψει και μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη μπαταρία. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη.

3 Επειδή η μπαταρία μπορεί να έχει υποφορτιστεί και να έχει μειωμένη απόδοση, παρακαλώ φορτίστε την κάθε 3 μήνες αν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

4 Είναι δυνατή η τροφοδοσία της αντλίας μέσω αναπτήρα αυτοκινήτου, αλλά παρακαλώ σημειώστε ότι δεν μπορεί να φορτίσει.

Προειδοποιήσεις

1 Σε περίπτωση συνεχούς λειτουργίας για περισσότερο από 1 λεπτό, το κύριο σώμα ή ο σωλήνας μπορεί να θερμανθεί. Προσέξτε για εγκαύματα κ.λπ.

11

2 Πριν από την έγχυση αέρα, παρακαλώ ελέγξτε αν υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία στο κύριο σώμα της αντλίας. Αν υπάρχει ανωμαλία, μην τη χρησιμοποιήσετε.

3 Το επίπεδο θορύβου λειτουργίας είναι περίπου 70db, και η τυπική πηγή θορύβου είναι «εντός του μετρώ». Είναι αρκετά δυνατά ώστε να μπορείτε να μιλήσετε φωναχτά.

Παρακαλώ ελέγξτε την κατάσταση του περιβάλλοντος και την ώρα κατά τη χρήση.

4 Για να διασφαλίσετε ότι ο αέρας εισάγεται ομαλά, μην λυγίζετε ή πιέζετε τον σωλήνα κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.

5 Όταν η αντλία λειτουργεί, μπορεί να υπάρξουν σπινθήρες στο εσωτερικό, γι' αυτό μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης. Μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι δεν θα υπάρξουν σπινθήρες που θα πετάγονται.

6 Για να αποφευχθούν ατυχήματα, μην απομακρύνετε από την περιοχή εργασίας κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.

7 Η συνεχής πλήρωση αερίου μπορεί να προκαλέσει θέρμανση του κυλίνδρου πλήρωσης και του σωλήνα πλήρωσης. Αν η θερμοκρασία είναι υψηλή, παρακαλώ μην γεμίζετε για λίγο και αφήστε το να κρυώσει πριν συνεχίσετε.

8 Κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποφύγετε την είσοδο άμμου, την επαφή με νερό ή την ρίψη.

9 Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον μηχανικό καθαρισμό.

10 Αποθηκεύστε την αντλία σε μέρη που αποφεύγουν τις χαμηλές θερμοκρασίες, τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

11

Αποφύγετε τη χρήση από παιδιά. Τοποθετήστε την σε μέρη που δεν φτάνουν τα παιδιά.

12 Μην τη χρησιμοποιείτε σε στόματα, αυτιά ή μάτια ανθρώπων ή ζώων.

13 Μην τη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις κύριου σώματος 195*66*64 mm

Βάρος κύριου σώματος 610 g

Λειτουργική τάση και ρεύμα 12V 8A max

Είσοδος DC 12V 10A

Χωρητικότητα μπαταρίας 2600mAh 11.1V 28.86Wh

Μέθοδος φόρτισης Type_C 5V 2A

Χρόνος φόρτισης 3 ώρες

USB έξοδος 5 V 2 A

Μέγιστη πίεση αέρα 150 PSI & 10.3 BAR

990 KPA & 10.5 kgf/cm²

Λειτουργική θερμοκρασία -10°C ~ +60°C

Πληροφορίες κατασκευαστή

Κατασκευαστής: Chengdu Morning Electric Intelligent Technology Co., Ltd.

Υπηρεσία μετά την πώληση:

Προσφέρουμε δωρεάν επισκευές ή αντικατάσταση με καινούργιο προϊόν για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία: steven@cycplus.com

12

Περιεχόμενο

P

Βαλβίδα Presta

B

I T Βαλβίδα

μετατροπέας Σωλήνες αέρα για μπάλες Καλώδιο Type-C

Καλώδιο φόρτισης

12V DC Θήκη EVA Οδηγίες χρήσης

Λεπτομέρειες

LED φως

Θύρα φόρτισης Θύρα εισόδου Θύρα εξόδου Θύρα εξόδου αέρα Θέση αποθήκευσης για φόρτιση DC12V usb

Επίπεδο μπαταρίας

Τιμή πίεσης Μονάδα

Πίεσης

Κουμπί μονάδας Κουμπί τροφοδοσίας

LED οθόνη

- Κουμπί +Κουμπί

Κουμπιά

Έναρξη /

Αύξηση Μείωση

Τερματισμός

Πίεση Επιλογή μονάδας

γέμισμα πίεση πίεση

Πίεση Αύξηση Μείωση Ενεργοποίηση /

Ενεργοποίηση /

απενεργοποίηση

παρατεταμένη Απενεργοποίηση γρήγορη γρήγορη

φωτισμός

Εγκατάσταση βαλβίδας

σωλήνας και

I T I

μύτη

T I P B B

Τύποι βαλβίδων

Schrader Presta Μπάλα

13

Λειτουργικές διαδικασίες

Εγκατάσταση□

Συνδέστε μια άκρη του σωλήνα αέρα στην ηλεκτρική αντλία αέρα και συνδέστε την άλλη άκρη στη βαλβίδα του ελαστικού. Για τη βαλβίδα Presta, χρησιμοποιήστε τον σωλήνα αέρα τύπου-I και εγκαταστήστε πρώτα τον μετατροπέα βαλβίδας Presta. Για τη βαλβίδα μπάλας, εγκαταστήστε πρώτα τον προσαρμογέα βαλβίδας μπαλών. Έναρξη□

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να ανάψει η LED οθόνη και να εμφανιστεί η τρέχουσα πίεση. Ρύθμιση στόχου πίεσης□

Πατήστε το κουμπί μονάδας για να επιλέξετε τη μονάδα πίεσης μεταξύ PSI, BAR, KPA και kgf/cm². Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή πίεση. Η οθόνη θα αναβοσβήσει δύο φορές όταν σταματήσετε τη ρύθμιση και στη συνέχεια θα εμφανίσει την τρέχουσα πίεση αέρα. Γέμισμα□

Πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας θα ξεκινήσει το γέμισμα. Πατώντας το ξανά θα κάνετε παύση / συνέχιση. Θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει στην επιθυμητή ή ρυθμισμένη πίεση. Σταμάτημα:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιηθείτε.

Ή θα σβήσει αυτόματα μετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία. Φακός:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MONADA για να ανάψετε/σβήσετε το LED φως. Γέμισμα

Χρονισμός Συχνότητα

Πίεση

γέμισμα αναφοράς

από κενό από κενό

3-4

Αυτοκίνητο 2.3-2.5 BAR 6 λεπτά

□ 195 65R15□

Ποδήλατο

15-18

100-120 PSI 1 λεπτό

δρόμου

□ 700*25C□

Mountain

16-20

30-50 PSI 1 λεπτό

Bike

□ 26*1.95□

Μηχανή 30-50 PSI 1-2 λεπτά 8-12

Μπάλα 7-9 PSI 0.5 λεπτό 80-90

Σχετικά με το Power Bank

Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε στην υποδοχή του power bank, το οποίο θα φορτίζεται αυτόματα. Η έξοδος φόρτισης είναι 5V 2A μέγ. Το power bank δεν μπορεί να λειτουργήσει ενώ ο φουσκωτής είναι σε λειτουργία. Σχετικά με τη Φόρτιση

1 Για πρώτη φορά χρήσης ή αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, παρακαλώ φορτίστε τον φουσκωτή πριν τον χρησιμοποιήσετε. 2 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη τροφοδοσίας στην οθόνη ανάβει και δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας. 3 Συνήθως η αντλία θα πρέπει να φορτίζεται κάθε τρεις μήνες ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται. Αν ο χρόνος φόρτισης δεν είναι μεγάλος και πλήρης, η μπαταρία μπορεί να ζημιωθεί. 4 Η

υποδοχή εισόδου DC 12V προορίζεται μόνο για τροφοδοσία, όχι για φόρτιση.

Προσοχή

1 Είναι φυσιολογικό η αντλία να υπερθερμαίνεται μετά από εργασία πάνω από 1 λεπτό.

Παρακαλώ μην αγγίζετε την καυτή περιοχή του σωλήνα αέρα. 2 Παρακαλώ ελέγξτε την

αντλία αέρα πριν από τη χρήση. Αν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα, μην τη

χρησιμοποιήσετε. 3 Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστους θορύβους ή υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία. 4

Μην λυγίζετε τον σωλήνα αέρα κατά τη χρήση για να εξασφαλίσετε σταθερή ροή αέρα. 5

Δεδομένου ότι ο συμπιεστής μπορεί να παράγει σπινθήρες μέσα στην αντλία αέρα κατά τη λειτουργία, κρατήστε τον μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα. 6 Για να

αποφευχθούν ατυχήματα, μην αφήνετε την αντλία αέρα χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. 7 Μετά από παρατεταμένη χρήση, τόσο ο φουσκωτής όσο και ο σωλήνας

αέρα θα γίνουν ζεστοί. Παρακαλώ κάντε ένα διάλειμμα πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά. 8

Παρακαλώ αποφύγετε πτώσεις και επαφή με λάσπη και νερό. 9 Για τον καθαρισμό

απαγορεύεται η χρήση επιθετικών χημικών προϊόντων και απορρυπαντικών. 10 Μην

αποθηκεύετε σε κρύα, ζεστά και υγρά μέρη. 11

Κρατήστε μακριά από την προσιτότητα των παιδιών. 12 Μην φυσάτε αέρα στο στόμα, στα

αυτιά, στα μάτια κ.λπ., είτε ανθρώπων είτε ζώων. 13 Δεν συνιστάται η χρήση κατά τη

διάρκεια της φάσης φόρτισης. Προδιαγραφές

Διαστάσεις 195*66*64 mm

Βάρος 370 g

τάση και ρεύμα

12V 8A μέγ

λειτουργίας

Είσοδος DC 12V 10A

Μπαταρία 2600mAh 11.1V 28.86Wh

Τρόπος φόρτισης Τύπος C 5V 2A

Χρόνος φόρτισης 3 ώρες

Έξοδος USB 5V 2A

Μέγιστη πίεση 150 PSI & 10.3 BAR

γέμισμα 990 KPA & 10.5 kgf/cm²

Θερμοκρασίες

-10°C ~ +60°C

λειτουργίας

Πληροφορίες

Κατασκευαστής:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co.Ltd

Εγγύηση: 1 έτος για δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή. Υπηρεσία μετά την πώληση:

steven@cycplus.com

Περιεχόμενο

Προσαρμογέας βαλβίδας Presta

Σωλήνας αέρα βελόνας αέρα Καλώδιο φόρτισης τύπου C

Γραμμή τροφοδοσίας DC 12v Περίπτωση EVA Οδηγίες χρήσης

Λεπτομέρειες

Φωτισμός LED

Θύρα εισόδου Θύρα εξόδου USB Θύρα αερισμού Θύρα αποθήκευσης τύπου C DC 12v

Μπαταρία

Τιμή πίεσης Μονάδα

Κουμπί Μονάδας

Οθόνη LED Ενεργοποίηση

Κουμπί - Κουμπί +

Σχετικά με τα Κουμπιά

Έναρξη /

Αύξηση της Πίεσης Μείωση της Πίεσης Επιλογή της μονάδας

του φουσκώματος

Ενεργοποίηση /

Πίεση Αύξηση Μείωση

Ενεργοποίηση /

Απενεργοποίηση

παρατεταμένη Απενεργοποίηση γρήγορη γρήγορη

ο φωτισμός

Εγκατάσταση βαλβίδων

Σωλήνας και

Μύτη

Τύποι

Βαλβίδων

Schrader Presta Μπάλα

Βήματα λειτουργίας

Εγκατάσταση:

Εγκαταστήστε τον σωλήνα αέρα στην αντλία και στη συνέχεια συνδέστε την έξοδο αέρα

του σωλήνα αέρα στη βαλβίδα φόρτισης. Όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Presta, επιλέξτε τον σωλήνα αέρα τύπου I και εγκαταστήστε τον προσαρμογέα της βαλβίδας Presta στην έξοδο αέρα του σωλήνα αέρα; Κατά τη διάρκεια του φουσκώματος μπάσκετ, ποδοσφαίρου κ.λπ., εγκαταστήστε τη βελόνα αέρα της μπάλας στην έξοδο αέρα του σωλήνα αέρα.

Εκκίνηση:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης μέχρι να ανάψει η οθόνη και θα εμφανιστεί η τρέχουσα πίεση αέρα.

Καθορίστε την τιμή της επιθυμητής πίεσης:

Πατήστε σύντομα το Κουμπί της Μονάδας για να επιλέξετε την μονάδα πίεσης αέρα που επιθυμείτε μεταξύ PSI, BAR, KPA και kgf/cm². Χρησιμοποιήστε τα Κουμπί + και Κουμπί - για να ρυθμίσετε την τιμή της επιθυμητής πίεσης αέρα. 2 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η οθόνη θα αναβοσβήσει δύο φορές και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η τρέχουσα πίεση αέρα. Εισαγωγή:

Πατήστε σύντομα το Κουμπί Ενεργοποίησης και η αντλία αέρα θα αρχίσει να φουσκώνει. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια της φουσκώματος για να παύσετε/συνεχίσετε το φούσκωμα. Όταν η πίεση αέρα φτάσει την τιμή της επιθυμητής πίεσης αέρα, η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα το φούσκωμα. Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το Κουμπί Ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία. Φωτισμός:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί της μονάδας για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό, κρατήστε ξανά πατημένο το κουμπί της μονάδας για να τον απενεργοποιήσετε. Σχετικά με το Φούσκωμα

Πίεση Χρόνοι Συχνότητα

αναφοράς φουσκώματος φουσκώματος

3-4

Αυτοκίνητο 2.3-2.5 BAR 6 λεπτά

(195 65R15)

Ποδήλατο της 15-18

100-120 PSI 1 λεπτό

Δρόμου (700*25C)

Ποδήλατο της 16-20

30-50 PSI 1 λεπτό

Βουνού (26*1.95)

Μοτοσικλέτα 30-50 PSI 1-2 λεπτά 8-12

Μπάλα 7-9 PSI 0.5 λεπτό 80-90

Λειτουργία τράπεζας ενέργειας

Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε στην υποδοχή φόρτισης

USB και αρχίστε να φορτίζετε αυτόματα τη συσκευή. Η

έξοδος φόρτισης είναι 5V 2A το μέγιστο. Όταν ο κύλινδρος

αερίου λειτουργεί, η λειτουργία της τράπεζας ενέργειας δεν

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σχετικά με τη Φόρτιση

1 Αν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ

καιρό, φορτίστε την αντλία αέρα πριν από τη χρήση. 2 Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ο δείκτης της μπαταρίας θα αναβοσβήνει

ένα προς ένα και όλα τα φώτα θα ανάψουν όταν είναι

εντελώς φορτισμένη. 3 Κανονικά, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, φορτίστε την αντλία αέρα

μία φορά κάθε τρεις μήνες. Αν η μπαταρία δεν φορτιστεί για πολύ καιρό,

ο κύλινδρος αέρα μπορεί να αποφορτιστεί υπερβολικά και τελικά

να βλάψει την μπαταρία. 4 Χρησιμοποιήστε την υποδοχή εισόδου φόρτισης τύπου C για να φορτίσετε

την αντλία αέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα τροφοδοσίας

DC12V για να τροφοδοτήσετε την αντλία αέρα, αλλά δεν μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε αυτή τη θύρα για να φορτίσετε την μπαταρία της αντλίας αέρα.

Προσοχή

1 Είναι φυσιολογικό ο φουσκωτής να θερμαίνεται μετά από εργασία πάνω από 1 λεπτό. Μην αγγίζετε το ζεστό μέρος του σωλήνα αέρα!

2 Ελέγξτε τον φουσκωτή πριν από το φούσκωμα. Αν βρείτε κάποιο

πρόβλημα, μην το χρησιμοποιήσετε. 3 Αν παρατηρήσετε ανώμαλους θορύβους ή υπερβολική θερμότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία.

4 Μην διπλώνετε τον σωλήνα αέρα κατά τη διάρκεια της χρήσης για να διασφαλίσετε μια σταθερή ροή αέρα. 5 Ο συμπιεστής στον φουσκωτή μπορεί να παράγει ηλεκτρικές

σπίθες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τον μακριά από

αναφλέξιμα και εκρηκτικά αντικείμενα. 6 Για να αποφευχθούν ατυχήματα, μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς

επίβλεψη κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. 7 Μετά από παρατεταμένη χρήση, τόσο ο

φουσκωτής όσο και ο

σωλήνας αέρα θα θερμανθούν. Περιμένετε λίγο πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

8 Παρακαλώ προσπαθήστε να αποφύγετε την εισβολή καταθέσεων, μολυσμάτων

και κακών πτώσεων. 9 Η χρήση ισχυρών χημικών, καθαριστικών,

απορρυπαντικών και άλλων χημικών απαγορεύεται

κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. 10 Μην αποθηκεύετε σε κρύα, ζεστά και υγρά μέρη.

11 Κρατήστε μακριά από παιδιά. 12 Μην φουσκώνετε αέρα στο στόμα, αυτί, μάτι, κ.λπ. ανθρώπων

ή ζώων. 13 Δεν συνιστάται η χρήση του κατά τη διάρκεια της φάσης φόρτισης.

Προδιαγραφές

Μέγεθος 195*66*64 mm

Βάρος 610 g

Ρεύμα Λειτουργίας 12V 8A μέγιστο

Ρεύμα Λειτουργίας 12V 10A

Μπαταρία 2600mAh 11.1V 28.86Wh

Τρόπος Φόρτισης Τύπος C 5V 2A

Χρόνος Φόρτισης 3 ώρες

Έξοδος USB 5V 2A

Μέγιστη Πίεση 150 PSI & 10.3 BAR

Φουσκώματος 990 KPA & 10.5 kgf/cm²

Θερμοκρασία

-10°C ~ +60°C

Λειτουργία

Πληροφορίες

Κατασκευαστής:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Εγγύηση: Δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή εντός 1 έτους.

Correo electrónico de posventa: steven@cycplus.com

18

Λίστα συσκευασίας

P

Προσαρμογέας βαλβίδας Presta

B

I T Βελόνα Καλώδιο

Φουσκωτήρας Σωλήνες αέρα φουσκώματος τύπου C

Καλώδιο τροφοδοσίας Εγχειρίδιο

DC 12V Θήκη EVA Χρήστη

Λεπτομέρειες

Φωτισμός LED

Θύρα Θύρα Τράπεζα Θύρα Θέση

φόρτισης εισόδου τροφοδοσίας εξαερισμού αποθήκευσης
τύπου C DC 12V

Επίπεδο

μπαταρίας

Τιμή Μονάδες

πίεσης

Κουμπί U Κουμπί

Οθόνη LED τροφοδοσίας

Κουμπί - Κουμπί +

Σχετικά με το Κουμπί

Έναρξη/

Πατήστε Αυξήστε Μειώστε Επιλέξτε

Σταματήστε

φουσκώματος την πίεση την πίεση

της μονάδας

να φουσκώσει

Άναμμα/

Πατήστε Αυξήστε Μειώστε

Άναμμα/

Σβήσιμο

μακρύ Σβήσιμο γρήγορα γρήγορα

το φως

Εγκατάσταση της βαλβίδας

Σωλήνες και

I T I

Μπούκες

T I P B B

Βαλβίδα

Τύπος

Schrader Presta Μπάλα

19

Βήματα χρήσης

Εγκατάσταση:

Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στην αντλία και συνδέστε τη σωλήνα του σωλήνα αέρα στη βαλβίδα φουσκώματος. Όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα

Presta, επιλέξτε έναν σωλήνα αέρα τύπου I και συνδέστε τον προσαρμογέα της βαλβίδας Presta στη σωλήνα του σωλήνα αέρα; όταν φουσκώνετε

μια μπάλα μπάσκετ, ποδοσφαίρου κ.λπ., συνδέστε τη βελόνα

της μπάλας στη σωλήνα του σωλήνα αέρα. Άνοιγμα:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να

ανάψει η οθόνη LED, και το LED δείχνει την τρέχουσα πίεση. Ορισμός στόχου πίεσης:

Πατήστε σύντομα το κουμπί U για να επιλέξετε τη μονάδα

της επιθυμητής βαρομετρικής πίεσης από PSI, BAR, KPA και

kgf/cm². Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την τιμή της

στόχου πίεσης αέρα. 2 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η οθόνη

αναβοσβήνει δύο φορές και στη συνέχεια εμφανίζει την τρέχουσα πίεση αέρα. Φουσκωτό:

Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για

να αρχίσετε να φουσκώνετε. Πατήστε ξανά το κουμπί

κατά τη διάρκεια του φουσκώματος για να κάνετε μια παύση ή να συνεχίσετε. Ο φουσκωτής σταματά αυτόματα όταν φτάσει στην

στόχο πίεσης. Σβήσιμο:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για

να σβήσετε. Ή σβήστε το αυτόματα μετά από 1 λεπτό

χωρίς ενέργεια. Φωτισμός:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί U για να ανάψετε/σβήσετε

το φως LED. Σχετικά με το φούσκωμα

Πίεση Χρόνος Συχνότητα

αναφοράς φουσκώματος για φούσκωμα

3-4

Αυτοκίνητο 2.3-2.5 BAR 6 λεπτά

□ 195 65R15□

Ποδήλατο 15-18

100-120 PSI 1 λεπτό

δρομικό □ 700*25C□

Ποδήλατο

16-20

30-50 PSI 1 λεπτό

εκτός δρόμου

□ 26*1.95□

Μηχανή 30-50 PSI 1-2 λεπτά 8-12

Μπάλα 7-9 PSI 0.5 λεπτό 80-90

Φορτιστής φορητός

Συνδέστε τη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε στη σωλήνα

φόρτισης USB και θα αρχίσει αυτόματα να φορτίζει τη συσκευή, η σωλήνα

φόρτισης είναι 5V 2A μέγιστο. Όταν η φιάλη αέρα

συμπιεσμένου αέρα λειτουργεί, η λειτουργία επαναφόρτισης δεν μπορεί

να χρησιμοποιηθεί. Φόρτιση

1 Για την πρώτη χρήση ή αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει

για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ φορτίστε την αντλία πριν

τη χρησιμοποιήσετε. 2 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη ισχύος

στην οθόνη ανάβει και δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας. 3 Γενικά, παρακαλώ φορτίστε την

αντλία αέρα σας κάθε

τρεις μήνες, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται. Αν δεν

φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αντλία αέρα μπορεί

να αποφορτιστεί υπερβολικά και η μπαταρία μπορεί να

καταστραφεί. 20

4 Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την είσοδο φόρτισης Type-C για να φορτίσετε την

αντλία αέρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συνδετήρα

τροφοδοσίας DC12V μόνο για να τροφοδοτήσετε την αντλία

αέρα, και όχι για φόρτιση. Προσοχή

1 Είναι ασφαλές ότι ο φουσκωτής θερμαίνεται μετά από εργασία πάνω

από 1 λεπτό. Παρακαλώ μην αγγίζετε το ζεστό μέρος του σωλήνα

αέρα. 2 Παρακαλώ ελέγξτε τον φουσκωτή πριν από το φούσκωμα. Αν βρείτε

μια ανωμαλία, μην τον χρησιμοποιήσετε. 3 Αν ακούσετε ανώμαλους ήχους ή υπερβολικές

θερμοκρασίες

κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, παρακαλώ σταματήστε να τον χρησιμοποιείτε

άμεσα. 4

Παρακαλώ διασφαλίστε τη ροή του αέρα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. 5 Ο

συμπιεστής στον φουσκωτή μπορεί να παράγει μια

ηλεκτρική σπινθήρα κατά την εργασία. Παρακαλώ κρατήστε τον μακριά από αναφλέξιμα και εκρηκτικά αντικείμενα. 6 Μην απομακρύνετε για να προλάβετε ατυχήματα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. 7 Μετά από παρατεταμένη χρήση, ο φουσκωτής και ο σωλήνας αέρα γίνονται ζεστοί. Παρακαλώ κάντε μια παύση πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά. 8 Παρακαλώ αποφύγετε την εισβολή λάσπης, την εμβάπτιση και την πτώση. 9 Σκληρές χημικές ουσίες, καθαριστικά, απορρυπαντικά και άλλες χημικές ουσίες απαγορεύονται κατά τον καθαρισμό.

10 Μην αποθηκεύετε τον φουσκωτήρα σε κρύο, ζεστό ή υγρό μέρος. 11 Απαγορεύεται η χρήση του φουσκωτήρα από παιδιά. Παρακαλώ κρατήστε τον μακριά από την προσιτότητα των παιδιών. 12 Μην φουσκώνετε αέρα στο στόμα, το αυτί, το μάτι, κ.λπ. ανθρώπων ή ζώων. 13 Η φούσκωση δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Προδιαγραφή

Μέγεθος 195*66*64mm

Βάρος 610g

Τάση και Ρεύμα

12V 8A μέγιστο

λειτουργίας

Είσοδος DC 12V 10A

Μπαταρία 2600mAh 11.1V 28.86Wh

Τρόπος φόρτισης τύπος C 5V 2A

Χρόνος φόρτισης 3 ώρες

Έξοδος USB 5V 2A

Μέγιστη πίεση 150 PSI & 10.3 BAR

φουσκώματος 990 KPA & 10.5 kgf/cm²

Θερμοκρασία

λειτουργίας -10°C ~ +60°C

Πληροφορίες εργοστασίου

Κατασκευαστής:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Πολιτική εγγύησης:

Δωρεάν εγγύηση ή αντικατάσταση για περίοδο ενός

έτους μετά την αγορά του προϊόντος. Υπηρεσία μετά την πώληση: steven@cycplus.com

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Model Name

Προϊόν □□□□□□□□

Όνομα προϊόντος Smart Tire Inflator

Εκτελούμενο πρότυπο

Q/CDZN 001-2023

Εκτελούμενο

Πρότυπο

Επιθεωρητής

Το προϊόν έχει ελεγχθεί και

αποδείχθηκε ότι είναι κατάλληλο για παράδοση. □□□□□□□□□□

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd