

Cycplus Κοντέρ Ποδηλάτου M1 (Μαύρο)

CYCPLUS · EAN 6976297860129

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

GPS ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ M1

Μοντέλο: M1 V03

GPS Τοποθεσία - Γρήγορος Οδηγός

Για να λάβετε σήματα δορυφόρου, παρακαλώ παραμείνετε στατικοί και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας χρησιμοποιείται σε ανοιχτό χώρο και χωρίς εμπόδια.

1 Πατήστε το [αριστερό κουμπί] για να ενεργοποιήσετε.

2 Λάβετε σήμα GPS μετά την εκκίνηση που διαρκεί μερικά λεπτά. εμφανίζεται για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη.

3 Πατήστε ξανά το [αριστερό κουμπί] για να ξεκινήσετε την καταγραφή. εμφανίζεται όταν ξεκινά η καταγραφή.

4 Πατήστε παρατεταμένα το [μεσαίο κουμπί] για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα καταγραφής. εξαφανίζεται όταν τα δεδομένα καταγραφής έχουν αποθηκευτεί.

5 Πατήστε παρατεταμένα το [αριστερό κουμπί] για να απενεργοποιήσετε.

Εισαγωγή

Όνομα: Μικρός GPS υπολογιστής ποδηλάτου

R Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

Μοντέλο: M1

Πατήστε το δεξί κουμπί

Μέγεθος Οθόνης: 2.9 ίντσες LCD

R Είσοδος/Έξοδος Ρυθμίσεων

Μέγεθος προϊόντος: 90 × 55 × 20 mm

Πατήστε παρατεταμένα το δεξί κουμπί

Βάρος προϊόντος: 77.5 g

Μπαταρία: 1200 mAh 3.7 V

M Μετρήστε γύρο

Πατήστε το μεσαίο κουμπί

Χωρητικότητα Μνήμης: 150 ώρες

Διάρκεια Μπαταρίας: 60 ώρες

Μ Αποθηκεύστε την Καταγραφή

Τρόπος Φόρτισης: Type-C

Πατήστε παρατεταμένα το μεσαίο κουμπί

Χρόνος Φόρτισης: Σχεδόν 3.5 ώρες

Ενεργοποίηση

Σύνδεση APP: BLE 5.0 L

Έναρξη/Παύση Καταγραφής

Σύνδεση Περιφερειακών: ANT+ Πατήστε το αριστερό κουμπί

Αναγνωρισμένα Περιφερειακά: Αισθητήρας ταχύτητας,

Αισθητήρας καδέντσας, παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, μετρητής ισχύος.

Αδιάβροχο: IPX6 (Ανθεκτικό στη βροχή, όχι υποβρύχιο)

Τρέχοντα Δεδομένα

Καταγραφή Θερμοκρασίας Παύση καταγραφής Επίπεδο μπαταρίας

GPS Χωρίς GPS

Ρολόι

Κύκλος

Μονάδα Ταχύτητας

Ταχύτητα

Ταχύτητα

Αισθητήρας

Καρδιακός ρυθμός

Υψόμετρο

Καδέντσα

Ικανότητα Ανάβαση

Χρόνος ταξιδιού Οδόμετρο

Απόσταση ταξιδιού Κλίση

Μέσοι Δεδομένοι Μέγιστοι Δεδομένοι

Συνδεδεμένο

με το τηλέφωνο

Μονάδα θερμοκρασίας

Ταχύτητα Ταχύτητα

Καρδιακός ρυθμός Καρδιακός ρυθμός

Καδέντσα Καδέντσα

Ικανότητα Κλίση Ικανότητα Κλίση

01

Σχετικά με τις Ρυθμίσεις

Πατήστε παρατεταμένα το [δεξί κουμπί] για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις. Πατήστε το [δεξί κουμπί] για να αλλάξετε 8 σελίδες ρυθμίσεων. ΚΜΗ

ODO

ΚΜ

Πατήστε παρατεταμένα το [δεξί κουμπί] για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων. Σύνδεση Αισθητήρων Ant+

Δεδομένα θα εμφανιστούν

Πατήστε αριστερά Θα επιστρέψει στη Αποσύνδεση Αισθητήρων:

όταν ο αισθητήρας

κουμπί αρχική σελίδα μετά Μετάβαση στην σελίδα C9

έχει συνδεθεί.

πατώντας για 10 δευτερόλεπτα. στη συνέχεια πατήστε

το αριστερό κουμπί

για να αποσυνδέσετε όλους τους

συνδεδεμένους αισθητήρες.

Ρύθμιση Περιφέρειας Τροχού Ανατρέξτε στη Σελίδα (P29)

η ρυθμιζόμενη η ρυθμιζόμενη όλα τα ψηφία

ψηφίο αναβοσβήνει ψηφίο αναβοσβήνει αναβοσβήνει

Πατήστε το αριστερό κουμπί Πατήστε το δεξί κουμπί Πατήστε το μεσαίο κουμπί για

Πατήστε το αριστερό κουμπί

να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. να τροποποιήσετε το ψηφίο. να αλλάξετε το ρυθμιζόμενο ψηφίο.

να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Ρύθμιση Ζώνης Ώρας

Πατήστε το αριστερό κουμπί Πατήστε το δεξί Πατήστε το αριστερό κουμπί

να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. κουμπί για να τροποποιήσετε να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. τη

ζώνη ώρας. ψηφία ζώνης ώρας

αναβοσβήνουν

Ρύθμιση Μονάδας Ταχύτητας

ΚΜΗ ΚΜΗ ΚΜΗ

η μονάδα αναβοσβήνει

Πατήστε το αριστερό κουμπί Πατήστε το δεξί κουμπί Πατήστε το αριστερό κουμπί

να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. να αλλάξετε μεταξύ να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. ΚΜΗ και ΜΡΗ.

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας

η εικονίδιο αναβοσβήνει

Πατήστε το δεξί κουμπί

Πατήστε το αριστερό κουμπί Πατήστε το αριστερό κουμπί

να αλλάξετε μεταξύ

να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. °C και °F. Επαναφορά
Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Πατήστε το αριστερό κουμπί Πατήστε παρατεταμένα το μεσαίο κουμπί για
να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, και
ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί.

02

Ρύθμιση Οδόμετρου

ODO ODO ODO ODO

KM KM KM KM

όλοι οι ψηφία οι ρυθμιζόμενοι οι ρυθμιζόμενοι όλοι οι ψηφία

❖ασ flashing ψηφίο ❖ασ flashing ψηφίο ❖ασ flashing ❖ασ flashing

Πατήστε το αριστερό κουμπί Πατήστε το δεξί κουμπί Πατήστε το μεσαίο κουμπί για
Πατήστε το αριστερό κουμπί

για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. για να τροποποιήσετε το ψηφίο. να αλλάξετε το ρυθμιζόμενο
ψηφίο. για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Σύνδεση APP

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το "CYCPLUS Fit" στο
Google Play και το App Store για να κατεβάσετε την εφαρμογή
και να δείτε περισσότερα δεδομένα. Για iOS Για Android

Σημειώσεις

1 Καταγραφή δεδομένων: Πατήστε παρατεταμένα το αριστερό κουμπί για να
ενεργοποιήσετε, πατήστε το αριστερό κουμπί για να ξεκινήσετε

την καταγραφή δεδομένων. Μην ξεχάσετε να πατήσετε παρατεταμένα το μεσαίο κουμπί για
να αποθηκεύσετε την καταγραφή μετά

την ποδηλασία. 2 Σημείωση: Αφού χρησιμοποιηθεί η σημείωση, ο υπολογιστής θα
αντικαταστήσει τις προηγούμενες

καταγραφές σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά. 3 Οπίσθιος φωτισμός: Αφού ρυθμίσετε τη
ζώνη ώρας, ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάβει αυτόματα

κάθε βράδυ από 18:00-9:00. Η οθόνη θα ανάβει με την πίεση οποιουδήποτε κουμπιού,
και θα σβήσει 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Λίστα Συσκευασίας

GPS ποδηλατικός υπολογιστής Στήριγμα ποδηλατικού υπολογιστή Ελαστική πατούσα
Εγχειρίδιο οδηγιών Ελαστικός ιμάντας x 3 Καλώδιο φόρτισης

03

Σχετικά με την Εγκατάσταση

1 CYCPLUS 2 Χρησιμοποιήστε το στήριγμα του ποδηλατικού υπολογιστή. στήριγμα ποδηλατικού υπολογιστή Διασταυρώστε το στήριγμα με

(Πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά). λάστιχα.

Πληροφορίες

Κατασκευαστής: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No. 88 Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, China

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από ανθρώπινους παράγοντες.

Επικοινωνία μέσω E-mail: steven@cycplus.com

04

Πίνακας Περιφέρειας Ελαστικών

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για αναφορά. Το μέγεθος του ελαστικού αναγράφεται στο πλάι του ελαστικού.

Η περιφέρεια του ελαστικού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πίεση του ελαστικού.

ETRTO Μέγεθος L(mm) Ίντσες ETRTO Μέγεθος L(mm) Ίντσες

47-203 12x1.75 935 28-590 26x1-1/8 1970

54-203 12x1.95 940 12 37-590 26x1-3/8 2068

40-254 14x1.50 1020 14 37-584 26x1-1/2 2100 26

47-254 14x1.75 1055 650C Tubular 26x7/8 1920

40-305 16x1.50 1185 20-571 650x20C 1938

47-305 16x1.75 1195 16 23-571 650x23C 1944

54-305 16x2.00 1245 25-571 650x25C 26x1(571) 1952

28-349 16x1-1/8 1290 40-590 650x38A 2125

37-349 16x1-3/8 1300 40-584 650x38B 2105

32-369 17x1-1/4(369) 1340 25-630 27x1(630) 2145

40-355 18x1.50 1340 28-630 27x1-1/8 2155 27

47-355 18x1.75 1350 18 32-630 27x1-1/4 2161

32-406 20x1.25 1450 37-630 27x1-3/8 2169

35-406 20x1.35 1460 40-584 27.5x1.50 2079

40-406 20x1.50 1490 50-584 27.5x1.95 2090

47-406 20x1.75 1515 54-584 27.5x2.1 2148 27.5

50-406 20x1.95 1565 57-584 27.5x2.25 2182

28-451 20x1-1/8 1545 18-622 700x18C 2070
37-451 20x1-3/8 1615 20 19-622 700x19C 2080
37-501 22x1-3/8 1770 22 20-622 700x20C 2086
40-501 22x1-1/2 1785 23-622 700x23C 2096
47-507 24x1.75 1890 24 25-622 700x25C 2105
50-507 24x2.00 1925 28-622 700x28C 2136
54-507 24x2.125 1965 30-622 700x30C 2146
25-520 24x1(520) 1753 32-622 700x32C 2155
24x3/4 Tubular 1785 700C Tubular 2130 700C
28-540 24x1-1/8 1795 35-622 700x35C 2168
32-540 24x1-1/4 1905 38-622 700x38C 2180
25-559 26x1(559) 1913 40-622 700x40C 2200
32-559 26x1.25 1950 42-622 700x42C 2224
37-559 26x1.40 2005 44-622 700x44C 2235
40-559 26x1.50 2010 45-622 700x45C 2242
47-559 26x1.75 2023 47-622 700x47C 2268
50-559 26x1.95 2050 54-622 29x2.1 2288 29
54-559 26x2.10 2068 56-622 29x2.2 2298
57-559 26x2.125 2070 60-622 29x2.3 2326
58-559 26x2.35 2083
75-559 26x3.00 2170