

Οπαδός του αθλητισμού Cycplus F1

CYCPLUS · EAN 6976297860396

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

F1 EN V05

Πίνακας Περιεχομένων

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας	[01] Εισαγωγή Λειτουργίας	[07]
Πριν από τη Χρήση	[01] Διαδικασία Χρήσης APP	[09]
Λίστα Συσκευασίας	[02] Καθαρισμός και Συντήρηση	[11]
Εισαγωγή Προϊόντος	[03] Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντος	[12]
Εγκατάσταση Υψωμένης Βάσης	[04] Πληροφορίες Κατασκευαστή	[12]
Εγκατάσταση Εδάφους	[06] Δηλώσεις FCC.....	[13]
Προειδοποιήσεις Ασφαλείας		
Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά, σωματική βλάβη ή άλλη ζημιά.		
● Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν εάν το αριστερό ή το δεξί κάλυμμα αέρα ή η σχάρα εξόδου αέρα είναι χαλαρό ή αποσπασμένο.		
● Μην εισάγετε δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα στο κάλυμμα αέρα, στη σχάρα εξόδου αέρα ή στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα.		
● Κρατήστε τα μαλλιά, τα υφάσματα και άλλα αντικείμενα μακριά από τον ανεμιστήρα για να αποφύγετε την εισαγωγή τους και την πρόκληση κινδύνου.		
● Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μέρη με ασταθή ή εύκολα κεκλιμένα αντικείμενα κοντά.		
● Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας, όπως μπάνια.		
● Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή		

η πρίζα τροφοδοσίας είναι χαλαρή.

- Μην στρίβετε, λυγίζετε ή παραμορφώνετε υπερβολικά το καλώδιο AC για να αποφύγετε την έκθεση ή τη θραύση του πυρήνα.
- Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες AC.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο AC που παρέχεται με αυτό το προϊόν σε άλλες συσκευές.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε αυτό το προϊόν μόνοι σας.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ενήλικες που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το εγχειρίδιο να λειτουργούν αυτό το προϊόν.

Πριν από τη Χρήση

Εγκατάσταση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά αυτό το προϊόν σύμφωνα με το εγχειρίδιο, αλλιώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά, σωματική βλάβη ή άλλη ζημιά.
2. Μην συνδέετε την τροφοδοσία πριν ο ανεμιστήρας είναι πλήρως συναρμολογημένος.

Μεταφορά

3. Κατά τη μετακίνηση, βεβαιωθείτε ότι η κύρια μονάδα έχει σταματήσει να λειτουργεί και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4. Κρατήστε τη στήλη του ανεμιστήρα ή τη βάση σταθερά για να αποφύγετε την πτώση και την πρόκληση τραυματισμού.

Κατά τη Χρήση

5. Μην στηρίζετε ή κλίνετε τον ανεμιστήρα ενώ λειτουργεί.
6. Εάν το προϊόν εκπέμπει ανώμαλους ήχους, οσμές, υψηλές θερμοκρασίες ή ασυνεπείς ταχύτητες ανεμιστήρα, σταματήστε τη χρήση του αμέσως.

Καλώδιο Τροφοδοσίας

7. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή μεταφορά του ανεμιστήρα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
8. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τραβήξτε από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή εξαρτήματα που αποκτώνται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του.

01

Λίστα Συσκευασίας

Κύρια Μονάδα Ανεμιστήρα Υψωμένη Στήλη Υψωμένη Βάση

Ροδέλα/

Βάση Εδάφους Καλώδιο AC Τροφοδοτικό DC Βίδα L

M5 Βίδες *2 M5 Ανταλλακτικές Βίδες M3 Ανταλλακτικές Βίδες Κατσαβίδι

*2 *2

Τηλεχειριστήριο Λουριά *2 Λαβή

Εγχειρίδιο Χρήστη

02

Εισαγωγή Προϊόντος

Λεπτομέρειες

Αριστερό Κάλυμμα Αέρα

Πάνελ Οθόνης

Δεξί Κάλυμμα Αέρα

Θύρα DC

Γρίλια Εξόδου Αέρα

Βίδα Στερέωσης M5

Εσωτερική Στήλη του

Συνδέσμου Βάσης

Στήλης Υψώματος

Χειριστήριο Ρύθμισης

Ύψους

Εξωτερική Στήλη της

Στήλης Υψώματος

Βάση Υψώματος

Βάση Εδάφους

03

Εγκατάσταση Βάσης Υψώματος

α.Εγκαταστήστε τη Βάση

Βγάλτε τη στήλη, τη βίδα L και την παρεμβύθρα από τη συσκευασία;

1

2

Εισάγετε το παχύτερο άκρο της στήλης στην κοιλότητα της βάσης υψώματος, εισάγετε την παρεμβύθρα από

το εσωτερικό της βάσης και σφίξτε τη βίδα L δεξιόστροφα για να στερεώσετε τη στήλη και τη βάση.

2

1

β.Εγκαταστήστε τον Αεραγωγό

3

Τοποθετήστε τη βάση και τη στήλη όρθια στο έδαφος, στη συνέχεια τραβήξτε έξω την εσωτερική στήλη της στήλης υψώματος, ευθυγραμμίστε τις τρύπες των βιδών του σώματος του ανεμιστήρα με τις τρύπες των βιδών της εσωτερικής στήλης.

4

Εισάγετε την αυλάκωση του συνδέσμου βάσης του ανεμιστήρα στην κορυφή της εσωτερικής στήλης.

5

Κλειδώστε τις δύο M5 Βίδες από πίσω.

3

4

5

04

γ.Συνδέστε την Τροφοδοσία

6

Συνδέστε την θύρα DC του προσαρμογέα τροφοδοσίας στη θύρα στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα.

7

Συνδέστε την θύρα AC στον προσαρμογέα τροφοδοσίας και βάλτε τον στην πρίζα για να τροφοδοτήσετε τον ανεμιστήρα.

8

Αυτή η Θέση

Κοιτάει Δεξιά

6

8

9

7

δ.Ρυθμίστε το Ύψος του Σώματος του Ανεμιστήρα

8

Γυρίστε το χειριστήριο της στήλης στην κορυφή αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε τη στήλη, ρυθμίστε το ύψος του σώματος του ανεμιστήρα προς τα πάνω και προς τα κάτω όπως απαιτείται.

9

Γυρίστε το χειριστήριο της στήλης στην κορυφή δεξιόστροφα για να σταθεροποιήσετε το

ύψος του σώματος του ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει το χειριστήριο για να αποφύγετε την πτώση του σώματος και την πρόκληση ζημιάς.

05

Εγκατάσταση Βάσης Εδάφους

α.Εγκαταστήστε τη Βάση και Συνδέστε την Τροφοδοσία

Συνδέστε την θύρα DC του προσαρμογέα τροφοδοσίας στη θύρα στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα.

1

Εισάγετε το σώμα του ανεμιστήρα στην καμπυλωτή κοιλότητα της βάσης εδάφους, διασφαλίζοντας ότι η κατεύθυνση της αυλάκωσης

2

δεν διακρίνεται μεταξύ μπροστά και πίσω, και μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

3

Συνδέστε την θύρα AC στον προσαρμογέα τροφοδοσίας και βάλτε τον στην πρίζα για να τροφοδοτήσετε τον

ανεμιστήρα.

Αυτή η Θέση

Κοιτάει Δεξιά

1

3

2

β.Ρυθμίστε την Κατεύθυνση Ροής Αέρα

4

Σπρώξτε την κορυφή του σώματος του ανεμιστήρα για να γυρίσετε και να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής αέρα. Η συνιστώμενη ρύθμιση είναι από 0° έως 60°.

4

60°

0°

06

Εισαγωγή Λειτουργίας

Οθόνη & Κουμπιά

Επίπεδο Ταχύτητας Αέρα

Πίνακας Οθόνης

Φωτεινός Δείκτης

Λειτουργία Λειτουργίας

Φωτεινός Δείκτης

Επίπεδο - Κουμπί Κουμπί Λειτουργίας Επίπεδο + Κουμπί

Απομακρυσμένος Ελεγκτής

Λειτουργίες Κουμπιών

Λειτουργία Κουμπιά Λειτουργίες

Εναλλαγή σε Χειροκίνητη Λειτουργία και μείωση ταχύτητας.

Κλικ Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών.

Εναλλαγή σε Χειροκίνητη Λειτουργία και αύξηση ταχύτητας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Πατήστε παρατεταμένα για

2 Δευτερόλεπτα

Επανασύνδεση αισθητήρα ή Απομακρυσμένου Ελεγκτή σε Χειροκίνητη Λειτουργία.

&

Λειτουργίες Εργασίας

Λειτουργία Ταχύτητας: Συνδέστε με αισθητήρες ταχύτητας και προπονητές ποδηλασίας για να ρυθμίσετε αυτόματα την ταχύτητα του αέρα σύμφωνα με την ταχύτητα ποδηλασίας σας, προσομοιώνοντας μια ρεαλιστική εμπειρία ποδηλασίας.

Λειτουργία Καρδιακού Ρυθμού: Συνδέστε με παρακολουθητές καρδιακού ρυθμού και αθλητικά ρολόγια για να ρυθμίσετε αυτόματα την ταχύτητα του αέρα με βάση τον καρδιακό σας ρυθμό, ενισχύοντας την εμπειρία ψύξης σας.

Λειτουργία Ικανότητας: Συνδέστε με μετρητές ισχύος και προπονητές ποδηλασίας για να ρυθμίσετε αυτόματα την ταχύτητα του αέρα σύμφωνα με την ισχύ της άσκησης σας, παρέχοντας μια πιο ανταγωνιστική ροή αέρα.

Χειροκίνητη Λειτουργία: Συνδέστε με έναν Απομακρυσμένο Ελεγκτή για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα του αέρα χωρίς τη χρήση αισθητήρων, επιτρέποντας ευέλικτη προσαρμογή σε διάφορα σενάρια άσκησης.

Έξυπνη Λειτουργία: Συνδέστε με πολλές συσκευές και αισθητήρες (ταχύτητα, καρδιακός ρυθμός, ισχύς) για να ρυθμίσετε αυτόματα την ταχύτητα του αέρα με βάση διάφορες εισροές δεδομένων για βέλτιστη αυτοματοποίηση.

07

Λειτουργίες Φωτεινού Δείκτη

Εικονίδιο Εφέ Φωτός Κατάσταση

Πράσινο, Σταθερό Συσκευή ANT+ συνδεδεμένη και λειτουργεί κανονικά

Πράσινο, Αναβοσβήνει Συσκευή ANT+ αναζητά και συνδέεται

Πράσινο, Αναπνέει Χαμένος σήμα, περιμένει σύνδεση

Κόκκινο, Σταθερό Κανένας αισθητήρας συνδεδεμένος σε αυτή τη λειτουργία

Λευκό, Σταθερό Εμφάνιση επιπέδου ταχύτητας με φώτα μπαρ, σε Χειροκίνητη Λειτουργία
Σύνδεση Αισθητήρων

1. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας που θα συνδεθεί είναι ενεργοποιημένος και σε λειτουργία ζευγαρώματος.
2. Πατήστε το Κουμπί Λειτουργίας [], για να εναλλάξετε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, και ο αντίστοιχος αισθητήρας για αυτή τη λειτουργία θα συνδεθεί.
3. Κατά την πρώτη ζευγαρώση, ο ανεμιστήρας θα συνδεθεί αυτόματα με τον αισθητήρα με το ισχυρότερο σήμα. Στη συνέχεια, θα συνδεθεί αυτόματα με τον τελευταίο χρησιμοποιημένο αισθητήρα.
4. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με ένα smartphone και να ταιριάξετε αισθητήρες για κάθε λειτουργία στην εφαρμογή CYCPLUS. Δείτε τη [Διαδικασία Χρήσης Εφαρμογής] για λεπτομέρειες.
5. Για να αλλάξετε αισθητήρες, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά [-] και [+] για να διαγράψετε τους ζευγαρωμένους αισθητήρες στην τρέχουσα λειτουργία και να αναζητήσετε ξανά ζευγάρι.
6. Σε λειτουργία αισθητήρα, ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μετά από 3 λεπτά αν όλοι οι συνδεδεμένοι αισθητήρες ανιχνευθούν ως αποσυνδεδεμένοι ή εισάγουν 0 δεδομένα.

Χρήση του Απομακρυσμένου Ελεγκτή

1. Για πρώτη φορά, παρακαλώ ανοίξτε το Κάλυμμα Μπαταρίας, αφαιρέστε την ταινία μόνωσης και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ζευγαρώσετε τον Απομακρυσμένο Ελεγκτή του ανεμιστήρα.
2. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξυπνήσετε τον Απομακρυσμένο Ελεγκτή και να εισέλθετε σε λειτουργία ζευγαρώματος, που υποδεικνύεται από ένα αναβοσβήνον μπλε φως. Κρατήστε τον Απομακρυσμένο Ελεγκτή κοντά στον ανεμιστήρα.
3. Στη Χειροκίνητη Λειτουργία του ανεμιστήρα [], πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά [-] και [+] στον ανεμιστήρα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την αναζήτηση και ζευγάρι με τον Απομακρυσμένο Ελεγκτή.
4. Μόλις ζευγαρωθεί, το φωτεινό δείκτη του Απομακρυσμένου Ελεγκτή θα παραμείνει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει.
5. Οι λειτουργίες των κουμπιών του Απομακρυσμένου Ελεγκτή είναι οι ίδιες με αυτές των κουμπιών του ανεμιστήρα, παρακαλώ ανατρέξτε στην περιγραφή των [Λειτουργιών

Κουμπιών] στην προηγούμενη σελίδα. Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί του Απομακρυσμένου Ελεγκτή, ο δείκτης θα αναβοσβήνει πράσινος μία φορά.

6. Αφού ο Απομακρυσμένος Ελεγκτής κοιμηθεί, παρακαλώ κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί και περιμένετε να ξυπνήσει και να συνδεθεί αυτόματα πριν ελέγξετε τον ανεμιστήρα.

Ταινία Μόνωσης Κάλυμμα Μπαταρίας Φωτεινός Δείκτης

08

7. Συμπεριλαμβάνονται δύο σιλικόνες λωρίδες. Ανατρέξτε στην εικονογράφηση για να στερεώσετε τον Απομακρυσμένο Ελεγκτή σε εξοπλισμό άσκησης για ευκολότερη χρήση.

8. Επιλέξτε την κατάλληλη μήκος σιλικόνης λωρίδας. Αν η λωρίδα είναι πολύ μακριά, ανατρέξτε στην εικονογράφηση για μια μέθοδο σταυρωτής δέσμευσης.

9. Αν η σιλικόνη λωρίδα δεν είναι κατάλληλη ή χρειάζεται χρήση στο χέρι, προσαρτήστε μια λωρίδα στον άκρο του Απομακρυσμένου Ελεγκτή για να αποφύγετε την απώλεια.

10. Το μοντέλο μπαταρίας του Απομακρυσμένου Ελεγκτή είναι CR2032. Αν το φωτεινό δείκτη γίνει κόκκινο, το επίπεδο μπαταρίας είναι κάτω από 20%. Παρακαλώ αντικαταστήστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.

Λωρίδα Τρύπα Λωρίδας

Διαδικασία Χρήσης Εφαρμογής

*Λόγω ενημερώσεων εφαρμογής, η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την περιγραφή. Παρακαλώ ανατρέξτε στην πραγματική εφαρμογή για λεπτομέρειες.

Εγκατάσταση της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / Σύνδεση της Συσκευής

1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή CYCPLUS ή αναζητήστε "CYCPLUS" στο κατάστημα εφαρμογών και εγκαταστήστε την.

Google

Apple

Play

Store

CYCPLUS APP

2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας, ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε "F1" από τη λίστα προϊόντων. 3. Αναζητήστε και συνδέστε τη συσκευή. Ρυθμίσεις Λειτουργίας Χειροκίνητης Λειτουργίας

1. Κάντε κλικ στο κουμπί διακόπτη στην επάνω δεξιά γωνία [] για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Χειροκίνητης Λειτουργίας. 2. Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανέμου σύροντας τον ρυθμιστή αριστερά ή δεξιά, ή εισάγετε χειροκίνητα την τιμή κάνοντας

κλικ στο εικονίδιο στα δεξιά []. 09

Ρυθμίσεις Λειτουργίας Ταχύτητας

1. Κάντε κλικ στο κουμπί διακόπτη στην επάνω δεξιά γωνία [] για να αλλάξετε σε Λειτουργία Ταχύτητας και να εισέλθετε στην επιλογή σύνδεσης αισθητήρα. 2. Επιλέξτε τον στόχο αισθητήρα και συνδεθείτε, ή επαναεπιλέξτε τη σύνδεση αισθητήρα στην κάτω δεξιά γωνία. 3. Ρυθμίστε τον Συντελεστή Ενίσχυσης σύροντας τον ρυθμιστή αριστερά ή δεξιά, ή εισάγετε χειροκίνητα την τιμή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξιά []. 4. Ο Συντελεστής Ενίσχυσης είναι το προϊόν της πραγματικής ταχύτητας του ανέμου και της ταχύτητας κύκλου. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πραγματική ταχύτητα του ανέμου. Ρυθμίσεις Λειτουργίας Καρδιοχτύπου

1. Κάντε κλικ στο κουμπί διακόπτη στην επάνω δεξιά γωνία [] για να αλλάξετε σε Λειτουργία Καρδιοχτύπου και να εισέλθετε στην επιλογή σύνδεσης αισθητήρα. 2. Επιλέξτε τον στόχο αισθητήρα και συνδεθείτε, ή επαναεπιλέξτε τη σύνδεση αισθητήρα στην κάτω δεξιά γωνία. 3. Εισάγετε την περιοχή καρδιοχτύπου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξιά []. Αυτή η περιοχή αντιστοιχεί στις ελάχιστες και μέγιστες ταχύτητες ανέμου, και η ταχύτητα του ανέμου θα ποικίλλει ανάλογα με την πραγματική καρδιοχτύπη. Ρυθμίσεις Λειτουργίας Ικανότητας

1. Κάντε κλικ στο κουμπί διακόπτη στην επάνω δεξιά γωνία [] για να αλλάξετε σε Λειτουργία Ικανότητας και να εισέλθετε στην επιλογή σύνδεσης αισθητήρα. 2. Επιλέξτε τον στόχο αισθητήρα και συνδεθείτε, ή επαναεπιλέξτε τη σύνδεση αισθητήρα στην κάτω δεξιά γωνία. 3. Εισάγετε την περιοχή ικανότητας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα

δεξιά []. Αυτή η περιοχή αντιστοιχεί στις ελάχιστες και μέγιστες ταχύτητες ανέμου, και η ταχύτητα του ανέμου θα ποικίλλει ανάλογα με την πραγματική ικανότητα. Ρυθμίσεις Λειτουργίας Έξυπνης Λειτουργίας

1. Κάντε κλικ στο κουμπί διακόπτη στην επάνω δεξιά γωνία [] για να αλλάξετε σε Έξυπνη Λειτουργία. Η ταχύτητα του ανέμου θα ποικίλλει έξυπνα με βάση τα δεδομένα πολλών αισθητήρων από άλλες λειτουργίες χωρίς χειροκίνητες ρυθμίσεις. 10

Καθαρισμός και Συντήρηση

Δεδομένου ότι τα προϊόντα ανεμιστήρα είναι επιρρεπή να προσελκύουν σκόνη από τον αέρα κατά τη διάρκεια της χρήσης, η συσσωρευμένη βρωμιά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την αποδοτικότητα της συσκευής. Συνιστούμε να καθαρίζετε το εσωτερικό του ανεμιστήρα κάθε 3-6 μήνες. Η συχνότητα συντήρησης σχετίζεται με τον χρόνο χρήσης σας και την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος. Όταν η κάλυψη του αέρα έχει συσσωρεύσει πολλή σκόνη, συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή άμεσα. Επιπλέον, αν χρειαστεί να αποθηκεύσετε τον ανεμιστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται επίσης να εκτελέσετε συντήρηση καθαρισμού. Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει προστατευτικά μέτρα, όπως η χρήση μάσκας, γαντιών και γυαλιών προστασίας από σκόνη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος και μην λειτουργείτε με παροχή ρεύματος. α. Αφαιρέστε την Κάλυψη Αέρα για Καθαρισμό Ξεβιδώστε τις δύο βίδες M3 στο κάτω μέρος του σώματος του ανεμιστήρα και κρατήστε τις ασφαλείς. 1

2

Γυρίστε την κάλυψη του αέρα στην κατεύθυνση που υποδεικνύει το εικονίδιο [] στο κάτω μέρος του σώματος για να ξεκλειδώσετε, στη συνέχεια αφαιρέστε τις καλύψεις αέρα και από τις δύο πλευρές του ανεμιστήρα. 2

2

1

1

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή πετσέτα για να καθαρίσετε τη σκόνη από τις τρύπες του πλέγματος της κάλυψης αέρα, ή ξεπλύνετε με

3

καθαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει πλήρως μετά το ξέπλυμα. 4

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τις λεπίδες του ανεμιστήρα κατά μήκος της κατεύθυνσης του πλέγματος. Καθαρίστε και τις δύο πλευρές και το πλέγμα εξόδου αέρα προς τα κάτω. Μην χρησιμοποιείτε υγρό για να καθαρίσετε τον περιστροφικό μηχανισμό ή το εσωτερικό του ανεμιστήρα. 3

4

11

β. Συναρμολόγηση της Κάλυψης Αέρα

5

Οι καλύψεις αέρα δεν χρειάζεται να διακρίνονται μεταξύ αριστερά και δεξιά. Μετά τον καθαρισμό, συναρμολογήστε

ξανά τις καλύψεις αέρα και γυρίστε τις στην κατεύθυνση που υποδεικνύουν τα εικονίδια μέχρι ο δείκτης να γυρίσει στο

εικονίδιο []. Θα ακούσετε έναν ήχο "κλικ", που υποδεικνύει ότι η κάλυψη αέρα είναι

κλειδωμένη. Σφίξτε τις δύο βίδες M3 στο κάτω μέρος του σώματος του ανεμιστήρα για να ολοκληρώσετε την εργασία καθαρισμού και

6

συντήρησης. 7

Μετά τον καθαρισμό, μπορεί να έχει μείνει κάποια σκόνη μέσα στον ανεμιστήρα. Συνδέστε την παροχή ρεύματος και ρυθμίστε

στη μέγιστη ταχύτητα, λειτουργήστε για λίγα λεπτά για να φυσήξετε τη σκόνη έξω, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε. Κατά τη διάρκεια αυτής

της διαδικασίας, μην κατευθύνετε τη ροή αέρα προς ανθρώπους ή ζώα για να αποφύγετε την είσοδο σκόνης στα μάτια. 5

5

6

6

Προδιαγραφές Προϊόντος

Μοντέλο FCC ID 2A4HX-F1

F1

Με Υψωμένη Βάση: 440 × 440 × (950-1450) mm

Διαστάσεις

Με Βάση Εδάφους: 268 × 215 × 370 mm

Καθαρό Βάρος 5.5 kg Μέγιστος Όγκος Αέρα Περίπου 670 m³/h

Είσοδος Αντάπτορα 100 - 240 V (50/60 Hz) Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμου Περίπου 50 km/h

Είσοδος Ανεμιστήρα 36 V □ 2.5-3 A Πρωτόκολλο Σύνδεσης Αισθητήρα ANT+

Ονομαστική Ικανότητα 68 W Πρωτόκολλο Σύνδεσης Κινητού BLE

Μέγιστη Ταχύτητα 1280 RPM Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 - 40 °C

Κατασκευαστής

Κατασκευαστής: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Νο.88, Οδός Τιαντσέν, Τσενγκντού, Επαρχία Σιτσουάν, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από ανθρώπινους παράγοντες. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

12

Δηλώσεις FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

Μοντέλο: F1

- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή. FCC ID: 2A4HX-F1
- Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

- Αφαιρέστε και ανακυκλώστε ή απορρίψτε αμέσως τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και κρατήστε τις μακριά από παιδιά. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία κουμπιού ή νομισματική μπαταρία.
- Ακόμα και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή

θάνατο.

- Καλέστε ένα τοπικό κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων για πληροφορίες θεραπείας.
- ΘΑΝΑΤΟΣ ή σοβαρός τραυματισμός μπορεί να συμβεί αν καταποθεί.
- Μια καταπιεσμένη μπαταρία κουμπιού ή νομισματική μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά χημικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες.
- Μην αναγκάζετε την εκφόρτιση, την επαναφόρτιση, την αποσυναρμολόγηση, μην θερμαίνετε ή καίτε. Εσωτερικά χημικά εγκαύματα.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι εγκατεστημένες σωστά σύμφωνα με την πολικότητα (+ και -).
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες, διαφορετικές μάρκες ή τύπους μπαταριών, όπως αλκαλικές, ανθρακικού ψευδαργύρου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια εάν μια μπαταρία υποψιάζεται ότι έχει καταποθεί ή εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
- Αφαιρέστε και ανακυκλώστε ή απορρίψτε αμέσως τις μπαταρίες από τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη της μπαταρίας είναι πάντα ασφαλισμένη πλήρως. Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει ασφαλώς, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε τις μακριά από παιδιά.

* Αποποίηση ευθύνης:

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε προσαρμογές στο σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!