

Cycplus AS210 MAX AT1 Max Anoutway Μίνι αντλία ποδηλάτου

CYCPLUS · EAN 6976297860693

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ενισχυτής Ελαστικών Ποδηλάτου

AT1MAX

Εγχειρίδιο Χρήσης

AS210MAX V05

Προειδοποίηση

Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε

1

ότι θα τους συνδέσετε με έναν σωλήνα επέκτασης,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Σωλήνας

Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει

τελειώσει η ενίσχυση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. ΖΕΣΤΟ! 1

Λίστα Συσκευασίας

Σωλήνας

Πυλώνας Πακέτο Σφραγίδας

(Ανταλλακτικό)

Ενισχυτής Βαλβίδας Presta Σιλικόνη Αδιάβροχο Καλώδιο

Μετατροπέας

Θήκη Σακούλα

Λεπτομέρειες

Type-C Τιμή Πίεσης

Μπούκαλας

Θύρα Φόρτισης

Οθόνη LED

Κουμπί Τροφοδοσίας

+ Κουμπί Επίπεδο Μπαταρίας

- Κουμπί

Μονάδα Πίεσης

Προσαρμογή Μπούκας Αέρα

Ο ενισχυτής είναι έτοιμος για βαλβίδα Presta αμέσως από το κουτί. Για βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε τη μούφα ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ανεξάρτητα από την παρουσία πυλώνα στη μούφα. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε με τον σωλήνα για να αποφευχθεί η διαρροή αέρα από τη μούφα. Χρήση Άμεσα Χρήση με τον Σωλήνα
Για Βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Αντίστροφα

Για Βαλβίδα Schrader Για Βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. 2

Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μούφα απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

στη βαλβίδα Κρατήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μούφας και προσαρμογέα, στη συνέχεια συνδέστε τον στη συνδέστε την στη βαλβίδα. βαλβίδα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε

Κρατήστε σφιχτά τη μούφα τον σωλήνα όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα

κατά τη διάρκεια της ενίσχυσης. Schrader. Αέρας Εντός

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μείνετε μακριά από την

θύρα φόρτισης

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σημείωση:

Για Βαλβίδα Schrader

Πάντα χαλαρώστε

την βίδα πρώτα. Για Βαλβίδα Presta

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τη στοχευμένη πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε,

και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας

την τρέχουσα ένδειξη πίεσης αέρα. Πατήστε '+' και '-' ταυτόχρονα για να αλλάξετε

μεταξύ PSI και BAR. Ρυθμίστε την στοχευμένη

πίεση χρησιμοποιώντας τα κουμπί '+' και '-'. Η

Πίεση

ρυθμισμένη πίεση θα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα

Τιμή

πριν επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση. Μονάδα

Πίεσης

Επίπεδο

Μπαταρίας

3 Ενίσχυση

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε την ενίσχυση. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιηθείτε. Αν

η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει

λειτουργία εντός 1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 3

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον ενισχυτή πριν από τη χρήση. 2. Η αντλία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί για εγκαύματα όταν χρησιμοποιείτε για παρατεταμένες περιόδους. 3. Όταν η πίεση ελαστικού υπερβαίνει τα 80 PSI, η αντλία αέρα μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά την ενεργοποίηση. Παρακαλώ ξεκινήστε την αντλία πριν τη συνδέσετε στο ελαστικό, ή μειώστε την πίεση του ελαστικού πριν την ενίσχυση. 4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση τριβής όταν τραβάτε τον ενισχυτή από μια βαλβίδα presta μετά την ενίσχυση. Ρύθμιση Πίεσης

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 12 δευτερόλεπτα για

να ξεκινήσετε τη ρύθμιση πίεσης. Με την ολοκλήρωση, η οθόνη θα εμφανίσει "RES". 1. Η ρύθμιση πίεσης χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τις διαφορές πίεσης αέρα που προκαλούνται από διαφορετικό υψόμετρο. 2. Μην εκτελείτε ρύθμιση αμέσως μετά την ενίσχυση, καθώς η υψηλή εσωτερική

θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια. 3. Βεβαιωθείτε ότι η μούφα δεν είναι συνδεδεμένη σε ελαστικό και είναι χωρίς εμπόδια. Φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη φωτίζεται και

αναβοσβήνει σταδιακά. Επίπεδο Μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, όλες οι ενδείξεις μπαταρίας

θα είναι φωτισμένες. Απόδοση εργασίας όταν είναι πλήρως φορτισμένο:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Ενίσχυσης Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-80PSI 20~30 δευτερόλεπτα 10

700C25 0-120PSI 50~60 δευτερόλεπτα 5

700C28 0-80PSI 40~50 δευτερόλεπτα 7

29x2.2 0-30PSI 35~45 δευτερόλεπτα 6

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Μέγεθος: 85 × 66.5 × 33 mm Θύρα Φόρτισης: Type-C 5V 2A; 9V 1.5A

Βάρος: 198 g Ρεύμα: 10 A μέγιστο

Μπαταρία: 600 mAh 11.1 V 6.66 Wh Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

4

Περιγραφή Κωδικού Σφάλματος Λύση

Υπερβολικό Ρεύμα

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE2

Προστασία

Ανωμαλία Ταχύτητας

Μοτέρ

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE7

Σφάλμα

Μετρητή Πίεσης

Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE8

Αποφύγετε τη prolonged χρήση κάτω από

άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε

Υπερθέρμανση τη συνεχή λειτουργία για

ΖΕΣΤΟ

Προειδοποίηση μεγάλης περιόδους. Παρακαλώ σταματήστε για

10 λεπτά πριν συνεχίσετε

την ενίσχυση. Άλλα Κοινά Ζητήματα:

1. Ο κινητήρας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί κατά την εκκίνηση υψηλής πίεσης ή κλειδώματος-ρότορα. Μπορείτε να το

ξεκινήσετε ξανά. 2. Όταν η αντλία αέρα ανιχνεύει ότι το επίπεδο μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, η ένδειξη

επιπέδου μπαταρίας θα δείξει κενά διαστήματα.

Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε προσαρμογές στο σχέδιο, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες Κατασκευαστή Εταιρεία:

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd. Διεύθυνση:

No.88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, China

Εγγύηση:

Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από ανθρώπινους παράγοντες. Επικοινωνία: suppo@anoutway.net