

Cycplus AS2 PRO MAX μίνι ηλεκτρική αντλία

CYCPLUS · EAN 6976297860846

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Pro

AS2Max

Φουσκωτής Ελαστικών Ποδηλάτου

Εγχειρίδιο Χρήστη □ 01 - 05□

□□□□ □ 06 - 10□

Benutzerhandbuch □ 11 - 15□

□ 16 - 20□

Manuel de l'Utilisateur

Manual de usuario □ 21 - 25□

Manuale d'uso □ 26 - 30□

□□□□ □ 31 - 35□

Email εξυπηρέτησης μετά την πώληση: steven@cycplus.com

Μοντέλο: AS6 V05

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικές σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε

ότι θα τις συνδέσετε με έναν προεκτατήρα αέρα,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει

τελειώσει η φούσκωση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. ΖΕΣΤΟ! 01

EN

Λίστα Συσκευασίας

Πυλώνας

Φουσκωτής Σιλικόνη Θήκη Αδιάβροχη Σακούλα Σφραγιστικό Πακέτο (Ανταλλακτικό)

Καλώδιο

Σωλήνας Μετατροπέας Βαλβίδας Presta Βελόνα Μπαλονιού

Λεπτομέρειες

Type-C

Φόρτιση

Τιμή Πίεσης

Προβολέας

Ακροφύσιο

Οθόνη LED

Κουμπί Τροφοδοσίας

Κουμπί +

Επίπεδο Μπαταρίας

Κουμπί -

Μονάδα Πίεσης

Προσαρμογή Ακροφυσίου

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για βαλβίδα Presta αμέσως μόλις ανοίξει η συσκευασία. Για βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε

το ακροφύσιο ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί άμεσα και να χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από την

παρουσία πυλώνα στο ακροφύσιο. Όταν η στοχευόμενη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ

χρησιμοποιήστε τον σωλήνα για να αποτρέψετε διαρροή αέρα από το ακροφύσιο.

Χρησιμοποιήστε Άμεσα Χρησιμοποιήστε με τον Σωλήνα

Σφραγιστικό Πακέτο

Για Βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Αντίστροφα

Σφραγιστικό Πακέτο

Για Βαλβίδα Schrader

Για Βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω

Για Βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. Για Βαλβίδα Μπαλονιού

02

EN

Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε το ακροφύσιο απευθείας στη βαλβίδα B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

Ρυθμίστε τη λειτουργία του ακροφυσίου και συνδέστε Κρατήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο προσαρμογέα,

τον στη βαλβίδα. Κρατήστε σφιχτά το ακροφύσιο κατά τη διάρκεια της φούσκωσης.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον σωλήνα όταν
χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Schrader. Αέρας Εισαγωγή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην πλησιάζετε την
υποδοχή φόρτισης
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σημείωση

Πάντα χαλαρώστε

Για Βαλβίδα Schrader

την βίδα πρώτα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Μπαλονιού

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τη στοχευόμενη πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε,

Πίεση

και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας την

Τιμή

πραγματική ένδειξη πίεσης αέρα. Μονάδα

Πίεσης

Πατήστε τα '+' και '-' ταυτόχρονα για να αλλάξετε μεταξύ

PSI και BAR. Ρυθμίστε την στοχευόμενη πίεση χρησιμοποιώντας τα '+' Επίπεδο

και '-' κουμπιά. Η ρυθμισμένη πίεση θα εμφανίζεται

για 3 δευτερόλεπτα πριν επιστρέψει στην τρέχουσα

πίεση. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε τη φούσκωση. Θα απενεργοποιηθεί

αυτόματα όταν φτάσει η στοχευόμενη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε. Αν η αντλία αέρα

δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει λειτουργία εντός

1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα. 03

EN

Μηχανισμός Προστασίας

1.Ο φουσκωτής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από συνεχή φούσκωση για 1 λεπτό

και όταν η πίεση αέρα παραμένει κάτω από 5 PSI, για να αποτραπεί η συνεχής

αναποτελεσματική λειτουργία. 2.Μετά από 3 λεπτά συνεχούς φούσκωσης, ο φουσκωτής θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα

για να αποτραπεί η παρατεταμένη λειτουργία λόγω ανώμαλων συνθηκών. Αν ο στόχος φούσκωσης δεν έχει επιτευχθεί λόγω του αντικειμένου που είναι πολύ μεγάλο, παρακαλώ ξεκουράστε τον φουσκωτή για φούσκωμα. 3.Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του φουσκωτή υπερβαίνει το όριο, θα

σταματήσει αμέσως να λειτουργεί και θα εμφανίσει το "ΖΕΣΤΟ" στην οθόνη. Παρακαλώ περιμένετε να

κρυώσει ο φουσκωτής πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά. Σημειώσεις

1.Φορτίστε πλήρως τον φουσκωτή πριν τη χρήση. 2.Ο φουσκωτής μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον με τη θήκη σιλικόνης. 3.Πιέστε τον φουσκωτή κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια της φούσκωσης, και ρυθμίστε

τη θέση για να αποτρέψετε διαρροή αέρα. 4.Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης όταν τραβάτε τον φουσκωτή από μια βαλβίδα presta μετά τη φούσκωση. 5.Κατά τη διάρκεια της φούσκωσης χρησιμοποιώντας μια βελόνα μπαλονιού, η εμφανιζόμενη πίεση αέρα μπορεί να είναι

υψηλότερη από την πραγματική πίεση αέρα. Παρακαλώ ανατρέξτε στην τιμή πίεσης αέρα που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της φούσκωσης. Φόρτιση

Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το φως ένδειξης μπαταρίας στην οθόνη

φωτίζεται και αναβοσβήνει σταδιακά. Εμφάνιση επιπέδου μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, όλα τα

φώτα ένδειξης μπαταρίας θα είναι αναμμένα. Απόδοση λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Φουσκώματος Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0 - 80 PSI 40 - 50 δευτερόλεπτα 8

700C25 0 - 110 PSI 65 - 75 δευτερόλεπτα 5

700C25 0 - 120 PSI 75 - 85 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 80 PSI 45 - 55 δευτερόλεπτα 7

700C28 0 - 110 PSI 90 - 100 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 120 PSI 95 - 105 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0 - 50 PSI 130 - 140 δευτερόλεπτα 3

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. 04

EN

Κωδικός Σφάλματος Περιγραφή Λύση

Υπερρεύμα

EE2 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

Προστασία

Ανωμαλία Μηχανής

EE7 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Ταχύτητα

Μανόμετρο Πίεσης

EE8 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Σφάλμα

EE9 Προστασία Στάθμης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Χαμηλή Τάση
Ανεπαρκής μπαταρία, παρακαλώ φορτίστε. E10

Προστασία

Αποφύγετε τη prolonged χρήση κάτω από άμεσο

Υπερθέρμανση ηλιακό φως. Αποφύγετε τη συνεχή λειτουργία για

Προειδοποίηση μεγάλες περιόδους. Παρακαλώ σταματήστε για 10 λεπτά

πριν συνεχίσετε τη λειτουργία. Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του
χρήστη, ενδέχεται να κάνουμε

ρυθμίσεις στο σχέδιο, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό
αντικείμενο που

λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ
ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν

ως την τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε προϊόντα χωρίς
προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

Προδιαγραφές

Μέγεθος: 81×60×32 mm Βάρος: 205 g

Μπαταρία: 600 mAh 11.1 V 6.66 Wh Θύρα Φόρτισης: Type-C 5V 2A ; 9V 1.5A

Ρεύμα: 10A MAX Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

Πληροφορίες Κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: No.88, Tianchen
Road, Chengdu, Sichuan Province, China

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν
από τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

05

EN

Προειδοποίηση

1 Όταν χρησιμοποιείτε TPU εσωτερικούς σωλήνες με βαλβίδες ρητίνης,

παρακαλώ χρησιμοποιήστε προέκταση σωλήνα αέρα πριν από την πλήρωση, αλλιώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και τήξη της βαλβίδας.

Ρητίνη

2 Μετά τη χρήση αντλίας αέρα, η βαλβίδα μπορεί να είναι θερμή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, παρακαλώ προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας.

Υψηλή Θερμοκρασία

06



Συσκευασία

Κορυφή βαλβίδας

Αντλία αέρα Σιλικόνη Αδιάβροχη τσάντα Σφραγίδα (εφεδρική) Καλώδιο φόρτισης

Σωλήνας Μετατροπή βαλβίδας Βελόνα αέρα για μπάλες

Λεπτομέρειες προϊόντος

Type-C

Θύρα φόρτισης

Τιμή πίεσης

Βαλβίδα πλήρωσης

Οθόνη LED

Κουμπί εκκίνησης

+ Κουμπί

Επίπεδο μπαταρίας

- Κουμπί

Μονάδα πίεσης

Προσαρμογή βαλβίδας

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι για βαλβίδα Presta, εάν χρησιμοποιείτε βαλβίδα Schrader παρακαλώ ρυθμίστε τη βαλβίδα.

Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι βαλβίδα, μπορείτε να εγκαταστήσετε απευθείας τον σωλήνα.

Όταν η στοχευμένη πίεση είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον σωλήνα για να αποφύγετε διαρροές από τη βαλβίδα.

Άμεση χρήση Χρήση με σωλήνα

Προσαρμογή βαλβίδας

Σφραγίδα

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Ανατροπή

Σφραγίδα

Προσαρμογή βαλβίδας Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω

Βαλβίδα Schrader

Όταν προσαρμόζετε τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε την κορυφή

Όταν προσαρμόζετε τη βαλβίδα Schrader, τοποθετήστε την κορυφή

Βαλβίδα Presta

Μπάλες

07



Οδηγίες Χρήσης

1 Σύνδεση βαλβίδας

A. Άμεση χρήση βαλβίδας B. Χρήση σωλήνα

Ρυθμίστε τη λειτουργία της βαλβίδας και συνδέστε τη βαλβίδα στην βαλβίδα.

Εγκαταστήστε τον σωλήνα, επιλέξτε την κατάλληλη

σύνδεση βαλβίδας ανάλογα με το αντικείμενο πλήρωσης, και συνδέστε τη βαλβίδα.

Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, προσέξτε να κρατάτε τη βαλβίδα σφιχτά.

Όταν χρησιμοποιείτε βαλβίδα Schrader, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε σωλήνα.

Είσοδος αέρα

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, κρατήστε

την είσοδο αέρα ανοιχτή

Υπόδειξη:

Όταν χρησιμοποιείτε βαλβίδα Presta,

παρακαλώ σφίξτε το μπουλόνι της βαλβίδας

μέχρι το τέλος.

Βαλβίδα Schrader

Μπάλες

2 Ρύθμιση στοχευμένης πίεσης

Πατήστε παρατεταμένα το  κουμπί τροφοδοσίας  για να ενεργοποιήσετε, η οθόνη θα ανάψει,

σε αυτή τη φάση εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή πίεσης.

Τιμή πίεσης

Ταυτόχρονα πατήστε τα κουμπιά  +  και  -  για να αλλάξετε

μονάδα πίεσης

σε PSI ή BAR.

Επίπεδο μπαταρίας

Πατήστε τα κουμπιά  + ή  - για να ρυθμίσετε την στοχευμένη πίεση, σε αυτή τη φάση η οθόνη θα εμφανίσει την στοχευμένη πίεση, όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, μετά από 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επανέλθει στην τρέχουσα πίεση.

3 Ξεκινήστε την πλήρωση

Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε γρήγορα το  κουμπί τροφοδοσίας  για να ξεκινήσετε την αντλία αέρα.

Αφού φτάσετε στην στοχευμένη πίεση, η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα.

4 Απενεργοποίηση

Αφού ολοκληρωθεί η πλήρωση, πατήστε παρατεταμένα το  κουμπί τροφοδοσίας  για να απενεργοποιηθείτε.

Σε κατάσταση ενεργοποίησης, εάν η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού,

η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

08



Μηχανισμός Προστασίας

1. Η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα μετά από 1 λεπτό συνεχούς πλήρωσης και εάν η πίεση είναι πάντα κάτω από 5 PSI, για να αποφευχθεί η συνεχής αναποτελεσματική εργασία.

2. Η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά συνεχούς πλήρωσης, για να αποφευχθεί η συνεχής εργασία λόγω μη φυσιολογικών συνθηκών, εάν το αντικείμενο πλήρωσης είναι πολύ μεγάλο και δεν έχει επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση, παρακαλώ επανεκκινήστε την αντλία αέρα για να συνεχίσετε την πλήρωση.

3. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία της αντλίας αέρα υπερβαίνει το όριο, η αντλία αέρα θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία και θα εμφανίσει το χαρακτήρα "HOT" στην οθόνη. Σε αυτή τη φάση παρακαλώ περιμένετε να κρυώσει η αντλία αέρα πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση

1. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, το σώμα θα θερμανθεί, παρακαλώ φορέστε τη σιλικόνη πριν τη χρησιμοποιήσετε.

2. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, παρακαλώ πιέστε τη βαλβίδα με το χέρι σας, εάν ακούσετε ήχο διαρροής, παρακαλώ ρυθμίστε τη θέση ή τη γωνία πίεσης, μέχρι να μην

ακούγεται ήχος διαρροής.

3. Όταν αφαιρείτε τη βαλβίδα μετά την πλήρωση του εσωτερικού σωλήνα Presta, θα υπάρχει αίσθηση έλξης.

4. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης με τη βελόνα αέρα για μπάλες, η αντλία αέρα μπορεί να δείξει πίεση υψηλότερη από την πραγματική πίεση, παρακαλώ βασιστείτε στην πίεση που εμφανίζεται μετά την απενεργοποίηση.

5. Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση σας, παρακαλώ διατηρήστε την μπαταρία πλήρη πριν τη χρήση.

Απόδοση Μπαταρίας

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο φορτιστή για να φορτίσετε την αντλία αέρα.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη θα ανάψει και θα αναβοσβήνει.

Αφού φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη μπαταρίας θα ανάψει πλήρως.

Ένδειξη Μπαταρίας

Αναφορά απόδοσης σε πλήρη φόρτιση

Προδιαγραφές ελαστικών Πίεση πλήρωσης Χρόνος πλήρωσης Χρήσεις

700C25 0 - 80 PSI 40 - 50 δευτερόλεπτα 8

700C25 0 - 110 PSI 65 - 75 δευτερόλεπτα 5

700C25 0 - 120 PSI 75 - 85 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 80 PSI 45 - 55 δευτερόλεπτα 7

700C28 0 - 110 PSI 90 - 100 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 120 PSI 95 - 105 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0 - 50 PSI 130 - 140 δευτερόλεπτα 3

Τα παραπάνω είναι πειραματικά δεδομένα, μόνο για αναφορά

09



Ανωμαλία Κωδικός Περιγραφή Κωδικού Λύση

Προστασία Υπερφόρτωσης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

EE2

Ανωμαλία Ταχύτητας Μηχανής Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

EE7

Σφάλμα Μανόμετρου Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

EE8

Προστασία Στάθμης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή.

EE9

Προστασία Χαμηλής Τάσης Ανεπαρκής φόρτιση, παρακαλώ φορτίστε.

E10

Αποφύγετε τη μακροχρόνια χρήση κάτω από άμεσο ηλιακό φως.

HOT Υψηλή θερμοκρασία συσκευής Αποφύγετε τη μακροχρόνια συνεχόμενη εργασία, παρακαλώ σταματήστε για 10 λεπτά πριν συνεχίσετε την πλήρωση.

Δήλωση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία χρήσης, ενδέχεται να κάνουμε αναβαθμίσεις στο σχέδιο, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή στο εγχειρίδιο, παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την τελική αναφορά. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

Προδιαγραφές προϊόντος

Διαστάσεις προϊόντος: 81× 60 ×32 mm Βάρος προϊόντος: 205 g

Χωρητικότητα μπαταρίας: 600 mAh 11.1 V 6.66 Wh Θύρα φόρτισης: Type-C 5V 2A; 9V 1.5A

Ονομαστικό ρεύμα: 10A MAX Μέγιστη πίεση πλήρωσης: 120 PSI

Πληροφορίες Κατασκευαστή

Κατασκευαστής: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: No.88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan Province, China

Πολιτική Εγγύησης: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη.

Email υποστήριξης: steven@cycplus.com

10



Προειδοποίηση

1 Για TPU εσωτερικούς σωλήνες με βαλβίδες ρητίνης,

βεβαιωθείτε ότι τους συνδέετε με έναν

προέκταση σωλήνα αέρα, καθώς

οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή, όταν μόλις

έχει φουσκωθεί. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. Ζεστό!

11

Dt. Συσκευασία

Κορυφή βαλβίδας

Αντλία αέρα Σιλικόνη Σακούλα αδιάβροχη Σφραγίδα

(Εφεδρική)

Σωλήνας Μετατροπή βαλβίδας Presta Βελόνα αέρα για μπάλες

Λεπτομέρειες προϊόντος

Type-C

Θύρα φόρτισης

Πίεση

Βαλβίδα

Οθόνη LED

Κουμπί τροφοδοσίας

Κουμπί +

Επίπεδο μπαταρίας

Κουμπί -

Μονάδα πίεσης

Προσαρμογή βαλβίδας

Ο αντλητής είναι έτοιμος προς χρήση για τη βαλβίδα Presta. Για τη βαλβίδα Schrader, παρακαλώ προσαρμόστε την αντίστοιχα.

Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί άμεσα και να χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει στήλη στη βάση. Σε περίπτωση στόχου αεροπίεσης άνω των 100 PSI, παρακαλώ εγκαταστήστε τον σωλήνα για χρήση, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή αέρα από το ακροφύσιο. Χρησιμοποιήστε άμεσα Χρησιμοποιήστε με τον σωλήνα

Για βαλβίδα Presta

Μέρος σφράγισης

Μικρή τρύπα

προς τα έξω

Αναστρέψτε

Για βαλβίδα Schrader

Για βαλβίδα Schrader

Μέρος σφράγισης

Μεγάλη τρύπα

προς τα έξω

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τη στήλη. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τη στήλη. Για μπάλα

12

Ελληνικά Οδηγίες χρήσης

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε το ακροφύσιο απευθείας με τη βαλβίδα B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα Ρυθμίστε τη λειτουργία του ακροφυσίου και Εγκαταστήστε τον σωλήνα και συνδέστε τον με τη βαλβίδα. Κρατήστε το κατάλληλο αντάπτορα και το ακροφύσιο σταθερό κατά την εκκένωση. Συνδέστε το στη συνέχεια με τη βαλβίδα. Συνιστάται η χρήση του σωλήνα κατά τη χρήση της βαλβίδας Schrader
Αέρας μέσα

Βαλβίδα

Προειδοποιήσεις:

Κρατήστε τον

σύνδεσμο ανοιχτό

κατά την αντλία. Σημείωση:

Παρακαλώ ξεβιδώστε τη

βίδα πριν από την αντλία. Για τη βαλβίδα Schrader

Για τη βαλβίδα Presta

Για μπάλα

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε το Συσσκευή.

Η οθόνη ανάβει

και εμφανίζει την πραγματική πίεση αέρα.

Πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά + και - Μονάδα

μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR

Μπαταρία

εναλλακτικά. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή -

Επίπεδο

για να ρυθμίσετε την επιθυμητή πίεση αέρα. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, η οθόνη θα εμφανίζει την επιθυμητή πίεση αέρα και μετά από 3

δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση της ρύθμισης θα επιστρέψει στην πραγματική πίεση αέρα. 3 Εκκένωση

Πατήστε το κουμπί POWER για να ξεκινήσετε την εκκένωση.

Η αυτόματη απενεργοποίηση θα συμβεί,

μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν η

αντλία αέρα δεν έχει ρυθμιστεί
και δεν υπάρχει καμία λειτουργία εντός 1 λεπτού, η αντλία αέρα θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. 13

Ελληνικά Μηχανισμός προστασίας

1. Η αντλία αέρα απενεργοποιείται αυτόματα, αφού αντλήσει συνεχώς για 1
λεπτό και η πίεση αέρα παραμένει κάτω από 5 PSI, ώστε να αποτραπεί η συνεχής
αναποτελεσματική λειτουργία. 2. Μετά από 3 λεπτά συνεχούς πλήρωσης αέρα, η αντλία
αέρα

απενεργοποιείται αυτόματα, ώστε να αποτραπεί η παρατεταμένη λειτουργία λόγω
ανώμαλων

συνθηκών. Εάν ο στόχος αντλίας δεν έχει επιτευχθεί λόγω υπερβολικών αντικειμένων,
παρακαλώ ρυθμίστε ξανά την αντλία αέρα για πλήρωση αέρα. 3. Εάν η εσωτερική
θερμοκρασία της αντλίας αέρα υπερβεί το όριο, θα σταματήσει αμέσως
και θα εμφανίσει το μήνυμα "HOT" στην οθόνη. Παρακαλώ περιμένετε μέχρι
η αντλία αέρα να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Σημειώσεις

1. Το περίβλημα θα ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, γι' αυτό θα πρέπει
να χρησιμοποιείτε την αντλία αέρα

με μια σιλικόνη θήκη. 2. Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, η αντλία αέρα θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μια

συνεχή λειτουργία 3 λεπτών. Παρακαλώ περιμένετε μέχρι η
αντλία αέρα να κρυώσει επαρκώς πριν συνεχίσετε τη χρήση. 3. Κατά την αντλία, παρακαλώ
πιέστε την αντλία με το χέρι στην αεροδούλα, εάν

ακούσετε διαρροή αέρα, παρακαλώ προσαρμόστε τη θέση ή τη γωνία της πίεσης,
μέχρι να μην υπάρχει διαρροή αέρα. 4. Αφού ο εσωτερικός σωλήνας με βαλβίδα Presta έχει
αντληθεί, υπάρχει μια

αίσθηση έλξης όταν αφαιρείται η αντλία αέρα. 5. Για να διασφαλίσετε σωστή χρήση,
παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι

η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση. Σχετικά με τη φόρτιση
Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η
ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη θα ανάψει και

Η ένδειξη της

αναβοσβήνει σταδιακά. Κατάστασης μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως,

θα ανάψουν όλα τα φώτα ένδειξης μπαταρίας. Απόδοση εργασίας με πλήρη φόρτιση:

Τύπος ελαστικού Πίεση Χρόνος αντλίας Αριθμός αντλήσεων

700C25 0 - 80 PSI 40 - 50 δευτ. 8

700C25 0 - 110 PSI 65 - 75 δευτ. 5

700C25 0 - 120 PSI 75 - 85 δευτ. 4

700C28 0 - 80 PSI 45 - 55 δευτ. 7

700C28 0 - 110 PSI 90 - 100 δευτ. 4

700C28 0 - 120 PSI 95 - 105 δευτ. 3

29x2.2 0 - 50 PSI 130 - 140 δευτ. 3

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι πειραματικά δεδομένα και προορίζονται μόνο για αναφορά.

14

Ελληνικά

Κωδικός Εξαίρεσης Μέθοδος Λύσης

Υπερcurrent προστασία Επαναφέρετε τη συσκευή

EE2

Ανωμαλία

EE7 Επαναφέρετε τη συσκευή

Στροφές κινητήρα

Σφάλμα στο

EE8 Επαναφέρετε τη συσκευή

Μανόμετρο

EE9 Προστασία κατά μπλοκαρίσματος Απενεργοποιήστε και επαναφέρετε τη συσκευή.

Προστασία κατά υποτάσης Μπαταρία αδύναμη. Παρακαλώ φορτίστε. E10

Αποφύγετε την παρατεταμένη άμεση

έκθεση στον ήλιο. Αποφύγετε τη συνεχή λειτουργία

για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ διακόψτε

HOT Υπερθέρμανση

τη λειτουργία για 10 λεπτά πριν

συνεχίσετε τη διαδικασία φουσκώματος. Σημείωση για τη βελτιστοποίηση προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα και την εμπειρία χρήσης του προϊόντος, μπορεί

να προσαρμόσουμε το σχέδιο, τις λειτουργίες ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το παραδιδόμενο προϊόν μπορεί

να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτήν την οδηγία. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως την κύρια αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την

υποστήριξή σας! Επισκόπηση προϊόντος

Μέγεθος : 81 × 60 × 32 mm Βάρος : 205 g

Μπαταρία : 600 mAh 11,1 V 6,66 Wh Θύρα φόρτισης : Type-C 5V 2A ; 9V 1,5A

Ονομασικό ρεύμα : 10 A MAX Μέγιστη πίεση αέρα : 120 PSI

Πληροφορίες κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology GmbH

Διεύθυνση: 88 Tianchen-Straße, Chengdu, Επαρχία Σιτσουάν, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που

δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

15

Δηλώσεις

1 Για τις εσωτερικές σαμπρέλες TPU με

βαλβίδες από ρητίνη, φροντίστε να τις συνδέσετε

με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης, αλλιώς οι βαλβίδες

μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν έχει

τελειώσει η διαδικασία φουσκώματος. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. Ζεστή! 16

Η λίστα συσκευασίας

Πυλώνας

Τμήμα

σφράγισης

Θήκη σε Καλώδιο

Φουσκωτής Σακίδιο (Έκτακτης Ανάγκης)

σιλικόνης φόρτισης

Σωλήνας φουσκώματος Αντάπτορας βαλβίδας Presta Βελόνα αποσυμπίεσης

Λεπτομέρειες

Θύρα φόρτισης

τύπου C

Τιμή πίεσης

Μπούκα

Οθόνη LED

Κουμπί

ενεργοποίησης

+ Κουμπί

Επίπεδο μπαταρίας

- Κουμπί

Μονάδα

Προσαρμογή της μούφας αέρα

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για τη βαλβίδα Presta από τη στιγμή της

συσκευασίας. Για τη βαλβίδα Schrader,

παρακαλώ προσαρμόστε τη μούφα αναλόγως. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί άμεσα και να χρησιμοποιηθεί,

ανεξαρτήτως της παρουσίας πυλώνα στη μούφα. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι

μεγαλύτερη από 100 PSI, παρακαλώ εγκαταστήστε τον σωλήνα για να αποφύγετε

οποιαδήποτε διαρροή αέρα από το στόμιο. Άμεση χρήση Χρήση με τον σωλήνα

Τμήμα

Για τη βαλβίδα Presta

σφράγισης

Μικρή τρύπα προς

τα έξω

Σχήμα

αέρα

Για τη βαλβίδα

Schrader

Τμήμα Για τη βαλβίδα Schrader

σφράγισης Μεγάλη τρύπα προς

τα έξω

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τον πυλώνα. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τον πυλώνα. Για τη βαλβίδα μπαλονιού

17

Οδηγίες χρήσης

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε απευθείας τη μούφα στη βαλβίδα B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μούφας και συνδέστε την Εγκαταστήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο

στη βαλβίδα. Κρατήστε σφιχτά την υποδοχή στη αντάπτορα, στη συνέχεια συνδέστε τον μούφα κατά τη διάρκεια του φουσκώματος στη βαλβίδα. Συνιστάται

να χρησιμοποιείτε σωλήνα κατά τη

χρήση βαλβίδας Schrader. Αέρας Εισερχόμενος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διατηρήστε την είσοδο

του αέρα ανοιχτή

κατά τη διάρκεια

του φουσκώματος

Σημειώσεις:

Ξεβιδώστε το παξιμάδι

πριν από το φούσκωμα. Για τη βαλβίδα Schrader

Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα μπαλονιού

2 Ενεργοποίηση και ρύθμιση της στοχευμένης πίεσης αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για

Τιμή

να ανάψετε τη συσκευή, η οθόνη φωτίζεται και εμφανίζει την

πίεση

ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο της πίεσης αέρα. Μονάδα

Πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά +

και - , μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης

σε PSI ή BAR. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή - για Επίπεδο μπαταρίας

να ρυθμίσετε την στοχευμένη πίεση αέρα. Η οθόνη εμφανίζει την

τιμή της στοχευμένης πίεσης αέρα κατά τη διάρκεια

της ρύθμισης και επιστρέφει στην εμφάνιση της

πίεσης αέρα σε πραγματικό χρόνο μετά από 3 δευτερόλεπτα

μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το

φούσκωμα. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η

στοχευμένη πίεση αέρα επιτευχθεί. 4 Σταμάτημα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε

τη συσκευή. Εάν η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει γίνει

καμία ενέργεια μέσα στο 1 λεπτό από την ενεργοποίησή της, η αντλία αέρα θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα. 18

Μηχανισμός προστασίας

1. Η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα μετά από συνεχή φούσκωμα 1 λεπτού και όταν η πίεση του αέρα παραμένει κάτω από 5 PSI, προκειμένου να αποφευχθεί η αναποτελεσματική συνεχής λειτουργία.

2. Μετά από 3 λεπτά συνεχούς φουσκώματος, η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα για να προληφθεί η παρατεταμένη διάρκεια λειτουργίας λόγω ανωμαλιών. Εάν η πίεση φουσκώματος δεν έχει επιτευχθεί λόγω του υπερβολικά μεγάλου μεγέθους του αντικειμένου, παρακαλώ επανεκκινήστε την αντλία αέρα για το φούσκωμα.

3. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία της αντλίας αέρα υπερβεί το όριο, θα σταματήσει αμέσως και θα εμφανίσει το μήνυμα "HOT" στην οθόνη. Παρακαλώ περιμένετε μέχρι να κρυώσει η αντλία αέρα πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον φουσκωτήρα πριν τον χρησιμοποιήσετε.
2. Ο φουσκωτήρας μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και παρακαλώ να τον χρησιμοποιείτε με τη θήκη σιλικόνης.
3. Πιέστε τον φουσκωτήρα κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια του φουσκώματος και ρυθμίστε τη θέση για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή αέρα.
4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση τράβηγμα όταν τραβάτε τον φουσκωτήρα αφού ολοκληρωθεί το φούσκωμα.
5. Κατά το φούσκωμα με τη χρήση βελόνας φουσκώματος, η αναγραφόμενη πίεση αέρα μπορεί να είναι υψηλότερη από την πραγματική πίεση αέρα. Παρακαλώ ανατρέξτε στην αναγραφόμενη τιμή πίεσης αέρα μετά το φούσκωμα.

Σχετικά με τη φόρτιση

Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το φωτεινό δείκτη της ένδειξης μπαταρίας στην οθόνη ανάβει και αναβοσβήνει σταδιακά.

Επίπεδο μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, όλοι οι δείκτες της ένδειξης μπαταρίας θα ανάψουν.

Απόδοση και Πληροφορίες:

Χρόνος Αριθμός

Φουσκωμένων Πίεση

Ελαστικών φορές διαθέσιμες

700C25 0 - 80 PSI 40 - 50 δευτερόλεπτα 8

700C25 0 - 110 PSI 65 - 75 δευτερόλεπτα 5

700C25 0 - 120 PSI 75 - 85 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 80 PSI 45 - 55 δευτερόλεπτα 7

700C28 0 - 110 PSI 90 - 100 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 120 PSI 95 - 105 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0 - 50 PSI 130 - 140 δευτερόλεπτα 3

Τα πειραματικά δεδομένα παρέχονται μόνο για αναφορά.

Κωδ. Σφάλματος Περιγραφή

Μέθοδος λύσης

εξαίρεσης του κωδικού

Προστασία από Σβήστε και επανεκκινήστε

EE2

υπερτάσεις τη συσκευή. Ταχύτητα κινητήρα

EE7 Επανεκκινήστε τη συσκευή

ανώμαλη

EE8 Σφάλμα του μανόμετρου Επανεκκινήστε τη συσκευή

Προστασία από το

EE9 Σβήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. μπλοκάρισμα

Προστασία από

Μπαταρία χαμηλή, παρακαλώ φορτίστε. E10

χαμηλές τάσεις

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής υπό άμεση έκθεση στον ήλιο για

μακρά περίοδο. Αποφύγετε τη συνεχή παρατεταμένη λειτουργία, σταματήστε τη λειτουργία για 10 λεπτά πριν

επανεκκινήσετε το φούσκωμα.

Σημείωση Βελτιστοποίησης του Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τις δυνατότητες και την εμπειρία χρήστη, μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις στο σχέδιο, τις δυνατότητες ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το φυσικό προϊόν που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή αυτού του εγχειριδίου. Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν ως τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

Προδιαγραφές

Διάσταση: 81 × 60 × 32 mm Βάρος: 205 g

Μπαταρία: 600 mAh 11,1 V 6,66 Wh Θύρα φόρτισης: Type C 5V 2A ; 9V 1,5A

Τροφοδοσία: 10 A MAX Μέγιστη πίεση: 120 PSI

Πληροφορίες κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology SARL

Διεύθυνση: 88 Οδός Tianchen, Πόλη Chengdu, Επαρχία Sichuan, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση για 2 χρόνια σε περίπτωση ζημιάς που δεν προκλήθηκε από τον χρήστη.

Επικοινωνία: steven@cycplus.com

Σημείωση

1 Για τις εσωτερικές κάμερες αέρα TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι τις συνδέετε με έναν σωλήνα αέρα επέκτασης, αλλιώς οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης.

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει τελειώσει το φούσκωμα. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. Ζεστό!

Λίστα συσκευασίας

Βάστρο

Κομμάτι

Φουσκωτής Προστατευτικό Καλώδιο

Αδιάβροχη σακούλα Σφράγισης (Ανασκόπηση)

Σιλικόνης Φόρτισης

Σωλήνας Αέρα Αντάπτορας βαλβίδας Presta Βαλβίδα για μπάλα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Θύρα

φόρτισης τύπου C

τιμή πίεσης

Μπούκαλας

Οθόνη LED

Κουμπί ενεργοποίησης

Κουμπί +

Επίπεδο μπαταρίας

Κουμπί -

Μονάδα

Αντάπτορας μπούκας

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για τη βαλβίδα Presta απευθείας από το κουτί. Για τη βαλβίδα Schrader,

ρυθμίστε τη μπούκα ανάλογα. Ο σωλήνας αέρα μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί απευθείας,

ανεξάρτητα από την παρουσία του βάστρου στη μπούκα. Όταν η στοχευόμενη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ, εγκαταστήστε τον σωλήνα

για χρήση, προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή αέρα από τη μπούκα. Χρήση απευθείας

Χρήση με τον σωλήνα

Κομμάτι

Για βαλβίδα Presta

Σφράγισης

Μικρή τρύπα

στο εξωτερικό

Στροφή

Για τη βαλβίδα

Schrader

Κομμάτι Για βαλβίδα Schrader

Σφράγισης Μεγάλη τρύπα

στο εξωτερικό

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε το βάστρο. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε το βάστρο. Για τη βαλβίδα μπάλα

22

Ειδικές Οδηγίες Χρήσης

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μπούκα απευθείας στη βαλβίδα B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα αέρα

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μπούκας και συνδέστε την στη Εγκαταστήστε τον σωλήνα και τον

βαλβίδα. Κρατήστε σταθερή τη μπούκα ενώ κατάλληλο αντάπτορα, στη συνέχεια φουσκώνετε. συνδέστε το στη βαλβίδα. Συνιστάται

η χρήση σωλήνων

κατά τη χρήση βαλβίδων Schrader. Είσοδος αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διατηρήστε το

θύρα ανοιχτή

κατά τη διάρκεια του

φουσκώματος

Σημειώσεις:

Πριν χρησιμοποιήσετε

τη μπούκα Presta,

στρίψτε τη ροδέλα

Για τη βαλβίδα Schrader

της βαλβίδας προς

την πάνω πλευρά. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα μπάλα

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την στοχευόμενη πίεση αέρα

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για

να το ενεργοποιήσετε, και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας την Τιμή πίεσης

ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο της πίεσης αέρα. Μονάδα

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και -

αλλάζει τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε την πίεση

Επίπεδο μπαταρίας

του στοχευόμενου αέρα. Η οθόνη δείχνει την τιμή της

πίεσης αέρα στόχου κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και

επιστρέφει να δείξει την πίεση αέρα σε πραγματικό χρόνο

μετά από 3 δευτερόλεπτα ολοκλήρωσης της ρύθμισης. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Θα σβήσει αυτόματα όταν φτάσει στην πίεση

του αέρα στόχου. 4 Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να το απενεργοποιήσετε. Εάν η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει καμία

λειτουργία εντός 1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη,

η αντλία αέρα θα σβήσει αυτόματα. 23

Ειδικές Μηχανισμός προστασίας

1. Η αντλία αέρα θα σβήσει αυτόματα μετά από φούσκωμα

συνεχώς για 1 λεπτό και όταν η πίεση του αέρα παραμένει κάτω από

5 PSI, για να αποφευχθεί η συνεχής αναποτελεσματική λειτουργία. 2. Μετά από 3 λεπτά

συνεχούς φουσκώματος, η αντλία αέρα θα σβήσει

αυτόματα για να αποτρέψει παρατεταμένη λειτουργία λόγω

ανώμαλων συνθηκών. Εάν ο στόχος φουσκώματος δεν έχει επιτευχθεί λόγω του ότι

το αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο, παρακαλώ, επανεκκινήστε την αντλία αέρα για το

φούσκωμα. 3. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία της αντλίας αέρα υπερβεί το όριο, θα

σταματήσει

άμεσα και θα εμφανίσει το μήνυμα "HOT" στην οθόνη. Παρακαλώ, περιμένετε να

κρυώσει η αντλία αέρα πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Προειδοποίηση

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φουσκώματος, ο φουσκωτής θα θερμανθεί με την πάροδο του χρόνου. Θυμηθείτε

να φορέσετε το προστατευτικό σιλικόνης πριν από τη χρήση. 2. Κατά τη διάρκεια του

φουσκώματος, χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να πιέσετε τον φουσκωτή προς τη μπούκα.

Εάν

ακούσετε ήχους διαρροής αέρα, ρυθμίστε τη θέση ή τη γωνία μέχρι να μην ακούγεται πια. 3.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φουσκώματος, κατά την αφαίρεση του φουσκωτή, μπορεί να αισθανθείτε τράβηγμα. Είναι

φυσιολογικό, μην ανησυχείτε. 4. Για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική χρήση του, παρακαλώ, διατηρήστε την ενέργεια επαρκή πριν

το χρησιμοποιήσετε. 5. Κατά το φούσκωμα χρησιμοποιώντας μια βελόνα φουσκώματος, η πίεση αέρα που εμφανίζεται μπορεί να είναι μεγαλύτερη

από την πραγματική πίεση αέρα. Παρακαλώ, ελέγξτε την τιμή πίεσης αέρα που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση του φουσκώματος. Φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Ενώ φορτίζεται, το φως ένδειξης της μπαταρίας στην οθόνη

ανάβει και αναβοσβήνει σταδιακά. Επίπεδο μπαταρίας

Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως

φορτισμένη, όλα τα φώτα ένδειξης της

μπαταρίας θα ανάψουν.

Απόδοση εργασίας όταν πληρώνεται πλήρως

Τύπος Πίεση Αριθμός

Χρόνος αντλίας

αέρας διαθέσιμος

700C25 0 - 80 PSI 40 - 50 δευτερόλεπτα 8

700C25 0 - 110 PSI 65 - 75 δευτερόλεπτα 5

700C25 0 - 120 PSI 75 - 85 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 80 PSI 45 - 55 δευτερόλεπτα 7

700C28 0 - 110 PSI 90 - 100 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 120 PSI 95 - 105 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0 - 50 PSI 130 - 140 δευτερόλεπτα 3

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά

24

Ειδ. Κωδικός Περιγραφή

Μέθοδος λύσης

εξαίρεσης του κωδικού

Προστασία κατά

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. EE2

της υπερφόρτωσης

Ανωμαλία ταχύτητας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. EE7

του κινητήρα

Αποτυχία του μανόμετρου Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. EE8

Προστασία κατά

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. EE9

του μπλοκαρίσματος

Προστασία κατά χαμηλής

Μπαταρία χαμηλή, παρακαλώ φορτίστε. E10

τάσης

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κάτω από άμεσο ηλιακό φως

για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θερμοκρασία του

Αποφύγετε τη συνεχή λειτουργία

ΖΕΣΤΗ του εξοπλισμού για

υπερβολικά

παρατεταμένο χρονικό διάστημα, σταματήστε τη λειτουργία

για 10 λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη

συσκευή. Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα και την εμπειρία του χρήστη, μπορεί να κάνουμε

ρυθμίσεις στο σχεδιασμό, τις λειτουργίες ή τα αξεσουάρ του προϊόντος. Το φυσικό αντικείμενο που

θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ, αναφερθείτε στο πραγματικό προϊόν

ως οριστική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας!

Προδιαγραφές

Μέγεθος: 81 × 60 × 32 mm Βάρος: 205 g

Μπαταρία: 600 mAh 11,1 V 6,66 Wh Θύρα φόρτισης: Τύπος-C 5V 2A ; 9V 1,5A

Ρεύμα: 10 A MAX Μέγιστη πίεση: 120 PSI

Πληροφορίες κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology S.L. Διεύθυνση: No. 88 Tianchen Road, Chengdu, Επαρχία Sichuan, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από

τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

25

Ειδ. Προειδοποίηση

1 Για τις εσωτερικές σαμπρέλες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε ότι τις συνδέετε με έναν σωλήνα παράτασης για αέρα, αλλιώς οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω της υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν έχει μόλις τελειώσει η διαδικασία φουσκώματος. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. Ζεστό! 26

Ιτ. Περιεχόμενο

Σακούλα

Αντλία αέρα Θήκη Στήλη Καλώδιο

Αδιάβροχη τσάντα σφράγιση

σιλικόνης φόρτισης

(Διαφορετικά)

Σωλήνας αέρα Αντάπτορας βαλβίδων Presta Βαλβίδες για μπαλόνια

Λεπτομέρειες

Τύπος-C Θύρα

φόρτισης

τιμή πίεσης

Μπεκ

Οθόνη LED

φουσκωτή

Κουμπί ενεργοποίησης

Κουμπί +

επίπεδο της

Κουμπί - μπαταρίας

Μονάδα

Αντάπτορες για μπεκ αέρα

Ο φουσκωτής είναι ήδη έτοιμος για τη βαλβίδα Presta. Για τη βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε τη

μπέκ ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί απευθείας και να χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από την παρουσία της στήλης στη μύτη. Όταν η επιθυμητή πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ εγκαταστήστε τον σωλήνα

για χρήση για να αποφύγετε διαρροές αέρα από το μπεκ. Χρησιμοποιήστε απευθείας Χρησιμοποιήστε με τον σωλήνα

Σακούλα

σφράγισης

Για τη βαλβίδα Presta

μικρή τρύπα

προς τα έξω

Αντιστροφή

Για τη βαλβίδα

Schrader

Για τη βαλβίδα Schrader

Σακούλα

Μεγάλη τρύπα

σφράγισης

προς τα έξω

Για τη βαλβίδα Presta, αφαιρέστε τη στήλη. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα Schrader, εγκαταστήστε τη στήλη. Για τη βαλβίδα για μπαλόνια

27

Ιτ. Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα του αέρα

A. Συνδέστε απευθείας τη μύτη στη βαλβίδα B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

Ρυθμίστε τη λειτουργία της μύτης και συνδέστε την Κρατήστε τον σωλήνα και τον αντάπτορα

στη βαλβίδα. Κρατήστε τη μύτη σταθερά κατάλληλο, στη συνέχεια συνδέστε τα στη κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. βαλβίδα. Συνιστάται να

χρησιμοποιείτε τον σωλήνα όταν

χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Schrader. Είσοδος αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διατηρήστε τη θύρα

φόρτισης ανοιχτή

κατά τη διάρκεια του φουσκώματος. Ξεβιδώστε την ροδέλα

πριν από το

Για τη βαλβίδα Schrader

φούσκωμα. Για τη βαλβίδα Presta

Για τη βαλβίδα για μπαλόνια

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την επιθυμητή πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας την ανάγνωση σε τιμή σε

πραγματικό χρόνο της πίεσης του αέρα. πίεση

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και -

για να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR. Μονάδα

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή πίεση αέρα.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, η οθόνη εμφανίζει την τιμή πίεσης του αέρα της επιθυμητής μπαταρίας

και μετά από 3 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση της ρύθμισης, επιστρέφει να δείχνει την πίεση του αέρα σε πραγματικό

χρόνο. 3 Για φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα όταν η

επιθυμητή πίεση του αέρα θα έχει επιτευχθεί. 4 Σβήσιμο

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να σβήσετε τη συσκευή. Εάν η αντλία αέρα δεν ξεκινήσει και

δεν γίνει καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού

από την ενεργοποίηση, η αντλία αέρα θα σβήσει

αυτόματα. 28

Σημειώσεις

1. Η αντλία αέρα θα σβήσει αυτόματα μετά από ένα λεπτό συνεχούς φουσκώματος και όταν η πίεση του αέρα παραμένει κάτω από 5 PSI, στο τέλος

να αποτραπεί μια συνεχής αναποτελεσματική λειτουργία. 2. Μετά από τρία λεπτά συνεχούς φουσκώματος, η αντλία αέρα θα σβήσει

αυτόματα για να αποτραπεί μια παρατεταμένη λειτουργία λόγω

ανώμαλων συνθηκών. Εάν ο στόχος του φουσκώματος δεν έχει επιτευχθεί λόγω

των υπερβολικά μεγάλων διαστάσεων του αντικειμένου, παρακαλώ επανεκκινήστε την αντλία

αέρα για το φούσκωμα. 3.Όταν η εσωτερική θερμοκρασία της αντλίας αέρα υπερβαίνει το όριο, αυτή θα σταματήσει αμέσως και θα εμφανίσει το μήνυμα "HOT" στην οθόνη. Περιμένετε να κρυώσει η αντλία αέρα πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Σημειώσεις

1.Φορτίστε πλήρως την αντλία πριν από τη χρήση. 2.Η αντλία μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας; παρακαλώ χρησιμοποιήστε την με την κάλυψη σιλικόνης. 3.Πριν και κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, πιάστε την αντλία κατά της βαλβίδας και ρυθμίστε τη θέση για να αποφύγετε διαρροές αέρα. 4.Είναι φυσιολογικό να έχετε μια αίσθηση έλξης όταν αφαιρείτε την αντλία από τη βαλβίδα presta μετά το φούσκωμα. 5.Κατά την εισαγωγή με βελόνα για φούσκωμα, η πίεση του αέρα που εμφανίζεται μπορεί να είναι υψηλότερη από την πραγματική πίεση του αέρα. Παρακαλώ ανατρέξτε στην τιμή της πίεσης του αέρα που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής. Για τη φόρτιση

Φορτίστε το με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το φωτεινό ένδειξης της μπαταρίας στην οθόνη ανάβει και αναβοσβήνει σταδιακά. Εμφάνιση του επιπέδου

Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, της μπαταρίας

όλες οι ενδείξεις της μπαταρίας θα είναι αναμμένες. Αναφορές επιδόσεων λειτουργίας σε πλήρη φόρτιση:

Μέγεθος Πίεση του Χρόνος Αριθμός

ελαστικών φουσκώματος φουσκώματος χρήσεων

700C25 0 - 80 PSI 40 - 50 δευτ. 8

700C25 0 - 110 PSI 65 - 75 δευτ. 5

700C25 0 - 120 PSI 75 - 85 δευτ. 4

700C28 0 - 80 PSI 45 - 55 δευτ. 7

700C28 0 - 110 PSI 90 - 100 δευτ. 4

700C28 0 - 120 PSI 95 - 105 δευτ. 3

29x2.2 0 - 50 PSI 130 - 140 δευτ. 3

Τα παραπάνω δεδομένα είναι πειραματικά, μόνο για αναφορά. 29

Κωδικός Περιγραφή

Μεθόδου λύσης

εξαίρεσης του κωδικού

Προστασία από

Σβήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE2

υπερφόρτιση

Ταχύτητα του κινητήρα

Σβήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE7

ανώμαλη

Αποτυχία του μανόμετρου Σβήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE8

Προστασία κατά του

Σβήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. EE9

μπλοκαρίσματος

Προστασία από χαμηλή Μπαταρία χαμηλή, παρακαλώ φορτίστε. E10

τάση

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από άμεσο

Θερμοκρασία ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους. Αποφύγετε τη

της συσκευής παρατεταμένη συνεχόμενη λειτουργία,

HOT

πολύ υψηλή διακόψτε τη λειτουργία για 10 λεπτά

πριν επανεκκινήσετε το φούσκωμα. Προειδοποίηση Βελτιστοποίησης του Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα και την εμπειρία χρήσης του προϊόντος, μπορεί να

εφαρμόσουμε αλλαγές στο σχέδιο, στις λειτουργίες ή στα αξεσουάρ. Το προϊόν που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο

πραγματικό προϊόν ως τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα προϊόντα χωρίς

προειδοποίηση. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Προδιαγραφές

Διαστάσεις: 81 × 60 × 32 mm Βάρος: 205 g

Μπαταρία: 600 mAh 11,1 V 6,66 Wh Θύρα φόρτισης: Τύπος C 5V 2A; 9V 1,5A

Ρεύμα λειτουργίας: 10 A MAX Μέγιστη πίεση: 120 PSI

Πληροφορίες για τον κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Τεχνολογία έξυπνη S.r.l. Διεύθυνση: Οδός Tianchen 88, Πόλη Chengdu, Επαρχία Sichuan, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com



1. Η ρητίνη βαλβίδα του σωλήνα TPU πρέπει να συνδεθεί με τον προεκτατήρα αέρα. Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα η βαλβίδα να λιώσει λόγω υπερθέρμανσης.
2. Όταν μόλις έχει εισαχθεί αέρας, η θερμοκρασία της βαλβίδας είναι πολύ υψηλή, οπότε προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. Προσοχή σε υψηλές θερμοκρασίες!

Σημείωση Συσκευασίας

Βελόνα ακροφυσίου

Κύριο σώμα Προστατευτικό κάλυμμα Αδιάβροχη τσάντα Σφραγιστική ταινία (εφεδρική)

Καλώδιο φόρτισης

Σωλήνας Προσαρμογέας Presta Ακροφύσιο για μπάλα

Ονόματα τμημάτων του κύριου σώματος

Type-C

Θύρα φόρτισης

Τιμή πίεσης

Θύρα εισαγωγής αέρα

Οθόνη LED

Κουμπί τροφοδοσίας

Κουμπί [+]

Υπολειπόμενη μπαταρία

Κουμπί [-]

Μονάδα πίεσης

Σχετικά με τη βαλβίδα

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την αποστολή είναι συμβατή με τη βαλβίδα Presta. Εάν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα Schrader, προσαρμόστε το ακροφύσιο. Μπορείτε να συνδέσετε το σωλήνα απευθείας και να το χρησιμοποιήσετε, ανεξαρτήτως της παρουσίας της βελόνας ακροφυσίου.

Εάν η στοχευμένη πίεση υπερβαίνει τα 100 PSI, χρησιμοποιήστε το σωλήνα για να αποφύγετε διαρροές από το ακροφύσιο.

Άμεση χρήση Χρήση σωλήνα

Σφραγιστική ταινία

Γαλλικός τύπος

Η μικρή τρύπα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω

Αναποδογυρίστε

Σφραγιστική ταινία Αμερικανικού τύπου

Αμερικανικός τύπος

Η μεγάλη τρύπα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω

Μπάλα

Γαλλικός τύπος Βαλβίδα

Όταν συνδέεστε με τον γαλλικό τύπο, αφαιρέστε τη βελόνα ακροφυσίου.

Όταν συνδέεστε με τον αμερικανικό τύπο, τοποθετήστε τη βελόνα ακροφυσίου.

Λειτουργία

1. Σύνδεση της βαλβίδας

A. Σύνδεση απευθείας με το ακροφύσιο B. Σύνδεση με το σωλήνα

Ρυθμίστε τη λειτουργία του ακροφυσίου και συνδέστε το ακροφύσιο στη βαλβίδα. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής αέρα, κρατήστε το ακροφύσιο σφιχτά.

Συνιστάται η χρήση σωλήνα όταν χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα αμερικανικού τύπου.

Εισαγωγή αέρα

Προσοχή:

Μην καλύπτετε τη θύρα φόρτισης κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.

Κατά την εισαγωγή αέρα, γυρίστε πρώτα το παξιμάδι.

Αμερικανικός τύπος

Γαλλικός τύπος

Μπάλα

2. Ρύθμιση στοχευμένης πίεσης και ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας, η οθόνη θα ανάψει και θα εμφανιστεί η πραγματική ένδειξη πίεσης.

Πατώντας τα κουμπιά [+] και [-] ταυτόχρονα, μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR.

Πατώντας το κουμπί [+] ή [-], μπορείτε να ρυθμίσετε την στοχευμένη πίεση. Σε αυτή την περίπτωση, η οθόνη θα εμφανίσει την στοχευμένη πίεση και αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψει στην πραγματική ένδειξη πίεσης μετά από 3 δευτερόλεπτα.

3. Ξεκινήστε την εισαγωγή αέρα

Πατώντας σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας, θα ενεργοποιηθεί η αντλία αέρα και θα ξεκινήσει η εισαγωγή αέρα. Όταν φτάσει στην στοχευμένη πίεση, η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα.

4. Απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή αέρα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να

απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Εάν δεν υπάρχει καμία ενέργεια για 1 λεπτό ενώ η αντλία αέρα είναι ανενεργή, η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προστατευτικές Λειτουργίες

1. Για να αποφευχθεί η ακατάλληλη συνεχής λειτουργία, εάν η πίεση αέρα των ελαστικών είναι πάντα κάτω από 5 PSI και η πλήρωση διαρκεί 1 λεπτό συνεχώς, η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα.
2. Για να αποφευχθεί η παρατεταμένη λειτουργία υπό ανώμαλες συνθήκες, εάν η πλήρωση διαρκεί 3 λεπτά συνεχώς, η αντλία αέρα θα σταματήσει αυτόματα. Εάν το ελαστικό είναι πολύ μεγάλο και δεν επιτυγχάνεται η στοχευμένη πίεση, επανεκκινήστε την αντλία αέρα για να συνεχίσετε την πλήρωση.
3. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία υπερβεί το όριο, η αντλία αέρα θα σταματήσει την πλήρωση και θα εμφανιστεί το μήνυμα "HOT" στην οθόνη LCD. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε να κρυώσει και στη συνέχεια συνεχίστε την πλήρωση.

Σημειώσεις

1. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, το κύριο σώμα θα ζεσταθεί, οπότε χρησιμοποιήστε το προστατευτικό κάλυμμα.
2. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, πιέστε την αντλία με το χέρι σας στο ακροφύσιο του ελαστικού. Εάν ακούγεται ήχος διαρροής, προσαρμόστε τη θέση ή τη γωνία πίεσης μέχρι να σταματήσει ο ήχος διαρροής.
3. Για τον γαλλικό τύπο, να γνωρίζετε ότι όταν αποσύρετε το ακροφύσιο από το ελαστικό, μπορεί να αισθανθείτε αντίσταση.
4. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης με το ακροφύσιο για μπάλα, η ένδειξη πίεσης που εμφανίζεται μπορεί να είναι υψηλότερη από την πραγματική πίεση. Μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης, η ένδειξη πίεσης θα είναι ακριβής.
5. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία, παρακαλούμε φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση.

Σχετικά με τη φόρτιση

Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο φορτιστή για να φορτίσετε την αντλία αέρα.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη της οθόνης θα ανάψει και θα αναβοσβήνει μία προς μία.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρης, όλες οι ενδείξεις της μπαταρίας θα ανάψουν.

Ενδείξεις υπολειπόμενης μπαταρίας

Ενδεικτική πίεση αέρα κατά τη διάρκεια πλήρωσης

Ελαστικό Πίεση αέρα Χρόνος Αριθμός πλήρωσης

700C25 0 - 80 PSI 40 - 50 δευτερόλεπτα 8

700C25 0 - 110 PSI 65 - 75 δευτερόλεπτα 5

700C25 0 - 120 PSI 75 - 85 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 80 PSI 45 - 55 δευτερόλεπτα 7

700C28 0 - 110 PSI 90 - 100 δευτερόλεπτα 4

700C28 0 - 120 PSI 95 - 105 δευτερόλεπτα 3

29x2.2 0 - 50 PSI 130 - 140 δευτερόλεπτα 3

Τα παραπάνω είναι πειραματικά δεδομένα και προορίζονται για αναφορά.

Κωδικοί Εξαίρεσης Περιγραφή Κωδικού Λύση

EE2 Προστασία υπερρεύματος Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε.

EE7 Ανωμαλία ταχύτητας κινητήρα Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε.

EE8 Ανωμαλία αισθητήρα πίεσης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε.

EE9 Προστασία κλειδώματος Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε.

E10 Προστασία χαμηλής τάσης Η μπαταρία είναι χαμηλή, παρακαλώ φορτίστε.

Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τη συνεχή χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε την να ξεκουραστεί για 10 λεπτά.

Ειδοποίηση βελτιστοποίησης προϊόντος

Για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα και την εμπειρία χρήστη του προϊόντος, ενδέχεται να αλλάξουμε το σχέδιο, τις λειτουργίες και τα αξεσουάρ. Το προϊόν που παραλαμβάνετε μπορεί να διαφέρει από την περιγραφή στο εγχειρίδιο. Για την τελική επιβεβαίωση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Προδιαγραφές προϊόντος

Μέγεθος: 81 × 60 × 32 mm Βάρος: 205 g

Μπαταρία: 600 mAh 11.1 V 6.66 Wh Φόρτιση: Type-C 5V 2A; 9V 1.5A

Ονομαστικό ρεύμα: 10 A MAX Μέγιστη πίεση αέρα: 120 PSI

Πληροφορίες κατασκευαστή

Όνομα εταιρείας:

Διεύθυνση: Κίνα, Επαρχία Σιτσουάν, Πόλη Τσενγκντού, Οδός Τιαντσέν 88

Εγγύηση: Αυτό το προϊόν καλύπτεται από δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση για μη ανθρωπογενείς βλάβες που προκύπτουν εντός 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς.

Επικοινωνία: steven@cycplus.com

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Μοντέλο

AS6

Όνομα προϊόντος

Προϊόν Αντλία αέρα ελαστικών ποδηλάτου

Εκτελούμενος κανόνας

Q/CDZN 001-2023

Επιθεωρητής

Το προϊόν έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλο για παράδοση.

□□□□□□□□

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.