

Cycplus AS2 ULTRA μίνι ηλεκτρική αντλία

CYCPLUS · EAN 6976297861133

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

AS2 Ultra

Φουσκωτής Ποδηλάτου

Εγχειρίδιο Χρήστη □ 01 - 05□

□□□□ □ 06 - 10□

Benutzerhandbuch □ 11 - 15□

□ 16 - 20□

Manuel de l'Utilisateur

Manual de usuario □ 21 - 25□

Manuale d'uso □ 26 - 30□

□□□□ □ 31 - 35□

Email εξυπηρέτησης: steven@cycplus.com

Μοντέλο: AS2ULTRA V04

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης, βεβαιωθείτε

ότι θα τους συνδέσετε με έναν προεκτεινόμενο σωλήνα αέρα,

ή οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη

2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή όταν μόλις έχει

ολοκληρωθεί η φούσκωση. Προσέξτε να μην καείτε τα δάχτυλά σας. ΖΕΣΤΟ! 1

EN

Λίστα Συσκευασίας

Σφραγίδα Πακέτου

Φουσκωτής Σιλικόνη Θήκη Αδιάβροχη Τσάντα

(Ανταλλακτικό)

Σωλήνας Βελόνα Μπάλα Βαλβίδα Presta

Καλώδιο

Μετατροπέας

Λεπτομέρειες

Type-C

Φόρτιση

Τιμή Πίεσης

Πηγή

Οθόνη LED

Ακροφύσιο

Κουμπί Τροφοδοσίας

Κουμπί +

Κουμπί -

Επίπεδο Μπαταρίας

Μονάδα Πίεσης

Προσαρμογή Ακροφυσίου Αέρα

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για βαλβίδα Presta αμέσως μόλις ανοίξει. Για βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε το ακροφύσιο ανάλογα. Ο σωλήνας μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί άμεσα, ανεξαρτήτως της παρουσίας στήλης στο ακροφύσιο. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι πάνω από 100 PSI, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον σωλήνα για να αποτρέψετε διαρροή αέρα από το ακροφύσιο. Χρήση Άμεσα Χρήση με τον Σωλήνα

Για Βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς τα έξω

Αντίστροφα

Για Βαλβίδα Schrader

Μεγάλη τρύπα προς τα έξω

Για Βαλβίδα Schrader

Για Βαλβίδα Presta, κρατήστε την βελόνα προς τα μέσα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Schrader, βάλτε την βελόνα προς τα έξω. Για Βαλβίδα Μπάλα

2

EN

Λειτουργία

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε το ακροφύσιο απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα

στη βαλβίδα Κρατήστε τον σωλήνα και τον κατάλληλο

Ρυθμίστε τη λειτουργία του ακροφυσίου και προσαρμογέα, στη συνέχεια συνδέστε το στη

συνδέστε το στη βαλβίδα. βαλβίδα. Συνιστάται η χρήση

Κρατήστε σφιχτά το ακροφύσιο του σωλήνα κατά τη χρήση της βαλβίδας Schrader.

Αέρας Εισόδου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εμποδίζετε την

υποδοχή φόρτισης

Σημείωση □ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πάντα χαλαρώστε

Για Βαλβίδα Schrader

την βίδα πρώτα. Για Βαλβίδα Presta

Για Βαλβίδα Μπάλα

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την στοχευμένη πίεση αέρα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε

τη συσκευή, και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας

Πίεση

την πραγματική μέτρηση πίεσης αέρα. Τιμή

Πίεση

Πατήστε τα '+' και '-' ταυτόχρονα για να αλλάξετε Μονάδα

μεταξύ PSI και BAR. Ρυθμίστε την στοχευμένη

Επίπεδο

πίεση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά '+' και '-'. Η

πίεση που έχει ρυθμιστεί θα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα

πριν επιστρέψει στην τρέχουσα πίεση. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε τη φούσκωση. Θα απενεργοποιηθεί

αυτόματα όταν επιτευχθεί η στοχευμένη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε. Αν η αντλία αέρα

δεν έχει ξεκινήσει και δεν υπάρχει λειτουργία εντός

1 λεπτού ενώ είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα. 3

EN

Σημειώσεις

1. Φορτίστε πλήρως τον φουσκωτή πριν τη χρήση. 2. Ο φουσκωτής μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον

με τη σιλικόνη θήκη. 3. Πιέστε τον φουσκωτή κατά της βαλβίδας πριν και κατά τη διάρκεια της φούσκωσης, και ρυθμίστε τη θέση για να αποτρέψετε διαρροή αέρα. 4. Είναι

φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης όταν τραβάτε τον

φουσκωτή από μια βαλβίδα presta μετά τη φούσκωση. Φόρτιση

Φορτίστε τον με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η οθόνη της ένδειξης μπαταρίας

φωτίζεται και αναβοσβήνει

Επίπεδο μπαταρίας

σταδιακά. εμφάνιση

Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως,

όλες οι ενδείξεις μπαταρίας θα είναι

φωτισμένες. Απόδοση λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένος:

Τύπος Ελαστικού Πίεση Χρόνος Φουσκώματος Διαθέσιμες Φορτίσεις

700C25 0-80PSI 50~60 δευτερόλεπτα 3

700C25 0-110PSI 100~120 δευτερόλεπτα 2

700C25 0-120PSI 120~140 δευτερόλεπτα 1

700C28 0-80PSI 90~100 δευτερόλεπτα 2

700C28 0-110PSI 170~190 δευτερόλεπτα 1

700C28 0-120PSI 190~210 δευτερόλεπτα 1

29x2.2 0-40PSI 130~140 δευτερόλεπτα 2

29x2.2 0-50PSI 180~190 δευτερόλεπτα 1

Τα πειραματικά δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Μέγεθος: 65 × 47.5 × 28 mm

Βάρος: 87g

Μπαταρία: 400mAh 7.4V 2.96Wh

Υποδοχή Φόρτισης: Type-C 5V□ 2A; 7V□ 1.5A

Ρεύμα: 2.5 - 7.5 A

Μέγιστη Πίεση: 120 PSI

4

EN

Κωδικός Σφάλματος Περιγραφή Λύση

Υπερρεύμα

EE2 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Προστασία

Ανωμαλία Κινητήρα

EE7 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Ταχύτητα

Μανόμετρο Πίεσης

EE8 Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Σφάλμα

EE9 Προστασία Στάθμευσης Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή. Ανεπαρκής
μπαταρία,

Χαμηλή Τάση

E10

παρακαλώ φορτίστε. Προστασία

Αποφύγετε τη prolonged χρήση κάτω από
άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε
Προειδοποίηση Υπερθέρμανσης τη συνεχή λειτουργία για
μακρές περιόδους. Παρακαλώ σταματήστε για
10 λεπτά πριν συνεχίσετε
τη φούσκωση.

Ειδοποίηση Βελτιστοποίησης Προϊόντος

Για να βελτιώσουμε συνεχώς τη λειτουργικότητα του προϊόντος και την εμπειρία του
χρήστη,
μπορεί να κάνουμε προσαρμογές στο σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή τα αξεσουάρ
του προϊόντος. Το πραγματικό αντικείμενο που θα λάβετε μπορεί να διαφέρει από την
περιγραφή σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν ως
τελική αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα προϊόντα χωρίς
προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξή σας! Πληροφορίες
Κατασκευαστή

Εταιρεία: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: No. 88, Οδός
Tianchen, Τσενγκντού, Σιτσουάν, Κίνα

Εγγύηση: Δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εντός 2 ετών για
ζημιές που δεν προκλήθηκαν από τον χρήστη. Επικοινωνία: steven@cycplus.com

5

EN

Προειδοποίηση

1 Για εσωτερικούς σωλήνες TPU με βαλβίδες ρητίνης
βεβαιωθείτε ότι τους συνδέετε με έναν
σωλήνα αέρα επέκτασης, καθώς
οι βαλβίδες μπορεί να λιώσουν λόγω υπερθέρμανσης. Ρητίνη
2 Η βαλβίδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή, όταν μόλις
έχει φουσκωθεί. Προσέξτε να μην καείτε τα
δάχτυλά σας. Ζεστό! 11

Dt. Λίστα Συσκευασίας

Τμήμα σφράγισης

(Εφεδρικό)

Φουσκωτής Θήκη σιλικόνης Αδιάβροχη τσάντα
Σωλήνας Βελόνα για Αντάπτορας για Καλώδιο

φουσκώματος φουσκώματος Βαλβίδα Presta φόρτισης

Λεπτομέρειες

Θύρα φόρτισης

τύπου C

Τιμή πίεσης

Οθόνη LED

Μπούκα

Κουμπί

ενεργοποίησης

+ Κουμπί

- Κουμπί Επίπεδο μπαταρίας

Μονάδα

Προσαρμογή της Μπούκας Αέρα

Ο φουσκωτής είναι έτοιμος για τη βαλβίδα Presta από τη στιγμή της συσκευασίας. Για τη

βαλβίδα Schrader, παρακαλώ ρυθμίστε τη μούφα ανάλογα. Ο σωλήνας

μπορεί να συνδεθεί άμεσα και να χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από την παρουσία

στήλης στη μούφα. Όταν η στοχευμένη πίεση αέρα είναι μεγαλύτερη από 100 PSI, παρακαλώ

εγκαταστήστε τον

σωλήνα για να αποφύγετε οποιαδήποτε διαρροή αέρα από το στόμιο. Άμεση χρήση Χρήση με

τον σωλήνα

Για τη βαλβίδα Presta

Μικρή τρύπα προς

τα έξω

Σωλήνας

αέρα

Για τη

βαλβίδα Schrader

Για τη βαλβίδα Schrader

Για τη βαλβίδα Presta

Μεγάλη τρύπα προς

τα έξω Για τη βαλβίδα μπαλονιού

Για τη βαλβίδα Presta, διατηρήστε την πείρο προς τα μέσα. Για τη βαλβίδα Schrader,

τοποθετήστε την πείρο προς τα έξω. 17

Fr. Οδηγίες Χρήσης

1 Συνδέστε τη βαλβίδα αέρα

A. Συνδέστε τη μούφα απευθείας B. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα αέρα στη βαλβίδα Εγκαταστήστε τον σωλήνα και τον Ρυθμίστε τη λειτουργία της μούφας και κατάλληλο αντάπτορα, στη συνέχεια συνδέστε την στη βαλβίδα. συνδέστε το στη βαλβίδα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε σωλήνες

κατά τη χρήση βαλβίδων Schrader. Είσοδος αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διατηρήστε το

Σημειώσεις: πώμα ανοιχτό

Πριν χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια του

τη μούφα Presta, φουσκώματος

Για τη βαλβίδα Schrader

στρίψτε τη ροδέλα

της βαλβίδας προς

Για τη βαλβίδα Presta

την πάνω πλευρά. Για τη βαλβίδα μπαλονιού

2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την στοχευμένη πίεση αέρα

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για

να το ενεργοποιήσετε, και η οθόνη φωτίζεται, δείχνοντας την Τιμή πίεσης

ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο της πίεσης αέρα. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά + και -

για να αλλάξετε τη μονάδα πίεσης σε PSI ή BAR. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή - για να

ρυθμίσετε την πίεση

του αέρα στόχου. Η οθόνη δείχνει την τιμή

Μονάδα

της πίεσης αέρα στόχου κατά τη διάρκεια της

ρύθμισης και επιστρέφει να δείξει την πίεση αέρα

σε πραγματικό χρόνο μετά από 3 δευτερόλεπτα από Επίπεδο μπαταρίας

την ολοκλήρωση της ρύθμισης. 3 Φούσκωμα

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για

να ξεκινήσετε το φούσκωμα. Θα σβήσει αυτόματα όταν φτάσει

στην στοχευμένη πίεση αέρα. 4 Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης

για να το απενεργοποιήσετε. Εάν η αντλία αέρα δεν έχει ξεκινήσει και δεν

υπάρχει καμία ενέργεια εντός 1 λεπτού ενώ

είναι ενεργοποιημένη, η αντλία αέρα θα σβήσει

αυτόματα. 23

Esp. Σημείωση

1. Φορτίστε πλήρως την αντλία πριν από τη χρήση. 2. Η αντλία μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη λειτουργία; παρακαλώ χρησιμοποιήστε την με την κάλυψη σιλικόνης. 3. Πριν και κατά τη διάρκεια του φουσκώματος, πιέστε την αντλία κατά της βαλβίδας και ρυθμίστε τη θέση για να αποφύγετε διαρροές αέρα. 4. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια αίσθηση έλξης όταν αφαιρείτε την αντλία από τη βαλβίδα Presta μετά το φούσκωμα. Για τη Φόρτιση Φορτίστε την με έναν κατάλληλο φορτιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το φωτεινό δείκτη της μπαταρίας στην οθόνη θα Οθόνη επιπέδου φωτίζεται και θα αναβοσβήνει σταδιακά. Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, όλα τα φωτεινά δείκτες της μπαταρίας θα είναι αναμμένα.

Αναφορά επιδόσεων σε πλήρη φόρτιση:

Μέγεθος Πίεση Χρόνος Αριθμός

ελαστικών φουσκώματος φουσκώματος χρήσεων

700C25 0-80PSI 50~60 δευτ. 3

700C25 0-110PSI 100~120 δευτ. 2

700C25 0-120PSI 120~140 δευτ. 1

700C28 0-80PSI 90~100 δευτ. 2

700C28 0-110PSI 170~190 δευτ. 1

700C28 0-120PSI 190~210 δευτ. 1

29x2.2 0-40PSI 130~140 δευτ. 2

29x2.2 0-50PSI 180~190 δευτ. 1

Τα παραπάνω δεδομένα είναι πειραματικά, μόνο για αναφορά. Προδιαγραφές

Διαστάσεις: 65 × 47,5 × 28 mm

Βάρος: 87 g

Μπαταρία: 400 mAh 7,4 V 2,96 Wh

Θύρα φόρτισης: Τύπος C 5V□ 2A; 7V□ 1,5A

Ρεύμα λειτουργίας: 2,5 ~ 7,5 A

Μέγιστη πίεση: 120 PSI

