

Deerma Ηλεκτρική Σκούπα Stick DX700 PRO (Μαύρο)

DEERMA · EAN 6955578044069

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Σκούπα Deerma DX700 PRO

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Επιπλέον, οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στην εξής ιστοσελίδα:

<http://www.deerma.com>

Προειδοποιήσεις Περιγραφή προϊόντος

1. Η σκούπα είναι ηλεκτρική συσκευή. Πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες πρέπει να φυλάσσονται κατάλληλα για μελλοντική χρήση. 2. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι η τάση της σκούπας πρέπει να είναι συμβατή με την τάση τροφοδοσίας. 3. Απαγορεύεται αυστηρά η αναρρόφηση των παρακάτω αντικειμένων, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει

ζημιά στη σκούπα ή φωτιά, που μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες ή άλλα ατυχήματα; A. Θερμαντικά αντικείμενα. Όπως κάρβουνο κ.λπ. B. Μεγάλες κομμάτια αιχμηρών αντικειμένων, όπως γυαλί κ.λπ. C. Επιβλαβείς ουσίες και νερό ή άλλα υγρά (διαλύτες, καυστικές ουσίες κ.λπ.); NNJL__--0

D. Εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά, όπως βενζίνη ή αλκοολούχα προϊόντα. +---
--0

4. Όταν η συσκευή καθαρίζεται, επισκευάζεται ή δεν χρησιμοποιείται προσωρινά, πρέπει να αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία. Όταν η τροφοδοσία είναι αποσυνδεδεμένη, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας, αφαιρέστε το βύσμα κρατώντας το πλαστικό μέρος του βύσματος. 5. Να θυμάστε να μην βυθίζετε τη σκούπα στο νερό, να αποφεύγετε την προσέγγιση σε θερμαντικά σώματα, θέρμανση ή έκθεση σε ηλιακό φως. 6. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη σκούπα, για να αποφευχθούν ατυχήματα. 7. Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα στις παρακάτω περιπτώσεις: A. Πτώση και προφανής ζημιά ή κακή λειτουργία; B. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. Σε αυτή την περίπτωση, μην ενεργοποιείτε τη σκούπα και στείλτε την αμέσως στο κέντρο

συντήρησης. 8. Αποφύγετε τη μακροχρόνια λειτουργία σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της

εισόδου αναρρόφησης, για να αποφευχθεί η ζημιά στον κινητήρα και η υπερθέρμανση της σκούπας. 9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπό του ή άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. 10. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με περιορισμένες φυσικές ικανότητες, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν μπορούν να γίνουν από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 11. Πριν από την έναρξη καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. 1) Διακόπτης τροφοδοσίας f) Καλώδιο τροφοδοσίας 0 Κύριο σώμα Q Φίλτρο HEPA 0 Φίλτρο βαμβακιού 0 Δοχείο σκόνης f) Γάντζος για το καλώδιο τροφοδοσίας 0 Σύστημα σωλήνα 0 Βούρτσα δαπέδου G) Βάση αποθήκευσης

Διάγραμμα συνδέσεων

Αυτό το διάγραμμα έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και μπορεί να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Υπόκειται στο φυσικό προϊόν. Το τελικό δικαίωμα ερμηνείας του διαγράμματος διατηρείται από την Εταιρεία. Τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη

AC. F -------

0.33μF

220-240V~50-60Hz

Κινητήρας

275V

AC.H ------

παράμετροι προϊόντος

0

Μοντέλο προϊόντος: DX700 Pro

N

Ονομαστική τάση: 220-240V

Ονομαστική συχνότητα: 50-60Hz

Ονομαστική ισχύς: 650 W

Χωρητικότητα δοχείου σκόνης (L): 0,8 L

Ικανότητα αναρρόφησης (kPa): 2:15 kPa

Θόρυβος (dB): :e;85dB(A)

Χρήση

5. Εγκαταστήστε το σύστημα σωλήνα. 6. Κρατώντας τη βούρτσα ευθυγραμμισμένη με τη σύνδεση του σωλήνα, εισάγετέ την αργά. 8

ο

1. Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης. 2. Ελέγξτε αν το φίλτρο HEPA και το βαμβακερό φίλτρο είναι

ολοκληρωμένα. 7. Ενεργοποιήστε τη σκούπα. 8. Απενεργοποιήστε τη σκούπα. e

3. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο HEPA και το βαμβακερό φίλτρο είναι 4. Εγκαταστήστε το δοχείο σκόνης, καλά τοποθετημένα στη θέση τους. 9. Αφαιρέστε τη σκόνη. 10. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον γάντζο, όταν δεν είναι

χρησιμοποιούμενο. Επίλυση προβλημάτων

Σημείωση: Πριν από την έναρξη της επίλυσης προβλημάτων, αποσυνδέστε πρώτα την τροφοδοσία και αφαιρέστε το βύσμα από

την πρίζα. Μειωμένη ικανότητα αναρρόφησης ή ασυνήθιστος θόρυβος. Αιτία: Σταμάτημα αναρρόφησης ή υπερθέρμανση του κινητήρα. Φράξιμο της βούρτσας δαπέδου ή της εισόδου αναρρόφησης. Λύση: Καθαρίστε τα αξεσουάρ. di Φράξιμο του φίλτρου HEPA ή του αφρώδους φίλτρου. Λύση: Καθαρίστε ή αντικαταστήστε. 11. Αφαιρέστε τον σωλήνα σύνδεσης, εισάγετε τη βούρτσα δαπέδου στο 12. Εγκαταστήστε τη βάση αποθήκευσης στον τοίχο. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρικός κινητήρας της σκούπας. συσκευή και χρησιμοποιήστε την ως χειροκίνητη σκούπα. Λύση: Ελέγξτε αν το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα ή αν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 1.

Πατήστε το κουμπί στη βάση του δοχείου σκόνης και στη συνέχεια τραβήξτε το δοχείο όπως φαίνεται στο σχέδιο. Η συσκευή δεν λειτουργεί. 2. Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου όπως φαίνεται στο σχέδιο, για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο HEPA και το βαμβακερό φίλτρο είναι κατάλληλα για συντήρηση. Λύση: Απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και καθαρίστε το δοχείο σκόνης, περιμένετε 30 λεπτά και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ξανά τη συσκευή. 4. Τοποθετήστε τις εγκοπές και στις δύο πλευρές του φίλτρου HEPA στη σωστή θέση για εγκατάσταση. 4. Εγκαταστήστε το δοχείο σκόνης στη σωστή θέση της ηλεκτρικής σκούπας και στη συνέχεια πατήστε το όπως φαίνεται στο σχέδιο, για να το ασφαλίσετε. 5. Εισάγετε τον σωλήνα σύνδεσης στο κύριο σώμα όπως φαίνεται στο σχέδιο, για να βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας

σύνδεσης είναι εγκατεστημένος σωστά. 6. Κρατώντας τη βούρτσα ευθυγραμμισμένη με τη διεπαφή του σωλήνα σύνδεσης, εισάγετε την αργά. 7. Εισάγετε την πρίζα στην πρίζα σφιχτά και μέχρι το τέλος, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία, πατήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση "1", όπως φαίνεται στο σχέδιο, και στη συνέχεια η ηλεκτρική σκούπα θα αρχίσει να λειτουργεί. 8. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση "0" και αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα. 9. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κάτω από το δοχείο σκόνης, για να αφαιρέσετε τη μονάδα φίλτρου από το δοχείο σκόνης και να αδειάσετε τη σκόνη στον κάδο απορριμμάτων. 10. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον γάντζο του καλωδίου τροφοδοσίας και στη συνέχεια στηρίξτε το στον τοίχο. 11. Αποσυνδέστε τον σωλήνα σύνδεσης, εισάγετε τη βούρτσα δαπέδου στη συσκευή και χρησιμοποιήστε την ως χειροκίνητη ηλεκτρική σκούπα. 12. Αφαιρέστε πρώτα την προστατευτική μεμβράνη από τη βάση αποθήκευσης και εγκαταστήστε την σε ύψος περίπου 1050 mm από το δάπεδο. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα στις εγχοπές στερέωσης της βάσης. Οδηγίες χρήσης 1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο HEPA είναι στη θέση του. 2. Εισάγετε την πρίζα στην πρίζα σφιχτά και μέχρι το τέλος. 3. Μετακινήστε τον διακόπτη μπροστά από το σώμα προς τα πάνω, για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. 4. Μετακινήστε τον διακόπτη, για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. 5. Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία. <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> Καθαρισμός και συντήρηση Καθημερινή συντήρηση Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Δεν επιτρέπεται να βυθίσετε τον κινητήρα της ηλεκτρικής σκούπας σε νερό ή άλλα υγρά. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το δοχείο σκόνης και το φίλτρο HEPA. Κουμπί λειτουργίας για την αφαίρεση της βούρτσας Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη στην ενεργοποιημένη θέση, ακόμη και αν έχει σταματήσει να λειτουργεί. Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί λόγω υπερθέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία. Περιμένετε να κρυώσει εντελώς η συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά στην τροφοδοσία. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, πρέπει να την στείλετε στο σέρβις του κατασκευαστή. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ Θύρα εγκατάστασης βούρτσας καθαρισμού με αιχμηρό στοιχείο 1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης για να το αποσυνδέσετε. 2. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και αδειάστε το. 3. Τινάξτε το φίλτρο HEPA πάνω από το δοχείο απορριμμάτων, για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το φίλτρο. 4. Εισάγετε το φίλτρο HEPA και

εγκαταστήστε το με ασφάλεια στην ηλεκτρική σκούπα. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 1. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA. Ξεπλύνετε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. (Σχέδιο 1) 2. Εάν υπάρχουν πολλές τρίχες ή ενοχλούν την περιστροφή των τροχών της βούρτσας δαπέδου, αφαιρέστε την περιστρεφόμενη βούρτσα, πατώντας το κουμπί προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος. (Σχέδιο 2) 3. Το δοχείο σκόνης (χωρίς το φίλτρο HEPA) μπορεί να βυθιστεί στο νερό για καθαρισμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σκληρά καθαριστικά ή να τοποθετείται στο πλυντήριο πιάτων. Πριν από την επανατοποθέτηση του δοχείου στο σώμα, πρέπει να το αφήσετε να στεγνώσει εντελώς. 3. Τινάξτε το φίλτρο HEPA πάνω από τον κάδο απορριμμάτων, για να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες. Εάν είναι απαραίτητο, το φίλτρο HEPA μπορεί να ξεπλυθεί με νερό. Πριν από την επανατοποθέτηση του φίλτρου HEPA, πρέπει να το αφήσετε να στεγνώσει εντελώς. 4. Αντικαταστήστε το φίλτρο HEPA και εγκαταστήστε το με ασφάλεια στην ηλεκτρική σκούπα. 1. Καθαρίζετε το φίλτρο HEPA και τη βούρτσα με κίνηση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε το φίλτρο HEPA να στεγνώσει πριν από τη χρήση του. 2. Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να χρησιμοποιείται με το φίλτρο HEPA εγκατεστημένο. 3. Πριν από την επαναχρησιμοποίηση, ελέγξτε πάντα αν το φίλτρο HEPA και η περιστρεφόμενη βούρτσα είναι εγκατεστημένα και δεν είναι κατεστραμμένα. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στη οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl