

EcoFlow DELTA Pro 3 portable power station

ECOFLOW · EAN 4895251622622

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Φορητός σταθμός τροφοδοσίας EcoFlow

DELTA Pro 3

Οδηγίες χρήσης

Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες

Αυτές οι οδηγίες περιέχουν μια εισαγωγή σε αυτόν τον σταθμό τροφοδοσίας καθώς και λεπτομερείς

πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρησή του. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι

αυτές οι οδηγίες μπορεί να ενημερωθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα ορισμένων αξεσουάρ και

λειτουργιών που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτές τις οδηγίες

προορίζονται μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στο

πραγματικό προϊόν που λάβατε. Τα παρακάτω παραδείγματα αφορούν την αμερικανική

έκδοση. Εάν διαβάζετε αυτές τις οδηγίες σε μορφή PDF, θυμηθείτε ότι μπορείτε να

αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές

online στην ιστοσελίδα υποστήριξης της EcoFlow για καλύτερη εμπειρία και τις τελευταίες ενημερώσεις. Επισκόπηση

Ο EcoFlow DELTA Pro 3 (στο εξής «DELTA Pro 3» ή «σταθμός τροφοδοσίας») είναι ένας σταθμός

τροφοδοσίας με μπαταρία LiFePO₄ χωρητικότητας 4096 Wh. Διαθέτει πολλές εξόδους, συμπεριλαμβανομένων

τυπικών πριζών AC, θυρών USB-A, θυρών USB-C και θυρών 12V DC5521 και

Anderson για την υποστήριξη διαφόρων συσκευών. Η ποικιλία επιλογών φόρτισης επιτρέπει

εύκολη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών μεθόδων ανάλογα με τις τρέχουσες

ανάγκες. Εμφάνιση προϊόντος

1 Αεραγωγός

Αποβάλλει τη θερμότητα από το εσωτερικό

2 Κύριος διακόπτης τροφοδοσίας

Ελέγχει την κύρια τροφοδοσία

3 Οθόνη

Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας

4 Θύρες εξόδου USB (USB-C / USB-A)

Παρέχει τροφοδοσία μέσω θυρών USB-C και USB-A για φόρτιση τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών,

κονσολών παιχνιδιών ή άλλων συσκευών

5 Διακόπτης ελέγχου εξόδου AC*

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις πρίζες εξόδου AC

6 Πρίζες εξόδου AC**

Παρέχει τροφοδοσία σε συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος (οικιακές συσκευές ή άλλο εξοπλισμό)

7 Τηλεσκοπική λαβή

Παρέχει λαβή για μεταφορά του σταθμού τροφοδοσίας

8 Διακόπτης ελέγχου εξόδου 12V DC

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις θύρες εξόδου 12V DC

9 Θύρες εξόδου 12V DC (DC5521 / Anderson)

Παρέχει τροφοδοσία σε συσκευές 12 V DC μέσω των θυρών DC5521 και Anderson (δρομολογητές, κάμερες ασφαλείας, αυτοκίνητα ψυγεία ή άλλες συσκευές)

10 Θύρα REMOTE

Υποστηρίζει επικοινωνία CAN με άλλες συσκευές EcoFlow μέσω καλωδίου ethernet RJ45

11 Θύρα εισόδου χαμηλής τάσης / αυτοκινήτου (XT60i)

Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας με ηλιακούς συλλέκτες ή πηγή τροφοδοσίας οχήματος (θύρα αναπτήρα ή ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας) για φόρτιση

12 Θύρα εισόδου υψηλής τάσης (XT60)

Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας με ηλιακούς συλλέκτες για φόρτιση

13 Πρίζα εισόδου AC**

Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας με πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος για φόρτιση

14 Διακόπτης ταχύτητας φόρτισης

Εναλλάσσει μεταξύ των τρόπων φόρτισης

15 Θύρα AC POWER IN / OUT***

Επιτρέπει τη σύνδεση του σταθμού τροφοδοσίας με άλλες συσκευές EcoFlow για φόρτιση ή αύξηση της εξόδου

16 Θύρα επιπλέον μπαταρίας***

Η θύρα εκτελεί τις εξής λειτουργίες:

- Τροφοδοσία DC: Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας με έξυπνη συσκευή EcoFlow για τροφοδοσία. - Φόρτιση με συνεχές ρεύμα: Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας με τον φορτιστή EcoFlow

Alternator Charger ή τον έξυπνο γεννήτρια EcoFlow Smart Generator για

φόρτιση. - Επέκταση χωρητικότητας μπαταρίας: Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας με επιπλέον

μπαταρία EcoFlow Smart για αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας. * Στην περίπτωση της έκδοσης US ή JP, ο σταθμός τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένος με δύο διακόπτες ελέγχου εξόδου AC που προορίζονται για τη διαχείριση διαφορετικών τάσεων εξόδου. ** Η εμφάνιση και η προδιαγραφή των πριζών εξόδου και εισόδου AC διαφέρουν

ανάλογα με τα τοπικά πρότυπα. *** Η θύρα AC POWER IN / OUT και η θύρα επιπλέον μπαταρίας στον σταθμό τροφοδοσίας είναι

θύρες που διατηρούνται από την EcoFlow. Διακόπτες και διακόπτης

1 Κύριος διακόπτης τροφοδοσίας

Ο διακόπτης εκτελεί τις εξής λειτουργίες:

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη για 2 δευτερόλεπτα,

μέχρι να αλλάξει η λυχνία LED τροφοδοσίας. - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση οθόνης:

Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη

της οθόνης. - Επαναφορά συνδέσεων IoT: Όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι

απενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της οθόνης, για

να επαναφέρετε όλες τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi. 2 Διακόπτης ελέγχου εξόδου AC

Ο διακόπτης εκτελεί τις εξής λειτουργίες:

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εξόδου AC: Πατήστε το διακόπτη μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε

τις αντίστοιχες εξόδους τροφοδοσίας. - Αλλαγή συχνότητας λειτουργίας AC: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη για 10 δευτερόλεπτα,

για να αλλάξετε τη συχνότητα τροφοδοσίας AC. 3 Διακόπτης ελέγχου εξόδου 12 V DC

Πατήστε το διακόπτη μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις

αντίστοιχες εξόδους
τροφοδοσίας.

4 Διακόπτης ταχύτητας φόρτισης

Εναλλάσσει μεταξύ των τρόπων φόρτισης. - ADJUST: φόρτιση της σταθμού τροφοδοσίας με μη τυπικό επίπεδο ισχύος καθορισμένο στην εφαρμογή EcoFlow. - FAST: Φόρτιση της σταθμού τροφοδοσίας με μέγιστο υποστηριζόμενο επίπεδο ισχύος. Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του διακόπτη ταχύτητας φόρτισης είναι αποτελεσματικές μόνο όταν η σταθμός τροφοδοσίας φορτίζεται μέσω της υποδοχής εισόδου AC. Σημείωση:

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη έξοδος ισχύος για τις εκδόσεις US ή JP, το κουμπί εξόδου AC (HV) και το κουμπί εξόδου AC (LV) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Όταν το ένα είναι ενεργοποιημένο, το άλλο απενεργοποιείται αυτόματα. Συμβουλή:

Η σταθμός τροφοδοσίας διαθέτει ενσωματωμένα ηχητικά σήματα. Λειτουργίες όπως η πίεση ενός κουμπιού ή η προσαρμογή ρυθμίσεων στην εφαρμογή EcoFlow μπορεί να προκαλέσουν ηχητικό σήμα ως υπενθύμιση. Για να το απενεργοποιήσετε, απενεργοποιήστε το στην εφαρμογή EcoFlow. Ενδείξεις LED

Κύριο LED τροφοδοσίας

Απενεργοποιημένο: η σταθμός τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη. Λευκό: Η σταθμός τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά. Αναβοσβήνει λευκό: Η σταθμός τροφοδοσίας εκτελεί ενημέρωση υλικολογισμικού. LED εξόδου AC

Απενεργοποιημένο: Οι αντίστοιχες υποδοχές εξόδου AC είναι απενεργοποιημένες. Λευκό συνεχές: Οι αντίστοιχες υποδοχές εξόδου AC είναι ενεργοποιημένες. Αναβοσβήνει λευκό:

Ανιχνεύθηκαν ανώμαλες εξόδους ισχύος. Οι αντίστοιχες υποδοχές εξόδου AC είναι απενεργοποιημένες. Για να συνεχίσετε τη χρήση, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν το πρόβλημα επαναληφθεί, ενημερώστε το υλικολογισμικό της σταθμού τροφοδοσίας μέσω της εφαρμογής EcoFlow και δοκιμάστε ξανά. LED εξόδου 12 V DC

Απενεργοποιημένο: Οι αντίστοιχες θύρες εξόδου DC είναι απενεργοποιημένες. Λευκό συνεχές: Οι αντίστοιχες θύρες εξόδου DC είναι ενεργοποιημένες. Αναβοσβήνει λευκό:

Ανιχνεύθηκαν ανώμαλες εξόδους ισχύος. Οι αντίστοιχες θύρες εξόδου DC είναι απενεργοποιημένες. Για να συνεχίσετε τη χρήση, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά. Εάν το πρόβλημα επαναληφθεί, ενημερώστε το υλικολογισμικό της σταθμού τροφοδοσίας μέσω της εφαρμογής EcoFlow και δοκιμάστε ξανά. Οθόνη εμφάνισης

1 Λωρίδα κατάστασης

2 Λεπτομέρειες ισχύος

3 Κύρια περιοχή εμφάνισης

4 Λεπτομέρειες εξόδου ισχύος

1 Wi-Fi

Ενεργό: Η σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου.

Αναβοσβήνει: Η σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο.

Απενεργοποιημένο: Το Wi-Fi είναι αποσυνδεδεμένο. 2 Bluetooth

Ενεργό: Η σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένη σε συσκευή Bluetooth. Αναβοσβήνει: Η

σταθμός τροφοδοσίας είναι στη διαδικασία ζευγαρώματος Bluetooth. Απενεργοποιημένο: Το

Bluetooth είναι αποσυνδεδεμένο. 3 Εφεδρική αποθήκευση

Ενεργό: Η λειτουργία Backup Reserve είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow. 4

Χρονοδιακόπτης

Ενεργό: Τουλάχιστον ένας αναμενόμενος χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος στην εφαρμογή

EcoFlow. 5 Μνήμη θύρας εξόδου

Ενεργό: Η μνήμη θύρας εξόδου είναι ενεργοποιημένη. Όταν η σταθμός τροφοδοσίας είναι

απενεργοποιημένη, εκτελεί ενημέρωση υλικολογισμικού ή φτάνει σε επίπεδο αποφόρτισης,

αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση εξόδου πριν απενεργοποιήσει την τροφοδοσία. Όταν

ενεργοποιηθεί, ολοκληρωθεί η ενημέρωση υλικολογισμικού ή ξεπεραστεί το επίπεδο

αποφόρτισης, επαναφέρει αυτόματα όλες τις εξόδους. Σημείωση: Η σταθμός τροφοδοσίας

δεν θα επαναφέρει την έξοδο εάν αυτή η θύρα εξόδου απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω

χρόνου αναμονής ή εάν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα με την πίεση του κατάλληλου

κουμπιού ελέγχου. 6 Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας

Αναβοσβήνει: Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υψηλή θερμοκρασία. Πρέπει να διακόψετε

τη λειτουργία και να τοποθετήσετε τη σταθμού τροφοδοσίας σε μέρος μακριά από πηγές

θερμότητας με καλή αερισμό. Ο συναγερμός θα εξαφανιστεί όταν η θερμοκρασία της

σταθμού τροφοδοσίας επιστρέψει σε κανονικό επίπεδο λειτουργίας. 7 Σφάλμα μπαταρίας

Αναβοσβήνει: Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ελέγξτε τις οδηγίες της εφαρμογής EcoFlow για να

επιλύσετε το πρόβλημα. 8 Υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης/αποφόρτισης

Ενεργό: Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης ή αποφόρτισης. 9 Κωδικός σφάλματος

Ενεργό: Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ελέγξτε τις οδηγίες της εφαρμογής EcoFlow για να

επιλύσετε το πρόβλημα. 10 Προειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας

Αναβοσβήνει: Ενεργοποιήθηκε η προστασία από χαμηλή θερμοκρασία. Μεταφέρετε τη

σταθμού τροφοδοσίας σε πιο ζεστό μέρος για να διασφαλίσετε τη χρήση σε κατάλληλο

εύρος θερμοκρασίας. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί όταν η θερμοκρασία του

τροφοδοτικού επιστρέψει σε κανονικό επίπεδο λειτουργίας. 11 Κατάσταση ανεμιστήρα

Ενεργό: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί. Αναβοσβήνει: Μη κανονική κατάσταση του ανεμιστήρα.

12 Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση γεννήτριας

Ενεργό: Η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συνδεδεμένης γεννήτριας έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για τη γεννήτρια EcoFlow Smart που είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη σταθμού τροφοδοσίας μέσω της θύρας επιπλέον μπαταρίας.

13 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φόρτισης
Ενεργό: Ο διακόπτης ταχύτητας φόρτισης είναι ρυθμισμένος στη θέση ADJUST. Η σταθμός τροφοδοσίας θα φορτίζεται με μη τυπική ταχύτητα καθορισμένη στην εφαρμογή EcoFlow.

14 Όριο φόρτισης/εκφόρτισης

Αναμμένο: Το όριο φόρτισης ή το όριο εκφόρτισης έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow.
Αναβοσβήνει: Έχει επιτευχθεί το όριο εκφόρτισης. Οι έξοδοι AC και 12V DC δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν.

15 Προειδοποίηση υπερφόρτωσης

Αναβοσβήνει: Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερφόρτωση. Αποσυνδέστε ορισμένες συσκευές από τη μονάδα τροφοδοσίας για να μειώσετε τη συνολική έξοδο ισχύος. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί όταν η έξοδος ισχύος επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα.

16 Εικονίδιο εξόδου

Αναμμένο: Εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με την έξοδο ισχύος.

17 Συχνότητα

Αναμμένο: Εμφανίζει τη συχνότητα τροφοδοσίας.

18 Συνολική έξοδος ισχύος

Αναμμένο: Εμφανίζει τη συνολική έξοδο ισχύος.

19 Έξοδος AC

Αναμμένο: Οι έξοδοι AC είναι ενεργοποιημένες. Αναβοσβήνει: Μη κανονική λειτουργία της θύρας.

20 Θύρα εισόδου/εξόδου AC

Αναμμένο: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει έξοδο ισχύος. Αναβοσβήνει: Μη κανονική λειτουργία της θύρας.

21 Έξοδος 12V DC

Αναμμένο: Οι θύρες DC5521 και Anderson είναι ενεργοποιημένες. Αναβοσβήνει: Μη κανονική λειτουργία της θύρας.

22 Έξοδος USB-A

Αναμμένο: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει έξοδο ισχύος. Αναβοσβήνει: Μη κανονική λειτουργία της θύρας.

23 Έξοδος USB-C

Αναμμένο: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει έξοδο ισχύος. Αναβοσβήνει: Μη κανονική λειτουργία της θύρας.

24 Πρόσθετη μπαταρία

Αναμμένο: Η πρόσθετη μπαταρία EcoFlow Smart είναι συνδεδεμένη μέσω της θύρας πρόσθετης μπαταρίας.

25 Έξυπνος γεννήτριας

Αναμμένο: Ο έξυπνος γεννήτριας EcoFlow είναι συνδεδεμένος μέσω της θύρας πρόσθετης μπαταρίας.

26 Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Αναμμένο: Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

27 Είσοδος υψηλής τάσης

Αναμμένο: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει είσοδο ισχύος. Αναβοσβήνει:

- Υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από χαμηλό φωτισμό ή
- Υποδεικνύει υπέρταση ή πολύ χαμηλή τάση.

28 Είσοδος χαμηλής τάσης / είσοδος αυτοκινήτου

Αναμμένο: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει είσοδο ισχύος. Αναβοσβήνει:

- Υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από χαμηλό φωτισμό ή
- Υποδεικνύει υπέρταση ή πολύ χαμηλή τάση.

29 Θύρα εισόδου AC

Αναμμένο: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη. Αναβοσβήνει: Μη κανονική λειτουργία της θύρας.

30 Θύρα εισόδου/εξόδου AC

Αναμμένο: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει είσοδο ισχύος. Αναβοσβήνει: Μη κανονική λειτουργία της θύρας.

31 Συνολική είσοδος ισχύος

Αναμμένο: Εμφανίζει τη συνολική είσοδο ισχύος.

32 Εικονίδιο εισόδου

Αναμμένο: Εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με την είσοδο ισχύος.

Έναρξη λειτουργίας

Συμβουλές και οδηγίες

- Καλύμματα θυρών

Σπρώξτε τα καλύμματα προστασίας για να αποκαλύψετε ή να κρύψετε τις ηλεκτρικές πρίζες. Σε περίπτωση ανενεργών θυρών και πριζών, κλείστε το κάλυμμα προστασίας για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης, υγρασίας ή άλλων ρύπων.

- Τηλεσκοπική λαβή και ρόδες

Εκτείνετε την τηλεσκοπική λαβή και μετακινήστε εύκολα τη μονάδα τροφοδοσίας με τις ρόδες.

- Κάλυμμα λαβής

Στερεώστε τα καλύμματα λαβής για να αποτρέψετε τυχόν ακούσιες χτυπήματα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να αλλάξει η λυχνία LED της κύριας τροφοδοσίας. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης: Πατήστε μία φορά το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Συμβουλή:

Η μονάδα τροφοδοσίας ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθεί σε πηγή τροφοδοσίας.

Τροφοδοσία συσκευών

Μέσω θυρών USB

Συνδέστε τις συσκευές σας απευθείας στις θύρες USB της μονάδας τροφοδοσίας. Μέσω εξόδων AC

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί ελέγχου εξόδου AC για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην έξοδο AC της μονάδας τροφοδοσίας. Το DELTA Pro 3 προσφέρει πολλούς τύπους εξόδων AC, επιτρέποντας την τροφοδοσία μιας ευρείας γκάμας συσκευών, καθώς και την προσαρμογή σε συγκεκριμένα σενάρια. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχει τροφοδοσία σε μια μπαταρία αναψυχής σε ένα όχημα αναψυχής ή να λειτουργήσει ως λύση έκτακτης τροφοδοσίας ενσωματωμένη στο οικιακό κύκλωμα.

Σημειώσεις:

1. Όταν χρησιμοποιείται η θύρα AC POWER IN / OUT, όλες οι έξοδοι AC και η είσοδος AC θα απενεργοποιηθούν.
2. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη έξοδος ισχύος για την έκδοση US/JP, το κουμπί εξόδου AC (HV) και το κουμπί εξόδου AC (LV) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Όταν το ένα είναι ενεργοποιημένο, το άλλο απενεργοποιείται αυτόματα.

Συμβουλές:

1. Οι τύποι εξόδων AC στο προϊόν διαφέρουν ανάλογα με τα τοπικά πρότυπα.
2. Συμβουλή σχετικά με το όριο χρόνου AC: Η έξοδος AC της μονάδας τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η θύρα παραμείνει ανενεργή για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η μονάδα τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένη σε διαλείπουσες φορτίσεις, όπως ψυγεία ή κλιματιστικά. Για να διασφαλίσετε συνεχή τροφοδοσία για κρίσιμες εφαρμογές, όπως η αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων, ευαίσθητων προϊόντων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων στο ψυγείο, ρυθμίστε το χρονικό

διάστημα AC της μονάδας τροφοδοσίας σε ποτέ στην εφαρμογή EcoFlow. Επιπλέον, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της μονάδας.

3. Εάν η έξοδος ισχύος των εξόδων AC απενεργοποιηθεί απροσδόκητα:

- α. Πατήστε το κουμπί εξόδου AC για να ενεργοποιήσετε ξανά την έξοδο ισχύος AC.
- β.

Εάν το πρόβλημα επαναληφθεί, ενημερώστε το λογισμικό της μονάδας τροφοδοσίας μέσω της εφαρμογής EcoFlow και δοκιμάστε ξανά. γ. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται,

επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Μέσω των εξόδων 12 V DC

- Θύρα DC5521

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί εξόδου 12V DC για να ενεργοποιήσετε τη θύρα DC5521. 2.

Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα DC5521 της μονάδας τροφοδοσίας. - Θύρα Anderson

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί εξόδου 12V DC για να ενεργοποιήσετε τη θύρα Anderson. 2.

Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα Anderson της μονάδας τροφοδοσίας. Συμβουλή:

Οι έξοδοι 12 V DC υποστηρίζουν συνολική ισχύ εξόδου 378 W. Φόρτιση της μονάδας τροφοδοσίας

Από την πρίζα τοίχου

Συνδέστε τη θύρα εισόδου AC της μονάδας τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης AC. Από ηλιακή ενέργεια

Η μονάδα τροφοδοσίας υποστηρίζει 2 θύρες εισόδου PV (High-PV και Low-PV). - Θύρα εισόδου High-PV:

Προδιαγραφή: Αυτή η θύρα υποστηρίζει εύρος τάσης εισόδου 30V-150V, μέγιστο ρεύμα 15A και μέγιστη ισχύ εισόδου 1600W. Σύνδεση: Συνδέστε αυτή τη θύρα σε ηλιακούς συλλέκτες με το καλώδιο EcoFlow Solar σε XT60. - Θύρα εισόδου Low-PV:

Προδιαγραφή: Αυτή η θύρα υποστηρίζει εύρος τάσης εισόδου 11V-60V, μέγιστο ρεύμα 20A και μέγιστη ισχύ εισόδου 1000W. Σύνδεση: Συνδέστε αυτή τη θύρα σε ηλιακούς συλλέκτες με το καλώδιο φόρτισης EcoFlow Solar σε XT60i. Κατά τη σύνδεση ηλιακών συλλεκτών για φόρτιση της μονάδας τροφοδοσίας, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι οι συνδεδεμένοι ηλιακοί συλλέκτες είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές της μονάδας τροφοδοσίας.

Ακολουθούν μερικές βασικές συμβουλές για να σας βοηθήσουν να επαληθεύσετε τη διαμόρφωση:

1. Σε περίπτωση σειριακής σύνδεσης:

Σε αυτή τη διαμόρφωση, η τάση όλων των συνδεδεμένων ηλιακών συλλεκτών αθροίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι η συνολική τάση ανοικτού κυκλώματος των ηλιακών συλλεκτών (Voc) ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τη μέγιστη τάση εισόδου (Vmax) της θύρας εισόδου PV της μονάδας

τροφοδοσίας. Η προστασία από υπερτάσεις επιτρέπει στη μονάδα τροφοδοσίας να διαχειρίζεται τάση εισόδου έως 155 V για τη θύρα High-PV και 62 V για τη θύρα Low-PV. Ωστόσο, η τάση μπορεί να αλλάζει με τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Διατηρήστε πάντα την τάση εισόδου ηλιακής ενέργειας εντός ασφαλών ορίων λειτουργίας για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στη μονάδα τροφοδοσίας. 2. Σε περίπτωση παράλληλης σύνδεσης: Σε αυτή τη διαμόρφωση, το ρεύμα όλων των συνδεδεμένων ηλιακών συλλεκτών αθροίζεται. Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό ηλιακό ρεύμα (I_{mp}) είναι ΚΟΝΤΑ στη μέγιστη ικανότητα ρεύματος εισόδου (I_{max}) της θύρας εισόδου PV. Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει τον φορητό ηλιακό συλλέκτη EcoFlow 400W. Συμβουλές:

1. Η πραγματική απόδοση φόρτισης από ηλιακή ενέργεια μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών, της γωνίας κλίσης του συλλέκτη, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλωδίωση ηλιακής ενέργειας, ανατρέξτε σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο χρήσης του ηλιακού συλλέκτη EcoFlow. 2. Απαιτούνται καλώδια τύπου T ή Y για παράλληλη καλωδίωση. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν πολλαπλά καλώδια με την ίδια πολικότητα σε ένα, απλοποιώντας τη διαδικασία καλωδίωσης κατά τη σύνδεση των συλλεκτών στο καλώδιο φόρτισης XT60 / XT60i. 3. Εάν διαπιστώσετε ότι τα επίπεδα ισχύος φόρτισης δεν αντιστοιχούν στις προδιαγραφές των ηλιακών συλλεκτών, προσπαθήστε να ρυθμίσετε τις συνδέσεις για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλείς. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι ηλιακοί συλλέκτες είναι συνδεδεμένοι στη σωστή θύρα εισόδου ηλιακής ενέργειας με βάση τις πραγματικές τους προδιαγραφές. Από την υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου Συνδέστε τη θύρα εισόδου αυτοκινήτου της μονάδας τροφοδοσίας (XT60i) στην υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου με το καλώδιο φόρτισης EcoFlow Car Charging. Από τον φορτιστή μπαταρίας DC-DC

Μέθοδος 1: Μέσω της επιπλέον θύρας μπαταρίας (υποστηρίζει μόνο τον EcoFlow Alternator Charger)

1. Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα DELTA Pro για Smart Generator στην επιπλέον θύρα μπαταρίας της μονάδας τροφοδοσίας. 2. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στη θύρα XT150 του EcoFlow 800W Alternator Charger. Μέθοδος 2: Μέσω της θύρας εισόδου αυτοκινήτου (XT60i)

Συνδέστε τη θύρα εισόδου αυτοκινήτου της μονάδας τροφοδοσίας στον ενσωματωμένο φορτιστή μπαταριών DC-DC. Από τον φορτιστή EV

Συνδέστε τη θύρα AC POWER IN / OUT της μονάδας τροφοδοσίας στον φορτιστή EV με τον προσαρμογέα EcoFlow EV X-Stream. Σημείωση:

Κατά τη φόρτιση με τον φορτιστή EV, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

της μονάδας τροφοδοσίας είναι πάνω από 0% ή πάνω από το όριο εκφόρτισης που έχει οριστεί στην εφαρμογή EcoFlow. Διαφορετικά, η διαδικασία φόρτισης μπορεί να αποτύχει.
Συμβουλή:

Η μονάδα τροφοδοσίας υποστηρίζει φορτιστές AC EV επιπέδου 1 και 2. Από τον γεννήτρια
Μέθοδος 1: Μέσω της επιπλέον θύρας μπαταρίας (υποστηρίζει μόνο έξυπνους γεννήτριες EcoFlow)

1. Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα DELTA Pro για έξυπνη γεννήτρια στην επιπλέον θύρα μπαταρίας της μονάδας τροφοδοσίας. 2.

Συνδέστε τον σταθμό τροφοδοσίας στην υποδοχή XT150 του γεννήτρια EcoFlow χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης επιπλέον μπαταρίας. Μέθοδος 2: Μέσω της υποδοχής εισόδου AC Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AC του σταθμού τροφοδοσίας στη γεννήτρια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης AC. Μέθοδος 3: Μέσω της θύρας AC POWER IN / OUT Συνδέστε τη θύρα AC POWER IN / OUT του σταθμού τροφοδοσίας στη θύρα split-phase AC (L14-30 ή L15-30) της γεννήτριας χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα φόρτισης γεννήτριας EcoFlow AC. Διαχείριση Κατεβάστε την εφαρμογή EcoFlow Η EcoFlow προσφέρει μια συνοδευτική εφαρμογή για τη διαχείριση των συσκευών. Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε: - Να απολαμβάνετε πλήρη έλεγχο των συσκευών EcoFlow από οπουδήποτε. - Να παρακολουθείτε ομαλά τις λεπτομέρειες κατανάλωσης ενέργειας με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο. - Να προσαρμόσετε το ενεργειακό σας σχέδιο με μια σειρά από παραμετροποιήσιμες επιλογές. - Να λαμβάνετε γρήγορα στην εφαρμογή πληροφορίες σχετικά με προβλήματα και ενημερώσεις υλικολογισμικού. Σαρώστε τον κωδικό QR ή κατεβάστε την εφαρμογή από τη διεύθυνση: <https://download.ecoflow.com/app> Σύνδεση με τη συσκευή και ρύθμιση του Διαδικτύου Με την επιτυχή εγγραφή του λογαριασμού EcoFlow, πρέπει να συνδέσετε τις συσκευές EcoFlow με τον λογαριασμό για να εξασφαλίσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής. Για να συνδέσετε μια νέα συσκευή EcoFlow: 1. Επισκεφθείτε την εφαρμογή EcoFlow και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EcoFlow. 2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη συσκευής ή το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία για να αναζητήσετε νέες συσκευές EcoFlow. 3. Επιλέξτε τη συσκευή EcoFlow και ακολουθήστε τις αναδυόμενες οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της συσκευής και τη ρύθμιση Wi-Fi. Συμβουλές: 1. Δεν μπορείτε να ανιχνεύσετε αυτόν τον σταθμό τροφοδοσίας μέσω Bluetooth; Δοκιμάστε να κάνετε τα εξής: α. Απενεργοποιήστε: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον σταθμό. β. Επαναφέρετε το Bluetooth: Όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για

τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα αφού ενεργοποιηθεί η οθόνη, για να επαναφέρετε όλες τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi. γ. Ενεργοποιήστε και δοκιμάστε ξανά: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον σταθμό και να ξεκινήσετε ξανά την αναζήτηση. δ. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

2. Συμβουλή για τη λειτουργία αναμονής Bluetooth:

Η λειτουργία αναμονής Bluetooth είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σταθμό. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής Bluetooth, ο σταθμός τροφοδοσίας διατηρεί ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth όταν είναι απενεργοποιημένος. Αυτό επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση του σταθμού τροφοδοσίας μέσω Bluetooth στην εφαρμογή EcoFlow. Ωστόσο, η λειτουργία αναμονής Bluetooth απαιτεί κάποια κατανάλωση ενέργειας. Εάν δεν χρειάζεστε αυτή τη λειτουργία ή θέλετε να μειώσετε τον χρόνο αναμονής Bluetooth, μπορείτε να προσαρμόσετε την ρύθμιση Bluetooth Timeout στην εφαρμογή EcoFlow. Έλεγχος μέσω τηλεφώνου Με την εφαρμογή EcoFlow μπορείτε να διαχειρίζεστε όλες τις συσκευές EcoFlow μέσω του τηλεφώνου. Ο σταθμός τροφοδοσίας υποστηρίζει συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth, προσαρμόζοντας τις μεταβαλλόμενες συνθήκες δικτύου για να εξασφαλίσει άνετη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής. - Με το Διαδίκτυο Όταν το δίκτυο Wi-Fi είναι σταθερό, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής μέσω του Διαδικτύου. Αυτή η μέθοδος συνιστάται πάντα για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή EcoFlow μπορεί να λαμβάνει εγκαίρως ενημερώσεις υλικολογισμικού και ειδοποιήσεις. - Χωρίς Διαδίκτυο Εάν η σύνδεση Wi-Fi είναι περιορισμένη, μπορείτε να διαχειριστείτε τον σταθμό τροφοδοσίας τοπικά μέσω Bluetooth. Έλεγχος μέσω EcoFlow PowerInsight Το EcoFlow PowerInsight είναι διαχειριστής ενέργειας για το σύστημα τροφοδοσίας - από την παραγωγή έως την αποθήκευση και την κατανάλωση. Μπορεί επίσης να ενσωματώνει συσκευές άλλων εμπορικών σημάτων μέσω του πρωτοκόλλου Matter, συμπεριλαμβανομένων θερμοστατών για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο, έξυπνων πριζών για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και τον έλεγχο της τροφοδοσίας των συσκευών, καθώς και έξυπνων λαμπτήρων για τη διαχείριση του φωτισμού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του EcoFlow PowerInsight μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: <https://manuals.ecoflow.com/product/powerinsight> Ανακαλύψτε περισσότερα Μεγαλύτερη ασφάλεια του συστήματος Η DELTA Pro 3 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια, χάρη στην μονωτική θήκη και διάφορες προστατευτικές λειτουργίες. Ωστόσο, εάν πρέπει να χειριστείτε τον σταθμό τροφοδοσίας σε υγρό περιβάλλον ή σε άλλη κατάσταση επιρρεπή σε δυνητικούς ηλεκτρικούς κινδύνους, αυξήστε την ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον με διακόπτη διαρροής (GFCI) ή διακόπτη διαρροής (RCD). Όταν χρησιμοποιείτε GFCI/RCD, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Υποστήριξη GFCI" στην εφαρμογή EcoFlow. Αυτή η

Λειτουργία χρησιμοποιεί το ουδέτερο καλώδιο για να προσομοιώσει τη γείωση του ουδέτερου καλωδίου του δικτύου, συμπληρώνοντας το κύκλωμα ανίχνευσης GFCI, έτσι ώστε το GFCI να μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ανιχνεύσει διαρροή ρεύματος. Συμβουλή: Η λειτουργία υποστήριξης GFCI δεν απαιτείται εάν ο σταθμός τροφοδοσίας λειτουργεί σε λειτουργία παράκαμψης.

Αύξηση χωρητικότητας μπαταρίας

Εάν συχνά αντιμετωπίζετε σενάρια που απαιτούν υψηλή ισχύ ή χρειάζεστε μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, μπορείτε να εγκαταστήσετε προληπτικά επιπλέον χωρητικότητα μπαταρίας. Αυτή η σταθμός τροφοδοσίας υποστηρίζει τη σύνδεση έως 2 επιπλέον μπαταριών για την αύξηση της χωρητικότητας. - Για να συνδέσετε επιπλέον μπαταρία

1. Συνδέστε την επιπλέον μπαταρία στη θύρα επιπλέον μπαταρίας του σταθμού τροφοδοσίας. 2. Η επιπλέον μπαταρία θα θεωρηθεί επιτυχώς εγκατεστημένη μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη του σταθμού τροφοδοσίας. - Για να αφαιρέσετε την επιπλέον μπαταρία

Αφαιρέστε άμεσα τη σύνδεση μεταξύ του σταθμού τροφοδοσίας και της επιπλέον μπαταρίας. Συμβουλή:

Ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συμβατός με την επιπλέον μπαταρία DELTA Pro Smart.

Μέγιστη ισχύς εξόδου

X-Fusion: Βέλτιστη απόδοση τροφοδοσίας

Το X-Fusion είναι μια προηγμένη τεχνολογία που διασφαλίζει ότι όλες οι πρίζες εξόδου AC παρέχουν βέλτιστη ισχύ εξόδου όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία παράκαμψης (όταν φορτίζετε και αποφορτίζετε ταυτόχρονα τον σταθμό τροφοδοσίας, ο σταθμός τροφοδοσίας ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία παράκαμψης), όσον αφορά την ισχύ και τα αμπερ.

Συμβουλές:

1. Το X-Fusion είναι μια ενσωματωμένη λειτουργία που δεν απαιτεί επιπλέον ρύθμιση. 2. Ο σταθμός τροφοδοσίας μπορεί να παρέχει τη μέγιστη ονομαστική ισχύ ανεξαρτήτως του μεγέθους εισόδου. X-Boost: Τροφοδοσία συσκευών υψηλής ισχύος

Το X-Boost είναι μια καινοτόμος τεχνολογία διαθέσιμη αποκλειστικά στους σταθμούς τροφοδοσίας EcoFlow. Επιτρέπει την τροφοδοσία συσκευών με υψηλότερες απαιτήσεις ισχύος από την ονομαστική τους ισχύ. - Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία; Η λειτουργία X-Boost είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να τη χρησιμοποιήσετε:

1. Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή υψηλής ισχύος στην πρίζα εξόδου AC του σταθμού τροφοδοσίας. 2. Ανοίξτε την εφαρμογή EcoFlow και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

EcoFlow. 3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία X-Boost στις ρυθμίσεις της συσκευής. - Ποιες συσκευές υποστηρίζει η λειτουργία X-Boost; Η λειτουργία X-Boost είναι πιο κατάλληλη για θερμαντικές συσκευές, όπως ηλεκτρικές κουβέρτες, θερμαντήρες νερού ή αντλίες θερμότητας. Το X-Boost δεν υποστηρίζει συσκευές με προστασία τάσης (όπως ακριβή όργανα). Εάν τέτοιες συσκευές είναι συνδεδεμένες, μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν λόγω χαμηλής τάσης. Συμβουλή:

Η λειτουργία X-Boost δεν είναι διαθέσιμη όταν ο σταθμός τροφοδοσίας φορτίζεται μέσω πηγής τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (δηλαδή όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι σε λειτουργία παράκαμψης). - Σύνδεσμος: Ικανότητα με τη λειτουργία X-Boost

Εκδόσεις Ονομαστική ισχύς (W) Ικανότητα με X-Boost (W)

ΗΠΑ 4000 6000

Ιαπωνία 3600 5100

Κίνα 4000 6000

Ηνωμένο Βασίλειο 4000 6000

ΕΕ 4000 6000

Αυστραλία 4000 6000

Ελβετία 4000 6000

4000 6000

Παράλληλη σύνδεση σταθμού τροφοδοσίας

Η παράλληλη σύνδεση του σταθμού τροφοδοσίας αυξάνει σημαντικά την ισχύ εξόδου και τη χωρητικότητα αποθήκευσης. Αυτή η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα σενάρια υψηλής ενεργειακής ζήτησης, όπως η ζωή εκτός δικτύου, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή στα εργοτάξια. Μέθοδος 1: Ρύθμιση δύο σταθμών τροφοδοσίας με τον κόμβο EcoFlow 50 Amp

Χρησιμοποιήστε τον κόμβο EcoFlow 50 Amp και το καλώδιο εισόδου/εξόδου τροφοδοσίας EcoFlow για να συνδέσετε δύο σταθμούς DELTA Pro 3 για να διπλασιάσετε την ισχύ εξόδου. Στη συνέχεια, συνδέστε τα φορτία στον κόμβο EcoFlow 50 Amp χρησιμοποιώντας το καλώδιο NEMA 14-50P. Συμβουλή:

Για την αμερικανική έκδοση, η μέγιστη έξοδος ρεύματος σε αυτή τη διάταξη είναι 33 A.

Μέθοδος 2: Ρύθμιση τριπλού σταθμού τροφοδοσίας με τον πίνακα EcoFlow Smart Home Panel 2

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα EcoFlow Smart Home Panel 2 και το καλώδιο εισόδου/εξόδου τροφοδοσίας EcoFlow για να συνδέσετε τρεις σταθμούς DELTA Pro 3 για να τριπλασιάσετε την ισχύ εξόδου. Ο πίνακας EcoFlow Smart Home Panel 2 μπορεί επίσης να συνδεθεί στον κύριο πίνακα για να διαχειρίζεται από κοινού τα κυκλώματα στο σπίτι. Σημείωση:

Όταν χρησιμοποιείται η θύρα AC POWER IN / OUT, όλες οι πρίζες εξόδου AC και η θύρα εισόδου AC θα απενεργοποιηθούν. Δημιουργήστε ένα σύστημα εφεδρείας

Αδιάλειπτη τροφοδοσία (UPS): Αντίγραφο ασφαλείας για απαραίτητες συσκευές

Το UPS είναι μια συσκευή ή σύστημα που παρέχει συνεχή εφεδρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο σταθμός τροφοδοσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοτικό UPS για τη διατήρηση της τροφοδοσίας βασικών οικιακών συσκευών. Ο σταθμός τροφοδοσίας λειτουργεί ως τροφοδοτικό UPS σε κατάσταση αναμονής με χρόνο μεταφοράς 10 ms. Όταν προκύψει διακοπή ρεύματος και οι συσκευές δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την τροφοδοσία από το δίκτυο, ο σταθμός μεταφέρει αυτόματα ενέργεια από την μπαταρία για χρήση από τις συνδεδεμένες συσκευές. - Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία; 1. Συνδέστε τον σταθμό τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου για πρόσβαση στην τροφοδοσία από το δίκτυο. 2.

Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή σε αυτή τη μονάδα τροφοδοσίας, ώστε να μπορεί να παρέχει ενέργεια κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Σημείωση: Σε αυτή τη διάταξη, η μονάδα τροφοδοσίας απαιτεί περισσότερη ισχύ από το δίκτυο από ό,τι παρέχει στις συνδεδεμένες φορτίσεις, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει την περίσσεια ισχύος για τη φόρτιση και τη συντήρηση της μπαταρίας. Διαφορετικά, η μονάδα τροφοδοσίας δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ως UPS, καθώς οι μπαταρίες της δεν θα είναι φορτισμένες. Εφεδρική πηγή ενέργειας για το σπίτι

Η επεκτάσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας και οι διάφοροι τύποι υποδοχών καθιστούν το DELTA Pro 3 μια μονάδα αποθήκευσης ενέργειας για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, καθώς και μια σταθερή εφεδρική πηγή τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.

1. Παραδοσιακό σχέδιο εφεδρικής τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε την υπάρχουσα ηλεκτρική πρίζα και τον διακόπτη τροφοδοσίας για χρήση με το DELTA Pro 3. Το DELTA Pro 3 αποθηκεύει την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ οι οικιακές συσκευές λειτουργούν κανονικά με τροφοδοσία από το δίκτυο. Σε περίπτωση ανάγκης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο διακόπτης μεταφοράς για να αλλάξει η πηγή τροφοδοσίας των οικιακών συσκευών στη μονάδα τροφοδοσίας.

Σημείωση:

Ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι απαραίτητος για την ασφαλή αποσύνδεση της εφεδρικής τροφοδοσίας από το δίκτυο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να συνδέσετε τη μονάδα τροφοδοσίας στην ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου χωρίς σωστά εγκατεστημένο διακόπτη απομόνωσης. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί και νομικές απαιτήσεις σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 2. Σύστημα φωτοβολταϊκών μπαλκονιών EcoFlow PowerStream

Χρησιμοποιήστε τον μικροαντιστροφέα EcoFlow PowerStream, το DELTA Pro 3 και τα φωτοβολταϊκά πάνελ για να κατασκευάσετε ένα απλό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας PV. Σε αυτή τη διάταξη, το DELTA Pro 3 αποθηκεύει την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ και την παρέχει στο σπίτι τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Σημείωση:

Λόγω διαφορών στους ηλεκτρικούς κανονισμούς σε διάφορες χώρες και περιοχές, προτείνουμε να ελέγξετε τις τοπικές νομικές απαιτήσεις και να συμβουλευτείτε εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους στην περιοχή σας πριν από την αγορά. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα/περιοχή. Συμβουλή:

Για να μάθετε περισσότερα για το EcoFlow PowerStream, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

<https://eu.ecoflow.com/pages/powerstream>

3. EcoFlow Smart Home Backup

Χρησιμοποιήστε τις συσκευές EcoFlow για να δημιουργήσετε ένα έξυπνο οικοσύστημα διαχείρισης ενέργειας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο τροφοδοσίας του σπιτιού σας μέσω της εφαρμογής EcoFlow ή PowerInsight. Ο Smart Home Panel 2 λειτουργεί ως υλικό κέντρο, ελέγχοντας το DELTA Pro 3 για την εφαρμογή στρατηγικών φόρτισης και εκφόρτισης AC. Σε περίπτωση απροσδόκητης διακοπής ρεύματος, ο Smart Home Panel 2 θα αλλάξει αυτόματα την τροφοδοσία του σπιτιού από το δίκτυο στη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας. Σε κανονικές συνθήκες, το DELTA Pro 3 μπορεί να φορτίζεται μέσω του δικτύου, της ηλιακής ενέργειας ή του έξυπνου γεννήτρια EcoFlow, διασφαλίζοντας ότι το σπίτι έχει πάντα επαρκή αποθέματα ισχύος. Αποθήκευση και συντήρηση

1. Αποθήκευση

- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 14°F-113°F (-10°C έως 45°C)
- Δεν πρέπει να αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45°C (113°F) ή πέφτει κάτω από -10°C (14°F). - Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε τακτοποιημένο, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. - Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από υγρά, έντονη θερμότητα και αιχμηρά αντικείμενα. - Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης του προϊόντος, πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες κάθε 3 μήνες για να διατηρηθεί η μπαταρία σε καλή κατάσταση:

1. Εκφορτίστε το προϊόν στο 0% του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.
2. Φορτίστε πλήρως το προϊόν στο 100% του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.
3. Εκφορτίστε ξανά το προϊόν στο 60% του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

Σημείωση: το προϊόν δεν θα καλύπτεται από εγγύηση εάν δεν φορτιστεί ή εκφορτιστεί για πάνω από 6 μήνες.

2. Συντήρηση

- Καθαρισμός

Για τον καθαρισμό του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μαλακό, ξηρό πανί. -

Διατήρηση της μπαταρίας σε καλή κατάσταση

Πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή του προϊόντος αχρησιμοποίητου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε και εκφορτίστε το προϊόν κάθε 3 μήνες για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του. Οδηγίες ασφαλείας και συμμόρφωσης

Αποποίηση ευθύνης

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε αυτό το έγγραφο και βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως κατανοητό. Μετά την ανάγνωση αυτού του εγγράφου, διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στον χρήστη ή σε άλλους, καθώς και ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Η χρήση του προϊόντος ισοδυναμεί με την κατανόηση, την έγκριση και την αποδοχή όλων των όρων και περιεχομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο.

Η εταιρεία EcoFlow δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη που δεν χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με την τεκμηρίωση του προϊόντος. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του νόμου, η εταιρεία EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, διορθώσεις ή καταργήσεις) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας EcoFlow:

<https://www.ecoflow.com/>. Οδηγίες ασφαλείας

1. Δεν πρέπει να εκτίθεται το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς, δονήσεις ή πτώσεις.
2. Δεν πρέπει να μεταφέρετε το προϊόν σε αεροπλάνο.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντικά σώματα.
4. Δεν πρέπει να βρέχετε το προϊόν ή να το βυθίζετε σε υγρά. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος σε υγρό περιβάλλον, όπως βροχερές περιοχές ή μέρη κοντά στο νερό, πρέπει να το προστατεύετε με αδιάβροχη τσάντα.
5. Κατά τη χρήση ή αποθήκευση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζονται στις προδιαγραφές του προϊόντος. Πρέπει να αποφεύγεται η υποβάθμιση ή η ζημιά του προϊόντος, καθώς και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ατόμων που προκαλούνται από πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον όπου υπάρχουν ισχυρές ηλεκτροστατικές φορτίσεις ή μαγνητικά πεδία.
7. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Εάν το προϊόν

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά σε παιδιά, θα πρέπει να βρίσκονται υπό αυστηρή επιτήρηση.

8. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ατμούς, καπνό, ατμούς και σκόνη.

9. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε τακτοποιημένο, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

10. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε, να επισκευάζετε ή να τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.

11. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής, πρέπει πάντα να αποσυνδέετε το προϊόν από όλες τις εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας.

12. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς στην πρίζα και το ηλεκτρικό καλώδιο, κατά την αποσύνδεση του προϊόντος, πρέπει να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

13. Μην τρυπάτε το προϊόν με αιχμηρά αντικείμενα.

14. Μην βάζετε δάχτυλα ή χέρια μέσα στο προϊόν.

15. Μην βάζετε καλώδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο προϊόν για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.

16. Δεν πρέπει να αποκλείετε ή να περιορίζετε το σύστημα απαγωγής θερμότητας του προϊόντος κατά τη λειτουργία του.

17. Μην χρησιμοποιείτε κανένα μη επίσημο ή μη συνιστώμενο εξάρτημα ή αξεσουάρ.

18. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος με κατεστραμμένο καλώδιο, πρίζα ή καλώδιο εξόδου.

19. Δεν πρέπει να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.

20. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Πρέπει να αποφεύγεται η ζημιά της συσκευής ή οι σωματικές βλάβες που προκύπτουν από πτώση ή ανατροπή του προϊόντος.

21. Για την σκούπισμα και τον καθαρισμό του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακή, στεγνή πετσέτα.

22. Συμβουλή σχετικά με το AC Timeout: Η έξοδος AC της σταθμού τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η θύρα παραμείνει ανενεργή για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος σε διαλείποντα φορτία, όπως ψυγεία ή κλιματιστικά. Για να διασφαλίσετε συνεχή τροφοδοσία για κρίσιμες εφαρμογές, όπως η αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων, ευαίσθητων προϊόντων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων στο ψυγείο, πρέπει να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα AC του σταθμού τροφοδοσίας σε ποτέ στην εφαρμογή EcoFlow.

Επιπλέον, πρέπει να ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του σταθμού.

23. Περιορισμοί σχετικά με ιατρικό εξοπλισμό: Το προϊόν δεν προορίζεται για την τροφοδοσία ιατρικού εξοπλισμού υποστήριξης ζωής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,

αναπνευστήρων ιατρικής κλάσης (CPAP κλάσης νοσοκομείου: Continuous Positive Airway Pressure) ή τεχνητών πνευμόνων (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation). Εάν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για άλλο ιατρικό εξοπλισμό, συμβουλευτείτε πρώτα τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας με τον εξοπλισμό τους.

24. Παρεμβολές ιατρικού εξοπλισμού: Κατά τη χρήση, τα προϊόντα τροφοδοσίας θα παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορεί να επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία ιατρικών εμφυτευμάτων ή προσωπικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως βηματοδότες, εμφυτεύματα κοχλία, ακουστικά βαρηκοΐας, απινιδωτές κ.λπ. Σε περίπτωση χρήσης αυτού του είδους ιατρικού εξοπλισμού, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του για πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς στη χρήση του. Αυτά τα μέτρα είναι κρίσιμης σημασίας για την εξασφάλιση ασφαλούς απόστασης μεταξύ ιατρικών εμφυτευμάτων (όπως βηματοδότες, εμφυτεύματα κοχλία, ακουστικά βαρηκοΐας, απινιδωτές κ.λπ.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για την τροφοδοσία εργαλείων κοπής ή για την πρόσβαση σε τμήματα υπό τάση ή καλώδια υπό τάση, ούτε σε υλικά που μπορεί να περιέχουν τμήματα υπό τάση ή καλώδια υπό τάση, όπως τοίχοι κτιρίων κ.λπ. 26. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή βλάβης, η γείωση παρέχει διαδρομή με τη μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για την ασφάλεια του χρήστη, η εταιρεία EcoFlow παρέχει καλώδιο με καλώδιο γείωσης και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και διατάξεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου γείωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση εμφάνισης των παρακάτω καταστάσεων, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αντί να τροποποιήσετε το βύσμα που παρέχεται με το προϊόν:

- Δεν είστε σίγουροι αν το προϊόν είναι σωστά γειωμένο;
- Το βύσμα που παρέχεται με το προϊόν δεν ταιριάζει στην πρίζα.

27. Χρήση σε εργαστήριο επισκευών: Κατά τη χρήση σε χώρο επισκευής, όπως κέντρο επισκευής οχημάτων, συνεργείο ή άλλο χώρο όπου πραγματοποιούνται επισκευές, δεν πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν στο πάτωμα ή σε ύψος μικρότερο από 457 mm (18 ίντσες) από το πάτωμα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

1. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πριν αγγίξετε το προϊόν, θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις κατά της ηλεκτροπληξίας, όπως η χρήση μονωτικών γαντιών.
2. Εάν το προϊόν βραχεί, θα πρέπει αμέσως να σταματήσετε τη χρήση του και να αποφύγετε

περαιτέρω χειρισμό ή ενεργοποίηση. Τοποθετήστε το προϊόν σε ασφαλές, αδιάβροχο και καλά αεριζόμενο μέρος και στη συνέχεια επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow για βοήθεια.

3. Εάν το προϊόν πέσει στο νερό, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλές, αδιάβροχο και καλά αεριζόμενο μέρος και να κρατηθεί μακριά από επαφή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Το στεγνό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά και πρέπει να απορριφθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του προϊόντος, συνιστάται η χρήση πυροσβεστήρων με την εξής σειρά: νερό ή ομίχλη νερού, άμμος, κουβέρτα πυρόσβεσης, ξηρή σκόνη πυρόσβεσης και τέλος πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα.

5. Εάν το προϊόν ανατραπεί και υποστεί σοβαρή ζημιά, θα πρέπει να φορέσετε μονωτικά γάντια για να το απενεργοποιήσετε και στη συνέχεια να το τοποθετήσετε σε ανοιχτό χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά και ανθρώπους και να το απορρίψετε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και διατάξεις. Ανακύκλωση και απόρριψη

1. Το προϊόν με σοβαρές ζημιές, ελαττωματική λειτουργία ή εξαντλημένη μπαταρία πρέπει να απορριφθεί ή να ανακυκλωθεί κατάλληλα.

2. Το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη και ανακύκλωση μπαταριών. Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και η απειλή ασφάλειας.

3. Εάν είναι δυνατόν, πριν από την απόρριψη του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη (έως 0% χωρητικότητας). Εάν όχι, δεν πρέπει να τοποθετείτε την μπαταρία απευθείας στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Αντίθετα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για τη σωστή διαδικασία. Πρόσθετο

Περιεχόμενα συσκευασίας

1 EcoFlow DELTA Pro 3 ×1

2 Καλώδιο φόρτισης AC ×1

3 Κάλυμμα λαβής ×2

4 Σετ εγγράφων προϊόντος ×1

Λίστα αξεσουάρ

Επιπλέον μπαταρία για EcoFlow DELTA Pro 3

Καλώδιο φόρτισης EcoFlow Solar για XT60/XT60i

Καλώδιο παράλληλης σύνδεσης EcoFlow Solar

Hub EcoFlow 50 Amp

EcoFlow PowerInsight

Adapter EcoFlow DELTA Pro για Smart Generator

Adapter φόρτισης γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος EcoFlow

Adapter EcoFlow EV X-Stream

Φωτοβολταϊκό πάνελ EcoFlow 400W

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Μοντέλο: EFD521

Καθαρό βάρος: Περίπου 51,5 kg (113,54 lb)

Διαστάσεις (πλάτος × βάθος × ύψος): Περίπου 410,4 × 341 × 693 mm (16,16 × 13,43 × 27,28 ίντσες)

Έξοδος AC

Σχήμα κύματος: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα

Τύπος πρίζας: EE: 4× Τύπος F, 230V~16A; 1× CEE 16A, 230V~16A

Λεπτομέρειες εξόδου: EE:

- Μόνο αποφόρτιση: 230V~50Hz 4000W συνολικά (surge 8000W)

- Λειτουργία Bypass: 220-240V~50/60Hz συνολικά 4000W

Θύρα εισόδου/εξόδου τροφοδοσίας AC: EE: Μόνο αποφόρτιση: 230V~17.4A 50Hz

Έξοδος DC

Έξοδος USB:

2 × USB-A (QC3.0): 5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A, 18W μέγ. ανά θύρα, 36W συνολικά

2 × USB-C (PD3.0): 5 / 9 / 12 / 20V 5A, 15V 3A, 100W μέγ. ανά θύρα, 200W συνολικά

Έξοδος 12 V DC: 12,6 V 30 A, συνολικά 378 W

- Θύρα DC5521: 5A μέγ. - Θύρα Anderson: 30A μέγ.

Είσοδος AC

Τύπος υποδοχής: EE: C20

Δεδομένα εισόδου: EE:

- Μόνο φόρτιση: 220-240V~12.5A 50/60Hz

- Λειτουργία παράκαμψης: 220-240V~12.5A 50/60Hz

Θύρα εισόδου/εξόδου τροφοδοσίας AC: EE:

Μόνο φόρτιση: 220V-240V~20A 50/60Hz

Είσοδος DC

Είσοδος υψηλής τάσης: θύρα XT60

30V-150V, 15A, 1600W μέγ. Είσοδος χαμηλής τάσης / είσοδος αυτοκινήτου: θύρα XT60i

- Είσοδος PV: 11V-60V, 20A, 1000W μέγ. - Είσοδος αυτοκινήτου: 12 V 8 A μέγ. / 48 V 20 A μέγ. Πληροφορίες για την μπαταρία

Ονομαστική χωρητικότητα: 4096 Wh 51,2 V 80 Ah

Χημεία κυττάρων: LFP (LiFePO4)

Διάρκεια ζωής: Η μπαταρία διατηρεί 80%+ SoH (Κατάσταση Υγείας) μετά από 4000 κύκλους σε

0,5C/0,5C σε θερμοκρασία 25°C (77°F). Τύπος προστασίας: Προστασία από υπέρταση, προστασία από υπερφόρτωση,

προστασία από υπερθέρμανση, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από χαμηλή θερμοκρασία, προστασία από χαμηλή τάση, προστασία υπερρεύματος

Βαθμός προστασίας IP: IP65 (μόνο εσωτερική μπαταρία)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 20°C-30°C (68°F-86°F)

Θερμοκρασία φόρτισης: 0°C-45°C (32°F-113°F)

Θερμοκρασία εκφόρτισης: -10°C έως 45°C (14°F-113°F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C έως 45°C (14°F-113°F)

Επικοινωνία

Μέθοδος: CAN, WLAN, Bluetooth

CAN: θύρα REMOTE (RJ45)

WLAN:

Συχνότητα ραδιοφώνου Wi-Fi 4 (802.11n)

EE: 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου

EE: 15.44dBm

Bluetooth:

Συχνότητα ραδιοφώνου Bluetooth 5.0

EE: 2402-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου

EE: 0.27dBm

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η EcoFlow Technology Limited δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής

[Φορητός σταθμός τροφοδοσίας DELTA Pro 3] είναι συμβατός με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση

<https://files.innpro.pl/EcoFlow>

Διεύθυνση κατασκευαστή: FLA/RM 707 7/F FORTRESS TOWER 250 KING'S ROAD NORTH

POINT ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

EcoFlow Europe s.r.o. Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Τσεχία

Email: support.eu@ecoflow.com

Προστασία περιβάλλοντος

Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να

τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή της, αποτρέπεις

πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι συμβατό με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας

του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε

να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα, όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν

θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από ειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν

πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή υπηρεσίας στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης

του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε

απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη

σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης

απόκλισης μπορεί

να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl