

Ενδοεπικοινωνία μοτοσικλέτας EJEAS K1Pro με συσκευή εγγραφής

EJEAS · EAN 5905156101951

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Περισσότερα

Γλώσσες

Πιστοποιημένο Έκδοση Εγχειρίδιο Χρήστη

Μοντέλο Μοντέλο Δίκτυο

4-Αναβατών Ομάδα

Pro 6-Αναβατών Διασύνδεση

K1 Σύστημα

Pro+ 8-Αναβατών

Λεπτομέρειες Προϊόντος Διασύνδεση

Τηλέφωνο/ Κουμπί

Κουμπί Τροφοδοσίας

Κάμερα Wifi

Κουμπί Κουμπί

Κάμερα Φωτισμός LED

Μπλε Ένταση +

Κόκκινο

Πράσινο Ένταση -

Υλικό

Διεπαφή Φόρτισης USB Κουμπί Επαναφοράς

Θύρα Ακουστικών

Λειτουργία

Μοντέλο Αριθμός Bluetooth IP67 Φωνητικός Χρήση Διασύνδεσης και Μουσική FM 64G

Δίκτυα MESH Διασύνδεση Αδιάβροχο Βοηθός Μουσική Ταυτόχρονα Κοινή Χρήση Ράδιο Κάρτα TF

K1 4 Άτομα

K1Pro 6 Άτομα

K1Pro+ 8 Άτομα

Εγκατάσταση Προϊόντος

1 Χαλαρώστε την βίδα της βάσης

και εγκαταστήστε την στο κράνος για σταθεροποίηση. Εγκαταστήστε τη διασύνδεση στην βάση. 2

Χρησιμοποιήστε βέλκρο μέσα στο κράνος και

3 ρυθμίστε το βέλκρο/μαλακό μικρόφωνο στη

κατάλληλη θέση. Οργανώστε τα μπερδεμένα καλώδια

των ακουστικών μέσα και τοποθετήστε τα μέσα στην 4

θήκη του κράνους για εύκολη χρήση. Λειτουργία Προϊόντος

Διάγραμμα Λειτουργίας

2s 5s

Κλικ Διπλό κλικ Μακροχρόνια πίεση Μακροχρόνια πίεση Μακροχρόνια πίεση

για 2 δευτερόλεπτα για 5 δευτερόλεπτα

Βασική Λειτουργία

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Παρακαλώ φορτίστε το πριν από τη χρήση

ΕΝΕΡΓΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟ

Πατήστε παρατεταμένα <Τηλέφωνο/Κουμπί Τροφοδοσίας> για 1 δευτερόλεπτο, Πατήστε

παρατεταμένα < Τηλέφωνο/Κουμπί Τροφοδοσίας> + <

μέχρι να αναβοσβήσει το μπλε φως με ηχητική ειδοποίηση. Κουμπί Διασύνδεσης>, μέχρι να ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση

Μετά την ενεργοποίηση, το μπλε φως αναβοσβήνει αργά λέγοντας "Απενεργοποίηση"

σε κατάσταση αναμονής. Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά Το φως ένδειξης σβηστό

Επαναφορά: Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα κατά τη φόρτιση και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση μετά την ενεργοποίηση. Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας

Ένδειξη Φόρτισης Υλικό

Επαναφορά

Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το κόκκινο φως

αναβοσβήνει δύο φορές με ηχητική ειδοποίηση "Χαμηλή Το κόκκινο φως είναι πάντα αναμμένο όταν

Μπαταρία". Όταν η μπαταρία είναι εξαιρετικά χαμηλή, χρησιμοποιείτε τη φόρτιση USB. Το κόκκινο φως Πατήστε το <Κουμπί Επαναφοράς Υλικού>

η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. είναι σβηστό όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

Ερώτηση Μπαταρίας: Μετά τη σύνδεση με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο τροφοδοσίας

στην πλευρά του τηλεφώνου. Διασύνδεση Mesh

Η διασύνδεση Mesh είναι μια τεχνολογία δικτύου πολλαπλών βημάτων διασύνδεσης. Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και της απεριόριστης τοποθεσίας, οι άνθρωποι μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας. Δεν είναι μόνο ανώτερη από την παραδοσιακή. Όταν εισέρχεστε στη διασύνδεση Mesh, η μουσική Bluetooth μπορεί να διασύνδεση Bluetooth, αλλά έχει μεγαλύτερη απόσταση μετάδοσης παίζεται ταυτόχρονα. απόστασης και καλύτερη ικανότητα αντοχής σε παρεμβολές. Χαρακτηριστικά: Ο μέγιστος αριθμός διασυνδέσεων για τα K1, K1pro και K1pro+ είναι 4 άτομα, 6 άτομα και 8 άτομα, αντίστοιχα, για συνολικά 5 κανάλια. Εάν συμμετέχετε σε λειτουργία εκστρατείας ως ακροατής, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν στη διασύνδεση με μόνο ακρόαση. Σίγαση Μικροφώνου

Όταν χρησιμοποιείτε τη Διασύνδεση Mesh, μπορείτε να σιγήσετε το μικρόφωνο με ένα σύντομο πάτημα του <Κουμπιού Διασύνδεσης>, έτσι ώστε ο ήχος της φωνής σας να μην

σταλεί στους άλλους. “Σίγαση Μικροφώνου”

Πατήστε <Κουμπί Διασύνδεσης> για να αποσιωπήσετε. “Αποσιώπηση Μικροφώνου”

Σημείωση: Ισχύει μόνο για τη διασύνδεση Mesh. 4

Βήματα Ζευγαρώματος ως Μέλη:

5s Όλες οι συσκευές εισέρχονται πρώτα στην κατάσταση ζευγαρώματος διασύνδεσης, πατήστε παρατεταμένα το <Κουμπί Διασύνδεσης> (περίπου 5s) μέχρι να ακούσετε μια ειδοποίηση και το κόκκινο φως και το πράσινο φως να αναβοσβήνουν εναλλάξ. Κόκκινο φως και πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

“Ζευγάρι Mesh”

Πάρτε μία από αυτές ως τον ζευγαρωμένο διακομιστή, πατήστε

<Κουμπί Διασύνδεσης>, θα ακούσετε έναν ήχο και

το κόκκινο φως και το πράσινο φως θα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Κόκκινο φως και πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

“Bi”

Ζευγαρωμένος Διακομιστής

Περιμένετε για λίγο και ακούστε "Επιτυχές Ζευγάρι" από όλες τις συσκευές, που σημαίνει ότι το ζευγάρι είναι επιτυχές.

“Επιτυχής Σύνδεση”

Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και θα ακούσετε την προτροπή "Κανάλι ν, xxx.x μεγαχέρτζ" από όλα τα διαλείμματα, μπορείτε να αρχίσετε να επικοινωνείτε και να ακούτε τις φωνές ο ένας του άλλου. Επανασύνδεση Διαλείμματος Απενεργοποίηση MESH Διαλείμματος

Όταν ενεργοποιήσετε το διάλειμμα για την 1 δευτερόλεπτο

επόμενη χρήση, πατήστε σύντομα το <Κουμπί Διαλείμματος>. Θα ακούσετε την προτροπή "Συμμετοχή στο Mesh." Περιμένετε για μια στιγμή, και θα Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <Κουμπί Διαλείμματος>

ακούσετε την προτροπή "Κανάλι ν, xxx.x (περίπου 1 δευτερόλεπτο) για να απενεργοποιήσετε το Mesh Διαλείμματος. μεγαχέρτζ", μπορείτε να μιλήσετε ο ένας στον άλλο. Οι φωνητικές προτροπές "Κλείσιμο Mesh". Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί χωρίς να απενεργοποιηθεί το διάλειμμα, το διάλειμμα θα αποκατασταθεί αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση.

Βήματα Σύνδεσης ως Ακροατές:

Σε περίπτωση που άλλα διαλείμματα έχουν σχηματίσει μια ομάδα, μπορείτε να γίνετε ο ακροατής της ομάδας μέσω της σύνδεσης. Πάρτε το διάλειμμα που θα συνδεθεί, εισέλθετε σε λειτουργία ακρόασης

σύνδεσης, πατήστε παρατεταμένα <Κουμπί Διαλείμματος> + <Ένταση ->

(περίπου 5 δευτερόλεπτα), και θα εμφανιστεί η προτροπή "Ακρόαση Mesh Σύνδεσης", το κόκκινο

φως και το πράσινο φως θα αναβοσβήνουν εναλλάξ. 5 δευτερόλεπτα Το κόκκινο φως και το πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

“Ακρόαση Mesh Σύνδεσης”

Πάρτε ένα διάλειμμα που έχει συνδεθεί ως

συνδεδεμένος διακομιστής, εισερχόμενοι σε λειτουργία ακρόασης σύνδεσης,

και πατήστε και κρατήστε πατημένο το <Κουμπί Διαλείμματος> +

<Ένταση -> (περίπου 5 δευτερόλεπτα) για να εμφανιστεί η προτροπή "Ακρόαση Mesh

Σύνδεσης". 5 δευτερόλεπτα Σημείωση: Οι μη συνδεδεμένες συσκευές μπορούν να συνδεθούν ξανά

Συνδεδεμένος Διακομιστής μόνο μέσω του διακομιστή. “Ακρόαση Mesh Σύνδεσης”

3 Πατήστε σύντομα το <Κουμπί Διαλείμματος>, θα

ακούσετε την προτροπή και το κόκκινο φως και το πράσινο

φως θα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Το κόκκινο φως και το πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

“Du”

Συνδεδεμένος Διακομιστής

Περιμένετε μια στιγμή και ακούστε "Επιτυχής Σύνδεση" από όλα τα διαλείμματα.

Περιμένετε λίγα λεπτά ακόμα και
ακούστε "Κανάλι ν, xxx.x MHz". Αυτό σημαίνει ότι έχετε συνδεθεί στο
δίκτυο διαλείμματος και μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους. Εναλλαγή Καναλιών
Διαλείμματος

Υπάρχουν συνολικά 5 κανάλια, πατήστε σύντομα το <Κουμπί Διαλείμματος>
+ <Ένταση ->/<Ένταση +> για να αλλάξετε κανάλια
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Σημειώστε ότι όλη η ομάδα πρέπει
να διατηρεί το ίδιο κανάλι για να μιλήσει ο ένας στον άλλο. Όταν το σήμα είναι ασταθές,
μπορείτε να αλλάξετε κανάλια για να ρυθμίσετε. "Κανάλι ν, xxx.x MHz"

Δύο-άτομο Bluetooth Διαλείμματος

Πώς να Συνδεθείτε με τη Συσκευή

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε
το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> + <Ένταση +> (περίπου 5 δευτερόλεπτα)
μέχρι τα κόκκινα και μπλε φώτα να αναβοσβήνουν εναλλάξ, και η
φωνητική προτροπή σύνδεσης "Σύνδεση Διαλείμματος". Περιμένετε για
σύνδεση με άλλα διαλείμματα. 5 δευτερόλεπτα Το κόκκινο φως και το μπλε φως
αναβοσβήνουν εναλλάξ

Το άλλο διάλειμμα εισέρχεται στην κατάσταση σύνδεσης χρησιμοποιώντας την
ίδια διαδικασία. Αφού τα δύο διαλείμματα ανακαλύψουν το
ένα το άλλο, ένα από αυτά θα ξεκινήσει τη σύνδεση. 5 δευτερόλεπτα
Η σύνδεση είναι επιτυχής και το διάλειμμα αρχίζει. Σύνδεση με τα Παλαιά Μοντέλα
5 δευτερόλεπτα

Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> +
<Ένταση +> + <Κουμπί Διαλείμματος> για
περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (τα κόκκινα και μπλε
φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ). Το κόκκινο φως και το μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ
B

FM Για παλαιότερα μοντέλα (V6/V4) ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισέλθετε

A ή

στην αναζήτηση και περιμένετε για επιτυχή σύνδεση. Σύνδεση Διαλείμματος Αποσύνδεση
Διαλείμματος

1 δευτερόλεπτο

Το μπλε φως αναβοσβήνει γρήγορα

Σύνδεση με Ακουστικά ή Άλλα Μάρκα Bluetooth Διαλείμματα Αναζήτηση

Σημείωση: Δεν είναι εγγυημένο ότι είναι συμβατό με όλα τα ακουστικά Bluetooth ή τα

διαλείμματα στην αγορά. Πατήστε παρατεταμένα το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> + <Ένταση +>

5 δευτερόλεπτα (περίπου 5 δευτερόλεπτα) μέχρι τα κόκκινα και μπλε φώτα να αναβοσβήνουν

εναλλάξ και να εμφανίζεται η προτροπή "Σύνδεση Διαλείμματος". Το κόκκινο φως και το μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

"Σύνδεση Διαλείμματος"

Κάντε κλικ ξανά στο <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> + <Ένταση +>. Οι φωνητικές προτροπές λένε "Αναζήτηση Διαλείμματος". Τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Το κόκκινο φως και το μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

"Αναζήτηση Διαλείμματος"

Σε αυτό το σημείο το διάλειμμα αναζητά άλλα

διαλείμματα στην κατάσταση σύνδεσης, και όταν βρει

ένα άλλο διάλειμμα, θα ξεκινήσει τη σύνδεση. Διαλείμματα με δυνατότητα HFP Άλλα Επιτυχής Σύνδεση

Αναβαθμίσεις Λογισμικού Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων

Συνδεθείτε στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB δεδομένων Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> +

. <Ένταση +> + <Ένταση -> για περίπου 5 δευτερόλεπτα, η

φωνητική προτροπή "Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων" θα

διαγράψει την καταγραφή σύνδεσης, και στη συνέχεια

θα επανεκκινήσει αυτόματα το τηλέφωνο. Σημείωση: Η αναβάθμιση πρέπει να χρησιμοποιεί το πρότυπο καλώδιο δεδομένων

από την JEAS.

8

Καταγραφή Βίντεο και Φωτογραφία

Ενεργοποίηση Κάμερας

01 Πατήστε σύντομα το <Κουμπί Κάμερας> και η φωνητική ειδοποίηση "Κάμερα

Ενεργοποιημένη" θα εμφανιστεί. 02 Περιμένετε περίπου 2-3 δευτερόλεπτα πριν η κάμερα ενεργοποιηθεί και η φωνητική ειδοποίηση "Έναρξη Καταγραφής" εμφανιστεί.

Απενεργοποίηση Κάμερας

Πατήστε παρατεταμένα το <Κουμπί Κάμερας> και η φωνητική ειδοποίηση "Κλείσιμο Κάμερας" θα εμφανιστεί. Φωτογραφία

Αφού ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το <Κουμπί Κάμερας> και ακούστε τον ήχο "κλικ", που υποδεικνύει ότι η φωτογραφία έχει ληφθεί. Κάρτα SD

Η κάμερα χρησιμοποιεί κάρτα Micro SD (tf) και υποστηρίζει τη μορφή FAT32. Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα: 256GB (μόνο κάρτες με χωρητικότητα 32GB υποστηρίζονται όταν απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού της κάμερας). Μπορεί να μορφοποιηθεί μέσω της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 01 Εάν δεν έχει εισαχθεί κάρτα ή χρησιμοποιείται μη υποστηριζόμενη μορφή, οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν μπορούν να ληφθούν και η φωνητική ειδοποίηση "Καμία κάρτα SD" εμφανίζεται. 02 Εάν η αποθήκευση της κάρτας SD είναι γεμάτη, η φωνητική ειδοποίηση "SD γεμάτη" θα εμφανιστεί. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Roadcam

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την κάμερα. 01 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Roadcam, πατήστε το <Κουμπί WiFi> για να ανοίξετε το WiFi, και η φωνητική ειδοποίηση "WiFi ανοιχτό" θα εμφανιστεί. 02 Στη συνέχεια, ανοίξτε τις ρυθμίσεις WiFi/WLAN στο τηλέφωνο και αναζητήστε το όνομα WiFi ως K1_XXXX, πατήστε για σύνδεση, και ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345678. 03 Ανοίξτε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ RoadCam και πατήστε το μεσαίο εικονίδιο της κάμερας για να δείτε τις εικόνες που έχει καταγράψει η κάμερα, να διαχειριστείτε την καταγραφή και τις φωτογραφίες, και άλλες ρυθμίσεις.

9

Σύνδεση Κινητού Τηλεφώνου

Αυτό το διασύνδεση υποστηρίζει σύνδεση με κινητά τηλέφωνα για αναπαραγωγή τραγουδιών, πραγματοποίηση κλήσεων και ενεργοποίηση φωνητικών βοηθών. Μπορούν να συνδεθούν έως 2 κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα. Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε (περίπου 5 δευτερόλεπτα) το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> μέχρι τα κόκκινα και μπλε φώτα να αναβοσβήνουν εναλλάξ και η φωνητική ειδοποίηση "Σύνδεση Τηλεφώνου". Κόκκινο φως και μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

Το τηλέφωνο αναζητά τη συσκευή με το όνομα "K1/K1Pro/K1Pro+" μέσω Bluetooth.

K1/K1Pro/ Πατήστε για σύνδεση. K1Pro+

Σύνδεση Το μπλε φως αναβοσβήνει διπλά αργά επιτυχής

Το τρέχον επίπεδο μπαταρίας εμφανίζεται στο εικονίδιο Bluetooth του τηλεφώνου

(Απαιτείται σύνδεση HFP κινητού τηλεφώνου)

Επανασύνδεση Bluetooth με Κινητά Τηλέφωνα

Αφού ενεργοποιηθεί, συνδέεται αυτόματα

ξανά με το τελευταίο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση,

πατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> για να επανασυνδεθείτε με την τελευταία κινητή συσκευή που ήταν συνδεδεμένη με Bluetooth. Έλεγχος μέσω Κινητού

Απάντηση Κλήσης

Όταν έρχεται μια κλήση,

πατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας>

9

Απόρριψη Κλήσης Τερματισμός Κλήσης Επανακλήση Κλήσης Ακύρωση Επανακλήσης

1s

Όταν έρχεται μια κλήση, πατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> για περίπου 1s Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> Όταν είναι σε αναμονή/παίζει Κατά την επανακλήση, πατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> για περίπου 1s για να τερματίσετε την κλήση. μουσική, γρήγορα διπλό- για να ακυρώσετε την επανακλήση.

πατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας>.

Προτεραιότητα Τηλεφώνου Όταν έρχεται μια κλήση, θα διακόψει τη μουσική Bluetooth, το ραδιόφωνο FM, την διασύνδεση και θα επανέλθει μετά την αποσύνδεση. Μουσική FM

Διασύνδεση Μουσική FM Διασύνδεση

Εισερχόμενες Κλήσεις Διακοπές Τερματισμός Επανάναρξη

Φωνητικός Βοηθός Όταν είναι σε αναμονή/παίζει μουσική, πατήστε και κρατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> ,

εξαρτάται από το κινητό σας. 1s “Άνοιγμα Μουσικής”

Φωνητικός “Προηγούμενο Τραγούδι”

Βοηθός “Επόμενο Τραγούδι”

“Καλέστε EJEAS”

Πατήστε και κρατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Ενέργειας> για να ξυπνήσετε “Άνοιγμα Πλοήγησης”

τον φωνητικό βοηθό. Έλεγχος Μουσικής

Αναπαραγωγή/Παύση Προηγούμενο Τραγούδι Επόμενο Τραγούδι

1s 1s

Αναπαραγωγή Μουσικής Ένταση - Ένταση +

10

Ραδιόφωνο FM

FM Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Αφού ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα αναζητήσει αυτόματα σταθμούς και θα

αναπαράγει

τον βρεθέντα σταθμό. Το FM μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διασύνδεσης, και μπορείτε να ακούσετε

το ραδιόφωνο ενώ μιλάτε. Πατήστε και κρατήστε το <Ένταση +> + <Ένταση ->

(περίπου 1s). Η ειδοποίηση " Ραδιόφωνο FM ". Πατήστε και κρατήστε το <Ένταση +> + <Ένταση ->

(περίπου 1s). Η ειδοποίηση " Ραδιόφωνο FM Απενεργοποιημένο ". Εναλλαγή Καναλιών
Συχνότητα - Συχνότητα +

Ρύθμιση Έντασης FM με συνολικά 7 επίπεδα έντασης

Όταν χρησιμοποιείτε μόνο FM

Ένταση- Ένταση+

Όταν FM + Διασύνδεση

Ένταση- Ένταση+

11

Κοινή Χρήση Μουσικής

Κοινή χρήση της μουσικής που αναπαράγεται μέσω Bluetooth στο τηλέφωνό σας σε άλλη συσκευή, και αυτή η λειτουργία

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διασύνδεσης Bluetooth. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δύο τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε μια διασύνδεση ως οικοδεσπότη, συνδέστε την με το τηλέφωνο,

και το άλλο είναι ο δούλος. Πατήστε ταυτόχρονα το <Κουμπί

Τηλεφώνου/Ενέργειας> + <Ένταση -> μεταξύ του οικοδεσπότη και του δούλου για να εισέλθετε στην κατάσταση αναζήτησης σύνδεσης κοινής χρήσης μουσικής. "Κοινή Χρήση Μουσικής"

Αφού η σύνδεση είναι επιτυχής, αναπαράγετε τη μουσική του τηλεφώνου του οικοδεσπότη, και η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί από το ηχείο.

"Μουσική Κοινή Χρήση Συνδεδεμένη"

Πατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Τροφοδοσίας> + <Ένταση ->

ξανά για να βγείτε από την κοινή χρήση μουσικής. "Μουσική Κοινή Χρήση Αποσυνδεδεμένη"

Η εφαρμογή APP παρέχει διασύνδεση ομάδας, έλεγχο μουσικής, έλεγχο FM, απενεργοποίηση, έλεγχο αυθεντικότητας και άλλες λειτουργίες. 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε 2 Πατήστε και κρατήστε (περίπου 5 δευτερόλεπτα) 3 Ανοίξτε την εφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth

EJEAS mobile <Κουμπί Τηλεφώνου/Τροφοδοσίας> μέχρι τα κόκκινα και μπλε φώτα να αναβοσβήνουν εναλλάξ για να εισέλθετε στη σύνδεση τηλεφώνου. επιλέξτε τη συσκευή διασύνδεσης που θα συνδεθεί,

Το κόκκινο φως και το μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ κάντε κλικ για να συνδεθείτε. (Το σύστημα IOS χρειάζεται να εισέλθει ξανά στη σύνδεση τηλεφώνου

4 Ανοίξτε την εφαρμογή την επόμενη φορά που τη χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά ρυθμίσεις->Bluetooth, συνδέστε ήχο γωνία και κάντε κλικ για να επιλέξετε Διασύνδεση για σύνδεση από τις ζευγαρωμένες συσκευές. Bluetooth). 12

Ελεγκτής EUC (Προαιρετικός)

Εισαγωγή Κουμπιών

Κουμπιά Ενέργειες Λειτουργία

Σύντομο πάτημα Ένταση Διασύνδεσης +/- Κουμπί FM

(Μουσική Μόνη Ένταση Μουσικής +/-

ή FM Μόνη) Ένταση FM + Κουμπί C

Επόμενο τραγούδι όταν

Μακρύ πάτημα παίζει μουσική. Κουμπί B

Ένταση + Αυξήστε τη συχνότητα

όταν είναι ενεργό το FM Κουμπί A

Διπλό κλικ Ένταση Διασύνδεσης +/-

(Ταυτόχρονη Μουσική Ένταση Μουσικής +/-

και Διασύνδεση) Ένταση FM +

Σύντομο πάτημα Ένταση Διασύνδεσης -/ Ένταση +

(Μουσική Μόνη Ένταση Μουσικής -/

ή FM Μόνη) Ένταση FM - Κουμπί Τηλεφώνου

Προηγούμενο τραγούδι όταν

Ένταση - Μακρύ πάτημα παίζει μουσική. Μειώστε τη συχνότητα Ένταση -

όταν είναι ενεργό το FM

Διπλό κλικ Ένταση Διασύνδεσης -/

(Ταυτόχρονη Μουσική Ένταση Μουσικής -/

και Διασύνδεση) Ένταση FM -

01. Απαντήστε σε μια κλήση

όταν έρχεται

02. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, κλείστε

03. Αναπαραγωγή/παύση μουσικής

Σύντομο πάτημα 04. Όταν δεν είναι συνδεδεμένο κινητό

τηλέφωνο Κουμπιά Ενέργειες Λειτουργία

Κουμπί Τηλεφώνου Συνδέστε το τελευταίο

συνδεδεμένο τηλέφωνο

Μακρύ πάτημα Απόρριψη κλήσεων

Βοηθός φωνής Σύντομο πάτημα Ξεκινήστε Bluetooth

Διπλό κλικ Επανακλήση τελευταίου αριθμού Σύνδεση Διασύνδεσης

01. Ενεργοποιήστε

Σύντομο πάτημα mesh intercom Κουμπί C Αποσυνδέστε το

02. Σίγαση/αποσιώπηση Μακρύ πάτημα διασύνδεση

μικροφώνου όταν

Κουμπί A είναι συνδεδεμένο το mesh

Μακρύ πάτημα Απενεργοποίηση Διπλό κλικ Έναρξη/λήξη κοινής χρήσης μουσικής mesh intercom

Διπλό κλικ Εναλλαγή ευαισθησίας VOX

κατά τη διάρκεια της διασύνδεσης Mesh

Κουμπί FM Σύντομο πάτημα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση FM

Σύντομο πάτημα 01.Φωτογραφία

02.Ενεργοποίηση της κάμερας

Κουμπί B Ένταση -

Μακρύ πάτημα Απενεργοποίηση της κάμερας + Υπερ Καθαρή λαβή

Κουμπί FM Μακρύ πάτημα καθαρισμός αρχείων ζευγαρώματος

Διπλό κλικ Κανένα

13

Ζευγάρωμα EUC

Πατήστε και κρατήστε το <Κουμπί Τηλεφώνου/Τροφοδοσίας> + <Ένταση -> για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζευγαρώματος, οι φωνητικές οδηγίες λένε "Ζευγάρωμα Ελέγχου

Τηλεχειριστηρίου", τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ, αν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής εντός 2 λεπτών, βγείτε από τη σύνδεση. Το κόκκινο φως και το μπλε φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

Πατήστε και κρατήστε το <Κουμπί FM> + <Ένταση - > στη λαβή για περίπου

5 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε την εγγραφή μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα και μπλε φώτα. Μέχρι να ανάψουν τα κόκκινα και μπλε φώτα

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί του EUC

Οποιοδήποτε

Επιτυχής Ζευγάρωμα

(Καμία επιτυχής ζευγάρωση εντός 2 λεπτών, βγείτε από τη ζευγάρωση)

Λειτουργία Λαβής EUC

Η επανασύνδεση/αποσύνδεση του mesh intercom και ο έλεγχος του κινητού τηλεφώνου είναι τα ίδια με τη συσκευή. Σύνδεση Bluetooth Διασύνδεση Bluetooth FM

Σύνδεση Αποσύνδεση Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

1 δευτερόλεπτο

C FM C FM

C FM

B B B

A A A

+ + +