

Flytec V066 GPS Bait Boat, 18.000 mAh

Flytec · EAN 5905156104679

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

V066 ΣΚΑΦΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ GPS VERSION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ V066 GPS

1. Εισαγωγή Προϊόντος

1.1 Μέρη Σκάφους

Η βασική δομή του σκάφους απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:

Έκδοση Μονού Σιλό

Χερούλι

Δείκτης Μπαταρίας

Σιλό

Κεραία

Γάντζος Έλξης

Διακόπτης

Φώτα

Θραυστήρες

Κάλυμμα Προστασίας Υδροχόρτου

Έκδοση Διπλού Σιλό

Χερούλι

Δεξί Σιλό

Δείκτης Μπαταρίας

Αριστερό Σιλό

Κεραία

Γάντζος Έλξης

Διακόπτης

Φώτα

Θραυστήρες

Κάλυμμα Προστασίας Υδροχόρτου

1.2 Οδηγίες Σημάτων Μπούζερ

■ Και το σκάφος και ο τηλεχειριστήριο εκπέμπουν έναν συνεχόμενο ήχο "μπιπ-μπιπ-μπιπ" όταν η μπαταρία είναι σε χαμηλή χωρητικότητα.

■ Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο και θα κάνει έναν ήχο "μπιπ" όταν η λειτουργία είναι επιτυχής.

■ Όταν φτάσετε στο καθορισμένο σημείο κρουαζιέρας ή στα αρχικά σημεία, εκπέμπεται ήχος "μπιπ-μπιπ".

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ V066 GPS

1.3 Περιγραφή Κουμπιών Τηλεχειριστηρίου

Κουμπί Κρουαζιέρας

Joystick

/Κουμπί Σημείου Τοποθέτησης

Γάντζος/Καλιμπράρισμα

Κουμπί Αρχικού Σημείου

Κουμπί Ψαρευτικού Χώρου Κουμπί Εκκαθάρισης

Κέρσορας Αριστερά

Κέρσορας Δεξιά

Ταχύτητα/Ηλεκτρονικό Άγκιστρο Κουμπί Φωτός

Κουμπί OK/

Επιλογή Σιλό

Πατήστε Μακρά Για Να Εκκαθαρίσετε Το Αρχικό Σημείο

Διακόπτης

1.4 Οδηγίες Εμφάνισης Οθόνης

Αριθμός Δορυφόρου Φώτα Σκάφους

Σήμα Δορυφόρου Πυξίδα Γάντζος Έλξης

Ικανότητα Σκάφους

Ικανότητα Τηλεχειριστηρίου

Κατεύθυνση Σκάφους

Απόσταση Μεταξύ Σκάφους και Σημείου Τοποθέτησης

Σιλό

Αρχικό Σημείο

Απόσταση Μεταξύ Σκάφους και Αρχικού Σημείου

Αριθμός Ψαρευτικού Χώρου

Σημείο Τοποθέτησης

■ Σήμα Δορυφόρου: Αφού ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση συχνότητας, όταν αναζητείται το σήμα GPS, το εικονίδιο είναι πάντα ενεργό.

- Αριθμός Δορυφόρου: 00 εμφανίζεται όταν το σκάφος είναι ενεργοποιημένο. Όταν ο αριθμός των δορυφόρων που αναζητούνται είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 8, το εικονίδιο αλλάζει σε πραγματικό χρόνο.
- Πυξίδα: Το εικονίδιο της πυξίδας αντιστοιχεί στην κατεύθυνση της πλώρης. Όταν δεν είναι συνδεδεμένο, δείχνει προς το Β από προεπιλογή.
- Φώτα Σκάφους: Το εικονίδιο δείχνει την κατάσταση του φωτός του σκάφους: "σταθερό - αναβοσβήνει - σβηστό".
- Γάντζος Έλξης: Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν ενεργοποιείται ο σερβομηχανισμός του γάντζου έλξης και παραμένει ενεργό μετά την επαναφορά.
- Ικανότητα Σκάφους: Αφού γίνει η ζευγοποίηση, αυτό το εικονίδιο εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας.
- Ικανότητα Τηλεχειριστηρίου: Αφού ενεργοποιηθεί, αυτό το εικονίδιο εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας.
- Κατεύθυνση Σκάφους: Το εικονίδιο αναβοσβήνει μπλε όταν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ταχύτητας σταθερής ταχύτητας. Το εικονίδιο δείχνει την κατεύθυνση της προόδου του σκάφους, προς τα πίσω, αριστερά και δεξιά.
- Απόσταση Μεταξύ Σκάφους και Σημείου Τοποθέτησης: Η απόσταση θα εμφανίζεται αφού ρυθμιστεί το σημείο τοποθέτησης. Θα δείξει την υπολειπόμενη απόσταση προς το στόχο. Όταν φτάσετε στο σημείο τοποθέτησης, η απόσταση θα δείξει 0.
- Αρχικό Σημείο: Το μπλε εικονίδιο φωτίζεται αφού ρυθμιστεί το αρχικό σημείο.
- Απόσταση Μεταξύ Σκάφους και Αρχικού Σημείου: Εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο της απόστασης μεταξύ σκάφους και αρχικού σημείου.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ V066 GPS

- Αριθμός Ψαρευτικού Χώρου: A, B, C, D αντιπροσωπεύουν τέσσερις ψαρευτικούς χώρους. Πρέπει να επιλέξετε έναν ψαρευτικό χώρο πριν μπορέσετε να ρυθμίσετε ένα σημείο τοποθέτησης.
- Σιλό: Αναβοσβήνει μπλε όταν επιλέγεται ένα σιλό, αναβοσβήνει κόκκινο όταν εκτοξεύεται και επιστρέφει σε λευκό μετά την επαναφορά. (Και τα δύο σιλό αναβοσβήνουν ταυτόχρονα όταν επιλέγεται και εκτοξεύεται η έκδοση μονού σιλό).
- Σημείο Τοποθέτησης: Ένα μη ρυθμισμένο σημείο έχει φόντο κόκκινου χρώματος, και ο αριθμός αναβοσβήνει όταν επιλέγεται ένα σημείο. Ένα ήδη ρυθμισμένο σημείο έχει φόντο κίτρινου χρώματος. Αφού εισέλθετε στη λειτουργία ηλεκτρονικού άγκιστρου, το σημείο ηλεκτρονικού άγκιστρου έχει φόντο μπλε χρώματος.

2. Οδηγίες Χρήσης

2.1 Εγκατάσταση πριν από τη χρήση

Η θύρα τροφοδοσίας

βλέπει προς τα εμπρός

■ Εγκατάσταση Κεραίας και Μπαταρίας:

⑤ Εγκαταστήστε την μπαταρία

① Εγκαταστήστε τις δύο ② Ξεβιδώστε το παξιμάδι και ③ Εισάγετε την μπαταρία ④

Στερεώστε την μπαταρία

καλύμματα του σιλό

κεραίες και

αφαιρέστε την μπαταρία με ιμάντες Velcro και

και ξαναβιδώστε το παξιμάδι

σφίξτε τα καλύμματα του σιλό συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

■ Αφαίρεση Μπαταρίας:

① Πιάστε τα ② Σηκώστε την μπαταρία

δάχτυλά σας γύρω από έξω από το διαμέρισμα

τον γάντζο και τραβήξτε την μπαταρίας

2.2 Λειτουργία Λειτουργίας

Εκκίνηση:

③ Η συχνότητα έχει συνδεθεί επιτυχώς

② Μόλις τα φώτα αρχίσουν να αναβοσβήνουν

① Τοποθετήστε το σκάφος σε επίπεδη επιφάνεια και

αργά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας

στο τηλεχειριστήριο για τρία δευτερόλεπτα. Τα φώτα θα αναβοσβήνουν γρήγορα σε αυτό το σημείο. Εμφανίζεται όταν ο αριθμός των δορυφόρων

Η τρέχουσα ικανότητα μπαταρίας του σκάφους

που αναζητούνται είναι μεγαλύτερος από 8. Η οθόνη τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει

Αφού συνδεθεί η συχνότητα, η οθόνη εμφανίζει

Σημείωση: Μην τοποθετήσετε το σκάφος σε κλίση πριν από την αντιστοίχιση συχνότητας, το φως αναβοσβήνει γρήγορα καθώς το σκάφος ενεργοποιείται για να υποδείξει ότι το σκάφος καλιμπράρει τον γυροσκοπικό μηχανισμό, και η παρεμβολή δεν μπορεί να διακοπεί, ελέγξτε εάν οι αριστεροί και δεξιοί κινητήρες λειτουργούν πριν εισέλθετε στο νερό.

V066 GPS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φωτισμός Κουμπιού/Απομακρυσμένου Ελέγχου:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να

απενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο. Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό του κουμπιού. Σημείωση: Όταν το απομακρυσμένο είναι ενεργοποιημένο, ο φωτισμός είναι ενεργός από προεπιλογή.

Ενεργοποίηση φωτισμού Απενεργοποίηση φωτισμού

Κατεύθυνση Πλεύσης:

Μπροστά Πίσω

Στρίψτε Αριστερά Στρίψτε Δεξιά

Γεωμαγνητική Καλιμπράρισμα:

5-6μ

①Οδηγήστε το σκάφος 5-6 μέτρα ②Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ③Το σκάφος στρίβει αυτόματα δεξιά δύο φορές, στη συνέχεια αριστερά δύο φορές, και σταματά να περιστρέφεται για να ολοκληρώσει την καλιμπράρισμα. Ρυθμίσεις Ψαρέματος:

Επιλέξτε Περιοχή Ψαρέματος

Επιβεβαίωση Περιοχής Ψαρέματος

(υποχρεωτική είσοδος στην επιλογή περιοχής ψαρέματος μετά την καλιμπράρισμα)

Πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί

για να εναλλάξετε

Πατήστε σύντομα

μεταξύ των περιοχών

ψαρέματος A, B, C και D. Η επιλεγμένη περιοχή ψαρέματος έχει μπλε φόντο Το μπλε φόντο της

που είναι πάντα ενεργό και τα γράμματα αναβοσβήνουν. ρυθμισμένης περιοχής ψαρέματος είναι πάντα ενεργό. V066 GPS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ρύθμιση Αρχικής Σημείου & Επιστροφή με Ένα Κλικ:

Ρυθμίστε την Αρχική Σημείο Διαγραφή Αρχικής Σημείου

Εξαφάνιση

Ανάβει

Σύντομο Πάτημα

Μακρύ Πάτημα

Επιστροφή με Ένα Κλικ Ακύρωση Επιστροφής με Ένα Κλικ

Αναβοσβήνει

Σταθερό

Ενεργό

Μακρύ Πάτημα

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί αρχικής σημείου

ξανά ή πιέστε το joystick προς τα κάτω

Ρύθμιση Σημείου Τοποθέτησης & Κρουαζιέρα Σημείου Τοποθέτησης:

Ρύθμιση Σημείου Τοποθέτησης

Πατήστε σύντομα για να εισέλθετε

Πατήστε σύντομα για να επιβεβαιώσετε το

Το σημείο τοποθέτησης που έχει

Ο επιλεγμένος αριθμός σημείου τοποθέτησης

ρυθμίζεται έχει κίτρινο φόντο. αναβοσβήνει. Σημείωση:

①Μια περιοχή ψαρέματος μπορεί να εντοπίσει 50 σημεία. Υπάρχουν συνολικά 5 σελίδες, με 10 σημεία ανά σελίδα χωρισμένα σε πέντε στήλες και δύο σειρές. Εάν ο αριθμός των σημείων σε μια περιοχή ψαρέματος είναι ανεπαρκής, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλη περιοχή ψαρέματος. ②Όταν ένα σημείο που έχει ήδη ρυθμιστεί μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία και ρυθμιστεί ξανά ως σταθερό σημείο, οι πληροφορίες της νέας τοποθεσίας θα ενημερωθούν.

Διαγραφή Σημείου Τοποθέτησης

Πατήστε σύντομα για να διαγράψετε το

Διαγράφηκε το σημείο Διαγραφή όλων των σημείων

Πατήστε σύντομα για να εισέλθετε Ο επιλεγμένος αριθμός σημείου

στο αντίστοιχο σημείο

(Το αρχικό σημείο δεν διαγράφεται)

Επιλογή σημείου τοποθέτησης. αναβοσβήνει

/Μακρύ πάτημα για να διαγράψετε όλα τα σημεία

Διαγραμμένα σημεία

Ακύρωση Κρουαζιέρας Σημείου Τοποθέτησης

Κρουαζιέρα Σημείου Τοποθέτησης

Μακρύ πάτημα για κρουαζιέρα

Σύντομο πάτημα για να εισέλθετε

Το αντίστοιχο σημείο Μακρύ πάτημα του κουμπιού Κρουαζιέρας

Ο επιλεγμένος αριθμός σημείου

σε αυτό το σημείο. Επιλογή σημείου τοποθέτησης. αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της

κρουαζιέρας. ή πιέστε το joystick προς τα κάτω. αναβοσβήνει. V066 GPS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έλεγχος Κρουαζιέρας Σταθερής Ταχύτητας:

Ενεργοποίηση λειτουργίας κρουαζιέρας σταθερής ταχύτητας

Σημείωση: Όταν είστε σε λειτουργία κρουαζιέρας σταθερής ταχύτητας, το joystick

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει ακριβώς

την κατεύθυνση του σκάφους. Έξοδος από τη λειτουργία κρουαζιέρας σταθερής ταχύτητας

Ο δείκτης αναβοσβήνει

Πιέστε το joystick προς τα πάνω για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Ο απομακρυσμένος έλεγχος εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ",

υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία είναι επιτυχής. Έξοδος από τη λειτουργία κρουαζιέρας σταθερής ταχύτητας

Ο δείκτης είναι πάντα ενεργός

Πιέστε το joystick προς τα κάτω. Ο απομακρυσμένος έλεγχος εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ", υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία είναι επιτυχής. Απελευθέρωση Σιλό:

Διάγραμμα Απελευθέρωσης Διπλού Σιλό

Κόκκινο αναβοσβήνει,

επιστρέφει σε

λευκό μετά το

①Σύντομο πάτημα

②Σύντομο πάτημα για

μπλε αναβοσβήνει

Επιλέξτε το δεξί σιλό Απελευθέρωση του δεξιού σιλό

ο διακόπτης σιλό είναι

για να αλλάξετε σιλό

απελευθέρωση του σιλό

επαναφορά. Επιλέξτε το αριστερό σιλό Απελευθέρωση του αριστερού σιλό

Σημείωση: Όταν και τα δύο εικονίδια σιλό είναι αναμμένα, η πίεση του κουμπιού OK δεν έχει καμία επίδραση. Διάγραμμα Απελευθέρωσης Μονού Σιλό

Κόκκινο αναβοσβήνει,

επιστρέφει σε

Και τα δύο σιλό

λευκό μετά το

αναβοσβήνουν μπλε

ο διακόπτης σιλό είναι

την ίδια στιγμή. ①Σύντομο πάτημα

②Σύντομο πάτημα για

Επιλέξτε σιλό Απελευθέρωση σιλό

να αλλάξετε σιλό

να απελευθερώσετε το σιλό

Σημείωση: Όταν μόνο ένα εικονίδιο σιλό είναι αναμμένο, η πίεση του κουμπιού OK δεν έχει καμία επίδραση. Σημείωση: Ο διακόπτης σιλό δεν μπορεί να περιστραφεί χειροκίνητα για

επαναφορά. Για να επαναφέρετε το σιλό, πατήστε το κουμπί ξανά για να απελευθερώσετε τον αντίστοιχο διακόπτη σιλό και γρήγορα να επαναφέρετε το σιλό χειροκίνητα πριν από την

επαναφορά του διακόπτη σιλό. V066 GPS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έλεγχος Φωτισμού:

Η κατάσταση εμφάνισης εικονιδίων αλλάζει με την κατάσταση φωτισμού του σκάφους

Πατήστε σύντομα για να ελέγξετε το φωτισμό του σκάφους στο

κύκλο "Σταθερό-Αναβοσβήνει-Σβηστό". Μετά την αντιστοίχιση συχνότητας, το

προεπιλεγμένο φωτιστικό του σκάφους

Σταθερό Ενεργό Αναβοσβήνει Σβηστό

Γάντζος Ρυμούλκησης:

Το εικονίδιο του γάντζου εξαφανίζεται

και παραμένει ενεργό μετά την επαναφορά

2 δευτερόλεπτα

αργότερα

Πατήστε σύντομα το κουμπί γάντζου ρυμούλκησης

Επέκταση σερβο γάντζου Επαναφορά σερβο γάντζου

για να ανασύρετε τον σύνδεσμο ουράς και επαναφορά

μετά από 2 δευτερόλεπτα

Εναλλαγή Ταχύτητας:

Αργή Ταχύτητα

Γρήγορη Ταχύτητα

Πατήστε σύντομα το κουμπί εναλλαγής ταχύτητας

Για να ελέγξετε την εναλλαγή ταχύτητας.

ο ηχητικός συναγερμός ηχεί μία φορά. ο ηχητικός συναγερμός ηχεί δύο φορές

Η αρχική ταχύτητα είναι χαμηλή. Επιστροφή λόγω χαμηλής μπαταρίας/Επιστροφή λόγω χαμένου σήματος:

Εάν ο τηλεχειριστηριτής χάσει τη σύνδεση με το σκάφος, η μπαταρία του σκάφους είναι χαμηλή ενώ το σκάφος κινείται, ή ο τηλεχειριστηριτής είναι απενεργοποιημένος (δεν λαμβάνεται σήμα για 20 δευτερόλεπτα), το σκάφος θα επιστρέψει αυτόματα στο αρχικό του σημείο. Σημείωση: Για να υλοποιηθεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να ρυθμίσετε την αρχή εκ

των προτέρων. Σημείωση: Η πίεση του joystick προς τα κάτω μπορεί να ακυρώσει την επιστροφή λόγω χαμηλής μπαταρίας. Ηλεκτρονικό Φράγμα:

Αυτόματη επιστροφή όταν είναι περισσότερο από 800 μέτρα μακριά από την αρχή:

800μ

V066 GPS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS

Λειτουργία Ηλεκτρονικού Άγκυρου:

Ρύθμιση Σημείων Ηλεκτρονικού Άγκυρου

Το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας που πρέπει να ρυθμιστεί έχει οριστεί ως σημείο θέσης:

Το επιλεγμένο Σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας

② Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε αυτό

① Πατήστε σύντομα για να αλλάξετε

τα ψηφία του σημείου αναβοσβήνουν. γίνεται μπλε φόντο

σημείο ως ηλεκτρονικό

μεταξύ οποιωνδήποτε σημείων θέσης.

Το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας που πρέπει να ρυθμιστεί δεν έχει οριστεί ως σημείο θέσης:
05

① Πλοηγείστε το σκάφος στην τοποθεσία όπου

② Πατήστε σύντομα για να αλλάξετε σε οποιοδήποτε Τα ψηφία του επιλεγμένου σημείου

σημείο που ρυθμίζεται. μη ρυθμισμένο σημείο θέσης αναβοσβήνουν (π.χ. 05). ③ Πατήστε

παρατεταμένα για να επιλέξετε αυτό το σημείο ως Το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας γίνεται
σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας. μπλε φόντο

Σημείωση: Αφού ρυθμιστεί το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας, ο κέρσορας δεν μπορεί να
μετακινηθεί αριστερά ή δεξιά, το πλήκτρο διαγραφής δεν έχει

λειτουργία, και η παρατεταμένη πίεση του joystick δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τον

αυτόματο πιλότο. Μόνο τα πλήκτρα φωτός, OK, επιλογής φορτίου

και πλήκτρου ρυμούλκησης παραμένουν λειτουργικά. Έξοδος από τη λειτουργία

ηλεκτρονικού άγκυρου

Ανακτήθηκε η διεπαφή σημείου θέσης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αλλαγής ταχύτητας

για να βγείτε από τη λειτουργία ηλεκτρονικού άγκυρου. Περιγραφή Λειτουργίας

Ηλεκτρονικού Άγκυρου

Αφού ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας, το σκάφος αντιστέκεται στην
παρέμβαση

του ρεύματος του νερού και του ανέμου και είναι σταθερό στο ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας.

V066 GPS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS

3. Υπενθύμιση Χαμηλής Μπαταρίας και Οδηγίες Φόρτισης

3.1 Υπενθύμιση Χαμηλής Μπαταρίας

Χαμηλή Μπαταρία στο Σκάφος Χαμηλή Μπαταρία στον Τηλεχειριστήριο

DI~DI~DI~ DI~DI~DI~

① Ο τηλεχειριστηριτής εκπέμπει συνεχές ηχητικό σήμα. ① Ο τηλεχειριστηριτής εκπέμπει συνεχές ηχητικό σήμα. ② Το εικονίδιο μπαταρίας του σκάφους στην οθόνη δείχνει 0 μπάρα

② Το εικονίδιο μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου στην οθόνη δείχνει 0

υπολειπόμενη. μπάρα υπολειπόμενη. Σημείωση: Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, παρακαλώ οδηγήστε το σκάφος πίσω και φορτίστε το εγκαίρως για να αποφύγετε την απώλεια του σκάφους. 3.2 Οδηγίες Φόρτισης

■ Φόρτιση Σκάφους:

Το φως ένδειξης βύσματος

είναι κόκκινο

Φόρτιση

Το φως ένδειξης βύσματος

είναι πράσινο

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή τροφοδοσίας της μπαταρίας και στην υποδοχή

■ Φόρτιση Τηλεχειριστηρίου:

0-3 μπάρα ισχύος

κύκλος εμφάνισης

Φόρτιση

3 μπάρα ισχύος είναι

πάντα αναμμένα

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Type-C στον προσαρμογέα USB και την κάτω

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

θύρα του τηλεχειριστηρίου

V066 GPS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS

4. Οδηγίες Φροντίδας και Συντήρησης

■ Κινητήρες

Ελέγξτε για μπλεγμένα υπολείμματα μετά από κάθε χρήση. ■ Σκάφος

1. Μετά τη χρήση, παρακαλώ σκουπίστε το νερό για να κρατήσετε το σκάφος στεγνό και καθαρό. 2. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε την και

φορτίστε την για αποθήκευση. 3. Μην αποθηκεύετε διαβρωτικά υγρά και αντικείμενα μαζί

4. Παρακαλώ μην πλησιάζετε σε αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας

5. Όταν δεν χρησιμοποιείται, παρακαλώ αποθηκεύστε το σκάφος για να αποφύγετε τη

σκόνη.