

Μπαταρία Flytec V805 GPS για σκάφη, 12.000 mAh

Flytec · EAN 5905156104686

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

V805 ΣΚΑΦΟΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΟΛΩΜΑ

ΕΚΔΟΣΗ GPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

V805 GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σιλό Χερούλι Κεραία

Κάλυμμα χώρου μπαταρίας

Διπλοί κινητήρες

Δείκτης μπαταρίας Διακόπτης Φωτιστικό κεφαλής Φώτα πρύμνης

Σπρώξτε το joystick προς τα αριστερά και

το σκάφος στρίβει αριστερά. Κρουαζιέρα Joystick Σπρώξτε το joystick προς τα δεξιά και

Καλιμπράρισμα Κουμπί προέλευσης το σκάφος στρίβει δεξιά. Περιοχή Ψαρέματος Κουμπί καθαρισμού

Κέρσορας Αριστερά Κέρσορας Δεξιά

Ηλεκτρονικός Άγκυρα Κουμπί φωτός Σπρώξτε προς τα πάνω στο joystick και

Δόλωμα Κουμπί OK το σκάφος προχωρά μπροστά. Διακόπτης Σπρώξτε το joystick προς τα κάτω και

το σκάφος κινείται προς τα πίσω. V805 GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

2.Αριθμός Αναζητήσεων Δορυφόρων 4.Πυξίδα

3.Θερμοκρασία 5.Φως Σκάφους 6.Επίπεδο Μπαταρίας Σκάφους

1.Σήμα Δορυφόρου 7.Επίπεδο Μπαταρίας Τηλεχειριστηρίου

8.Κατεύθυνση Σκάφους

9.Απόσταση Από Σημείο Τοποθεσίας 13.Σιλό

10.Προέλευση

11.Απόσταση Από Την Προέλευση

12.Αριθμός Περιοχής Ψαρέματος 14.Σημείο Τοποθεσίας

1.Σήμα Δορυφόρου: Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται κατά την εκκίνηση, όταν ολοκληρωθεί η συχνότητα ζευγαρώματος και αναζητείται το σήμα GPS, το εικονίδιο θα φωτίζεται αυτόματα. 2.Αριθμός Αναζητήσεων Δορυφόρων: Το εικονίδιο εμφανίζει '00' κατά την

εκκίνηση και θα αλλάξει σε πραγματικό χρόνο όταν αναζητείται το σήμα και ο αριθμός των δορυφόρων που αναζητούνται είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 8. 3.Θερμοκρασία: Κατά την εκκίνηση και την αντιστοίχιση συχνότητας, εμφανίζεται η περιβαλλοντική θερμοκρασία της τρέχουσας ατμόσφαιρας. 4.Πυξίδα: Η κατεύθυνση του εικονιδίου πυξίδας αντιστοιχεί στην κατεύθυνση της πλώρης του σκάφους. 5.Φως Σκάφους: Η κατάσταση εμφάνισης του εικονιδίου αντιστοιχεί στην κατάσταση 'πάντα αναμμένο - αναβοσβήνει - σβηστό' των φώτων του σκάφους. 6.Επίπεδο Μπαταρίας Σκάφους: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας μετά την αντιστοίχιση συχνότητας. 7.Επίπεδο Μπαταρίας Τηλεχειριστηρίου: Αυτό το εικονίδιο δείχνει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας μετά την ενεργοποίηση. 8.Κατεύθυνση Σκάφους: Το εικονίδιο φωτίζεται μπλε μετά την αντιστοίχιση συχνότητας, και η κατεύθυνση του εικονιδίου αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση ταξιδιού του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων αριστερής στροφής, δεξιάς στροφής, ευθείας και οπισθοδρόμησης. Αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει κόκκινο όταν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ταχύτητας σταθερής ταχύτητας. 9.Απόσταση Από Σημείο Τοποθεσίας: Η απόσταση εμφανίζεται να αλλάζει μόνο μετά την ρύθμιση του σταθερού σημείου. Εμφανίζει την υπολειπόμενη απόσταση προς το στόχο σταθερού σημείου. Όταν φτάσετε στο σημείο στόχου, η απόσταση είναι 0. 10.Προέλευση: Όταν η θέση προέλευσης δεν έχει ρυθμιστεί, το εικονίδιο δεν εμφανίζεται; μόνο όταν ρυθμιστεί η θέση προέλευσης, το μπλε εικονίδιο εμφανίζεται, και όταν το σκάφος επιστρέφει στη θέση προέλευσης, το εικονίδιο αναβοσβήνει. 11.Απόσταση Από Την Προέλευση: Εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο της απόστασης του σκάφους από την προέλευση. 12.Αριθμός Περιοχής Ψαρέματος: Τα τέσσερα γράμματα A, B, C και D αντιπροσωπεύουν 4 περιοχές ψαρέματος και πρέπει να επιλέξετε μια περιοχή ψαρέματος πριν μπορέσετε να ρυθμίσετε ένα σταθερό σημείο. 13.Σιλό: Πατήστε μία φορά σύντομα για να εκτοξεύσετε το σιλό. Το εικονίδιο σιλό στην οθόνη θα αναβοσβήνει κόκκινο. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το φως πίσω από την οθόνη θα επανέλθει αυτόματα. 14.Σημείο Τοποθεσίας: Ένα μη ρυθμισμένο σημείο έχει φόντο κόκκινου χρώματος, και ο αριθμός αναβοσβήνει όταν επιλέγεται ένα σημείο. Ένα ήδη ρυθμισμένο σημείο έχει φόντο κίτρινου χρώματος. Μετά την είσοδο στη λειτουργία ηλεκτρονικής άγκυρας, το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας έχει φόντο μπλε. V805 GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τη χρήση, εγκαταστήστε την κεραία, τοποθετήστε το σκάφος σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 μέτρα από το σκάφος, ανοίξτε πρώτα τον διακόπτη του σκάφους και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα (πατήστε παρατεταμένα ξανά για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου).

Όταν η συχνότητα ζευγαρώματος δεν έχει ολοκληρωθεί, τα κόκκινα φώτα της πρύμνης αναβοσβήνουν εναλλάξ αριστερά και δεξιά; μετά το ζευγάρισμα, το λευκό μπροστινό φως παραμένει σταθερά αναμμένο και τα φώτα της πρύμνης παραμένουν σβηστά. Σημείωση: Εάν η συχνότητα ζευγαρώματος δεν είναι επιτυχής ή το τηλεχειριστήριο αποσυνδεθεί από το σκάφος, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του σκάφους και του τηλεχειριστηρίου και να επαναλάβετε τη διαδικασία ζευγαρώματος συχνότητας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για 3 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη του σκάφους δευτερόλεπτα

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε το φως των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για να σβήσετε το φως. Όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, ο φωτισμός των κουμπιών ενεργοποιείται από προεπιλογή.

Σύντομη πίεση του κουμπιού τροφοδοσίας
του τηλεχειριστηρίου

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ

Το σκάφος χρειάζεται να καλιμπραριστεί πριν από τη χρήση. Η καλιμπραρίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν η διαδικασία ζευγαρώματος συχνότητας μεταξύ του σκάφους και του τηλεχειριστηρίου έχει ολοκληρωθεί, το τηλεχειριστήριο εμφανίζει το εικονίδιο σήματος δορυφόρου και ο αριθμός των αναζητούμενων αστεριών είναι περισσότερος από 8. Σύντομη πίεση του κουμπιού καλιμπραρίσματος για να εισέλθετε στην αυτόματη καλιμπραρίσματος γεωμαγνητικού πεδίου. Πλεύστε το σκάφος μακριά από την ακτή 5-6 μέτρα, πατήστε το κουμπί καλιμπραρίσματος, το σκάφος θα γυρίσει αριστερά και μετά δεξιά στην επιφάνεια του νερού, και θα σταματήσει να περιστρέφεται όταν ολοκληρωθεί η καλιμπραρίσματος του σκάφους. Σύντομη πίεση για είσοδο στην αυτόματη καλιμπραρίσματος γεωμαγνητικού πεδίου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

Αφού ολοκληρωθεί η καλιμπραρίσματος, είστε υποχρεωμένοι να εισέλθετε στην επιλογή ψαρέματος, σύντομη πίεση του κουμπιού ψαρέματος για να επιλέξετε τα τέσσερα ψαρέματα A, B, C, D μπρος-πίσω. Όταν επιλέγετε A, B, C, D, το φόντο των γραμμάτων είναι γκρι και πάντα φωτεινό, το φόντο των ψαρέματος που επιλέγονται από το κουμπί ψαρέματος είναι πάντα φωτεινό μπλε και τα γράμματα είναι

αναβοσβήνουν, το φόντο των μη επιλεγμένων ψαρέματος είναι γκρι και τα γράμματα είναι πάντα φωτεινά. Αφού επιλέξετε το ψάρεμα, πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε, τα επιλεγμένα γράμματα δεν αναβοσβήνουν και το φόντο του μπλε φωτός είναι πάντα αναμμένο, δηλαδή, η επιλογή είναι επιτυχής. Επιλέξτε ψαρέματα Επιβεβαίωση ψαρέματος ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΜΙΑ ΠΙΕΣΗ

Όταν ολοκληρωθεί η καλιμπραρίσματος του σκάφους και έχει ρυθμιστεί το τρέχον ψάρεμα, μόνο τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η ρύθμιση της αρχικής θέσης. Πλευστεί το σκάφος στην ακτή ως σημείο εκκίνησης, σύντομη πίεση του κουμπιού αρχής για να ρυθμίσετε την αρχική θέση και να καταγράψετε το τρέχον σημείο ως αρχή. Όταν ρυθμιστεί η αρχική θέση, το εικονίδιο της αρχικής θέσης στην οθόνη φωτίζεται σε μπλε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην αρχική θέση, επιστρέφοντας στην αρχική θέση που έχει ρυθμιστεί στο τρέχον ψάρεμα. Όταν επιστρέψετε στην αρχική θέση, το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης αναβοσβήνει μπλε. Όταν το σκάφος σταματήσει στην αρχική θέση, το εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει. Μακροχρόνια πίεση για να διαγράψετε το Το εικονίδιο είναι μπλε όταν η αρχική θέση είναι

του τρέχοντος ψαρέματος ρυθμιστεί επιτυχώς. Το εικονίδιο αναβοσβήνει μπλε όταν επιστρέψετε στην αρχική θέση. Σύντομη πίεση για να ρυθμίσετε την αρχική θέση Μακροχρόνια πίεση για να επιστρέψετε στην αρχική θέση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ V805 GPS

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗΣ

Αφού ρυθμιστεί το σημείο αρχής, πλοηγείστε το σκάφος στο σημείο στόχου. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί βέλους μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής σημείου θέσης, όπου όλα τα ψηφία παραμένουν φωτεινά. Κατά την πρώτη είσοδο, η προεπιλογή είναι το Σημείο 1 αυτού του ψαρέματος; ο αριθμός του επιλεγμένου σημείου θέσης θα αναβοσβήνει. Μόλις ρυθμιστεί ένα σημείο, το φόντο του γίνεται κίτρινο. Τα μη ρυθμισμένα σημεία θέσης εμφανίζουν κόκκινο φόντο. Πατήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί βέλους σύντομα για να αλλάξετε μεταξύ των σημείων θέσης. Αφού επιλέξετε το σημείο θέσης, πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε. Οι επόμενες είσοδοι στη λειτουργία επιλογής σημείου θα ανακαλούν αυτόματα την προηγούμενη θέση του δρομέα. Κάθε ψάρεμα μπορεί να αποθηκεύσει έξι σημεία, διατεταγμένα σε δύο σειρές των τριών στηλών. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί βέλους για να εισέλθετε Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε

επιλογή σταθερού σημείου σταθερού σημείου

Επιλεγμένο σταθερό σημείο Το σταθερό σημείο που έχει ρυθμιστεί

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ψηφία αναβοσβήνουν είναι κίτρινο φόντο

Αφού ρυθμιστεί το σταθερό σημείο, επιλέξτε το σταθερό σημείο μετακινώντας το δρομέα, σύντομη πίεση του κουμπιού κρουαζιέρας σταθερού σημείου, το σκάφος θα πάει αυτόματα στο

σταθερό σημείο. Μακροχρόνια πίεση του κουμπιού για να ακυρώσετε την κρουαζιέρα. Κατά την κρουαζιέρα, το αντίστοιχο εικονίδιο αριθμού αναβοσβήνει και η απόσταση στο σταθερό σημείο και το σημείο αρχής εμφανίζεται ταυτόχρονα. Όταν το σκάφος φτάσει στο σημείο κρουαζιέρας, η απόσταση στο σταθερό σημείο εμφανίζεται ως 0m, και το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν σύντομο ήχο 'δι-δι' και σταματά να κινείται. Κουμπιά δρομέα για Σύντομη πίεση για να οδηγήσετε στο σταθερό σημείο

επιλογή σταθερού σημείου Μακροχρόνια πίεση για να ακυρώσετε την τρέχουσα κρουαζιέρα Αντίστοιχο σημείο θέσης

ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ψηφίο σημείου αναβοσβήνει

Όταν ο δρομέας επιλέγει ένα σημείο θέσης, μια σύντομη πίεση στο κουμπί διαγραφής θα διαγράψει το αντίστοιχο σημείο θέσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Διαγραφή για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα σημεία στο τρέχον ψάρεμα.

Σύντομη πίεση για διαγραφή

μεμονωμένων σημείων Ο αριθμός των σημείων Διαγραφή του σημείου Διαγραφή όλων των σημείων

Μακρά πίεση για εκκαθάριση όλων των σημείων που έχει επιλέξει ο δείκτης αναβοσβήνει

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Όταν κινείστε προς τα εμπρός, πιέστε το διακόπτη προς τα εμπρός για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε αυτόματα την ελάχιστη ταχύτητα κρουαζιέρας, πιέστε το διακόπτη προς τα πίσω για να βγείτε από την κρουαζιέρα; Όταν η ελάχιστη ταχύτητα κρουαζιέρας είναι ενεργοποιημένη, ο δείκτης αναβοσβήνει κόκκινος. Όταν οδηγείτε χωρίς ελάχιστη ταχύτητα κρουαζιέρας, ο δείκτης είναι πάντα αναμμένος. δείκτης αναβοσβήνει

Πιέστε το joystick προς τα εμπρός για 7 Πιέστε πίσω το joystick

δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην κρουαζιέρα. για να βγείτε από την κρουαζιέρα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μετά την αντιστοίχιση, η προεπιλεγμένη ρύθμιση φωτισμού είναι: τα μπροστινά φώτα παραμένουν σταθερά φωτισμένα σε λευκό, ενώ τα πίσω φώτα παραμένουν σβηστά. Μια σύντομη πίεση κυκλώνει το φως του σκάφους μέσα από τη σειρά: σταθερό - αναβοσβήνει - σβηστό. Το εικονίδιο φωτισμού στο τηλεχειριστήριο εμφανίζει

την αντίστοιχη κατάσταση: σταθερό - αναβοσβήνει - σβηστό. Κατά τη διάρκεια χαμηλής μπαταρίας, τα πίσω φώτα αναβοσβήνουν κόκκινα. Όταν δεν είναι συνδεδεμένα ή αποσυνδεδεμένα,

τα πίσω φώτα εναλλάσσονται αναβοσβήνοντας κόκκινα μεταξύ αριστερών και δεξιών πλευρών. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ V805 GPS

ΚΟΥΜΠΙ SILO

Πιέστε μία φορά σύντομα για να εκτοξεύσετε το silo. Το εικονίδιο του silo στην οθόνη θα αναβοσβήνει κόκκινο. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το φως πίσω από την οθόνη θα επανέλθει αυτόματα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Εκτόξευση silo (κόκκινο φως) Το φως πίσω επανέρχεται μετά από 5 δευτερόλεπτα

Κατάσταση χαμηλής μπαταρίας: Όταν η μπαταρία του σκάφους είναι χαμηλή, εκπέμπει έναν συνεχόμενο 'δι-δι' (ένα μακρύ, ένα σύντομο). Το τηλεχειριστήριο

εκπέμπει έναν συνεχόμενο 'δι-δι-δι' (σύντομοι ήχοι) όταν η μπαταρία του είναι χαμηλή.

Κατάσταση απώλειας συχνότητας: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν 'δι-δι' (σύντομος ήχος) κάθε 10 δευτερόλεπτα. Επιτυχής λειτουργία: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν 'δι'

(σύντομος ήχος). Άφιξη στο καθορισμένο σημείο κρουαζιέρας: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν 'δι-δι' (σύντομος ήχος). ΧΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όταν η ισχύς του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή/αυτόματη απενεργοποίηση/χειροκίνητη απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, το σκάφος θα επιστρέψει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης όπου βρίσκεται το τρέχον ψαρευτικό σημείο. (Για να πραγματοποιηθεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να ορίσετε το σημείο προέλευσης εκ των προτέρων)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΩΜΑΤΟΣ

1. Περιγραφή Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Αγκυρώματος

Αφού ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος, το σκάφος αντιστέκεται στην παρέμβαση της ροής του νερού

και του ανέμου και είναι σταθερό στο ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος. 2. Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Σημείων Αγκυρώματος

① Όταν ένα προεπιλεγμένο ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος έχει οριστεί ως σημείο θέσης, επιλέξτε αυτό το σημείο και πιέστε και κρατήστε

το κουμπί ηλεκτρονικού αγκυρώματος. Το σημείο θα γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος έχει ρυθμιστεί επιτυχώς. (1) Σύντομη πίεση για εναλλαγή μεταξύ Οι ψηφιακές τιμές του επιλεγμένου σημείου (2) Μακρά πίεση για να επιλέξετε αυτό το σημείο Ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος

οποιαδήποτε σημείων θέσης. αναβοσβήνουν. ως ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος. γίνεται μπλε φόντο

②Όταν το προεπιλεγμένο ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος δεν έχει οριστεί ως σημείο θέσης, πρώτα πλοηγείτε το σκάφος στη θέση του προεπιλεγμένου ηλεκτρονικού σημείου αγκυρώματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του δείκτη, επιλέξτε οποιοδήποτε μη ανατεθειμένο σημείο θέσης. Πιέστε και κρατήστε το κουμπί ηλεκτρονικού αγκυρώματος μέχρι το επιλεγμένο σημείο να εμφανίσει μπλε φόντο, υποδεικνύοντας ότι το ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος έχει ρυθμιστεί επιτυχώς. 04

(1) Πλοηγείτε το σκάφος στη θέση όπου το (2) Σύντομη πίεση για εναλλαγή σε οποιοδήποτε Οι ψηφιακές τιμές του επιλεγμένου σημείου ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος πρόκειται να ρυθμιστεί. μη ανατεθειμένο σημείο θέσης αναβοσβήνουν (π.χ. 04). (3) Μακρά πίεση για να επιλέξετε αυτό το σημείο ως Ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος γίνεται ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος. μπλε φόντο

Σημείωση: Αφού ρυθμιστεί το ηλεκτρονικό σημείο αγκυρώματος, ο κλειδότης του δείκτη δεν μπορεί να μετακινηθεί αριστερά ή δεξιά, το πλήκτρο εκκαθάρισης δεν έχει λειτουργία, και η μακρά πίεση του

joystick δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την κρουαζιέρα. Μόνο οι λειτουργίες του πλήκτρου φωτός, του πλήκτρου OK και του πλήκτρου επιλογής του horper παραμένουν. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ V805 GPS

3.Έξοδος από τη λειτουργία ηλεκτρονικού αγκυρώματος

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί ηλεκτρονικού αγκυρώματος για τρία δευτερόλεπτα για να βγείτε από τη λειτουργία ηλεκτρονικού αγκυρώματος, αποκαθιστώντας τη διεπαφή θέσης. Πιέστε και κρατήστε το κουμπί ηλεκτρονικού αγκυρώματος για να βγείτε από τη λειτουργία ηλεκτρονικού αγκυρώματος. Αποκατάσταση διεπαφής σταθερού σημείου

ΣΥΝΔΕΣΗ

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί OK του τηλεχειριστηρίου χωρίς να το αφήσετε. Μετά την ενεργοποίηση του

σκάφους, ενεργοποιήστε τον διακόπτη ισχύος του τηλεχειριστηρίου. Η σύνδεση ολοκληρώνεται μόλις ακούσετε έναν ήχο 'μπιπ'. (Εάν το σκάφος και το τηλεχειριστήριο δεν καταφέρουν να συνδεθούν, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία σύνδεσης.)

Οδηγίες Χρήσης και Φόρτισης Μπαταρίας Σκάφους:

● Μπαταρία κύριου μονάδας (μία ως πρότυπο) ● Σύνδεση της τροφοδοσίας

Οδηγίες φόρτισης τηλεχειριστηρίου:

● Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν ήχο κλικ και χρειάζεται

να φορτιστεί. Κινητήρες

Ελέγξτε για μπλεγμένα υπολείμματα μετά από κάθε χρήση. Σκάφος

Μετά τη χρήση, παρακαλώ σκουπίστε το νερό για να διατηρήσετε το σκάφος στεγνό και καθαρό. 2. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε την και φορτίστε την για αποθήκευση. 3. Μην αποθηκεύετε διαβρωτικά υγρά και αντικείμενα μαζί. 4. Παρακαλώ μην πλησιάζετε σε αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας. 5.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, παρακαλώ αποθηκεύστε το σκάφος για να αποφύγετε τη σκόνη.

V805 GPS USER MANUAL Σιλό Λαβές Κεραία Κάλυμμα θαλάμου για μπαταρίες Διπλός κινητήρας Δείκτης μπαταρίας Διακόπτης φως Πίσω φως Πατήστε το joystick αριστερά, για να γυρίσετε το σκάφος αριστερά. Κρουαζιέρα με σταθερή Μοχλός ελέγχου Πατήστε το joystick δεξιά, για να γυρίσετε το σκάφος δεξιά. Καλιμπραρίσματα Κουμπί αρχικής θέσης Περιοχής αλιείας Κουμπί καθαρισμού Αριστερό πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξί πλήκτρο κατεύθυνσης Ηλεκτρονικός άγκυρας Φωτεινός διακόπτης Πατήστε το joystick προς τα πάνω, για να κινήσετε το σκάφος μπροστά. Κουμπί OK Κουμπί εναλλαγής Πατήστε το joystick προς τα κάτω, για να κινήσετε το σκάφος πίσω. V805 GPS USER MANUAL 2.Αριθμός δορυφόρων σε αναζήτηση 4.Πυξίδα 3.Θερμοκρασία 5.Φωτισμός 6.επίπεδο φόρτισης 1.Δορυφορικά σήματα μπαταρίας σκάφους 7.Τηλεχειριστήριο 8.Κατεύθυνση σκάφους επίπεδο φόρτισης 9.Απόσταση από σημείο μπαταρίας 10.Θέση 11.Απόσταση από την αρχή των συντεταγμένων 12.Αριθμός περιοχής αλιείας 14.Σημείο θέσης 1.Δορυφορικά σήματα:

Όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία, το εικονίδιο δεν εμφανίζεται, αλλά μετά την ολοκλήρωση της ζεύξης συχνοτήτων και της ανίχνευσης σήματος GPS, θα ανάψει αυτόματα. 2.Αριθμός δορυφόρων σε αναζήτηση: Το εικονίδιο εμφανίζει «00» κατά την ενεργοποίηση και θα αλλάζει σε πραγματικό χρόνο, όταν βρεθεί σήμα και ο αριθμός δορυφόρων είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 8. 3.Θερμοκρασία: Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας και τη συγχρονισμό συχνοτήτων, εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 4.Πυξίδα: Το εικονίδιο της πυξίδας αντιστοιχεί στην κατεύθυνση της πλήρους του σκάφους. 5.Φωτισμός: Το εικονίδιο εμφανίζει την κατάσταση, που αντιστοιχεί στην κατάσταση φωτισμού: «Συνεχές φως — Αναβοσβήνει — Απενεργοποιημένο». 6.επίπεδο φόρτισης μπαταρίας σκάφους: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μετά τη ζεύξη συχνοτήτων. 7.Τηλεχειριστήριο επίπεδο φόρτισης μπαταρίας: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου μετά την ενεργοποίησή του. 8.Κατεύθυνση σκάφους: Το εικονίδιο

εμφανίζεται μετά τη ζεύξη συχνοτήτων. Το εικονίδιο κατεύθυνσης κίνησης του σκάφους είναι μπλε, η κατεύθυνση του εικονιδίου αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση κίνησης του σκάφους, όπως στροφή αριστερά, στροφή δεξιά, κίνηση ευθεία και πίσω. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος πιλότος, αυτός ο δείκτης θα αναβοσβήνει κόκκινα.

9.Απόσταση από σημείο θέσης: Η απόσταση εμφανίζεται μόνο μετά την εγκατάσταση σταθερού σημείου. Εμφανίζει την απομένουσα απόσταση μέχρι τον στόχο σταθερού σημείου, και όταν επιτευχθεί ο στόχος σταθερού σημείου, η απόσταση γίνεται 0. 10.Θέση: Όταν η αρχική θέση δεν έχει οριστεί, το εικονίδιο δεν εμφανίζεται; μόνο όταν η αρχική θέση έχει οριστεί, εμφανίζεται το μπλε εικονίδιο, και όταν το σκάφος επιστρέφει στην αρχική θέση, το εικονίδιο αναβοσβήνει. 11.Απόσταση από την αρχή των συντεταγμένων: Εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο της απόστασης του σκάφους από την αρχή των συντεταγμένων.

12.Αριθμός περιοχής αλιείας: Τέσσερα γράμματα A, B, C και D σημαίνουν 4 περιοχές αλιείας, και πρέπει να επιλέξετε περιοχή αλιείας πριν μπορέσετε να ορίσετε σταθερό σημείο.

13.Σιλό: Πατήστε μία φορά για να απελευθερώσετε το σιλό. Ο δείκτης θέσης του σιλό στην οθόνη αναβοσβήνει κόκκινα; μετά από 5 δευτερόλεπτα, η θέση του σιλό στην οθόνη επαναφέρεται αυτόματα. 14.Σημείο θέσης: Μη καθορισμένα σημεία θέσης

εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο, κατά την επιλογή σημείου οι αριθμοί αναβοσβήνουν, καθορισμένα σημεία εμφανίζονται σε κίτρινο φόντο, μετά τη μετάβαση σε λειτουργία ηλεκτρονικής άγκυρας, τα σημεία ηλεκτρονικής άγκυρας θα εμφανίζονται σε μπλε φόντο.

V805 GPS USER MANUAL Ενεργοποιήστε και συνδέστε Πριν από τη χρήση, εγκαταστήστε την κεραία, τοποθετήστε το σκάφος σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 μέτρα από το σκάφος, πρώτα ανοίξτε τον διακόπτη του σκάφους και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα (πατώντας παρατεταμένα ξανά για 3 δευτερόλεπτα θα απενεργοποιήσει την τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου). Σε περίπτωση μη πλήρους συγχρονισμού συχνοτήτων, τα κόκκινα πίσω φώτα θα αναβοσβήνουν εναλλάξ αριστερά και δεξιά.

Μετά τη συγχρονisation, τα λευκά εμπρός φώτα θα ανάβουν με σταθερό φως, ενώ τα πίσω φώτα θα είναι σβηστά. Σημείωση: Εάν η σύνδεση συχνοτήτων αποτύχει ή το τηλεχειριστήριο αποσυνδεθεί από τη βάρκα, θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της βάρκας και του τηλεχειριστηρίου και να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης συχνοτήτων. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στο σώμα. Φωτισμός κουμπιών τηλεχειριστηρίου. Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας του

τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό του κουμπιού του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου ξανά για να σβήσετε το φως. Όταν ενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο, ο φωτισμός των κουμπιών ενεργοποιείται από προεπιλογή. Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο.

Καλιμπράρισμα. Πριν από τη χρήση, η βάρκα πρέπει να καλιμπραριστεί. Η καλιμπράρισμα μπορεί να γίνει μόνο όταν η διαδικασία σύνδεσης συχνотήτων μεταξύ της βάρκας και του τηλεχειριστηρίου έχει ολοκληρωθεί, το τηλεχειριστήριο εμφανίζει το εικονίδιο σήματος δορυφόρου και ο αριθμός των αστεριών αναζήτησης υπερβαίνει το 8. Πατήστε σύντομα το κουμπί καλιμπραρίσματος για να εισέλθετε στη λειτουργία γεωμαγνητικής αυτόματης καλιμπράρισης. Απομακρυνθείτε με τη βάρκα από την ακτή κατά 5-6 μέτρα, πατήστε το κουμπί καλιμπραρίσματος, η βάρκα θα γυρίσει στην επιφάνεια του νερού αριστερά, στη συνέχεια δεξιά και θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της καλιμπράρισης της βάρκας. Σύντομο πάτημα για είσοδο στη γεωμαγνητική αυτόματη καλιμπράριση.

Διαμόρφωση χώρου ψαρέματος. Μετά την ολοκλήρωση της καλιμπράρισης, πρέπει να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής πεδίου ψαρέματος, πατώντας σύντομα το κουμπί πεδίου ψαρέματος για να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα πεδία ψαρέματος A, B, C και D. Όταν επιλέγετε A, B, C, D, το φόντο του γράμματος είναι φωτεινό γκρι, το ψαρευτικό πεδίο που επιλέγεται με το κουμπί ψαρευτικού πεδίου φωτίζεται με μπλε φως, το γράμμα αναβοσβήνει, το φόντο του μη επιλεγμένου είναι γκρι, το γράμμα φωτίζεται πάντα. Μετά την επιλογή του ψαρευτικού τμήματος, πατήστε το πλήκτρο ok για επιβεβαίωση, τα επιλεγμένα γράμματα δεν αναβοσβήνουν και το φόντο φωτίζεται πάντα με μπλε χρώμα, δηλαδή η επιλογή ήταν επιτυχής. Επιλογή χώρου ψαρέματος. Επιβεβαίωση ψαρευτικού τμήματος.

Ρύθμιση αρχικής θέσης και επιστροφή με ένα κλικ. Όταν η καλιμπράρισμα της βάρκας έχει ολοκληρωθεί και η τρέχουσα ζώνη ψαρέματος έχει οριστεί, μόνο τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία καθορισμού αρχικής θέσης. Απομακρυνθείτε με τη βάρκα προς την ακτή ως αρχική σημείο, πατήστε σύντομα το πλήκτρο αρχής για να ορίσετε την αρχική τοποθέτηση και να καταγράψετε την τρέχουσα θέση ως αρχή. Όταν η αρχική θέση έχει οριστεί, το εικονίδιο για την αρχική θέση στην οθόνη ανάβει μπλε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην αρχική θέση, επιστρέψτε στην αρχική θέση που έχει οριστεί στην τρέχουσα θέση ψαρέματος. Κατά την επιστροφή στην αρχική θέση, το εικονίδιο της αρχικής θέσης αναβοσβήνει μπλε. Όταν η βάρκα σταματήσει στην αρχική θέση, το εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει. Το εικονίδιο είναι

μπλε όταν η αρχική θέση έχει οριστεί επιτυχώς. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να καθαρίσετε την αρχή της τρέχουσας ζώνης ψαρέματος. Σύντομο πάτημα για να ορίσετε την αρχική θέση. Μακρύ πάτημα για επιστροφή στην αρχική θέση.

V805 GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ορισμός σημείου τοποθέτησης. Μετά την εγκατάσταση της αρχικής θέσης, μετακινήστε το σκάφος στο στόχο τοποθέτησης. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής σημείου τοποθέτησης. Κατά την πρώτη είσοδο στη λειτουργία, από προεπιλογή επιλέγεται το σημείο 1 αυτού του ψαρευτικού τμήματος; ο αριθμός του επιλεγμένου σημείου τοποθέτησης θα αναβοσβήνει. Μετά την εγκατάσταση του σημείου, το φόντο του γίνεται κίτρινο. Μη καθορισμένα σημεία τοποθέτησης εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο. Πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο βέλους για να εναλλάσσετε μεταξύ των σημείων τοποθέτησης. Μετά την επιλογή του σημείου τοποθέτησης, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Κατά την επόμενη είσοδο στην επιλογή σημείου τοποθέτησης, η θέση του κέρσορα από την προηγούμενη συνεδρία αποκαθίσταται αυτόματα. Κάθε ψαρευτικό τμήμα μπορεί να αποθηκεύσει έξι σημεία τοποθέτησης, τοποθετημένα σε τρεις στήλες και δύο σειρές. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή σταθερού σημείου τοποθέτησης. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε το σημείο τοποθέτησης.

Επιλεγμένα σημεία. Σταθερό σημείο πλεύσης. Μετά την εγκατάσταση του σημείου τοποθέτησης, επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης μετακινώντας τον κέρσορα, πατήστε σύντομα το κουμπί πλεύσης σε σταθερό σημείο και η βάρκα θα μεταβεί αυτόματα στο σημείο τοποθέτησης. Μακρύ πάτημα ακυρώνει την πλεύση. Κατά τη διάρκεια της πλεύσης, αναβοσβήνει το αντίστοιχο ψηφιακό εικονίδιο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται η απόσταση από το σημείο τοποθέτησης και την αρχική θέση. Όταν η βάρκα φτάσει στο σημείο πλεύσης, η απόσταση από το σημείο τοποθέτησης εμφανίζεται ως 0 μ, και το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν σύντομο ηχητικό σήμα «μπιπ-μπιπ» και σταματά την κίνηση.

Κουμπιά κατεύθυνσης για επιλογή Σύντομο πάτημα για σταθερή θέση μετακίνηση στην θέση προσανατολισμού. Μακρύ πάτημα - ακύρωση τρέχοντος κρουαζιερόπλοιου. Ο αντίστοιχος αριθμός της θέσης Κουμπί καθαρισμού προσανατολισμού αναβοσβήνει Όταν ο κέρσορας επιλέγει θέση προσανατολισμού, το σύντομο πάτημα του κουμπιού Clear καθαρίζει την αντίστοιχη θέση προσανατολισμού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Clear για περισσότερα από 3

δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε όλες τις θέσεις στην τρέχουσα θέση. Σύντομο πάτημα για διαγραφή μεμονωμένων θέσεων. Μακρύ πάτημα επιτρέπει τη διαγραφή όλων των θέσεων. Κρουαζιερόπλοιο Αναβοσβήνει ο αριθμός της επιλεγμένης θέσης Διαγραφή θέσης Διαγραφή όλων των θέσεων Κατά την προώθηση, σπρώξτε το joystick προς τα εμπρός για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτόματα το κρουαζιερόπλοιο, και τραβήξτε το joystick πίσω για να βγείτε από το κρουαζιερόπλοιο; Όταν το κρουαζιερόπλοιο είναι ενεργοποιημένο, η ένδειξη κίνησης προς τα εμπρός αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Κατά την κίνηση χωρίς κρουαζιερόπλοιο, παραμένει αναμμένη. αναβοσβήνει ο κέρσορας Πατήστε το μοχλό προς τα εμπρός για 7 Τραβήξτε το joystick πίσω, δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε λειτουργία για να βγείτε από τη λειτουργία κρουαζιερόπλοιου κρουαζιερόπλοιου Ρυθμίσεις φωτισμού Μετά την αντιστοίχιση, οι μπροστινές λάμπες παραμένουν αναμμένες με σταθερό λευκό φως, ενώ οι πίσω λάμπες παραμένουν σβηστές. Σύντομο πάτημα εναλλάσσει τον φωτισμό του σκάφους μεταξύ των λειτουργιών «σταθερό φως, αναβοσβήνει, σβήσιμο». Το εικονίδιο φωτισμού στο τηλεχειριστήριο εμφανίζει την αντίστοιχη κατάσταση «σταθερό φως, αναβοσβήνει, σβήσιμο». Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, οι πίσω φώτες αναβοσβήνουν με κόκκινο φως. Εάν οι φώτες δεν είναι συγχρονισμένοι ή έχει χαθεί το σήμα, οι πίσω φώτες αναβοσβήνουν με κόκκινο φως εναλλάξ από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.

V805 GPS
USER MANUAL

Κουμπί Σιλό

Πατήστε μία φορά για να απελευθερώσετε τον κάδο. Η ένδειξη θέσης του κάδου στην οθόνη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα; μετά από 5 δευτερόλεπτα, ο φωτισμός του κάδου στην οθόνη επανέρχεται αυτόματα. Ο ηχητικός συναγερμός εκπέμπει ήχο Εκτόξευση κάδου (κόκκινο) Επανάαρξη μετά από 5 δευτερόλεπτα

Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας: όταν η φόρτιση της μπαταρίας του σκάφους είναι χαμηλή, εκπέμπει συνεχόμενο ήχο «Ντι-Ντι» (ένας μακρύς, ένας σύντομος). Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει συνεχόμενο ήχο «Ντι-Ντι-Ντι» (σύντομοι ήχοι) όταν η φόρτιση της μπαταρίας του είναι χαμηλή. Απώλεια συχνότητας: το τηλεχειριστήριο

εκπέμπει ήχο «Ντι-Ντι» (σύντομος ήχος) κάθε 10 δευτερόλεπτα. Το κουμπί εκτελείται επιτυχώς: το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο «Ντι»

Φτάσατε στην καθορισμένη θέση κρουαζιερόπλοιου: το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο «Ντι-Ντι»

Απώλεια σύνδεσης και επιστροφή στο σπίτι

Με χαμηλή φόρτιση του τηλεχειριστηρίου/αυτόματη απενεργοποίηση/χειροκίνητη απενεργοποίηση

του τηλεχειριστηρίου, το σκάφος επιστρέφει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης, όπου βρίσκεται η τρέχουσα θέση

αλιείας. (Για να υλοποιηθεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να έχει οριστεί εκ των προτέρων το σημείο εκκίνησης)

Ηλεκτρονική λειτουργία άγκυρας

1.Περιγραφή της λειτουργίας ηλεκτρονικής άγκυρας

Μετά την εκκίνηση της ηλεκτρονικής άγκυρας, το σκάφος αντιστέκεται στη ροή και τον άνεμο

και σταθεροποιείται στη θέση της ηλεκτρονικής άγκυρας. 2.Ρύθμιση της ηλεκτρονικής άγκυρας

①Όταν η αναμενόμενη ηλεκτρονική άγκυρα έχει οριστεί σε σταθερή θέση, επιλέξτε την, πατώντας

μακρά το κουμπί της ηλεκτρονικής άγκυρας, και η θέση θα αλλάξει σε μπλε φόντο, που σημαίνει ότι η ηλεκτρονική άγκυρα έχει ρυθμιστεί επιτυχώς. □ Σύντομο πάτημα για Ο αριθμός της επιλεγμένης □ Πατήστε και κρατήστε για Η ηλεκτρονική θέση άγκυρας εναλλαγή μεταξύ οποιωνδήποτε θέσης αναβοσβήνει. να επιλέξετε αυτή τη θέση ως γίνεται μπλε. θέσεων προσανατολισμού. ηλεκτρονική θέση άγκυρας. ②Όταν η αναμενόμενη ηλεκτρονική άγκυρα δεν έχει οριστεί σε σταθερή θέση, πρώτα φέρτε το σκάφος στην προεπιλεγμένη ηλεκτρονική άγκυρα, στη συνέχεια πατήστε τον κέρσορα για να επιλέξετε οποιαδήποτε μη ρυθμισμένη θέση άγκυρας, και

πατήστε μακρά το κουμπί της ηλεκτρονικής άγκυρας για να αλλάξετε τη θέση σε μπλε φόντο, δηλαδή η ηλεκτρονική άγκυρα έχει ρυθμιστεί επιτυχώς. 04

□ Κατευθύνετε το σκάφος προς την ηλεκτρονική θέση □ Σύντομο πάτημα για μετάβαση σε οποιαδήποτε μη Ο επιλεγμένος αριθμός θέσης

άγκυρας που θα ρυθμιστεί. ρυθμισμένη θέση προσανατολισμού αναβοσβήνει (π.χ. 04). □

Πατήστε και κρατήστε για να επιλέξετε αυτή τη θέση Η ηλεκτρονική θέση άγκυρας

ως ηλεκτρονική θέση άγκυρας. γίνεται μπλε. Σημείωση: Μετά την είσοδο στη λειτουργία

ηλεκτρονικής άγκυρας, ο κέρσορας δεν μπορεί να μετακινηθεί αριστερά ή δεξιά, το κουμπί

καθαρισμού δεν

λειτουργεί, και το μακρύ πάτημα στο joystick δεν ενεργοποιεί το κρουαζιερόπλοιο. Μόνο οι λειτουργίες των κουμπιών

φωτισμού, OK και επιλογής κάδου παραμένουν διαθέσιμες.

V805 GPS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

3. απενεργοποίηση της λειτουργίας ηλεκτρονικού άγκυρα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ηλεκτρονικού άγκυρα για 3 δευτερόλεπτα, για να βγείτε από τη λειτουργία ηλεκτρονικού άγκυρα και να αποκαταστήσετε τη διεπαφή εντοπισμού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ηλεκτρονικού άγκυρα, Η διεπαφή σημείου

για να βγείτε από τη λειτουργία ηλεκτρονικού άγκυρα. εντοπισμού αποκαταστάθηκε
Σύζευξη

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο, χωρίς να το αφήσετε. Μετά την εκκίνηση της βάρκας, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου. Η σύζευξη ολοκληρώνεται όταν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ". (Εάν η βάρκα και το τηλεχειριστήριο δεν συνδέονται, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία σύζευξης.)

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης της μπαταρίας της βάρκας:

● Μπαταρία για τον κύριο (μία στη βασική συσκευασία) ● Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας
Οδηγίες φόρτισης του τηλεχειριστηρίου□

● Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο θα εκπέμπει συνεχώς έναν μακρύ ήχο "ντι-ντι", πρέπει να φορτίσετε το τηλεχειριστήριο. κινητήρας
Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε αν έχει μπλέξει σκουπίδια. σώμα του σκάφους

1. Μετά τη χρήση, παρακαλώ σκουπίστε το νερό για να διατηρήσετε τη βάρκα στεγνή και καθαρή. 2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε την και φορτίστε την για αποθήκευση. 3. Μην αποθηκεύετε μαζί επιθετικά υγρά και αντικείμενα. 4. Μην πλησιάζετε σε αντικείμενα με υψηλή θερμοκρασία
5. Όταν η βάρκα δεν χρησιμοποιείται, παρακαλώ αποθηκεύστε την για να αποτρέψετε την είσοδο

σκόνης.

V805 GPS ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Δοχείο Χερούλι σκάφους Κεραία

Κάλυμμα μπαταρίας

Διπλός κινητήρας

Λυχνία ένδειξης μπαταρίας Διακόπτης Φώτα εμπρός Φώτα πίσω
Αριστερός μοχλός στήριξης Στροφή αριστερά
Κλειδί πλοήγησης Μοχλός Δεξιός μοχλός στήριξης Στροφή δεξιά
Κλειδί βαθμονόμησης Κλειδί αρχής
Κλειδί ψαρέματος Κλειδί διαγραφής
Κλειδί μεταφοράς αριστερά Κλειδί μεταφοράς δεξιά
Ηλεκτρονικός άγκυρα Κλειδί φωτισμού Μοχλός ανύψωσης Σκάφος προχωρά
Κλειδί δοχείου Κλειδί OK

Διακόπτης Μοχλός κατεβάσματος Σκάφος οπισθοχωρεί

V805 GPS ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

2. Αριθμός δορυφόρων 3. Θερμοκρασία 4. Πυξίδα 5. Φώτα

1. Σημάδι δορυφόρου 6. Ενέργεια σκάφους

8. Κατεύθυνση σκάφους 7. Ενέργεια τηλεχειριστηρίου

9. Απόσταση από το σημείο αναφοράς 13. Δοχείο

10. Αρχικό σημείο

11. Απόσταση από το αρχικό σημείο

12. Αριθμός ψαρέματος 14. Σημείο εντοπισμού

1. Σημάδι δορυφόρου: Κατά την εκκίνηση, αυτό το εικονίδιο δεν εμφανίζεται. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση και βρεθεί σήμα GPS, το εικονίδιο αυτό ανάβει αυτόματα.

2. Αριθμός δορυφόρων: Κατά την εκκίνηση, αυτό το εικονίδιο δείχνει 00. Όταν βρεθεί σήμα και ο αριθμός δορυφόρων είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 8, το εικονίδιο αυτό αλλάζει σε πραγματικό χρόνο.

3. Θερμοκρασία: Μετά την εκκίνηση και τη σύνδεση, εμφανίζεται η τρέχουσα περιβαλλοντική θερμοκρασία.

4. Πυξίδα: Το εικονίδιο της πυξίδας δείχνει την κατεύθυνση του πλώρου του σκάφους.

5. Φώτα: Η κατάσταση του εικονιδίου αντιστοιχεί στην κατάσταση των φώτων του σκάφους “σταθερό-αναβοσβήνει-κλειστό”.

6. Ενέργεια σκάφους: Μετά τη σύνδεση, αυτό το εικονίδιο δείχνει την τρέχουσα ενέργεια.

7. Ενέργεια τηλεχειριστηρίου: Μετά την εκκίνηση, αυτό το εικονίδιο δείχνει την τρέχουσα ενέργεια.

8. Κατεύθυνση σκάφους: Μετά τη σύνδεση, αυτό το εικονίδιο δείχνει, το εικονίδιο κατεύθυνσης του σκάφους ανάβει μπλε και η κατεύθυνση του εικονιδίου αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση του σκάφους (αριστερή στροφή, δεξιά στροφή, ευθεία και οπισθοχώρηση). Όταν είναι ενεργοποιημένη η σταθερή πλοήγηση, το εικονίδιο αναβοσβήνει κόκκινο.

9. Απόσταση από το σημείο αναφοράς: Μετά την ρύθμιση του σημείου αναφοράς, η απόσταση θα εμφανίζεται. Δείχνει την υπολειπόμενη απόσταση προς το στόχο σημείο αναφοράς. Όταν φτάσετε στο στόχο σημείο, η απόσταση είναι 0.
10. Αρχικό σημείο: Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το αρχικό σημείο, το εικονίδιο δεν εμφανίζεται. Μόνο όταν ρυθμιστεί το αρχικό σημείο, το εικονίδιο εμφανίζεται μπλε και όταν το σκάφος επιστρέφει στο αρχικό σημείο, το εικονίδιο αναβοσβήνει.
11. Απόσταση από το αρχικό σημείο: Δείχνει σε πραγματικό χρόνο την απόσταση του σκάφους από το αρχικό σημείο.
12. Αριθμός ψαρέματος: Τα γράμματα A, B, C, D αντιπροσωπεύουν 4 περιοχές ψαρέματος. Πρέπει να επιλέξετε μία περιοχή ψαρέματος πριν ρυθμίσετε το σημείο αναφοράς.
13. Δοχείο: Πατήστε μία φορά για να ανοίξει το δοχείο. Η θέση του δοχείου στην οθόνη αναβοσβήνει κόκκινα, μετά από 5 δευτερόλεπτα η οθόνη του δοχείου επαναφέρει αυτόματα το φωτισμό.
- Το μη ρυθμισμένο σημείο αναφοράς έχει κόκκινο φόντο, όταν επιλεγεί το σημείο αναφοράς, ο αριθμός αναβοσβήνει, το ρυθμισμένο σημείο αναφοράς έχει κίτρινο φόντο.
14. Σημείο εντοπισμού:
- Μπαίνοντας στη λειτουργία ηλεκτρονικής άγκυρας, το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας έχει μπλε φόντο.

V805 GPS ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Εκκίνηση και σύνδεση

Πριν από τη χρήση, εγκαταστήστε την κεραία, τοποθετήστε το σκάφος σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε την απόσταση του τηλεχειριστηρίου από το σκάφος πάνω από 0,5 μέτρα, πρώτα ανοίξτε τον διακόπτη του σκάφους, στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα (πατώντας ξανά για 3 δευτερόλεπτα κλείνετε την τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου). Όταν είναι ανοιχτό και δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, τα πίσω φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ κόκκινα. Μετά τη σύνδεση, τα εμπρός φώτα ανάβουν σταθερά και τα πίσω φώτα σβήνουν.

Σημείωση: Εάν η σύνδεση δεν είναι επιτυχής ή το τηλεχειριστήριο αποσυνδεθεί από το σκάφος, πρέπει να κλείσετε την τροφοδοσία του σκάφους και του τηλεχειριστηρίου και να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.

Ανακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του σκάφους Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα

Φωτισμός κουμπιών τηλεχειριστηρίου

Πατήστε μία φορά το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας του

τηλεχειριστηρίου για να κλείσετε το φωτισμό. Όταν ενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο, το φωτισμό των κουμπιών είναι προεπιλεγμένο να είναι ενεργό.

Πατήστε μία φορά το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου

Βαθμονόμηση

Πριν από τη χρήση του σκάφους, απαιτείται να γίνει διαδικασία βαθμονόμησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης του σκάφους με το τηλεχειριστήριο και το τηλεχειριστήριο δείχνει το εικονίδιο σήματος δορυφόρου και ο αριθμός δορυφόρων είναι μεγαλύτερος από 8, μπορείτε να προχωρήσετε στη βαθμονόμηση. Πατήστε μία φορά το κουμπί βαθμονόμησης για να εισέλθετε στην αυτόματη βαθμονόμηση γεωμαγνητικού πεδίου. Αφού το σκάφος απομακρυνθεί 5-6 μέτρα από την ακτή, πατήστε το κουμπί βαθμονόμησης, το σκάφος θα περιστραφεί πρώτα αριστερά και μετά δεξιά στην επιφάνεια του νερού. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, σταματά την περιστροφή.

Πατήστε μία φορά για να εισέλθετε στην αυτόματη βαθμονόμηση γεωμαγνητικού πεδίου

Ρύθμιση περιοχής ψαρέματος

Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, εισέρχεται υποχρεωτικά στην επιλογή περιοχής ψαρέματος. Πατήστε μία φορά το κουμπί περιοχής ψαρέματος για να επιλέξετε μεταξύ των περιοχών A, B, C, D. Κατά την επιλογή, τα γράμματα A, B, C, D έχουν γκρι φόντο και είναι σταθερά αναμμένα. Μέσω του κουμπιού περιοχής ψαρέματος, η επιλεγμένη περιοχή έχει μπλε φόντο και αναβοσβήνει, ενώ το μη επιλεγμένο φόντο είναι γκρι και τα γράμματα είναι σταθερά αναμμένα. Αφού επιλέξετε την περιοχή ψαρέματος, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Το επιλεγμένο γράμμα δεν αναβοσβήνει και το φόντο με μπλε φως είναι σταθερό, που σημαίνει ότι η επιλογή ήταν επιτυχής.

Επιλογή περιοχής ψαρέματος Επιβεβαίωση περιοχής ψαρέματος

Ρύθμιση αρχικού σημείου & επιστροφή με ένα κουμπί

Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση του σκάφους και ρυθμιστεί η τρέχουσα περιοχή ψαρέματος, μπορείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία ρύθμισης του αρχικού σημείου.

Οδηγήστε το σκάφος προς την ακτή ως σημείο εκκίνησης, πατήστε μία φορά το κουμπί αρχικού σημείου για να ρυθμίσετε την τοποθεσία του αρχικού σημείου, καταγράφοντας το τρέχον σημείο ως αρχικό σημείο. Αφού ρυθμιστεί το αρχικό σημείο, το εικονίδιο του αρχικού σημείου ανάβει μπλε. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για επιστροφή στο αρχικό σημείο, επιστρέφοντας στο αρχικό σημείο που έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα περιοχή ψαρέματος. Κατά την επιστροφή στο αρχικό σημείο, το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης αναβοσβήνει μπλε. Όταν το σκάφος σταματήσει στο αρχικό σημείο, το εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει.

Πατήστε μία φορά για να ρυθμίσετε το αρχικό σημείο

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί OK για διαγραφή Πατήστε παρατεταμένα για επιστροφή στο αρχικό σημείο Το εικονίδιο είναι μπλε μετά την επιτυχή ρύθμιση του αρχικού σημείου Αρχικό σημείο τρέχουσας περιοχής ψαρέματος Το εικονίδιο αναβοσβήνει μπλε κατά την επιστροφή στο αρχικό σημείο

Ρύθμιση σημείου εντοπισμού

Αφού ρυθμιστεί το αρχικό σημείο, οδηγήστε το σκάφος στο στόχο σημείο εντοπισμού, πατήστε μία φορά οποιοδήποτε κουμπί βέλους για να εισέλθετε στην επιλογή σημείου εντοπισμού, κατά την πρώτη είσοδο προεπιλεγμένο είναι το σημείο 1 της περιοχής ψαρέματος, ο επιλεγμένος αριθμός σημείου εντοπισμού αναβοσβήνει. Αφού ρυθμιστεί το σημείο, το φόντο είναι κίτρινο. Το φόντο των μη ρυθμισμένων σημείων είναι κόκκινο. Πατήστε τα κουμπιά βέλους αριστερά ή δεξιά για να μεταβείτε σε ένα μόνο σημείο εντοπισμού. Αφού επιλέξετε το σημείο εντοπισμού, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Κατά την δεύτερη είσοδο στην επιλογή σημείου εντοπισμού, αποθηκεύεται αυτόματα η τελευταία θέση του δείκτη. Ένα σημείο ψαρέματος μπορεί να εντοπίσει 6 σημεία, χωρισμένα σε τρεις στήλες και δύο σειρές.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί βέλους

Εισέλθετε στην επιλογή σημείου εντοπισμού Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση σημείου Ο επιλεγμένος αριθμός σημείου αναβοσβήνει Τα ρυθμισμένα σημεία έχουν κίτρινο φόντο
V805 GPS ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Πλοήγηση σε σημεία

Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση σημείου, επιλέξτε το σημείο εντοπισμού μετακινώντας το δείκτη, πατήστε μία φορά το κουμπί πλοήγησης, το σκάφος πηγαίνει αυτόματα προς το σημείο εντοπισμού. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πλοήγησης για να ακυρώσετε την πλοήγηση. Κατά την πλοήγηση, το αντίστοιχο εικονίδιο αριθμού αναβοσβήνει και συγχρονίζεται με την απόσταση από το σημείο εντοπισμού και το αρχικό σημείο. Όταν φτάσετε στο σημείο πλοήγησης, η απόσταση από το σημείο εντοπισμού δείχνει 0m, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν ήχο “μπιπ-μπιπ” και σταματά την κίνηση.

Πατήστε μία φορά το κουμπί πλοήγησης για να κινηθείτε προς το σημείο

Κουμπί βέλους για επιλογή σημείου Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πλοήγησης για να ακυρώσετε την τρέχουσα πλοήγηση

Κλειδί διαγραφής Ο αντίστοιχος αριθμός σημείου αναβοσβήνει

Όταν ο δείκτης επιλέξει ένα σημείο εντοπισμού, πατήστε μία φορά το κουμπί διαγραφής για να διαγράψετε το αντίστοιχο σημείο εντοπισμού. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί διαγραφής για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα σημεία της τρέχουσας περιοχής ψαρέματος.

Πατήστε μία φορά για να διαγράψετε ένα σημείο

Πατήστε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλα τα σημεία

Σταθερή πλοήγηση Ο αριθμός του επιλεγμένου σημείου αναβοσβήνει Διαγράψτε αυτό το σημείο Διαγράψτε όλα τα σημεία

Κατά την προώθηση, σπρώξτε το μοχλό προς τα εμπρός για πάνω από 7 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε αυτόματα τη σταθερή πλοήγηση. Σπρώχνοντας το μοχλό προς τα πίσω, ακυρώνετε τη σταθερή πλοήγηση. Όταν είναι ενεργοποιημένη η σταθερή πλοήγηση, το φως προώθησης αναβοσβήνει κόκκινο. Χωρίς σταθερή πλοήγηση, το φως είναι σταθερά αναμμένο.

Ο δείκτης αναβοσβήνει

Σπρώξτε το μοχλό προς τα εμπρός για 7 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη σταθερή πλοήγηση Σπρώξτε το μοχλό προς τα πίσω για να ακυρώσετε τη σταθερή πλοήγηση Εναλλαγή φωτισμού

Μετά τη σύνδεση, το προεπιλεγμένο φως είναι, τα εμπρός φώτα είναι σταθερά αναμμένα και τα πίσω φώτα δεν ανάβουν. Πατήστε μία φορά για να εναλλάξετε τον έλεγχο φωτισμού του σκάφους σε “σταθερό-αναβοσβήνει-κλειστό” κύκλο, το εικονίδιο φωτισμού του τηλεχειριστηρίου δείχνει την αντίστοιχη κατάσταση “σταθερό-αναβοσβήνει-κλειστό”. Σε περίπτωση χαμηλής ενέργειας, τα πίσω φώτα αναβοσβήνουν κόκκινα, ενώ όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση/αποσύνδεση, τα πίσω φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ κόκκινα.

Κλειδί δοχείου

Κλειδί δοχείου: Πατήστε μία φορά για να ανοίξει το δοχείο. Η θέση του δοχείου στην οθόνη αναβοσβήνει κόκκινα, μετά από 5 δευτερόλεπτα η οθόνη του δοχείου επαναφέρει αυτόματα το φωτισμό.

Ήχος ειδοποίησης Δοχείο ανοίγει (κόκκινο φως) Μετά από 5 δευτερόλεπτα επαναφορά φωτισμού

Κατάσταση χαμηλής τάσης: Όταν η μπαταρία του σκάφους είναι χαμηλή, εκπέμπει συνεχώς “μπιπ-μπιπ” (ένα μακρύ και ένα κοντό), το τηλεχειριστήριο εκπέμπει συνεχώς “μπιπ-μπιπ-μπιπ” (σύντομο ήχο) όταν είναι χαμηλής ενέργειας.

Κατάσταση αποσύνδεσης: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει “μπιπ-μπιπ” (σύντομο ήχο) κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Επιτυχής εκτέλεση εντολής κουμπιού: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν ήχο “μπιπ” (σύντομο ήχο).

Φτάνοντας στο καθορισμένο σημείο πλοήγησης: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν ήχο “μπιπ-μπιπ” (σύντομο ήχο).

Επιστροφή σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης

Όταν η ενέργεια του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή/αυτόματη απενεργοποίηση/χειροκίνητη απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, το σκάφος επιστρέφει αυτόματα στο αρχικό σημείο της τρέχουσας περιοχής ψαρέματος. (Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα, πρέπει να έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων το αρχικό σημείο).

V805 GPS ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Λειτουργία ηλεκτρονικής άγκυρας

1. Περιγραφή λειτουργίας ηλεκτρονικής άγκυρας

2. Ρύθμιση σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας Αφού ενεργοποιηθεί το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας, το σκάφος αντιστέκεται στη ροή του νερού και τις διαταραχές του ανέμου, σταθεροποιούμενο στη θέση του σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας.

① Όταν το προεπιλεγμένο σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας έχει ρυθμιστεί ως σημείο αναφοράς, επιλέξτε αυτό το σημείο και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ηλεκτρονικής άγκυρας, το σημείο γίνεται μπλε φόντο, δηλαδή η ρύθμιση του σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας είναι επιτυχής.

□ Πατήστε μία φορά για να επιλέξετε οποιοδήποτε σημείο εντοπισμού Ο επιλεγμένος αριθμός σημείου αναβοσβήνει □ Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε αυτό το σημείο ως σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας Το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας γίνεται μπλε φόντο

② Όταν το προεπιλεγμένο σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας δεν έχει ρυθμιστεί ως σημείο αναφοράς, πρώτα οδηγήστε το σκάφος στο προεπιλεγμένο σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί βέλους για να επιλέξετε οποιοδήποτε μη ρυθμισμένο σημείο εντοπισμού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ηλεκτρονικής άγκυρας και το σημείο γίνεται μπλε φόντο, δηλαδή η ρύθμιση του σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας είναι επιτυχής.

04

□ Οδηγήστε το σκάφος στο προεπιλεγμένο σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας □ Πατήστε μία φορά για να επιλέξετε οποιοδήποτε μη ρυθμισμένο σημείο εντοπισμού Ο επιλεγμένος αριθμός σημείου αναβοσβήνει (π.χ. 04)

□ Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε αυτό το σημείο ως σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας Το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας γίνεται μπλε φόντο

Σημείωση: Αφού ρυθμιστεί το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας, ο δείκτης κλειδώματος δεν μπορεί να μετακινηθεί αριστερά ή δεξιά, το κουμπί διαγραφής δεν έχει λειτουργία, η παρατεταμένη ώθηση του μοχλού δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη σταθερή πλοήγηση, διατηρούνται μόνο οι λειτουργίες του κουμπιού φωτισμού, του κουμπιού OK, του κουμπιού δοχείου κ.λπ.

3. Έξοδος από τη λειτουργία ηλεκτρονικής άγκυρας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ηλεκτρονικής άγκυρας για 3 δευτερόλεπτα για να

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “ηλεκτρονικής άγκυρας”, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη σημείου.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ηλεκτρονικής άγκυρας για να βγείτε από τη λειτουργία ηλεκτρονικής άγκυρας. Η οθόνη σημείου επιστρέφει

Σύνδεση

Πατήστε το κουμπί OK του τηλεχειριστηρίου και μην το αφήσετε, αφού το σκάφος τροφοδοτηθεί, ανοίξτε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου, ακούγοντας τον ήχο “μπιπ” ολοκληρώνεται η σύνδεση.

(Όταν το σκάφος και το τηλεχειριστήριο δεν συνδέονται, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία σύνδεσης.)

V805 GPS ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης μπαταρίας σκάφους:

● Μπαταρία κύριου μηχανήματος (παρέχεται μία) ● Σύνδεση τροφοδοσίας

Οδηγίες φόρτισης τηλεχειριστηρίου:

● Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Όταν η ενέργεια του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο μπιπ και χρειάζεται φόρτιση.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε αν ο κινητήρας έχει μπλέξει με ξένα αντικείμενα.

Σκάφος

1. Μετά τη χρήση, παρακαλώ σκουπίστε την υγρασία για να διατηρήσετε το σκάφος στεγνό και καθαρό.
2. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί με διαβρωτικά υγρά και αντικείμενα.
4. Μην τοποθετείτε κοντά σε θερμές επιφάνειες.
5. Όταν δεν χρησιμοποιείται, παρακαλώ αποθηκεύστε το σκάφος ψαρέματος για να αποφύγετε τη σκόνη.