

Φορητός υπολογιστής GEEKOM GeekBook X14 Pro με επεξεργαστή Intel Core Ultra 9-185H, μνήμη RAM 32 GB, χώρο αποθήκευσης 1 TB, Windows 11 Pro

GEEKOM · EAN 5905156104716

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγίες χρήσης

Με την παρούσα η εταιρεία Shenzhen Jiteng Network Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτό το laptop συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Διάγραμμα προϊόντος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από μεγαλύτερη περίοδο αδράνειας, η συσκευή μπορεί να περάσει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας για να μειώσει την κατανάλωση μπαταρίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να συνδέσετε τον τροφοδοτικό και να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Δεξιά πλευρά
Αριστερή πλευρά Λάμπει λευκά Ενεργοποιημένη τροφοδοσία

Λάμπει πορτοκαλί Φόρτιση

1. Ενδείξεις LED Αναβοσβήνουν πορτοκαλί Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Κατάσταση τροφοδοσίας και φόρτισης. Αναβοσβήνει λευκά

2/3. Θύρα τύπου C (USB 4.0)

Αυτή η θύρα επιτρέπει γρήγορη μεταφορά δεδομένων και σύνδεση με σταθμό σύνδεσης. Ο υπολογιστής μπορεί να φορτιστεί μέσω αυτής της θύρας. Αυτή η θύρα μπορεί να συνδεθεί με συσκευή προβολής για τη μετάδοση εικόνας και ήχου. 4. Θύρα HDMI 2.0

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση τηλεόρασης ή άλλης συσκευής με είσοδο HDMI. Παρέχει μετάδοση εικόνας και ήχου. Βάση

1. Κουμπί τροφοδοσίας και αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το laptop, εάν είναι απενεργοποιημένο, βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας ή σε κατάσταση αναστολής. Πατήστε για να μεταφέρετε το laptop σε κατάσταση αδράνειας, εάν είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε την απενεργοποίηση του υπολογιστή. 2. Περιοχή κλικ αριστερού πλήκτρου ποντικιού

Πατήστε για να κάνετε κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 3. Περιοχή κλικ δεξιού

πλήκτρου ποντικιού

Πατήστε για να κάνετε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. 4. Λυχνία Caps Lock (στο πληκτρολόγιο)

Πατήστε το πλήκτρο Caps Lock; η αναμμένη λυχνία σημαίνει ότι γράφετε με κεφαλαία γράμματα, η σβησμένη – με μικρά. Οθόνη

1/4. Μικρόφωνο

Χρησιμοποιείται για ψηφιακή μετάδοση ήχου για ηχογράφηση, διεξαγωγή φωνητικών κλήσεων κ.λπ. 2. Αισθητήρας φωτός

Επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης, και η οθόνη προσαρμόζεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 3. Δείκτης κατάστασης κάμερας

Αναβοσβήνει όταν η κάμερα είναι σε χρήση. Πίσω

1. Δεξί ηχείο

Χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ήχου. 2. Αριστερό ηχείο

Χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ήχου. 3. Ελαστική βάση

Αποτρέπει τις γρατσουνιές και βελτιώνει τη διάχυση θερμότητας από το κάτω μέρος του υπολογιστή. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σύμβολα στο πληκτρολόγιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας του πληκτρολογίου. Τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται για τις συντομεύσεις παραμένουν τα ίδια σε όλες τις ρυθμίσεις γλώσσας. Λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου

Πλήκτρο Εξήγηση

Ρύθμιση φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού

Μείωση φωτεινότητας

Αύξηση φωτεινότητας

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα touchpad

Αναπαραγωγή τελευταίου κομματιού / Γρήγορη προώθηση προς τα πίσω

Αναπαραγωγή / Παύση

Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού / Γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός

Σίγαση ήχου

Μείωση έντασης ήχου

Αύξηση έντασης ήχου

Κλείδωμα υπολογιστή

Πλήκτρο Insert

Το πλήκτρο FN σε συνδυασμό με τα πλήκτρα λειτουργιών χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συντομεύσεων σε επίπεδο συστήματος:

1. Όταν η λυχνία Fn είναι σβηστή, η πίεση μόνο του πλήκτρου λειτουργίας εκτελεί τη

φυσιολογική του λειτουργία. Οι προεπιλεγμένες λειτουργίες των πλήκτρων βελών είναι: επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά: «<» λειτουργεί ως Μετακίνηση αριστερά; «>»

Ταυτόχρονα, οι προεπιλεγμένες λειτουργίες των πλήκτρων βελών είναι:

επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά: «<» λειτουργεί ως Μετακίνηση αριστερά; «>» λειτουργεί ως Μετακίνηση προς τα κάτω. 2. Όταν η λυχνία Fn είναι αναμμένη, η πίεση των επιμέρους πλήκτρων F1-F12 εκτελεί τις τυπικές τους λειτουργίες συντομεύσεων. Τα πλήκτρα βελών παρέχουν τότε τις εξής λειτουργίες: «<» λειτουργεί ως Home; «>» λειτουργεί ως End; «A» λειτουργεί ως Page Up; «V» λειτουργεί ως Page Down. Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία, παρακαλώ ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να ελέγξετε τις πιθανές λύσεις

Πρόβλημα Περιγραφή Λύση

Δεν ακούγεται ήχος. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο F8. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή εργασιών για να βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Σίγαση» δεν είναι επιλεγμένη. Ήχος Ο ήχος δεν ηχογραφείται. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λογισμικού για την ηχογράφηση ήχου: Έναρξη, Ρυθμίσεις, Σύστημα, Ήχος, Πρόσθετες ρυθμίσεις ήχου, Ηχογράφηση, Μικρόφωνο, Επίπεδα. Δεν υπάρχει ήχος στα ακουστικά. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου των ακουστικών. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στα Windows. Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, αλλά η οθόνη Πατήστε το πλήκτρο F3 για να αυξήσετε την αντίθεση ή το πλήκτρο F2 για να τη μειώσετε. Οθόνη είναι σκοτεινή. Η οθόνη είναι δύσκολη στην ανάγνωση. Ελέγξτε αν η ανάλυση της οθόνης είναι ρυθμισμένη στην προεπιλεγμένη τιμή - 2560×1600 για οθόνη 16 ιντσών. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί στο μενού Έναρξη, Ρυθμίσεις, Σύστημα, Οθόνη, Ανάλυση οθόνης. Υπερθέρμανση Ο υπολογιστής ζεσταίνεται. Να θυμάστε ότι η θέρμανση του laptop είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

Παιχνίδια στο σύστημα DOS καθώς και άλλα προγράμματα που προκαλούν φόρτιση του επεξεργαστή κοντά στο 100% μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας.

Προβλήματα με το χειρισμό. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του πάνελ αφής (Έναρξη, Ρυθμίσεις, Συσκευές, Ποντίκι, Ταχύτητα δείκτη πληκτρολογίου ή ποντικιού). Πατήστε το πλήκτρο F4 αν το ενσωματωμένο πάνελ αφής έχει απενεργοποιηθεί. Το πάνελ αφής δεν λειτουργεί. Μην αγγίζετε το πάνελ αφής κατά την εκκίνηση ή την επαναφορά του υπολογιστή.

Επανεκκινήστε το φορητό υπολογιστή. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ALT+DEL και επιλέξτε Διαχείριση εργασιών για να ελέγξετε αν κάποια από τις εφαρμογές δεν ανταποκρίνεται.

Επανεκκινήστε το φορητό υπολογιστή. Προβλήματα με την απόδοση. Ο φορητός υπολογιστής κολλάει ή λειτουργεί αργά. Ορισμένες διεργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο (όπως η σάρωση ιών) μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση κατά τη διάρκεια της

λειτουργίας. Ορισμένοι διαχειριστές αρχείων μπορεί να μην ανταποκρίνονται κατά την επεξεργασία γραφικών ή περιμένοντας την λήξη μιας ανενεργής σύνδεσης δικτύου. Εγκαταστήστε επιπλέον μνήμη αν τα Windows ξοδεύουν πολύ χρόνο στην ανταλλαγή δεδομένων με τον δίσκο. Ελέγξτε την ποσότητα διαθέσιμου ελεύθερου χώρου στον δίσκο. Ο φορητός υπολογιστής σβήνει αμέσως μετά την εκκίνηση. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι πιθανώς πολύ χαμηλό. Συνδέστε τον τροφοδοτικό. Προβλήματα. Βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδοτικός είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας και ότι το λαμπάκι φόρτισης είναι αναμμένο. Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, αποσυνδέστε τον τροφοδοτικό από το πολύπριζο και συνδέστε τον απευθείας στην πρίζα. Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Αποσυνδέστε τον τροφοδοτικό και περιμένετε να κρυώσει η μπαταρία. Η αυξημένη θερμοκρασία της μπαταρίας εμποδίζει τη φόρτιση. Αν είναι δυνατόν, δοκιμάστε έναν άλλο τροφοδοτικό. Ο φορητός υπολογιστής σταμάτησε να λειτουργεί. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ALT+DEL, επιλέξτε Διαχείριση εργασιών και κλείστε την εφαρμογή που δεν ανταποκρίνεται. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά τον φορητό υπολογιστή. Προβλήματα. Ο φορητός υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται μετά την εκκίνηση. Συνδέστε τον τροφοδοτικό. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο φορητός υπολογιστής δεν εκκινείται με τροφοδοσία από την μπαταρία. Συμβουλές ασφαλείας. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του φορητού υπολογιστή, θα πρέπει να διαβάσετε τις παρακάτω συμβουλές ασφαλείας. 1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε την μπαταρία. Ο φορητός υπολογιστής πρέπει να σκουπιστεί με καθαρό σφουγγάρι κυτταρίνης ή δέρμα που έχει υγρανθεί με διάλυμα μη λειαντικού απορρυπαντικού και μερικές σταγόνες ζεστού νερού, και η υπερβολική υγρασία να αφαιρεθεί με στεγνό πανί. 2. Πρέπει να προστατεύετε από τη θερμότητα που παράγεται από τον φορητό υπολογιστή ή τον τροφοδοτικό. Μην καλύπτετε τις αεραγωγούς του φορητού υπολογιστή, μέσω των οποίων απελευθερώνεται η θερμότητα. 3. Πρέπει να προστατεύετε τον φορητό υπολογιστή από την υγρασία και να τον κρατάτε μακριά από υγρά. Προσέξτε για ηλεκτροπληξία αν εμφανιστούν κηλίδες ή σταγόνες στην επιφάνεια του φορητού υπολογιστή ή του τροφοδοτικού. 4. Πρέπει να χειρίζεστε τον φορητό υπολογιστή με προσοχή. Δεν επιτρέπεται να τον ρίχνετε, να τον χτυπάτε, να τον γρατζουνάτε, να τον στρίβετε, να τον κουνάτε, να τον σπρώχνετε ή να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στον φορητό υπολογιστή, στην οθόνη ή σε εξωτερικές συσκευές. 5. Μην πιέζετε ή αγγίζετε την οθόνη. Προσέξτε τα μικρά αντικείμενα με αιχμηρές ή σκληρές επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές. 6. Αποφύγετε να πατάτε ή να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στα

καλώδια. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας, αξεσουάρ ή άλλες περιφερειακές συσκευές. 7. Χρησιμοποιείτε τον φορητό υπολογιστή σε περιβάλλοντα με μέτρια θερμοκρασία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή σε ισχυρά μαγνητικά/ηλεκτρικά πεδία. Μην τοποθετείτε τον φορητό υπολογιστή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, αεραγωγούς ή άμεσο ηλιακό φως. 8. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση του τροφοδοτικού. Υπάρχει κίνδυνος υψηλής τάσης και ηλεκτροπληξίας. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Μην πετάτε τον φορητό υπολογιστή ή τον τροφοδοτικό στα κοινά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων και ανακύκλωση. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί στα κοινά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τροφοδοτικό: FC498U/FC498E Είσοδος: 100-240 V, 50-60 Hz, μέγ.

1,5 A Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς εκπομπής:

Έξοδος: 20,0 V 3,25 A, 65,0 W

Wi-Fi 2,4 GHz (TX/RX) 2412-2484 MHz

Μέγιστη ισχύς: 15.197 dBm

Wi-Fi 5,2 GHz (TX/RX) 5150-5250 MHz

Μέγιστη ισχύς: 16.43 dBm

Wi-Fi 5,8 GHz (TX/RX) 5745-5825 MHz

Μέγιστη ισχύς: 11.87 dBm

BT: 2402-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς: 5.76dBm

Προειδοποίηση SAR

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα

Για χώρες που έχουν υιοθετήσει το όριο SAR των 2,0 W/kg (σώμα) και 4,0 W/kg (άκρα) για ιστό

με μάζα άνω των 10 γραμμαρίων, η συσκευή έχει επίσης δοκιμαστεί για

συμμόρφωση με αυτό το όριο SAR. Προειδοποίηση σχετικά με το δίκτυο Wi-Fi

Προειδοποίηση σχετικά με το δίκτυο Wi-Fi

Ανάλογα με το τοπικό δίκτυο, η χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς. Το εύρος συχνοτήτων από 5150 έως 5350 MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους στις εξής

χώρες: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO,

SE, SI, SK, TR, UK (NI). Σύμφωνα με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα εύρη συχνοτήτων από 5150 έως 5350

MHz και από 5945 έως 6425 MHz περιορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η λειτουργία WLAN αυτής της συσκευής περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους λόγω της λειτουργίας σε

εύρος συχνοτήτων από 5,15 έως 5,35 GHz. Οι όροι «HDMI», «HDMI High-Definition Multimedia Interface», «HDMI Trade dress» και το λογότυπο

HDMI είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc. Κατασκευαστής: Shenzhen Jiteng Network Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: Όροφος 7, Κτήριο B, Boton Science and Technology Park,

Chaguang Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, 518055

support@geekompc.com

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

Gavimosa Consultoria Sociedad Limitada

Castellana 9144, 28046 Μαδρίτη

compliance.gavimosa@outlook.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shenzhen Jiteng Network Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής ραδιοφώνου GeekBook X14 Pro Core U9 185H 32GB 1TB Win11 συμμορφώνεται με την οδηγία

2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

<https://files.innpro.pl/geekom>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Όροφος 7, Κτήριο B, Boton Science and Technology Park, Chaguang Road,

Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, 518055

Ραδιοσυχνότητα 2412-2484 MHz, 5150-5250 MHz, 5745-5835 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία περιβάλλοντος

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί και είναι επισημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την

σωστή του απόρριψη, αποτρέπει πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την υγεία

του ανθρώπου. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείς να λάβεις από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από το φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από

αμέλεια. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επιτήρηση.

Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς γρήγορα να αποσυνδέσεις τη

συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια πυροσβεστική κουβέρτα. Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο

μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. 1. Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να κυμαίνεται από τουλάχιστον 60 W, που απαιτείται από τη ραδιοσυσκευή, έως το μέγιστο 100 W, για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

2. Γρήγορη φόρτιση USB PD

60 - 100

W

USB PD

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία:

Τύπος: Μπαταρία λιθίου-ιόντων

Καθαρό βάρος: 0,255kg

Χωρητικότητα: 5998mAh

Υπερβλήθηκε η επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι