

HiBREW Καφετιέρα για Κάψουλες H3A 4σε1 19bar (Μαύρο/Ασημί)

HiBREW · EAN 5905316140714

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Συγχαρητήρια για την αγορά σας!

Αυτή η μηχανή καφέ Multi Coffee Capsule κατασκευάζεται με τη μεγαλύτερη προσοχή. Αν τη φροντίσετε σωστά, θα σας ανταμείψει με πολλά χρόνια καλής εξυπηρέτησης. Πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις προφυλάξεις ασφαλείας.

Περιεχόμενα

Προφυλάξεις ασφαλείας

Σημειώσεις σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας

Αποσυσκευασία

Εκκίνηση

Επισκόπηση των μερών και των ελέγχων της μηχανής

Πριν από την πρώτη χρήση

Γέμισμα/επανέγμισμα της δεξαμενής νερού

Ξέπλυμα της μηχανής/εσωτερικών σωληνώσεων

Τύπος κάψουλας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Αποκαθάρση

Ρύθμιση ροής καφέ

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Καθαρίστε τη μηχανή καφέ

Θέματα που χρειάζονται προσοχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τεχνικά δεδομένα

Προφυλάξεις ασφαλείας

Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις

ασφαλείας πριν συνδέσετε τη μηχανή σας στην τροφοδοσία. Είναι απαραίτητο να τις ακολουθήσετε καθώς και τις οδηγίες λειτουργίας.

– Διαβάστε πρώτα ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας.

– Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

– Συνδέστε μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.

– Για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

– Πάντα αποσυνδέετε το βύσμα πριν από:

* Μετακίνηση της μηχανής.

* Καθαρισμό ή συντήρηση.

* Μακρές περιόδους αχρησίας.

– Μην σφίγγετε ή τρέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές γωνίες ή άκρες.

– Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Τα κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας μπορούν να αντικατασταθούν μόνο στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

– Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αγγίζετε το βύσμα/πρίζα/καλώδιο ή τη μηχανή με υγρά ή βρεγμένα χέρια. Μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας; πάντα αφαιρέστε το βύσμα.

– Εάν χρειάζεστε ένα καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για τη μηχανή σας (3-πολικό γειωμένο, 1,5 mm² διατομή αγωγού), και τοποθετήστε το καλώδιο ώστε να αποφεύγεται η πτώση.

– Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην μετακινείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας!

– Μην λειτουργείτε τη μηχανή χωρίς νερό.

– Βεβαιωθείτε πάντα ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού, όχι λιγότερο από το ελάχιστο επίπεδο.

– Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην αγγίζετε πολύ ζεστά μέρη της μηχανής (π.χ. μονάδα παρασκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας).

– Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην αγγίζετε τις ακροφύσιες ατμού ή νερού.

– Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην μετακινείτε το μοχλό λειτουργίας όταν η μηχανή είναι ακόμα υπό πίεση κατά την παρασκευή καφέ.

– Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε περίπτωση:

* Ελαττωματικής λειτουργίας.

* Κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.

* Μετά από πτώση ή άλλη ζημιά.

* Σε αυτές τις περιπτώσεις, ελέγξτε αμέσως τη μηχανή και επισκευάστε την αν χρειαστεί

στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

– Η τοποθεσία της μηχανής πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις:

* Επιλέξτε μια ξηρή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης, όχι ακριβώς κάτω από την πρίζα, τουλάχιστον 60 εκ. μακριά από τον νιπτήρα και τις βρύσες.

* Μην τοποθετείτε ποτέ σε εύφλεκτες/λιωμένες επιφάνειες ή εξοπλισμό.

* Μην τοποθετείτε ποτέ τη μηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε ή πιο κοντά από 50 εκ. σε ζεστές επιφάνειες ή ανοιχτές φλόγες.

* Μην καλύπτετε ποτέ τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

– Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

– Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο σε ξηρούς χώρους.

– Κίνδυνος πτώσης! Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται.

– Αυτή η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

– Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό και ή τη συντήρηση.

– Για να αποφευχθεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

– Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρίες, εκτός εάν έχουν επιβλεφθεί επαρκώς από υπεύθυνο άτομο για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

– Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα για να αποφευχθεί κίνδυνος.

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

* Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα;

* Αγροικίες;

* Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικίας;

* Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

Σημειώσεις σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές περιστάσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων που δεν καλύπτονται επαρκώς σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης και πωλήσεων.

Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας ασφαλές και μεταβιβάστε το στον επόμενο χρήστη.

Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε τη μηχανή καφέ Multi Capsule από τη συσκευασία της.
- Μετά την αποσυσκευασία, παρακαλούμε ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

1. Δεξαμενή νερού
2. Μηχανή καφέ
3. Εγχειρίδιο
4. Αντάπτορες

Σημείωση:

- Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας του σπιτιού σας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μηχανής.
- Καταστρέψτε όλες τις πλαστικές σακούλες για να αποφευχθεί κίνδυνος για τα παιδιά!

Συμβουλή:

Κρατήστε τη συσκευασία για τη μεταφορά της μηχανής (π.χ. για μετακομίσεις, συντήρηση, κ.λπ.)

Σημείωση:

Μπορεί να βρείτε λίγο νερό να παραμένει στη μηχανή.

Για να διασφαλιστεί ότι αυτή η μηχανή λειτουργεί τέλεια, δοκιμάστηκε με νερό πριν φύγει από το εργοστάσιο.

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

Εκκίνηση

Πριν από την πρώτη χρήση

Προσοχή: Η ακατάλληλη χειρισμός ηλεκτρικών συσκευών είναι επικίνδυνος και μπορεί να είναι θανατηφόρος. Παρακαλώ δώστε προσοχή στις προφυλάξεις ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο, ιδιαίτερα στα εξής:

- Κίνδυνος καύσων: προσέξτε το ζεστό νερό!
- Μην λειτουργείτε τη μηχανή με άδειο δοχείο νερού ή αν το νερό είναι κάτω από το επίπεδο ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ.
- Μην ανοίγετε τη λαβή όταν η μηχανή παρασκευάζει καφέ.
- Πάντα αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη μηχανή.
- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο σε ξηρό δωμάτιο.
- Ξεπλύνετε καλά το δοχείο νερού με φρέσκο νερό πριν από την πρώτη χρήση. Καθαρίστε τη μηχανή καφέ κάψουλας μόνο με υγρό πανί.

Όχι. Όνομα

A

B A Χερούλι

C B Κουμπιά

D C Κάλυμμα δεξαμενής νερού

E D Δεξαμενή νερού

E Καλάθι παρασκευής

F

F Κάλυμμα δίσκου στάγδην

G

G Δίσκος στάγδην (αφαιρούμενος)

4

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλες παύσεις (π.χ. διακοπές), η μηχανή μπορεί να είναι δύσκολο να αντλήσει νερό. Αυτή η σύντομη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στην αυτοαναρρόφηση, χρησιμοποιώντας τον σωλήνα για να γεμίσετε το νερό στο κύκλωμα χειροκίνητα πριν ενεργοποιήσετε τη μηχανή για την πρώτη πλήρωση. Βήμα 1#: εισάγετε τον σωλήνα στην είσοδο νερού. Βήμα 2#: γεμίστε τον σωλήνα με νερό. Βήμα 3#: εγχύστε το νερό από τον σωλήνα στη μηχανή ώστε το εσωτερικό κύκλωμα να γεμίσει με νερό. Μετά τα παραπάνω βήματα, η μηχανή θα μπορεί να αντλεί νερό κανονικά. * Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τα βήματα 2 ή 3 φορές.

5

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλες παύσεις (π.χ. διακοπές), η μηχανή πρέπει να ξεπλυθεί. Αυτή η σύντομη διαδικασία μπορεί να ξεπλύνει και να καθαρίσει πλήρως τους εσωτερικούς σωλήνες. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού: απευθείας στη μηχανή, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα μια κανάτα, ή αφαιρώντας τη δεξαμενή νερού.

1

Γέμισμα χωρίς αφαίρεση της δεξαμενής Γέμισμα αφαιρώντας τη δεξαμενή νερού

- σηκώστε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού - Κρατήστε τη λαβή νερού σε κεκλιμένη γωνία όπως

- Γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο φρέσκο νερό (η φαίνεται στην κατεύθυνση για να αφαιρέσετε τη

μέγιστη θερμοκρασία του νερού είναι δεξαμενή νερού από τη μηχανή. 35ΰ) - Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι τη σήμανση "MAX" με κρύο φρέσκο

- η μέγιστη νερό (η μέγιστη χωρητικότητα είναι 0.8

χωρητικότητα είναι 0.8 λίτρο). λίτρο – Ολισθήστε τη δεξαμενή νερού αργά στη βάση της δεξαμενής νερού, όταν η δεξαμενή νερού εισάγεται στην υποδοχή εισόδου, πιέζοντας σταθερά τη λαβή του νερού όπως φαίνεται στην κατεύθυνση 2 για να κλειδώσετε τη δεξαμενή νερού. Ξεπλένοντας τη μηχανή και τους εσωτερικούς σωλήνες 3 Τα φώτα στα κουμπιά Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την. γίνονται σταθερά όταν η μηχανή θερμαίνεται, ο χρόνος θέρμανσης είναι 45 δευτερόλεπτα περίπου.

2

Πατήστε το κουμπί διακόπτη

4

Πατήστε το κουμπί μικρού φλιτζανιού / μεγάλου φλιτζανιού, περιμένετε να ολοκληρώσει η συσκευή το ξέπλυμα. – Πριν πατήσετε το κουμπί, βεβαιωθείτε ότι:

– η λαβή είναι κλειστή χωρίς κάψουλα μέσα. – η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη. – η δεξαμενή νερού είναι σταθερά στη θέση της, αλλιώς μπορεί να διαρρεύσει νερό

– ένα μεγάλο μπολ (250ml ή μεγαλύτερο) είναι τοποθετημένο κάτω από τον

διανομέα. πατήστε το κουμπί μικρού φλιτζανιού / μεγάλου φλιτζανιού για να ξεκινήσει το ξέπλυμα. – Ανοίξτε τη λαβή όταν η διαδικασία ξεβγάλματος σταματήσει

αυτόματα. * Συνιστάται να επιλέξετε/πατήσετε το κουμπί μεγάλου φλιτζανιού για το ξέπλυμα της

μηχανής και του εσωτερικού σωλήνα

6

Συμβουλές: Οι μηχανές έχουν διαφορετικό αντάπτορα για διαφορετικές κάψουλες, λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω

Για κάψουλες Nespresso

Για κάψουλες Dolce Gusto

ανταλλάξιμες

Καφές σε σκόνη E.S.E POD

7

Για κάψουλες Nespresso

1 2

- Ανοίξτε τη λαβή - Πατήστε το καπάκι του καλαθιού παρασκευής
- Τραβήξτε έξω το καλάθι παρασκευής για - Εισάγετε μια κάψουλα στο καλάθι παρασκευής. εκτελείται.

1

2

3 4

- Σπρώξτε το καλάθι παρασκευής με Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τον διανομέα την κάψουλα. - Πατήστε το επιθυμητό κουμπί καφέ μόνο

- Κλείστε τη λαβή. κανονικά εκτελείται. μία φορά

- Το επιλεγμένο κουμπί θα αναβοσβήνει και

2 η μηχανή θα αρχίσει την παρασκευή και

θα ολοκληρώσει τη διαδικασία παρασκευής,

η διανομή θα σταματήσει αυτόματα

όταν φτάσει στον προεπιλεγμένο χρόνο παρασκευής

(+/-25s για μικρό φλιτζάνι, +/-47s για

μεγάλο φλιτζάνι), η προεπιλεγμένη ρύθμιση μπορεί να

1 προγραμματιστεί, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες “πώς να

προγραμματίσετε τον χρόνο παρασκευής”. Σηκώστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το

καλάθι παρασκευής για να εγχύσετε την χρησιμοποιημένη κάψουλα

στο δοχείο. Συμβουλές: όταν πατάτε το κουμπί, ίσως

το επιθυμητό κουμπί

LED αναβοσβήνει για λίγα

δευτερόλεπτα πρώτα, στη συνέχεια

ξεκινά την παρασκευή. η

διαδικασία αναβοσβήνει είναι για

θέρμανση, αυτό είναι

κανονικά εκτελείται.

8

- Αν χρειάζεστε ένα καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για τη μηχανή σας

(3-πολικό γειωμένο, 1.5 mm² διατομή αγωγού), και τοποθετήστε το καλώδιο ώστε να

αποφευχθεί η πτώση. – Κίνδυνος εγκαύματος! Μην μετακινείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια

της λειτουργίας! – Μην λειτουργείτε τη μηχανή χωρίς νερό

– Βεβαιωθείτε πάντα ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού, όχι λιγότερο από το ελάχιστο

επίπεδο. – Κίνδυνος καψίματος! Μην αγγίζετε πολύ ζεστά μέρη της μηχανής (π.χ. μονάδα

παρασκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας). – Κίνδυνος εγκαύματος! Μην αγγίζετε τις ακροφύσιες ατμού ή νερού. – Κίνδυνος εγκαύματος! Μην μετακινείτε τη λεβητοστάσιο όταν η μηχανή είναι ακόμα

υπό πίεση κατά την παρασκευή καφέ.

– Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε περίπτωση:

* Ελαττωματικής λειτουργίας. * Κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας. * Μετά από πτώση ή άλλη ζημιά. * Σε αυτές τις περιπτώσεις, ελέγξτε αμέσως τη μηχανή και επισκευάστε την αν χρειαστεί στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. – Η τοποθεσία της μηχανής πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις:

* Επιλέξτε μια ξηρή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης, όχι ακριβώς κάτω από την πρίζα, τουλάχιστον 60 εκ. μακριά από τον νιπτήρα και τις βρύσες. * Μην τοποθετείτε ποτέ σε επιφάνειες ή εξοπλισμό που είναι εύφλεκτοι/λιωμένοι. * Μην τοποθετείτε τη μηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε ή πιο κοντά από 50 εκ. σε ζεστές επιφάνειες ή ανοιχτές φλόγες. * Μην καλύπτετε ποτέ τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. – Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. – Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο σε ξηρούς χώρους. – Κίνδυνος πτώσης! Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται. – Αυτή η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. – Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό και ή τη συντήρηση. – Για να αποφευχθεί η ζημιά, μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

– Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρίες, εκτός εάν επιβλέπονται επαρκώς από υπεύθυνο άτομο για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. – Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα για να αποφευχθεί κίνδυνος. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

* Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα; * Αγροικίες; * Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα; * Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast. Για κάψουλες Dolce-Gusto

1 2

- Ανοίξτε τη λαβή - Εισάγετε μια κάψουλα στο καλάθι παρασκευής. Κάψουλες Dolce-Gusto, αυτό είναι φυσιολογικό.

1

2

3 4

- Σπρώξτε το καλάθι παρασκευής με την κάψουλα. - Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τον διανομέα.

- Πατήστε το επιθυμητό κουμπί καφέ μόνο μία φορά. - Η επιλεγμένη ένδειξη θα αναβοσβήνει και η μηχανή θα αρχίσει την παρασκευή, στη συνέχεια θα ολοκληρώσει τη διαδικασία παρασκευής, η διανομή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει στον προεπιλεγμένο χρόνο παρασκευής (+/-25S για μικρό φλιτζάνι, +/-47s για μεγάλο φλιτζάνι), η προεπιλεγμένη ρύθμιση μπορεί να προγραμματιστεί, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες "πώς να προγραμματίσετε τον χρόνο παρασκευής". Ανασηκώστε τη λαβή και τραβήξτε το καλάθι παρασκευής για να εισάγετε την χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο. Συμβουλές: όταν πατάτε το κουμπί, ίσως η επιθυμητή ένδειξη LED αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα πρώτα, στη συνέχεια αρχίζει την παρασκευή. Η διαδικασία αναβοσβήματος είναι για θέρμανση, αυτό είναι φυσιολογικό.

9

Για καφέ σε σκόνη

1 2

- Ανοίξτε τη λαβή

- Τραβήξτε το καλάθι παρασκευής για τις κάψουλες Dolse-Gusto, αυτό είναι φυσιολογικό.

1

Καφές σε σκόνη Πατήστε προς τα κάτω τη σκόνη καφέ.

2 3 4

- Σπρώξτε το καλάθι παρασκευής με την κάψουλα. - Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τον διανομέα.

- Πατήστε το επιθυμητό κουμπί καφέ μόνο μία φορά. - Η επιλεγμένη ένδειξη θα αναβοσβήνει και η μηχανή θα αρχίσει την παρασκευή, στη συνέχεια θα ολοκληρώσει τη διαδικασία παρασκευής, η διανομή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει στον προεπιλεγμένο χρόνο παρασκευής (+/-25S για μικρό φλιτζάνι, +/-47s για μεγάλο φλιτζάνι), η προεπιλεγμένη ρύθμιση μπορεί να προγραμματιστεί, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες "πώς να προγραμματίσετε τον χρόνο παρασκευής". Ανασηκώστε τη λαβή και τραβήξτε το καλάθι παρασκευής για να εισάγετε την χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο. Συμβουλές: όταν πατάτε το κουμπί, ίσως η επιθυμητή ένδειξη LED αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα πρώτα, στη συνέχεια αρχίζει την παρασκευή. Η διαδικασία αναβοσβήματος είναι για θέρμανση, αυτό είναι φυσιολογικό.

10

Για E.S.E. κάψουλα (44 mm)

1 2

- Ανοίξτε τη λαβή
- Βγάλτε το καλάθι παρασκευής για κάψουλες Dolce-Gusto, αυτό είναι φυσιολογική λειτουργία. 1

E.S.E. κάψουλα (44 mm)

2

3 4

- Σπρώξτε το καλάθι παρασκευής με την κάψουλα. - Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τον διανομέα
- Κλείστε τη λαβή. φυσιολογική λειτουργία. μία φορά
- Το επιλεγμένο κουμπί θα αναβοσβήνει και 2 η μηχανή θα αρχίσει την παρασκευή και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία παρασκευής, η διανομή θα σταματήσει αυτόματα όταν φτάσει στον προεπιλεγμένο χρόνο παρασκευής (+/-25s για μικρό φλιτζάνι, +/-47s για μεγάλο φλιτζάνι), η προεπιλεγμένη ρύθμιση μπορεί να 1 προγραμματιστεί, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες “πώς να προγραμματίσετε τον χρόνο παρασκευής”.

Ανεβάστε τη λαβή και βγάλτε το καλάθι παρασκευής για να εισάγετε την χρησιμοποιημένη κάψουλα στο δοχείο.

Συμβουλές: όταν πατάτε το κουμπί, ίσως

το επιθυμητό κουμπί

LED αναβοσβήνει για μερικά

δευτερόλεπτα πρώτα, στη συνέχεια

ξεκινά την παρασκευή. η

διαδικασία αναβοσβήσιματος είναι για

θέρμανση, αυτό είναι

φυσιολογική λειτουργία.

11

Λειτουργία Αναμονής

Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση: Λειτουργία Αναμονής Ρύθμιση λειτουργίας

αναμονής:

Χρόνος: 15 λεπτά Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μικρού φλιτζανιού

σημαίνει ότι η μηχανή θα απενεργοποιηθεί και το κουμπί μεγάλου φλιτζανιού, εισάγετε το βύσμα

μετά από 15 λεπτά, και όλα τα φωτάκια ένδειξης στην πρίζα.

θα σβήσουν. Το φως του διακόπτη θα ανάψει.

Για να πατήσετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε Πατήστε το κουμπί μικρού φλιτζανιού, το φως του

ξανά τη λειτουργία αναμονής αν η μηχανή κουμπιού μικρού φλιτζανιού σβήνει, η λειτουργία είναι σε λειτουργία αναμονής αναμονής ακυρώνεται.

Πατήστε το κουμπί μικρού φλιτζανιού, το φως του

15 λεπτά κουμπιού μικρού φλιτζανιού ανάβει, η λειτουργία ενεργοποιείται.

Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση Ρύθμιση Όγκου Καφέ

Πατήστε το κουμπί μεγάλου φλιτζανιού, εισάγετε το Ρύθμιση όγκου μικρού φλιτζανιού βύσμα στην πρίζα.

Το φως ένδειξης των κουμπιών θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Σημαίνει ότι η μηχανή επιστρέφει στην 1. Τοποθετήστε το φλιτζάνι καφέ κάτω από την έξοδο καφέ

εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. 2. Η μηχανή είναι σε κανονική λειτουργία. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μικρού φλιτζανιού, στη συνέχεια απελευθερώστε το κουμπί μέχρι να πάρετε τον καφέ που θέλετε (Ελάχιστο: 15S, Μέγιστο: 90S)

Ρύθμιση όγκου μεγάλου φλιτζανιού

1. Τοποθετήστε το φλιτζάνι καφέ κάτω από την έξοδο καφέ

2. Η μηχανή είναι σε κανονική λειτουργία. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μεγάλου φλιτζανιού, στη συνέχεια απελευθερώστε το κουμπί μέχρι να πάρετε τον καφέ που θέλετε (Ελάχιστο: 10S, Μέγιστο: 90S)

12

Καθαρισμός

Κίνδυνος θανατηφόρου ηλεκτροσόκ και πυρκαγιάς.

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή μέρος αυτής στο νερό.

/ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη μηχανή πριν από τον καθαρισμό.

/ Μην χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό καθαριστικό ή διαλύτη.

/ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, βούρτσες ή αιχμηρές ακαθαρσίες.

/ Μην τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός φλιτζανιού παρασκευής

Ολιστικός καθαρισμός

Στεγνώστε με μια φρέσκια και καθαρή πετσέτα,

ύφασμα ή χαρτί και επανασυναρμολογήστε όλα

τα μέρη. Καθαρίστε την έξοδο καφέ και

μέσα στη μηχανή τακτικά με

ένα υγρό πανί.

Συμβουλές προειδοποίησης

Απαγορεύεται να τραβάτε νερό στη μηχανή

13

Απαγορεύεται να ανοίγετε τη λαβή

κατά τη διάρκεια της παρασκευής

Πριν από την παρασκευή, βεβαιωθείτε

ότι υπάρχει τουλάχιστον 20ml νερού

στη δεξαμενή νερού.

Υπάρχει αιχμηρή βελόνα πάνω από τον

Προσαρμογέα Κάψουλας.

Απαγορεύεται να βάζετε το χέρι ή το δάχτυλο

σε οποιοδήποτε μέρος κοντά στη βελόνα μετά

την αφαίρεση του προσαρμογέα.

Ο προσαρμογέας είναι ακόμα πολύ ζεστός μετά

την παρασκευή. Προσέξτε το ΖΕΣΤΟ!

14

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Η μηχανή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μόλις η μηχανή είναι ανενεργή

για 15 λεπτά, το πίσω φως των δύο κουμπιών και ο δείκτης ισχύος θα σβήσουν.

Για να βγείτε από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, παρακαλώ πατήστε το κουμπί ισχύος, η συσκευή θα αρχίσει να

ζεσταίνεται με τα φώτα να αναβοσβήνουν, όταν τα κουμπιά είναι αναμμένα σταθερά, η μηχανή είναι

έτοιμη να παρασκευάσει καφέ.

Αποκαθαρτική / Συντήρηση

Το πόσιμο νερό διαφέρει ανά περιοχή. Τα σωματίδια ασβέστη στο σκληρό πόσιμο νερό εναποτίθενται ως υπολείμματα στη μηχανή και μπορεί να μπλοκάρουν τους σωλήνες και

να προκαλέσουν ζημιά.

Για να το αποτρέψετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι αποκαθαρίζετε τη μηχανή τουλάχιστον μετά την παρασκευή

300 έως 400 φλιτζανιών καφέ ή, σε κάθε περίπτωση, αν η απόδοση πέσει σημαντικά ή, μετά από ένα ή δύο μήνες.

Η αποκαθαρτική πρέπει να γίνεται σωστά για να αποτραπεί η ζημιά. Έτσι είναι απαραίτητο να

ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.

Σημαντικό:

– Ποτέ μην καθαρίζετε τη μηχανή με ξίδι. Αυτό προκαλεί ζημιά και κάνει τον καφέ σας να έχει κακή γεύση

– Η ζημιά που προκαλείται από λανθασμένη αποκαθαρτική ή από την αποτυχία να αποκαθαρίσετε δεν καλύπτεται από την εγγύηση

– Προσοχή: προσέξτε το ζεστό νερό!

1. Συστάσεις: αγοράστε εμπορικά διαθέσιμο αποκαθαριστικό (υγρό αποκαθαρτικής), αραιωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή; ρίξτε το μείγμα στη δεξαμενή νερού.

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάψουλα μέσα στη μηχανή.

3. Τοποθετήστε ένα μεγάλο μπολ κάτω από την κεφαλή εκροής για να συλλέξετε την αραιωμένη αποκαθαρτική και τα υπολείμματα ασβέστη.

4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό μέχρι το μέγιστο επίπεδο αναμεμειγμένο με διάλυμα αποκαθαρτικής, βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα έχει διαλυθεί πλήρως.

5. Πατήστε το κουμπί lungo για να τρέξει το νερό αποκαθαρτικής καθώς παρασκευάζετε καφέ κανονικά, επαναλάβετε αρκετές φορές για να αδειάσει όλο το νερό της δεξαμενής.

6. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να τρέξετε άλλες δεξαμενές νερού αναμεμειγμένες με διάλυμα αποκαθαρτικής.

7. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ξεπλύνετε το εσωτερικό κύκλωμα με μια δεξαμενή φρέσκου νερού (χωρίς το διάλυμα αποκαθαρτικής) για να καθαρίσετε πλήρως το εσωτερικό κύκλωμα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

Δεν παρασκευάζεται καφές. Το δοχείο νερού είναι άδειο. Γεμίστε το δοχείο νερού.

- Οι κρύες κούπες / φλιτζάνια. Προθερμάνετε την κούπα / το φλιτζάνι.

Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός - Συσσωρευση αλάτων στη μηχανή. - Αφαλάτωση.

. - Κρύα μηχανή. - Για κρύα μηχανή, παρασκευάστε μια

κούπα νερού για να ζεστάνετε το

κύκλωμα.

- Το δοχείο νερού διαρρέει. - Ελέγξτε αν η βαλβίδα στο δοχείο νερού

Το νερό στο τραπέζι - είναι γεμάτη νερό. - αδειάστε το δίσκο στάγδην.

- Η λαβή δεν μπορεί να κλείσει - το καλάθι παρασκευής δεν είναι - Σπρώξτε το καλάθι παρασκευής στη

τοποθετημένο σωστά σωστή θέση

Ονομαστική Τάση: 220-240V AC

Ονομαστική Συχνότητα: 50Hz

Ονομαστική Ικανότητα: 1450W

Καθαρό Βάρος/Μεικτό Βάρος: 2.6/3.5 kg περίπου

Πίεση Αντλίας: Max. 19 Bars

Χωρητικότητα Δοχείου Νερού: 0.8L

Μέγεθος: 110mm(W)* 270mm(L) * 250mm(H)

Κλάση Προστασίας: I

Διατηρούνται αλλαγές σχεδίασης ή εκτέλεσης προς όφελος της τεχνικής προόδου.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες: 2002/95CE, 2002/96/CE και

2003/108/CE σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και την απόρριψή τους. Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται στη συσκευασία

υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του θα πρέπει να συλλέγεται

ως ξεχωριστό απόβλητο. Επομένως, οποιαδήποτε προϊόντα έχουν φτάσει στο

τέλος της χρήσιμης ζωής τους πρέπει να παραδίδονται σε κέντρα απόρριψης

αποβλήτων που ειδικεύονται στη ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

εξοπλισμών, ή να επιστρέφονται στον προμηθευτή κατά την αγορά νέου

παρόμοιου εξοπλισμού, σε αναλογία 1 προς 1. Η κατάλληλη ξεχωριστή

συλλογή για την επακόλουθη εκκίνηση του εξοπλισμού που αποστέλλεται για

ανακύκλωση, επεξεργασία και απόρριψη με περιβαλλοντικά συμβατό

τρόπο συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο

περιβάλλον και την υγεία και βελτιστοποιεί την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων που αποτελούν τη συσκευή. Η κακή απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τους νόμους.