

Cob coffeemaker HiBREW H11 1450 W

HiBREW · EAN 5907489609081

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

®

(HiBREW)

ESPRESSO STATION H11-Slim

Model: ST-695B

USER MANUAL >

Ασφαλιστικά μέτρα

Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα πριν συνδέσετε τη μηχανή σας στην τροφοδοσία. Είναι απαραίτητο να τα ακολουθήσετε καθώς και τις οδηγίες λειτουργίας. Διαβάστε πρώτα αυτό το πλήρες εγχειρίδιο λειτουργίας. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην βυθίζετε ποτέ τη μηχανή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Συνδέστε μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Πάντα αποσυνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας πριν από:

- * Μετακίνηση της μηχανής.
- * Καθαρισμό ή συντήρηση.
- * Μακρές περιόδους αχρησίας.

Ποτέ μην σφίγγετε ή τρέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές γωνίες ή άκρες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Τα κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας μπορούν να αντικατασταθούν μόνο στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αγγίζετε το βύσμα/υποδοχή/καλώδιο ή τη μηχανή με υγρά ή βρεγμένα χέρια. Ποτέ μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας; πάντα αφαιρείτε το βύσμα. Εάν χρειάζεστε ένα καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για τη μηχανή σας (3-πολικό γειωμένο, 1.5mm² διατομή αγωγού), και τοποθετήστε το καλώδιο ώστε να αποφεύγεται η πτώση. Κίνδυνος εγκαύματος! Ποτέ μην μετακινείτε τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας! Ποτέ μην λειτουργείτε τη μηχανή χωρίς νερό. Πάντα βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού όχι λιγότερο από το ελάχιστο επίπεδο. Κίνδυνος εγκαύματος! Ποτέ μην αγγίζετε πολύ ζεστά μέρη της μηχανής (π.χ. μονάδα παρασκευής κατά τη διάρκεια των λειτουργιών). Κίνδυνος εγκαύματος! Μην αγγίζετε τις

ακροφύσιες ατμού ή νερού. Κίνδυνος εγκαύματος! Μην μετακινείτε το μοχλό λειτουργίας όταν η μηχανή είναι ακόμα υπό πίεση κατά την παρασκευή καφέ. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε περίπτωση:

- * Ελαττωματικής λειτουργίας.

- * Κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.

- * Μετά από πτώση ή άλλη ζημιά.

- * Σε τέτοιες περιπτώσεις, ελέγξτε αμέσως τη μηχανή και επισκευάστε την αν χρειαστεί στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Η τοποθεσία της μηχανής πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις:

- * Επιλέξτε μια ξηρή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όχι αμέσως κάτω από την πρίζα. τουλάχιστον 60 εκ. μακριά από τον νιπτήρα και τις βρύσες.

- * Ποτέ μην τοποθετείτε σε επιφάνειες ή εξοπλισμό που είναι εύφλεκτοι/λιωμένοι.

- * Ποτέ μην τοποθετείτε τη μηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε ή πιο κοντά από 50 εκ. σε ζεστές επιφάνειες ή ανοιχτές φλόγες.

- * Ποτέ μην καλύπτετε τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο σε ξηρούς χώρους. Κίνδυνος πτώσης! Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται. Αυτή η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό και ή τη συντήρηση. Για να αποφευχθεί η ζημιά, μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και υπό επιτήρηση. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και εσωτερική χρήση. Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται. Προσοχή! Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού από κακή χρήση. Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης υπόκειται σε υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση. Ο καφετιέρα δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- * Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα;
- * Αγροικίες;
- * Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα κατοικίδια περιβάλλοντα;
- * Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

Σημειώσεις σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές περιστάσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων που δεν καλύπτονται επαρκώς σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης και πωλήσεων. Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας ασφαλές και μεταβιβάστε το στον επόμενο χρήστη. Αποσυσκευασία

Αφαιρέστε τη μηχανή καφέ από την συσκευασία της. Μετά την αποσυσκευασία, παρακαλούμε ελέγξτε ότι τα παρακάτω μέρη περιλαμβάνονται:

1. Δεξαμενή νερού 2. Μηχανή καφέ 3. Εγχειρίδιο 4.

Φορητό φίλτρο

Σημείωση:

Ελέγξτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι σας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μηχανής. Καταστρέψτε όλες τις πλαστικές σακούλες για να αποτρέψετε τον κίνδυνο για τα παιδιά! Συμβουλή: Διατηρήστε τη συσκευασία για τη μεταφορά της μηχανής (π.χ. για μετακομίσεις, συντήρηση κ.λπ.)

Σημείωση: Μπορεί να βρείτε λίγο νερό να παραμένει στη μηχανή, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μεταχειρισμένη μηχανή, αντίθετα, προορίζεται για να διατηρεί την αντλία υγρή ώστε η μηχανή καφέ να μπορεί να αυτο-προσαρμόζεται σωστά.

Επισκόπηση των μερών και των ελέγχων της μηχανής

Περιγραφή εξαρτημάτων

Δίσκος σταγόνων Κάλυμμα δεξαμενής νερού

Λαβή ατμού Πλάκα φλιτζανιού

Δεξαμενή νερού Πίνακας ελέγχου

Κουμπί λειτουργίας Φορητό φίλτρο

Οδηγίες λειτουργίας κουμπιού

Πίνακας ελέγχου Κουμπί λειτουργίας

Καφές

Ζεστό Νερό Ατμός

Κουμπί On/Off Ελέγχει τη μηχανή On/Off. Πατήστε το κουμπί ενός φλιτζανιού, το φωτάκι ένδειξης Λειτουργία καφέ Γυρίστε το κουμπί στη μέση

θα αναβοσβήνει αργά, η μηχανή Καφές κατά τη διάρκεια της συντήρησης Καφέ (προεπιλογή)

Κουμπί μονής κούπας αρχίζει να παρασκευάζει καφέ, και η μηχανή

θα σταματήσει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής. Ένδειξη ζεστού νερού Το φωτάκι ένδειξης θα αναβοσβήνει Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για Ατμό γρήγορα κατά την παρασκευή ζεστού νερού. Λειτουργία ατμού Θέση όταν χρησιμοποιείτε ατμό για

Ατμός αφρόγαλα. Πατήστε το κουμπί διπλής κούπας, το φωτάκι ένδειξης θα αναβοσβήνει αργά, η

Κουμπί διπλής κούπας μηχανή αρχίζει να παρασκευάζει καφέ, και η μηχανή θα σταματήσει αυτόματα μετά Γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα για την ολοκλήρωση της παρασκευής. Λειτουργία ζεστού νερού Ένδειξη ατμού Το φωτάκι ένδειξης θα αναβοσβήνει Ζεστό Νερό γρήγορα κατά την παρασκευή του ατμού.

Προετοιμασία πριν από την εκκίνηση

Καφές Όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας είναι στη θέση Καφές. Ζεστό Νερό Ατμός Καφές

Πώς να ξεπλύνετε το εσωτερικό κύκλωμα

Η μηχανή χρειάζεται καθαρισμό για την πρώτη χρήση ή αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 100 ml ζεστού νερού θα πρέπει να εκχυθούν με τον σωλήνα ατμού, και στη συνέχεια ένα φλιτζάνι ζεστού νερού θα πρέπει να εκχυθεί στο φορητό φίλτρο. Οι διαδικασίες είναι οι εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας 2. Τοποθετήστε και γυρίστε το φίλτρο στη θέση κλειδώματος. 3. Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού. Προσθέστε καθαρισμένο νερό στη δεξαμενή νερού μέχρι την ένδειξη Max. (η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35°C)

4. Συνδέστε στην πρίζα. 5. Πατήστε το κουμπί On/Off. Όλα τα φωτάκια ένδειξης αναβοσβήνουν και η μηχανή θερμαίνεται. Όλα τα φωτάκια ένδειξης είναι σταθερά και η

μηχανή ολοκληρώνει τη θέρμανση. Καθαρίστε το φορητό φίλτρο

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι στον δίσκο σταγόνων
2. Πατήστε το κουμπί διπλής κούπας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι στη θέση κλειδώματος και η δεξαμενή νερού είναι

γεμάτη μέχρι το Max. Εξαέρωση σωλήνα ατμού

1. Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από τον σωλήνα ατμού (χωρητικότητα πάνω από 100ml)
2. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στη λειτουργία ζεστού νερού

Ο σωλήνας ατμού αρχίζει να παράγει ζεστό νερό μέχρι να φτάσει τα 100 ml. Σημείωση: Αν συνεχίσετε να παράγετε ζεστό νερό συνεχώς μέχρι 120 δευτερόλεπτα χωρίς καμία λειτουργία, θα σταματήσει αυτόματα. Αν θέλετε να συνεχίσετε, επαναλάβετε το βήμα 1 και το βήμα 2. Πώς να παρασκευάσετε καφέ

Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας είναι στη θέση Καφές . Προσθέστε μια κουταλιά καφέ σε σκόνη στο φορητό φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος της σκόνης καφέ είναι κατάλληλο για εσπρέσο, περίπου 8~10 g για μονή δόση και 16~18 g για διπλή ESE rod δόση. Πιέστε τη σκόνη καφέ με τον πιεστήρα καφέ σφιχτά. Εκτός από τον αλεσμένο καφέ, Χρησιμοποιήστε ένα ESE rod για την παρασκευή καφέ. ESE rod Φίλτρο

Ξεκινήστε την παρασκευή

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι στον δίσκο σταγόνων
2. Πατήστε το επιθυμητό κουμπί καφέ (μονό ή διπλό). 3. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής, η μηχανή θα σταματήσει αυτόματα. ή

Συμβουλές: Το φωτάκι του κουμπιού μπορεί να αναβοσβήνει για αρκετά δευτερόλεπτα πριν βγει ο καφές, το οποίο είναι για προθέρμανση, και αυτό είναι φυσιολογικό. Αφρός γάλακτος

1. Ρίξτε καθαρό γάλα στη κούπα αφρού. 2. Τοποθετήστε το φλιτζάνι με το γάλα κάτω από τον σωλήνα ατμού, 3. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση Ατμού. Προσοχή: Ελάχιστο 50ml γάλα κάθε φορά. Βεβαιωθείτε ότι η μύτη ατμού είναι βυθισμένη στο Το φωτάκι ένδειξης του κουμπιού διπλής κούπας θα

γάλα, περίπου 1cm μακριά από τη βάση της αναβοσβήνει γρήγορα, στη συνέχεια η μηχανή εισέρχεται στη

κούπας αφρού. λειτουργία ατμού. Μετά από λίγο, ο ατμός θα

εκτοξευθεί αυτόματα για να αφρίσει το γάλα. Σημείωση: Χρειάζεται να περιμένετε να

ζεσταθεί λίγο πριν βγει ο ατμός. 4. Για να σταματήσετε την παρασκευή αφρού γάλακτος,

γυρίστε το κουμπί λειτουργίας πίσω στη λειτουργία καφέ . Σημείωση: Η μηχανή θα

σταματήσει να παράγει ατμό αν συνεχίσει να λειτουργεί για 120 δευτερόλεπτα χωρίς καμία λειτουργία.

Αν θέλετε να συνεχίσετε, πρέπει να επαναλάβετε το βήμα 3 και το βήμα 4. Συμβουλή: μετά την ατμοποίηση του γάλακτος, αν θέλετε να φτιάξετε καφέ αμέσως, είναι απαραίτητο να παρασκευάσετε πρώτα ένα φλιτζάνι νερού, και μετά να φτιάξετε καφέ όπως συνήθως, αυτό θα βοηθήσει να αποφευχθεί η καμένη γεύση του καφέ. Παρασκευή ζεστού νερού

1. Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από το σωλήνα ατμού. 2. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στη λειτουργία ζεστού νερού. 3. Αφού πάρετε το επιθυμητό ζεστό νερό, γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στη λειτουργία καφέ.

Το φως ένδειξης του κουμπιού για το μονό φλιτζάνι θα αναβοσβήνει γρήγορα και η μηχανή θα αρχίσει να εκχυλίζει ζεστό νερό από το σωλήνα ατμού. Σημείωση: Η μηχανή θα σταματήσει να παράγει ατμό αν συνεχίσει να λειτουργεί για 120 δευτερόλεπτα χωρίς καμία ενέργεια. Αν θέλετε να συνεχίσετε, πρέπει να επαναλάβετε το Βήμα 3 και το Βήμα 2 αντίστοιχα. Λειτουργία αναμονής

Η μηχανή θα απενεργοποιηθεί μετά από 15 λεπτά αδράνειας, και όλα τα φώτα ένδειξης θα σβήσουν για να εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια. Για να βγείτε από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί On/Off. >15 λεπτά

Πώς να κάνετε αποκαθαρτική διαδικασία

Λειτουργία αποκαθαρτικής διαδικασίας

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το φίλτρο. 2. Βάλτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στη δεξαμενή νερού. 3. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μονό φλιτζάνι και συνδέστε το στην πρίζα. 4. Οι ενδείξεις για το κουμπί On/Off και το κουμπί μονό φλιτζάνι είναι αναμμένες, πατήστε το κουμπί μονό φλιτζάνι για να ξεκινήσει η λειτουργία αποκαθαρτικής διαδικασίας. Η μηχανή θα σταματήσει αυτόματα μετά από 120 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να σταματήσετε την αποκαθαρτική διαδικασία, πατήστε το κουμπί μονό φλιτζάνι για να σταματήσει. Πώς να προγραμματίσετε τον όγκο του καφέ

Ρύθμιση όγκου μονό φλιτζάνι

1. Τοποθετήστε το φλιτζάνι καφέ κάτω από την έξοδο καφέ. 2. Η μηχανή είναι σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το κουμπί μονό φλιτζάνι και κρατήστε το πατημένο, απελευθερώστε το κουμπί μέχρι να πάρετε τον επιθυμητό όγκο καφέ. Ρύθμιση όγκου διπλού φλιτζανιού

1. Τοποθετήστε το φλιτζάνι καφέ κάτω από την έξοδο καφέ. 2. Η μηχανή είναι σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το κουμπί διπλού φλιτζανιού και κρατήστε το πατημένο, απελευθερώστε το κουμπί μέχρι να πάρετε τον επιθυμητό όγκο καφέ. Συμβουλές: Ο χρόνος προγραμματισμού είναι μεταξύ 10 δευτερόλεπτα ~ 90 δευτερόλεπτα. Η μηχανή θα θυμάται τη νέα ρύθμιση για την επόμενη παρασκευή. Ρυθμίσεις εργοστασίου

Πατήστε το κουμπί διπλού φλιτζανιού, συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Η ένδειξη θα

επαναφέρει τη μηχανή στις ρυθμίσεις εργοστασίου. Προκαθορισμένος χρόνος παρασκευής: 22 δευτερόλεπτα για μονό εσπρέσο και 32 δευτερόλεπτα για διπλό εσπρέσο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 1 (ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ):

Αν η μηχανή έχει έλλειψη νερού κατά την παρασκευή καφέ, η μηχανή μπορεί να μην εκχυλίζει νερό ακόμα και μετά την αναγόμωση, απλώς ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να διορθώσετε το πρόβλημα. 3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σωλήνα ατμού.

Πατήστε

1. Πατήστε το κουμπί On/Off 2. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας το κουμπί On/Off και κρατήστε το πατημένο μέχρι να

να απενεργοποιήσετε τη μηχανή. στη θέση ζεστού νερού. βγει νερό από το σωλήνα ατμού.

Στη συνέχεια, απελευθερώστε το κουμπί On/Off. Τώρα η μηχανή είναι ρυθμισμένη να

εκχυλίζει νερό σωστά. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 2 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ):

Λόγω της φύσης της ηλεκτρομαγνητικής αντλίας, η μηχανή μπορεί να έχει πρόβλημα

αυτόματης προέλευσης κατά την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλη παύση (π.χ. διακοπές)

επειδή η αντλία έχει στεγνώσει, για να ενεργοποιήσετε την αντλία, τα παρακάτω βήματα θα βοηθήσουν να διορθώσετε το πρόβλημα, σε περίπτωση ανάγκης, επαναλάβετε τη διαδικασία

2-3 φορές. Συμβουλές: Για να αποφύγετε αυτή την ταλαιπωρία, ο κατασκευαστής θα αφήσει

λίγο νερό μέσα στο εσωτερικό κύκλωμα για να κρατήσει την αντλία υγρή, ως αποτέλεσμα, η προστατευτική σακούλα μπορεί να είναι θολή/υγρή, παρακαλώ ΜΗΝ το θεωρήσετε ως

χρησιμοποιημένη μηχανή. 1. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας σε ζεστό νερό. 2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού. 3. Τοποθετήστε τη σφραγίδα στον σωλήνα και πιέστε την

Τοποθετήστε τον σωλήνα στην είσοδο νερού. προς τα κάτω σταθερά. Γεμίστε το νερό στον

σωλήνα. 1. Μην βυθίζετε τη μηχανή καφέ στο νερό. 2. Πριν καθαρίσετε τη μηχανή,

βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας. 3. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, αιχμηρά αντικείμενα, βούρτσες και άλλα σκληρά αντικείμενα για να

καθαρίσετε τη μηχανή καφέ. Καθαρισμός σωλήνα ατμού

Όταν ο σωλήνας ατμού δείχνει σημαντική μείωση στο νερό και τον ατμό, παρακαλώ

καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού με μια βελόνα καθαρισμού. χρησιμοποιήστε τη βελόνα για

να καθαρίσετε

το ακροφύσιο ατμού. Καθαρίστε τη μηχανή:

Στεγνώστε με μια φρέσκια και καθαρή πετσέτα, ύφασμα ή χαρτί και επανασυναρμολογήστε

όλα τα μέρη. Καθαρίστε την έξοδο καφέ και το εσωτερικό της μηχανής τακτικά με ένα υγρό

πανί. Ξεπλύνετε το φίλτρο με νερό βρύσης, ΜΗΝ το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποιήσεις:

Μην ρίχνετε νερό απευθείας στη μηχανή! Προσέξτε την υψηλή θερμοκρασία! Ο σωλήνας ατμού έχει υψηλή θερμοκρασία και απορρίμματα θερμότητας κατά την παρασκευή ζεστού νερού και την ατμοποίηση γάλακτος. Αντιμετώπιση προβλημάτων για τη μηχανή καφέ σας
Πρόβλημα Αιτία Λύση

1. Ελέγξτε αν ο συνδετήρας τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένος. Το φως ένδειξης 1. Η τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεμένη. 2. Το κουμπί On/Off δεν είναι πατημένο. δεν λειτουργεί.
2. Το κουμπί On/Off δεν είναι πατημένο. 3. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι η τροφοδοσία είναι σωστά ταιριασμένη. Αν αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται, παρακαλώ ζητήστε από επαγγελματίες να κάνουν συντήρηση. 1.

Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού. 1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού. Καμία καφές ή στάγδην 2. Η σκόνη καφέ στο φίλτρο είναι 2. Επιλέξτε τη σωστή σκόνη καφέ και βάλτε την στο πορτά φίλτρο πολύ αργά. συμπίεσμένη πολύ σφιχτά, και η σκόνη καφέ είναι πολύ λεπτή ή πολύ. Διαρροή νερού. 1. Η δεξαμενή νερού διαρρέει. 1. Ελέγξτε αν η δεξαμενή νερού είναι εγκατεστημένη σωστά ή κατεστραμμένη. 2. Το πορτά φίλτρο διαρρέει. 2. το πορτά φίλτρο δεν έχει κλειδώσει σωστά. 3. μην φτιάχνετε καφέ αμέσως μετά τη χρήση ατμού. Η μηχανή δεν μπορεί να ελέγξει αν η πρίζα είναι συνδεδεμένη σωστά. Αν δεν λειτουργεί, παρακαλώ ζητήστε από έναν επαγγελματία να κάνει συντήρηση. οι ενδείξεις είναι αναμμένες, αλλά δεν ανάβουν όταν πατηθούν. 1. Η αλεσμένη σκόνη καφέ δεν είναι αρκετά γεμάτη 1. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα αλεσμένης σκόνης καφέ στο πορτά φίλτρο. Ο καφές είναι 2. Μην αλέθετε τη σκόνη καφέ πολύ λεπτή. υγρός μετά την παρασκευή. 2. Η αλεσμένη σκόνη καφέ είναι πολύ λεπτή. 3. Χρησιμοποιήστε φρέσκα καβουρδισμένα φασόλια καφέ. 3. Η αλεσμένη σκόνη καφέ έχει λήξει. 4. Πρέπει να δοκιμάσετε αρκετές φορές για να βρείτε την καλύτερη συνδυασμένη από τη σωστή άλεση και τη σωστή δύναμη συμπίεσης. Τεχνικά δεδομένα
Μοντέλο προϊόντος ST-695B Ικανότητα ισχύος 1450W

Ονομαστική τάση 220V-240V Ονομαστική συχνότητα 50Hz ή 60Hz

Σημαντικές συμβουλές

1. Πάντα να λειτουργείτε τη μηχανή μόνο με νερό για να αφαιρέσετε την υπολειμματική γεύση και να ζεστάνετε πρώτα τη μηχανή & το φλιτζάνι σας. 2. Το πορτά φίλτρο μπορεί να κολλήσει αν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ λεπτή σκόνη καφέ, αφήστε τη μηχανή να κρυώσει εντελώς σε περίπτωση που συμβεί. 3. Μετά την παρασκευή ατμού, η λειτουργία Single Cup/Double Cup για την παρασκευή καφέ είναι ανενεργή λόγω της θερμοκρασίας που θα

είναι πολύ υψηλή σε αυτές τις συνθήκες (υποδεικνύεται με γρήγορη αναλαμπή). ① Για να την ενεργοποιήσετε, γυρίστε το Ρυθμιστικό Λειτουργίας από τη θέση "Ατμός" στη θέση "Ζεστό Νερό" για να μειώσετε τη θερμοκρασία, η γρήγορη αναλαμπή θα σταματήσει αυτόματα όταν είναι καλή. ② Στη συνέχεια, γυρίστε το Ρυθμιστικό Λειτουργίας στη θέση "Καφές" για να παρασκευάσετε καφέ κανονικά. Παρακαλώ σαρώστε τον

4. Για καπουτσίνο/Λάτε, προτείνεται να φτιάξετε πρώτα εσπρέσο, στη συνέχεια να φτιάξετε ζεστό γάλα με ατμό μετά. QR κωδικό για να παρακολουθήσετε το βίντεο.