

Hohem iSteady V3 Kit Gimbal για τηλέφωνο (μαύρο)

HOHEM · EAN 6971071552801

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Βίντεο Εκπαίδευσης

Περιεχόμενα

01 Λίστα Προϊόντων..... 01

02 Επισκόπηση..... 02

03 Φόρτιση..... 03

04 Άνοιγμα & Κλείσιμο· 04

Άνοιγμα & Στήριξη..... 04

·

Κλείσιμο 05

05 Σύνδεση Bluetooth..... 05

06 Λειτουργίες Χρήσης· 05

07 AI Παρακολούθηση..... 06

Έλεγχος με Χειρονομίες· 06

.....

Προσαρμοσμένη Σύνθεση 07

Προσωπική/Πίσω Παρακολούθηση..... 07

·

08 Κουμπιά & Λειτουργία Εργασίας 08

.....

Κουμπιά · 08

Λειτουργία Εργασίας 09

09 Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου· 10

10 Δείκτες· 11

11 Εφαρμογή Hohem Joy..... 13

Λήψη..... 13

·

Σύνδεση Gimbal 13

Διεπαφή Κάμερας·	13
12 Αυτόματη Καλιμπράρισμα & Ενημέρωση Λογισμικού·	14
13 Προδιαγραφές·	15

·

14 Προειδοποίηση & Αποποίηση Ευθύνης	16
--------------------------------------	----

.....

15 Όροι Εγγύησης	17
------------------	----

·

16 Πληροφορίες Συμμόρφωσης	18
----------------------------	----

01 Λίστα Προϊόντων	
--------------------	--

Μαγνητικός AI Tracker

iSteady V3 με Φωτισμό Συμπλήρωσης

Ασύρματος Ελεγκτής Καλώδιο Φόρτισης USB-C

Εξάγωνο Κλειδί Θήκη Αποθήκευσης

Οδηγός Γρήγορης Έναρξης Κάρτα Εγγύησης

01

02 Επισκόπηση

Μπροστά

① Μαγνητικός AI Tracker

② Διακόπτης Τροφοδοσίας AI Tracker

③ Σφιγκτήρας Τηλεφώνου

④ Μαγνητική Βάση

⑥ Ασφαλιστικές Κλειδαριές ⑤ Αναδιπλούμενη Κλειδαριά

⑦ Αναδιπλούμενος Βραχίονας

⑧ Οπή Στήριξης

⑨ Ενσωματωμένος Επεκτατικός Ράβδους

⑩ Πλευρικός Τροχός

□ Δείκτης Bluetooth

□ Δείκτης Μπαταρίας Gimbal

□ Δείκτης Ασύρματης Σύνδεσης

□ Pogo Pins

□ Μαγνητικός Ασύρματος Ελεγκτής

□ Κουμπί Ρύθμισης □ Joystick

& Δείκτης □ Δείκτης

- Bluetooth Ασύρματης Σύνδεσης
- Λειτουργία Εργασίας □ Κουμπί Λειτουργίας
- Δείκτης Μπαταρίας Gimbal □ Κουμπί Λειτουργίας
- Κουμπί Κλείστρου
- Κουμπί Ρύθμισης & □ Θύρα Φόρτισης Type-C

Δείκτης

02

Πίσω

- Μοτέρ Ροής
- Μοτέρ Κλίσης
- Μοτέρ Παν
- Εξάγωνη Βίδα
- Κουμπί Τροφοδοσίας
- Σκανδάλη
- Θύρα Φόρτισης Type-C
- Λαβή
- Ενσωματωμένο Τρίποδο
- Οπή Βίδας 1/4"-20

□ Κουμπί Κλείστρου Αν η βάση του μοτέρ παν είναι χαλαρή, χρησιμοποιήστε το περιλαμβανόμενο εξάγωνο κλειδί για να σφίξετε την εξάγωνη βίδα δεξιόστροφα.

03 Φόρτιση

Παρακαλώ φορτίστε πλήρως το iSteady V3 πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Μέθοδος Φόρτισης:

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο φόρτισης USB-Type C για να συνδέσετε τη θύρα φόρτισης Type-C στη λαβή του gimbal για φόρτιση. *Συνιστάται η χρήση φορτιστή USB 5V-2A (δεν περιλαμβάνεται). USB -Type C Φορτιστής USB

□ 5V-2A□

*ΔΕΝ περιλαμβάνεται

Κατάσταση Φόρτισης:

①Το φως του δείκτη μπαταρίας που αναβοσβήνει αργά υποδεικνύει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη (διάφορα χρώματα αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο μπαταρίας). ②Το φως του δείκτη μπαταρίας που παραμένει σταθερό πράσινο υποδεικνύει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

03

04 Ξεδίπλωμα & Δίπλωμα

Συμβατά Smartphones Βάρος $\leq 300g$

$\square \leq 7$ ίντσες $\square$ Πλάτος: 58–98mm

Πάχος ≤ 12.5 mm

*Δεν είναι συμβατό με Xiaomi 11 Ultra/12S Ultra/13 Ultra/14 Ultra. Ξεδίπλωμα & Στήριξη

① Τραβήξτε τον βραχίονα όπως φαίνεται. ② Τεντώστε τον σφιγκτήρα τηλεφώνου για να προσαρμοστεί στο πλάτος του smartphone σας

και τοποθετήστε τον στο κέντρο του τηλεφώνου. ③ Πατήστε και κρατήστε -

Τροφοδοσία on/off

Για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη κατεύθυνση για

το smartphone σας κατά την εκκίνηση

με το iSteady V3 $\square$

*Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του gimbal

είναι συνδεδεμένο με το smartphone σας. Για λεπτομερή εξήγηση, παρακαλώ ελέγξτε

Βίντεο Οδηγιών

Σύνδεση Bluetooth. ① Ανοίξτε την εφαρμογή Hohem Joy ② Πατήστε "Ρυθμίσεις Παραμέτρων

στο smartphone σας. Πατήστε "Ρυθμίσεις". ① ②

③ Επιλέξτε "Κατεύθυνση Λήψης ④ Μόλις επιλεγεί, το gimbal

Κατά την Εκκίνηση". Θα συγχρονιστεί στην επιλεγμένη

κατάσταση. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί το gimbal, θα προεπιλεγεί

σε αυτή την επιλεγμένη κατεύθυνση. ③

Πορτραίτο Τοπίο Τοπίο

(AI Tracker κάτω) (AI Tracker πάνω)

•Μην ενεργοποιείτε το gimbal χωρίς να τοποθετήσετε ένα τηλέφωνο. •Εάν το τηλέφωνο δεν είναι κεντραρισμένο κατά την εκκίνηση, θα

μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του gimbal. Το gimbal θα

εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν ανιχνεύσει καμία φόρτιση

ή σοβαρή ανισορροπία. •Κατά τη χρήση του gimbal, αποφύγετε να αγγίζετε τα rogo pins

με τα δάχτυλά σας για να αποτρέψετε κακή επαφή.

04

Δίπλωμα

Βεβαιωθείτε ότι το gimbal είναι απενεργοποιημένο πριν το διπλώσετε. Αφαιρέστε το

τηλέφωνο. Κρατήστε τη λαβή και διπλώστε τον βραχίονα προς τα κάτω

και κλείστε την αναδιπλούμενη κλειδαριά και την οπή στήριξης μαζί όπως φαίνεται. ① ②

Αναδιπλούμενη

κλειδαριά

Οπή

στήριξης

05 Σύνδεση Bluetooth

① Βεβαιωθείτε ότι το gimbal είναι ενεργοποιημένο. ② Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone σας και επιλέξτε τη συσκευή με το όνομα "SV3-XXXXXX" από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών. ③ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε και να ζευγαρώσετε. ④ Ένα σταθερό φως στον δείκτη Bluetooth υποδηλώνει επιτυχημένη σύνδεση.

06 Λειτουργίες Χρήσης

Υπάρχουν 3 λειτουργίες χρήσης του iSteady V3: Λειτουργία Χειρός, Επεκταμένη Λειτουργία και Λειτουργία Ασύρματου Ελέγχου. Λειτουργία Χειρός
Απλά ξεδιπλώστε το gimbal για λήψη εν κινήσει.

Επεκταμένη Λειτουργία

Τραβήξτε την ενσωματωμένη επεκτατική ράβδο προς τα πάνω και ελαφρώς κλίνετε την περιοχή των μεντεσέδων στη προτιμώμενη γωνία για λήψη. *Η επεκτατική ράβδος περιλαμβάνει τρία τμήματα με μέγιστο μήκος 205mm. Ρυθμίστε τη γωνία από 0° έως 90°. ① ③

②

Λειτουργία Ασύρματου Ελέγχου

Τραβήξτε πλήρως τα πόδια και ξεδιπλώστε. Τοποθετήστε το gimbal σε μια επιφάνεια γραφείου και αφαιρέστε τον ασύρματο ελεγκτή για λήψη από απόσταση. ① ③

②

*Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth

είναι συνδεδεμένο. •Για αυξημένη σταθερότητα σε ευρύτερη γκάμα σεναρίων και συνθηκών, μπορείτε επίσης να συνδέσετε το iSteady V3 σε έναν εξωτερικό τρίποδο μέσω της Οπής Βίδας 1/4"-20. •Για να επαναφέρετε τον τρίποδο, σπρώξτε προσεκτικά τα πόδια μέσα.

05

07 AI Παρακολούθηση

Τοποθετήστε τον AI Tracker Ενεργοποιήστε τον AI Tracker

Συνδέστε τον μαγνητικό AI tracker, Ενεργοποιήστε τον διακόπτη σε "ON".

βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένο με τη Το φως πλήρωσης θα αναβοσβήνει δύο φορές μαγνητική βάση. γρήγορα για να υποδείξει επιτυχής

ενεργοποίηση. *Αλλάξτε τον διακόπτη σε "OFF" για να απενεργοποιήσετε τον AI Tracker. Έλεγχος Χειρονομιών

Δείξτε χειρονομίες στον AI Tracker από

0.5-1.5m/1.64-4.92ft μακριά. Βίντεο Εκπαίδευσης

0.5-1.5m

1.64-4.92ft

Ξεκινήστε την παρακολούθηση AI Σταματήστε την παρακολούθηση AI Προσαρμοσμένη

(Το φως ένδειξης γίνεται (Το φως ένδειξης γίνεται Σύνθεση

πράσινο) κόκκινο) (Το φως ένδειξης

αναβοσβήνει γρήγορα

πράσινο)

Έλεγχος Κλείστρου:

Τοπίο Πορτραίτο Ενεργοποίηση χρονομέτρου 3 δευτερολέπτων

για

λήψη φωτογραφίας/

βίντεο. Απαιτείται

σύνδεση Bluetooth. 06

Προσαρμοσμένη Σύνθεση

Πώς να κάνετε ρυθμίσεις θέσης οπτικής AI; Εάν το υποκείμενο που είναι στο κάδρο δεν μπορεί να κεντραριστεί στην οθόνη του τηλεφώνου/κάμερας,

ή θέλετε να προσαρμόσετε τη θέση οπτικής AI για να παρακολουθείται:

① Βεβαιωθείτε ότι ο γυροσκοπικός σταθεροποιητής & ο αισθητήρας οπτικής AI είναι ενεργοί. ② Κάντε τη χειρονομία προς τον αισθητήρα οπτικής AI και η ένδειξη αναβοσβήνει

γρήγορα πράσινα. ③ Μετακινηθείτε μπροστά από την οθόνη μέχρι να βρείτε

τη προτιμώμενη θέση για παρακολούθηση. ④ Δείξτε τη χειρονομία για να κλειδώσετε τη

θέση και να δημιουργήσετε ιδανική σύνθεση Βίντεο Εκπαίδευσης

(η ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει). 0.5-1.5m

1.64-4.92ft

Μπροστινή/Πίσω Παρακολούθηση

Πατήστε και κρατήστε τους ασφαλιστικούς μηχανισμούς και στις δύο πλευρές της βάσης

του τηλεφώνου ταυτόχρονα για να την ξεκλειδώσετε. Αφαιρέστε τον AI Tracker,

περιστρέψτε τον 180°

και στη συνέχεια τοποθετήστε τον AI Tracker. ①Η προσπάθεια αφαίρεσης του AI Tracker χωρίς να τον ξεκλειδώσετε

πρώτα μπορεί να προκαλέσει δομική ζημιά στο προϊόν. ② Όταν χρησιμοποιείτε τον AI Tracker, είναι

φυσιολογικό οι πόλοι rogo στο κάτω μέρος

να γίνονται ζεστοί. Παρακαλώ αποφύγετε την άμεση

επαφή για να αποτρέψετε εγκαύματα! 07

08 Κουμπιά & Λειτουργία Λειτουργίας

Κουμπιά

Κουμπί Τροφοδοσίας

Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε δύο φορές: Είσοδος σε λειτουργία αναμονής (για έξοδο,

πατήστε ξανά δύο φορές)

Πατήστε πέντε φορές: Είσοδος σε αυτόματη βαθμονόμηση

Πλευρικός Τροχός

Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτός πλήρωσης

(απαιτείται η σύνδεση του AI Tracker)

Πατήστε δύο φορές: Εναλλαγή μεταξύ ψυχρού, ζεστού και

ουδέτερου φωτός

Κύλιση προς τα πάνω: Αυξήστε τη φωτεινότητα

Κύλιση προς τα κάτω: Μειώστε τη φωτεινότητα

Πατήστε πέντε φορές: Επανασύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Πατήστε επτά φορές: Εκκαθάριση συνδέσεων Bluetooth και

τηλεχειριστηρίου

Ενεργοποίηση

Πατήστε δύο φορές: Επαναφορά του γυροσκοπικού σταθεροποιητή

Πατήστε τρεις φορές: Αλλαγή του τηλεφώνου

μεταξύ μπροστινής και πίσω όψης

Πατήστε παρατεταμένα: Είσοδος σε Λειτουργία Κλειδώματος Όλων (L) (αφήστε

την ενεργοποίηση για έξοδο)

Θύρα Φόρτισης Type-C

Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας για να φορτίσετε τον

γυροσκοπικό σταθεροποιητή. 1/4"-20 Τρύπα Βίδας

Συνδέστε σε άλλα αξεσουάρ, όπως τρίποδο. 08

Λειτουργία Λειτουργίας

Ο γυροσκοπικός σταθεροποιητής iSteady V3 τριών αξόνων περιλαμβάνει τρεις άξονες περιστροφής: άξονας παν, άξονας κλίσης και άξονας ρολής. Η συνεργατική εργασία μεταξύ διαφορετικών αξόνων οδηγεί στη δημιουργία 4 Λειτουργιών Λειτουργίας, καθεμία προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες ανάγκες λήψης: Βίντεο Εκπαίδευσης

Άξονας ρολής Πατήστε μία φορά
Άξονας κλίσης για εναλλαγή
Λειτουργιών

Άξονας παν Λειτουργίας. Λειτουργία Ακολουθήσης Παν (PF)
Ενεργοί Άξονες: Ο άξονας παν είναι ενεργός; οι άξονες ρολής και κλίσης είναι κλειδωμένοι.
Λειτουργικότητα: Ο γυροσκοπικός σταθεροποιητής επιτρέπει στο τηλέφωνο να περιστρέφεται αριστερά ή δεξιά ομαλά ακολουθώντας τις κινήσεις του χειριστή, ενώ διατηρεί μια σταθερή θέση κλίσης και ρολής. Λειτουργία Ακολουθήσης Παν και Κλίσης (PTF)
Ενεργοί Άξονες: Και οι δύο άξονες παν και κλίσης είναι ενεργοί; ο άξονας ρολής είναι κλειδωμένος. Λειτουργικότητα: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνο να ακολουθεί τις κινήσεις του χειριστή σε παν (αριστερά/δεξιά) και κλίση (πάνω/κάτω), προσφέροντας πιο δυναμικό έλεγχο της σύνθεσης. Ο άξονας ρολής παραμένει κλειδωμένος για να διατηρεί το επίπεδο ορίζοντα. Λειτουργία Σημείου Θέασης (POV)
Ενεργοί Άξονες: Όλοι οι τρεις άξονες (Ρολή, Κλίση, και Παν) είναι ενεργοί. Λειτουργικότητα: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνο να ακολουθεί τις κινήσεις του χειριστή σε όλες τις κατευθύνσεις, προσφέροντας μια προοπτική "πρώτου προσώπου", καταγράφοντας πλάνα σαν να βλέπουν οι θεατές μέσα από τα μάτια του χειριστή.

Όλο το Λειτουργικό Μοντέλο Κλειδώματος (L)
Άξονες Εμπλοκής: Και οι τρεις άξονες (Ροπή, Κλίση και Περιστροφή) είναι κλειδωμένοι.
Λειτουργικότητα: Στο Λειτουργικό Μοντέλο Κλειδώματος, η κατεύθυνση του τηλεφώνου παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τις κινήσεις του gimbal.

09 Λειτουργία Απομακρυσμένου Ελέγχου

*Σημείωση:

- ① • Όταν είναι συνδεδεμένος στο gimbal, ο απομακρυσμένος έλεγχος ενεργοποιείται αυτόματα και ζευγαρώνει μόλις το gimbal
- ② ④ είναι ενεργό. Το gimbal επίσης φορτίζει τον απομακρυσμένο έλεγχο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
- ⑤ • Αν αποσυνδεθεί από το gimbal, ο απομακρυσμένος έλεγχος πρέπει να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά. Θα ζευγαρώσει αυτόματα με το gimbal μόλις ενεργοποιηθεί.

① Joystick

Πιέστε κατακόρυφα και οριζόντια για να αλλάξετε τις κατευθύνσεις του άξονα κλίσης και περιστροφής.

Πιέστε δύο φορές: Εναλλαγή μεταξύ ελέγχου ζουμ και ροπής

Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού πλήρωσης.

② Κουμπί Ρύθμισης

Έλεγχος ζουμ/περιστροφής/φωτισμού πλήρωσης

Πατήστε παρατεταμένα: Έλεγχος ζουμ*/περιστροφής

Πιέστε μία φορά: Έλεγχος φωτεινότητας φωτισμού πλήρωσης

Πιέστε δύο φορές: Εναλλαγή θερμοκρασίας φωτισμού πλήρωσης

*Ο έλεγχος ζουμ είναι διαθέσιμος αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Hohem Joy μετά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.

③ Κουμπί Λειτουργίας

Πιέστε δύο φορές: Επαναφορά του gimbal

Πιέστε τρεις φορές: Αλλαγή του τηλεφώνου μεταξύ εμπρός και πίσω

Πιέστε πέντε φορές: Επανασύνδεση του απομακρυσμένου ελέγχου

Πιέστε επτά φορές: Εκκαθάριση σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε παρατεταμένα: Είσοδος στο Όλο το Λειτουργικό Μοντέλο Κλειδώματος (L) (αφήστε το κουμπί για έξοδο)

④ Κουμπί Λειτουργίας

Πιέστε μία φορά: Εναλλαγή Λειτουργιών

Πιέστε δύο φορές: Εναλλαγή μεταξύ τοπίου και πορτραίτου

Πιέστε τρεις φορές: Αυτόματη περιστροφή 180°

Πιέστε πέντε φορές: Είσοδος αυτόματης βαθμονόμησης

⑤ Κουμπί Κλείστρου

Πιέστε μία φορά: Λήψη φωτογραφίας ή έναρξη/στάση καταγραφής[1]

Πιέστε δύο φορές: Εναλλαγή μεταξύ φωτογραφίας/βίντεο [2]

Πιέστε τρεις φορές: Εναλλαγή μεταξύ μπροστινής/πίσω [2]

κάμερας [3]

Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου

*Σημειώσεις:

1. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί το gimbal να είναι συνδεδεμένο με το smartphone μέσω Bluetooth.
2. Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Hohem Joy μετά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.
3. Όταν ο απομακρυσμένος έλεγχος είναι συνδεδεμένος στο gimbal, μπορεί ταυτόχρονα να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το gimbal.

10

10 Δείκτες

Λαβή Gimbal

①

②

③

Σταθερό φως: Συνδεδεμένο Bluetooth

Γρήγορη αναλαμπή *3: Ζευγάρισμα Bluetooth

① Δείκτης Bluetooth εκκαθαρίστηκε (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου)

Σαφής αναλαμπή: Ενημέρωση firmware gimbal

Σβηστό: Αποσυνδεδεμένο Bluetooth

Σταθερό φως: Επίπεδο μπαταρίας 50%-100%

Σταθερό φως: Επίπεδο μπαταρίας 20%-50%

② Δείκτης Μπαταρίας Gimbal Σταθερό φως: Χαμηλή μπαταρία

Γρήγορη αναλαμπή: Κλείσιμο σύντομα

*Το φως του δείκτη μπαταρίας που αναβοσβήνει αργά

υποδεικνύει φόρτιση (διάφορα χρώματα

αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο μπαταρίας)

Σταθερό φως: Συνδεδεμένος απομακρυσμένος

Γρήγορη αναλαμπή *3: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση gimbal

③ Δείκτης Σύνδεσης Απομακρυσμένου Αργή αναλαμπή εναλλάξ: Επανασύνδεση απομακρυσμένου ελέγχου

Σβηστό: Αποσυνδεδεμένος απομακρυσμένος έλεγχος

Αργή αναλαμπή: Υπερφόρτωση gimbal

Σταθερό φως: Ανωμαλία firmware gimbal

Pulse: Αναμονή Gimbal

11

Ασύρματη Συσκευή

② ⑤

① ③

④

Σταθερό φως: Έλεγχος περιστροφής ρόλου

Αναλαμπή: Έλεγχος φωτισμού πλήρωσης

① Δείκτης Ρύθμισης Απενεργοποιημένο: Ζουμ σε/από

Σταθερό φως: Συνδεδεμένο Bluetooth

Γρήγορη αναλαμπή *3: Καθαρίστηκε η ζεύξη Bluetooth
(ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματης συσκευής)

Αργή αναλαμπή: Ενημέρωση υλικολογισμικού Gimbal

② Δείκτης Bluetooth Απενεργοποιημένο: Αποσυνδεδεμένο Bluetooth

PF

PTF

POV

③ Δείκτης Λειτουργίας L

Αργή αναλαμπή: Αυτόματη Καλιμπράρισμα

Παλμός: Αναμονή Gimbal

Σταθερό φως: Επίπεδο μπαταρίας 50%-100%

Σταθερό φως: Επίπεδο μπαταρίας 20%-50%

Σταθερό φως: Χαμηλή μπαταρία Gimbal

④ Δείκτης Μπαταρίας Gimbal Γρήγορη αναλαμπή: Το Gimbal θα κλείσει σύντομα

*Το φως του δείκτη μπαταρίας αναβοσβήνει αργά

υποδεικνύει φόρτιση (διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο μπαταρίας)

Σταθερό φως: Συνδεδεμένο ασύρματο/Ολοκληρώθηκε η φόρτιση

Αργή αναλαμπή: Φόρτιση/Ενημέρωση υλικολογισμικού

Γρήγορη Αναλαμπή *3: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματης

⑤ Δείκτης Σύνδεσης Αργή αναλαμπή εναλλάξ: Επανασύνδεση ασύρματης συσκευής

Απενεργοποιημένο: Αποσυνδεδεμένη ασύρματη συσκευή

Σταθερό φως: Χαμηλή μπαταρία ασύρματης συσκευής

Αργή αναλαμπή: Η ασύρματη συσκευή θα κλείσει σύντομα

12

11 Εφαρμογή Hohem Joy

Λήψη

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε "Hohem Joy" στο App Store / Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή. Λήψη στο

Σύνδεση Gimbal

① Συνδέστε το smartphone σας και ενεργοποιήστε το iSteady V3. ② Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone σας. ③ Ανοίξτε την εφαρμογή Hohem Joy. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για

να ολοκληρώσετε τη σύνδεση. Διεπαφή Κάμερας

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① □

②

③

④

① Λήψη Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου, ISO και EV. Παράμετροι

② Ανάλυση και Ρυθμίστε την ανάλυση και το ρυθμό καρέ βίντεο. Ρυθμός Καρέ

③ AI Παρακολούθηση Επιλέξτε μεταξύ παρακολούθησης προσώπου AI και παρακολούθησης αντικειμένου AI. Περιλαμβάνει παραμέτρους gimbal*, παραμέτρους κάμερας και πληροφορίες gimbal.

④ Ρυθμίσεις *Μπορείτε να ρυθμίσετε το gimbal να

ξεκινά σε κατάσταση τοπίου ή πορτρέτου κατά την εκκίνηση. Δημιουργικό Παρέχει οδηγίες λήψης και

⑤ Στούντιο ιδέες ανάλογα με την κατάσταση ή

το περιβάλλον. ⑥ Ζουμ/Εστίαση Ρυθμίστε τον Έλεγχο Ζουμ και τον Έλεγχο Εστίασης.

⑦ Φλας Ρυθμίστε το φλας.

⑧ Φίλτρο Επιλέξτε ένα φίλτρο φωτογραφίας ή βίντεο. Εμφάνιση ρυθμίσεων Ελέγχου Κίνησης και

επιλέξτε από λήψη, παρακολούθηση ή λήψη

⑨ με παρακολούθηση. Σε λειτουργία φωτογραφίας, εκτελέστε για να ενεργοποιήσετε μια Ελέγχου αντίστροφη μέτρηση για λήψη φωτογραφίας. Σε λειτουργία βίντεο, ένα ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση

για να ξεκινήσει η εγγραφή, και σταματά την

εγγραφή. ⑩ Μπροστινές/Πίσω Πατήστε για να εναλλάξετε μεταξύ των μπροστινών και κάμερες του smartphone σας. Διαθέσιμες διάφορες πρότυπες βίντεο; □ Πρότυπα Στιγμών απλώς πατήστε για να ξεκινήσετε, και η κάμερα

θα εκτελέσει αυτόματα τις κινήσεις

για να δημιουργήσει ένα βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες,

επισκεφθείτε το www.hohem.com,

ή σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε οδηγίες.

13

12 Αυτόματη Καλιμπράρισμα & Ενημέρωση Υλικολογισμικού

Αυτόματη Καλιμπράρισμα

Η αυτόματη καλιμπράρισμα μπορεί να μειώσει την απόκλιση ή την ελαφρά παρέκκλιση που προκαλείται από

μαγνητική παρεμβολή ή ανθρώπινο σφάλμα. ① Τοποθετήστε το gimbal σε ② Πατήστε το κουμπί σκανδάλης

μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια μετά δύο φορές για να επαναφέρετε το

την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση του gimbal. ③ Πατήστε το κουμπί M ④ Ένα μόνο "μπιπ" υποδεικνύει

πέντε φορές για να εισέλθετε σε αυτόματη ότι η καλιμπράρισμα είναι καλιμπράρισμα. ολοκληρωμένη. *Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης καλιμπράρισμα, βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη συσκευή είναι συνδεδεμένη με το gimbal.
- Η αποτυχία τοποθέτησης του gimbal σε επίπεδη επιφάνεια για καλιμπράρισμα θα

οδηγήσει σε αποτυχία καλιμπράρισμα (π.χ., προσπάθεια καλιμπράρισμα ενώ

το κρατάτε σε όχημα). • Εάν η καλιμπράρισμα αποτύχει, θα ακούσετε δύο μπιπ και θα δείτε τους δείκτες Λειτουργίας

να αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας κατάσταση αναμονής. Διπλό πατήστε

το κουμπί τροφοδοσίας για να βγείτε από την αναμονή και να δοκιμάσετε ξανά την καλιμπράρισμα.

Ενημέρωση Υλικολογισμικού

Θα σας ζητηθεί στην εφαρμογή Hohem Joy αν είναι διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση υλικολογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στην εφαρμογή για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

14

13 Προδιαγραφές

iSteady V3

Βάρος 420g(± 5 g)

Διαστάσεις Ανοιγμένο: 127*65*312mm

Κλειστό: 98*44*160.5mm

Υλικό Υψηλής απόδοσης σύνθετο υλικό

Μέγιστο Φορτίο 300g

Πλάτος Κινητού Τηλεφώνου 58mm~98mm

Χωρητικότητα Μπαταρίας 7.4V/1400mAh

Περίπου 13 ώρες

(Χρησιμοποιείται χωρίς μονάδα AI Tracker)

Περίπου 4 ώρες

(Χρήση AI παρακολούθησης και φωτισμού πλήρωσης ταυτόχρονα)

*Δεδομένα που προέρχονται από το Εργαστήριο Hohem.

Μετρήθηκε υπό ιδανικές συνθήκες με το gimbal πλήρως ισορροπημένο. Χρόνος Φόρτισης

Περίπου 2.5 ώρες (5V-2A)

Κατανάλωση Ισχύος 0.8W (Χρησιμοποιούμενο χωρίς μονάδα AI Tracker, μετρημένο υπό ιδανικές συνθήκες)

Ελεγχόμενη Γωνία Πάν: -120° έως 210° Ρολό: -195° έως 135°

Κλίση: -35° έως 45°

Λειτουργική -10°C έως 45°C (14°F έως 113°F)

Θερμοκρασία

Το gimbal θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε

Προστασία Κινητήρα περίπτωση ακατάλληλης λειτουργίας για να προστατεύσει τον κινητήρα. AI Tracker

Βάρος 13.6g

Διαστάσεις 42*16.5*25mm

Ανάλυση Φακού 1 mp

Απόσταση Αναγνώρισης Χειρονομιών 0.5 έως 1.5m(1.64 έως 4.92ft)

Απόσταση Παρακολούθησης 0.5 έως 5m(1.64 έως 16.4ft)

Ικανότητα Φωτός 2W

Φωτεινότητα 110lux@0.5M

6500K (Κρύο φως)

Θερμοκρασία Χρώματος 5000K (Ουδέτερο φως)

2700K (Ζεστό φως)

15

www.hohem.com