

Gimbal Hohem iSteady M7

HOHEM · EAN 6971071553198

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Βίντεο Εκπαίδευσης

Περιεχόμενα

01 Λίστα Προϊόντων.....	01
02 Επισκόπηση·	02
03 Φόρτιση·	04
04 Στερέωση & Ενεργοποίηση.....	05
Εγκατάσταση Τριπόδου & Ξεκλείδωμα Αξόνων·	05
Στερέωση & Ισορροπία.....	05
Ενεργοποίηση & Αναμονή.....	05
05 Σύνδεση Bluetooth·	06
06 Λειτουργίες Χρήσης·	07
07 Λειτουργίες Κουμπιών & Θυρών·	08
08 Λειτουργικές Λειτουργίες·	09
Λειτουργικές Λειτουργίες.....	09
Χειροκίνητη Ρύθμιση Κλίσης.....	09
09 AI Παρακολούθηση·	10
Στερεώστε τον AI Tracker·	10
Ενεργοποιήστε τον AI Tracker.....	10
Έλεγχος με Χειρονομίες (Μόνο για Άτομα)·	10
Έλεγχος μέσω Οθόνης Αφής (Για Οποιοδήποτε Θέμα).....	11
Προσωπική/Πίσω Παρακολούθηση.....	11
10 Κουμπιά στο Τηλεχειριστήριο·	12
11 Διεπαφή Οθόνης Αφής.....	13
12 Δείκτες.....	14
13 Εφαρμογή Hohem Joy·	15
14 Αυτόματη Καλιμπράρισμα & Ενημέρωση Λογισμικού· ...	16
15 Προδιαγραφές.....	17

16 Κέντρο Κλήσεων - Δωρεάν· 18

01 Λίστα Προϊόντων

iSteady M7 Προηγμένος AI Tracker με Φωτισμό

Αφαιρούμενη Οθόνη Αφής Τρίποδο

Τηλεχειριστήριο

Θήκη Μεταφοράς Καλώδιο Φόρτισης USB-Type C

Καλώδιο Type C-Type C* Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Κάρτα Εγγύησης Οδηγίες Ασφαλείας

*Για αντίστροφη φόρτιση, συνδέστε το μαύρο άκρο στο τηλέφωνό σας και το γκρι άκρο στο gimbal. Για ενημερώσεις του AI tracker, συνδέστε το γκρι άκρο στο τηλέφωνό σας και το μαύρο άκρο στο gimbal. Συνιστάται να το ενημερώσετε μέσω της εφαρμογής Hohem Joy. 01

02 Επισκόπηση

Μπροστά

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

□

□ □

⑨ □ □

⑩ □ □

□ □

□

□

□

① Προηγμένος AI tracker με □ Δείκτης Μπαταρίας Gimbal

Φωτισμό □ Δείκτης Σύνδεσης Τηλεχειριστηρίου

② Διακόπτης Τροφοδοσίας AI Tracker □ Pogo Pins

③ Μαγνητική Στήριξη □ Αφαιρούμενος Τηλεχειριστήριο

④ Ασφαλιστικές Κλειδαριές □ Θύρα Φόρτισης (Type C)

⑤ Σφιγκτήρας Τηλεφώνου □ 1.4-ίντσες Οθόνη Αφής

- ⑥ Κλείδωμα Ροής □ Joystick
- ⑦ Κλείδωμα Πάνω □ Πλευρικό Κουμπί
- ⑧ Μοτέρ Πάνω □ Κουμπί Λειτουργίας
- ⑩ Κουμπί A/B □ Μοχλός Ζουμ
- Δείκτης Bluetooth □ Κουμπί Κλείστρου

02

Πίσω

-
-
- □
- □
-
-
-
-
- □
- □
-
-
-
-
- Βραχίονας Κλίσης □ Ράβδος Επέκτασης
- Θύρα 1/4"-20 UNC □ Θύρα Φόρτισης (Type C)
- Μοτέρ Κλίσης □ Κουμπί Τροφοδοσίας
- Κλείδωμα Κλίσης □ Τρύπα Τοποθέτησης
- Βραχίονας Ροής □ Θύρα 1/4"-20 UNC
- Διακόπτης Τοπίου/Πορτρέτου □ Σκανδάλη
- Θύρα Αντίστροφης Φόρτισης (Type C) □ Λαβή
- Μοτέρ Ροής □ Θύρα 1/4"-20 UNC
- Κλείδωμα Ροής □ Τρίποδο

03

03 Φόρτιση

Παρακαλώ φορτίστε πλήρως το iSteady M7 πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Μέθοδος Φόρτισης□

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο φόρτισης USB-Type C για να συνδέσετε τη

θύρα φόρτισης Type-C στο χερούλι του gimbal για φόρτιση. *Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν φορτιστή USB 5V-3A (δεν περιλαμβάνεται, πρέπει να παρασχεθεί ξεχωριστά). Καλώδιο Φόρτισης USB-C Φορτιστής USB

□ 5V-3A□

*ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Εμφάνιση Φόρτισης□

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν τα επίπεδα της μπαταρίας φτάσουν το υψηλότερο σημείο όπως φαίνεται στην οθόνη. Αντίστροφη Φόρτιση (DC out φόρτιση για smartphones)□

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα αντίστροφης φόρτισης Type-C στον βραχίονα κλίσης. Κουμπί Τροφοδοσίας

Συμβουλές□

①Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα καλώδιο φόρτισης Type-C σε Type-C για αντίστροφη φόρτιση. Συνδέστε το μαύρο άκρο στο τηλέφωνό σας και το γκρι άκρο στο gimbal. Εάν το τηλέφωνό σας έχει σύνδεσμο Lightning, χρησιμοποιήστε το δικό σας καλώδιο Type-C σε Lightning. ②Όταν το gimbal είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας μία φορά για να ξεκινήσετε τη φόρτιση του smartphone σας. 04

04 Στερέωση & Ενεργοποίηση

Συμβατά smartphones: Βίντεο

≤7 ίντσες (βάρος: ≤500g, Εκπαίδευσης πλάτος: 58mm-90mm, πάχος: ≤12.5mm)

Εγκατάσταση Τριπόδου & Ξεκλείδωμα Αξόνων

a.Συνδέστε το τρίποδο στο b.Κάθε άξονας του gimbal είναι εξοπλισμένος κάτω μέρος του χερούλι. με μια κλειδαριά για εύκολη αποθήκευση και Ανοίξτε το τρίποδο και τοποθετήστε ρύθμιση. Το gimbal είναι συσκευασμένο στην το gimbal σε μια επίπεδη επιφάνεια. κλειδωμένη θέση. Μπορείτε να το ξεκλειδώσετε όπως δείχνεται παρακάτω. Κλείδωμα Ροής

①

② Κλείδωμα Πάνω Κλείδωμα Κλίσης

Στερέωση & Ισορροπία

Τοπίο

a.Συνδέστε τον σφιγκτήρα τηλεφώνου b.Ξεκλειδώστε το κλείδωμα του βραχίονα ροής και

στο κέντρο του τηλεφώνου.

σπρώξτε το βραχίονα αριστερά ή δεξιά

Βεβαιωθείτε ότι το smartphone μέχρι το τηλέφωνο να είναι σταθερό και είναι σφιχτά ενάντια στο τηλέφωνο σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους. σφιγκτήρας και ο κινητήρας. Όταν Στη συνέχεια σφίξτε το κλείδωμα. τοποθέτηση για λήψη τοπίου βεβαιωθείτε ότι η

κάμερα του τηλεφώνου είναι τοποθετημένη

στην αριστερή πλευρά. Πορτραίτο

α. Γυρίστε το σφιγκτήρα του τηλεφώνου κατά 90° β. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο αριστερά όπως φαίνεται. με την κάμερα τοποθετημένη στην

90° κορυφή. γ. Ρυθμίστε το βραχίονα ρολής αριστερά ή δεξιά μέχρι το τηλέφωνο να είναι σταθερό και

σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους. Γρήγορη Εναλλαγή σε Λειτουργία Πορτραίτου

Κρατήστε το gimbal κατακόρυφα και κλίνετε τη λαβή όπως φαίνεται μέχρι το smartphone να αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία πορτραίτου. Στη συνέχεια, αργά γυρίστε τη λαβή και κρατήστε την οριζόντια. Συμβουλές: Μετά την εναλλαγή σε λειτουργία πορτραίτου, το joystick ελέγχει μόνο

την αριστερή και δεξιά περιστροφή του τηλεφώνου. Σημειώστε ότι η γρήγορη εναλλαγή σε κατακόρυφη

λειτουργία δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία POV. Ενεργοποίηση & Αναμονή

Βεβαιωθείτε ότι οι κλειδώματα κλίσης, ρολής και παν είναι στην ξεκλειδωτή θέση πριν χρησιμοποιήσετε το gimbal. Ενεργοποίηση

1. Όταν το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο στη λαβή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου για να ενεργοποιήσετε το gimbal και το τηλεχειριστήριο. Κουμπί Κλείστρου

2. Όταν το τηλεχειριστήριο είναι αποσυνδεδεμένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στη

λαβή για να ενεργοποιήσετε το gimbal. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Κουμπί Κλείστρου Κουμπί Τροφοδοσίας

Αναμονή

Κουμπί Τροφοδοσίας

Διπλό πάτημα: Είσοδος στη λειτουργία αναμονής

Διπλό πάτημα ξανά: Ξυπνήστε το gimbal

Λειτουργία Υπερυψηλής Γωνίας

Προεπιλεγμένη λειτουργία όπως φαίνεται στην εικόνα 1: Δεν υπάρχει εμπόδιο μπροστά από την οθόνη του τηλεφώνου. Λειτουργία λήψης υπερ-ευρείας γωνίας όπως φαίνεται στην εικόνα 2: Ο κινητήρας ρολής μετατοπίζεται στην μπροστινή πλευρά της οθόνης του τηλεφώνου για να αποφευχθεί η εμφάνιση σε πίσω λήψεις. ❶ ❷

05

05 Σύνδεση Bluetooth

1. Βεβαιωθείτε ότι το gimbal είναι ενεργοποιημένο. 2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο smartphone σας και επιλέξτε τη συσκευή με το όνομα "iM7-XXXXXXX" από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών. 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε και να ζευγαρώσετε. 4. Ένα σταθερό φως στον δείκτη Bluetooth σημαίνει επιτυχημένη σύνδεση. Δεν μπορώ να βρω το gimbal μου στη λίστα συσκευών Bluetooth ή το Bluetooth του gimbal είναι συνδεδεμένο σε άλλο τηλέφωνο; Για να το επιλύσετε, διαγράψτε τις πληροφορίες Bluetooth του gimbal και συνδεθείτε ξανά ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

❶ Πατήστε τον πλευρικό κύλινδρο επτά φορές. Το εικονίδιο Bluetooth στην οθόνη θα υποδείξει ότι η σύνδεση Bluetooth έχει διαγραφεί. ❷ Ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης Bluetooth για να συνδεθείτε ξανά. 06

06 Λειτουργίες Χρήσης

Υπάρχουν 3 κύριες λειτουργίες χρήσης του iSteady M7: Λειτουργία Χειρός, Εκτεταμένη Λειτουργία και Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να τις συνδυάσετε και να τις χρησιμοποιήσετε

όπως χρειάζεται κατά τη διάρκεια της πραγματικής λήψης. Λειτουργία Χειρός

Απλά κρατήστε το gimbal για λήψη εν κινήσει. Εκτεταμένη Λειτουργία

Τραβήξτε το ενσωματωμένο τηλεσκοπικό κοντάρι προς τα πάνω για λήψη. *Ο εκτεταμένος ράβδος περιλαμβάνει πέντε τμήματα με μέγιστο μήκος

193mm. 193mm

Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου

Συνδέστε το τρίποδο στη λαβή και τοποθετήστε το gimbal σε επίπεδη

επιφάνεια. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο για απομακρυσμένη λήψη.

*Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο

στο gimbal. Το πράσινο

φως υποδεικνύει μια

επιτυχημένη σύνδεση. 07

07 Λειτουργίες Κουμπιών & Θυρών

Βίντεο Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε οδηγίες,

Οδηγία ή επισκεφθείτε το www.hohem.com για περισσότερες

πληροφορίες. Κουμπί Τροφοδοσίας

Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Μοναδικό πάτημα: Αντίστροφη φόρτιση

(σε κατάσταση απενεργοποίησης)

Διπλό πάτημα: Είσοδος/Έξοδος από τη λειτουργία αναμονής

Πέντε πατήματα: Αυτόματη βαθμονόμηση gimbal

Σκανδάλη

Μοναδικό πάτημα:

① Ξεκινήστε την παρακολούθηση AI (χρησιμοποιείται σε προεπισκόπηση[1] με επιλεγμένο στόχο παρακολούθησης)

② Παύση/Συνέχεια παρακολούθησης AI (χρησιμοποιείται σε προεπισκόπηση[1] κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης)

Διπλό πάτημα: Επαναφορά του gimbal

Τριπλό πάτημα: Θέση τηλεφώνου προς τα εμπρός/προς τα πίσω

Πέντε πατήματα: Λειτουργία Υπερυψηλής Γωνίας

πατήστε και κρατήστε: Λειτουργία Κλειδώματος Όλων

Μοναδικό πάτημα + Πατήστε και κρατήστε: Λειτουργία Αθλητισμού

[1] Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 09 AI

Παρακολούθηση - Έλεγχος Οθόνης Αφής. Πλευρικός Κύλινδρος

*Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία, στη συνέχεια

γυρίστε τον τροχό για ομαλή ρύθμιση. ① Έλεγχος Φωτισμού

Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του φωτισμού

Τριπλό πάτημα: Εναλλαγή σε CCT/RGB

Μοναδικό πάτημα: Εναλλαγή υπομενού (φωτεινότητα/
χρώμα)

② Περιστροφή Κινητήρα

Διπλό πάτημα: Επιλογή ελέγχου κινητήρα (κάτω από
έλεγχο εστίασης και κινητήρα)

Μοναδικό πάτημα: Εναλλαγή υπομενού (παν/κλίση/ρολή)

③ Έλεγχος Εστίασης

Διπλό πάτημα: Επιλογή ελέγχου εστίασης (κάτω από

έλεγχο εστίασης και κινητήρα)

Κουμπί A-B

Ορίστε το σημείο εκκίνησης και το σημείο τερματισμού για λήψη

κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιείται

χωριστά από τη λειτουργία time-lapse στην

εφαρμογή Hohem Joy. Ρύθμιση θέσης A: Μετακινήστε τη γωνία της κάμερας με το joystick στο σημείο εκκίνησης, θέση

A και πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί A για να ρυθμίσετε. Ένα σύντομο μπιπ σημαίνει επιτυχημένη ρύθμιση.

Ρύθμιση θέσης B: Μετακινήστε τη γωνία της κάμερας με το joystick στο τελικό σημείο, θέση

B και πατήστε παρατεταμένα το Κουμπί B για να ρυθμίσετε. Ένας σύντομος ήχος σημαίνει επιτυχής ρύθμιση. Κίνηση A-B: Πατήστε μία φορά το κουμπί A για να επιστρέψετε στη θέση

A από την τρέχουσα θέση και στη συνέχεια πατήστε διπλά το Κουμπί B για να ξεκινήσετε

την κίνηση A-B με σταθερή ταχύτητα. Κίνηση B-A: Πατήστε μία φορά το κουμπί B για να επιστρέψετε στη θέση B από την τρέχουσα θέση και στη συνέχεια πατήστε διπλά το Κουμπί

A για να ξεκινήσετε την κίνηση B-A με σταθερή ταχύτητα. *Διάρκεια κατά προεπιλογή: 1

λεπτό. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια στην εφαρμογή Hohem Joy ή μέσω της

οθόνης αφής του τηλεχειριστηρίου. Θύρα φόρτισης (Type C) Συνδέστε την σε μια πηγή

ενέργειας για να φορτίσετε το gimbal. Θύρα αντίστροφης φόρτισης (Type C) Συνδέστε ένα

καλώδιο φόρτισης για να παρέχετε αντίστροφη φόρτιση στη συσκευή σας. Θύρα 1/4"-20

UNC Η θύρα 1/4"-20 UNC στο κάτω μέρος του gimbal επιτρέπει τη σύνδεση με τρίποδο ή

άλλες επεκτάσεις. Η θύρα 1/4"-20 UNC στο βραχίονα κλίσης και στο πλάι της λαβής μπορεί

να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη δημιουργικών αξεσουάρ όπως μικρόφωνα ή φώτα

πλήρωσης. Θύρα Sling Handgrip Αυτή η περιοχή προορίζεται για την εγκατάσταση της

πλάκας στήριξης της λαβής sling Hohem. 08 08 Λειτουργίες Εργασίας Λειτουργίες

Εργασίας Το iSteady M7 περιλαμβάνει τρεις άξονες περιστροφής: άξονας παν, άξονας

κλίσης και άξονας ρολής. Η συνεργατική εργασία μεταξύ διαφορετικών αξόνων έχει ως

αποτέλεσμα τη δημιουργία 4 λειτουργιών, κάθε μία προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες

ανάγκες λήψης: Άξονας κλίσης Λειτουργία Άξονας ρολής Διακόπτης: Άξονας παν Πατήστε

μία φορά το κουμπί λειτουργίας Λειτουργία Εργασίας Περιγραφή Λειτουργικότητα Pan

Follow (PF) Το gimbal επιτρέπει στο τηλέφωνο να περιστρέφεται αριστερά ή δεξιά ομαλά

ακολουθώντας τις κινήσεις του χειριστή, ενώ διατηρεί μια σταθερή θέση κλίσης και ρολής.

Ο άξονας παν είναι ενεργός. Pan και Tilt Follow (PTF) Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο

τηλέφωνο να ακολουθεί τις κινήσεις του χειριστή σε παν (αριστερά/δεξιά) και κλίση (πάνω/κάτω), προσφέροντας πιο δυναμικό έλεγχο της σύνθεσης. Και οι δύο άξονες Pan και Tilt είναι ενεργοί. Ο άξονας ρολής παραμένει κλειδωμένος για να διατηρεί το επίπεδο του ορίζοντα. Point of View (POV) Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνο να ακολουθεί τις κινήσεις του χειριστή σε όλες τις κατευθύνσεις. Όλοι οι τρεις άξονες (Ρολή, Κλίση και Παν) είναι ενεργοί. Προσωπική Ρύθμιση Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη λειτουργία ακολουθίας για κάθε άξονα, όπως η απενεργοποίηση και των τριών αξόνων για να εισέλθετε στη Λειτουργία Κλειδώματος. *Στη Λειτουργία Κλειδώματος, κανένας από τους τρεις άξονες δεν θα ακολουθεί την κίνηση της λαβής. Λειτουργία Αθλητισμού (S) Η ταχύτητα ακολουθίας του gimbal αυξάνεται για την καταγραφή γρήγορων σκηνών όπου είναι απαραίτητες γρήγορες ρυθμίσεις, όπως αθλητικά, φωτογραφία άγριας ζωής ή λήψεις δράσης και οποιαδήποτε γρήγορη δράση. Λειτουργία Inception (ICP) 360° άπειρη περιστροφή στον άξονα παν ενώ κρατάτε το gimbal οριζόντια. Ρύθμιση Κλίσης Χειροκίνητα Ο κινητήρας κλίσης μπορεί να περιστραφεί από μια συγκεκριμένη γωνία με το χέρι. Κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα και η γωνία της κάμερας θα σταθεροποιηθεί σε αυτή τη γωνία. 09 09 AI Παρακολούθηση Βίντεο Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο ή επισκεφθείτε το www.hohem.com για περισσότερες πληροφορίες. Τοποθετήστε τον AI Tracker Ενεργοποιήστε τον AI Tracker Συνδέστε τον μαγνητικό AI tracker, βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένος με τη μαγνητική βάση. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη στο "ON". Το φως πλήρωσης θα αναβοσβήσει δύο φορές γρήγορα για να υποδείξει την επιτυχή ενεργοποίηση. *Ενεργοποιήστε τον διακόπτη στο "OFF" για να απενεργοποιήσετε τον AI Tracker. Έλεγχος Χειρονομιών (Μόνο για Άτομα) Δείξτε χειρονομίες στον AI Tracker από 0.5m~5m/1.64-16.40ft μακριά. 1.64ft~16.40ft Ξεκινήστε την AI Παρακολούθηση Σταματήστε την AI Παρακολούθηση Έλεγχος Κλείστρου Προσαρμοσμένη Σύνθεση *Απαιτείται σύνδεση Bluetooth. *Βήματα: ① ② Μετακινηθείτε στη βέλτιστη θέση ③ Προσαρμοσμένη Σύνθεση Όταν χρησιμοποιείτε την AI παρακολούθηση για πρώτη φορά, ο AI tracker θα σας κρατά στο κέντρο της οθόνης του τηλεφώνου καθώς σας ακολουθεί. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη θέση σας για να δημιουργήσετε πιο δυναμικά οπτικά εφέ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ①Βεβαιωθείτε ότι η AI παρακολούθηση είναι ενεργοποιημένη. Αυτή τη στιγμή, ο δείκτης AI είναι σταθερά πράσινος. ②Κάντε τη χειρονομία προς τον αισθητήρα ορατότητας AI και ο δείκτης θα αναβοσβήσει γρήγορα πράσινος. ③Μετακινηθείτε μπροστά από την οθόνη μέχρι να βρείτε τη προτιμώμενη θέση για να παρακολουθηθείτε. Εκπαιδευτικό Βίντεο ④Δείξτε ξανά τη χειρονομία για να επιβεβαιώσετε τη νέα σας σύνθεση.

0.5m~5m

1.64ft~16.40ft

10

Έλεγχος μέσω Οθόνης Αφής (Για οποιοδήποτε θέμα)

Βίντεο Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε τα μαθήματα,

Μάθημα ή επισκεφθείτε το www.hohem.com για περισσότερες

πληροφορίες. Εισάγετε Προεπισκόπηση σε Πραγματικό Χρόνο

*Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής AI είναι ενεργοποιημένος. α.Σαρώστε δεξιά στην αρχική σελίδα. β.Προεπισκόπηση ανίχνευσης AI σε πραγματικό χρόνο. Ρολέρ Ctrl. M. Balance M.M. Balance

PTF Σενάριο

Μέθοδος Ανίχνευσης 1: Διπλό Πάτημα

α.Διπλό πατήστε τον στόχο ανίχνευσης. β.Ο ανιχνευτής AI αναγνωρίζει τον στόχο και ξεκινά την ανίχνευση. 2

Μέθοδος Ανίχνευσης 2: Επιλογή Με Μεταφορά β.Μονοπάτημα το πλευρικό κουμπί/

α.Επιλέξτε με μεταφορά τον στόχο ανίχνευσης. σκανδάλη για να ξεκινήσει η ανίχνευση. 1

Συμβουλές: ①Κατά την ανίχνευση, πατήστε μία φορά το πλευρικό κουμπί/σκανδάλη για

να παύσετε/επανεκκινήσετε την ανίχνευση AI. ②Τριπλό πατήστε την οθόνη για να

σταματήσετε την ανίχνευση AI. Πώς να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση ανίχνευσης AI; Όταν

προεπισκοπεύετε το υλικό ανίχνευσης AI με τον ελεγκτή, μπορεί να υπάρχουν

διαφορές μεταξύ της οθόνης του ελεγκτή και της οθόνης του τηλεφώνου λόγω διαφορών

στις θέσεις της κάμερας του τηλεφώνου. Για να βαθμονομήσετε την

οθόνη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

α.Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί στον ελεγκτή για να εισέλθετε στη

Βαθμονόμηση Ανίχνευσης AI. β.Χρησιμοποιήστε το joystick για να ρυθμίσετε την οθόνη του ελεγκτή, διασφαλίζοντας ότι

ευθυγραμμίζεται με την οθόνη του τηλεφώνου. γ.Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό

κουμπί ξανά για να επιβεβαιώσετε την οθόνη του ελεγκτή

και να βγείτε από τη Βαθμονόμηση Ανίχνευσης AI. Ανίχνευση Μπροστά/Πίσω

Πατήστε και κρατήστε τους ασφαλιστικούς μηχανισμούς και στις δύο πλευρές του κλιπ τηλεφώνου

ταυτόχρονα για να το ξεκλειδώσετε. Αφαιρέστε τον ανιχνευτή AI, περιστρέψτε τον 180° ,

και στη συνέχεια τοποθετήστε τον ανιχνευτή AI. ①Η προσπάθεια αφαίρεσης του ανιχνευτή

AI χωρίς πρώτα να τον ξεκλειδώσετε

μπορεί να προκαλέσει δομική ζημιά στο προϊόν. ② Όταν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή AI,

είναι φυσιολογικό οι πινέζες rogo στο

κάτω μέρος να γίνονται ζεστές. Παρακαλώ αποφύγετε την άμεση επαφή για να αποφύγετε εγκαύματα! 11

10 Κουμπιά στο Τηλεχειριστήριο

*Σημείωση:

①Όταν είναι συνδεδεμένο στο gimbal, το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται αυτόματα και ζευγαρώνει μόλις το gimbal είναι ενεργό. Το gimbal φορτίζει επίσης το τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. ②Εάν αποσυνδεθεί από το gimbal, το τηλεχειριστήριο πρέπει να ενεργοποιηθεί ξεχωριστά. Θα ζευγαρώσει αυτόματα με το gimbal κατά την ενεργοποίηση. Πλευρικό Κουμπί

Μονοπάτημα: ① Ξεκινήστε την ανίχνευση AI

(χρησιμοποιείται στην προεπισκόπηση[1] με επιλεγμένο στόχο)

②Παύση/Επανεκκίνηση ανίχνευσης AI (χρησιμοποιείται στην προεπισκόπηση[1] κατά την ανίχνευση)

Διπλό πάτημα: Επαναφορά του gimbal

Τριπλό πάτημα: Θέση τηλεφώνου μπροστά/πίσω

Πάτημα τέσσερις φορές: Λειτουργία Υπερ-Ευρείας Γωνίας

Πάτημα πέντε φορές: Επανασύνδεση του τηλεχειριστηρίου

(Πατήστε το πλευρικό ρολό στο gimbal πέντε φορές)

Πάτημα επτά φορές: Εκκαθάριση της σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου

Πατήστε παρατεταμένα: Βαθμονόμηση ανίχνευσης AI

[1]Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην

09 Ανίχνευση AI - Έλεγχος μέσω Οθόνης Αφής ενότητα. Κουμπί Λειτουργίας

Μονοπάτημα: Εναλλαγή λειτουργίας εργασίας

Τριπλό πάτημα: 360° άπειρη περιστροφή

Πάτημα πέντε φορές: Αυτόματη βαθμονόμηση gimbal

Μοχλός Ζουμ

Μοχλός πάνω/κάτω: Ζουμ μέσα/έξω[1]

Κουμπί Κλείστρου

Μισό πάτημα: Αυτόματη εστίαση[1]

Μονοπάτημα: Τραβήξτε μια φωτογραφία ή ξεκινήστε/σταματήστε την εγγραφή[2]

Διπλό πάτημα: Φωτογραφία/Βίντεο[1]

Τριπλό πάτημα: Μπροστινή/Πίσω κάμερα[1]

Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου[3]

1.Χρησιμοποιείται εντός της εφαρμογής Hohem Joy μετά τη σύνδεση Bluetooth. 2.Απαιτείται σύνδεση Bluetooth. 3.Όταν το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο με

τη λαβή, θα ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το gimbal ταυτόχρονα. Joystick

Σπρώξτε πάνω/κάτω: Κλίση πάνω/κάτω

Σπρώξτε αριστερά/δεξιά: Περιστροφή αριστερά/δεξιά

*Στη λειτουργία βαθμονόμησης ανίχνευσης AI, χρησιμοποιήστε το joystick για να ρυθμίσετε το πλαίσιο προεπισκόπησης.

12

11 Διεπαφή Οθόνης Αφής

Γραμμή Κατάστασης

Σύνδεση Bluetooth ☐ Συνδεδεμένο ☐ Αποσυνδεδεμένο

Παρακολούθηση AI ☐ Ενεργό ☐ Πάυση ☐ Σταμάτημα

Σύνδεση Απομακρυσμένου Ελέγχου ☐ Συνδεδεμένο

Μπαταρία Gimbal ☐ <100% ☐ <75% ☐ <50% ☐ <25% ☐ Κλείνει σύντομα

Μπαταρία Απομακρυσμένου Ελέγχου ☐ <100% ☐ <75% ☐ <50% ☐ <25% ☐ Κλείνει σύντομα

Αρχική Σελίδα

Έλεγχος Ρόλλερ

Ισορροπία Κινητήρα

Λειτουργία Εργασίας Gimbal

Σενάρια

(Ενσάρκωση, Υπερυψωμένη Γωνία Λήψης, Πανόραμα, Κίνηση Χρονοκαθυστέρηση)

Ρύθμιση Joystick

Ρύθμιση A/B

Ταχύτητα Ακολούθησης

Περισσότερες Ρυθμίσεις

Προεπισκόπηση σε Πραγματικό Χρόνο

b. Προεπισκόπηση παρακολούθησης AI σε πραγματικό χρόνο.

a. Σαρώστε δεξιά στην αρχική σελίδα. Ρόλερ Ctrl. M. Ισορροπία

M.M. Ba

PTF

Σενάριο

13

12 Δείκτες

Δείκτης Bluetooth

Σταθερός: Συνδεδεμένο Bluetooth

Γρήγορη αναλαμπή*3: Η σύνδεση
καθαρίστηκε

Αργή αναλαμπή: Ενημέρωση

λογισμικού

Σβηστό: Αποσυνδεδεμένο

Δείκτης Μπαταρίας Gimbal

Δείκτης Σύνδεσης Απομακρυσμένου

Σταθερός: 50%~100%/Πλήρως

φορτισμένο

Σταθερός: Συνδεδεμένο απομακρυσμένα

Σταθερός: 25%~50%

Γρήγορη αναλαμπή*3: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Γρήγορη αναλαμπή: Κλείσιμο

Αργή αναλαμπή: Επισκευή
σύντομα

Σβηστό: Αποσυνδεδεμένο

Αργή αναλαμπή: Υπερφόρτωση

Gimbal

Σταθερός: Ανωμαλία λογισμικού

Παλμός: Αναμονή Gimbal

14

13 Εφαρμογή Hohem Joy

Λήψη

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε "Hohem Joy" στο App Store / Google Play
για να κατεβάσετε την εφαρμογή. Κατεβάστε στην

Σύνδεση Gimbal

① Συνδέστε το smartphone σας και ενεργοποιήστε το iSteady M7. ② Ενεργοποιήστε το

Bluetooth στο smartphone σας. ③ Ανοίξτε την εφαρμογή Hohem Joy. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για

να ολοκληρώσετε τη σύνδεση. Διεπαφή Κάμερας

* Η διεπαφή κάμερας ενδέχεται να αλλάξει λόγω

ενημερώσεων της έκδοσης της εφαρμογής Hohem Joy. ④ ③ ② ①

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

① Λήψη Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου, ISO και EV. Παράμετροι

② Ανάλυση και Ρυθμίστε την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ βίντεο. Ρυθμός Καρέ

③ Φλας Ρυθμίστε το φλας. Περιλαμβάνει παραμέτρους gimbal*,

Γενικά παραμέτρους κάμερας και πληροφορίες gimbal

④ Ρυθμίσεις *Μπορείτε να ρυθμίσετε το gimbal

να προεπιλέγει είτε την οριζόντια είτε

την κατακόρυφη λειτουργία κατά την εκκίνηση. Δημιουργικό Παρέχει οδηγίες λήψης και

⑤ Στούντιο ιδέες ανάλογα με την κατάσταση ή

το περιβάλλον. ⑥ Φίλτρο Επιλέξτε ένα φίλτρο φωτογραφίας ή βίντεο. ⑦ Ομορφιά Επιλέξτε

από αυτόματα, αδύνατο πρόσωπο ή μεγάλα

μάτια σε λειτουργίες ομορφιάς. Ενεργοποιεί την παρακολούθηση προσώπου και

⑧ Χειρονομία έλεγχο κλείστρου. Έλεγχος *Για παρακολούθηση αντικειμένων μέσω της εφαρμογής,

μπορείτε να σύρετε για να επιλέξετε τον στόχο στην

οθόνη του τηλεφώνου. Διαθέσιμα διάφορα πρότυπα βίντεο; απλώς πατήστε για να ξεκινήσετε, και

η κάμερα θα εκτελέσει αυτόματα

τις κινήσεις για να δημιουργήσει ένα

βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες,

επισκεφθείτε το www.hohem.com,

ή σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε οδηγίες. 15

14 Αυτόματη Καλιμπράρισμα & Ενημέρωση Λογισμικού

Αυτόματη Καλιμπράρισμα

Η αυτόματη καλιμπράρισμα μπορεί να μειώσει την απόκλιση ή την ελαφρά παρέκκλιση που προκαλείται από

μαγνητική παρεμβολή ή ανθρώπινο λάθος. ① Τοποθετήστε το gimbal σε μια σκληρή, ② Πατήστε το κουμπί σκανδάλης δύο φορές

επίπεδη επιφάνεια αφού το ρυθμίσετε για να επανακεντρώσετε το gimbal. και το ενεργοποιήσετε. 2

③ Πατήστε το κουμπί M πέντε φορές ④ Ένα μοναδικό "μπιπ" υποδεικνύει ότι για να εισέλθετε στην αυτόματη καλιμπράρισμα. η καλιμπράρισμα είναι ολοκληρωμένη.

*Σημείωση:

① Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης καλιμπράρισμα, βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο με το gimbal. ② Η αποτυχία τοποθέτησης του gimbal σε επίπεδη επιφάνεια για καλιμπράρισμα θα έχει ως αποτέλεσμα αποτυχία καλιμπράρισμα (π.χ., προσπάθεια καλιμπράρισμα ενώ το κρατάτε σε όχημα). ③ Εάν η καλιμπράρισμα αποτύχει, θα ακούσετε δύο μπιπ και θα δείτε τους Δείκτες Λειτουργίας να παλμίζουν, υποδεικνύοντας κατάσταση αναμονής. Πατήστε διπλά το κουμπί τροφοδοσίας για να βγείτε από την αναμονή και να δοκιμάσετε ξανά την καλιμπράρισμα. Ενημέρωση Λογισμικού Θα σας ζητηθεί στην εφαρμογή Hohem Joy εάν είναι διαθέσιμη μια νέα ενημέρωση λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στην εφαρμογή για να ενημερώσετε το λογισμικό. 16

15 Προδιαγραφές

iSteady M7

Βάρος Gimbal: 629g(±5g)

Τρίποδο: 118.5g

Διαστάσεις Ανοιγμένο: 327*122.3*118.3mm

Κλειστό: 335.7*57*159mm

Υλικό Υψηλής απόδοσης σύνθετο υλικό

Μέγιστο Φορτίο 500g

Πλάτος Κινητού Τηλεφώνου 58mm~90mm

Χωρητικότητα Μπαταρίας 18650li-ion

7.2V/3200mAh/23.04Wh

Περίπου 12 ώρες (Ισορροπημένο και σταθερό)

Χρόνος Λειτουργίας Περίπου 8 ώρες (Με παρακολούθηση AI)

3~4 ώρες (Με παρακολούθηση AI και χρήση φωτισμού ταυτόχρονα)

*Δεδομένα που προέρχονται από το Εργαστήριο Hohem

Κατανάλωση Ισχύος 1.8W (Ισορροπημένο και σταθερό)

Χρόνος Φόρτισης 3 ώρες (5V-3A)

Περιστροφή: 360° Άπειρη

Ελεγχόμενη Γωνία Ρόλος: $\pm 45^\circ$

Κλίση: $-50^\circ \sim 275^\circ$

Λειτουργική $-10^\circ \text{C} \sim 45^\circ \text{C}$

Θερμοκρασία

Το gimbal θα απενεργοποιηθεί αυτόματα

Προστασία Μηχανισμού σε περίπτωση ακατάλληλης λειτουργίας για να προστατεύσει τον μηχανισμό. Θερμοκρασία Λειτουργίας $-10 \sim 45^\circ \text{C}$

Ο μηχανισμός μπορεί να προστατευθεί από

Προστασία Μηχανισμών ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη λειτουργία με την αυτόματη απενεργοποίηση του gimbal.

Απομακρυσμένος Ελεγκτής

Χωρητικότητα Μπαταρίας 3.8V/240mAh/0.912Wh

Εύρος Απομακρυσμένου Ελέγχου $\leq 10\text{m} (\leq 32.81\text{ft})$

Εύρος Μετάδοσης Ασύρματου Βίντεο $\leq 7\text{m} (\leq 22.97\text{ft})$

Οθόνη Αφής 1.4 ίντσες

AI Tracker

Βάρος 20g

Διαστάσεις 42.5*29.5*19.5mm

Πίξελ 2 MP

Αναγνώριση Χειρονομιών 0.5m~5m(1.64ft~16.40ft)

Απόσταση

Απόσταση Παρακολούθησης 0.5m~7m(1.64ft~22.97ft)

Φωτεινότητα 40lux@0.5m

Ικανότητα Φωτός 2W

RGB 360 χρώματα φωτισμού

CCT 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K,

5000K, 5500K, 6000K, 6500K

17

16 Κέντρο Κλήσεων - Δωρεάν

ΗΠΑ:

+1(888)9658512 Δευ-Παρ: 9:00ΠΜ-5:00ΜΜ(EST)

Ηνωμένο Βασίλειο:

+44(0)808 2737578 Δευ-Παρ: 2:00ΜΜ-10:00ΜΜ(GMT +0)

Καναδάς:

+1(855)758 8939 Δευ-Παρ: 9:00ΠΜ-5:00ΜΜ(EST)

Βραζιλία:

+55 (0)800 5911897 Δευ-Παρ: 10:00ΠΜ-6:00ΜΜ(GMT -3)

Email: service@hohem.com

Ιστοσελίδα: www.hohem.com

Κατασκευαστής: Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd. Συνδεθείτε μαζί μας στο
Facebook