

Insta360 Flow Creator Kit Gimbal (Λευκό)

Insta360 · EAN 065313

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη

Περιεχόμενα

Επισκόπηση 1

Ονόματα Μερών 1

Πριν Ξεκινήσετε 2

Φόρτιση 2

Συναρμολόγηση 2

Αναδίπλωση και Δίπλωση 3

Πώς να Χρησιμοποιήσετε 4

Κουμπιά και Λειτουργίες 4

Θέσεις Λαβής 9

Λήψη με Flow 9

Χειροκίνητη Περιστροφή 11

Σύνδεση με την Εφαρμογή Insta360 12

Λήψη 12

Σύνδεση 12

Σελίδα Λήψης 13

Προδιαγραφές 17

Επισκόπηση

Το Insta360 Flow είναι ένας σταθεροποιητής smartphone με AI παρακολούθησης. Συνδέστε το τηλέφωνό σας μέσω της μαγνητικής βάσης και ξεκινήστε να τραβάτε σε δευτερόλεπτα. Η προηγμένη αυτόματη παρακολούθηση κρατά τα θέματα στο πλαίσιο, ενώ η σταθεροποίηση 3 αξόνων προσφέρει υπερ-ομαλές λήψεις. Ένας ενσωματωμένος selfie stick και τρίποδο επιτρέπουν ατελείωτες δημιουργικές δυνατότητες εν κινήσει. Το Flow είναι γεμάτο με χρήσιμες λειτουργίες λήψης, συμβουλές για ζωντανές λήψεις και άλλες δυνατότητες που θα μετατρέψουν το smartphone σας σε εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου. Ονόματα Μερών

1. Μαγνητική Σφιγκτήρας Τηλεφώνου

2. Θύρα Εξόδου Ικανότητας (Type-C)
3. Ενδείξεις Επίπεδου Μπαταρίας / Λειτουργίας Gimbal
4. Κουμπί Κλείστρου
5. Ρόδα Ζουμ
6. Κουμπί Τροφοδοσίας
7. Σημείο Στήριξης 1/4"
- 8.
9. AUTO F PF FPV
10. Κουμπί Εναλλαγής
11. Joystick
12. Κινητήρας Άξονα Παν
13. Θύρα Εισόδου Ικανότητας (Type-C)
14. Κινητήρας Άξονα Ρολό
15. Ενσωματωμένο Cold Shoe
16. Ενσωματωμένος Selfie Stick
- 17.
- 18.

Μοτέρ Άξονα Κλίσης 17. Κουμπί Σκανδάλης

9. Πάνελ Αφής 18. Ενσωματωμένο Τρίποδο

* Το SmartWheel περιλαμβάνει: Πάνελ Αφής, Ενδείξεις Λειτουργίας Gimbal, Joystick, Κουμπί Τροφοδοσίας, Κουμπί Κλείστρου, Κουμπί Διακόπτη και Τροχό Ζουμ. 1

Πριν Ξεκινήσετε

Φόρτιση

Για να φορτίσετε το Flow, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη Θύρα Εισόδου Τροφοδοσίας (Type-C). Όταν το Flow είναι πλήρως φορτισμένο, όλα τα φώτα ένδειξης θα ανάψουν.

Σημείωση: Παρακαλώ χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας 5V. Συναρμολόγηση

1. Τεντώστε τη μαγνητική βάση τηλεφώνου ώστε να ταιριάζει γύρω από το τηλέφωνό σας.

Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι τοποθετημένη στη μέση του τηλεφώνου. 2. Ελέγξτε ότι το σημάδι στη βάση του τηλεφώνου ευθυγραμμίζεται με αυτό στο gimbal. Σημειώσεις□

• Ελέγξτε ότι το εικονίδιο της κάμερας στο πλάι της βάσης δείχνει προς την κάμερα του τηλεφώνου. • Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο κρατιέται σταθερά στη βάση. 2

Αναδίπλωση και Δίπλωση

Αναδίπλωση: Κρατήστε το Flow γύρω από το Άξονα Πάν (όπου βρίσκεται η μπαταρία), στη συνέχεια τραβήξτε απαλά τη λαβή προς τα κάτω. ENERGO

Σημειώσεις:

- Συνδέστε το τηλέφωνο στο Flow μέσω της μαγνητικής βάσης τηλεφώνου πριν από την αναδίπλωση.
- Μόλις το Flow ενεργοποιηθεί, θα ανιχνεύσει αν είναι συνδεδεμένο τηλέφωνο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν ανιχνευθεί τηλέφωνο, θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής (το ίδιο αν αφαιρεθεί το τηλέφωνο κατά τη χρήση του Flow).

Δίπλωση: Κρατήστε τον Άξονα Πάν και τραβήξτε τη λαβή προς τα πάνω για να κλείσετε και να απενεργοποιήσετε το Flow. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το τηλέφωνο. ΑΠΕΝΕΡΓΟ

3

Πώς να Χρησιμοποιήσετε

Κουμπιά και Λειτουργίες

Κουμπί Τροφοδοσίας

Όταν το Flow είναι απενεργοποιημένο:

- Μακρύ πάτημα: Ενεργοποίηση (δεν θα λειτουργήσει αν το Flow είναι διπλωμένο).
- Πάτημα μία φορά: Έλεγχος επιπέδου μπαταρίας Ή αν μια κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Flow μέσω καλωδίου Type-C θα αρχίσει να φορτίζει. Όταν το Flow είναι ενεργοποιημένο:
- Μακρύ πάτημα: Απενεργοποίηση.
- Πάτημα μία φορά: Έλεγχος επιπέδου μπαταρίας.
- Πάτημα δύο φορές: Είσοδος σε κατάσταση αναμονής (για έξοδο, πατήστε ένα από: κουμπί τροφοδοσίας, κουμπί διακόπτη, κουμπί κλείστρου ή κουμπί σκανδάλης)

Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα προεπισκόπησης:

- Πάτημα μία φορά: Επιστροφή στη σελίδα λήψης. Κουμπί Διακόπτη
- Πάτημα δύο φορές: Εναλλαγή της προσανατολισμού του τηλεφώνου μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου. Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα λήψης:
- Πάτημα μία φορά: Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
- Πάτημα τρεις φορές: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας βίντεο και φωτογραφίας.
- Μακρύ πάτημα: Επιστροφή στη σελίδα προεπισκόπησης. Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα προεπισκόπησης:

- Πάτημα μία φορά: Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Κουμπί Κλείστρου

Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα λήψης:

- Πάτημα μία φορά: Ξεκινήστε να τραβάτε φωτογραφία ή βίντεο.
- Μακρύ πάτημα: Ξεκινήστε λήψη σε λειτουργία Burst. Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα προεπισκόπησης:
- Πάτημα μία φορά: Εναλλαγή στο επόμενο αρχείο. Joystick
- Σπρώξτε αριστερά και δεξιά για να αλλάξετε την κατεύθυνση του άξονα παν. Σπρώξτε πάνω και κάτω για να αλλάξετε την κατεύθυνση του άξονα κλίσης.

4

Πάνελ Αφής

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αλλάξετε τη λειτουργία Flow και τη λειτουργία λήψης στο

Πάνελ Αφής. Μπορείτε να επιλέξετε μέσω της "Μεθόδου Αλλαγής Λειτουργίας" στις Ρυθμίσεις του Flow στη σελίδα λήψης της εφαρμογής. Επιλογή A

Σαρώστε: Σαρώστε ένα ημικύκλιο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αλλάξετε τις λειτουργίες Flow. Το φως ένδειξης θα δείξει ποια είναι η τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία. Αλλάξτε γρήγορα μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών σαρώνοντας συνεχώς. Διπλό Πάτημα: Πατήστε το κουμπί διακόπτη ή το κουμπί κλείστρου δύο φορές για να αλλάξετε τις λειτουργίες λήψης. Επιλογή B

Σαρώστε: Σαρώστε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αλλάξετε τις λειτουργίες λήψης. Αλλάξτε γρήγορα μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών σαρώνοντας συνεχώς. Διπλό Πάτημα: Πατήστε το κουμπί διακόπτη ή το κουμπί κλείστρου δύο φορές για να αλλάξετε τις λειτουργίες Flow. Ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο στη σελίδα προεπισκόπησης: Σαρώστε δεξιόστροφα για να προχωρήσετε γρήγορα το βίντεο και αριστερόστροφα για να το γυρίσετε πίσω. Τροχός Ζουμ

Σε λειτουργία FPV

- Γυρίστε δεξιόστροφα: Περιστροφή του άξονα ρολής δεξιόστροφα. • Γυρίστε αριστερόστροφα: Περιστροφή του άξονα ρολής αριστερόστροφα. • Το ζουμ δεν είναι διαθέσιμο. Άλλες λειτουργίες Flow (Auto, F και PF)

Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα λήψης:

- Γυρίστε δεξιόστροφα μέχρι το τέλος και κρατήστε: Η κάμερα ζουμάρει. • Γυρίστε αριστερόστροφα μέχρι το τέλος και κρατήστε: Η κάμερα απομακρύνεται. • Γυρίστε δεξιόστροφα μέχρι το τέλος και απελευθερώστε: Εναλλαγή φακού κάμερας. • Γυρίστε αριστερόστροφα μέχρι το τέλος και απελευθερώστε: Εναλλαγή στον προηγούμενο φακό. Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα προεπισκόπησης:

- Γυρίστε δεξιόστροφα: Ζουμάρετε σε φωτογραφίες. • Γυρίστε αριστερόστροφα: Απομακρύνετε από φωτογραφίες. 5

Θύρα Εισόδου Τροφοδοσίας (Type-C)

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης για να φορτίσετε το Flow. Το Flow μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κουμπί Σκανδάλης

- Πάτημα δύο φορές: Επαναφορά του gimbal στο κέντρο. • Πάτημα τρεις φορές: Αλλαγή του τηλεφώνου μεταξύ μπροστινής και πίσω όψης. • Μακρύ πάτημα: Είσοδος σε Λειτουργία Κλειδώματος (αφήστε το κουμπί για έξοδο). • Πάτημα μία φορά και στη συνέχεια μακρύ πάτημα: Είσοδος σε Λειτουργία Active Plus (αφήστε το κουμπί για έξοδο). Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα λήψης:

- Μοναδικό πάτημα: Έναρξη/παύση παρακολούθησης. Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα προεπισκόπησης:

- Μοναδικό πάτημα: Αναπαραγωγή/παύση ενός βίντεο.

Με την εφαρμογή ανοιχτή στη σελίδα αρχικής:

- Μοναδική πίεση: Είσοδος στη διεπαφή λήψης. Θύρα τροφοδοσίας (Type-C)

Χρησιμοποιήστε το Flow ως power bank. Συνδέστε μέσω καλωδίου φόρτισης σε ένα smartphone ή άλλη συσκευή για φόρτιση. Σημείο στήριξης 1/4"

Συνδέστε σε άλλα αξεσουάρ, όπως τρίποδο. Ενσωματωμένη ψυχρή υποδοχή

Συνδέστε σε άλλα αξεσουάρ, όπως μικρόφωνο. Σημειώσεις:

- Μην αφαιρείτε την πόρτα της ψυχρής υποδοχής όταν συνδέετε αξεσουάρ. • Βεβαιωθείτε ότι η αντισκονιστική κάλυψη παραμένει στη θέση της. Αντισκονιστική κάλυψη

6

Ενδείξεις επιπέδου μπαταρίας / λειτουργίας gimbal

- Δείχνει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας του Flow ή τη επιλεγμένη λειτουργία Flow. •

Λειτουργίες Flow: AUTO = Αυτόματη, F = Ακολουθία, PF = Ακολουθία Πανιού, FPV = FPV

Κατάσταση LED

LED αναμμένο. LED σβηστό. LED αναβοσβήνει. Φόρτιση Επίπεδο Μπαταρίας Μη Φόρτιση

Επίπεδο Μπαταρίας

5%~6% 75%~100%

7%~25% 50%~74%

26%~50% 25%~49%

51%~95% 6%~24%

96%~100% < 6%

Όλα τα τέσσερα LED αναβοσβήνουν αργά όταν το Flow είναι σε κατάσταση αναμονής. Όλα τα τέσσερα LED αναβοσβήνουν γρήγορα όταν έχει συμβεί σφάλμα. Οι δύο πιο συχνές αιτίες είναι:

- Το Flow εμποδίζεται φυσικά να κινηθεί ή αντιμετωπίζει τεχνικό σφάλμα. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια, στη συνέχεια πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. • Το τηλέφωνο δεν είναι κεντραρισμένο ή δεν κρατιέται σταθερά στο σφιγκτήρα του τηλεφώνου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανώμαλη θέρμανση του κινητήρα και να ενεργοποιήσει την προστασία υπερθέρμανσης του Flow. Παρακαλώ επανακεντράρετε και ασφαλίστε το τηλέφωνο.

Ενσωματωμένο Selfie Stick

Περιλαμβάνει πέντε τμήματα με μέγιστο μήκος 215mm. Ρυθμίστε τη γωνία από 0° έως 90°.

2

1

7

Ενσωματωμένο Τρίποδο

Τραβήξτε πλήρως τα πόδια και αναδιπλώστε. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε σκληρές, επίπεδες επιφάνειες (π.χ. μην το τοποθετείτε σε άμμο). Σημειώσεις:

- Τραβήξτε και τα τρία πόδια ταυτόχρονα. Μην τραβάτε ένα πόδι τη φορά.
- Για να αναδιπλώσετε το τρίποδο, φέρτε τα πόδια κοντά, στη συνέχεια πιέστε τα προσεκτικά με την παλάμη σας για να καταρρεύσουν.
- Για αυξημένη σταθερότητα σε ευρύτερη γκάμα σεναρίων και συνθηκών, μπορείτε επίσης να συνδέσετε το Flow σε εξωτερικό τρίποδο μέσω του σημείου στήριξης 1/4".

Κάλυμμα Λαβής

Εγκαταστήστε το Κάλυμμα Λαβής για να προστατεύσετε τη λαβή και για πιο άνετη λαβή. 8

Θέσεις Λαβής

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι να κρατήσετε το Flow: Γρήγορη Λαβή και Κλασική Λαβή.

Γρήγορη Λαβή: Απλά αναδιπλώστε το gimbal για λήψη εν κινήσει. Κλασική Λαβή:

Επεκτείνετε τη λαβή τραβώντας έξω το τρίποδο (κρατήστε τις επεκτάσεις ποδιών αναδιπλωμένες) και ελαφρώς κλίνετε την περιοχή της άρθρωσης. 1

2

3

Γρήγορη Λαβή Κλασική Λαβή

Λήψη με το Flow

Υπάρχουν πέντε κανονικές λειτουργίες Flow. Το smartphone σας μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κατακόρυφα σε όλες τις λειτουργίες.

Για να ξεκινήσετε, συνδέστε το τηλέφωνο στο Flow μέσω του μαγνητικού σφιγκτήρα τηλεφώνου. Κρατήστε το Πανί ενώ αναδιπλώνετε και κρατάτε τη λαβή. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία Flow σας:

- Λειτουργία αυτόματης (AUTO): Φιλική προς αρχάριους λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις κλίσης και πανιού με βάση τις κινήσεις σας (π.χ. τρέξιμο έναντι σταθερού), διευκολύνοντας τη λήψη σταθερών βίντεο.

- Λειτουργία ακολουθίας (F): Οι άξονες κλίσης και πανιού ακολουθούν τις κινήσεις της λαβής, που είναι πιο ευαίσθητοι από τη λειτουργία αυτόματης. Κατάλληλη για λήψη κατακόρυφα από μια θέα σε ένα θέμα.

- Λειτουργία ακολουθίας πανιού (PF): Οι άξονες κλίσης και ρολής είναι κλειδωμένοι, ενώ ο άξονας πανιού ακολουθεί τις κινήσεις της λαβής. Κατάλληλη για λήψη οριζόντια ή γύρω από ένα θέμα, με κλειδωμένο ορίζοντα.

- Λειτουργία FPV (FPV): Το gimbal μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα με τις κινήσεις της λαβής σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Κατάλληλη για ευρύτερη γκάμα δημιουργικών λήψεων.

Γυρίστε τον τροχό ζουμ για να περιστρέψετε το τηλέφωνο.

- Λειτουργία κλειδώματος (L): Πατήστε και κρατήστε το κουμπί σκανδάλης για να κλειδώσετε και τους τρεις άξονες (όλα τα φώτα ένδειξης αναμμένα). Υπέροχο για λήψεις ακολουθίας και hyperlapses. Αφήστε το κουμπί σκανδάλης για να βγείτε από τη λειτουργία κλειδώματος.

- Active Plus: Πατήστε το κουμπί σκανδάλης μία φορά και στη συνέχεια αμέσως πατήστε ξανά και κρατήστε. Το φως ένδειξης της επιλεγμένης λειτουργίας θα αναβοσβήσει. Η ταχύτητα ακολουθίας του gimbal είναι ταχύτερη, γεγονός που βοηθά στη λήψη γρήγορων κινούμενων αντικειμένων. Αφήστε το κουμπί σκανδάλης για να βγείτε από το Active Plus.

* Σε οποιαδήποτε λειτουργία, σπρώξτε το Joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την κατεύθυνση του άξονα κλίσης. Σπρώξτε αριστερά/δεξιά για να αλλάξετε την κατεύθυνση του άξονα πανιού.

9

Ιδέες Δημιουργικής Λαβής

Λαβή από κάτω: Επεκτείνετε τα πόδια του τρίποδου για πιο εύκολη λαβή, επεκτείνετε το selfie stick και τοποθετήστε το τηλέφωνο χαμηλά στο έδαφος. Συνιστάται για λήψεις χαμηλής γωνίας.

Πλευρική Λαβή: Επεκτείνετε το τρίποδο και κρατήστε το Flow έτσι ώστε να είναι παράλληλο με το έδαφος. Συνιστάται για ολισθηρές λήψεις και λήψεις χαμηλής γωνίας.

Χαμηλή Στήριξη: Επεκτείνετε το selfie stick και κλίνετε το 90 μοίρες προς τα πάνω. Συνιστάται για λήψεις μέσω πίεσης και λήψεις από χαμηλή γωνία. 10

Μηχανική Περιστροφή

Γυρίστε χειροκίνητα το τηλέφωνο στην απαιτούμενη κατεύθυνση. Το τηλέφωνο θα περιστραφεί αυτόματα πλήρως 90° όταν το γυρίσετε περισσότερο από 30°. 11

Σύνδεση με την εφαρμογή Insta360

Λήψη

Αναζητήστε "Insta360" στο App Store / Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Σύνδεση

1. Ανοίξτε το Flow για να το ενεργοποιήσετε. 2. Ενεργοποιήστε το WiFi και το Bluetooth στο smartphone σας. 3. Ανοίξτε την εφαρμογή Insta360 και θα πρέπει να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα "Συσκευή βρέθηκε". Αν δεν εμφανιστεί, πατήστε στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας της εφαρμογής και επιλέξτε το Flow σας για να συνδεθείτε. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι "Flow *****" όπου ***** είναι οι τελευταίοι έξι ψηφία του σειριακού αριθμού στο κουτί που ήρθε το Flow σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση. Flow*****

4. Αν συνδέεστε για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί μια προτροπή στην εφαρμογή και θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε ορισμένες πληροφορίες και άδειες της εφαρμογής. 5. Μόλις ενεργοποιηθεί το Flow, η εφαρμογή θα εισέλθει στη διεπαφή λήψης. Σημειώσεις:

- Αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση firmware, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα. Παρακαλώ ενημερώστε σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην απενεργοποιήσετε το Flow ή κλείσετε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
- Αν η σύνδεση αποτύχει, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί απελευθέρωσης και το κουμπί κλείστρου για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το Bluetooth. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά του Bluetooth, θα ακούσετε τρία σήματα. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στην εφαρμογή.
- Μετά την ζεύξη του τηλεφώνου μέσω Bluetooth, το Flow μπορεί να ελέγξει την κάμερα του τηλεφώνου χωρίς την εφαρμογή Insta360 (παρακαλώ ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας τηλεφώνων για πλήρεις πληροφορίες).

12

Σελίδα Λήψης

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

10 17

11 18

12

19

13

14 15

1. Αρχική

: Επιστροφή στην αρχική σελίδα. 2. Shot Genie

: Παρέχει οδηγίες και ιδέες λήψης ανάλογα με την κατάσταση ή το περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις τρόποι πρόσβασης στις συμβουλές του Shot Genie:

- Πατήστε "Βιβλιοθήκη Shot Genie" για να περιηγηθείτε σε όλες τις επιλογές.
- Αναγνώριση Σκηνής. Μόλις ενεργοποιηθεί, η τρέχουσα σκηνή θα αναλυθεί και θα αντιστοιχιστεί σε ένα σενάριο λήψης. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε στις Γενικές Ρυθμίσεις.
- Φωνητικός Έλεγχος. Ενεργοποιημένος από προεπιλογή και το εικονίδιο είναι . Μόλις ενεργοποιηθεί, θα αναγνωρίζει τη φωνή σας και θα παρέχει κατάλληλες προτάσεις λήψης με βάση τις λέξεις-κλειδιά που παρέχετε. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε στις Γενικές Ρυθμίσεις.

3. Φλας

: Ρυθμίστε το φλας. 4. Φίλτρο

: Επιλέξτε ένα φίλτρο φωτογραφίας ή βίντεο. 5. Ομορφιά

: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία ομορφιάς. 13

6. Έλεγχος Κίνησης

: Εμφάνιση ρυθμίσεων Έλεγχου Κίνησης και επιλέξτε από φωτογραφία , βίντεο , φωτογραφία με παρακολούθηση , ή βίντεο με παρακολούθηση . Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος Κίνησης, στραφείτε προς την κάμερα με το πρόσωπό σας ορατό και σηκώστε την παλάμη σας (βεβαιωθείτε ότι η παλάμη σας δεν καλύπτει το πρόσωπό σας). Κρατήστε αυτή τη θέση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Σηκώστε ξανά την παλάμη σας για να σταματήσετε τη λήψη αν επιλέξατε βίντεο με παρακολούθηση. Σημείωση: Ο Έλεγχος Κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 2 μέτρα μακριά από το Flow. Η λειτουργία αυξάνει τη χρήση ενέργειας του τηλεφώνου και μπορεί να προκαλέσει θέρμανση.

7. Κουτί Παρακολούθησης

: Το Flow μπορεί να παρακολουθεί αυτόματα επιλεγμένους στόχους ώστε να παραμένουν στο πλαίσιο μέσα στο κουτί παρακολούθησης. Η προεπιλεγμένη θέση είναι το κέντρο της οθόνης, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

8. Επίπεδο Μπαταρίας Flow

: Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας του Flow.

9. Επίπεδο Μπαταρίας Τηλεφώνου

: Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας του τηλεφώνου.

10. Ανάλυση και Ρυθμός Καρέ

: Ρυθμίστε την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ του βίντεο.

11. Ρυθμίσεις Κάμερας Τηλεφώνου

: Ρυθμίστε ρυθμίσεις όπως ταχύτητα κλείστρου, ISO, EV και WB.

12. Ρυθμίσεις Flow

: Πατήστε για να εμφανίσετε τη λειτουργία gimbal και τις σχετικές ρυθμίσεις. Λειτουργία Flow: Επιλέξτε από Auto, F, PF και FPV. Μέθοδος Αλλαγής Λειτουργίας: Επιλέξτε μεταξύ δύο επιλογών για το πώς να αλλάξετε τις λειτουργίες Flow και τις λειτουργίες λήψης. Ταχύτητα Ακολουθίας: Ελέγχει πόσο γρήγορα αντιδρά το gimbal στην κίνηση. Ρυθμίστε σε γρήγορη, μέτρια ή αργή. Ταχύτητα Joystick: Ρυθμίστε σε γρήγορη, μέτρια ή αργή. Ταχύτητα Ζουμ: Ρυθμίστε σε γρήγορη, μέτρια ή αργή. Αυτόματη Παρακολούθηση Κάμερας Μπροστά: Όταν είναι ενεργοποιημένο, το Flow θα παρακολουθεί τα υποκείμενα χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα αντί της πίσω κάμερας.

14

Πάντα Ενεργή Παρακολούθηση: Όταν είναι ενεργοποιημένο, το Flow συνεχίζει να παρακολουθεί το υποκείμενο (μόνο ανθρώπους) μέχρι να ξαναεμφανιστούν στη λήψη.

Αντιστροφή Κίνησης Joystick Οριζόντια: Ενεργοποιήστε για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση της κίνησης του άξονα πλάγιας όταν χρησιμοποιείτε το joystick.

Αντιστροφή Κίνησης Joystick Κατακόρυφα: Ενεργοποιήστε για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση της κίνησης του άξονα κλίσης όταν χρησιμοποιείτε το joystick.

Ήχος και Δόνηση Flow:

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο και τη δόνηση του Flow (ο ήχος επαναφοράς Bluetooth δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί). Αυτόματη Καλιμπράρισμα: Αν η ευθυγράμμιση του τηλεφώνου φαίνεται λανθασμένη και έχετε τοποθετήσει το τηλέφωνό σας σωστά όπως περιγράφηκε προηγουμένως, δοκιμάστε την αυτόματη καλιμπράρισμα για να διορθώσετε τη θέση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Μην

αγγίζετε το Flow κατά τη διάρκεια της καλιμπράρισμα.

Ρύθμιση Οριζόντιου Άξονα: Μια άλλη επιλογή για να διορθώσετε την εσφαλμένη ευθυγράμμιση. Ανοίξτε το τρίποδο και τοποθετήστε το Flow σε μια επίπεδη επιφάνεια. Συνδέστε το τηλέφωνό σας, στη συνέχεια ξεκινήστε τη διαδικασία ρύθμισης. Ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί σε μονάδες 0,1° και η μέγιστη ρυθμιζόμενη γωνία είναι 10°. 13. Γενικές Ρυθμίσεις: Ρυθμίστε παραμέτρους όπως το Πλέγμα, το Ιστογράφημα, την Αναγνώριση Σκηνης και τον Φωνητικό Έλεγχο; δείτε εκπαιδευτικά βίντεο και τον Οδηγό Λειτουργίας του Κουμπιού Flow; αποκτήστε πληροφορίες προϊόντος και άλλα. 14. Παράμετροι Λήψης AUTO: Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία έκθεσης, WB, ταχύτητα κλείστρου, ISO και EV. 15. Ζουμ: Εμφανίζει το τρέχον ζουμ. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για να εμφανίσετε τον δίσκο ζουμ. Το ζουμ μπορεί επίσης να ρυθμιστεί τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη και μετακινώντας τα μακριά ή κοντά. 16. Εναλλαγή Μπροστινών και Πίσω Καμερών: Εναλλάξτε μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας. Μετά την εναλλαγή στην μπροστινή κάμερα, το Flow παρακολουθεί αυτόματα το θέμα που είναι ορατό από αυτήν την κάμερα. Αυτή η επιλογή μπορεί να απενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις Flow. 17. Λειτουργίες Λήψης: Κάντε κύλιση για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης. Pano Photo*: πατήστε για να τραβήξετε μια πανοραμική φωτογραφία 3x3, 180°, 240° ή 360°. Το Flow τραβά αυτόματα πολλές φωτογραφίες και τις συναρμολογεί σε μία πανοραμική φωτογραφία. Φωτογραφία: Υποστηρίζει κανονική λήψη και με αντίστροφη μέτρηση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσετε τη λήψη σε λειτουργία Burst. Βίντεο: Τραβήξτε ένα κανονικό βίντεο. Αργή Κίνηση*: Τραβήξτε ένα βίντεο αργής κίνησης στα 120fps ή 240fps. Λειτουργία Πλάτους*: Το τηλέφωνο ρυθμίζεται αυτόματα σε οριζόντια θέση και ξεκινά την εγγραφή σε αναλογία 2.35:1. Τα φίλτρα είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Χρονική Σκηνή: Τραβήξτε μια στατική ή κινούμενη χρονική σκηνή. Επιλέξτε από τις λειτουργίες Σταθερού Γωνία, Αριστερά προς Δεξιά, Δεξιά προς Αριστερά και Προσαρμοσμένη Διαδρομή. Πατήστε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε τη διάρκεια και το μήκος του διαστήματος. 15 Χρονική Μετατόπιση: Καταγράψτε ένα βίντεο hyperlapse (ταχύτερο) ενώ είστε σε κίνηση. Ζωντανή Λειτουργία*: Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες παρακολούθησης του Flow σε εφαρμογές τρίτων με ροές βίντεο, όπως εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων, εφαρμογές κάμερας, εφαρμογές βιντεοδιάσκεψης και εφαρμογές ζωντανής ροής. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για σωστή χρήση. Λειτουργία Hoop: Τοποθετήστε το Flow για να καταγράψετε έναν αγώνα μπάσκετ μισού γηπέδου και η AI αναγνωρίζει τα καλύτερα καλάθια σας και αποθηκεύει την καλύτερη στιγμή ως ξεχωριστό κλιπ για εύκολη επεξεργασία. 18. Κουμπί Κλείστρου: Τραβήξτε μια φωτογραφία ή

ξεκινήστε/σταματήστε τη λήψη ενός βίντεο. 19. Άλμπουμ: Δείτε τις προηγούμενες φωτογραφίες και βίντεο σας στο άλμπουμ. * Σημειώσεις: • Μπορεί να υπάρχουν νέες προσθήκες λειτουργιών ή χαρακτηριστικών. Παρακαλώ ανατρέξτε στη διεπαφή στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής Insta360. • Οι ρυθμίσεις και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες στη διεπαφή λήψης της εφαρμογής Insta360 διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, παρακαλώ ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας τηλεφώνων (<https://www.insta360.com/pages/flow-compatible>). 16 Προδιαγραφές Βάρος Gimbal: Περίπου 369g (13oz) Μαγνητική Στήριξη Τηλεφώνου: Περίπου 32g (1.1oz) Διαστάσεις (WxHxD) Συμπτυγμένο: 79.6x162.1x36mm (3.1x6.4x1.4in) * Δεν περιλαμβάνεται η στήριξη τηλεφώνου. Ενσωματωμένο Ανοικτό: 73.6x269.4x69.9mm (2.9x10.6x2.8in) τρίποδο μη επεκταθέν. Ενσωματωμένο Μήκος Μπαστούνι Selfie 215mm (8.5in) Ενσωματωμένο Τρίποδο Επεκταθέν Μήκος: 80mm (3.1in) Επεκταθείσα Διάμετρος: 187.6mm (7.4in) Βάρος: 130 έως 300g (4.6 έως 10.6oz) Συμβατά Smartphones Πάχος: 6.9 έως 10mm (0.3 έως 0.4in) Πλάτος: 64 έως 84mm (2.5 έως 3.3in) Άξονας Κλίσης: -100° έως 82° Μηχανικό Εύρος Gimbal Άξονας Ρολού: -150° έως 180° Άξονας Παν: -230° έως 100° Μέγιστη Ταχύτητα Ελέγχου: 120°/S Χωρητικότητα: 2900mAh Κατανάλωση Ρεύματος: 10.44wh Μπαταρία Χρόνος Φόρτισης: 2 ώρες (5V/2A) Χρόνος Λειτουργίας: 12 ώρες (δοκιμασμένο σε θερμοκρασία δωματίου με το gimbal πλήρως ισορροπημένο και τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια) Ασύρματη Σύνδεση Bluetooth 5.0 Λειτουργία Θερμοκρασίας Λειτουργίας 14 F έως 104 F (-10 C έως 40 C) Θερμοκρασία Φόρτισης 32 F έως 104 F (0 C έως 40 C) 17 Arashi Vision Inc. Διεύθυνση: 11ος Όροφος, Κτίριο 2, Κέντρο Χρηματοοικονομικών Jinlitong, Περιοχή Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Κίνα Ιστοσελίδα: www.insta360.com Τηλέφωνο: 400-833-4360 +1 800 6920 360 Email: service@insta360.com V1.0