

Φορητός εκτυπωτής φωτογραφιών Liene Amber M110

4x6" με 60 φύλλα χαρτιού φωτογραφιών 4x6"

Liene · EAN 6971398602258

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Amber M210 & M110

Εκτυπωτής Άμεσων Φωτογραφιών

Εγχειρίδιο Χρήστη

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. Επισκόπηση Προϊόντος

Κουμπί Τροφοδοσίας Εκτυπωτής Φωτογραφιών 1

Δείκτης Κατάστασης

Πρόσθια Πόρτα Πλευρική Πόρτα

Κασετίνα Χαρτιού

Αεραγωγός Θέση Αποθήκευσης

Κασετίνα 6" 2

Χαρτί

Θέση Εξώθησης

Τρύπα Επαναφοράς Θύρα USB Type-C

(Τρυπήστε με βελόνα, Δείκτης Μπαταρίας
μόνο για τη Σειρά M210) □ Μόνο για τη Σειρά M210)

Λίστα Αξεσουάρ

Προστατευτικό

Καπάκι (3" & 6" Χαρτί

Κασετίνα Χαρτιού

Κοινό) 3" Κασετίνα Χαρτιού Τροφοδοτικό Εγχειρίδιο Χρήστη

6 3 4 5

Κασετίνα 3" Τετράγωνη Καρτρίτσα Μελανιού Καρτρίτσα Μελανιού

(Μέχρι 20 Φύλλα □ (Μέχρι 40 Φύλλα □

7 8 9 10

01

Επισκόπηση Προϊόντος

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Amber M110/M210 Amber M110 Άμεσο

Αρ. Όνομα Μέρους Εκτυπωτής Άμεσων Φωτογραφιών Πακέτο Προμηθείας

1 Εκτυπωτής Φωτογραφιών 1 1

2 Κασετίνα Χαρτιού 6" 1 1

3 Κασετίνα Χαρτιού 3" 1 1

4 Τροφοδοτικό 1 1

5 Εγχειρίδιο Χρήστη 1 1

Προστατευτικό Καπάκι

6 (3" & 6" Κασετίνα 1 1

Χαρτιού Κοινό)

7 Χαρτί Φωτογραφίας 6" 10 φύλλα x1 20 φύλλα x3

8 Τετράγωνο 3" 10 φύλλα x1 10 φύλλα x2

Χαρτί Αυτοκόλλητο

9 Καρτρίτσα Μελανιού 1 0

(Μέχρι 20 Φύλλα)

10 Καρτρίτσα Μελανιού 0 2

(Μέχρι 40 Φύλλα)

02

Εγκατάσταση Καρτρίτσας Μελανιού

1 Ανοίξτε την πλευρική πόρτα 2 Εισάγετε μια νέα καρτρίτσα μελανιού μέχρι να κλείσει, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένη, κλείστε την πλευρική πόρτα. Φόρτωση Χαρτιού Φωτογραφίας 6"

1 Τραβήξτε την κασετίνα 6" από την αριστερή πλευρά 2 Ανοίξτε το καπάκι της κασετίνας

3 Φορτώστε το φωτογραφικό χαρτί στην κασετίνα με την 4 Κλείστε το καπάκι της κασετίνας

γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω

Σημείωση: Η μέγιστη χωρητικότητα της κασετίνας είναι 20

φύλλα φωτογραφικού χαρτιού. Μην αγγίζετε την περιοχή εντός των γραμμών κοπής του φωτογραφικού χαρτιού. Εγκατάσταση Κασετίνας Χαρτιού 6"

1 Ανοίξτε την πρόσθια πόρτα 2 Εισάγετε την κασετίνα χαρτιού 6"

στον εκτυπωτή

Οι κυλίνδρους της

θύρας τροφοδοσίας χαρτιού είναι

κινούμενα μέρη. Κρατήστε

τα μέρη του σώματος μακριά

από τα κινούμενα μέρη. 03

Φόρτωση Χαρτιού Αυτοκόλλητου Τετράγωνου 3"

1 Τραβήξτε το προστατευτικό καπάκι 2 Ανοίξτε το καπάκι της κασετίνας κατά μήκος της επάνω

ραφής

3 Φορτώστε το Χαρτί Αυτοκόλλητο Τετράγωνο 3" στην κασετίνα 4 Κλείστε το καπάκι της κασετίνας

με την γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω

Σημείωση: Η μέγιστη χωρητικότητα της κασετίνας είναι 20

φύλλα Χαρτιού Αυτοκόλλητου Τετράγωνου 3"

Μην αγγίζετε την

γυαλιστερή πλευρά του Χαρτιού Αυτοκόλλητου Τετράγωνου 3". Εγκατάσταση Κασετίνας Χαρτιού 3"

1 Ανοίξτε την πρόσθια πόρτα 2 Εισάγετε την κασετίνα χαρτιού 3" στον εκτυπωτή Αντικατάσταση Καρτρίτσας Μελανιού

1 Ανοίξτε την πλευρική πόρτα 2 Σηκώστε το κλείδωμα προς τα πάνω για να βγει η χρησιμοποιημένη καρτρίτσα μελανιού και βγάλτε την 90°

3 Εισάγετε τη νέα καρτρίτσα μελανιού μέχρι το κλείδωμα να είναι στη θέση του 4 Κλείστε την πλευρική πόρτα

04

Χρήση Ενεργοποίησης

Τοποθεσία Εργασίας 1 Συνδέστε την Τροφοδοσία

Κατά την εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί κινείται μπρος και πίσω. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει περισσότερα από 4 ίντσες 1 πίσω από τον εκτυπωτή. (10cm) χώρο πίσω από τον εκτυπωτή. Σημείωση: Το χαρτί εισέρχεται και εξέρχεται 4 φορές Περισσότερα από 4 ίντσες (10cm)

2 Ενεργοποίηση 3 Συνδέστε τον Εκτυπωτή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για Συνδέστε την εφαρμογή Liene Photo

3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Το Αναζητήστε "Liene Photo" στο iOS App Store ή

φως κατάστασης του εκτυπωτή θα είναι λευκό και στη συνέχεια στο Google Play, ή σαρώστε τον παρακάτω QR κωδικό

θα μετατραπεί σε μπλε αναβόσβημα ενώ περιμένει για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Liene Photo"

4 Προσθήκη Εκτυπωτή μέσω Bluetooth

Ανοίξτε την αρχική σελίδα της εφαρμογής "Liene Photo", κάντε κλικ Σημείωση:

"+", ή κάντε κλικ στο εικονίδιο "Αλλαγή Εκτυπωτή" στην ? Η πραγματική λειτουργία μπορεί να μην ταιριάζει με την

επάνω δεξιά γωνία. Στη σελίδα που ανοίγει, κάντε κλικ περιγραφή εδώ λόγω αναβαθμίσεων και ενημερώσεων της

"+" στην κάτω δεξιά γωνία και προσθέστε συσκευές εφαρμογής "Liene Photo". ? Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της

σύμφωνα με τις προτροπές της εφαρμογής. ? Ελέγξτε στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας

για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή "Liene Photo

Printer M110/210-xxxx" έχει συνδεθεί επιτυχώς. ? [xxxx] αναφέρεται στους τελευταίους τέσσερις ψηφία του

MAC της συσκευής που είναι στην ετικέτα SN στο

SN:1155XXXXXXXXX SKU:DHP514W#US1 κάτω μέρος του εκτυπωτή. MAC:XXXXXXXXXXXXX

Ημερομηνία Παραγωγής: MM/YYYY

05

Χρήση

Σημείωση:

Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά αδράνειας. Ρυθμίστε τον αυτόματο χρόνο απενεργοποίησης στην εφαρμογή "Liene Photo". Σειρά M210

Οδηγίες για το Κουμπί Τροφοδοσίας Κατάσταση Ενδείκτη Μπαταρίας

3s Πατήστε και κρατήστε το κουμπί τροφοδοσίας Τροφοδοσία Λευκό Φόρτιση

για 3 δευτερόλεπτα on/off

7s Πατήστε και κρατήστε το κουμπί τροφοδοσίας Επαναφορά Πλήρως φορτισμένο/

για 7 δευτερόλεπτα εργοστασιακών Οφφ Όχι φόρτιση

ρυθμίσεων

Οδηγίες Ενδείκτη Κατάστασης

Λευκό Αναμονή Μπλε αναβοσβήνει Αναμονή για

σύζευξη

Λευκό αναβοσβήνει Ενημέρωση Χρώμα αναβοσβήνει Εκτύπωση

firmware

Οφφ Απενεργοποιημένο Πορτοκαλί Σφάλμα εκτυπωτή
Λευκό Είσοδος σε κατάσταση ύπνου Πορτοκαλί Μπαταρία
αναπνοή μετά από 5 λεπτά αναπνοή ανεπαρκής
αδράνειας
Σειρά M110

Οδηγίες για το Κουμπί Τροφοδοσίας
3s Πατήστε και κρατήστε το κουμπί Τροφοδοσία on/off
τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα
7s Πατήστε και κρατήστε το κουμπί Επαναφορά εργοστασιακών
τροφοδοσίας για 7 δευτερόλεπτα ρυθμίσεων

Οδηγίες Ενδείκτη Κατάστασης
Λευκό Αναμονή Μπλε αναβοσβήνει Αναμονή για
σύζευξη
Λευκό αναβοσβήνει Ενημέρωση Χρώμα αναβοσβήνει Εκτύπωση
firmware

Οφφ Απενεργοποιημένο Πορτοκαλί Σφάλμα εκτυπωτή
Λευκό Είσοδος σε κατάσταση ύπνου
αναπνοή μετά από 5 λεπτά
αδράνειας
06

Χρήση

Εκτύπωση με την εφαρμογή "Liene Photo"

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον εκτυπωτή
και ότι η ένδειξη κατάστασης είναι αναμμένη σε λευκό. Ακολουθήστε τις
προτροπές λειτουργίας στην εφαρμογή για να εκτυπώσετε. Εκτύπωση μέσω USB από
υπολογιστή

Μεταβείτε στο

<https://www.liene-life.com/pages/driver>

κατεβάστε τον οδηγό για τη Σειρά Εκτυπωτών Φωτογραφιών και εγκαταστήστε τον.

Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Επιλέξτε τις
φωτογραφίες, κάντε κλικ στο "Εκτύπωση" και επιλέξτε "Liene Photo

Printer". Σημειώσεις:

1. Συνδέστε υπολογιστή Mac μέσω USB, δεν χρειάζεται να κατεβάσετε τον οδηγό εκτυπωτή,
μπορείτε εύκολα να εκτυπώσετε φωτογραφίες μέσω της εκτύπωσης του συστήματος. 2.

Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα: Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 8;

Windows 7. Αποθήκευση

Όταν ο εκτυπωτής δεν είναι σε χρήση, τοποθετήστε μια κασέτα χαρτιού στη θήκη αποθήκευσης για εξοικονόμηση χώρου και εύκολη αποθήκευση. Τοποθετήστε μια άλλη κασέτα χαρτιού καλυμμένη με προστατευτικό καπάκι στην κορυφή του εκτυπωτή ή σε άλλες κατάλληλες θέσεις για εξοικονόμηση χώρου, αποφυγή βρωμιάς και σκόνης. Ο εκτυπωτής διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, αποφύγετε να τον κρατάτε σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας. Φορτίστε τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Μην χρησιμοποιείτε μετά από βύθιση στο νερό. 3" Χαρτί 6" Χαρτί

Κασέτα Κασέτα

6" Χαρτί Κασέτα 3" Χαρτί Κασέτα

07

Προσοχή & Ειδοποίηση

Οδηγίες Χρήστη

1. Η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας για τον εκτυπωτή είναι 10°C~35°C (50°F~95°F), και η σχετική υγρασία είναι 40%-60%. Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να επηρεαστεί αν η περιβαλλοντική θερμοκρασία και υγρασία δεν είναι κατάλληλες. 2. Για να διασφαλίσετε την ποιότητα εκτύπωσης, μην χρησιμοποιείτε μη επίσημες κασέτες με μελάνι, φωτογραφικό χαρτί και χαρτί αυτοκόλλητο. 3. Μην αγγίζετε την γυαλιστερή πλευρά ενός φωτογραφικού χαρτιού ή αυτοκόλλητου χαρτιού για να αποφύγετε την αφή και να επηρεάσετε την ποιότητα εκτύπωσης. 4. Κατά την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό χαρτί ή το αυτοκόλλητο χαρτί είναι τοποθετημένο επίπεδα με την γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω μέσα στην κασέτα χαρτιού. Και η κασέτα χαρτιού είναι σωστά εγκατεστημένη μπροστά από τον εκτυπωτή. 5. Μην μπλοκάρτε το πίσω μέρος του εκτυπωτή, καθώς αυτό θα επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης. 6. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης, το φωτογραφικό χαρτί ή το αυτοκόλλητο χαρτί θα κινείται μπρος-πίσω στον εκτυπωτή τέσσερις φορές και θα εκτοξευθεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.

Παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί και να μην τραβάτε το χαρτί με δύναμη για να αποφύγετε τη ζημιά στον εκτυπωτή. 7. Με την τεχνολογία εκτύπωσης με υποβρύχια βαφή, η κεφαλή εκτύπωσης θα θερμανθεί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης και μπορεί να παραμείνει ζεστή για λίγο ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Για να αποφύγετε

εγκαύματα, μην αγγίζετε την κεφαλή εκτύπωσης. 8. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ελαφρώς διαφορετικά χρώματα εκτύπωσης μεταξύ διαφορετικών εκτυπωτών. 9. Όταν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αφαιρέσετε την κασέτα χαρτιού, να κλείσετε το καπάκι της κασέτας χαρτιού και το προστατευτικό καπάκι για να αποτρέψετε τη σκόνη να εισέλθει στον εκτυπωτή. Διαφορετικά, η ποιότητα των μελλοντικών εκτυπώσεων θα επηρεαστεί αρνητικά. 10. Όταν αποθηκεύετε αχρησιμοποίητο φωτογραφικό και αυτοκόλλητο χαρτί στον κόφτη, αποφύγετε να το αποθηκεύσετε σε ζεστό και υγρό περιβάλλον. 11. Χρησιμοποιήστε μόνο τον επίσημο προσαρμογέα ρεύματος για τον εκτυπωτή, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει άγνωστες βλάβες. 12. Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα ρεύματος για άλλες συσκευές για να αποφύγετε ζημιές. 13. Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ή της αναβάθμισης του λογισμικού, καθώς αυτό θα προκαλέσει μπλοκαρίσματα χαρτιού ή ζημιά στον εκτυπωτή. Απαιτήσεις αποθήκευσης (Μόνο για τη σειρά M210) 1. Ο εκτυπωτής διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, αποφύγετε να τον κρατάτε σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας. Φορτίστε τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Μην χρησιμοποιείτε μετά από βύθιση σε νερό. 2. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η φωτιά, ο φούρνος μικροκυμάτων, ο φούρνος κ.λπ., καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων. 3. Μην αφήνετε την μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υγρών και αερίων. 4. Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή αν η μπαταρία έχει διογκωθεί σοβαρά. 5. Μόνο οι μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή επιτρέπονται. Η αντικατάσταση με λάθος τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει αποτυχία της προστασίας ασφαλείας, και θα υπάρξουν κίνδυνοι έκρηξης, φωτιάς και άλλοι κίνδυνοι. 6. Μην αποσυναρμολογείτε, χτυπάτε, συνθλίβετε ή κόβετε την μπαταρία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 7. Παρακαλούμε μην απορρίπτετε την μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα και ακολουθήστε τους κατάλληλους κανονισμούς για την ασφαλή απόρριψη της χρησιμοποιημένης μπαταρίας. 08

Επίλυση προβλημάτων

Η εφαρμογή Liene θα σας ειδοποιήσει για διάφορες συνθήκες σφάλματος μέσω μηνυμάτων εντός της εφαρμογής. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να επιλύσετε τα προβλήματα. Για επιπλέον βοήθεια σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα με τον εκτυπωτή φωτογραφιών Liene Amber M110/M210, δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις στο liene-life.com

Εγγύηση & Υποστήριξη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Liene! Ελπίζουμε πραγματικά να απολαύσετε το

προϊόν! Η ικανοποίησή σας σημαίνει τα πάντα για εμάς! Η Liene παρέχει 1 έτος εγγύησης για αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω, και θα σας προμηθεύσουμε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. 1. Λάβετε ελαττωματικά αντικείμενα; 2. Σύντομη συσκευασία; 3. Μέρη σπασμένα κατά τη μεταφορά; 4. Το αντικείμενο σταματά να λειτουργεί εντός της εγγύησης; 5. Λάθος παραγγελία. Για να παρέχουμε πιο άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση μετά την πώληση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των παρακάτω τρόπων

E-mail: liene.service@hannto.com

Τηλέφωνο: +1 (833) 755 2014

Δήλωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

—Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. —Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. —Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. —Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις έκθεσης RF της FCC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση 20 cm ή περισσότερη μεταξύ της κεραίας αυτής της συσκευής και των ατόμων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, οι λειτουργίες σε απόσταση μικρότερη από αυτήν την απόσταση δεν συνιστώνται. 09

Πληροφορίες συμμόρφωσης κανονισμών

Με το παρόν, η Hannto Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού DHP514 & DHP515 συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://www.liene-life.com/pages/Service/declaration>

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με ακαθάριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε έναν καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής. – Η θερμοκρασία λειτουργίας της μπαταρίας είναι από 5 °C έως 40 °C. – Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο μπορεί να αναιρέσει μια προστασία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου); – Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή η μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια έκρηξη; – Η παραμονή μιας μπαταρίας σε ένα περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια έκρηξη ή τη διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου; – Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια έκρηξη ή τη διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Hannto Technology Co., Ltd. γίνεται με άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους. μόνο για τη Σειρά M110

Αυτή η συσκευή και τα αξεσουάρ της ανακυκλώνονται

Σημεία συλλογής στο www.quefairedemesdechets.fr

Προτιμήστε την επισκευή ή τη δωρεά της συσκευής σας! μόνο για τη Σειρά M210

Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο χρήστη είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων προϊόντος. Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd. Μοντέλο BLJ38W240160P-V

Ονομαστική Είσοδος 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A

Ονομαστική Έξοδος 24 V=1.6 A

Μέση Απόδοση (%) ?87.53 %

Μέση Απόδοση (%) σε 10% 85.24 %

Ικανότητα χωρίς φορτίο ?0.1 W

Κατανάλωση ενέργειας Λειτουργία εκτός: ?0.3 W

Χρόνος για να φτάσει στην κατάσταση λειτουργία εκτός: ?20 λεπτά

Σαρώστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας [24 ώρες online]:

<https://www.liene-life.com/pages/contact-us>

Amber M210 Άμεσος Εκτυπωτής Φωτογραφιών

Όνομα: Εκτυπωτής Φωτογραφιών Διαστάσεις Στοιχείου: 205×136.6 ×88.3mm

Μοντέλο: DHP514 Καθαρό Βάρος: ~1.3kg

Είσοδος: 24V 1.6A

□ Θερμοκρασία Λειτουργίας: 10°C έως 35°C

Κατανάλωση Ενέργειας 60W (μέγιστη εκτύπωση) Ασύρματη Συνδεσιμότητα: Bluetooth 5.2

1.2W (λειτουργία αναμονής) Τύπος USB: USB2.0

FCC ID: 2AZHDDHP514 Μέγιστη Ικανότητα Έξοδου: 6 dBm

Ικανότητα Μπαταρίας: 24.84Wh 10.8V 2300mAh Συχνότητα Λειτουργίας: 2400 - 2483.5 MHz

Amber M110 Άμεσος Εκτυπωτής Φωτογραφιών

Όνομα: Εκτυπωτής Φωτογραφιών Διαστάσεις Στοιχείου: 205×136.6 ×88.3mm

Μοντέλο: DHP515 Καθαρό Βάρος: ~1.2kg

Είσοδος: 24V 1.6A Θερμοκρασία Λειτουργίας: 10°C έως 35°C

□

Κατανάλωση Ενέργειας 60W (μέγιστη εκτύπωση) Ασύρματη Συνδεσιμότητα: Bluetooth 5.2

1.2W (λειτουργία αναμονής) Τύπος USB: USB2.0

FCC ID: 2AZHDDHP515 Μέγιστη Ικανότητα Έξοδου: 6 dBm

Συχνότητα Λειτουργίας: 2400 - 2483.5 MHz

Κατασκευασμένο από: Hannto Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 704, Κτίριο 1,

No.88, Οδός Shengrong,

Πουντόνγκ, Σαγκάη, Κίνα

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το <https://liene-life.com>