MOVA Z70 Ultra Roller – Ολοκληρωμένο ρομπότ καθαρισμού RVC

MOVA · EAN 6978794732879

Αυτόματη μετάφραση από τα Magyar. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Z70 Ultra Roller Πλήρης
Ρομποτική Σκούπα
Οδηγίες Χρήσης
Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι ενδεικτικές. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη το πραγματικό προϊόν. Πληροφορίες Ασφαλείας
Για να αποφευχθεί ο ηλεκτροπληξία, η φωτιά ή οι τραυματισμοί που μπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Χρήση
· Η χρήση της συσκευής από παιδιά κάτω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές αναπηρίες, ή από άτομα χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση της, επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα για την ασφαλή λειτουργία και την αποφυγή κινδύνων.
Οι περιορισμοί
Η καθαριότητα και η συντήρηση μπορούν να γίνονται μόνο υπό επιτήρηση παιδιών. · Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο με τον παρεχόμενο τροφοδοτικό. · Η αντικατάσταση της μπαταρίας που περιέχεται στη συσκευή μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. · Αφαιρέστε τα εμπόδια από την περιοχή που θα καθαριστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Διασφαλίστε ότι τα παιδιά και τα κατοικίδια παραμένουν σε ασφαλή απόσταση κατά τη λειτουργία του ρομπότ. · Απαγορεύεται η εγκατάσταση, η φόρτιση ή η χρήση της συσκευής σε μπάνια ή κοντά σε πισίνες. · Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για καθαρισμό δαπέδων σε οικιακό περιβάλλον. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, σε μη δαπεδωμένες επιφάνειες, καθώς και σε εμπορικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα. · Διασφαλίστε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά σε κατάλληλο περιβάλλον. Διαφορετικά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. · Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή μονάδα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον συνεργάτη σέρβις. · Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε περιοχές που κρέμονται πάνω από το έδαφος και δεν έχουν προστατευτική μπάρα. · Μην τοποθετείτε

το ρομπότ ανάποδα. Μην χρησιμοποιείτε την κάλυψη του αισθητήρα LDS, το περίβλημα του ρομπότ ή τον προφυλακτήρα για να πιάσετε το ρομπότ. · Χρησιμοποιήστε το ρομπότ σε περιβαλλοντική θερμοκρασία άνω των 0°C και κάτω των 40°C. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υγρά ή κολλώδη υλικά στο δάπεδο. · Για να αποφευχθούν ζημιές ή ατυχήματα, αφαιρέστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα, καθώς και τα καλώδια ή τα καλώδια τροφοδοσίας από το δάπεδο πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. · Αφαιρέστε εύθραυστα ή μικρά αντικείμενα από το δάπεδο για να αποφευχθεί η σύγκρουση με το ρομπότ και η ζημιά τους. · Κρατήστε τα μαλλιά, τα δάχτυλα και άλλα μέλη του σώματος μακριά από την αναρροφητική είσοδο του ρομπότ. · Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από τα παιδιά. · Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε δωμάτιο όπου κοιμάται βρέφος ή παιδί. · Μην τοποθετείτε παιδί, κατοικίδιο ή οποιοδήποτε αντικείμενο στην κορυφή του ρομπότ, είτε είναι σε στάση είτε σε κίνηση. · Μόνο καθαρό νερό και το επίσημα εγκεκριμένο καθαριστικό πρέπει να γεμίζουν την δεξαμενή καθαρού νερού. Μην προσθέτετε άλλα υγρά, όπως αλκοόλ ή απολυμαντικά. Η αναλογία καθαριστικού και καθαρού νερού μπορεί να ελεγχθεί στη φιάλη του καθαριστικού. Κρατήστε το καθαριστικό μακριά από τα παιδιά. · Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ για να καθαρίσετε καυτά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε το ρομπότ για την αναρρόφηση εύφλεκτων ή καυσίμων υγρών, διαβρωτικών αερίων ή συμπυκνωμένων οξέων και διαλυτών. · Μην αναρροφάτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση πετρών, μεγάλων κομματιών χαρτιού ή αντικειμένων που μπορεί να φράξουν τη συσκευή.

Πληροφορίες Ασφαλείας

· Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. · Μην σκουπίζετε το ρομπότ ή τη βάση φόρτισης με υγρό πανί και μην τα ξεπλένετε με οποιοδήποτε υγρό. Μετά τον καθαρισμό των πλενόμενων εξαρτημάτων, στεγνώστε τα εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε και τα χρησιμοποιήσετε ξανά. · Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει από την ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Μπαταρίες και

· Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή βάση φόρτισης τρίτων κατασκευαστών. Το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βάση φόρτισης τύπου RCZE0502. · Η βάση φόρτισης φορτίζει 8 πακέτα μπαταριών Li-ion χωρητικότητας 5800 mAh. Φόρτιση

· Αυτή η βάση φόρτισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Η παράλειψη αυτού μπορεί να προκαλέσει φωτιά στη μπαταρία λιθίου-ιόντος. · Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε την μπαταρία ή τη βάση φόρτισης μόνοι σας. · Μην τοποθετείτε τη βάση

φόρτισης κοντά σε πηγή θερμότητας. · Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί ή υγρό χέρι για να σκουπίσετε ή να καθαρίσετε τις επαφές φόρτισης της βάσης φόρτισης. · Μην απορρίπτετε λανθασμένα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Οι περιττές μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης απορριμμάτων. · Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή σπασμένο, σταματήστε αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις. · Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι απενεργοποιημένο και, αν είναι δυνατόν, διατηρήστε την αρχική συσκευασία.

· Αν δεν χρησιμοποιείτε το ρομπότ για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το πλήρως, στη συνέχεια απενεργοποιήστε το και αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος. Φορτίστε το ρομπότ τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση. Ασφάλεια λέιζερ · Ο λέιζερ αισθητήρας που περιέχεται στο προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της κατηγορίας 1 για προϊόντα λέιζερ σύμφωνα με το IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021. Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια κατά τη χρήση. ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΛΕΙΖΕΡ EN 50689:2021 Μόνο για εσωτερική χρήση Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης 2 Επισκόπηση προϊόντος Ρομπότ Κουμπί δόκας · Πατήστε για να επιστρέψει το ρομπότ στη βάση φόρτισης · Η κλειδαριά παιδιών είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε · Η κλειδαριά παιδιών είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού σημείων Ενεργοποίηση / Καθαρισμός κουμπί · Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε · Πατήστε για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό αφού το ρομπότ είναι ενεργοποιημένο RGB ένδειξη κατάστασης · Αργός μπλε παλμός (πλευρές): Έξυπνη λειτουργία καθαρισμού (ενίσχυση μεγάλων σωματιδίων, έξυπνος καθαρισμός σημείων, ενίσχυση χαλιών κ.λπ.) · Αναβοσβήνει κόκκινο (κέντρο): Σφάλμα Ένδειξη κατάστασης κουμπιού · Συνεχής λευκός: Ο καθαρισμός ή η σάρωση έχει ολοκληρωθεί · Αργός λευκός παλμός: Φόρτιση (όχι χαμηλή μπαταρία) · Συνεχής πορτοκαλί: Αναμονή σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας ή παύση σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας · Αργός πορτοκαλί παλμός: Φόρτιση (χαμηλή μπαταρία) · Αναβοσβήνει πορτοκαλί: Σφάλμα Σημείωση: · Μπορείτε να διακόψετε τον καθαρισμό ή την επιστροφή στη βάση φόρτισης πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο ρομπότ. · Η κλειδαριά παιδιών μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής MOVAhome. 3 Επισκόπηση προϊόντος Ρομπότ και αισθητήρες Ρομπότ και αισθητήρες Αισθητήρες σκαλοπατιών LED Βοηθητικό φως Πανκατεύθυνση 3D Διπλός λέιζερ αισθητήρες Αισθητήρας χαλιού τροχός Πλευρική βούρτσα AI IR κάμερα Φράγμα απορριμμάτων Βαθμός προστασίας βούρτσας AI HD κάμερα Κύρια

βούρτσα κυλίνδρου Κύριος τροχός Κύριος τροχός Μικρόφωνα Πόδι στήριξης Αισθητήρας λέιζερ απόστασης που μπορεί να ανυψωθεί Πόδι στήριξης Μονάδα σφουγγαρίσματος Σφιγκτήρες προστασίας βούρτσας Παράθυρο προστασίας από συγκρούσεις Τροχός περιστροφής Προστασία από συγκρούσεις Αισθητήρας άκρης Συλλέκτης σκόνης Καπάκι Κλιπ συλλογής σκόνης Φίλτρο Κουμπί επαναφοράς · Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις Φίλτρο κλιπ Αυτόματη εκκένωση αεραγωγός Θύρες φόρτισης Μονάδα σφουγγαρίσματος Κουμπί απελευθέρωσης του χρησιμοποιημένου δοχείου νερού Αυτόματη είσοδος ανανέωσης νερού Συνδέσεις Ρολλό σφουγγαρίσματος Κρατητής σφουγγαρίσματος Κάλυμμα σφουγγαρίσματος Ρολό απομάκρυνσης χνούδι Ρομπότ χρησιμοποιημένου δοχείου νερού Απελευθερωτικό κουμπί αυτόματης εκκένωσης 4 Επισκόπηση προϊόντος Σταθμός δόκας Χρησιμοποιημένο δοχείο νερού Καπάκι Κλιπ δοχείου νερού Χρησιμοποιημένο δοχείο νερού Σημαδούρα ένδειξης επιπέδου νερού Καθαρό δοχείο νερού Καθαρό δοχείο νερού Δοχείο σκόνης Καπάκι Κλιπ δοχείου νερού Σωλήνας νερού Σωλήνας αποχέτευσης Δοχείο νερού Εκκένωση Επιπλέουσα Πλάκα πλυσίματος Φίλτρο Πλάκα επέκτασης ράμπας Εμπόδιο αλάτων Θάλαμος (200 mL): Ειδικό καθαριστικό Θάλαμος (400 mL): Καθαριστικό δαπέδου Ένδειξη κατάστασης · Συνεχής λευκός: Ο σταθμός δόκας είναι συνδεδεμένος στην πηγή ενέργειας · Συνεχής πορτοκαλί: Ο σταθμός δόκας έχει σφάλμα Αυτόματο χημικό Δοχείο - · Συνεχής μπλε: Το UV φως λειτουργεί Δύο θάλαμοι Τροφοδοσία Σύνδεσμος Τροφοδοτικό Καλώδιο αποθήκευσης Φίλτρο Σακούλα σκόνης Θέση ένδειξης Θύρες φόρτισης Αυτόματο νερό Στεγνωτήρας σφουγγαρίσματος Αεραγωγοί ανανέωσης Αυτόματη εκκένωση αεραγωγός 5 Πριν από τη χρήση Προετοιμασία του σπιτιού σας Πριν από τον καθαρισμό, παρακαλούμε αφαιρέστε τα ασταθή, εύθραυστα, πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα, στη συνέχεια καθαρίστε τα καλώδια, τα ρούχα, τα παιχνίδια, σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα από το πάτωμα, ώστε να αποφύγετε την εμπλοκή, την γρατσουνιά ή την ανατροπή του ρομπότ, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής και σταθερή λειτουργία, συνιστάται η χρήση φυσικών εμποδίων για την αποφυγή των περιοχών πτώσης.

Για να διασφαλίσετε ότι ο ρομπότ δεν παραλείπει περιοχές καθαρισμού, μην στέκεστε μπροστά από τον ρομπότ, το κατώφλι, το διάδρομο ή σε στενές περιοχές.
Ανοίξτε την πόρτα του δωματίου που θα καθαριστεί και τοποθετήστε τα έπιπλα στη σωστή θέση, ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος.
Πριν από τη χρήση
1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης και συνδέστε την σε ηλεκτρική πρίζα.
(1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του ρομπότ για 3

δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε. Αφαιρέστε το κάλυμμα του ρομπότ και στη συνέχεια σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο ρομπότ ή αναζητήστε την εφαρμογή "MOVAhome" στο κατάστημα και κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.

(2) Ανοίξτε την εφαρμογή MOVAhome, πατήστε την επιλογή "Σάρωση κωδικού QR για σύνδεση" και στη συνέχεια σαρώστε ξανά τον ίδιο κωδικό QR στο ρομπότ για να προσθέσετε τη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

> 5 cm

> 5 cm

QR-code

> 1,5 m

Σημείωση:

· Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν εμποδίζει την περιοχή σήματος.

· Συνιστάται να τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης σε σκληρή επιφάνεια, όχι σε χαλί, καθώς το χαλί μπορεί να επηρεάσει την επιστροφή και τη φόρτιση του ρομπότ.

Σημείωση:

· Υποστηρίζεται μόνο Wi-Fi 2,4 GHz.

· Λόγω ενημερώσεων λογισμικού της εφαρμογής, η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει από τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

2. Εγκαταστήστε την επεκτατική πλάκα ράμπας και στη συνέχεια αφαιρέστε τα προστατευτικά στοιχεία του ρομπότ σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

· Για να επαναφέρετε το Wi-Fi, επαναλάβετε το βήμα (2) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi.

· Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο Wi-Fi, κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset που βρίσκεται στο ρομπότ για 3 δευτερόλεπτα.

3

7

Πριν από τη χρήση

4. Συνδέστε το ρομπότ στη βάση φόρτισης. Μετά την ενεργοποίηση του ρομπότ, τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση φόρτισης έτσι ώστε η βούρτσα σφουγγαρίσματος να κοιτάζει προς την κατεύθυνση του πλυντηρίου. Στη συνέχεια, θα ακουστεί ένα ηχητικό μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι το ρομπότ έχει συνδεθεί επιτυχώς στη βάση φόρτισης. Όταν το ρομπότ έχει φορτιστεί πλήρως, οι ενδείξεις κατάστασης στο ρομπότ και στη βάση φόρτισης θα φωτίζονται για 10 λεπτά και στη συνέχεια θα σβήσουν.

Α. Θάλαμος (400 mL): Καθαριστικό δαπέδου

Β. Θάλαμος (200 mL): Ειδικό καθαριστικό

Σημείωση:

· Ο αυτόματος διανομέας καθαριστικού μπορεί να γεμίσει για χρήση. Μην γεμίζετε με υγρά που δεν είναι επίσημα εγκεκριμένα για να αποφευχθεί η βλάβη.

· Εγκαταστήστε τον αυτόματο διανομέα καθαριστικού μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

· *Όλα τα καθαριστικά είναι διαθέσιμα μέσω επίσημων καναλιών.

6. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή καθαρού νερού

Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού από τη βάση φόρτισης και γεμίστε την με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την ξανά στη βάση φόρτισης.

Σημείωση:

· Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως το ρομπότ πριν από την πρώτη χρήση. Εάν το ρομπότ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την εξάντληση της μπαταρίας, συνδέστε το ρομπότ χειροκίνητα στη βάση φόρτισης για φόρτιση.

5. Προσθήκη καθαριστικών

(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου σκόνης και τραβήξτε έξω τον αυτόματο διανομέα καθαριστικού.

(2) Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα του διανομέα και γεμίστε τα καθαριστικά στους κατάλληλους θαλάμους όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σημείωση:

· Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με ζεστό νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση.

Οδηγίες χρήσης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ. Εάν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, το ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης.

Το φως ένδειξης ενεργοποίησης θα παραμένει αναμμένο. Εναλλακτικά, τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση φόρτισης έτσι ώστε οι επαφές φόρτισης του ρομπότ να ταιριάζουν με τις κατάλληλες επαφές της βάσης φόρτισης, και τότε το ρομπότ θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει τη φόρτιση.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, παρακαλώ ενεργοποιήστε την στην εφαρμογή. Για να απενεργοποιήσετε το ρομπότ, απομακρύνετε το ρομπότ από τη βάση φόρτισης και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3

δευτερόλεπτα.

Μην ενοχλείτε (DND) λειτουργία

Γρήγορη χαρτογράφηση Η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη. Με την εφαρμογή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε ή να τροποποιήσετε την περίοδο DND. Μετά την πρώτη ρύθμιση δικτύου, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για τη γρήγορη χαρτογράφηση. Ο ρομπότ θα ξεκινήσει τη χαρτογράφηση χωρίς καθαρισμό. Όταν ο ρομπότ επιστρέψει στη βάση φόρτισης, η διαδικασία χαρτογράφησης θα ολοκληρωθεί και ο χάρτης θα αποθηκευτεί αυτόματα. · Οι προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται κανονικά κατά τη διάρκεια της περιόδου Μην ενοχλείτε. · Σε αυτή τη λειτουργία, στην ενότητα Μην ενοχλείτε της εφαρμογής, επιλέξτε αν θα συνεχιστεί ο καθαρισμός, αν θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη συλλογή σκόνης και αν θα μειωθεί η ένταση. Παύση/Ύπνος

Επανεκκίνηση ρομπότ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ρομπότ, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να το σταματήσετε. Εάν το ρομπότ δεν ανταποκρίνεται ή δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ. Όλα τα φωτά του ρομπότ θα σβήσουν. Για να ξυπνήσετε το ρομπότ, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή. Σημείωση: Εάν το ρομπότ είναι σε παύση και τοποθετηθεί στη βάση φόρτισης, η τρέχουσα διαδικασία καθαρισμού θα ολοκληρωθεί.

Σημειακός καθαρισμός

Εάν η κλειδαριά παιδιού είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σημειακού καθαρισμού. Σε αυτή τη λειτουργία, ο ρομπότ καθαρίζει μια τετράγωνη περιοχή 1,5 × 1,5 μέτρων γύρω του και μετά την ολοκλήρωση του τοπικού καθαρισμού επιστρέφει στο σημείο εκκίνησης.

Οδηγίες χρήσης

2. Αυτόματος καθαρισμός σφουγγαρίσματος

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, ο ρομπότ χρησιμοποιεί το πανί σφουγγαρίσματος που έχει καθοριστεί στην εφαρμογή. Σημείωση: Κατά την πρώτη χρήση, ο ρομπότ είναι προεπιλεγμένος στη λειτουργία «Σκούπισμα και σφουγγάρισμα». Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία καθαρισμού, μεταβείτε στις ρυθμίσεις λειτουργίας καθαρισμού στην εφαρμογή και επιλέξτε μία από τις παρακάτω τρεις επιλογές: ① Σκούπισμα ② Σφουγγάρισμα ③

Σφουγγάρισμα μετά το σκούπισμα.

1. Έναρξη καθαρισμού

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας του ρομπότ ή ξεκινήστε το ρομπότ από τη βάση φόρτισης μέσω της εφαρμογής. Στη συνέχεια, ο ρομπότ θα σχεδιάσει τη βέλτιστη διαδρομή καθαρισμού και θα εκτελέσει την εργασία καθαρισμού με βάση τον δημιουργηθέντα χάρτη.

3. Αυτόματη εκκένωση του κάδου σκόνης και πλύσιμο και στέγνωμα του πανιού σφουγγαρίσματος

Αφού ο ρομπότ ολοκληρώσει την εργασία καθαρισμού και επιστρέψει στη βάση φόρτισης, η βάση φόρτισης θα εκκενώσει αυτόματα τον κάδο σκόνης και στη συνέχεια θα πλύνει και θα στεγνώσει το πανί σφουγγαρίσματος. Σημείωση:

Σημείωση:

· Εάν η λειτουργία αυτόματης εκκένωσης είναι απενεργοποιημένη στην εφαρμογή, η βάση φόρτισης δεν θα εκκενώσει αυτόματα τον κάδο σκόνης.

· Για να επιστρέψει εύκολα ο ρομπότ στη βάση φόρτισης μετά τον καθαρισμό, συνιστάται να ξεκινά από τη βάση φόρτισης.

· Η βάση φόρτισης εκκενώνει τον κάδο σκόνης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στην εφαρμογή.

· Η επιφάνεια σφουγγαρίσματος θα καθαριστεί πριν ο ρομπότ ξεκινήσει το σφουγγάρισμα, παρακαλώ περιμένετε με υπομονή. Κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης, η ένδειξη κατάστασης της βάσης φόρτισης θα φωτίζεται μπλε.

· Μην μετακινείτε τη βάση φόρτισης, το δοχείο καθαρού νερού, το δοχείο χρησιμοποιημένου νερού ή το πανί σφουγγαρίσματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

· Η καθαριότητα της επιφάνειας σφουγγαρίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην εφαρμογή.

4. Καθαρίστε το δοχείο χρησιμοποιημένου νερού

Για να αποφευχθούν εγκαύματα, μην αγγίζετε την έξοδο νερού όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του ρομπότ, παρακαλώ καθαρίστε το δοχείο χρησιμοποιημένου νερού για να αποτρέψετε δυσάρεστες οσμές.

Τακτική συντήρηση

Ανταλλακτικά

Για να διατηρηθεί η καλή κατάσταση του ρομπότ, συνιστάται να ακολουθείτε τη χρήση αξεσουάρ που αναφέρονται στην εφαρμογή ή στον παρακάτω πίνακα για τακτική συντήρηση.

Ρομπότ συντήρησης Συχνότητα συντήρησης Χρονικό διάστημα αντικατάστασης Συντήρηση σταθμού φόρτισης Συχνότητα συντήρησης Χρονικό διάστημα αντικατάστασης
Ρολό καθαρισμού / Κάθε 1 έως 3 μήνες Σακούλα σκόνης / Κάθε 2–4 μήνες
Ο συλλέκτης σκόνης Κάθε 2 εβδομάδες Κάθε 3 έως 6 μήνες Χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού Μετά από κάθε χρήση
Αυτόματη έξοδος αποστράγγισης Καθαρή δεξαμενή νερού
Καθαρίστε κατά την ανάγκη
Αισθητήρες
Πλάκα καθαρισμού
Κάθε μήνα
/
Επαφές φόρτισης /
Δείκτης σταθμού φόρτισης
Παράθυρο προστασίας από κρούσεις
Κάθε μήνα
Επαφές φόρτισης
Στοιχείο πρόσκρουσης
Αυτόματη έξοδος αποστράγγισης
Πλευρική βούρτσα Κάθε 3 έως 6 μήνες
18 και 36 μήνες
Κύρια βούρτσα Κάθε 6–12 μήνες Αντισκωριακό /
σημείο
Η κάτω πλευρά του ρομπότ
Σημείωση:
· Η συχνότητα συντήρησης και αντικατάστασης εξαρτάται από τη πραγματική χρήση.
Σακούλα σκόνης
Εάν προκύψει έκτακτη περίπτωση λόγω ειδικών συνθηκών, προτείνεται η καθυστέρηση
Καθαρίστε κατά την ανάγκη
Η χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού του ρομπότ συντήρηση ή αντικατάσταση. Ρολό αποσυμπίεσης
Ανεξάρτητος τροχός
Τροχός περιστροφής / Κύριοι τροχοί
Τροχοί / Στηρίγματα
11
Τακτική συντήρηση

4. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ή πατήστε το κουμπί για να επιστρέψει το ρομπότ στη
Πλάκα καθαρισμού
σταθμό φόρτισης, ή τοποθετήστε το ρομπότ χειροκίνητα. 1. Αφαιρέστε το ρομπότ και μετά τον καθαρισμό της
πλάκας καθαρισμού αφαιρέστε την πλάκα καθαρισμού.
Χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού
1. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού, ανοίξτε το καπάκι και αδειάστε το χρησιμοποιημένο νερό.
2. Ξεπλύνετε την πλάκα καθαρισμού με καθαρό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε την καθαρά. 3. Κλίνετε την πλάκα καθαρισμού κάτω από τον σωλήνα αποστράγγισης, ευθυγραμμίστε την με τον μηχανισμό στερέωσης, και πιέστε την μέχρι να κλειδώσει στη θέση της. 1
2
Σημείωση: η σφαίρα πλωτήρα που βρίσκεται στη χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού είναι κινητό εξάρτημα. Κατά τον καθαρισμό
μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε ζημιές. 12
Τακτική συντήρηση
Σακούλα σκόνης
1. Αφαιρέστε το καπάκι του συλλέκτη σκόνης και πετάξτε τη σακούλα σκόνης. 3. Τοποθετήστε μια νέα σακούλα σκόνης. Σημείωση: Τραβώντας τη λαβή προς τα έξω, η σακούλα κλείνει, έτσι
αποτρέπει την τυχαία πτώση σκόνης και υπολειμμάτων. 4. Επανατοποθετήστε το καπάκι του συλλέκτη σκόνης. 2. Αφαιρέστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες με ένα στεγνό πανί από το φίλτρο. 13
Τακτική συντήρηση
Πλευρική βούρτσα
Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να αφαιρέσετε την πλευρική βούρτσα, καθαρίστε τις τρίχες από τη
3. Οι προεκτυπωμένες βέλη να κοιτούν προς τα πάνω, στη συνέχεια τοποθετήστε τη κύρια βούρτσα
βούρτσα, και στη συνέχεια βιδώστε την πίσω. λοξά, προς τα κάτω στις οπές. Κύρια κυλινδρική βούρτσα
1. Πιέστε προς τα μέσα τους κλιπ προστασίας της βούρτσας για να αφαιρέσετε την προστασία της βούρτσας,
και στη συνέχεια σηκώστε τη κύρια βούρτσα από το ρομπότ. 4. Ευθυγραμμίστε την

μπροστινή άκρη του προστατευτικού στοιχείου της βούρτσας με την οπή, τοποθετήστε την προς τα κάτω, σε γωνία, και στη συνέχεια πιέστε τη στη θέση της. 1
2
2. Τραβήξτε τις τρίχες όπως φαίνεται στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καθαριστικό εργαλείο για να αφαιρέσετε τις τρίχες που έχουν μπλέξει στις τρίχες. Μετά τον
καθαρισμό, πιέστε σταθερά τις τρίχες στη κύρια βάση των τριχών, μέχρι να
Σημειώσεις:
κλειδώσουν στη θέση τους με κλικ. · Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση των βουρτσών για να αποφύγετε ζημιές. Κλικ · Εάν η κύρια βούρτσα είναι πολύ μπλεγμένη, ελέγξτε αν ο συλλέκτης σκόνης του ρομπότ είναι γεμάτος, και επομένως δεν μπορεί να απορροφήσει τις τρίχες. Εάν ναι, παρακαλώ αδειάστε τον συλλέκτη σκόνης. · Κρατήστε τη κύρια βούρτσα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα για να αποφύγετε ζημιές. 14
Τακτική συντήρηση
4. Ξεπλύνετε τον συλλέκτη σκόνης και το φίλτρο με νερό, και στη συνέχεια στεγνώστε πλήρως πριν από την επανατοποθέτηση.
Συλλέκτης σκόνης και φίλτρο
1. Αφαιρέστε την επένδυση του ρομπότ και πατήστε το κλείδωμα του συλλέκτη σκόνης για να αφαιρέσετε τον συλλέκτη σκόνης. 24h
Σημείωση:
· Ξεπλύνετε τον συλλέκτη σκόνης και το φίλτρο μόνο με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό. · Χρησιμοποιήστε τον συλλέκτη σκόνης και το φίλτρο μόνο σε πλήρως στεγνή κατάσταση. 2. Αφαιρέστε το φίλτρο του συλλέκτη σκόνης και στη συνέχεια αδειάστε τον συλλέκτη σκόνης. Για την χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού του ρομπότ
Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά απελευθέρωσης της χρησιμοποιημένης δεξαμενής νερού για να την αφαιρέσετε. Αδειάστε το χρησιμοποιημένο νερό. Ξεπλύνετε τη χρησιμοποιημένη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό,
σκουπίστε την στεγνά ή στεγνώστε την, και στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά στο ρομπότ. 3. Χτυπήστε προσεκτικά το καλάθι του φίλτρου για να αφαιρέσετε τη βρωμιά. 1
2 3
Σημείωση: Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο με βούρτσα, δάχτυλο ή αιχμηρά αντικείμενα για να αποφύγετε ζημιές.

15
Τακτική συντήρηση

Μονάδα σφουγγαρίσματος Ρόλος απομάκρυνσης χνουδιού

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και σηκώστε αργά τη μονάδα σφουγγαρίσματος για να αποσπάσετε το κυλινδρικό σφουγγάρι. Ο κυλινδρικός σφουγγαρίστας και η αριστερή του βάση μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό:

1. Αφαιρέστε τον κύλινδρο και καθαρίστε τον με κατάλληλο εργαλείο από τα μπερδεμένα μαλλιά ή τη βρωμιά.

2. Αφαιρέστε προσεκτικά το κλιπ που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό και τοποθετήστε το ξανά μετά τον καθαρισμό.

2. Αφού αποσπάσετε τον κυλινδρικό σφουγγάρι, πάρτε ένα μαλακό, στεγνό πανί και σκουπίστε την περιοχή του σφουγγαρίσματος και τους τροχούς ελέγχου για να αποτρέψετε την απόφραξή τους.

Τροχοί παντός εδάφους

Τροχοί καθοδήγησης

3. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, τοποθετήστε ξανά τον κυλινδρικό σφουγγάρι στη βάση του, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης μέχρι να κλειδώσει στη θέση του. Σημείωση:

· Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο, όπως ένα μικρό κατσαβίδι, για να διαχωρίσετε τον άξονα και το λάστιχο του τροχού παντός εδάφους. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη.

· Ξεπλύνετε τον τροχό παντός εδάφους κάτω από τρεχούμενο νερό και, αφού στεγνώσει, τοποθετήστε τον ξανά.

Τακτική συντήρηση

Αισθητήρες ρομπότ και προφυλακτήρας Αυτόματοι αεραγωγοί εκφόρτισης, επαφές φόρτισης και περιοχή σήμανσης

Σκουπίστε τους αισθητήρες και τον προφυλακτήρα του ρομπότ με ένα μαλακό, στεγνό πανί, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα:

Παράθυρο πρόσκρουσης

Λέιζερ διπλής γραμμής 3D

Ανακλινόμενο λέιζερ

Αισθητήρες

Αισθητήρας απόστασης

Στοιχείο πρόσκρουσης

Αισθητήρας άκρης

Αισθητήρες σκαλοπατιών

Μπαταρία

Αισθητήρας χαλιού

Το ρομπότ περιέχει μια ισχυρή μπαταρία λιθίου-ιόντων. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι καλά φορτισμένη για καθημερινή χρήση για βέλτιστη απόδοση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το ρομπότ για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το και αποθηκεύστε το. Για να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας, φορτίστε το ρομπότ τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Σημείωση: Ένα υγρό πανί μπορεί να βλάψει τα ευαίσθητα στοιχεία του ρομπότ και της βάσης φόρτισης. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε στεγνό πανί για τον καθαρισμό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Λύση

Η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Φορτίστε το ρομπότ στη βάση φόρτισης και δοκιμάστε ξανά.

Το ρομπότ δεν ενεργοποιείται. Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ρομπότ σε περιβάλλον όπου η περιβαλλοντική θερμοκρασία είναι πάνω από 0 ℃ και κάτω από 40 ℃. Η βάση φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένη με ρεύμα, παρακαλώ ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο και στις δύο άκρες. Το ρομπότ δεν μπορεί να φορτιστεί. Η σύνδεση μεταξύ των επαφών φόρτισης της βάσης και του ρομπότ είναι κακή, παρακαλώ καθαρίστε τις επαφές φόρτισης. Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στις υποδοχές του ρομπότ και αφαιρέστε τα αν βρείτε. Ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi είναι λανθασμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi είναι σωστός. Το ρομπότ δεν μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi. Το ρομπότ δεν υποστηρίζει τη σύνδεση Wi-Fi 5 GHz. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.

Το σήμα Wi-Fi είναι αδύναμο. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ βρίσκεται σε περιοχή με καλή κάλυψη Wi-Fi. Το ρομπότ δεν είναι απαραίτητα έτοιμο για ρύθμιση. Παρακαλώ αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή και συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες. Η βάση φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένη με ρεύμα ή έχει μετακινηθεί ενώ το ρομπότ δεν είναι πάνω της. Παρακαλώ συνδέστε τη βάση φόρτισης στην πηγή ρεύματος ή τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση φόρτισης για φόρτιση. Το ρομπότ δεν μπορεί να βρει και δεν μπορεί να επιστρέψει στη βάση φόρτισης. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια γύρω από τη βάση φόρτισης. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε μια πιο ανοιχτή περιοχή. Η μετακίνηση του ρομπότ μπορεί να οδηγήσει σε μετακίνηση και αν η επανατοποθέτηση αποτύχει, θα δημιουργήσει ξανά τον χάρτη. Εάν το ρομπότ είναι πολύ μακριά από τη βάση φόρτισης, μπορεί να μην μπορεί να επιστρέψει αυτόματα, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το τοποθετήσετε χειροκίνητα στη βάση φόρτισης. Σκουπίστε την περιοχή σήμανσης στη βάση φόρτισης για να αφαιρέσετε σκόνη και βρωμιά. Ελέγξτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος και από

τις δύο πλευρές ή μπροστά από τη βάση φόρτισης για να αποτρέψετε την παγίδευση του ρομπότ. Η διαδρομή επιστροφής για φόρτιση είναι κλειστή, για παράδειγμα, η πόρτα είναι κλειστή. Το ρομπότ μπορεί να γλιστρήσει αν το πάτωμα μπροστά από τη βάση φόρτισης είναι πολύ υγρό. Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε την περίσσεια νερού πριν δοκιμάσετε ξανά. Συνιστάται η μετακίνηση της βάσης φόρτισης σε άλλη θέση και η επαναλαμβανόμενη δοκιμή. Βεβαιωθείτε ότι η ράμπα επέκτασης είναι σωστά τοποθετημένη. Το ρομπότ δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Συνιστάται να αφαιρέσετε το ρομπότ από τη βάση φόρτισης και στη συνέχεια να κρατήσετε το κουμπί πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε. Το ρομπότ δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Εάν το ρομπότ δεν απενεργοποιηθεί μετά την εκτέλεση του βήματος 1, μπορείτε να κάνετε αναγκαστική απενεργοποίηση κρατώντας το κουμπί πατημένο για 10 δευτερόλεπτα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες των χώρων που θα καθαριστούν είναι ανοιχτές. Το ρομπότ θα παραλείψει τους χώρους καθαρισμού. Η επιφάνεια μπροστά από το δωμάτιο που θα καθαριστεί μπορεί να είναι υγρή και ολισθηρή, γι' αυτό το ρομπότ μπορεί να γλιστρήσει και να λειτουργήσει ανώμαλα. Παρακαλούμε προσπαθήστε να σκουπίσετε το δάπεδο πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Λύση

Η πλήρης φόρτιση του ρομπότ διαρκεί περίπου 3 ώρες όταν η μπαταρία είναι εξαντλημένη. Η ταχύτητα φόρτισης αν είναι χαμηλή. Εάν χρησιμοποιείτε το ρομπότ εκτός της προτεινόμενης θερμοκρασίας, η ταχύτητα φόρτισης θα επιβραδυνθεί αυτόματα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι επαφές φόρτισης του ρομπότ και της βάσης φόρτισης μπορεί να είναι βρώμικες, παρακαλούμε να τις σκουπίσετε με ένα στεγνό πανί. Ελέγξτε αν το φίλτρο του δοχείου σκόνης είναι φραγμένο. Εάν ναι, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το. Το επίπεδο θορύβου αυξάνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ρομπότ. Σκληρά αντικείμενα μπορεί να εμποδίζουν τη βούρτσα ή το εσωτερικό του δοχείου σκόνης. Ελέγξτε και αφαιρέστε όλα τα σκληρά αντικείμενα. Η κύρια βούρτσα ή η πλευρική βούρτσα μπορεί να μπλέκονται. Ελέγξτε και αφαιρέστε ξένα αντικείμενα. Ρυθμίστε τη λειτουργία αναρρόφησης σε Κανονική ή Σιωπηλή λειτουργία. Τα καλώδια τροφοδοσίας και τα παπούτσια πρέπει να είναι τακτοποιημένα πριν από τη χρήση. Το ρομπότ προχωρά χωρίς να ακολουθεί τη ρυθμισμένη διαδρομή. Σε υγρή, ολισθηρή επιφάνεια, ο κύριος τροχός μπορεί να γλιστρήσει. Συνιστάται να στεγνώσετε τις υγρές περιοχές πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ. Καθαρίστε το παράθυρο του προφυλακτήρα του ρομπότ και τους αισθητήρες

λέιζερ διπλής γραμμής 3D με ένα καθαρό, μαλακό πανί για να διασφαλίσετε την καθαριότητα και την απουσία εμποδίων. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ δεν είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία Μην Ενοχλείτε (DND), καθώς αυτό θα εμποδίσει τη συνέχιση του καθαρισμού. Το ρομπότ δεν θα συνεχίσει τον καθαρισμό εάν το τοποθετήσετε χειροκίνητα στη βάση φόρτισης ή εάν το στείλετε για φόρτιση μέσω της εφαρμογής ή του κουμπιού. Η βάση φόρτισης δεν είναι ικανή να αδειάσει αυτόματα το δοχείο σκόνης. Ελέγξτε αν η σακούλα σκόνης είναι γεμάτη στο δοχείο συλλογής σκόνης. Εάν η σακούλα σκόνης δεν είναι γεμάτη, ελέγξτε αν υπάρχει εμπόδιο στη διαδικασία αυτόματης εκκένωσης του ρομπότ, της βάσης φόρτισης ή του δοχείου συλλογής σκόνης και εάν βρείτε κάποιο, καθαρίστε το εγκαίρως. Ελέγξτε αν η σφραγίδα του χρησιμοποιούμενου δοχείου νερού είναι χαλαρή ή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα και διορθώστε την χειροκίνητα ανάλογα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση. Το επίπεδο νερού στο δοχείο πλυσίματος είναι ανώμαλο. Πιέστε απαλά το χρησιμοποιούμενο δοχείο νερού για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο. Αφαιρέστε το δοχείο πλυσίματος, ελέγξτε αν η αποχέτευση δεν είναι φραγμένη και καθαρίστε την. Ελέγξτε το καθαριστικό. Μην προσθέτετε κανένα άλλο υγρό, μόνο το επίσημα εγκεκριμένο καθαριστικό. Η μονάδα σφουγγαρίσματος έχει ανυψωθεί. Αφαιρέστε τη μονάδα σφουγγαρίσματος, ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα αντικείμενα μέσα και προσπαθήστε να επανεκκινήσετε το ρομπότ. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υπηρεσίας μετά την πώληση. Υπάρχει νερό στο δοχείο καθαρού νερού. Μπορεί να παραμείνει λίγο νερό στον σωλήνα κάτω από το δοχείο ή γύρω από τη σφραγίδα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Παρακαλούμε σκουπίστε με στεγνό πανί. Για περισσότερη υποστήριξη, επισκεφθείτε μας στο https://www.mova.tech

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ρομπότ Βάση φόρτισης
Μοντέλο RLZ72CE-1 Μοντέλο RCZE0502
Χρόνος φόρτισης Περίπου

3 ώρες Ονομαστική είσοδος 220-240 V 50-60 Hz
Ονομαστική τάση 14,4 V Ονομαστική έξοδος 20 V 3 A
Ονομαστική ισχύς 75 W Πιστοποιημένη Ικανότητα (κατά-
700 W
την εκφόρτιση)
Συχνότητα λειτουργίας 2400-2483,5 MHz
Ονομαστική ισχύς (φόρτιση και

1160 W
καθαρισμός με ζεστό νερό)
Ονομαστική ισχύς (φόρτιση και
Σταθμός βάσης/σταθμός φόρτισης 135 W
στέγνωμα)
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης: ≤0,3 W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: ≤0,5 W (εντός 15 λεπτών μετά την απομάκρυνση από τον σταθμό βάσης)
Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, η συσκευή πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 20 cm μακριά από την κεραία και το σώμα του χρήστη. Ρομπότ και σταθμός βάσης/σταθμός φόρτισης
Η συσκευή δεν διαθέτει κατάσταση αναμονής ή ισοδύναμες καταστάσεις για τις
Σημείωση:
απαιτήσεις αναμονής, λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας ή την
· Η ονομαστική ισχύς (φόρτιση και καθαρισμός με ζεστό νερό) καθορίστηκε με βάση την ανάγκη για ασύρματες συνδέσεις δικτύου λόγω συντήρησης μπαταρίας (θερμοκρασία νερού 25℃). Η ικανότητα απενεργοποίησης της συσκευής σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας αναμένεται
· Η ονομαστική ισχύς (φόρτιση και στέγνωμα) καθορίζεται με βάση την περίοδο πλήρους φόρτισης.
να είναι υψηλότερη από εκείνη των μοντέλων συσκευών που πληρούν αυτές τις λειτουργικές απαιτήσεις. 20
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων
Μοντέλο R2401-4S2P-XDEV/R2401-4S2P-MMYD
Τύπος Li-ion
Πλήθος 1
Ονομαστική ικανότητα 5,8 Ah
Απόρριψη και αφαίρεση μπαταρίας
Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων περιέχει υλικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Πριν από την απόρριψη της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία αφαιρείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και απορρίπτεται σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης. – η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την απόσυρση της συσκευής; – κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία; – η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και εκφορτίστε την μπαταρία όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι μη χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης. Αποφύγετε την έκθεση σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης. Σε περίπτωση διαρροής υγρού από την μπαταρία, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Οδηγίες αφαίρεσης:
1. Γυρίστε το ρομπότ, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο για να αφαιρέσετε τις βίδες στην πίσω πλευρά του ρομπότ και στη συνέχεια αφαιρέστε το καπάκι. 2. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, αποσυνδέστε τους συνδέσμους μεταξύ της μπαταρίας και της πλακέτας κυκλώματος. 21
Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση των αρχικών οδηγιών χρήσης που έχει ετοιμάσει ο κατασκευαστής. Ο χρήστης πρέπει να συντηρεί τακτικά τη συσκευή (καθαρισμός) ή να την στέλνει σε εξειδικευμένο συνεργείο με δικά του έξοδα. Εάν οι οδηγίες χρήσης δεν περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες κυκλικές διαδικασίες συντήρησης ή υπηρεσίας, η φυσική κατάσταση του προϊόντος πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σε σχέση με την φυσικά νέα κατάσταση του προϊόντος. Εάν παρατηρηθούν ή βρεθούν οποιεσδήποτε αποκλίσεις, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η παράλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και αντίκτυπος σε αποκλίσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Μέτρα ασφαλείας
Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ενέργειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, διατηρώντας τουλάχιστον 1 m απόσταση από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς την έγκριση και την έγκριση του κατασκευαστή. Προσέξτε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύσκολα σβηστές κυψέλες, εξοπλιστείτε με πυροσβεστική κάλυψη.

LI-ION μπαταρίες
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία γερνά με την πάροδο του χρόνου και κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω της τελικής και χημικής της δομής. Ο κατασκευαστής παρέχει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή

και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Στην πραγματικότητα, η διάρκεια λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτήν που αναφέρεται στην προσφορά, και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίσετε την μπαταρία σε λιγότερο από 3,18 V ή κάτω από το 15% της πλήρους χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V σε ένα κελί, την βλάπτουν μόνιμα και η εγγύηση δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Στις μπαταρίες LIPO
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία γερνά με την πάροδο του χρόνου και κατά τη διάρκεια της χρήσης λόγω της φυσικής και χημικής της δομής. Ο κατασκευαστής παρέχει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτήν που αναφέρεται στην προσφορά, και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίσετε την μπαταρία σε λιγότερο από 3,5 V ή κάτω από το 5% της πλήρους χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V σε ένα κελί, την βλάπτουν μόνιμα και η εγγύηση δεν καλύπτει αυτή την περίπτωση. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Η XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή MOVA Z70 Ultra Roller Complete RVC ρομπότ καθαρισμού συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://files.innpro.pl/mova
Διεύθυνση κατασκευαστή: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, Κίνα
Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)
Μέγιστη ραδιοσυχνότητα: <20dBm
Προστασία του περιβάλλοντος
Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Τα απόβλητα πρέπει

να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται στα καθορισμένα σημεία. Με την κατάλληλη απόρριψη μπορείτε να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικές περιβαλλοντικές κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο κέντρο διαχείρισης αποβλήτων ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις λεγόμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την νέα προσέγγιση, που αφορούν ζητήματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Δεδομένα σχετικά με την μπαταρία:
Rudzka 65c Τύπος: λιθίου-ιόντος
Καθαρό βάρος: 0,398 kg
44-200 Rybnik, Πολωνία
Χωρητικότητα: 5800 mAh
τηλ. +48 533 234 303
Η επιτρεπόμενη
hurt@innpro.pl
περιεκτικότητα σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%)
www.innpro.pl
υπέρβαση: όχι
Εκπρόσωπος ΕΕ:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt,
Γερμανία
eurep@eurep-gmbh.de
Εγγυητικό έγγραφο
Όνομα και διεύθυνση εισαγωγέα: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Πολωνία
Όνομα και διεύθυνση του πωλητή του προϊόντος (διανομέας, υπεύθυνος για την νομική εγγύηση):
Ημερομηνία αγοράς (σύναψη σύμβασης) και παράδοση στον καταναλωτή:
Αριθμός τιμολογίου/πακέτου:
Δεδομένα του προϊόντος:
Τύπος:

Ονομασία:

Αριθμός αναγνώρισης:

Διάρκεια εγγύησης:

ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν που διανέμει η INNPRO. Ελπίζουμε να απολαύσετε το προϊόν μας στο μέλλον. Είναι απίθανο ότι το προϊόν θα χρειαστεί επισκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης του, αλλά αν χρειαστεί, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στον πωλητή (διανομέα) για βοήθεια. Για να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρίες, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν απευθυνθείτε στον διανομέα.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κάτοχος του προϊόντος μπορεί να ασκήσει αξίωση εγγύησης σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που καταγράφονται εδώ, εφόσον θεωρείται καταναλωτής ("φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός του επαγγέλματός του, αυτοαπασχόλησής του ή επιχειρηματικής δραστηριότητας"). Η αξίωση εγγύησης μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης με την επίδειξη του πρωτότυπου Δελτίου Εγγύησης στον πωλητή (διανομέα). ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ο εισαγωγέας δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την απόδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα του λογισμικού που αποτελεί μέρος του προϊόντος ή οποιουδήποτε αξεσουάρ. Ο πωλητής (διανομέας) απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγύησης εάν αποδείξει ότι η αιτία της βλάβης προήλθε μετά την παράδοση. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Φυσική ζημιά, ζημιά από φωτιά ή ζημιά από νερό που δεν προέρχεται από κατασκευαστικό ελάττωμα, συμπεριλαμβανομένων των λαθών χρήσης; β. Ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, αποσυναρμολόγηση χωρίς άδεια, ή από την παραβίαση των οδηγιών χρήσης; γ. Ζημιά από νερό που προέρχεται από ακατάλληλη προετοιμασία, χρήση ή χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες χρήσης; δ. Ζημιές που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο κύκλωμα ή από ακατάλληλη χρήση μπαταρίας; ε. Ζημιά που προκύπτει από τη χρήση σε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ.: καταιγίδα, καταιγίδα άμμου, βροχή, κ.λπ.); στ. Ζημιά που προκύπτει από τη λειτουργία σε υψηλό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο; ζ. Ζημιά που προκύπτει από τη λειτουργία σε άλλο περιβάλλον με υψηλή παρεμβολή; η. Ζημιά που προκύπτει από χαμηλή τάση μπαταρίας ή από τη χρήση ελαττωματικής μπαταρίας; θ. Σε περιπτώσεις προϊόντων των οποίων η ταυτότητα είναι πλαστή ή έχει καταστραφεί; ι. Προϊόντα που δεν διαθέτουν έγγραφα που να αποδεικνύουν την πώληση ή το έγγραφο πώλησης δεν ανήκει αναγνωρίσιμα σε αυτό το προϊόν ή το

έγγραφο πώλησης είναι πλαστό; κ. Σε περίπτωση ζημιάς που προκύπτει από ακατάλληλη αποθήκευση, μεταφορά ή πτώση; λ. Σε περίπτωση ζημιάς από βανδαλισμό; μ. Σε περίπτωση βλάβης που προκύπτει από αιτίες που προήλθαν μετά την αγορά; ν. Αποτυχία να τηρηθούν οι τακτικοί έλεγχοι και η συντήρηση που απαιτεί ο κατασκευαστής; ξ. Οποιαδήποτε παρέμβαση ή επισκευή που προκαλεί τη βλάβη ή την αιτία της, η οποία δεν έχει γίνει από την επίσημη υπηρεσία που αναφέρεται στο παρόν δελτίο εγγύησης. ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Στο πλαίσιο της καταναλωτικής σύμβασης, τα προϊόντα που αγοράστηκαν στην Ουγγαρία και διατέθηκαν από τον διανομέα υπόκεινται σε υποχρεωτική νομική εγγύηση σύμφωνα με το 151/2003. (IX. 22.) κυβερνητικό διάταγμα, της οποίας η διάρκεια υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος ή από την ημερομηνία εγκατάστασης από τον πωλητή ή τον συνεργάτη του πωλητή:
• Για πωλήσεις που φτάνουν τα 10.000 φιορίνια αλλά δεν υπερβαίνουν τα 250.000 φιορίνια, δύο (2) χρόνια,
• Για πωλήσεις άνω των 250.000 φιορίνιων, τρία (3) χρόνια. Η παράλειψη αυτών των προθεσμιών συνεπάγεται απώλεια δικαιωμάτων. Η νομική εγγύηση βαρύνει τον πωλητή (διανομέα) που πώλησε το προϊόν απευθείας σε εσάς. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2 του 151/2003. (IX. 22.) κυβερνητικού διατάγματος, η παράνομη έκδοση του δελτίου εγγύησης ή η μη διάθεση του δελτίου εγγύησης στον καταναλωτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της εγγύησης. Η εκπλήρωση των αξιώσεων που ασκούνται βάσει παράνομου δελτίου εγγύησης βαρύνει τον πωλητή (διανομέα). Η επιβολή δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη νομική εγγύηση δεν προϋποθέτει την επιστροφή της συσκευασίας του προϊόντος από τον καταναλωτή. Οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο Εγγύησης δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα του καταναλωτή που προκύπτουν από το νόμο. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Σε περίπτωση βλάβης εντός της περιόδου εγγύησης, ο καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει, κατά την επιλογή του:
α) επισκευή ή αντικατάσταση, εκτός εάν η εκπλήρωση της επιλεγμένης αξίωσης εγγύησης είναι αδύνατη ή εάν αυτή θα προκαλούσε δυσανάλογο πρόσθετο κόστος στον διανομέα σε σύγκριση με την εκπλήρωση της άλλης αξίωσης εγγύησης, λαμβάνοντας υπόψη την αξία του προϊόντος σε άριστη κατάσταση, τη σοβαρότητα της παραβίασης της σύμβασης και τη ζημία που προκλήθηκε στον δικαιούχο από την εκπλήρωση του δικαιώματος εγγύησης; β) μπορεί να απαιτήσει αναλογική μείωση της τιμής ή - εάν ο διανομέας δεν ανέλαβε την επισκευή ή την αντικατάσταση, δεν μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή εάν το συμφέρον του δικαιούχου για επισκευή ή αντικατάσταση έχει εκλείψει - μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Δεν υπάρχει χώρος για απόσυρση λόγω

ασήμαντης βλάβης. Ο διανομέας - εκτός εάν ο καταναλωτής ορίσει διαφορετικά - υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν εντός οκτώ (8) ημερών, εάν
α) κατά την πρώτη επισκευή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου νομικής εγγύησης διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, ή
β) το προϊόν παρουσιάσει ξανά βλάβη μετά από τρεις (3) επισκευές.

ή
γ) η διόρθωση του προϊόντος δεν θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης διόρθωσης στον προμηθευτή, υπολογιζόμενη από την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα ημερών. Εάν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο προμηθευτής (διανομέας) θα επιστρέψει την τιμή αγοράς που αναγράφεται στο αποδεικτικό πληρωμής που παρουσίασε ο καταναλωτής εντός οκτώ (8) ημερών. Η διόρθωση ή η αντικατάσταση - λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αναμενόμενη χρήση από τον δικαιούχο - πρέπει να ολοκληρωθεί εντός κατάλληλης προθεσμίας, με σεβασμό στα συμφέροντα του καταναλωτή. Ο υπεύθυνος για την εγγύηση πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διόρθωση ή η αντικατάσταση να γίνει το αργότερο εντός 15 ημερών. Ο καταναλωτής υποχρεούται να δηλώσει την αίτηση εγγύησης απευθείας στον προμηθευτή (διανομέα) αμέσως μετά την ανίχνευση της βλάβης. Εάν ο καταναλωτής υποβάλει αίτημα αντικατάστασης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αγορά (ή την ενεργοποίηση), ο προμηθευτής (διανομέας) δεν μπορεί να επικαλεστεί δυσανάλογες επιπλέον δαπάνες, αλλά υποχρεούται να αντικαταστήσει το καταναλωτικό αγαθό, εφόσον η βλάβη εμποδίζει τη συνήθη χρήση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, οι εργασίες επισκευής εγγύησης μπορούν να εκτελούνται μόνο από το εξουσιοδοτημένο σέρβις, βάσει της έγκυρης Εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης, ελέγξτε την κατάλληλη συμπλήρωση των αποδείξεων επισκευής. Κατά την επισκευή, μόνο καινούργια εξαρτήματα μπορούν να ενσωματωθούν στο προϊόν. Εάν η επισκευή δεν εκτελείται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή δεν αναλαμβάνεται, ο καταναλωτής μπορεί να επισκευάσει το προϊόν αλλού, με έξοδα του υπευθύνου της εγγύησης. Για την αποζημίωση των εξόδων επισκευής απαιτείται η κατάλληλη απόδειξη. Η εγγύηση αρχίζει εκ νέου για το μέρος του προϊόντος που επηρεάζεται από την αντικατάσταση ή την επισκευή. ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Εάν το προϊόν (από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς ως νέο) παρουσιάσει βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή χρήσης ακατάλληλων υλικών κατά την κατασκευή, θα επισκευαστεί δωρεάν από το επίσημο σέρβις της εισαγωγικής εταιρείας εντός της περιοχής εγγύησης, ή θα αντικατασταθεί το προϊόν ή το ελαττωματικό

εξάρτημα, εφόσον οι όροι και οι περιορισμοί που αναγράφονται στην παρούσα Εγγύηση ισχύουν για το ελαττωματικό εξάρτημα. Η κυριότητα κάθε αντικατεστημένου προϊόντος ή εξαρτήματος μεταβιβάζεται στον εκτελούντα την αντικατάσταση. Η εγγύηση ισχύει μόνο εντός της περιόδου εγγύησης, με την παράδοση του ελαττωματικού προϊόντος και την παρουσίαση του πρωτότυπου εγγράφου που αποδεικνύει την αγορά, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο μοντέλου και το όνομα του προμηθευτή (εγγύηση, σε περίπτωση απουσίας, απόδειξη ή τιμολόγιο) με αναγνωρίσιμα και αδιατάρακτα δεδομένα. Διαφορετικά, το επίσημο σέρβις της εισαγωγικής εταιρείας μπορεί να αρνηθεί την δωρεάν υπηρεσία εγγύησης. Η εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα των οποίων ο τύπος ή ο αριθμός σειράς έχει αλλάξει, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή έχει καταστεί δυσανάγνωστος. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τη σωστή συμπλήρωση της εγγύησης κατά την αγορά και φυλάξτε την προσεκτικά. Η αντικατάσταση της χαμένης Εγγύησης είναι δυνατή μόνο με αξιόπιστη απόδειξη της ημερομηνίας πώλησης (π.χ. τιμολόγιο με ημερομηνία και σφραγίδα, παρουσίαση καταλόγου πωλήσεων). Οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή, επαναγραφή ή καταχώριση ψευδών στοιχείων στην Εγγύηση καθιστά την Εγγύηση άκυρη. Παρακαλούμε να αφαιρέσετε τα αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης δεδομένων από το προϊόν πριν την επισκευή, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ή η βλάβη τους. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται με τη μεταφορά του ελαττωματικού προϊόντος προς τον εισαγωγέα ή το επίσημο σέρβις του εισαγωγέα από μεταφορέα που δεν έχει οριστεί από τον εισαγωγέα. Για το προϊόν που αναφέρεται στην παρούσα εγγύηση, ο Κατασκευαστής μπορεί να παρέχει επιπλέον εγγύηση, οι όροι της οποίας - ανάλογα με το προϊόν - περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης που συνοδεύει το αγορασθέν προϊόν και/ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Κατασκευαστή. Ο Καταναλωτής μπορεί να υποβάλει την αίτησή του για εγγύηση προϊόντων πέρα από την υποχρεωτική περίοδο εγγύησης σύμφωνα με τον νόμο στα σημεία εκπροσώπησης που καθορίζει ο Κατασκευαστής. Σε περίπτωση νομικής διαφοράς, ο Καταναλωτής μπορεί επίσης να ζητήσει τη διαδικασία του συμβιβαστικού σώματος που λειτουργεί παρά τις εμπορικές και βιομηχανικές επιμελητήρια της κομητείας (ή της πρωτεύουσας).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Ημερομηνία αναγγελίας: Ημερομηνία επιστροφής:
Σημείο βλάβης: Νέα προθεσμία εγγύησης:
Νέος αριθμός ταυτοποίησης: Αριθμός εργασίας:
(Ph) Εκτελεσθείσα επισκευή/αντικατάσταση:
Ημερομηνία αναγγελίας: Ημερομηνία επιστροφής:

Σημείο βλάβης: Νέα προθεσμία εγγύησης:

Νέος αριθμός ταυτοποίησης: Αριθμός εργασίας:

(Ph) Εκτελεσθείσα επισκευή/αντικατάσταση:

Ημερομηνία αναγγελίας: Ημερομηνία επιστροφής:

Σημείο βλάβης: Νέα προθεσμία εγγύησης:

Νέος αριθμός ταυτοποίησης: Αριθμός εργασίας:

(Ph) Εκτελεσθείσα επισκευή/αντικατάσταση:

Ο πωλητής (υποχρέωση νομικής εγγύησης) Υπογραφή αγοραστή

σφραγίδα και υπογραφή του προσώπου που εκδίδει

την Εγγυητική Κάρτα