

Neakasa Magic 1 Ατμομάγειρας ρούχων

Neakasa · EAN 6975532170672

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

neakasd

ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ

Jt

Neakasa Magie 1 Συσκευή Ατμού

Εγχειρίδιο Χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε μια σιδερώστρα, θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο επαφής με ζεστό νερό που εκλύεται από τις οπές ατμού, ελέγξτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση κρατώντας την μακριά από το σώμα και λειτουργώντας το κουμπί ατμού.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε από την πρίζα; αντίθετα, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε για να αποσυνδέσετε.
- Μην επιτρέπετε στο καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε. Τυλίξτε το καλώδιο χαλαρά γύρω από τη συσκευή κατά την αποθήκευση.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα όταν γεμίζετε με νερό ή αδειάζετε, και όταν δεν είναι σε χρήση.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή, αλλά παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό για εξέταση και επισκευή. Λανθασμένη επανασυναρμολόγηση ή επισκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε άτομα κατά τη χρήση της συσκευής.

- Απαιτείται στενή επιτήρηση για οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ είναι συνδεδεμένη.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα από την επαφή με ζεστά μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Να είστε προσεκτικοί όταν γυρίζετε μια συσκευή ατμού ανάποδα - μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό στο δοχείο.
- Για να μειώσετε την πιθανότητα υπερφόρτωσης κυκλώματος, μην λειτουργείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο κύκλωμα.
- Εάν είναι απολύτως απαραίτητο ένα καλώδιο επέκτασης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο με 10 αμπερ. Τα καλώδια με λιγότερη αμπερότητα μπορεί να υπερθερμανθούν. Πρέπει να προσέχετε να τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί ή να σκοντάψετε πάνω του.
- Μην βυθίζετε.
- Για οικιακή χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Περιέχει ένα ΦΙΛΤΡΟ ΣΠΟΓΓΟ που χρειάζεται τακτικό ξέπλυμα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΙΕΣΗ για να ενεργοποιήσετε την αναρρόφηση

41

Μετακινήστε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε

ΜΑΚΡΙΑ ΠΙΕΣΗ:

τη δεξαμενή νερού

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

(30 δευτερόλεπτα προθέρμανση)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΙΕΣΗ:

Παύση / Εργασία

Παύση: (Πράσινο φως αναβοσβήνει)

Εργασία: (Κόκκινο φως σταθερό)

Χρησιμοποιήστε ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ή

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ για να μειώσετε τη συσσώρευση αλάτων

Neakasa Magie 1

Ατμοσίδερο

01

Ένδειξη, Φως Κατάσταση Περιγραφή

Φως σβηστό Απενεργοποιημένο Η συσκευή είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης; Σε

κατάσταση ενεργοποίησης, αν δεν υπάρχει λειτουργία για 10 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί

αυτόματα. Κόκκινο/Πράσινο φως Προθέρμανση Ο λέβητας θερμαίνεται. Η προθέρμανση διαρκεί για

αναβοσβήνει εναλλάξ 30 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, η αντλία νερού θα αρχίσει να λειτουργεί. Κόκκινο φως σταθερό Λειτουργία ατμού

Πράσινο φως αναβοσβήνει Λειτουργία παύσης Η συσκευή είναι σε παύση. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για

να συνεχίσετε τη λειτουργία. Για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά ή άλλοι ατυχηματικοί τραυματισμοί που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές αναπηρίες, ή από εκείνους που δεν έχουν εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός αν επιβλέπονται από έναν κηδεμόνα ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται ή να παίζουν με αυτό το προϊόν. Πάντα επιβλέπετε στενά όταν τα παιδιά το χρησιμοποιούν. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να εκτελούν συντήρηση στο προϊόν χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Αν το προϊόν πέσει στο νερό, αποσυνδέστε το αμέσως και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία γεμάτα με νερό.
- Μην αγγίζετε την έξοδο ατμού ή οποιαδήποτε καυτή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της χρήσης ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση για να αποφευχθούν εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή άλλα ηλεκτρικά μέρη με βρεγμένα χέρια για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
- Πάντα αποσυνδέετε το προϊόν πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευές.
- Όταν αποθηκεύετε αυτό το προϊόν, μην στρίβετε ή κόβετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε ζημιά.

- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας ή περιοχές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την προστατευτική του μόνωση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή κοντά σε εύφλεκτες πηγές.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο με την καθορισμένη τροφοδοσία ισχύος. Μην χρησιμοποιείτε καθολικούς προσαρμογείς ή μετατροπείς τάσης για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Αν το προϊόν παρουσιάσει δυσλειτουργία ή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευές. Μην προσπαθήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το επισκευάσετε μόνοι σας.

Όνομα προϊόντος: Neakasa Magie 1

Ατμοσίδερο Μέγιστη Ροή Αέρα: 31.8 CFM Υποστήριξη Email:

Χωρητικότητα Δεξαμενής Νερού: 3.99 oz (118 ml) Ικανότητα: 1000W

support@neakasa.com

02

5 συμβουλές για να εξασφαλίσετε ομαλή πρώτη χρήση

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σιδερώματος με αναρρόφηση, θα πετύχετε Καθώς μετακινείτε τον ατμοσίδερο προς τα κάτω, αφήστε τα Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια αναπνεύσιμη επιφάνεια σιδερώματος

πιο ομαλά και γρηγορότερα αποτελέσματα. Αυτό είναι ιδανικό για ρούχα να κρέμονται φυσικά. Διατηρώντας τον και ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναρρόφησης. πιο παχιά υφάσματα ή ρούχα που απαιτούν μια ατμοσίδερο παράλληλο με τα ρούχα θα σας δώσει

Α Μην χρησιμοποιείτε μια στερεή ή μη αναπνεύσιμη

καθαρή εμφάνιση, όπως T-shirts, πουκάμισα, τζιν, κοστούμια τα πιο ομαλά αποτελέσματα.

επιφάνεια σιδερώματος (π.χ., ξύλινη). και παρόμοια είδη. Α Αποφύγετε να κλίνετε την πλάκα

ατμού σε μια Α Όταν σιδερώνετε επίπεδα, βεβαιωθείτε ότι η

γωνία προς τα ρούχα. λειτουργία αναρρόφησης είναι ενεργοποιημένη. Μετακινήστε αργά

τον ατμοσίδερο από πάνω προς τα κάτω-αποφύγετε

κινήσεις μπρος-πίσω για τα καλύτερα

αποτελέσματα.

C-

11 11

\

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 5

Αν δεν θέλετε να διαταράξετε την φυσική Η πλάκα ατμού περιέχει ένα σφουγγάρι πλήρωσης που συλλέγει χαλαρές ίνες και χνούδι από τα ρούχα. υφή του υφάσματος, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης, χρειάζεται να καθαρίζεται κάθε 3 έως 5 μήνες. αναρρόφησης. Διατηρήστε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ Αν παρατηρήσετε μειωμένη ισχύ αναρρόφησης, ανοίξτε την πλευρική υποδοχή της πλάκας ατμού για να αφαιρέσετε το σφουγγάρι πλήρωσης.

του ατμοσίδερου και των ρούχων, επιτρέποντας την

Ξεπλύνετε το με νερό, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς και στη συνέχεια

επανατοποθετήστε το. Πατήστε την πλάκα ατμού για να ατμίσετε και να μαλακώσετε

σταδιακά το ύφασμα. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει λίγο περισσότερο. Σαρώστε τον

κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το βίντεο οδηγού καθαρισμού του σφουγγαριού

γεμίσματος.