

Τηλεχειριστήριο κάμερας OBSBOT Tail Air

OBSBOT · EAN 6971889230335

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

OBSBOT Tail Air Smart Remote Controller

Οδηγίες Χρήσης

Πληροφορίες Μερών

01. ☐ Λειτουργία Πολλαπλής Οθόνης ☐ Εναλλαγή Εικόνας σε Εικόνα

* Απαιτείται χρήση με την εφαρμογή OBSBOT Talent ή Obsbot Live APP.

02. ☐ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ☐ Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Tail Air

03. Δείκτης Κατάστασης

04. ☐ Εστίαση/Κάμερα ☐ Μισό πάτημα για εστίαση, πλήρες πάτημα για λήψη φωτογραφίας

05. ☐ Καταγραφή ☐ Έναρξη/Λήξη καταγραφής

06. ☐ Έλεγχος Σταθεροποιητή ☐ Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά

* Πατήστε για να επαναφέρετε στην αρχική θέση, πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τον γυροσκόπιο.

07. ☐ Ανίχνευση Ανθρώπου ☐ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ανίχνευσης ανθρώπου

08. ☐ Ανίχνευση Ζώου ☐ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ανίχνευσης ζώου

09. ☐ Laser Κοντινής Εστίασης ☐ Κρατήστε για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ και διπλό κλικ για εκτέλεση ή έξοδο από το AI λέιζερ Κοντινής Εστίασης

* Σημείωση: Το λέιζερ δεν μπορεί να ακτινοβολεί τα μάτια, θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια.

10. ☐ Προκαθορισμένη Θέση ☐ Πατήστε για να πάτε στην προκαθορισμένη θέση P1/P2/P3, πατήστε παρατεταμένα για προσθήκη/ενημέρωση

11. ☐ Επιλογή Κάμερας ☐ Επιλέξτε Κάμερα 1/2/3

Πατήστε: Εναλλαγή ελέγχου κάμερας (πράσινο φως)

Διπλό κλικ: Έξοδος ροής βίντεο κάμερας (κόκκινο φως)

* Η λειτουργία διπλού κλικ απαιτεί χρήση με την εφαρμογή OBSBOT Talent ή Obsbot Live APP.

Πίσω Φωτισμός Κουμπιών Περιγραφή

Σταθερό λευκό φως Το Tail Air είναι συνδεδεμένο

Σταθερό πράσινο φως Ελέγχει το τρέχον Tail Air

Σταθερό κόκκινο φως Το τρέχον Tail Air εκπέμπει

Φως σβηστό Το Tail Air δεν είναι συνδεδεμένο

* Εάν ο έλεγχος και η έξοδος είναι η ίδια συσκευή, το κόκκινο φως θα είναι σταθερό

12. □ Προσαρμογή □ Προσαρμόστε τις λειτουργίες των κουμπιών

* Ρυθμίστε τις λειτουργίες των κουμπιών μέσω της εφαρμογής Obsbot Start APP.

13. Θύρα USB-C - - Είσοδος Ρεύματος

14. □ Ζουμ □ T - Ζουμ Εισαγωγής; W - Ζουμ Εξαγωγής

15. □ Κουμπί Κλειδώματος □ Εναλλαγή προς τα πάνω για να απενεργοποιήσετε όλα τα πλήκτρα λειτουργίας, εναλλαγή προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε όλα τα πλήκτρα λειτουργίας

Πριν Χρησιμοποιήσετε

Βήμα 1

Ενεργοποιήστε το Tail Air και κάντε γρήγορα κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας του Tail Air 3 φορές. Ο δείκτης κατάστασης του Tail Air θα αλλάξει σε μπλε αναβοσβήσιμο.

Βήμα 2

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο □ □ + □ 1□ /□ 2□ /□ 3□ διπλά πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα. Το φως δείκτη του τηλεχειριστηρίου αλλάζει από σταθερό σε συνεχές αναβοσβήσιμο.

Βήμα 3

a) Τηλεχειριστήριο συνδεδεμένο με το πρώτο Tail Air

Αφού το φως δείκτη του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές και σβήσει, τα αντίστοιχα πλήκτρα □ 1□ /□ 2□ /□ 3□ θα έχουν σταθερό πράσινο φως, υποδεικνύοντας επιτυχή ζεύξη.

b) Τηλεχειριστήριο συνδεδεμένο με το δεύτερο/τρίτο Tail Air

Αφού το φως δείκτη του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές και σβήσει, τα αντίστοιχα πλήκτρα □ 1□ /□ 2□ /□ 3□ θα έχουν σταθερό λευκό φως, υποδεικνύοντας επιτυχή ζεύξη.

* Σημείωση: Κατά την ενημέρωση του τηλεχειριστηρίου, ο δείκτης κατάστασης θα αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε εναλλάξ.