

Κάμερα web OBSBOT Tiny 3

OBSBOT · EAN 6971889231141

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγίες χρήσης

Προσοχή

⚠ Σημαντική σύσταση

Συστάσεις

Συνιστούμε στους χρήστες να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσουν το εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσουν τη χρήση του προϊόντος, ώστε να κατανοήσουν τη διαδικασία χρήσης. <https://www.obsbot.com/download>
Εκπαιδευτικό βίντεο

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά βίντεο μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου και του QR code, για να μάθουν τη σωστή χρήση του προϊόντος. V1.0 <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tiny-3>

Εγχειρίδιο χρήσης

Πολωνικά

2

Επισκόπηση OBSBOT Tiny 3 Πληροφορίες για τα μέρη

Πληροφορίες για το Tiny 3 01

Το OBSBOT Tiny 3 είναι μια κάμερα διαδικτύου PTZ που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη και διαθέτει διόπτρο γυροσκόπιο. Εισάγει 02

καινοτομίες στην τεχνολογία αλγορίθμων, προσθέτει διάφορους τρόπους 04

έξυπνης φωτογραφίας και συνοδεύεται από διάφορες λειτουργίες

έλεγχου μέσω χειρονομιών και φωνής, για να καλύψει τις ανάγκες 01. Φακός 4K Ultra HD

04. Θύρα USB-C

των χρηστών σε διάφορα σενάρια. 02. Δείκτης κάμερας 05. Διεπαφή UNC 1/4-20

Το OBSBOT Tiny 3 συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω 03. Έξυπνο σύστημα

της διεπαφής USB, λειτουργώντας σε λειτουργία plug and play. Περιλαμβάνει επίσης μικροφώνων κατευθυντικών

το λογισμικό OBSBOT Center, το οποίο επεκτείνει τις δυνατότητες

προχωρημένων. ⚠ Απαιτήσεις συστήματος Ρύθμιση Tiny 3

Windows 10(64-bit) ή νεότερη έκδοση

macOS 11.0 ή νεότερη έκδοση Οδηγίες τοποθέτησης

▲ Συνιστάται για ανάλυση 1080p 120fps και 4K 1. Τοποθέτηση σε οθόνη

Συνιστώμενοι υπολογιστές Apple:

① MacBook Pro (2020, τσιπ M1 ή νεότερο) Ακολουθήστε το παρακάτω σχέδιο:

② MacBook Air (2020, τσιπ M1 ή νεότερο) ① Ανοίξτε τη ρυθμιζόμενη βάση και τοποθετήστε την στην οθόνη. ③ Mac mini (2020, τσιπ M1 ή νεότερο) ② Τοποθετήστε το OBSBOT Tiny 3 στη ρυθμιζόμενη βάση. ④ iMac (2021, τσιπ M1 ή νεότερο) ③ Ρυθμίστε την κάμερα στη βέλτιστη θέση κάδρου μέσω

κατάλληλης κλίσης της κάμερας, αν είναι απαραίτητο. Συνιστώμενη ρύθμιση υπολογιστή PC:

① CPU: Επεξεργαστές Intel® Core™ i5 10ης γενιάς ή νεότεροι

② RAM: 8GB

3 4

2. Τοποθέτηση σε γραφείο ④ Για streaming σε ποιότητα 4K απαιτείται

Τοποθετήστε το Tiny 3 απευθείας στο γραφείο. συμβατό λογισμικό τρίτων. 3. Τοποθέτηση σε τρίποδο

Το OBSBOT Tiny 3 διαθέτει τυπική υποδοχή βίδας

UNC 1/4-20 στη βάση για την τοποθέτηση της κάμερας σε τρίποδο/στήριγμα. Σύνδεση με υπολογιστή Γυροσκόπιο

Το OBSBOT Tiny 3 είναι συμβατό τόσο με υπολογιστές με Το OBSBOT Tiny 3 διαθέτει δι-σταθεροποιητή με

λειτουργικό σύστημα Windows όσο και Mac. Για να ρυθμίσετε το OBSBOT Tiny 3, χωρίς ψήκτρες κινητήρες. Η γωνία ελεγχόμενης περιστροφής για

χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για να το συνδέσετε σε φορητό υπολογιστή την πανοραμική λήψη είναι $\pm 130^\circ$, και για την κλίση κυμαίνεται από 32° έως

ή θύρα USB σε επιτραπέζιο υπολογιστή. Αν είναι απαραίτητο, -60° . χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα USB-C σε USB-A. Λειτουργία αναστολής

Η κάμερα διαδικτύου θα εγκατασταθεί αυτόματα στη

συσκευή. Παρακαλώ περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση

①Χειροκίνητη αναστολή

πριν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάμερα Παρακαλώ ρυθμίστε τον φακό να κοιτάζει ευθεία προς τα κάτω. Αν το λαμπάκι

της διαδικτυακής κάμερας. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι σβηστό, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία αναστολής είναι

δημοφιλείς πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης, όπως Zoom, ενεργοποιημένη. Microsoft Teams, Skype ή Google Meet, για να ξεκινήσετε ②Αυτόματη αναστολή της συσκευής τη μετάδοση με το Tiny 3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό OBSBOT Center για να ρυθμίσετε

τον χρόνο αναστολής, έτσι ώστε η κάμερα να εισέρχεται αυτόματα σε

▲ κατάσταση αναστολής στις κατάλληλες στιγμές. ① Αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κάτω πλευρά του προϊόντος μπορεί να θερμανθεί, κάτι που είναι φυσιολογικό.

② Για να αποφύγετε προβλήματα συμβατότητας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το πρότυπο καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τον υπολογιστή. ③ Για να αποτρέψετε αποτυχία του προϊόντος λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας, παρακαλώ συνδέστε το απευθείας στον υπολογιστή ή χρησιμοποιήστε σταθμό σύνδεσης με ανεξάρτητη τροφοδοσία. 5 6 Έλεγχος κινήσεων 2.0 ▲ Παρακαλούμε προσέξτε να μην καλύπτετε το πρόσωπό σας με τα χέρια και να κρατάτε τα δάχτυλα ανοιχτά κατά τον έλεγχο κινήσεων. ▲ Παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε οδηγό Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση παρακολούθησης ατόμων βίντεο σχετικά με τον έλεγχο κινήσεων. Για να εισέλθετε στη λειτουργία παρακολούθησης ατόμων, εκτελέστε την κίνηση <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tiny-3>

που απεικονίζεται στην εικόνα. Η τρέχουσα λυχνία κατάστασης

θα αναβοσβήσει δύο φορές και στη συνέχεια θα περάσει σε Έλεγχος φωνής

σταθερό μπλε φως, που σημαίνει ότι έχετε εισέλθει επιτυχώς στη λειτουργία Το OBSBOT Tiny 3 επαναστατεί στον τρόπο αλληλεπίδρασης των καμερών για

παρακολούθησης ατόμων. βιντεοκλήσεις, χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία ελέγχου φωνής,

Για να βγείτε από τη λειτουργία παρακολούθησης ατόμων, εκτελέστε αυτήν η οποία

επιτρέπει την ενεργή παρακολούθηση ατόμων με βάση την τοποθεσία

την ίδια κίνηση ξανά. Η μπλε λυχνία κατάστασης της πηγής ήχου. θα αναβοσβήσει δύο

φορές συνεχώς και στη συνέχεια

θα περάσει σε σταθερό πράσινο φως,

που σημαίνει ότι έχετε απενεργοποιήσει επιτυχώς τη λειτουργία Φωνητικές εντολές

Παράφραση

παρακολούθησης ατόμων. Γεια, Tiny Ξύπνα το Tiny 3

Ύπνος, Tiny Εισέλθετε σε κατάσταση ύπνου

Ζουμ 2x (προεπιλογή) / Ακύρωση Παρακολούθησέ με Ενεργοποίηση παρακολούθησης ατόμων

Εκτελέστε τον έλεγχο κινήσεων σύμφωνα με την εικόνα. Ξεκλείδωσέ με Απενεργοποίηση

παρακολούθησης ατόμων

Η λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήσει δύο φορές Ζουμ πιο κοντά Ζουμ 2x (προεπιλογή) συνεχώς, υποδεικνύοντας την εκτέλεση της λειτουργίας

ζουμ/απομάκρυνσης. Ζουμ πιο μακριά Επιστροφή στο 1x

Θέση Ένα Ενημέρωση στη θυμόμενη θέση πρώτη

Δυναμικό ζουμ Θέση Δύο Ενημέρωση στη θυμόμενη θέση δεύτερη

Εκτελέστε τον έλεγχο κινήσεων σύμφωνα με την εικόνα,

μέχρι η λυχνία κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει, που σημαίνει Θέση Τρία Ενημέρωση στη θυμόμενη θέση τρίτη

την ενεργοποίηση της λειτουργίας δυναμικού ζουμ. Ζουμάρετε ή απομακρύνετε την εικόνα καθώς αλλάζει Δ Μετά την προσθήκη θυμόμενων θέσεων μέσω του OBSBOT

η απόσταση μεταξύ των χεριών, μέχρι να μην ανιχνευθεί Center, συνεχίστε με τον έλεγχο φωνής. Δ Η λειτουργία εντοπισμού ήχου για τον έλεγχο φωνής μπορεί

κανένα κίνημα ή η κατάσταση ζουμ δεν να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω του OBSBOT Center. 7 8

Ζουμ HDR

Το OBSBOT Tiny 3 υποστηρίζει 4x ψηφιακό ζουμ. Από προεπιλογή, η λειτουργία HDR είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν

① Αυτόματο Ζουμ τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το HDR στο λογισμικό OBSBOT Center, για να βελτιώσουν την εμφάνιση του βίντεο, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό ή σε

άμεσο ηλιακό φως. ② Έλεγχος κινήσεων Διάφορες λειτουργίες φωτογράφησης

Από προεπιλογή, η ρύθμιση ζουμ είναι 2x. Οι χρήστες μπορούν

να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις ζουμ μέσω κινήσεων από 1x έως 4x μέσω Το OBSBOT Tiny 3 προσφέρει τέσσερις λειτουργίες φωτογράφησης, με τη λειτουργία

του λογισμικού OBSBOT Center. τοπίο ως προεπιλογή. ③ Έλεγχος φωνής ① Φωτογράφιση τοπίου

Από προεπιλογή, η ρύθμιση ζουμ είναι 2x. Οι χρήστες μπορούν Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για παραδοσιακές τοποθετημένες

να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις ζουμ μέσω φωνητικών εντολών από κάμερες. 1x έως 4x μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. ② Φωτογράφιση πορτρέτου

④ Χειροκίνητος έλεγχος Μέσω οριζόντιας τοποθέτησης της κάμερας με εξωτερικό

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν χειροκίνητα τις ρυθμίσεις ζουμ από 1x αξεσουάρ, θα

περάσει αυτόματα σε λειτουργία πορτρέτου. έως 4x μέσω του λογισμικού OBSBOT Center.

△ Η λειτουργία αυτόματης περιστροφής λειτουργεί μόνο σε λογισμικό που την υποστηρίζει, όπως το OBS κ.λπ. Ορισμένα άλλα λογισμικά μπορεί να απαιτούν χειροκίνητη περιστροφή. Εστίαση ③ Φωτογράφιση από πάνω

Κρεμώντας την κάμερα πάνω από το αντικείμενο προς φωτογράφιση, η OBSBOT Tiny 3 υποστηρίζει δύο μεθόδους ρύθμισης εστίασης. με τη βοήθεια εξωτερικού αξεσουάρ, θα περάσει αυτόματα

① Αυτόματη εστίαση σε κατάσταση στραμμένη προς τα κάτω, που είναι κατάλληλη για ζωγραφική,

χειροτεχνία ή πιάνο. Η λειτουργία αυτόματης εστίασης της OBSBOT, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, ④ Φωτογράφιση αναποδογυρισμένη ρυθμίζει έξυπνα τον φακό σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι πάντα Η κάμερα μπορεί να εγκατασταθεί αναποδογυρισμένη, και η οθόνη παραμένει εστιασμένος, ανεξαρτήτως απόστασης από την κάμερα. θα περιστραφεί αυτόματα για χρήση. ② Χειροκίνητη εστίαση

Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία αυτόματης εστίασης και να ρυθμίσουν χειροκίνητα

την εστίαση μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. 9 10

Παρακολούθηση ανθρώπων Περιγραφή δεικτών

Η λειτουργία παρακολούθησης της OBSBOT Tiny 3 υποστηρίζει: Λειτουργία μεμονωμένου και Λειτουργία ομάδας. Κατάσταση συσκευής Καταστάσεις δεικτών

Ενεργοποίησε την παρακολούθηση ανθρώπων με χειρονομία, φωνή ή

λογισμικό OBSBOT Center. Η OBSBOT Tiny 3 παρακολουθεί αυτόματα Μπλε φώτα αναβοσβήνουν σε

και διασφαλίζει ότι η φιγούρα βρίσκεται στην καλύτερη θέση Αρχικοποίηση μετά τον κύκλο, που σημαίνει ότι το προϊόν

σύνθεσης. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής μπορείς να ενεργοποιήσεις την ενεργοποίηση αρχικοποιείται

την παρακολούθηση περιοχής, που επιτρέπει πιο δημιουργικό παιχνίδι. Χωρίς επιλεγμένο στόχο Το πράσινο φως είναι συνεχές

Η παρακολούθηση χεριού Ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης

αναβοσβήνει δύο φορές διαδοχικά, και

Για να ενεργοποιήσεις την παρακολούθηση χεριού, απλώς χρησιμοποίησε το λογισμικό Κάνε χειρονομία/φωνητικό στη συνέχεια αλλάζει σε

OBSBOT Center. Η OBSBOT Tiny 3 ανιχνεύει και παρακολουθεί έλεγχο κατάσταση δείκτη

το χέρι σου στην οθόνη, και μπορείς να προσαρμόσεις την περιοχή παρακολούθησης ταυτοποιημένου

ανάλογα με τις ανάγκες σου. Ενεργοποίησε την παρακολούθηση ανθρώπων Το μπλε φως είναι συνεχές

Λειτουργία πίνακα Απώλεια στόχου Το κίτρινο φως είναι συνεχές

Χρησιμοποιώντας το OBSBOT Center, μπορείς να μπεις ή να βγεις από τη λειτουργία Ενεργοποίησε την παρακολούθηση

πίνακα, και η OBSBOT Tiny 3 αναγνωρίζει έξυπνα τον πίνακα στην οθόνη χειριού/λειτουργία γραφείου/λειτουργία Το μωβ φως είναι συνεχές

πίνακα

Ενημέρωση λογισμικού Μπλε-κίτρινα αναβοσβήνουν σε υλικού μετασχηματισμό

Λειτουργία γραφείου Αποτυχία ενημέρωσης λογισμικού Το κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά υλικού απέτυχε

Χρησιμοποιώντας το OBSBOT Center, ενεργοποίησε τη λειτουργία γραφείου, και η κάμερα θα κλίνει αυτόματα 30 μοίρες για να φωτογραφίσει το γραφείο από Πτώση συσκευής, π.χ. Το κόκκινο φως είναι συνεχές

πάνω και θα βελτιώσει αυτόματα τη λήψη, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα σφάλμα AI οπτικών εφέ. Λειτουργία αναστολής Χωρίς φως

▲ Οι ρυθμιζόμενες βάσεις που περιλαμβάνονται με το Tiny 3 μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα για να εξασφαλίσουν βέλτιστη γωνία θέασης. 12

11

OBSBOT Center

Επισκόπηση λογισμικού Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου μπορεί να

ενημερωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για να αποκτήσεις

Η OBSBOT Tiny 3 παρέχει στους προχωρημένους χρήστες πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης, πρέπει να το

συστημάτων Windows και Mac λογισμικό ελέγχου της κάμερας κατεβάσεις από την ιστοσελίδα:

<https://www.obsbot.com>

Κατασκευαστής

REMO TECH Co., Ltd. λειτουργίες παιχνιδιού.

Shenzhen International Innovation Valley, Dashi 1st Road
Block A Building 7 / 15th Floor, Phase 3
Λήψη και εγκατάσταση 518057 Nanshan District, Shenzhen
Κίνα

Για να προσθέσετε στην εμπειρία χρήσης σας, κατεβάστε και service@obsbot.com
εγκαταστήστε το OBSBOT Center από την ιστοσελίδα Υπεύθυνος φορέας
<https://www.obsbot.com/download>. Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1 / _

Ενημέρωση υλικολογισμικού 41468 Neuss
Γερμανία

Το OBSBOT Tiny 3 ενημερώνεται μέσω του λογισμικού info@apex-ce.com
OBSBOT Center. Όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση υλικολογισμικού, θα εμφανιστούν
οι κατάλληλες ειδοποιήσεις μόλις συνδεθεί η συσκευή. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη. ⚠ Μην αποσυνδέετε την κάμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ενημέρωσης
του υλικολογισμικού. 13 14

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο
χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε
να χρησιμοποιείτε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις
οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω
πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σύμφωνα με τον προορισμό της – Οι διαδικτυακές κάμερες
έχουν σχεδιαστεί για τη μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο μέσω
σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η χρήση της κάμερας για άλλους σκοπούς, όπως η υπερφόρτωση
της συσκευής ή η χρήση σε
ακατάλληλες συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή κακή λειτουργία. 2. Έλεγχος της
κατάστασης της κάμερας πριν από τη χρήση – Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η
κάμερα δεν έχει ορατές ζημιές, όπως
ρωγμές, ζημιές στο καλώδιο, γρατσουνιές στον φακό ή ρύπους. Μια κατεστραμμένη κάμερα
μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή να αποτελεί
κίνδυνο. 3. Συμβατότητα με τη συσκευή – Χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή κάμερα που είναι
κατάλληλη για το λειτουργικό σύστημα και τη συσκευή με την οποία
σκοπεύετε να τη συνδέσετε. Ελέγξτε πάντα τις απαιτήσεις υλικού και λογισμικού πριν από

την αγορά. Μέτρα προφύλαξης

1. Προστατεύστε την κάμερα από ζημιές – Οι διαδικτυακές κάμερες είναι ευαίσθητες σε μηχανικές ζημιές. Αποφύγετε να τις ρίχνετε ή

να τις εκθέτετε σε κραδασμούς, οι οποίοι μπορεί να βλάψουν την ηλεκτρονική τους και τους φακούς. 2. Αποφύγετε την υγρασία και το νερό – Οι κάμερες δεν είναι ανθεκτικές στην

υγρασία και το νερό. Αποφύγετε τη χρήση τους σε μέρη με υψηλή υγρασία, ώστε

να αποφευχθεί η ζημιά της συσκευής. 3. Προστατεύστε την κάμερα από υψηλές

θερμοκρασίες – Πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ή να βλάψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ασφαλής χρήση

1. Πάντα να απενεργοποιείτε την κάμερα όταν δεν χρησιμοποιείται – Η απενεργοποίηση της κάμερας όταν δεν χρησιμοποιείται θα βοηθήσει να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και

εξοικονομεί ενέργεια. 2. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σταθερή επιφάνεια – Κατά τη χρήση της κάμερας, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια, ώστε

να αποφευχθεί η τυχαία ανατροπή της. 3. Παρακολουθήστε τις ρυθμίσεις απορρήτου – Οι διαδικτυακές κάμερες είναι συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιντεοκλήσεις.

Βεβαιωθείτε ότι

οι ρυθμίσεις απορρήτου είναι κατάλληλα ρυθμισμένες για να αποφευχθεί η μη

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην κάμερα. Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού – Οι διαδικτυακές κάμερες λειτουργούν καλύτερα σε καλά φωτισμένα

δωμάτια. Πολύ χαμηλός φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.

Αποφύγετε τις έντονες αντιθέσεις φωτός, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα οπτικότητας. 2. Αποθηκεύστε την κάμερα σε ξηρό μέρος – Αποθηκεύστε την κάμερα σε

ξηρό, δροσερό μέρος, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά από υγρασία ή

υψηλή θερμοκρασία. 3. Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες συνθήκες – Οι κάμερες δεν είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε ακραίες συνθήκες, όπως πολύ υψηλή

υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή ισχυρές δονήσεις. Χρησιμοποιείτε τις σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οδηγίες συντήρησης

1. Καθαρισμός του φακού – Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φακού της κάμερας και αφαιρείτε τη σκόνη και τους ρύπους με ένα μαλακό πανί. Αποφύγετε τη χρήση σκληρών

υλικών που μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια του φακού. 2. Έλεγχος του καλωδίου –

Εάν η κάμερα έχει καλώδιο, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο μπορεί να οδηγήσει σε

ασταθή σύνδεση ή ζημιά στη συσκευή. 3. Προστασία από τη σκόνη – Αποθηκεύστε την

κάμερα σε κατάλληλη θήκη ή σε μέρος όπου δεν θα εκτίθεται στη συλλογή σκόνης, κάτι που

μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητά της. Ασφαλής απόρριψη

1.

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων καμερών – Οι χρησιμοποιημένες ή κατεστραμμένες κάμερες πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την

προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών. 2. Ανακύκλωση υλικών –

Οι κάμερες περιέχουν υλικά που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση, όπως μεταλλικές συνδέσεις, πλαστικά περιβλήματα και ηλεκτρονικά. Επικοινωνήστε με τα τοπικά σημεία ανακύκλωσης για να μάθετε πώς να ανακυκλώσετε σωστά την χρησιμοποιημένη κάμερα. 3.

Μην πετάτε την κάμερα σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων – Οι κάμερες πρέπει να ανακυκλώνονται σωστά σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με τα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων για να διασφαλίσετε την κατάλληλη ανακύκλωση. Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών. Προστασία του περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.

Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την κατάλληλη απομάκρυνσή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν

πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στη χρήση, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας: INNPRO

Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl