

Μικρόφωνο OBSBOT VOX SE για Tiny 3/3 Lite

OBSBOT · EAN 6971889231165

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Παρακαλώ σημειώστε ότι το περιεχόμενο μπορεί να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη, παρακαλώ κατεβάστε το από:

<https://www.obsbot.com>

OBSBOT_Official

OBSBOT

OBSBOT_Official Εγχειρίδιο Χρήστη

OBSBOT Official

OBSBOT

OBSBOT Αγγλικά ·  ·  ·  · Deutsch ·  · Français · Español · Português

Πληροφορίες Στοιχείων

Πομπός (TX)

01 03 EN

02

01. Ενσωματωμένο Πανκατευθυντικό Μικρόφωνο

02. Δείκτης Κατάστασης Πομπού/Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών

Δείκτης Κατάστασης Πομπού

Κατάσταση Συσκευής Κατάσταση Δείκτη

Συνδεδεμένο—Μπαταρία ≥10% Πράσινο φως αναμμένο

Συνδεδεμένο—Μπαταρία <10% Κίτρινο φως αναμμένο

Επανασύνδεση Πράσινο φως αργά αναβοσβήνει

Σύζευξη Πράσινο φως γρήγορα αναβοσβήνει

Ενεργοποίηση ακύρωσης θορύβου Μπλε φως αναμμένο

Σίγαση Μωβ φως αναμμένο

Αναβάθμιση του λογισμικού Τα φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ σε κίτρινο και μπλε

Αποτυχία αναβάθμισης Κόκκινο φως αργά αναβοσβήνει

Σφάλμα συσκευής Κόκκινο φως αναμμένο

01

Φόρτιση Κίτρινο φως αναβοσβήνει

Φόρτιση ολοκληρωμένη Πράσινο φως αναμμένο

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών

EN Λειτουργία Πλήκτρου Κατάσταση Συσκευής

Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε για 6 δευτερόλεπτα Είσοδος σε λειτουργία σύζευξης, πράσινο φως γρήγορα

σε κατάσταση απενεργοποίησης αναβοσβήνει

Μοναδικό κλικ Έναρξη/Διακοπή εγγραφής

Διπλό κλικ Είσοδος/έξοδος από τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου, μπλε φως σταθερό όταν είναι ενεργό

Τριπλό κλικ Είσοδος/έξοδος από τη λειτουργία σίγασης, μωβ φως σταθερό όταν είναι ενεργό

03. Επαφές Φόρτισης

Χρήση του OBSBOT Vox SE

Φορετό

Ο πομπός μπορεί να φορεθεί και να χρησιμοποιηθεί γρήγορα με τρεις μεθόδους: κλιπ μαγνήτη, μαγνητικό κλιπ πίσω και μαγνητικό κολιέ. 02

Εγκατάσταση της Φουντωτής Ανεμοθραύστης

Σε εξωτερικούς ή ανέμους χώρους, συνιστάται η χρήση φουντωτής ανεμοθραύστης για να μειωθεί αποτελεσματικά ο θόρυβος του ανέμου και να βελτιωθεί η ποιότητα εγγραφής. EN Σύνδεση και Χρήση

Σύνδεση με την κάμερα OBSBOT

1. Συνδέστε την OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite σε υπολογιστή και εκκινήστε το λογισμικό OBSBOT Center. Επιλέξτε: Περισσότερα -> Ήχος -> Μικρόφωνο OBSBOT -> Προσθήκη TX1/TX2, και η κάμερα θα εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης μικροφώνου OBSBOT. 2. Όταν το Vox SE είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε λειτουργία σύζευξης. Ο δείκτης κατάστασης θα αναβοσβήνει γρήγορα πράσινος; μετά από επιτυχή σύνδεση, ο δείκτης κατάστασης θα παραμείνει σταθερός πράσινος. 3. Για τις ζευγμένες συσκευές, μετά την ενεργοποίηση, περιμένετε 3-5 δευτερόλεπτα για αυτόματα επανασύνδεση. 03

Κατάσταση δείκτη εκπομπής/Πολυλειτουργικό κουμπί

Κατάσταση δείκτη εκπομπής

Κατάσταση συσκευής Κατάσταση δείκτη

Συνδεδεμένο—Μπαταρία >10% Πράσινο φως σταθερό

Συνδεδεμένο—Μπαταρία <10% Κίτρινο φως σταθερό

Επανασύνδεση Πράσινο φως αναβοσβήνει αργά

Σύζευξη Πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα

Ενεργοποίηση ακύρωσης θορύβου Μπλε φως σταθερό

Ενεργοποίηση σίγασης Μωβ φως σταθερό

Αναβάθμιση υλικολογισμικού Μπλε/κίτρινο αναβοσβήνει εναλλάξ

Αποτυχία αναβάθμισης Κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά

Σφάλμα συσκευής Κόκκινο φως σταθερό

Φόρτιση Κίτρινο φως αναβοσβήνει

Φόρτιση ολοκληρωμένη Πράσινο φως σταθερό

Πολυλειτουργικό κουμπί

Λειτουργία κουμπιού Κατάσταση συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα Είσοδος σε κατάσταση σύζευξης, πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα

Μία φορά Ενεργοποίηση/Τερματισμός εγγραφής

Δύο φορές Είσοδος/Εξοδος από τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου, όταν είναι ενεργή η ακύρωση θορύβου, το μπλε φως είναι σταθερό

Τρεις φορές Είσοδος/Εξοδος από τη λειτουργία σίγασης, όταν είναι ενεργή η σίγαση, το μωβ φως είναι σταθερό

03. Επαφές φόρτισης

Χρήση OBSBOT Vox SE

Φορετό

Ο πομπός μπορεί να φορεθεί γρήγορα με τρεις τρόπους: με μαγνητική βάση, μαγνητικό κλιπ και μαγνητικό κολιέ.

08

Εγκατάσταση αεροθραύστη

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με άνεμο, συνιστάται η χρήση αεροθραύστη για αποτελεσματική μείωση του θορύβου του ανέμου και βελτίωση της ποιότητας ήχου.

CHT

Σύνδεση και χρήση

Σύνδεση με κάμερα OBSBOT

1. Συνδέστε την OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite στον υπολογιστή και εκκινήστε το λογισμικό

OBSBOT Center. Επιλέξτε: Περισσότερα -> Ήχος -> OBSBOT' α -> Προσθήκη TX1/TX2, η κάμερα θα εισέλθει στη λειτουργία σύζευξης μικροφώνου OBSBOT.

2. Όταν το Vox SE είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση δείκτη θα είναι πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα;

Μετά την επιτυχή σύνδεση, η κατάσταση δείκτη θα αλλάξει σε πράσινο φως σταθερό.

3. Οι συσκευές που έχουν συζευχθεί, μετά την επανεκκίνηση, περιμένετε 3-5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αυτόματη επανασύνδεση.

09

Περιγραφή εξαρτημάτων

Πομπός (TX)

01 03

02

JP

01. Ενσωματωμένο μικρόφωνο χωρίς κατεύθυνση

02. Δείκτης κατάστασης πομπού/Πολυλειτουργικό κουμπί

Δείκτης κατάστασης πομπού

Κατάσταση συσκευής Κατάσταση δείκτη

Συνδεδεμένο—Μπαταρία ≥10% Πράσινο φως σταθερό

Συνδεδεμένο—Μπαταρία <10% Κίτρινο φως σταθερό

Επανασύνδεση Πράσινο φως αναβοσβήνει αργά

Σύζευξη Πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα

Ενεργοποίηση ακύρωσης θορύβου Μπλε φως σταθερό

Ενεργοποίηση σίγασης Μωβ φως σταθερό

Αναβάθμιση υλικολογισμικού Φως αναβοσβήνει εναλλάξ κίτρινο και μπλε

Αποτυχία αναβάθμισης Κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά

Σφάλμα συσκευής Κόκκινο φως σταθερό

10

Φόρτιση Κίτρινο φως αναβοσβήνει

Φόρτιση ολοκληρωμένη Πράσινο φως σταθερό

Πολυλειτουργικό κουμπί

Λειτουργία κουμπιού Κατάσταση συσκευής

Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα Είσοδος σε κατάσταση σύζευξης, πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα

Απλό κλικ Έναρξη/Τερματισμός εγγραφής

JP

Λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ακύρωση θορύβου

Διπλό κλικ ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, μπλε φως σταθερό όταν είναι ενεργό

Λειτουργία σίγασης ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, μωβ φως σταθερό όταν είναι ενεργό

Τριπλό κλικ μωβ φως σταθερό όταν είναι ενεργό

03. Επαφές φόρτισης

Χρήση OBSBOT Vox SE

Φορετό

Αυτός ο πομπός μπορεί να φορεθεί γρήγορα με τρεις μεθόδους: κλιπ-μαγνήτης, μαγνητικός πίσω κλιπ και μαγνητικό κολιέ.

11

Εγκατάσταση αεροθραύστη

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με άνεμο, συνιστάται η χρήση αεροθραύστη για αποτελεσματική μείωση του θορύβου του ανέμου και βελτίωση της ποιότητας ήχου.

JP

Σύνδεση και χρήση

Σύνδεση με κάμερα OBSBOT

1. Συνδέστε την OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite σε υπολογιστή και εκκινήστε το λογισμικό OBSBOT Center. Επιλέξτε: Περισσότερα -> Ήχος -> Προσθήκη μικροφώνου OBSBOT -> TX1/TX2, και η κάμερα θα εισέλθει στη λειτουργία σύζευξης μικροφώνου OBSBOT.

2. Όταν το Vox SE είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση δείκτη θα είναι πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η κατάσταση δείκτη θα είναι πράσινο φως σταθερό.

3. Οι συσκευές που έχουν συζευχθεί θα επανασυνδεθούν αυτόματα μετά την ενεργοποίηση, περιμένοντας 3-5 δευτερόλεπτα.

12

Πληροφορίες εξαρτημάτων

Πομπός (TX)

01 03

02

01. Ενσωματωμένο μικρόφωνο χωρίς κατεύθυνση DE

02. Δείκτης κατάστασης πομπού/Πολυλειτουργικό κουμπί

Δείκτης κατάστασης πομπού

Κατάσταση συσκευής Κατάσταση δείκτη

Συνδεδεμένο—Μπαταρία $\geq 10\%$ Πράσινο φως σταθερό

Συνδεδεμένο—Μπαταρία $\leq 10\%$ Κίτρινο φως σταθερό

Επανασύνδεση Πράσινο φως αναβοσβήνει αργά

Σύζευξη Πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα

Ενεργοποίηση ακύρωσης θορύβου Μπλε φως σταθερό

Ενεργοποίηση σίγασης Μωβ φως σταθερό

Αναβάθμιση υλικολογισμικού Τα φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ κίτρινο και μπλε

Αποτυχία αναβάθμισης Κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά

Σφάλμα συσκευής Κόκκινο φως σταθερό

13

Φόρτιση Κίτρινο φως αναβοσβήνει

Φόρτιση ολοκληρωμένη Πράσινο φως σταθερό

Πολυλειτουργικό κουμπί

Λειτουργία κουμπιού Κατάσταση συσκευής

Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα Είσοδος σε κατάσταση σύζευξης, πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα

Απλό κλικ Έναρξη/Τερματισμός εγγραφής

Λειτουργία ακύρωσης θορύβου

DE Διπλό κλικ ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, μπλε φως σταθερό όταν είναι ενεργό

Λειτουργία σίγασης ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, μωβ φως σταθερό όταν είναι ενεργό

Τριπλό κλικ μωβ φως σταθερό όταν είναι ενεργό

03. Επαφές φόρτισης

Χρήση OBSBOT Vox SE

Φορετό

Ο πομπός μπορεί να φορεθεί γρήγορα με τρεις μεθόδους: κλιπ-μαγνήτης, μαγνητικός πίσω κλιπ και μαγνητικό κολιέ.

14

Εγκατάσταση αεροθραύστη

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με άνεμο, συνιστάται η χρήση αεροθραύστη για αποτελεσματική μείωση του θορύβου του ανέμου και βελτίωση της ποιότητας ήχου.

DE

Σύνδεση και χρήση

Σύνδεση με κάμερα OBSBOT

1. Συνδέστε την OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite σε υπολογιστή και εκκινήστε το λογισμικό OBSBOT Center. Επιλέξτε: Περισσότερα -> Ήχος -> Προσθήκη μικροφώνου OBSBOT -> TX1/TX2, και η κάμερα θα εισέλθει στη λειτουργία σύζευξης μικροφώνου OBSBOT.
2. Όταν το Vox SE είναι απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης. Η κατάσταση δείκτη θα είναι πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα; μετά την επιτυχή σύνδεση, η κατάσταση δείκτη θα είναι πράσινο φως σταθερό.
3. Οι συσκευές που έχουν συζευχθεί θα επανασυνδεθούν αυτόματα μετά την ενεργοποίηση, περιμένοντας 3-5 δευτερόλεπτα.

15

Πληροφορίες Στοιχείων

Πομπός (TX)

01 03

02

01. Ενσωματωμένο μικρόφωνο χωρίς κατεύθυνση

02. Ενδεικτικός φωτισμός κατάστασης πομπού/Πολυλειτουργικό κουμπί

Ενδεικτικός φωτισμός κατάστασης πομπού

Κατάσταση συσκευής Κατάσταση φωτεινών ενδείξεων

Συνδεδεμένο—Μπαταρία ≥10% Πράσινη ένδειξη συνεχώς αναμμένη

Συνδεδεμένο—Μπαταρία <10% Κίτρινη ένδειξη συνεχώς αναμμένη

Επανασύνδεση Πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει αργά

Σύζευξη Πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα

Χρήση ακύρωσης θορύβου Μπλε ένδειξη συνεχώς αναμμένη

Ενεργοποίηση σίγασης Μωβ ένδειξη συνεχώς αναμμένη

Αναβάθμιση υλικολογισμικού Κίτρινη και μπλε ένδειξη αναβοσβήνει εναλλάξ

Αποτυχία αναβάθμισης Κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει αργά

Σφάλμα συσκευής Κόκκινη ένδειξη συνεχώς αναμμένη

16

Φόρτιση Κίτρινη ένδειξη σε λειτουργία αναπνοής

Φόρτιση ολοκληρωμένη Πράσινη ένδειξη συνεχώς αναμμένη

Πολυλειτουργικό κουμπί

Λειτουργία κουμπιών Κατάσταση συσκευής

Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο για 6 δευτερόλεπτα όταν είναι απενεργοποιημένο. Είσοδος σε

Λειτουργία σύζευξης, πράσινη ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα

Μία φορά κλικ Έναρξη/Διακοπή εγγραφής

Δύο φορές κλικ Είσοδος/Έξοδος από τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου, κατά την ενεργοποίηση

η μπλε ένδειξη ανάβει

Τρεις φορές κλικ Είσοδος/Έξοδος από τη λειτουργία σίγασης, κατά την ενεργοποίηση η μωβ ένδειξη ανάβει

03. Επαφές φόρτισης

Χρήση του OBSBOT Vox SE

Φορετό

Ο πομπός μπορεί να φορεθεί και να χρησιμοποιηθεί γρήγορα μέσω τριών μεθόδων: κλιπ μαγνήτη, μαγνητικό κλιπ πίσω και μαγνητικός λαιμός. 17

Εγκατάσταση καλύμματος αέρα

Σε εξωτερικούς ή πολύ ανέμους χώρους, συνιστάται η χρήση καλύμματος αέρα από τρίχα για να μειωθεί αποτελεσματικά ο θόρυβος του ανέμου και να βελτιωθεί η ποιότητα της εγγραφής.

Σύνδεση και χρήση

Σύνδεση με την κάμερα OBSBOT

1. Συνδέστε το OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite στον υπολογιστή και εκκινήστε το λογισμικό OBSBOT Center. Επιλέξτε: Άλλες λειτουργίες -> Ήχος -> Μικρόφωνο OBSBOT -> Προσθήκη TX1/TX2, και η κάμερα θα εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης του μικροφώνου OBSBOT. 2. Όταν το Vox SE είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε λειτουργία σύζευξης. Η ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο χρώμα και, εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, η ένδειξη θα παραμείνει συνεχώς πράσινη. 3. Για τις ήδη ζευγμένες συσκευές, μετά την ενεργοποίηση, περιμένετε 3-5 δευτερόλεπτα για αυτόματα επανασύνδεση. 18

Δείκτης κατάστασης του πομπού/Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Δείκτης κατάστασης του πομπού

Κατάσταση της συσκευής Κατάσταση των δεικτών

ES Συνδεδεμένο—Μπαταρία $\geq 10\%$ Σταθερό πράσινο φως

Συνδεδεμένο—Μπαταρία $\leq 10\%$ Σταθερό κίτρινο φως

Επανασύνδεση Αργό αναβοσβήσιμο πράσινου φωτός

Σύζευξη Γρήγορο αναβοσβήσιμο πράσινου φωτός

Ενεργοποίηση ακύρωσης θορύβου Σταθερό μπλε φως

Ενεργοποίηση σίγασης Σταθερό μωβ φως

Ενημέρωση υλικολογισμικού Αναβοσβήνουν εναλλάξ σε
κίτρινο και μπλε

Σφάλμα ενημέρωσης Αργό αναβοσβήσιμο κόκκινου φωτός

Σφάλμα συσκευής Σταθερό κόκκινο φως

22

Φόρτιση Αναπνευστικό κίτρινο φως

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε Σταθερό πράσινο φως

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Λειτουργία των πλήκτρων Κατάσταση της συσκευής

Κρατήστε πατημένο για 3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
δευτερόλεπτα

Κρατήστε πατημένο για 6 Είσοδος σε λειτουργία σύζευξης,
δευτερόλεπτα σε κατάσταση απενεργοποιημένη γρήγορο αναβοσβήσιμο πράσινου φωτός

Μοναδικό κλικ Έναρξη/Διακοπή εγγραφής

Διπλό κλικ Είσοδος/Έξοδος από τη λειτουργία ακύρωσης

θορύβου, σταθερό μπλε φως όταν είναι ενεργό

Είσοδος/Έξοδος από τη λειτουργία σίγασης, σταθερό μωβ

Τριπλό κλικ φως όταν είναι ενεργό

03. Επαφές φόρτισης ES

Χρήση του OBSBOT Vox SE

Φορητότητα

Ο πομπός μπορεί να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί γρήγορα με τρεις μεθόδους:
μαγνητικός κλιπ, μαγνητικός πίσω κλιπ και μαγνητικός λαιμός. 23

Εγκατάσταση του αντι-αέρα

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε αεριζόμενα περιβάλλοντα, συνιστάται η χρήση του αντι-αέρα
για

να μειωθεί αποτελεσματικά ο θόρυβος του ανέμου και να βελτιωθεί η ποιότητα του ήχου. ES

Σύνδεση και χρήση

Σύνδεση στην κάμερα OBSBOT

1. Συνδέστε το OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite σε υπολογιστή και ανοίξτε το λογισμικό

OBSBOT Center. Επιλέξτε: Περισσότερα -> Ήχος -> Μικρόφωνο OBSBOT -> Προσθήκη

TX1/TX2, και η κάμερα θα εισέλθει στη λειτουργία σύζευξης του μικροφώνου

OBSBOT. 2. Όταν το Vox SE είναι απενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 6
δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης. Ο δείκτης κατάστασης

θα αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο; μετά από επιτυχημένη σύνδεση, ο δείκτης κατάστασης θα παραμείνει σταθερός πράσινος. 3. Για συσκευές που είναι ήδη συζευγμένες, μετά την ενεργοποίησή τους, περιμένετε 3-5 δευτερόλεπτα και θα επανασυνδεθούν αυτόματα. 24

Πληροφορίες για τα εξαρτήματα

Πομπός (TX)

01 03

02

01. Ενσωματωμένο πανκατευθυντικό μικρόφωνο

02. Δείκτης κατάστασης του πομπού/Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Δείκτης κατάστασης του πομπού

Κατάσταση της συσκευής Κατάσταση του δείκτη

Ενεργοποιημένο—Μπαταρία $\geq 10\%$ Το πράσινο φως παραμένει αναμμένο

Ενεργοποιημένο—Μπαταρία $\leq 10\%$ Το κίτρινο φως παραμένει αναμμένο PT

Επαναφορά σύνδεσης Το πράσινο φως αναβοσβήνει αργά

Σύζευξη Το πράσινο φως αναβοσβήνει γρήγορα

Ενεργοποίηση ακύρωσης θορύβου Το μπλε φως παραμένει αναμμένο

Ενεργοποίηση σίγασης Το μωβ φως παραμένει αναμμένο

Ενημέρωση υλικολογισμικού Τα φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ σε κίτρινο και μπλε

Αποτυχία ενημέρωσης Το κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά

Σφάλμα συσκευής Το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο

25

Φόρτιση Το κίτρινο φως με εφέ αναπνοής

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε Το πράσινο φως παραμένει αναμμένο

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Λειτουργία των πλήκτρων Κατάσταση της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

3 δευτερόλεπτα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης,

6 δευτερόλεπτα σε κατάσταση απενεργοποιημένη γρήγορο αναβοσβήσιμο πράσινου φωτός

Μοναδικό κλικ Έναρξη/Διακοπή εγγραφής

Διπλό κλικ Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας

ακύρωσης θορύβου, με το μπλε φως

αναμμένο συνεχώς όταν είναι ενεργό

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης, με

Τριπλό κλικ το μωβ φως αναμμένο συνεχώς

όταν είναι ενεργό

PT 03. Επαφές φόρτισης

Χρήση του OBSBOT Vox SE

Ένδυση

Ο πομπός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί γρήγορα μέσω τριών μεθόδων: μαγνητικός κλιπ, μαγνητικός πίσω κλιπ και μαγνητικός λαιμός. 26

Εγκατάσταση του προστατευτικού κατά του ανέμου

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε αεριζόμενα περιβάλλοντα, συνιστάται η χρήση του προστατευτικού κατά του

ανέμου για να μειωθεί αποτελεσματικά ο θόρυβος του ανέμου και να βελτιωθεί η ποιότητα της

εγγραφής. Σύνδεση και χρήση

PT

Σύνδεση στην κάμερα OBSBOT

1. Συνδέστε την OBSBOT Tiny 3/Tiny 3 Lite σε υπολογιστή και ξεκινήστε το λογισμικό OBSBOT Center. Επιλέξτε: Περισσότερα -> Ήχος -> Μικρόφωνο OBSBOT -> Προσθήκη TX1/TX2, και η κάμερα θα εισέλθει στη λειτουργία σύζευξης του Μικροφώνου

OBSBOT. 2. Όταν το Vox SE είναι απενεργοποιημένο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης. Ο δείκτης κατάστασης θα αναβοσβήνει γρήγορα σε πράσινο;

Μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση, ο δείκτης κατάστασης θα παραμείνει σταθερός πράσινος. 3. Για συσκευές που έχουν ζευγαρωθεί, μετά την ενεργοποίηση, περιμένετε 3-5 δευτερόλεπτα για την αυτόματη επανασύνδεση. 27

ΔΗΛΩΣΗ CE

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε έντονο ηλιακό φως ή σε πολύ υγρό περιβάλλον. Η κατάλληλη θερμοκρασία για το προϊόν και τα αξεσουάρ είναι 0Ψ-40Ψ. Προειδοποίηση: - αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να αναιρέσει μια προστασία; - απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη; - αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου; και - μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή

ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Αυτή η συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος. Όπως συνιστούν οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, η συσκευή πληροί τα εφαρμοστέα εθνικά όρια SAR των 2.0W/kg (10g). 10g SAR: πληροί το επίπεδο εξαίρεσης χαμηλής ισχύος, η δοκιμή SAR δεν απαιτείται. Συχνότητα Λειτουργίας Max. EIRP

Bluetooth: 2402 MHz ~ 2480 MHz 5.0 dBm

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοπαρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όνομα προϊόντος: OBSBOT VOX SE

Μοντέλο προϊόντος: OWB-2410-CM

Κατασκευαστής: REMO TECH Co., Ltd. Η απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρεται στο Άρθρο 10(9) θα παρέχεται ως εξής:

Με το παρόν, η REMO TECH Co., Ltd δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Για τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://www.obsbot.com>. 28

ΔΗΛΩΣΗ RCM

Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον Νόμο για τους Καταναλωτές της Αυστραλίας. Έχετε δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων για μια σοβαρή αποτυχία και αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Έχετε επίσης δικαίωμα να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε τα προϊόντα εάν τα προϊόντα δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η αποτυχία δεν συνιστά σοβαρή αποτυχία. Δηλώσεις FCC:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή αλλαγές σε αυτόν τον εξοπλισμό. Τέτοιες τροποποιήσεις ή αλλαγές θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν

υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. - Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. - Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. - Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. 29

Δηλώσεις IC:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς άδεια της Βιομηχανίας Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους: αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας B συμμορφώνεται με τον κανονισμό ICES-003 του Καναδά.