
145 mm

210 mm

oneball

Pet Grooming Vacuum

LM5 Manual



0N-001EU

Safety Warnings and Use Precautions

- This product is only for home use, not for commercial or industrial use.
- Not suitable for children under 3.
- Supervise use for children and people with physical and mental disabilities.
- Please use the machine in a safe environment and under the instruction and supervision of a person who understands the safe use and potential hazards of the product. In the absence of such a person, never let a child use it.
- Please pay attention when using it near children and pets. In addition, please do not children and pets play with this product.
- Please do not touch the power plug and the product with wet hands.
- Please do not pull the power cord to disconnect the power supply.
- Do not use this product if the power cord is damaged or if the product is not working normally or damaged, contact our company.
- Please do not disassemble the product, the wrong assembly method may cause electric shock or fire, please contact our company if maintenance is required.
- Please do not imbibe flammable or combustible liquids such as gasoline. In addition, please do not use the machine in or near an environment with flammable or combustible gases.
- Do not pull the power cord, do not put heavy objects on top of the power cord, do not bend the cord.
- Do not use it while smoking or working with other high-temperature items (matches, hot ash, etc.).
- Please do not use it to block the opening or block the opening.
- Please unplug the power cord when you need to change the parts or conduct maintenance.
- Please do not use or keep it outdoors or in other wet places.
- Please do not use products with fragrance as the fragrance may contain flammable chemicals.

Use Precautions

- Please do not operate with wet hands or unplug the power cord to avoid electric shock or fire.
- Please do not smoke or use other flammable material.
- Please do not use the machine in or near an environment with flammable or combustible gases.
- There may be a strange smell during the first use, however, it will not affect the subsequent use, it is normal.
- When using the product for the first time, it will smell, but it will disappear after a while. Please understand, however, that if the scorching smell persists, stop using it immediately!
- Please keep the dust cup and filter clean; if the dust cup and filter are clogged for a long time, they may cause failure, and unexpected accidents may occur.
- During maintenance, turn off the power supply and unplug the power cord to avoid accidents.
- If the power is turned on for maintenance, it will cause electric shock, unexpected accidents, or injury.
- The product will stop working when the temperature rises abnormally in case of abnormal heating of the motor; stop using it immediately. If you continue to use it, it may cause damage to the motor or other parts.
- Let the dust cup and clean the inlet and filter, then cover it again after 60 minutes.
- Please be sure to install and use the filter; if you remove the filter, it will lead to failure.

Contents

English 01
Deutsch 13
Français 25
Italiano 39
Español 52

Scan the QR-Code to get the product installation video

UK/US

Contents

Some tips for pet care 01
Package List 02
Product Overview 03
Product Technical Parameters 03
Operation Instructions 04
Accessory Combination 04
Ready to Use 04
Use of Different Accessories 05
Accessory and Power Mode 08
Maintenance 09
How to Clean Dust Cup 09
How to Clean HEPA 10
How to Clean the Sponge Filter 10
QA 11
Warranty 12

Some tips for pet care

These are some tips for pet care at home, which we hope will make your pet's experience with the product better.

1. Familiarize your pet with the smell of the products.
Place the vacuum cleaner and 6 grooming accessories where your pet can smell them and get used to them.

2. Let your pet touch 4 care accessories.
Use the grooming accessories independently without connecting them to the vacuum cleaner or power supply. Try each grooming accessory on your pet until it is familiar and comfortable with the grooming accessory.

3. Place the vacuum cleaner farther away.
The flexible hose is 1.5 m long. You can place the vacuum cleaner in another room and leave a gap for the hose.

4. Start with low speed
When you use the vacuum cleaner for the first time, we recommend you to start with low mode because it has the lowest noise level (<60 dB), which is easier for pets to accept and get used to. Once your pet gets used to it and feels less stressed, you can try to increase the suction power.

5. Reward in time
Appropriate petting and hugging can effectively alleviate pet anxiety and make them feel safe. Also reward them with treats and toys.

Package List



Product Overview



Product Technical Parameters

Input	UK:220V-240V~50Hz
Power	300W
Hose Length	1.5M
Dust Cup Capacity	1.7L
Product Size	302X220X130MM
Wire Length	2.5M
Maximum Noise	60dB

Operation Instructions

1. Install the Dust Cup




1. Align the snaps①.
2. Press the dust cup down by your hand.


NOTE
If the device has no suction or is very noisy, please reinstall the dust cup.

2. Ready to Use

1. Connect the accessory to the vacuum cleaner through the hose.



2. Insert the plug into the socket.
3. Turn on the switch and begin vacuuming.



4. Select the speed you need. We suggest starting with silence mode for first-time use.



5. Grooming Your Pet.



6. The hair you collect can go straight into the trash.



NOTE
There are 3 Cleaning Modes: Silence Mode, Standard Mode, and Max Mode.
We suggest starting with the Silence Mode for first-time use as your pet will slowly get used to the noise.

Use of Different Accessories


1. Daily Grooming Brush

Used to clean floating hair and dander, making the hair more healthy, shiny, and lush.



2. De-shedding Brush

Used to remove the pet's long and unnecessary thick hair.



NOTE
During use, pay attention to the cutting edge and position, do not use excessive force as it causes skin irritation.

3. Cleaning Brush

Used to clean pet's paws or pet hair on clothes and furniture.



4. Crevice Tool

Used to clean hair on the furniture and or hard-to-reach areas.



Accessory and Power Mode

- The following chart is for advice only, please choose accessories and modes according to your needs!

Accessory	Power Mode		
	Silence Mode	Standard Mode	Max Mode
	Cleans a little hair from the pets, more suitable for short-haired pets	Cleans the little hair from the pets, more suitable for short-haired pets	Deep cleaning of problem hair, recommended
	Cleans surface dust and pet hair, more suitable for short hair	Further massage and cleaning of the pet's skin, more suitable for short hair	Deep cleaning to massage the pet's skin, more suitable for short hair
	Soft suction power to clean the pet hair on the clothes.	Deep clean hair on your clothes.	Strong suction power to clean long hair comfortably
	Remove loose hair	Will suction to and pull out hair.	Suction to de-shed pet hair. (Fluffy dogs)

Care and Maintenance

Cleaning the Dust Cup

1. Press the release button and take off the dust cup.



2. Press the release button and pour out the hair.



3. Assemble the dust cup according to the arrow direction.



- If the removed dust cup is drained with water or a wet cloth, be sure to install it after the dust cup is completely dry. Otherwise, it will damage the motor.
- Please clean the dust cup every 2-4 days, not damage it often. If have any problems with the mop, please contact us on Amazon or contact us email: support@oneball.com

Cleaning the HEPA & Sponge Filter

1. Remove the dust cup and remove the HEPA & sponge filter.



2. Tap it or clean it with brush. Don't wash it with water.



3. Place the HEPA & sponge filter back into the machine.



QA

NOTE
The product is equipped with voltage protection device, if you hear a "click" sound when you press the switch, and the pear lights are all flashing, it means that the machine voltage is not consistent. Please check your volt. If you have any questions, please contact us at any time with our email support@oneball.com.

Troubleshooting

Problems	Possible Causes	Solutions
Cannot be turned on	Plug not been inserted well	Reinsert the plug
	Switch not been turned on	Press switch button& turn it on
Weak suction	Flexible hose is clogged	Clean flexible hose andsuction inlet
	Dust cup is too full	Empty dust cup
	Filter is dirty	Clean filter
The hose is broken.	Accidental damage	The hose is detachable and can be replaced in the box provided
Shuddering noise when the machine is working	The Dust Cup was not properly	Please check whether the Dust Cup is installed

- If the above solutions do not solve the problem, please stop using the product, and contact our customer support: support@oneball.com

Warranty

The Warranty Team Provides You With Specific Legal Rights; You May Also Have Other Rights Which Vary From State To State.

24-Month Warranty & Lifetime Customer Support

Only applies to eligible purchases made directly from oneball authorized distributors. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

How to initiate a Warranty Claim

If your appliance operates improperly while in use under normal household conditions during the warranty period, you may contact customer support team (support@oneball.com) to initiate a warranty claim.

For more warranty details, please refer to www.oneball.com.
All rights are reserved by oneball official website.

Accessory and Power Mode

- La tabella seguente è solo per un consiglio, scegli accessori e modalità in base alle tue esigenze!

Accessori	Modalità Silenziosa	Modalità standard	Modalità massima
	Per pulire i peli sparsi dagli animali, più adatto a pelo corto e pelo a rapida crescita.	Per pulire i peli sparsi dagli animali, più adatto a pelo corto e pelo a rapida crescita.	Pulizia profonda di peli problematici, consigliato
	Pulizia profonda della superficie	Massaggio e pulizia profonda della pelle	Pulizia profonda, intensa pulizia
	Con una leggera aspirazione per pulire i peli sulla pelle, più adatto per i capelli corti	Pulizia profonda dei peli, più adatto per i capelli corti	Aspirazione più potente per pulire i peli sui vestiti, più comodo
	Rimuovere i peli sciolti	Con una leggera aspirazione per pulire i peli sulla pelle, più adatto per i capelli corti	Aspirazione più potente per pulire i peli sui vestiti, più comodo

Cura e manutenzione

Come pulire il contenitore della polvere

1.Premere il pulsante di rimozione, togliere il contenitore della polvere.

2. Premere il pulsante di rilascio, versare i peli nel secchio.



3. Assemblare il contenitore della polvere in base alla direzione della freccia.



- Se il contenitore della polvere viene pulito con acqua o con un panno umido, assicurarsi di reinstallarlo dopo che è completamente asciutto. Altrimenti, l'acqua danneggerà il motore.
- Pulire il contenitore della polvere ogni 2-4 giorni, senza bisogno di pulirlo spesso, in caso di problemi, per favore contattateci su Amazon o contattateci e-mail: support@oneball.com

Pulizia del filtro HEPA e del filtro in spugna

1. Rimuovere il contenitore della polvere, estrarre il filtro HEPA e quello in spugna.



2. Tocca o pulito con una spazzola. Non lavarlo con acqua.



3. Installare nuovamente il filtro HEPA e quello in spugna.



QA

NOTA
Il prodotto è dotato di un dispositivo di protezione della tensione. Se si sente un suono "click" al premere l'interruttore e le luci della spia anteriore lampeggiano, significa che la tensione della macchina non è costante. Controllare la tensione.

Se avete problemi, vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento con la nostra e-mail support@oneball.com.

Problembehandling

I problemi	Cause possibili	Soluzioni
Non può essere accesa	Spina non inserita bene	Reinserire la spina
Non può aspirare. Accessori accessi	L'interruttore non è stato attivato	Premere il pulsante dell'interruttore accendetelo
Aspirazione debole	Tubo flessibile intasato	Pulire il tubo flessibile e l'ingresso dell'aspirazione
	Il contenitore della polvere è troppo pieno.	Svuotare il contenitore per la polvere
	Il filtro è sporco	Pulire il filtro
Il tubo è rotto.	Danno accidentale	Il tubo è staccabile e può essere sostituito con quello nella scatola
Rumore anche in un normale funzionamento a causa	La spatola della rientrata non è allineata	Controllare se la spugna della polvere è installata

- Se la soluzioni di cui sopra non possono risolvere il problema, interrompi l'utilizzo e contattaci il nostro servizio-clienti: support@oneball.com

Garanzia

Questo team di garanzia ti offre diritti legali specifici e potresti anche avere altri diritti che variano da Stato a Stato.

24-mesi di garanzia e assistenza clienti a vita

Si applica solo agli acquisti idonei effettuati direttamente dai distributori autorizzati oneball. La copertura della garanzia si applica solo al proprietario originale e al prodotto originale e non è trasferibile.

Come inoltrare una richiesta di garanzia

Se l'apparecchio funziona in modo improprio durante l'uso in normali condizioni domestiche durante il periodo di garanzia, contattare il nostro servizio clienti(support@oneball.com) per inoltrare un reclamo.

Per maggiori dettagli sulla garanzia, fare riferimento a www.oneball.com.
Tutti i diritti sono riservati dal sito ufficiale di oneball.

Inhalt

Einige Tipps für die Tierpflege 14
Paketliste 15
Produktübersicht 15
Produkttechnische Parameter 16
Bedienungsanleitungen 17
Zubehör-Kombination 17
Einsatzbereit 17
Verwendung verschiedener Zubehörteile 19
Zubehör- und Power-Modus 21
Wartung 22
So reinigen Sie den Staubsauger 22
Reinigung des HEPA-Filters 23
Reinigung des Schwammfilters 23
QA 24
Garantie 25

Einige Tipps für die Tierpflege

Hier finden Sie einige Tipps für die Tierpflege zu Hause, Wir hoffen, dass Sie Ihrem Haustier den Umgang mit dem Produkt erleichtern können.

1. Machen Sie Ihr Haustier mit dem Geruch des Gerätes vertraut
Platzieren Sie den Staubsauger und 6 Pflegeutensilien so hin, dass Ihr Haustier sie riechen und sich an sie gewöhnen kann.

2. Lassen Sie Ihr Haustier 4 Pflegezubehör berühren
Verwenden Sie das Pflegezubehör unabhängig voneinander, ohne sie an den Staubsauger oder die Stromquelle anzuschließen. Probieren Sie jedes Pflegezubehör an Ihrem Haustier aus, bis es mit dem Pflegezubehör vertraut ist und sich wohl fühlt.

3. Stellen Sie den Staubsauger weiter weg
Der flexible Schlauch ist 1,5 m lang. Sie können den Staubsauger in einem anderen Raum aufstellen und eine Lücke für den Schlauch lassen.


4. Mit niedriger Stufe starten
Wenn Sie den Staubsauger zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen, mit dem leisen Modus zu beginnen, da dieser den niedrigsten Geräuschpegel hat (<60 dB), was für Haustiere leichter zu akzeptieren ist und sie sich daran gewöhnen. Sobald sich Ihr Haustier daran gewöhnt hat und sich weniger gestresst fühlt, können Sie versuchen, die Saugleistung zu erhöhen.

5. Belohnen Sie rechtzeitig
Angemessene Streicheleinheiten und Umarmungen können die Angst von Haustieren wirksam lindern und ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Belohnen Sie sie auch mit Leckerlis und Spielzeug.

Paketliste



Produktübersicht



Technische Parameter des Produkts

Eingang	220V-240V~50Hz
Leistung	300W
Schlauchlänge	1.5M
Kapazität des Staubsackes	1.7L
Produktgröße	302X220X130MM
Kabellänge	2.5M
Maximales Rauschen	60dB

Bedienungsanleitung

1. Die Staubsauger installieren




1. Richten Sie die Schnapp-premitgliedig aus.
2. Drücken Sie den Staubsauger mit der Hand nach unten.


HINWEIS
Wenn das Gerät nicht saugt oder sehr laut ist, setzen Sie bitte die Staubsaugerkapsel wieder ein.

2. Gerät gebrauchsfertig machen

1. Schließen Sie das Zubehör über den Schlauch an die Maschine an.




2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Schalten Sie den Schalter ein und beginnen Sie mit dem Saugen.



Einsatzbereit




4. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus. Es wird vorgeschlagen, bei der ersten Verwendung mit dem Ruhemodus zu beginnen.




5. Pflegen Sie Ihr Haustier.





6. Die gesammelten Haare können direkt in den Mülleimer ausgeschüttet werden.



HINWEIS
Es gibt 3 Reinigungsmodi: Ruhemodus, Standardmodus, Maximalmodus. Wir empfehlen, dass Sie bei der ersten Verwendung mit dem Ruhemodus beginnen, damit sich Ihr Haustier langsam daran gewöhnen kann, um es nicht zu erschrecken.

Verwendung verschiedener Zubehörteile


1. Tägliche Pflegebürste

Wird verwendet, um schwebende Haare und Hautschuppen auf Haustierhaaren zu reinigen. Machen Sie das Haar gesünder, glänzender und weicher.



2. Deshedding-Bürste

Wird verwendet, um lange und unnötig dicke Haare von Haustieren zu entfernen.



HINWEIS
Achten Sie während des Gebrauchs auf die Schneide und die scharfe Position, Benutzen Sie keine übermäßige Kraft an, um keine Hautrote auf der Haut zu verursachen.

Zubehör- und Power-Modus

- Die folgende Tabelle dient nur zur Beratung, bitte wählen Sie Zubehör und Modus nach Ihren Bedürfnissen!

Accessoire	Power-Modus		
	Ruhemodus	Standard-Modus	Max-Modus
	Reinigen Sie ungefähr Haare von Haustieren, mehr für kurzhaarige Haustiere geeignet	Leichte Massage, sanft Reinigung der Haut des Haustiers, mehr für kurzhaarige Haustiere geeignet	Tiefenreinigung bei problematischen Haaren, empfohlen
	Sanfte Saugkraft zum Reinigen der Kleidung des Haustiers	Tiefenreinigung der Haustierhaare	Starke Saugkraft, können auch Kleidung reinigen
	Entfernen Sie lose Haare	Mit sanfter Saugkraft Haustierhaare reinigen	Reinigen und [illegible], einfach bedienen

Pflege und Wartung

Wie man den Staubsauger reinigt

1.Entfernen Sie Staubsauger, Staubsauger abnehmen.



2.Drücken Sie die Taste, um den Staubsaugerbehälter zu entleeren. Gießen Sie die Haare aus.



3.Staubsauger gemäß Pfeilrichtung montieren.



- Wenn die entfernte Staubkappe mit Wasser oder einem feuchten Tuch gewringt wird, stellen Sie sicher, dass Sie sie installieren, nachdem die Staubkappe vollständig trocken ist. Sonst kann der Motor beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Staubkappe alle 2-4 Tage, beschädigen Sie sie nicht sehr häufig, kontaktieren Sie uns bei auf Amazon oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: support@oneball.com

Wartung

Oneos Garantieteam gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, Und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

24-Monate Garantie und lebenslanger Kundendienst

Gilt nur für berechtigte Käufe, die direkt bei den autorisierten oneball-Händlern getätigt wurden. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und das Originalprodukt und ist nicht übertragbar.

Wie man einen Garantieanspruch einleitet?

Wenn Ihr Gerät während der Garantiezeit unter normalen Haushaltsbedingungen nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an das Kundendienstteam (support@oneball.com), um einen Garantieanspruch geltend zu machen.

Weitere Garantiedetails finden Sie unter www.oneball.com.
Alle Rechte sind der offiziellen Website von oneball vorbehalten.

Garanzia

Garanzia per 24 mesi e assistenza clienti a vita per tutta la vita

Solo per acquisti idonei effettuati direttamente da rivenditori autorizzati oneball. La copertura della garanzia si applica solo al proprietario originale e al prodotto originale e non è trasferibile.

Come iniziare una richiesta di garanzia

Se il tuo prodotto non funziona correttamente mentre se stai in condizioni domestiche normales durante del periodo di garanzia vigente, puoi contattare il nostro team di assistenza clienti (support@oneball.com) para iniziare una reclamación de garantía.

Para obtener más detalles sobre la garantía, consulte www.oneball.com.
Todos los derechos están reservados por el sitio web oficial de oneball.

Contenu

Conseils d'utilisation 27
Liste du contenu 28
Présentation du produit 29
Paramètres techniques du produit 29
Instructions d'utilisation 30
Combinaison d'accessoires 30
Prêt à l'emploi 30
Utilisation des différents accessoires 32
Accessoires et mode d'alimentation 34
Entretien 35
Comment nettoyer le bac récupérateur de poussières 35
Comment nettoyer un filtre HEPA 36
Comment nettoyer le filtre éponge 36
QA 37
Garantie 38

Conseils d'utilisation

Voici quelques conseils pour le soin des animaux de compagnie à la maison, qui, nous l'espérons, améliorera l'expérience de votre animal avec le produit.

1. Familiarisez votre animal avec l'odeur des produits.
Placez l'aspirateur et les 6 accessoires de toilettage sur votre animal pour les sentir et s'y habituer.

2. Laissez votre animal toucher les 4 accessoires de soin.
Utilisez les accessoires de toilettage indépendamment, sans les connecter à l'aspirateur ou à l'alimentation électrique. Essayez chaque accessoire de toilettage sur votre animal jusqu'à ce qu'il se familiarise et se sente à l'aise avec l'accessoire de toilettage.

3. Éloignez l'aspirateur.
Le tuyau flexible mesure 1,5 m de long. Vous pouvez placer l'aspirateur dans une autre pièce et laisser un espace pour le tuyau.

4. Demarrez a faible vitesse
Lorsque vous utilisez l'aspirateur pour la première fois, nous vous recommandons de commencer par le mode basse vitesse car il a le niveau sonore le plus bas (<60 dB), ce qui est plus facile à accepter pour les animaux de compagnie et il s'y habituer. Une fois que votre animal s'y est habitué et qu'il ressent moins de stress, vous pouvez essayer d'augmenter la puissance d'aspiration.

5. Récompenser à temps
Des caresses et des câlins appropriés peuvent soulager efficacement l'anxiété des animaux de compagnie et les faire se sentir en sécurité. Récompensez-les des également avec des friandises et des jouets.

Liste des packages

Présentation du produit

Paramètres techniques du produit

Entrée	220V-240V~50Hz
performance	300W
Longueur du flexible	1.5M
Capacité du godet à poussière	1.7L
Taille du produit	302X220X130MM
longueur de câble	2.5M
Bruit maximal	60dB

Instructions d'utilisation

1. Installer la coupe à poussière

1. Alignez le bouton-pression.
2. Appuyez sur le couvercle à poussière avec votre main.

NOTE
Si l'appareil n'a pas d'aspiration ou est très bruyant, veuillez réinstaller la coupe à poussière.

2. Prêt à l'emploi

1. Connectez l'accessoire à l'aspirateur via le flexible.

2. Branchez la prise.
3. Allumez l'interrupteur et commencez à aspirer.

REMARQUE
Il y a 3 modes de nettoyage : le mode silencieux, le mode standard et le mode maximum.
Pour la première utilisation, nous vous suggérons de commencer par le mode silencieux, car votre animal de compagnie s'y habituera lentement et ne sera pas effrayé.

Utilisation des différents accessoires

1. Brosse de toilettage quotidien

Utilisée pour nettoyer les poils flottants et les squames sur les poils de l'animal. Rend les poils plus sains, brillants et doux.

2. Brosse de démêlage

Utilisée pour enlever les poils longs et épais qui gênent l'animal.

REMARQUE
Pendant l'utilisation, veuillez faire attention au tranchant et à la position. Ne forcez pas une force excessive (cela occasionne des égratignures sur la peau).

Accessoire et mode d'alimentation

- La tableau suivant est à titre indicatif, veuillez choisir les accessoires et les modes en fonction de vos besoins !

Accessoire	Mode d'alimentation		
	Mode silencieux	Mode standard	Mode maximum
	Nettoyez les poils sortis de votre animal de compagnie, plus adapté aux animaux à poils courts et à croissance rapide.	Nettoyez la peau de votre animal de compagnie, plus adapté aux animaux à poils courts.	Nettoyage en profondeur des problèmes de poils, recommandé
	Nettoyez la poussière de surface et les poils de votre animal de compagnie, plus adapté aux poils courts	Massage sur les zones de la peau de votre animal de compagnie, plus adapté aux poils courts	Nettoyage en profondeur des problèmes de poils, recommandé
	Puissance d'aspiration réduite pour nettoyer les poils de votre animal de compagnie, plus adapté aux poils courts	Puissance d'aspiration réduite pour nettoyer les poils de votre animal de compagnie, plus adapté aux poils courts	Forte puissance d'aspiration, pour une utilisation facile
	Enlève les poils sortis de votre corps	Aide votre animal de compagnie à éliminer les poils morts	Aspiration très puissante, pour une utilisation facile

Entretien et maintenance

Comment nettoyer le bac récupérateur de poussières

1.Appuyez sur le bouton d'ejection puis retirez le bac récupérateur de poussières.

2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage, versez les poils dans la poubelle.

3. Replacez le bac récupérateur de poussières dans le sens de la flèche.

- Si le bac récupérateur de poussières retiré est rempli avec de l'eau ou un chiffon humide, veillez à le remettre en place une fois qu'il est complètement sec. Dans le cas contraire, le moteur sera endommagé.
- Le nettoyez à un nettoyer tous les 2-4 jours, ne casse pas souvent facilement endommagé, si vous avez des problèmes, veuillez contactez sur Amazon ou par email à l'adresse suivante : support@oneball.com

Nettoyage du filtre HEPA et du filtre éponge

1. Retirez le bac récupérateur de poussières, sortez les filtres HEPA et éponge.

2. Tapotez-le ou nettoyez-le avec une brosse. Ne le lavez pas à l'eau.

3. Réinstallez les filtres HEPA et éponge.

QA

NOTE
Le produit est équipé d'un dispositif de protection de la tension. Si vous entendez un son "click" lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, et que les lumières de l'engrenage clignotent toutes, cela signifie que la tension de la machine n'est pas cohérente. Veuillez vérifier votre tension.

Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter à tout moment à l'aide de notre e-mail: support@oneball.com.

Problembehandlung

Problèmes	Raisons prescrites	Solutions
Ne s'allume pas	Le câble n'a pas été bien inséré	Reinsérez la prise
	L'interrupteur n'a pas été allumé	Appuyez sur la touche de l'interrupteur pour allumer en vous appuyant
Aspiration faible	Tuyau flexible obstrué	Nettoyez le flexible et la bouche d'aspiration
	Le bac récupérateur de poussières est plein	Videz le bac récupérateur de poussières
	Le filtre est sale	Nettoyez le filtre
Le tuyau flexible est cassé	Dommages accidentels	Le flexible est détachable et peut être remplacé dans la boîte fournie
Bruit de différentes natures à l'exception du bruit normal de fonctionnement	Le support de nettoyage de la brosse n'est pas installé	Veuillez vérifier si la brosse à nettoyer est installée

- Si les solutions antérieures ne résolvent pas le problème, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et contactez rapidement notre service client : support@oneball.com

Garanzia

Questo team di garanzia ti offre diritti legali specifici e potresti anche avere altri diritti che variano da Stato a Stato.

24-mesi di garanzia e assistenza clienti a vita

Si applica solo agli acquisti idonei effettuati direttamente dai distributori autorizzati oneball. La copertura della garanzia si applica solo al proprietario originale e al prodotto originale e non è trasferibile.

Come inoltrare una richiesta di garanzia

Se l'apparecchio funziona in modo improprio durante l'uso in normali condizioni domestiche durante il periodo di garanzia, contattare il nostro servizio clienti(support@oneball.com) per inoltrare un reclamo.

Per maggiori dettagli sulla garanzia, fare riferimento a www.oneball.com.
Tutti i diritti sono riservati dal sito ufficiale di oneball.

Contenuti

Suggerimenti prima dell'uso 40
Elenco dei pacchetti 41
Panoramica del prodotto 42
Parametri tecnici del prodotto 42
Istruzioni per l'uso 43
Combinazioni di accessori 43
Pronto all'uso 43
Uso di accessori diversi 45
Accessori e modalità di alimentazione 47
Manutenzione 48
Come pulire il contenitore della polvere 48
Come pulire il filtro HEPA 49
Come pulire il filtro in spugna 49
FAQ 50
Garanzia 51

Suggerimenti prima dell'uso

Ecco alcuni consigli per la cura degli animali domestici a casa, che speriamo possano migliorare l'esperienza del vostro animale con il prodotto.

1. Familiarizzate con l'odore dei prodotti.
Posizionate l'aspirapolvere e i 6 accessori da toelettatura in un punto in cui il vostro animale possa sentirne l'odore e abituarsi.

2. Lasciate che l'animale tocchi i 4 accessori per la cura.
Utilizzate gli accessori per la toelettatura in modo indipendente, senza collegarli all'aspirapolvere o all'alimentazione. Provate ogni accessorio per la toelettatura sul vostro animale finché non si sentirà a suo agio con l'accessorio stesso.

3. Posizionate l'aspirapolvere più lontano.
Il tubo flessibile è lungo 1,5 m. È possibile collocare l'aspirapolvere in un'altra stanza e lasciare uno spazio per il tubo flessibile.

4. Iniziare a bassa velocità
Quando si utilizza l'aspirapolvere per la prima volta, si consiglia di iniziare con la modalità a bassa velocità, che ha il livello di rumore più basso (<60 dB), più facile da accettare e a cui gli animali domestici si abituano. Una volta che l'animale si sarà abituato e si sentirà meno stressato, si potrà provare ad aumentare la potenza di aspirazione.

5. Ricompensa a tempo debito
Accarezzare e abbracciare in modo appropriato può alleviare efficacemente l'ansia dell'animale e farlo sentire al sicuro. Premiatelo anche con bocconcini e giocattoli.

Elenco dei pacchetti

Descrizione del prodotto

Parametri tecnici del prodotto

Ingresso	220V-240V~50Hz
Potenza	300W
Lunghezza del tubo flessibile	1.5M
Capacità del contenitore della polvere	1.7L
Taglia del prodotto	302X220X130MM
Lunghezza del filo	2.5M
Rumore massimo	60dB

Istruzioni per l'uso

1. Installazione della coppa della polvere

1. Allineare il pulsante a scatto.
2. Premere la coppa della polvere con la mano.

NOTA
Se l'apparecchio non aspira o è molto rumoroso, reinstallare il paracoppa.

2. Pronto per l'uso

1. Collegare l'accessorio all'a