

Κιτ κουρευτικής μηχανής κατοικίδιων ζώων Oneisall

4-σε-1 FC10

Oneisall · EAN 6934399226502

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος μπορούν να βρεθούν στο εγχειρίδιο οδηγιών. Πριν από τη χρήση του, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

Χρησιμοποιείτε ξυριστικές μηχανές και τριμάριστες μόνο όπως προορίζονται, αποφεύγοντας τις απόπειρες τροποποίησης της συσκευής.

Αποφύγετε τη χρήση των συσκευών κοντά σε νερό (εκτός αν είναι αδιάβροχες και το συνιστά ο κατασκευαστής).

Μην βυθίζετε μη αδιάβροχες συσκευές στο νερό για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκυκλώματα.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μηχανικών εξαρτημάτων, όπως οι λεπίδες και οι κεφαλές. Σε περίπτωση ορατής ζημιάς, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τον χρήστη:

Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε δέρμα που είναι ερεθισμένο, τραυματισμένο ή φλεγμονώδες.

Κρατήστε τις συσκευές με λεπίδες μακριά από την προσιτότητα των παιδιών.

Όταν χρησιμοποιείτε ξυριστικές μηχανές με μπαταρία, αποφύγετε τη χρήση τους ενώ φορτίζουν, εκτός αν το επιτρέπει ρητά ο κατασκευαστής.

Εάν εμφανίσετε αλλεργική αντίδραση σε υλικά λεπίδας ή κεφαλής, σταματήστε τη χρήση αμέσως και συμβουλευτείτε γιατρό.

Πληροφορίες για σωστή χρήση

Συστάσεις για χρήση:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι φορτισμένη ή συνδεδεμένη σε πηγή ρεύματος αν απαιτείται.

Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές και οι λεπίδες είναι σωστά τοποθετημένες πριν από τη χρήση. Μετά τη χρήση τριμάριστων και αδιάβροχων ξυριστικών, στεγνώστε καλά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη διάβρωση των εξαρτημάτων.

Χρησιμοποιείτε γνήσια μέρη και αξεσουάρ, όπως κεφαλές ή προσαρτήματα, που συνιστά ο κατασκευαστής.

Συντήρηση και αποθήκευση:

Καθαρίστε τις λεπίδες και τις κεφαλές μετά από κάθε χρήση με την περιλαμβανόμενη βούρτσα ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εάν η συσκευή είναι αδιάβροχη, ξεπλύνετε την κάτω από τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί.

Αποθηκεύστε τις συσκευές σε ξηρό μέρος, κατά προτίμηση στην αρχική θήκη, για να τις προστατεύσετε από σκόνη και μηχανικές ζημιές.

Επιπλέον προφυλάξεις

Προσαρμογή στον χρήστη:

Πριν από τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά της είναι κατάλληλα για τις ανάγκες περιποίησής σας.

Όταν χρησιμοποιείτε ξυριστική μηχανή ή τριμάριστη για πρώτη φορά, κάντε μια δοκιμή σε μια μικρή περιοχή του δέρματος για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αλλεργική αντίδραση.

Ζημιά και εξυπηρέτηση:

Εάν εντοπίσετε μηχανική ζημιά, όπως ρωγμές στο περίβλημα ή προβλήματα ρεύματος, σταματήστε τη χρήση της συσκευής αμέσως και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια μέρη και αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή για να διατηρήσετε την εγγύηση και την ασφάλεια της συσκευής.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988.

Πληρούν τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών.