Σετ gaming 3 σε 1 Onikuma TZ3006: Πληκτρολόγιο + Ποντίκι + Τάπητας ποντικιού

ONIKUMA · EAN 6972470563122

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Πληκτρολόγιο παιχνιδιών
G22
εγχειρίδιο χρήστη
Προδιαγραφές πληκτρολογίου
Αριθμός πλήκτρων: 105 Τύπος διακόπτη: Πλήκτρο μεμβράνης
Διάρκεια ζωής πλήκτρων: 8 εκατομμύρια Διαδρομή λειτουργίας: 3+/-0.2
Φορτίο λειτουργίας: 55±5g Μήκος καλωδίου: 1.5±0.3m
Μέγεθος πληκτρολογίου: 450*152*34m±1m Βάρος πληκτρολογίου: 752±10g
Εργασιακή τάση: 5V±0.5V Εργασιακό ρεύμα: <300mA
Τύπος θύρας: USB
Υποστηριζόμενο σύστημα: Win98, Win2000, Win XP, Vista, Win7, Win8,
Win10 λειτουργικό σύστημα
Λειτουργίες πολυμέσων και γραφείου
FN+F1 Media Player FN+F2 Ένταση-
FN+F3 Ένταση+ FN+F4 Σίγαση
FN+F5 Σταμάτημα FN+F6 Προηγούμενο
FN+F7 Παύση/Αναπαραγωγή FN+F8 Επόμενο
FN+F9 Ταχυδρομείο FN+F10 Ιστός/Αρχική
FN+F11 Κλείδωμα Πλήκτρου FN+F12 Υπολογιστής
Έλεγχος φωτισμού
1. Έλεγχος φωτεινότητας φωτός: FN+PGUP αυξάνει τη φωτεινότητα,
FN+PGDN μειώνει τη φωτεινότητα, η προεπιλογή είναι η πιο φωτεινή.
2. Έλεγχος ρυθμού αναπνοής οπίσθιου φωτισμού: Πατήστε το πλήκτρο "FN+Backlight" για να ξεκινήσει η αναπνοή του οπίσθιου φωτισμού, ο ρυθμός αναπνοής ελέγχεται από FN+"-"/FN+ "=" , FN+ "-" μειώνει τη συχνότητα της περιόδου, FN+ "=" επεκτείνει την περίοδο συχνότητας, πατήστε το πλήκτρο "FN+Backlight" για να βγείτε ή απλά

πατήστε το πλήκτρο "Backlight" για να σβήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας;
αν τα περιφερειακά χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα για
να εγκατασταθεί ο γενικός οδηγός.
2. Όταν το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, τα συστήματα WIN2000 και WIN XP
θα αναγνωρίσουν αυτόματα και θα εγκαταστήσουν τον οδηγό; παλαιότερες
εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσουν τον
τυπικό οδηγό USB της Microsoft

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Διατηρήστε τον εξοπλισμό στεγνό. Μακριά από βροχόπτωση, υγρασία και
όλους τους τύπους υγρών ή συμπυκνωμάτων που μπορεί να περιέχουν μέταλλα που διαβρώνουν
ηλεκτρονικά κυκλώματα.
2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
3. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τον εξοπλισμό σε σκονισμένες ή βρώμικες περιοχές.
4. Μην αποθηκεύετε τον εξοπλισμό υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας (αυτό
μπορεί να τον καταστρέψει).
5. Μην αποθηκεύετε τον εξοπλισμό υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (όταν
επιστρέψει σε κανονική θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωμα μέσα του
που μπορεί να καταστρέψει τον εξοπλισμό).
6. Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή κουνάτε τον εξοπλισμό (η χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σπασίματα).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
-Ελέγξτε την ακεραιότητα των συνδετήρων;
-Ελέγξτε τη σύνδεση με τον υπολογιστή σωστά; - Ελέγξτε
την ορθότητα των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας;
-Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον εξοπλισμό; επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

“Πληροφορίες προς τον Χρήστη”

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για
μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτά

τα όρια είναι
σχεδιασμένα να παρέχουν λογική προστασία κατά της βλαβερής παρεμβολής σε μια κατοικημένη εγκατάσταση.
Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές
παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η παρεμβολή δεν θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Σημαντικό: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί το