Σετ gaming Onikuma TZ5008 5 σε 1: Πληκτρολόγιο + Ποντίκι + Ακουστικά + Τάπητας ποντικιού + Βάση

ONIKUMA · EAN 6972470564327

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
X31
Εγχειρίδιο Χρήστη
10
E
7.3.5MM διεθνές πρότυπο (CTIA) interface (αριστερό κανάλι-δεξί κανάλι-έδαφος και μικρόφωνο)
10
Παράμετροι προϊόντος
50mm ≤2.2K Ω
32 15
105 2.2±0.15M
20Hz-20KHz
5.0 180
- 43 USB+
“Πληροφορίες προς τον Χρήστη”
Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια
για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία κατά της επιβλαβούς παρεμβολής σε μια οικιακή εγκατάσταση.
Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα συμβεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Σημαντικό: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να
λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Πληκτρολόγιο Gaming

G32

Εγχειρίδιο Χρήστη

Προδιαγραφές Πληκτρολογίου

Αριθμός πλήκτρων: 104 Τύπος διακόπτη: Πλήκτρο μεμβράνης

Διάρκεια ζωής πλήκτρων: 8 εκατομμύρια Διαδρομή λειτουργίας: 4+/-0.2

Φορτίο λειτουργίας: 55±7g Μήκος καλωδίου: 1.35±0.3m

Μέγεθος πληκτρολογίου: 448*172*29m±1m Βάρος πληκτρολογίου: 530±10g

Εργασιακή τάση: 5V±0.5V Εργασιακό ρεύμα: <300mA

Τύπος θύρας: USB

Υποστηριζόμενο σύστημα: Win98, Win2000, Win XP, Vista, Win7, Win8,
Win10 λειτουργικό σύστημα

Λειτουργίες πολυμέσων και γραφείου

FN+F1 Media Player FN+F2 Ένταση-

FN+F3 Ένταση+ FN+F4 Σίγαση

FN+F5 Σταμάτημα FN+F6 Προηγούμενο

FN+F7 Παύση/Αναπαραγωγή FN+F8 Επόμενο

FN+F9 Ταχυδρομείο FN+F10 Ιστός/Αρχική

FN+F11 Κλείδωμα Πλήκτρου FN+F12 Υπολογιστής

Έλεγχος φωτισμού

1. Έλεγχος φωτεινότητας φωτός: FN+PGUP αυξάνει τη φωτεινότητα,
FN+PGDN μειώνει τη φωτεινότητα, η προεπιλογή είναι η πιο φωτεινή.

2. Έλεγχος ρυθμού αναπνοής οπίσθιου φωτισμού: Πατήστε το πλήκτρο "FN+Backlight" για να ξεκινήσει
η αναπνοή του οπίσθιου φωτισμού, ο ρυθμός αναπνοής ελέγχεται από FN+"-"/FN+ "=",
FN+ "-" μειώνει τη συχνότητα της περιόδου, FN+ "=" επεκτείνει την περίοδο συχνότητας, πατήστε το πλήκτρο "FN+ Backlight" για έξοδο ή απλά πατήστε το πλήκτρο "Backlight"
για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας;

αν τα περιφερειακά χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα για
να εγκατασταθεί ο γενικός οδηγός.
2. Όταν το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, τα συστήματα WIN2000 και WIN XP
θα αναγνωρίσουν και θα εγκαταστήσουν αυτόματα τον οδηγό; παλαιότερες εκδόσεις
του λειτουργικού συστήματος μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσουν τον τυπικό USB
οδηγό της Microsoft.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
1. Κρατήστε τον εξοπλισμό στεγνό. Αποφύγετε την έκθεση σε βροχόπτωση,
υγρασία και όλα τα είδη υγρών ή συμπυκνωμάτων που μπορεί να περιέχουν
ορυκτά που διαβρώνουν ηλεκτρονικά κυκλώματα.
2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
3. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τον εξοπλισμό σε σκονισμένες ή βρώμικες περιοχές.
4. Μην αποθηκεύετε τον εξοπλισμό υπό υψηλές θερμοκρασίες
(αυτό μπορεί να τον βλάψει).
5. Μην αποθηκεύετε τον εξοπλισμό υπό χαμηλές θερμοκρασίες
(όταν επιστρέψει σε κανονική θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση
μέσα του που μπορεί να βλάψει τον εξοπλισμό).
6. Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή κουνάτε τον εξοπλισμό (η χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σπασίματα).
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Ελέγξτε την ακεραιότητα των συνδετήρων;
- Ελέγξτε τη σύνδεση με τον υπολογιστή σωστά; - Ελέγξτε
την ορθότητα των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας;
- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον εξοπλισμό; επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
ΠΟΝΤΙΚΙ
CW917
Εγχειρίδιο Χρήστη
Αγγλικά
1. Σχέδιο προϊόντος
1. Αριστερό κουμπί
1 3 2 2. Δεξί κουμπί
5 4 3. Κεντρικό Κουμπί

6 4. Διακόπτης DPI

5. Κουμπί Forward

6. Κουμπί Back

2. Παράμετροι προϊόντος

1200/1800/2400/3600

Χρωματιστό διάσπαρτο

≤100MA

1.5M

120g

126X67X40mm

3. Εγχειρίδιο προϊόντος

1 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα DPI: 4-ταχύτη ρύθμιση DPI, έως

3600DPI;

2 Συμβατό Σύστημα: Windows 98/ 2000/ ME/ NT / XP/

Win7/ Win 8/ Win 10/ Mac OS και άλλα λειτουργικά συστήματα, plug & play.

4. Σημεία προσοχής

Η λανθασμένη χρήση θα βλάψει το ποντίκι, γι' αυτό παρακαλώ δώστε

προσοχή στα παρακάτω σημεία χρήσης:

1. Αποφύγετε τη χρήση του ποντικιού σε επιφάνειες με χαμηλή φινίρισμα όπως χαλιά, και τραχύ ξύλο.

2. Μην χτυπάτε το ποντίκι.

3. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι υπό υψηλές θερμοκρασίες και

ισχυρό φως.

4. Μην βάζετε το ποντίκι σε υγρό. Το φως του ποντικιού είναι αναμμένο.