

Μίνι προβολέας Phillips N-100 480p (Λευκός)

Philips · EAN 7640186960458

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

NeoPix 100 Οδηγός Χρήσης

Οικιακός Προβολέας

Καταχωρίστε το προϊόν σας και αποκτήστε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή 3 5 Αναπαραγωγή/θέαση
πολυμέσων από αποθηκευτικά

Συσκευές 13

Αγαπητέ πελάτη 3 Σύνδεση αποθηκευτικού μέσου
.....13

Σχετικά με αυτόν τον οδηγό χρήσης 3 Αναπαραγωγή βίντεο
.....13

Τι περιέχει η συσκευασία 3 Αναπαραγωγή ήχου
.....13

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 3 Θέαση εικόνων
.....14

1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας 4 6 Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα
.....14

Ρύθμιση του προϊόντος 4 7 Συντήρηση
.....16

Επισκευές 4 Καθαρισμός
.....16

Τροφοδοσία 5 Ενημέρωση λογισμικού
.....16

2 Επισκόπηση 5 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
.....17

Άνω όψη 5 9 Παραρτήματα
.....19

Πρόσοψη	6 Τεχνικά δεδομένα
.....	19
Πλευρική όψη	6 Δήλωση CE
.....	20
Οπίσθια όψη	6 Δήλωση FCC
.....	20
Κάτω όψη	6 Συμμόρφωση κανονισμών Καναδά
.....	20
Τηλεχειριστήριο	7 Άλλη ειδοποίηση
.....	20
3 Αρχική ρύθμιση	7 Εγκατάσταση του προβολέα
.....	7
Σύνδεση στην τροφοδοσία	8
Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	9
Ενεργοποίηση και ρύθμιση του προβολέα	9
Επιλογή γλώσσας	10
4 Σύνδεση σε άλλες συσκευές	10
Σύνδεση σε συσκευή αναπαραγωγής μέσω HDMI™	
.....	10
Σύνδεση σε dongle	11
Σύνδεση σε συσκευή αναπαραγωγής μέσω AV	11
Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω VGA	11
Σύνδεση σε ενσύρματα ηχεία ή ακουστικά	12
Εισαγωγή Τι περιέχει η συσκευασία	
α Προβολέας NeoPix 100	
Αγαπητέ πελάτη β Μπαταρίες AAA	
γ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης με Κάρτα Εγγύησης	
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον προβολέα. δ Τηλεχειριστήριο	
Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές ε Αντάπτορες βύσματος	
τροφοδοσίας	
λειτουργίες που προσφέρει! φ Τροφοδοτικό AC	
Σχετικά με αυτόν τον οδηγό χρήσης α	
Ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν	
σας επιτρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα	
και εύκολα. Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε	

στις επόμενες ενότητες αυτού του οδηγού χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά
όλο τον οδηγό χρήσης. Ακολουθήστε
όλες τις οδηγίες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή
λειτουργία αυτού του προϊόντος (βλ. Γενικές πληροφορίες
ασφαλείας, σελίδα 4). Ο κατασκευαστής
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν αυτές οι οδηγίες δεν
τηρηθούν.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται bcd

Ειδοποίηση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν
να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πιο αποτελεσματικά NPX100
και εύκολα. OK

Γρήγορη Έναρξη

KINΔΥΝΟΣ! Οδηγός

Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού! Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο e
προσωπικού τραυματισμού. Φυσικός τραυματισμός ή
ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη
χειρισμό. f

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων! Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για ζημιά

στο προϊόν και πιθανή απώλεια Η σελίδα υποστήριξης, η κάρτα εγγύησης και οι οδηγίες
χρήσης

δεδομένων. Ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη βρίσκονται εδώ:

χειρισμό. Ιστός: www.philips.com/support

Επαφές Υποστήριξης:

Διεθνές Τηλέφωνο: +41 215 391 665

Παρακαλώ ρωτήστε τον πάροχό σας για το κόστος διεθνών κλήσεων! Ταχυδρομείο:

philips.projector.eu@screeneo.com

Αποκτήστε πρόσβαση στις ιστοσελίδες FAQ μας:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

Εισαγωγή 3

1 Γενική ασφάλεια KINΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο

πληροφοριών μπαταριών! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιηθεί ο λάθος

Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις σημειώσεις ασφαλείας τύπος μπαταρίας. Υποδείξεις. Μην κάνετε καμία αλλαγή ή ρύθμιση που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή Εσφαλμένη λειτουργία και ακατάλληλη χειρισμός μπορεί ενσωματωμένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως να οδηγήσουν σε φυσικό τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ηλιακό φως ή ανοιχτή φωτιά. ή απώλεια δεδομένων. Υπό τις παρακάτω συνθήκες, μια στρώση Ρύθμιση του προϊόντος υγρασίας μπορεί να εμφανιστεί μέσα στο προϊόν που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες:

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Τοποθετήστε το ? αν το προϊόν μετακινηθεί από μια κρύα σε μια προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. ζεστή περιοχή; Για να βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών τραυματισμών σε άτομα ή ? αφού θερμανθεί ένα κρύο δωμάτιο; ζημιά στο προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια ? όταν το προϊόν τοποθετείται σε ένα υγρό με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην σκοντάψει πάνω τους. δωμάτιο. Μην λειτουργείτε το προϊόν σε υγρά δωμάτια. Ακολουθήστε τα εξής για να αποφύγετε οποιαδήποτε συσσώρευση υγρασίας:

1 Σφραγίστε το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν μεταφέρετε το σε άλλο δωμάτιο, ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες του δωματίου. Όταν το προϊόν εκτίθεται σε μια τέτοια αλλαγή 2 Περιμένετε μία έως δύο ώρες πριν βγάλετε το θερμοκρασίας, η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στα προϊόν από την πλαστική σακούλα. κρίσιμα εσωτερικά μέρη. Το προϊόν πρέπει να έχει επαρκή αερισμό Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ σκόνη και δεν πρέπει να καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το περιβάλλον. Σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα

προϊόν σε κλειστά ντουλάπια, κουτιά ή άλλα αντικείμενα μπορεί να βλάψουν το προϊόν. enclosures κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραία

Προστατέψτε το προϊόν από άμεσο ηλιακό φως, κραδασμούς. Αυτό μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά

θερμότητα, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και εξαρτήματα. υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν στην Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν γειτονιά θερμαντήρων ή κλιματιστικών. Παρακολουθήστε χωρίς επιτήρηση. Τα υλικά συσκευασίας

τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στα πρέπει να κρατούνται

μακριά από τα χέρια των παιδιών. τεχνικά δεδομένα (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 19). Για τη δική σας ασφάλεια, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν

Καθυστερήση λειτουργίας του προϊόντος προκαλεί την κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. επιφάνεια να γίνει ζεστή. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το προϊόν αυτόματα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Επισκευές

Μην επιτρέπετε στα υγρά να διαρρεύσουν στο προϊόν. Μην επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας. Ακατάλληλη

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιά στο

παροχή ρεύματος αν υγρά ή ξένα υλικά προϊόν. Το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί από διέρρευσαν στο προϊόν. Αφήστε το προϊόν ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Βρείτε τις λεπτομέρειες των εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης

Πάντα χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή. Αποφύγετε στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται με αυτό το

να αγγίζετε τον φακό.

Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά ή κοφτερά αντικείμενα στο προϊόν ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην αφαιρείτε την ετικέτα τύπου από αυτό το προϊόν, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. Εάν το προϊόν υπερθερμανθεί ή εκπέμπει καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε το προϊόν σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. κεριά). 4 Philips · NeoPix 100

Τροφοδοσία 2 Επισκόπηση

Χρησιμοποιείτε μόνο έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας που είναι πιστοποιημένος για αυτό το προϊόν (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 19). Άποψη από πάνω

Ελέγξτε εάν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας ταιριάζει με την τάση του δικτύου που είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον τύπο τάσης που καθορίζεται στο προϊόν. α

Η πρίζα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη. ΠΡΟΣΟΧΗ! γ

δ

Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα. ε

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την πρίζα πριν καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ. Καθαρισμός, σελίδα 16). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, αμυχές, γυαλιστικά,

αλκοόλ). Μην επιτρέπετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προϊόντος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών! Επιβεβαιώστε μια επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια ισχυρή LED (Δίοδος Εκπομπής Φωτός), η οποία εκπέμπει πολύ φωτεινό φως. Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ερεθισμό ή ζημιά στα μάτια. ? Όταν ο προβολέας είναι ενεργός, η LED φωτίζεται σε λευκό. ? Όταν ο προβολέας είναι σε κατάσταση αναμονής, η LED φωτίζεται σε κόκκινο.

Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή βάλτε τον σε κατάσταση αναμονής. Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη ή βγείτε από την τρέχουσα οθόνη. γ Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά) ? Πλοηγηθείτε σε στοιχεία στην οθόνη. ? Πατήστε / για να αλλάξετε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση.

Ανοίξτε ή κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Εμφανίστε όλες τις πηγές εισόδου και σας επιτρέπει να αλλάξετε σε μια διαφορετική πηγή εισόδου. Επισκόπηση 5

Προβολή από μπροστά Προβολή από πίσω

α β γ

γ β

α Εμπρόσθιος αισθητήρας IR

β Ρυθμιστής γωνίας

Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης. γ Φακός προβολής α VGA

Προβολή από πλάγια Συνδέστε στην υποδοχή VGA σε υπολογιστή. β Οπίσθιος αισθητήρας IR

α βγδεφ γ Ηχείο

Προβολή από κάτω

USB α β

η

γ

α

Έξοδος ήχου 3.5 mm; συνδέστε σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά. α Ρυθμιστής γωνίας

β AV Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης. Είσοδος ήχου/βίντεο 3.5 mm; συνδέστε στις αναλογικές υποδοχές ήχου και/ή στην υποδοχή σύνθετου βίντεο σε συσκευή αναπαραγωγής. γ MICRO SD

Συνδέστε σε μια κάρτα microSD για αναπαραγωγή πολυμέσων. δ HDMI1

Συνδέστε σε μια θύρα εξόδου HDMI™ σε συσκευή αναπαραγωγής. ε HDMI2

Συνδέστε σε μια θύρα εξόδου HDMI™ σε συσκευή αναπαραγωγής. στ USB

Συνδέστε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB/δοχείο. ζ DC

Συνδέστε στον παρεχόμενο προσαρμογέα AC. η Αεραγωγός

6 Philips · NeoPix 100

Τηλεχειριστήριο 3 Αρχική εγκατάσταση

Ειδοποίηση

η α Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από τις πηγές τροφοδοσίας τους πριν

β καθορίσετε ή αλλάξετε οποιαδήποτε

συνδέσεις. γ OK

Εγκαταστήστε τον προβολέα

φ γ Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προβολέα με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να εγκαταστήσετε σωστά ε τον προβολέα. Ειδοποίηση

δ Για την τοποθέτηση στον τοίχο,

αγοράστε μια βάση προβολέα

που προτείνεται από έναν επαγγελματία εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη βάση. Πριν από την τοποθέτηση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να υποστηρίξει το βάρος

του προβολέα και του κιτ τοποθέτησης. α Για την εγκατάσταση στην οροφή, αυτό το προϊόν Εμφανίστε όλες τις πηγές εισόδου και σας επιτρέπει πρέπει να είναι ασφαλώς συνδεδεμένο στην οροφή

να αλλάξετε σε μια διαφορετική πηγή εισόδου. σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

β OK

Μη σωστή οροφή

Επιβεβαιώστε μια επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για η εγκατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ατύχημα, τραυματισμό

την τρέχουσα ρύθμιση. ή ζημιά. c Μπροστά

Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη ή βγείτε από την 1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως

τρέχουσα οθόνη. π.χ. ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. d / Αυτή είναι η πιο κοινή μέθοδος τοποθέτησης

Αυξήστε ή μειώστε την ένταση. του προβολέα για γρήγορη εγκατάσταση και φορητότητα. e

Σίγαση ή αποσίγαση του ηχείου. f

Πρόσβαση στην αρχική οθόνη. g Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά)

? Πλοηγείται σε στοιχεία στην οθόνη. ? Πατήστε / για να αλλάξετε την τιμή για την

. τρέχουσα ρύθμιση

h 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, επιλέξτε

από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το

μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην κατάσταση προβολής και

πατήστε / ή το κουμπί OK για να επιλέξετε Μπροστά. Μπροστά Οροφή

1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με

την πλευρά που δείχνει προς τα πάνω μπροστά από την οθόνη προβολής. Απαιτείται

στήριγμα προβολέα για να τοποθετηθεί ο

προβολέας στην οροφή. Αρχική εγκατάσταση 7

Συνδέστε τον τροφοδοτικό

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον

προβολέα. 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στην υποδοχή DC

στο πλάι του προβολέα. 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, 2 Συνδέστε έναν

κατάλληλο προσαρμογέα βύσματος

επιλέξτε από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε AC και συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε μια

το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην κατάσταση προβολής ηλεκτρική πρίζα. και πατήστε / ή

το κουμπί OK για να επιλέξετε F/ ? Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα ανάβει

Οροφή. κόκκινο. Πίσω

1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε ένα τραπέζι πίσω από την USB α

οθόνη προβολής. Απαιτείται ειδική οθόνη πίσω προβολής. 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής

είναι λανθασμένη, επιλέξτε β

από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το

μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην κατάσταση προβολής και

πατήστε / ή το κουμπί OK για να επιλέξετε Πίσω. Πίσω Οροφή

1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με την πλευρά

που δείχνει προς τα πάνω πίσω από την οθόνη προβολής. Για να τοποθετήσετε

τον προβολέα στην οροφή πίσω από την οθόνη,

απαιτείται στήριγμα προβολέα και ειδική οθόνη πίσω

προβολής. 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, επιλέξτε

από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το

μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην κατάσταση προβολής και

πατήστε / ή το κουμπί OK για να επιλέξετε Πίσω/

Οροφή. 8 Philips · NeoPix 100

Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο Ρύθμιση εστίασης εικόνας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να ρυθμίσετε την εστίαση της εικόνας (ευκρίνεια), γυρίστε το κουμπί ρύθμισης εστίασης πάνω από τον φακό προβολής.

Η ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, κίνδυνο φωτιάς και τραυματισμού. Οι διαρρέουσες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο. Ποτέ μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε

άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε την παραμόρφωση, την αποσυναρμολόγηση ή την φόρτιση των μπαταριών. Αποφύγετε την έκθεση σε ανοιχτή φωτιά και νερό.

Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες αμέσως. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών. 2 Εισάγετε τις προμηθευόμενες μπαταρίες (τύπος AAA) με τη σωστή πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται. 3 Κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών.

Ρύθμιση σχήματος εικόνας

Για να ρυθμίσετε το σχήμα της εικόνας, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης κεκλιμένου παραθύρου πάνω από τον φακό προβολής. ? Όταν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες σήματα, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR

στον προβολέα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα IR. Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον

προβολέα

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον προβολέα Ρύθμιση μεγέθους οθόνης

? Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στο Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) είναι

προβολέα/τηλεχειριστήριο. Το LED τροφοδοσίας καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού

στον προβολέα αλλάζει από κόκκινο σε λευκό. του προβολέα και της επιφάνειας προβολής. ?

Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα και να τον βάλετε σε Αυτός ο προβολέας έχει προτεινόμενη απόσταση προβολής

λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε στον 200 cm (60"), και έτσι δημιουργεί τον προβολέα/τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα ή μέγιστο μέγεθος οθόνης 65" (165 cm).

Η

πατήστε αυτό το κουμπί δύο φορές. Το LED τροφοδοσίας στον ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια προβολής

προβολέα αλλάζει από λευκό σε κόκκινο. είναι 80 cm (24"). ? Για να κλείσετε πλήρως τον προβολέα, αποσυνδέστε

τον προσαρμογέα AC από την ηλεκτρική πρίζα.

Αρχική ρύθμιση 9

Ρύθμιση ύψους οθόνης 4 Σύνδεση σε άλλες

Για να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης όταν τοποθετείτε

τον προβολέα σε επίπεδη επιφάνεια, γυρίστε το κουμπί συσκευής

ρύθμισης γωνίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του

προβολέα. Συμβουλή: Μετά την ρύθμιση του ύψους της οθόνης, χρησιμοποιήστε το κουμπί

ρύθμισης κεκλιμένου για να κάνετε την οθόνη

ορθογώνια ξανά. Συσκευή αναπαραγωγής

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. έναν Blu-

ray player, κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, ψηφιακή

κάμερα ή υπολογιστή) στον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™.

Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής, και ο ήχος

αναπαράγεται στον προβολέα. 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε την

υποδοχή HDMI1

ή HDMI2 στον προβολέα σε μια υποδοχή εξόδου HDMI™ σε μια

συσκευή αναπαραγωγής. Όταν ενεργοποιήσετε τον προβολέα για πρώτη φορά ή μετά από

την επαναφορά του στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα του προβολέα θα ξεκινήσει

και θα σας ζητήσει να επιλέξετε τη γλώσσα. Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να

επιλέξετε τη

προτιμώμενη γλώσσα εμφάνισης και πατήστε το κουμπί

OK για επιβεβαίωση. Η αρχική οθόνη θα εμφανιστεί. Τηλέφωνα Έξυπνα Stick

Ταμπλέτες Κονσόλες παιχνιδιών

Υπολογιστές DVD/VC

2 Ο προβολέας θα πρέπει να αλλάξει αυτόματα

στη σωστή πηγή εισόδου. Αν όχι, πατήστε στην τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη λίστα

πηγών εισόδου, και στη συνέχεια επιλέξτε HDMI 1 ή HDMI

2. Μετά την επιλογή της γλώσσας, μπορείτε να αρχίσετε

να χρησιμοποιείτε τον προβολέα ή να συνεχίσετε να κάνετε άλλες

ρυθμίσεις. Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα, επιλέξτε από την αρχική οθόνη

για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην Οθόνη Γλώσσας και πατήστε το κουμπί

OK. 10 Philips · NeoPix 100

Σύνδεση σε dongle

Μπορείτε να συνδέσετε ένα dongle (π.χ. Amazon Fire USB

Stick, Roku Stick και Chromecast) στον

προβολέα για να παρακολουθήσετε εύκολα βίντεο μέσω του

διαδικτύου. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής, και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα. 1 Συνδέστε το dongle στην υποδοχή HDMI1 ή HDMI2 του προβολέα απευθείας ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™. 2 Συνδέστε το dongle στην υποδοχή του προβολέα. Σημείωση: Η υποδοχή USB παρέχει μέγιστο ρεύμα 2 Ο προβολέας θα πρέπει να αλλάξει αυτόματα 5V1A. στη σωστή πηγή εισόδου. Αν όχι, πατήστε στην τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών εισόδου, και στη συνέχεια επιλέξτε AV. Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω VGA

Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή (π.χ. έναν επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή) στον προβολέα μέσω σύνδεσης VGA. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής. Εξωτερικό Dongle Σημείωση (δεν περιλαμβάνεται) Πολλοί φορητοί υπολογιστές δεν ενεργοποιούν αυτόματα την εξωτερική έξοδο βίντεο

3 Ο προβολέας θα πρέπει να αλλάξει αυτόματα όταν συνδέετε μια δεύτερη οθόνη όπως στη σωστή πηγή εισόδου. Αν όχι, πατήστε έναν προβολέα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του στην τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη λίστα φορητού υπολογιστή σας για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε την πηγών εισόδου, και στη συνέχεια επιλέξτε HDMI 1 ή HDMI εξωτερική έξοδο βίντεο. 2. 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο VGA (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), συνδέστε την υποδοχή VGA στον προβολέα στην Σύνδεση σε συσκευή αναπαραγωγής υποδοχή εξόδου VGA σε έναν υπολογιστή. συσκευή μέσω AV

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. έναν DVD player, κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα ή ψηφιακή κάμερα) στον προβολέα μέσω σύνδεσης AV. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην VGA οθόνη προβολής, και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα. 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο RCA με βύσμα 3.5 mm (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), συνδέστε την υποδοχή AV (3.5 mm) στον προβολέα στις αναλογικές υποδοχές εξόδου ήχου (κόκκινο και λευκό) και/ή υποδοχή εξόδου σύνθετου βίντεο σε μια συσκευή αναπαραγωγής. 2 Ρυθμίστε την ανάλυση

οθόνης του υπολογιστή σας
στη σωστή ρύθμιση και αλλάξτε το σήμα VGA
σε εξωτερική οθόνη.

Οι παρακάτω

αναλύσεις υποστηρίζονται:

Σύνδεση σε άλλες συσκευές 11

Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης εικόνας Σύνδεση σε ενσύρματα ηχεία
ή ακουστικά

VGA 640 x 480 60 Hz

SVGA 800 x 600 60 Hz Μπορείτε να συνδέσετε ενσύρματα ηχεία ή ακουστικά

XGA 1024 x 768 60 Hz στον προβολέα. Με αυτή τη σύνδεση, ο ήχος
από τον προβολέα αναπαράγεται μέσω των

WXGA 1280 x 768 60 Hz εξωτερικών ηχείων ή ακουστικών. HD 1280 x 720 60 Hz ? Οι
εσωτερικοί ηχείς του προβολέα

FULL HD 1920 x 1080 60 Hz απενεργοποιούνται αυτόματα όταν
συνδέονται εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά

στον προβολέα. 3 Ο προβολέας θα πρέπει να αλλάξει αυτόματα

στη σωστή πηγή εισόδου. Αν όχι, πατήστε ΚΙΝΔΥΝΟΣ! στο τηλεχειριστήριο για να
εμφανιστεί η λίστα Κίνδυνος βλάβης ακοής! πηγών εισόδου, και στη συνέχεια επιλέξτε VGA.

Πριν συνδέσετε τα ακουστικά,

χαμηλώστε την ένταση στον προβολέα. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο
χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση – ειδικά όταν

χρησιμοποιείτε ακουστικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε

βλάβη ακοής. 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3.5 mm, συνδέστε την

υποδοχή στον προβολέα στην αναλογική είσοδο ήχου

(υποδοχή 3.5 mm ή κόκκινες και λευκές υποδοχές)

σε εξωτερικά ηχεία. Ή συνδέστε την υποδοχή

στον προβολέα σε ακουστικά. USB

2 Αφού συνδέσετε τα ηχεία ή

τα ακουστικά, πατήστε / στο τηλεχειριστήριο

για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό

επίπεδο. 12 Philips · NeoPix 100

5 Αναπαραγωγή/προβολή πολυμέσων Αναπαραγωγή βίντεο

1 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε

από αποθήκευση το εικονίδιο ταινίας στην κάτω αριστερή γωνία. συσκευές
Ο προβολέας διαθέτει ενσωματωμένο αναπαραγωγέα πολυμέσων. Χρησιμοποιώντας αυτόν
τον αναπαραγωγέα πολυμέσων, μπορείτε να αναπαράγετε/προβάλετε
βίντεο, ήχους ή εικόνες που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB
ή σε κάρτα microSD. Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Ο ενσωματωμένος αναπαραγωγέας πολυμέσων υποστηρίζει τις
παρακάτω μορφές αρχείων. ? Μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV 2 Αν έχετε συνδέσει
τόσο μια συσκευή αποθήκευσης USB
? Μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG, AAC, όσο και μια κάρτα microSD στον προβολέα,
FLAC, APE, WAV πατήστε / για να επιλέξετε τη συσκευή αποθήκευσης USB
ή την κάρτα microSD. ? Μορφές εικόνες: BMP, PNG, JPEG 3 Πατήστε το κουμπί OK για να
ανοίξετε τη συσκευή αποθήκευσης. Σημείωση: Μόνο υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο
Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης εμφανίζονται στην οθόνη. Όλοι οι φάκελοι και
τα αρχεία είναι ταξινομημένα αλφαβητικά κατά όνομα. Ειδοποίηση 4 Πατήστε τα κουμπιά
πλοήγησης για να επιλέξετε ένα
Ο προβολέας υποστηρίζει μια συσκευή αποθήκευσης USB αρχείο βίντεο ή έναν φάκελο. Για
να ανοίξετε έναν επιλεγμένο
που είναι διαμορφωμένη για το σύστημα αρχείων FAT16 ή φάκελο, πατήστε το κουμπί OK.
Για να επιστρέψετε στον
FAT32. γονικό φάκελο, επιλέξτε Upfolder στην οθόνη
ή πατήστε . Για να εξέλθετε από τον τρέχοντα φάκελο και
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης περιέχει τη συσκευή αποθήκευσης, επιλέξτε
Επιστροφή στην οθόνη. αρχεία πολυμέσων που υποστηρίζονται από τον ενσωματωμένο Αν
επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο και περιμένετε περισσότερα από
αναπαραγωγέα πολυμέσων. 3 δευτερόλεπτα, ο προβολέας θα αρχίσει να αναπαράγει
2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην μια προεπισκόπηση του βίντεο από την αρχή
θύρα USB του προβολέα. ενώ εμφανίζει τις πληροφορίες του βίντεο. Ή εισάγετε μια κάρτα
microSD στην υποδοχή MICRO SD 5 Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή του
στον προβολέα. επιλεγμένου αρχείου βίντεο. 6 Ενώ ένα αρχείο βίντεο αναπαράγεται,
μπορείτε να πατήσετε
το κουμπί OK για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου
USB στο κάτω μέρος της οθόνης. Η γραμμή ελέγχου
θα εξαφανιστεί αυτόματα σε 10 δευτερόλεπτα. Για να κρύψετε άμεσα τη γραμμή ελέγχου,
πατήστε ή

. Ενώ η γραμμή ελέγχου είναι ορατή, πατήστε / για να επιλέξετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια ή να αλλάξετε την τιμή. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου μιας επιλογής, πατήστε . 7 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο και να επιστρέψετε στη λίστα αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε στο τηλεχειριστήριο. Αναπαραγωγή ήχων Μπορείτε να αναπαράγετε ήχους με παρόμοιο τρόπο όπως αναπαράγετε βίντεο. Οι κύριες διαφορές είναι:

? Στο Βήμα 1, πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο μουσικής Αναπαραγωγή/προβολή πολυμέσων από συσκευές αποθήκευσης 13 στην επάνω δεξιά γωνία. 6 Αλλαγή προβολέα ? Όταν αναπαράγεται ένας ήχος, θα βλέπετε πάντα το μεταβαλλόμενο κύμα ήχου στην οθόνη.

ρυθμίσεις

? Ενώ αναπαράγεται ήχος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης. Η γραμμή ελέγχου θα εξαφανιστεί αυτόματα σε 15 δευτερόλεπτα. Για να κρύψετε άμεσα τη γραμμή ελέγχου, πατήστε ή .

1 Επιλέξτε από την αρχική οθόνη ή πατήστε στο προβολέα για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.

2 Πατήστε / για να επιλέξετε μια κατηγορία ρύθμισης και πατήστε το κουμπί OK ή για να επιλέξετε την πρώτη ρύθμιση της κατηγορίας. Πατήστε / για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση στην κατηγορία. Πατήστε για να βγείτε από την κατηγορία.

1 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε το εικονίδιο φωτογραφίας στην επάνω αριστερή γωνία.

2 Εάν έχετε συνδέσει τόσο μια συσκευή αποθήκευσης USB όσο και μια κάρτα microSD στον προβολέα, πατήστε / για να επιλέξετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ή την κάρτα microSD.

3 Πατήστε το κουμπί OK για να ανοίξετε τη συσκευή αποθήκευσης. Σημείωση: Μόνο υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας εμφανίζονται στην οθόνη. Όλοι οι φάκελοι και τα αρχεία είναι ταξινομημένα αλφαβητικά κατά όνομα.

4 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε ένα αρχείο εικόνας ή έναν φάκελο. Για να ανοίξετε έναν επιλεγμένο φάκελο, πατήστε το κουμπί OK. Για να επιστρέψετε στον γονικό

φάκελο, επιλέξτε Upfolder στην οθόνη ή πατήστε . Για να βγείτε από τον τρέχοντα φάκελο και τη συσκευή αποθήκευσης, επιλέξτε Return στην οθόνη.

Εάν επιλέξετε ένα αρχείο εικόνας και περιμένετε περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, ο προβολέας θα εμφανίσει μια προεπισκόπηση της εικόνας και θα εμφανίσει τις πληροφορίες της εικόνας.

5 Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε την παρουσίαση διαφανειών όλων των υποστηριζόμενων εικόνων στον τρέχοντα φάκελο από την επιλεγμένη εικόνα.

6 Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης διαφανειών, πατήστε ένα κουμπί πλοήγησης για να παγώσετε την παρουσίαση και να περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα. Πατήστε / για να την περιστρέψετε δεξιόστροφα κατά 270° ή 90°. Πατήστε / για να την περιστρέψετε κατά 180°. Ενώ βλέπετε μια εικόνα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης. Η γραμμή ελέγχου θα εξαφανιστεί αυτόματα σε 15 δευτερόλεπτα. Για να κρύψετε άμεσα τη γραμμή ελέγχου, πατήστε ή .

Ενώ η γραμμή ελέγχου είναι ορατή, πατήστε / για να επιλέξετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια ή να αλλάξετε την τιμή. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου μιας επιλογής, πατήστε .

7 Για να σταματήσετε την παρουσίαση διαφανειών και να επιστρέψετε στη λίστα αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε στο τηλεχειριστήριο.

14 Philips · NeoPix 100

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ήχου.

? Λειτουργία Ήχου: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα να χρησιμοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες ήχου, ανάλογα με το περιβάλλον σας, τον τύπο ήχου ή τις προτιμήσεις σας.

? Standard: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου για γενικό ήχο.

? Movie: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου για ταινίες.

? Music: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου για μουσική.

? Ενημέρωση Λογισμικού (USB): Ενημερώστε το λογισμικό του προβολέα εκτός σύνδεσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την Ενημέρωση λογισμικού εκτός σύνδεσης, σελίδα 16.

? Πληροφορίες: Δείτε το μοντέλο και την έκδοση λογισμικού αυτού του προϊόντος.

? Αθλήματα: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσων και πρίμων για τα αθλήματα. ? Χρήστης: Ορίστε τα δικά σας επίπεδα μπάσων και πρίμων. ? Πρίμα: Ρυθμίστε το επίπεδο πρίμων. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η λειτουργία ήχου είναι Χρήστης. ? Μπάσα:

Ρυθμίστε το επίπεδο μπάσων. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η λειτουργία ήχου είναι Χρήστης. ? Ισορροπία: Ρυθμίστε την ισορροπία στερεοφωνικού ήχου για να αντισταθμίσετε τις διαφορές έντασης μεταξύ των αριστερών και δεξιών ηχείων στη θέση ακρόασης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0. ? Αυτόματη Ένταση: Ενεργοποιήστε το για να μειώσετε ξαφνικές αλλαγές στην ένταση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποιημένο. Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη. ?

Χρονοδιακόπτης Ύπνου: Επιλέξτε μια χρονική περίοδο μετά την οποία ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποιημένο. ? Αυτόματος Ύπνος: Επιλέξτε μια χρονική περίοδο ώστε ο προβολέας να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την επιλεγμένη περίοδο αδράνειας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποιημένο. Άλλες ρυθμίσεις

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω επιπλέον ρυθμίσεις. ? Γλώσσα OSD:

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα εμφάνισης. ? Αναλογία Διαστάσεων: Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες αναλογίες διαστάσεων. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 16:9. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν παίζετε ένα βίντεο. ? Λειτουργία Προβολής: Ρυθμίστε την προβολή στην σωστή κατεύθυνση με βάση το πώς είναι εγκατεστημένος ο προβολέας. ?

Επαναφορά: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προβολέα σε

Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα 15

7 Συντήρηση Ενημέρωση λογισμικού

Το τελευταίο λογισμικό για τον προβολέα μπορεί να βρεθεί στο www.philips.com/support για να αποκτήσετε τα καλύτερα χαρακτηριστικά και υποστήριξη από τον

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! προβολέα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την καθαριότητα του προβολέα: ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην απενεργοποιήσετε τον προβολέα ή αφαιρέσετε

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα USB κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης

υγρά ή εύφλεκτα καθαριστικά λογισμικού. (σπρέι, αδρανή, γυαλιστικά, αλκοόλ, κ.λπ.). Μην επιτρέψετε σε καμία υγρασία να Ενημέρωση λογισμικού εκτός σύνδεσης φτάσει στο εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε τον προβολέα με κανένα 1 Επισκεφθείτε το www.philips.com/support, βρείτε το

καθαριστικό. προϊόν σας (αριθμός μοντέλου: NPX100, ανοίξτε

Σκουπίστε τις επιφάνειες απαλά. Να είστε τη σελίδα υποστήριξης του και εντοπίστε

"Λογισμικό &

προσεκτικοί ώστε να μην γρατσουνίσετε τις οδηγούς". Στη συνέχεια, ελέγξτε την τελευταία έκδοση λογισμικού

επιφάνειες. 2 Επιλέξτε από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε Καθαρισμός του φακού το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στο Πληροφορίες και πατήστε / Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή χαρτί καθαρισμού φακών για ή το κουμπί OK. Βρείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού τον καθαρισμό του φακού του προβολέα. έκδοση στην οθόνη. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα αν η τελευταία έκδοση λογισμικού είναι μεγαλύτερη ΚΙΝΔΥΝΟΣ! από την τρέχουσα έκδοση λογισμικού. Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό! 3 Από τη σελίδα υποστήριξης που ανοίξατε στο βήμα Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό 1, κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης λογισμικού σε για τον καθαρισμό του φακού, για να αποφύγετε μια μονάδα USB. Αποσυμπιέστε το κατεβασμένο τη ζημιά στην επικάλυψη του φακού. αρχείο και αποθηκεύστε το προκύπτον αρχείο στη ριζική κατάλογο της μονάδας USB. 4 Συνδέστε τη μονάδα USB στον προβολέα. 5 Επιλέξτε Ενημέρωση Λογισμικού(USB) από το μενού ρυθμίσεων. 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. 16 Philips · NeoPix 100

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επανεκκίνηση

Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα. 1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας δύο φορές. 2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 3 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας . 4 Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή τον προμηθευτή σας. Πρόβλημα Λύση

Ο προβολέας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. ? Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα. Ο προβολέας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. ? Πατήστε και κρατήστε πατημένο περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Δεν υπάρχει εικόνα από την εξωτερική συσκευή HDMI™. 1. Ελέγξτε αν έχετε αλλάξει την πηγή εισόδου σε HDMI 1 ή HDMI 2. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™. 3. Περιμένετε τρία δευτερόλεπτα. 4. Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή

ενεργοποιήστε ξανά τη

συσσκευή HDMI™. Δεν υπάρχει ήχος από τη συνδεδεμένη εξωτερική ? Ελέγξτε τα καλώδια προς τη εξωτερική συσκευή. συσκευή. ? Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στη εξωτερική

συσσκευή. ? Μόνο τα αυθεντικά καλώδια από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να λειτουργούν. Δεν υπάρχει ήχος από την εξωτερική έξοδο HDMI™ ? Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ρυθμίστε την ήχο

συσσκευής. ρύθμιση σε Πολυκάναλο (Ακατέργαστα δεδομένα) & Στερεοφωνικό (PCM).

Χωρίς ήχο όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας με καλώδιο HDMI™. ? Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή. Μόνο το μενού αρχικής σελίδας εμφανίζεται και όχι η εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή. ? Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές. ? Ελέγξτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη. ? Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Μόνο το μενού αρχικής σελίδας εμφανίζεται και όχι η εικόνα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή. ? Ελέγξτε ότι η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένη. ? Ελέγξτε αν η ανάλυση του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε 1920*1080. Ο προβολέας απενεργοποιείται μόνος του. ? Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια γίνεται ζεστή. ? Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ο προβολέας δεν μπορεί να διαβάσει τη συσκευή αποθήκευσης USB. ? Ο προβολέας δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων exFAT. ? Μορφοποιήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε FAT32 ή NTFS μορφή, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την. Αντιμετώπιση προβλημάτων 17

Πρόβλημα Λύση

Ο προβολέας δεν αντιδρά στις εντολές ? Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. του τηλεχειριστηρίου. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προβολέα ? Για αυτόν τον προβολέα είναι φυσιολογικό να παράγει

είναι ζεστή. μέτρια θερμότητα κατά τη λειτουργία. Ο προβολέας δεν λειτουργεί αφού τον συνδέσω ? Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI™ είναι συνδεδεμένο

σε ένα φορητό υπολογιστή. σωστά. ? Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σε

οθόνη προβολέα. Μαύρα / Λευκά Πίξελ Μια οθόνη LCD μπορεί να περιέχει έναν μικρό αριθμό πίξελ που δεν λειτουργούν κανονικά (γνωστοί και ως “νεκροί πίξελ” ή “μαύροι πίξελ”). Η οθόνη σας έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνα με τις

προδιαγραφές του κατασκευαστή, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε

ελαττώματα πίξελ δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ή τη χρήση της οθόνης σας. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των προηγούμενων, οι νεκροί πίξελ ή οι μαύροι πίξελ που δεν υπερβαίνουν τα 5 σημεία πληρούν τις εργοστασιακές προδιαγραφές και δεν θεωρούνται ελάττωμα υπό αυτή την εγγύηση. Σχετικά με τη σκόνη: Η σκόνη μπορεί να εμφανιστεί κατά τη χρήση ενός προβολέα. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των

προηγούμενων, οι κηλίδες σκόνης που δεν υπερβαίνουν τα 3 σημεία πληρούν τις εργοστασιακές

προδιαγραφές και δεν θεωρούνται ελάττωμα υπό αυτή την εγγύηση. Παρακαλώ καθαρίστε τον φακό με ένα ήπιο ειδικό πανί γυαλιού. Μπορείτε επίσης να φυσήξετε ξηρό αέρα μέσα στο προϊόν από τις πλευρικές οπές για να καθαρίσετε τον οπτικό κινητήρα στο εσωτερικό. 18 Philips · NeoPix 100

9 Παραρτήματα Πολυμέσα

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV

Τεχνικά δεδομένα Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG,

Τεχνολογία/οπτική AAC, FLAC, APE, WAV

Τεχνολογία οθόνης LCD Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών: BMP, PNG, JPEG

Πηγή φωτός LED Διαστάσεις και βάρος

Ανάλυση 800 x 480 πίξελ

Υποστηριζόμενη ανάλυση 1920 x 1080 πίξελ Αποσυναρμολογούμενο (Π x Β x Υ) 205 x 158 x 78 mm

Διάρκεια ζωής LED πάνω από 30,000 ώρες Συναρμολογούμενο (Π x Β x Υ) 256 x 242 x 90 mm

Αναλογία αντίθεσης 3000:1 Καθαρό βάρος 880 g / 1.94 lb

Αναλογία διαστάσεων 16:9 Μεικτό βάρος 1.72 kg / 3.79 lb

Αναλογία ρίψης 1.49:1 Απαιτήσεις θερμοκρασίας

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος).....20" έως 65"

Απόσταση οθόνης ...80 cm έως 200 cm / 24" έως 60" Θερμοκρασία

λειτουργίας.....5 °C - 35 °C

Λειτουργίες προβολής 4 Θερμοκρασία αποθήκευσης
.....< 60 °C

Ρύθμιση εστίασης χειροκίνητη

Διόρθωση κεκλιμένου χειροκίνητη Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Προβολέας NeoPix 100

Ήχος 2. Τηλεχειριστήριο

Ενσωματωμένο ηχείο 2 x 3 W 3. Τροφοδοτικό

Επίπεδο θορύβου 43 dB 4.

Προσαρμογείς βύσματος ρεύματος

Σύνδεση 5. Μπαταρίες AAA για τηλεχειριστήριο

HDMI™ in x2 6. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης με
Κάρτα Εγγύησης

VGA x1

AV in x1 Μοντέλο

USB-A (5 V/1 A έξοδος + εξωτερική μονάδα) x1 NPX100

MicroSD..... x1 EAN (INT): 7640186960458

3.5 mm ήχος έξοδος x1 EAN (APAC): 7640186960465

UPC: 667619992944

Πηγή ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος λειτουργία: 42 W

..... αναμονή: 0.5 W

AC προσαρμογέας Είσοδος: AC 100-240
V, 50/60 Hz, 1.0 A (Max)

..... Έξοδος: DC 12.0 V, 3.5 A, 42.0 W

Παράρτημα 19

Δήλωση CE σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να είναι

καθορισμένη από την απενεργοποίηση και

? Το προϊόν θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης
ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την

USB διεπαφή έκδοσης USB 2.0 ή υψηλότερης. ? Ο προσαρμογέας θα πρέπει να εγκαθίσταται
κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος. ? Η θερμοκρασία λειτουργίας του
EUT δεν μπορεί ? Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του

να υπερβαίνει τους 35°C και δεν θα πρέπει να εξοπλισμού και του δέκτη. 5°C. ? Συνδέστε
τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε

? Το βύσμα θεωρείται ως συσκευή αποσύνδεσης κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο ο του προσαρμογέα. δέκτης είναι συνδεδεμένος. Με αυτόν τον τρόπο, η Screeneo Innovation SA δηλώνει ότι ? Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο ραδιοφωνικό/ αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια. απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της

Οδηγίας 2014/53/EU. FCC ID: 2ASRT-NPX100

Κανονιστική ρύθμιση Καναδά

Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να είναι συμμόρφωση

συμβουλευτεί στη διεύθυνση www.philips.com. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την

Καναδική Βιομηχανία CAN

ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Δήλωση FCC Δήλωση RSS-Gen & RSS-247: Αυτή η συσκευή

συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS της Καναδικής Βιομηχανίας. 15-19 Απαιτήσεις

σήμανσης ♦ Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο

Όροι:

Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και

2 Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν

ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Άλλη ειδοποίηση

15-21 Πληροφορίες προς τον χρήστη ♦ Η διατήρηση του περιβάλλοντος ως μέρος

ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια

βασική ανησυχία της Screeneo Innovation SA. Η συμμόρφωση θα μπορούσε να ακυρώσει την

εξουσία του χρήστη να Η επιθυμία της Screeneo Innovation SA είναι να

λειτουργεί τον εξοπλισμό. λειτουργεί συστήματα που σέβονται το περιβάλλον

και κατά συνέπεια έχει αποφασίσει να ενσωματώσει

περιβαλλοντικές επιδόσεις στον κύκλο ζωής

15-105 Πληροφορίες προς τον χρήστη ♦ αυτών των προϊόντων, από την κατασκευή μέχρι

την εκκίνηση και την απομάκρυνση. Μπαταρίες: Εάν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες,

πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλο

σημείο συλλογής. προστασία κατά των επιβλαβών παρεμβολών σε

μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός

παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοφωνική

ενέργεια και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί

σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
βλαβερή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Προϊόν: Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων πάνω
Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η παρεμβολή στο προϊόν σημαίνει ότι το
προϊόν ανήκει
δεν θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτό στην κατηγορία ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερή παρεμβολή εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές
20 Philips · NeoPix 100
κανονισμοί σας ζητούν να τον απορρίψετε επιλεκτικά: Innovation SA δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε χρήση
? Σε σημεία πώλησης σε περίπτωση της αυτής της πληροφορίας όπως εφαρμόζεται σε άλλες
συσκευές. αγοράς παρόμοιου εξοπλισμού. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι ένα έγγραφο που
δεν
? Σε σημεία συλλογής που διατίθενται αντιπροσωπεύει σύμβαση. για εσάς τοπικά (κέντρο
απόρριψης, Σφάλματα, τυπογραφικά λάθη και αλλαγές διατηρούνται. επιλεκτική συλλογή,
κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε στην επαναχρησιμοποίηση
και αναβάθμιση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού, που μπορεί να έχει επίδραση στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι που
χρησιμοποιείται μπορεί
να απορριφθεί ως ανακυκλώσιμο χαρτί. Έχετε την
πλαστική συσκευασία ανακυκλωθεί ή απορρίψτε την στα
μη ανακυκλώσιμα απόβλητα, ανάλογα με τις Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition
απαιτήσεις στη χώρα σας. Multimedia Interface, HDMI Trade Dress και
Εμπορικά σήματα: Οι αναφερόμενες αναφορές σε τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα
ή καταχωρημένα
αυτό το εγχειρίδιο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εμπορικά σήματα της HDMI
Licensing Administrator,
εταιρειών. Η έλλειψη των εμπορικών σημάτων ® Inc. και ™ δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι
αυτές οι ειδικές ορολογίες είναι ελεύθερα
εμπορικά σήματα. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται εδώ
είναι μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί
να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Screeneo Innovation SA
αποποιείται κάθε και όλα

τα δικαιώματα σε αυτά τα σήματα. Ούτε η Screeneo Innovation SA ούτε οι θυγατρικές της θα είναι υπεύθυνες προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή τρίτους για ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που προκύπτουν από τον αγοραστή ή τρίτους ως αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή κακοποίησης αυτού του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή αλλαγών σε αυτό το προϊόν, ή αποτυχίας να συμμορφωθούν αυστηρά με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Screeneo Innovation SA. Η Screeneo Innovation SA δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων υλικών εκτός από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως αυθεντικά προϊόντα της Screeneo Innovation SA/PHILIPS ή εγκεκριμένα προϊόντα της Screeneo Innovation SA/PHILIPS. Η Screeneo Innovation SA δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που συμβαίνει από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διεπαφής εκτός από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως προϊόντα της Screeneo Innovation SA/PHILIPS. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος αυτής της δημοσίευσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή αλλιώς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Screeneo Innovation SA. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ προορίζονται

μόνο για χρήση με αυτό το προϊόν. Screeneo

Παράρτημα 21

Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Ελβετία

Η Philips και το έμβλημα της Philips Shield είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται

με άδεια. Η Screeneo Innovation SA είναι ο εγγυητής σε σχέση με το προϊόν με το οποίο αυτή η φυλλάδιο συσκευάστηκε. NeoPix 100

2024 © Screeneo Innovation SA. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. EN