

Προβολέας Phillips PR-650 WXGA (Λευκός)

Philips · EAN 7640186962551

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη

ProPix 650

Επαγγελματικός Προβολέας

Καταχωρίστε το προϊόν σας και αποκτήστε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3 5 Συνδέστε εξωτερικά ηχεία
ή

Αγαπητέ πελάτη 3 ακουστικά
..... 11

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη 3 6 Αλλαγή ρυθμίσεων
..... 12

Τι περιέχει η συσκευασία 3 7 Συντήρηση
..... 15

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 3 Καθαρισμός
..... 15

1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας 4 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
..... 16

Ρύθμιση του προϊόντος 4 9 Παραρτήματα
..... 18

Επισκευές 4 Τεχνικά δεδομένα
..... 18

Τροφοδοσία 5 Δήλωση CE
..... 19

2 Επισκόπηση 5 Δήλωση FCC
..... 19

Μπροστινή όψη 5 Συμμόρφωση με κανονισμούς
Καναδά 19

Πίσω όψη	5 Άλλη ειδοποίηση
.....	20

Άνω όψη	6
---------------	---

Κάτω όψη	6
----------------	---

Τηλεχειριστήριο	7
-----------------------	---

3 Αρχική ρύθμιση	8
------------------------	---

Τοποθετήστε τον προβολέα	8
--------------------------------	---

Συνδέστε τον στην τροφοδοσία	8
------------------------------------	---

Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο	8
------------------------------------	---

Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα	9
---	---

4 Συνδέστε σε συσκευές αναπαραγωγής	10
---	----

Συνδέστε σε συσκευές μέσω HDMI™	10
---------------------------------------	----

Συνδέστε σε dongle	10
--------------------------	----

Συνδέστε σε συσκευές μέσω VGA	10
-------------------------------------	----

Συνδέστε σε συσκευές μέσω σύνθετου βίντεο	11
---	----

Εισαγωγή Τι περιέχει η συσκευασία

α Προβολέας ProPix 650 (PRX650/INT)

Αγαπητέ πελάτη β Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον προβολέα.

γ Οδηγός Γρήγορης Έναρξης με Κάρτα Εγγύησης

δ Καλώδια τροφοδοσίας AC με βύσματα x 4

Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές α βγ

λειτουργίες που προσφέρει! ProPix 650

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Ο οδηγός γρήγορης έναρξης που παρέχεται με αυτό το προϊόν δ

σας επιτρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα και εύκολα.

Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε στις

επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήστη.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία αυτού του προϊόντος (βλ.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας, σελίδα 4). Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν αυτές οι οδηγίες δεν ακολουθηθούν. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Η σελίδα υποστήριξης, η κάρτα εγγύησης και τα εγχειρίδια χρήστη μπορούν να βρεθούν εδώ:

Web: www.philips.com/support

Επαφές υποστήριξης:

Διεθνές τηλέφωνο: +41 215 391 665

E-mail: philips.projector.eu@screeneo.com

Πρόσβαση στις ιστοσελίδες FAQ μας:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Ειδοποίηση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πιο αποτελεσματικά και εύκολα. Παρακαλώ ρωτήστε τον πάροχό σας για τα κόστη διεθνών κλήσεων! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού!

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού. Φυσικός τραυματισμός ή ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χειρισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων! Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για ζημιά στο προϊόν και πιθανή απώλεια δεδομένων. Ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χειρισμό. 3 Philips · ProPix 650

1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μπαταρίες (τύπος AAA). ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης με ακατάλληλο τύπο μπαταριών! Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις σημειώσεις ασφαλείας που αναφέρονται. Μην κάνετε καμία αλλαγή ή ρύθμιση που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν χρησιμοποιηθεί ο λάθος τύπος μπαταρίας. Ακατάλληλη λειτουργία και ακατάλληλη χειρισμός μπορεί να οδηγήσουν σε φυσικό τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων.

Ρύθμιση του προϊόντος

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποφευχθούν πιθανές τραυματισμοί σε άτομα ή ζημιά στο ίδιο το προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην μπορεί να σκοντάψει πάνω τους. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως η ηλιακή ακτινοβολία ή ανοιχτή φωτιά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο.

Μην λειτουργείτε το προϊόν σε υγρούς χώρους. Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη σύνδεση ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μην λειτουργείτε το προϊόν αμέσως μετά τη μεταφορά του από μια κρύα τοποθεσία σε μια ζεστή τοποθεσία.

Προχωρήστε ως εξής για να αποφύγετε οποιαδήποτε συσσώρευση υγρασίας:

1 Σφραγίστε το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν το μεταφέρετε σε άλλο δωμάτιο, ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες του δωματίου. Το προϊόν πρέπει να έχει επαρκή αερισμό και δεν πρέπει να καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κλειστά ντουλάπια, κουτιά ή άλλες κλειστές κατασκευές όταν είναι σε χρήση.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ σκόνη περιβάλλον. Τα σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Προστατέψτε το προϊόν από άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κλιματιστικά. Παρακολουθήστε τις εσωτερικές του συνιστώσες.

οι πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στα Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν

τεχνικά δεδομένα (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 18). χωρίς εποπτεία. Τα υλικά συσκευασίας Η παρατεταμένη λειτουργία του προϊόντος προκαλεί την πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα χέρια των παιδιών. επιφάνεια να θερμαίνεται. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το προϊόν αυτόματα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Μην επιτρέπετε στα υγρά να διαρρεύσουν στο προϊόν. Επισκευές

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την Τis επισκευές του προϊόντος μην τις κάνετε μόνοι σας. Λανθασμένη

παροχή ρεύματος εάν υγρά ή ξένα αντικείμενα συντήρηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς ή ζημιές στο

διαρρεύσουν στο προϊόν. Αφήστε το προϊόν να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή. Αποφύγετε Παρακαλώ βρείτε τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται με αυτό το

να αγγίζετε τον φακό. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στο προϊόν ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. προϊόν. Εάν το προϊόν υπερθερμανθεί ή εκπέμπει καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφήστε το προϊόν να ελεγχθεί από

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. κεριά). 4 Philips · ProPix 650

Τροφοδοσία 2 Επισκόπηση

Χρησιμοποιείτε μόνο έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας που είναι πιστοποιημένος για αυτό το προϊόν (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 18). Ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος της τροφοδοσίας

αντιστοιχεί στην τάση του ρεύματος που είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με α τον τύπο τάσης που αναφέρεται στο προϊόν. Η πρίζα θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο β

προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη. ΠΡΟΣΟΧΗ! γ Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το προβολέα. α Φακός προβολής

β Αισθητήρας IR

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την γ Ρυθμιστικό πόδι πρίζα πριν καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ.

Καθαρισμός, σελίδα 15). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Οπίσθια όψη

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα

καθαριστικά (σπρέι, αμυχές, γυαλιστικά, αλκοόλ). Μην αβ γδε

επιτρέπετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του

προϊόντος. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών! Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν ισχυρό

RGB λείζερ, ο οποίος εκπέμπει πολύ

λαμπρό φως. Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του

προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. φγ ηικλμ

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ερεθισμό ή

ζημιά στα μάτια. Ήχος εισόδου

α

Συνδέστε το καλώδιο ήχου. β HDMI

Συνδέστε σε μια έξοδο HDMI™ σε μια

συσκευή αναπαραγωγής. γ Έξοδος οθόνης

Συνδέστε σε μια είσοδο VGA σε μια συσκευή αναπαραγωγής. δ Mini USB

Συνδέστε σε ένα καλώδιο mini USB. ε USB-A

Συνδέστε σε ένα USB dongle. στ Έξοδος ήχου

Συνδέστε το καλώδιο ήχου. ζ Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας AC

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. η Υπολογιστής

Συνδέστε σε μια έξοδο VGA σε μια συσκευή αναπαραγωγής. θ RS232

Συνδέστε σε ένα καλώδιο RS232. ι Βίντεο

5 Philips · ProPix 650

Συνδέστε σε μια έξοδο σύνθετου βίντεο Επιβεβαιώστε μια επιλογή στην οθόνη. σε μια συσκευή αναπαραγωγής. ζ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ MONTEΛΟ

κ Θύρα ασφαλείας Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση. Άνω όψη η Λυχνία ένδειξης πηγής φωτός

θ Λυχνία ένδειξης πηγής θερμοκρασίας

μ λκ ι Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

κ

α ι • Αυξήστε την ένταση. • Μετακινηθείτε στο δεξί στοιχείο όταν υπάρχει

θ Μενού OSD. η λ

Απενεργοποιήστε την εικόνα και δείξτε "Κενό"

στην οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε στην εικόνα. βγδ εφγ μ

• Αυξήστε την τιμή keystone. • Μετακινηθείτε στο ανώτερο στοιχείο όταν υπάρχει

Μενού OSD. ν ν Δαχτυλίδι εστίασης

ο ο Δαχτυλίδι ζουμ

Κάτω όψη

198.96

α

2

45.1

9 8

60.8 60.8

α α α

• Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα. • Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το μενού OSD

όταν υπάρχει μενού OSD. β

• Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής 199.57

λειτουργίας. • Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, η LED ανάβει α Θύρα τρίποδου σε πράσινο. Μέγεθος βίδας: M4 (μέγιστο μήκος = 25 mm; ελάχιστο

• Όταν ο προβολέας είναι σε κατάσταση αναμονής, μήκος = 20 mm)

το LED αναβοσβήνει πράσινο. c

• Μειώστε την ένταση. • Μετακινηθείτε στο αριστερό στοιχείο όταν υπάρχει μενού OSD. d

Αλλάξτε σε διαφορετική πηγή εισόδου. e

• Μειώστε την τιμή keystone. • Μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο όταν υπάρχει

μενού OSD. f OK

6 Philips · ProPix 650

Τηλεχειριστήριο Παγώστε την προβολή της εικόνας. i Σελίδα Πάνω/Σελίδα Κάτω

Λειτουργεί το πρόγραμμα λογισμικού οθόνης σας

a (σε συνδεδεμένο PC) το οποίο ανταποκρίνεται σε εντολές σελίδας πάνω/κάτω (όπως το Microsoft

b I PowerPoint). Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο

όταν έχει επιλεγεί σήμα εισόδου PC. c m j Eco Mode

Επιλέξτε τη λειτουργία Eco. d n k Mute

e Εναλλάξτε τον ήχο μεταξύ ενεργού και ανενεργού. l HDMI

o Επιλέγει την πηγή από τις θύρες HDMI για

προβολή. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για

f p να εναλλάξετε μεταξύ αυτών των θυρών αν είναι διαθέσιμες. m Source

g q Αλλάξτε σε διαφορετική πηγή εισόδου. h n OK

r Επιβεβαιώστε μια επιλογή στην οθόνη. i s οΠληροφορίες

Εμφανίστε το μενού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. j t p EXIT

k u Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το μενού OSD

όταν υπάρχει μενού OSD. q Κενό

Γυρίστε την εικόνα σε κενό και δείξτε "Κενό"

στην οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε την εικόνα. r Μοτίβο

a Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Εμφανίστε ενσωματωμένο μοτίβο δοκιμής. <--- ελέγξτε αν

Ανάψτε τον προβολέα ή βάλτε τον σε κατάσταση αναμονής. αυτό το στοιχείο OSD

προστέθηκε

b COMP s Ζουμ Εισαγωγή/Ζουμ Έξοδος

Επιλέγει την πηγή από τις θύρες Υπολογιστή • Μεγεθύνετε το μέγεθος της προβολής. για

προβολή. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για • Μειώστε το μέγεθος της προβολής. να

εναλλάξετε μεταξύ αυτών των θυρών αν είναι διαθέσιμες. t Ένταση Ήχου Αυξομείωση

c VIDEO • Αυξήστε την ένταση. Επιλέγει την πηγή από τις θύρες Βίντεο για • Μειώστε την

ένταση. προβολή. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για u ΧΡΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ

να εναλλάξετε μεταξύ αυτών των θυρών αν είναι διαθέσιμες. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη

λειτουργία. d Αυτόματη Συγχρονισμός

Καμία λειτουργία. e Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά); Κλειδιά Keystone

• Πλοηγηθείτε στα στοιχεία στην οθόνη. • Αυξήστε ή μειώστε την τιμή keystone. • Πατήστε

/ για να αλλάξετε την τιμή για την

τρέχουσα ρύθμιση όταν υπάρχει μενού OSD. f

• Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα. • Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το

μενού OSD

όταν υπάρχει μενού OSD. g Αναλογία

Επιλέξτε μια αναλογία διαστάσεων. h Πάγωμα

7 Philips · ProPix 650

3 Αρχική ρύθμιση

Ειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες a

από τις πηγές τροφοδοσίας τους πριν

δημιουργήσετε ή αλλάξετε οποιεσδήποτε συνδέσεις. Τοποθετήστε τον προβολέα b

1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως

ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής.

Αυτή είναι η πιο κοινή μέθοδος για να τοποθετήσετε τον προβολέα για γρήγορη

εγκατάσταση και φορητότητα. Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη,

κίνδυνο πυρκαγιάς και τραυματισμού. Οι διαρρέουσες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν

ζημιά στο τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως.

Αποφύγετε την παραμόρφωση, την αποσυναρμολόγηση ή την φόρτιση των μπαταριών.

Αποφύγετε την έκθεση σε ανοιχτή φωτιά και νερό. Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες

αμέσως. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο αν δεν χρησιμοποιείται για

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συνδέστε το στην τροφοδοσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε

τον προβολέα.

1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.

2 Εισάγετε τις προμηθευόμενες μπαταρίες (τύπου AAA) με τη σωστή πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται.

3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.

1 Επιλέξτε ένα προμηθευόμενο καλώδιο τροφοδοσίας με την σωστή πρίζα

(ΕΕ/ΗΒ/ΗΠΑ/Αυστραλία).

2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο καλωδίου AC.

3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ηλεκτρική πρίζα.

- Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα αναβοσβήνει πράσινο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες σήματα, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR του προβολέα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα IR.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση της εικόνας χειροκίνητα. Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα.

- Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση της εικόνας, περιστρέψτε το δαχτυλίδι ζουμ στον προβολέα.

Ρύθμιση σχήματος εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το σχήμα της εικόνας χειροκίνητα.

- Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στον προβολέα ή πατήστε στο τηλεχειριστήριο.

Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα αλλάζει από αναβοσβήσιμο πράσινο σε πράσινο.

- Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στον προβολέα/τηλεχειριστήριο. Ο προβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και το LED τροφοδοσίας του αλλάζει από πράσινο σε αναβοσβήσιμο πράσινο.

- Για να κλείσετε πλήρως τον προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.

Ρυθμίστε το σύστημα του προβολέα

Όταν ενεργοποιήσετε τον προβολέα για πρώτη φορά ή μετά από την επαναφορά του στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα του προβολέα θα ξεκινήσει και θα σας ζητήσει να το ρυθμίσετε κάνοντας κάποιες βασικές ρυθμίσεις. Μετά την ρύθμιση, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον προβολέα ή να συνεχίσετε να κάνετε άλλες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης είναι τα Αγγλικά και δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες.

Ρύθμιση μεγέθους οθόνης

Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού του προβολέα και της επιφάνειας προβολής. Αυτός ο προβολέας έχει απόσταση προβολής από 2100 mm έως 6300 mm, και έτσι δημιουργεί μέγεθος οθόνης από 60" έως 180".

Ψηφιακό ζουμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης από 0.8x έως 2.0x.

1 Πατήστε στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην ΕΜΦΑΝΙΣΗ > Ζουμ και πατήστε το κουμπί OK.

2 Πατήστε / για να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης. Οι αλλαγές ισχύουν άμεσα.

Συνδέστε σε Συνδέστε σε ένα dongle

Μπορείτε να συνδέσετε ένα dongle (π.χ. Amazon Fire Stick, Roku Stick ή Chromecast) στον προβολέα για να παρακολουθήσετε εύκολα βίντεο μέσω του διαδικτύου. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από τις τροφοδοσίες τους πριν από την εγκατάσταση ή την αλλαγή οποιωνδήποτε συνδέσεων.

1 Συνδέστε ένα dongle στην θύρα HDMI του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™.

Συνδέστε σε συσκευές μέσω HDMI™

2 Συνδέστε το dongle στην θύρα USB-A του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ.

ένα Blu-ray player, κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, ψηφιακή κάμερα ή PC) στον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα. (δεν περιλαμβάνεται)

1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε την υποδοχή HDMI στον προβολέα σε μια υποδοχή εξόδου HDMI σε μια συσκευή αναπαραγωγής. 3 Αν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην σωστή πηγή εισόδου, πατήστε στο προβολέα ή Source στο τηλεκοντρόλ για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI. Συνδέστε σε συσκευές μέσω VGA

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής στον προβολέα μέσω σύνδεσης VGA. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα αν το καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο.

Κονσόλες παιχνιδιών Smartphones

Ταμπλέτες Υπολογιστές DVD/VCR 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο VGA, συνδέστε την υποδοχή Computer στον προβολέα σε μια υποδοχή εξόδου VGA σε μια συσκευή αναπαραγωγής. 2 Αν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην σωστή πηγή εισόδου, πατήστε στο προβολέα ή Source στο τηλεκοντρόλ για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI. Υπολογιστές

2 Αν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην σωστή πηγή εισόδου, πατήστε

10 Philips · ProPix 650

στον προβολέα ή Source στο τηλεκοντρόλ για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε Computer.

Συνδέστε σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά στον προβολέα. Με αυτή τη σύνδεση, ο ήχος από τον προβολέα αναπαράγεται μέσω των εξωτερικών ηχείων ή ακουστικών.

- Οι εσωτερικοί ηχείες του προβολέα απενεργοποιούνται αυτόματα όταν συνδέονται εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος βλάβης ακοής! Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, χαμηλώστε την ένταση στον προβολέα. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση – ειδικά όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη ακοής. Κονσόλες παιχνιδιών

DVD/VC

Υπολογιστές

2 Αν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην σωστή πηγή εισόδου, πατήστε

11 Philips · ProPix 650

στον προβολέα ή Source στο τηλεκοντρόλ για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε Video. 6

Αλλάξτε ρυθμίσεις

μενού, σύμφωνα με την επιλεγμένη πηγή εισόδου. Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε πιο γρήγορα την προεπιλογή εικόνας πατώντας COLOR MODE στον προβολέα ή στο

τηλεκοντρόλ. 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το κουμπί OK για να επιλέξετε

ένα στοιχείο μενού. • Φωτεινότητα: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. • Αντίθεση:

Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης. 3 Πατήστε / ή / για να επιλέξετε μια τιμή για το

στοιχείο μενού. • Θερμοκρασία Χρώματος: Επιλέξτε 5500K για να ενισχύσετε θερμά

χρώματα όπως το κόκκινο; επιλέξτε 8000K για να κάνετε την εικόνα μπλε; επιλέξτε 6500K

για μια μέτρια θερμοκρασία χρώματος. Σημείωση: Για ορισμένα στοιχεία μενού όπως το

Digital Zoom, η αλλαγή ισχύει μόλις επιλέξετε μια διαφορετική τιμή. 5 Πατήστε ή EXIT μία ή

περισσότερες φορές για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων του προβολέα. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις εμφάνισης. • Αναλογία

Διαστάσεων: Ρυθμίστε την αναλογία διαστάσεων της εικόνας. • Keystone: Διορθώστε

χειροκίνητα την κατακόρυφη κλίση ρυθμίζοντας τις γωνίες της οθόνης. • Brilliantcolor:

Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιεί έναν νέο αλγόριθμο επεξεργασίας χρώματος και επίπεδα ενίσχυσης συστήματος για να επιτρέψει υψηλότερα επίπεδα.

φωτεινότητα ενώ παρέχει πιο αληθινά, πιο ζωντανά χρώματα στην προβολή εικόνας. Αυτό

• Θέση: Ρυθμίστε τη θέση της προβολής εικόνας. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο

όταν έχει επιλεγεί σήμα εισόδου PC. Η περιοχή ρύθμισης μπορεί να διαφέρει υπό

διαφορετικούς χρόνους.

• Φάση: Ρυθμίστε τη φάση του ρολογιού για να μειώσετε την παραμόρφωση της εικόνας.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί σήμα εισόδου PC.

• Πλάτος: Ρυθμίστε το οριζόντιο πλάτος της εικόνας. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί σήμα εισόδου PC.

• Ζουμ: Μειώστε την προβολή της εικόνας κατά έως 80% ή αυξήστε την προβολή της εικόνας κατά έως 200%. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100% (χωρίς μείωση).

• Υπερσάρωση: Ρυθμίστε το ποσοστό υπερσάρωσης από 0% έως 5%.

• Λειτουργία παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία είναι ευνοϊκή για τη μείωση του ρυθμού καρτέ.

Μπορεί να επιτευχθεί γρήγορος χρόνος απόκρισης σε εγγενή χρονικά. Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι παρακάτω ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές: Αναλογία διαστάσεων, Υπερσάρωση, Ζουμ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας.

- Αυτόματη ενεργοποίηση:
- Σήμα: Επιλέξτε VGA για να επιτρέψετε στον προβολέα να ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις το σήμα τροφοδοτηθεί μέσω του καλωδίου σήματος. Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας.
- CEC: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το HDMI™ CEC (Έλεγχος Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποίηση.
- Άμεση ενεργοποίηση: Επιτρέψτε στον προβολέα να ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις τροφοδοτηθεί ρεύμα μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Έξυπνη ενέργεια:
- Αυτόματη απενεργοποίηση: Επιτρέψτε στον προβολέα να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μια καθορισμένη περίοδο χρόνου μόλις δεν ανιχνευθεί πηγή εισόδου για να αποφευχθεί η περιττή σπατάλη της ζωής της λάμπας. Συμβουλή: Η απενεργοποίηση της Αυτόματης απενεργοποίησης θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.
- Χρονοδιακόπτης ύπνου: Επιλέξτε μια περίοδο χρόνου μετά την οποία ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποίηση.
- Εξοικονόμηση ενέργειας: Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας εάν δεν ανιχνευθεί πηγή εισόδου.
- Ρυθμίσεις αναμονής: Όταν είναι ενεργοποιημένο το VGA loop through, ο προβολέας εξάγει το σήμα που λαμβάνεται από τον Υπολογιστή 1/Υπολογιστή 2 σε κατάσταση αναμονής.
- Γρήγορη απενεργοποίηση: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο προβολέας δεν θα εισέλθει στη διαδικασία ψύξης μετά την απενεργοποίηση. Συμβουλή: Εάν προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε τον προβολέα αμέσως μετά την απενεργοποίησή του, ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί επιτυχώς και θα επαναλάβει τη διαδικασία ψύξης του.
- Τροφοδοσία USB A: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η θύρα USB τύπου A μπορεί να παρέχει ρεύμα.
- Οθόνη εκκίνησης: Επιλέξτε ποια οθόνη λογότυπου θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του προβολέα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ρυθμίσεις ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ρυθμίσεις

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω βασικές

ρυθμίσεις. Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω

• Ρυθμίσεις Ήχου: προχωρημένες ρυθμίσεις. • Σίγαση: Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε προσωρινά • Ρυθμίσεις 3D:

το εσωτερικό ηχείο του προβολέα ή την • Συγχρονισμός 3D: Επιλέξτε τη μορφή 3D ένταση που εξάγεται από την έξοδο ήχου. σήματος εισόδου όταν η πηγή εισόδου είναι HDMI.

• Αντιστροφή Συγχρονισμού 3D: Εάν έχετε προβλήματα με

• Ένταση Ήχου: Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης τα αριστερά και δεξιά μάτια να είναι αντιστραμμένα όταν

του εσωτερικού ηχείου του προβολέα ή την χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D, παρακαλώ ρυθμίστε τον Συγχρονισμό 3D

ένταση που εξάγεται από την έξοδο ήχου. Αντιστροφή από την προεπιλεγμένη

Απενεργοποίηση σε Αντιστροφή. • Ρυθμίσεις HDMI:

• Ήχος Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε • Μορφή HDMI: Επιλέξτε έναν κατάλληλο χρωματικό

τον ήχο κατά τη διαδικασία εκκίνησης και χώρο σύμφωνα με τον χρωματικό χώρο απενεργοποίησης. ρύθμισης της συνδεδεμένης συσκευής εξόδου. • Χρονοδιακόπτης

Παρουσίασης: Ο χρονοδιακόπτης παρουσίασης • Εύρος HDMI: Επιλέξτε ένα κατάλληλο εύρος HDMI

μπορεί να υποδεικνύει τον χρόνο παρουσίασης στην χρώματος σύμφωνα με τη ρύθμιση εύρους χρώματος

οθόνη για να σας βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερη της συνδεδεμένης συσκευής εξόδου. διαχείριση χρόνου κατά την παρουσίαση. • Ρυθμίσεις Πηγής Φωτός:

• Περίοδος Χρονοδιακόπτη: Ρυθμίστε την χρονική περίοδο. Εάν ο • Λειτουργία Πηγής Φωτός: Επιλέξτε μια λειτουργία πηγής φωτός

χρονοδιακόπτης είναι ήδη ενεργοποιημένος, ο χρονοδιακόπτης . θα επανεκκινήσει κάθε

φορά που η Περίοδος Χρονοδιακόπτη επαναρυθμίζεται. • Επαναφορά Ωρών Πηγής Φωτός: Επαναφέρετε τον χρονοδιακόπτη της πηγής

• Εμφάνιση Χρονοδιακόπτη: Σας επιτρέπει να αποφασίσετε αν φωτός μετά την εγκατάσταση νέας λάμπας. θέλετε ο χρονοδιακόπτης να εμφανίζεται στην • Πληροφορίες Πηγής Φωτός:

Εμφανίζει τον

οθόνη. αριθμό ωρών που έχει χρησιμοποιηθεί η πηγή φωτός. • Θέση Χρονοδιακόπτη:

Ρυθμίστε τη θέση του χρονοδιακόπτη. • Κατεύθυνση Μέτρησης Χρονοδιακόπτη: Ρυθμίστε

την • Επαναφορά Ρυθμίσεων: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές. επιθυμητή

κατεύθυνση μέτρησης. 13 Philips · ProPix 650

ΣΥΣΤΗΜΑ ρυθμίσεις • Έκδοση Λογισμικού: Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού του

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις προϊόντος αυτού. συστήματος.

- Λειτουργία Παιχνιδιού: Δείχνει αν η λειτουργία είναι
- Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης για ενεργοποιημένη ή όχι. τον προβολέα. •

Αριθμός Σειράς: Ελέγξτε τον αριθμό σειράς αυτού του

- Θέση Προβολέα: Ρυθμίστε την κατεύθυνση της προϊόντος. προβολής σύμφωνα με το πώς είναι εγκατεστημένος ο

προβολέας. • Ρυθμίσεις Μενού:

- Χρόνος Εμφάνισης Μενού: Ρυθμίστε τον χρόνο εμφάνισης του μενού ρυθμίσεων. • Θέση Μενού: Ρυθμίστε τη θέση του μενού ρυθμίσεων σε Κέντρο, Πάνω-Αριστερά, Πάνω-Δεξιά, Κάτω-Αριστερά ή Κάτω-Δεξιά. • Λειτουργία Υψηλού Υψομέτρου: Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Υψηλού Υψομέτρου όταν το

περιβάλλον σας είναι μεταξύ 1.500 μ έως 3.000 μ

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0°C–30°C. • Γρήγορη Αυτόματη Αναζήτηση: Επιτρέψτε στον προβολέα να αναζητήσει αυτόματα τα σήματα. • Ρυθμίσεις Ασφαλείας:

- Αλλαγή Κωδικού: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε τον κωδικό. • Κλείδωμα Ενεργοποίησης: Ρυθμίστε έναν κωδικό μετά την επιλογή Ενεργοποίηση για να βοηθήσετε στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κωδικού, επιλέξτε Απενεργοποίηση. Συμβουλή: Εάν η λειτουργία κωδικού είναι ενεργοποιημένη, θα

ζητηθεί να εισάγετε τον εξαψήφιο κωδικό

κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον προβολέα. Εάν εισάγετε

λανθασμένο κωδικό, το μήνυμα σφάλματος κωδικού θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα, και το

μήνυμα 'ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ' ακολουθεί. Εάν εισάγετε

λανθασμένο κωδικό 5 φορές διαδοχικά, ο

προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε σύντομο

χρονικό διάστημα. • Κλείδωμα Πλήκτρων Πίνακα: Κλειδώστε τα πλήκτρα ελέγχου στον

προβολέα. • Ταχύτητα Μετάδοσης: Επιλέξτε μια ταχύτητα μετάδοσης που είναι

ταυτόσημη με αυτή του υπολογιστή σας ώστε να μπορείτε

να συνδέσετε τον προβολέα χρησιμοποιώντας κατάλληλο

καλώδιο RS-232 και να ελέγξετε τον προβολέα με

εντολές RS-232. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες. • Πηγή: Δείχνει την τρέχουσα πηγή εισόδου.

• Λειτουργία Χρώματος: Δείχνει τη επιλεγμένη λειτουργία στο μενού ΕΙΚΟΝΑΣ. • Ανάλυση: Δείχνει την εγγενή ανάλυση της πηγής εισόδου. • Σύστημα Χρώματος: Δείχνει τη μορφή συστήματος εισόδου. 14 Philips · ProPix 650

7 Συντήρηση

Καθαρισμός

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

κατά τον καθαρισμό του προβολέα:

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε

υγρά ή εύφλεκτα καθαριστικά

(σπρέι, αδρανή, γυαλιστικά, αλκοόλ, κ.λπ.). Μην επιτρέπετε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε

τον προβολέα με κανένα καθαριστικό υγρού. Σκουπίστε τις επιφάνειες απαλά. Να είστε προσεκτικοί

να μην γρατσουνίσετε τις επιφάνειες.

Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του φακού του προτζέκτορα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά! Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά για τον καθαρισμό του φακού, για να αποφύγετε την καταστροφή της επικάλυψης του φακού. 15 Philips · ProPix 650

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επανεκκίνηση

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα. 1 Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα πατώντας . 2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 3 Ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα πατώντας . 4 Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή με τον προμηθευτή σας.

Πρόβλημα Λύση

Ο προτζέκτορας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. • Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προτζέκτορα. Ο προτζέκτορας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. • Πατήστε δύο φορές. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Δεν υπάρχει εικόνα από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή HDMI™. 1. Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος HDMI™ (HDMI). 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™.

3. Περιμένετε τρία δευτερόλεπτα. 4. Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HDMI™. Δεν υπάρχει ήχος από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. • Ελέγξτε τα καλώδια προς τη συνδεδεμένη συσκευή. • Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στη συνδεδεμένη συσκευή. • Μόνο τα αυθεντικά καλώδια από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να λειτουργούν. Δεν υπάρχει ήχος από τη συσκευή εξόδου HDMI™. • Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ρυθμίστε την επιλογή ήχου σε Πολυκάναλο (Raw data) & Στερεοφωνικό (PCM). Δεν υπάρχει ήχος όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας • Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI™. Μόνο το μενού αρχικής οθόνης εμφανίζεται και όχι η • Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή, υποδοχές. • Ελέγξτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη. • Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Μόνο το μενού αρχικής οθόνης εμφανίζεται και όχι η • Ελέγξτε ότι η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι εικόνα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή, ενεργοποιημένη. • Ελέγξτε αν η ανάλυση του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε 1920*1080. Ο προτζέκτορας απενεργοποιείται μόνος του. • Όταν ο προτζέκτορας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια θερμαίνεται. • Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ο προτζέκτορας δεν αντιδρά σε εντολές του τηλεχειριστηρίου. • Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προτζέκτορα • Για αυτόν τον προτζέκτορα είναι φυσιολογικό να παράγει είναι ζεστή, μέτρια θερμότητα κατά τη λειτουργία. 16 Philips · ProPix 650

Πρόβλημα Λύση

Ο προτζέκτορας δεν λειτουργεί αφού τον συνδέσω • Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI™ είναι σωστά συνδεδεμένο, σε ένα λάπτοπ. • Βεβαιωθείτε ότι το λάπτοπ έχει ρυθμιστεί στην οθόνη του προτζέκτορα. Μαύρες κουκίδες (νεκρά pixel) εμφανίζονται στην Οι οθόνες DMD από την Texas Instruments συνήθως οθόνη, περιέχουν έναν μικρό αριθμό pixel που δεν λειτουργούν κανονικά. Η οθόνη σας έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ελαττώματα pixel δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία ή τη χρήση της οθόνης σας. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω, μια οθόνη με όχι περισσότερα από 7 νεκρά pixel πληροί τις προδιαγραφές του εργοστασίου και δεν θεωρείται ελάττωμα υπό αυτή την εγγύηση. 17 Philips · ProPix 650

9 Παραρτήματα (συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού ποδιού)

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)410 x 170 x 297 mm

Τεχνικά δεδομένα Βάρος2.3 kg / 5.07 lb

Τεχνολογία/οπτική Απαιτήσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία οθόνης TI DLP Θερμοκρασία λειτουργίας

.....0 °C - 40 °C

Πηγή φωτός Θερμοκρασία αποθήκευσης

.....-20 °C - 60 °C

.....UHP 200-170W 0.8 E20.7i Fusion Air Περιεχόμενα συσκευασίας

Χρωματομετρία & μεταδεδομέναREC.709 1. Προτζέκτορας ProPix 650

Ανάλυση 1280 × 800 pixels

Διάρκεια ζωής πηγής φωτός 2. Τηλεχειριστήριο

...6,000 ώρες (Κανονική λειτουργία)/10,000 ώρες (Οικονομική λειτουργία) 3. Καλώδια
τροφοδοσίας (ΕΕ, ΗΒ, ΗΠΑ, Αυστραλία)

4.

Μπαταρίες AAA για τηλεχειριστήριο

FOFO λόγος αντίθεσηςMin. 1600:1 5. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης με
Κάρτα Εγγύησης

Λόγος διαστάσεωνAuto/4:3/16:9/16:10/Native

Λόγος ρίψης 1.55~1.7 (87" ±3% @ 2.9m)

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος) 60" - 150" Μοντέλο

Απόσταση οθόνης2425 mm - 5197 mm PRX650/INT

Προστασία φακού όχι

Λειτουργίες προβολής4 EAN INT : 7640186962551

Ρύθμιση εστίασηςχειροκίνητη UPC: 667619993071

Διόρθωση κεκλιμένουχειροκίνητη

TOF όχι

Διόρθωση 4 γωνιών όχι

Ψηφιακό ζουμ ναι (0.8x-2.0x)

Ενσωματωμένος αναπαραγωγέας πολυμέσων όχι

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία 1 x 2 W

Λειτουργία surround όχι

Εξισορρόπηση ναι

Σύνδεση

HDMI™ inx 1

VGA inx 2

VGA outx 1

Σύνθετο βίντεοx 1

USB-A (5V/1.5A έξοδος + εξωτερική μονάδα)x 1

Ήχος inx 1

Ήχος outx 1

USB-C όχι

Bluetooth όχι

Πηγή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειαςλειτουργία: 260 W (τυπική)

.....αναμονή: 0.5 W (μέγ.) @100-240VAC

Ενσωματωμένος Αναπαραγωγέας Πολυμέσων

..... όχι

Διαστάσεις και βάρος

Αποσυσκευασμένο (Π x Β x Υ) 302 x 218 x 99 mm

18 Philips · ProPix 650

Δήλωση CE Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι

• Το προϊόν θα πρέπει να συνδεθεί μόνο σε συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B,

USB interface έκδοσης USB 2.0 ή υψηλότερης. σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC.

Αυτά τα όρια

είναι σχεδιασμένα να παρέχουν λογική προστασία

• Ο προσαρμογέας θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στην από επιβλαβή παρεμβολή σε μια οικιακή

συσκευή και θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος. εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί

• Η θερμοκρασία λειτουργίας του EUT δεν μπορεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα και, εάν

να υπερβαίνει τους 35°C και δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5°C.

• Η πρίζα θεωρείται ως συσκευή αποσύνδεσης του προσαρμογέα.

• Η ζώνη UNII 5150-5250 MHz προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

• Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές RF όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε απόσταση 20 cm από το σώμα σας.

Με το παρόν, η Screeneo Innovation SA δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να συμβουλευτεί στην ιστοσελίδα www.philips.com.

Ζώνες συχνότητας Μέγιστη ισχύς εξόδου Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η απόσταση απομάκρυνσης

ισχύς μεταξύ του χρήστη και της κεραίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm.

BT EDR (EIRP) 9.09 dBm

Αυτή η απόσταση διαχωρισμού θα εξασφαλίσει

BT BLE (EIRP) 4.85 dBm ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από μια σωστά

τοποθετημένη εξωτερικά τοποθετημένη κεραία για να ικανοποιήσει

Wi-Fi 2.4GHz (EIRP) 17.88 dBm τις απαιτήσεις έκθεσης RF. Wi-Fi 5GHz (EIRP) 17.89 dBm

FCC ID: 2ASRT-SCN355

Δήλωση FCC Κανονιστική συμμόρφωση Καναδά

Απαιτήσεις σήμανσης 15-19 ♦ Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους: (1) Αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή

παρεμβολή, και (2) αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Πληροφορίες προς τον χρήστη 15-21 ♦ 1 Αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και

2 Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία του εξοπλισμού.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση

μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον

εξοπλισμό. Δήλωση έκθεσης RF: Ο εξοπλισμός

ικανοποιεί την εξαίρεση από τα όρια ρουτίνας αξιολόγησης

στην ενότητα 2.5 του RSS102 και οι χρήστες μπορούν

να αποκτήσουν καναδικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση RF και

τη συμμόρφωση. 19 Philips · ProPix 650

Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με

ελάχιστη απόσταση 7.8 ιντσών (20 εκατοστά)

μεταξύ του εξοπλισμού και του σώματός σας.

Άλλη ειδοποίηση Διατήρηση του περιβάλλοντος ως μέρος ενός

σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια ουσιώδης

ανησυχία της Screeneo Innovation SA. Η επιθυμία

της Screeneo Innovation SA είναι να λειτουργεί συστήματα που σέβονται το περιβάλλον και κατά συνέπεια έχει αποφασίσει να ενσωματώσει περιβαλλοντικές επιδόσεις στον κύκλο ζωής αυτών των προϊόντων, από την κατασκευή έως την εκκίνηση και την απομάκρυνση. Η Screeneo Innovation SA δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων υλικών άλλων από αυτά που έχουν οριστεί ως αυθεντικά προϊόντα Screeneo Innovation SA/PHILIPS ή προϊόντα που έχουν εγκριθεί από την Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Μπαταρίες: Εάν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, αυτές πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Η Screeneo Innovation SA/PHILIPS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε δαπάνες που προκύπτουν από τον αγοραστή ή τρίτους ως αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή κακοποίησης αυτού του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή αλλαγών σε αυτό το προϊόν, ή αποτυχίας να συμμορφωθεί αυστηρά με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Screeneo Innovation SA.

Η Screeneo Innovation SA δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διεπαφής άλλων από αυτά που έχουν οριστεί ως Screeneo Innovation SA/PHILIPS προϊόντα. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος αυτής της δημοσίευσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή αλλιώς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Screeneo Innovation SA.

Το περιεχόμενο που περιέχεται εδώ έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση με αυτό το προϊόν. Η Screeneo Innovation SA δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών όπως εφαρμόζεται σε άλλες συσκευές. • Σε σημεία πώλησης σε περίπτωση της

αγοράς παρόμοιου εξοπλισμού. • Σε σημεία συλλογής που είναι διαθέσιμα σε εσάς τοπικά (κέντρο απόρριψης, επιλεκτική συλλογή, κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε στην επαναχρησιμοποίηση και αναβάθμιση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, που μπορεί να έχει επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται μπορεί να απορριφθεί ως ανακυκλώσιμο χαρτί.

Έχετε την Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition πλαστική συσκευασία ανακυκλωθεί ή απορρίψτε την Multimedia Interface, HDMI Trade Dress και

στα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα, ανάλογα με τις τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα

απαιτήσεις στη χώρα σας. εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator,

Εμπορικά σήματα: Οι αναφερόμενες αναφορές σε Inc. αυτό το εγχειρίδιο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων Όπως με οποιαδήποτε φωτεινή πηγή

εταιρειών. Η έλλειψη των εμπορικών σημάτων ® και μην κοιτάτε

™ δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι αυτές μέσα στην ακτίνα, RG2 IEC

οι ειδικές ορολογίες είναι ελεύθερα εμπορικά σήματα. 62471-5:2015. Άλλα ονόματα

προϊόντων που χρησιμοποιούνται εδώ είναι για

σκοπούς αναγνώρισης μόνο και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Screeneo

Innovation SA αποποιείται οποιαδήποτε και όλες τις δικαιώματα σε • Μην κοιτάτε μέσα

στον φακό ενώ είναι σε χρήση. αυτά τα σήματα. • Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή

εκτέλεση διαδικασιών εκτός από αυτές που

καθορίζονται εδώ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνες

20 Philips · ProPix 650

εκθέσεις σε ακτινοβολία. • Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το

προϊόν θα αυξήσει τον κίνδυνο για τα μάτια. • Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά να κοιτάζουν μέσα στην

ακτίνα του προβολέα από οποιαδήποτε απόσταση από τον

προβολέα. • Μην ενεργοποιείτε τον προβολέα με τον

τηλεχειρισμό ενώ βρίσκεστε μπροστά από τον

φακό προβολής. • Αποφύγετε τη χρήση οπτικών βοηθημάτων όπως

κιάλια ή τηλεσκόπια μέσα στην ακτίνα. Ετικέτα βαθμολογίας Ετικέτα λάμπας

21 Philips · ProPix 650

Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Ελβετία

Η Philips και το λογότυπο Philips Shield είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της

Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται

με άδεια. Η Screeneo Innovation SA είναι ο εγγυητής σε σχέση με το προϊόν με το οποίο

αυτή η φυλλάδιο συσκευάστηκε. ProPix 650

2025 © Screeneo Innovation SA. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. EN