

Προβολέας Phillips PR-850 1080p (Λευκός)

Philips · EAN 7640186962568

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

Εγχειρίδιο Χρήστη

ProPix 850

Επαγγελματικός Προβολέας

Καταχωρίστε το προϊόν σας και αποκτήστε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3 6 Αλλαγή ρυθμίσεων
.....11

Αγαπητέ πελάτη3 7 Συντήρηση
.....14

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη3 Καθαρισμός
.....14

Τι περιέχει η συσκευασία3 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
.....15

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών3 9 Παραρτήματα
.....17

1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας 4 Τεχνικά δεδομένα
.....17

Ρύθμιση του προϊόντος4 Δήλωση CE
.....18

Επισκευές4 Δήλωση FCC
.....18

Τροφοδοσία5 Συμμόρφωση κανονισμών
Καναδά18

2 Επισκόπηση 5 Άλλη ειδοποίηση
.....19

Προβολή μπροστά5

Προβολή πίσω5

Προβολή από πάνω	6
Προβολή από κάτω	6
Τηλεχειριστήριο	7
3 Αρχική ρύθμιση	8
Τοποθετήστε τον προβολέα	8
Συνδέστε τον στην τροφοδοσία	8
Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο	8
Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα	9
4 Συνδέστε σε συσκευές αναπαραγωγής	10
Συνδέστε σε συσκευές μέσω HDMI™	10
Συνδέστε σε ένα dongle	10
5 Συνδέστε σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά	11
Εισαγωγή Τι περιέχει η συσκευασία	
α Προβολέας ProPix 850 (PRX850/INT)	
Αγαπητέ πελάτη β Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA	
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον προβολέα. γ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης με Κάρτα Εγγύησης	
δ Καλώδια τροφοδοσίας AC με βύσματα x 4	
Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές α βγ λειτουργίες που προσφέρει! ProPix 850	
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη PRX850	
Γρήγορη Εκκίνηση	
Ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν Οδηγός σας επιτρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα δ και εύκολα. Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε στις επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το σύνολο του εγχειριδίου χρήστη.	
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία αυτού του προϊόντος (βλ. Γενικές πληροφορίες ασφαλείας, σελίδα 4). Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν αυτές οι οδηγίες δεν ακολουθηθούν.	
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	
Η σελίδα υποστήριξης, η κάρτα εγγύησης και τα εγχειρίδια χρήσης μπορούν να βρεθούν εδώ:	

Ιστός: www.philips.com/support

Επαφές υποστήριξης:

Διεθνές τηλέφωνο: +41 215 391 665

Ταχυδρομείο: philips.projector.eu@screeneo.com

Πρόσβαση στις ιστοσελίδες FAQ μας:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πιο αποτελεσματικά και εύκολα. Παρακαλώ ρωτήστε τον πάροχό σας για τα κόστη διεθνών κλήσεων! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού!

Αυτή η ένδειξη προειδοποιεί για κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού. Φυσικός τραυματισμός ή ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χειρισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων! Αυτή η ένδειξη προειδοποιεί για ζημιά στο προϊόν και πιθανή απώλεια δεδομένων. Ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χειρισμό.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Ο τηλεχειρισμός λειτουργεί με μπαταρίες (τύπος AAA). ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης με ακατάλληλο τύπο μπαταριών!

Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις σημειώσεις ασφαλείας που αναφέρονται.

Μην κάνετε καμία αλλαγή ή ρύθμιση που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιηθεί ο λάθος τύπος μπαταρίας. Η ακατάλληλη λειτουργία και η ακατάλληλη χειρισμός μπορεί να οδηγήσουν σε φυσικό τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων.

Ρύθμιση του προϊόντος

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημιές στο προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην σκοντάψει πάνω τους. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως η ηλιακή ακτινοβολία ή ανοιχτή φωτιά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε υψηλό υψόμετρο.

Υπό τις παρακάτω συνθήκες, μπορεί να εμφανιστεί υγρασία μέσα στο προϊόν, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες:

- αν το προϊόν μεταφερθεί από μια κρύα σε μια ζεστή περιοχή;
- μετά από θέρμανση ενός κρύου δωματίου;
- όταν το προϊόν τοποθετείται σε ένα υγρό δωμάτιο.

Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη σύνδεση ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μην

λειτουργείτε το προϊόν αμέσως μετά τη μεταφορά του από μια κρύα τοποθεσία σε μια ζεστή τοποθεσία.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας:

1. Σφραγίστε το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν το μεταφέρετε σε άλλο δωμάτιο, ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες του δωματίου. Το προϊόν πρέπει να έχει επαρκή αερισμό και δεν πρέπει να καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κλειστά ντουλάπια, κουτιά ή άλλες κλειστές κατασκευές όταν είναι σε χρήση.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ σκόνη περιβάλλον. Τα σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα αντικείμενα μπορεί να βλάψουν το προϊόν.

Προστατέψτε το προϊόν από άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κλιματιστικά. Παρακολουθήστε τις εσωτερικές συνθήκες.

οι πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στα Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν

τεχνικά δεδομένα (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 17). χωρίς επίβλεψη. Τα υλικά συσκευασίας

Η παρατεταμένη λειτουργία του προϊόντος προκαλεί την πρέπει να διατηρούνται μακριά από τα χέρια των παιδιών. επιφάνεια να θερμαίνεται. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το προϊόν αλλάζει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Μην επιτρέπετε στα υγρά να διαρρεύσουν στο προϊόν. Επισκευές

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την Τη συσκευή δεν πρέπει να την επισκευάζετε μόνοι σας. Λανθασμένη

παροχή ρεύματος εάν υγρά ή ξένα αντικείμενα διαχείριση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς ή ζημιές στο

διαρρεύσουν στο προϊόν. Αφήστε το προϊόν να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. εξουσιοδοτημένο κέντρο. Χειρίζετε πάντα το προϊόν με προσοχή.

Αποφύγετε Παρακαλώ βρείτε τις λεπτομέρειες των εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Εάν το προϊόν υπερθερμανθεί ή εκπέμπει καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφήστε το προϊόν να ελεγχθεί από

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Διατηρήστε το προϊόν

μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. κεριά). 4 Philips · ProPix 850

Τροφοδοσία 2 Επισκόπηση

Χρησιμοποιείτε μόνο έναν προσαρμογέα ρεύματος που είναι πιστοποιημένος για αυτό το προϊόν (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 17). Ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος της

τροφοδοσίας

αντιστοιχεί στην τάση του ρεύματος που είναι διαθέσιμη στην

τοποθεσία εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με α

τον τύπο τάσης που αναφέρεται στο προϊόν. Η πρίζα ρεύματος θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο β

προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη. ΠΡΟΣΟΧΗ! γ

Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το

προτζέκτορα. α Φακός προβολής

β Αισθητήρας IR

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την γ Ρυθμιστικό πόδι

πρίζα πριν καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ.

Καθαρισμός, σελίδα 14). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Πίσω όψη

Μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα

καθαριστικά (σπρέι, αμυχές, γυαλιστικά, αλκοόλ). Μην

επιτρέπετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του

προϊόντος. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών! Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια ισχυρή

λάμπα, η οποία εκπέμπει πολύ φωτεινό bdcef

φως. Μην κοιτάτε απευθείας στο

φακό του προτζέκτορα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό α

μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή ζημιά στα μάτια. α Είσοδος καλωδίου AC

Συνδέστε το με το καλώδιο ρεύματος. β Υποδοχή ακουστικών

Συνδέστε το με τα ακουστικά. γ HDMI

Συνδέστε το σε μια θύρα εξόδου HDMI™ σε μια

συσκευή αναπαραγωγής. δ USB-A

Συνδέστε το σε ένα USB dongle. ε RS232

Συνδέστε το σε ένα καλώδιο RS232. στ Θύρα ασφαλείας

5 Philips · ProPix 850

Άνω όψη η Λυχνία ένδειξης πηγής φωτός

θ Λυχνία ένδειξης πηγής θερμότητας

μ λκ ι Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

κ

α ι • Αυξήστε την ένταση. θ • Μετακινηθείτε στο δεξί στοιχείο όταν υπάρχει

μενού OSD. η λ

Απενεργοποιήστε την εικόνα και δείξτε "Κενό"

βγδ εφγ στην οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε την εικόνα. μ

• Αυξήστε την τιμή keystone. • Μετακινηθείτε στο ανώτερο στοιχείο όταν υπάρχει
μενού OSD. ο ν Δαχτυλίδι εστίασης

ο Δαχτυλίδι ζουμ

Κάτω όψη

198.96

α

2

45.1

9 8

60.8 60.8

α

• Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προτζέκτορα. α α

• Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το μενού OSD

όταν υπάρχει μενού OSD. β

• Ενεργοποιήστε το προτζέκτορα ή βάλτε τον σε κατάσταση αναμονής

199.57

• Όταν ο προτζέκτορας είναι ενεργοποιημένος, η LED ανάβει

σε πράσινο. α Υποδοχή τρίποδου

• Όταν ο προτζέκτορας είναι σε κατάσταση αναμονής, Μέγεθος βίδας: M4 (μέγιστο μήκος =
25 mm; ελάχιστο μήκος = 20 mm)

γ

• Μειώστε την ένταση. • Μετακινηθείτε στο αριστερό στοιχείο όταν υπάρχει μενού OSD. δ

Αλλάξτε σε μια διαφορετική πηγή εισόδου. ε

• Μειώστε την τιμή keystone. • Μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο όταν υπάρχει
μενού OSD. στ OK

Επιβεβαιώστε μια επιλογή στην οθόνη. ζ MODUS ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη λειτουργία.

6 Philips · ProPix 850

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (σε συνδεδεμένο υπολογιστή) που ανταποκρίνεται σε
εντολές σελίδας πάνω/κάτω (όπως το Microsoft

PowerPoint). Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο

μόνο όταν έχει επιλεγεί σήμα εισόδου PC. j Οικολογική Λειτουργία

b I Επιλέξτε την Οικολογική Λειτουργία. k Σίγαση

c m Εναλλαγή ήχου μεταξύ ενεργού και σίγασης. l HDMI
d n Επιλέγει την πηγή από τις θύρες HDMI για
e εμφάνιση. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για
να αλλάξετε μεταξύ αυτών των θυρών αν είναι διαθέσιμες. o m Πηγή
Αλλάξτε σε διαφορετική πηγή εισόδου. f p n OK
Επιβεβαιώστε μια επιλογή στην οθόνη. g q o Πληροφορίες
h r Εμφάνιση του μενού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. p ΕΞΟΔΟΣ
i s Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το μενού OSD
όταν υπάρχει μενού OSD. j t q Κενό
k u Γυρίστε την εικόνα σε κενό και δείξτε "Κενό"
στην οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε την εικόνα. r Πρότυπο
Εμφάνιση ενσωματωμένου προτύπου δοκιμής. s Ζουμ Εισαγωγή/Ζουμ Έξοδος
• Μεγεθύνετε το μέγεθος της προβολής. a Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση • Μειώστε το
μέγεθος της προβολής. Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή σε κατάσταση αναμονής. t Ένταση
Ήχου Αυξομείωση
b COMP • Αυξήστε την ένταση ήχου. Χωρίς λειτουργία. • Μειώστε την ένταση ήχου. c
VIDEO u ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Χωρίς λειτουργία. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη λειτουργία. d Αυτόματη Συγχρονισμός
Χωρίς λειτουργία. e Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά); Κλειδιά Keystone
• Πλοηγηθείτε σε στοιχεία στην οθόνη. • Αυξήστε ή μειώστε την τιμή keystone. • Πατήστε /
για να αλλάξετε την τιμή για την
. τρέχουσα ρύθμιση όταν υπάρχει μενού OSD
f
• Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα. • Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το
μενού OSD
όταν υπάρχει μενού OSD. g Αναλογία
Επιλέξτε μια αναλογία διαστάσεων. h Παύση
Παγώστε την προβολή της εικόνας. i Σελίδα Πάνω/Σελίδα Κάτω
Λειτουργεί το πρόγραμμα λογισμικού εμφάνισης σας
7 Philips · ProPix 850
3 Αρχική ρύθμιση TM TM
HDMI 1 HDMI 2 USB
Ειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες a
από τις πηγές τροφοδοσίας τους πριν b

δημιουργήσετε ή αλλάξετε οποιεσδήποτε συνδέσεις. Τοποθετήστε τον προβολέα

1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως

ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο σε μια πρίζα-

Αυτή είναι η πιο κοινή μέθοδος τοποθέτησης του outlet με προστατευτική γείωση. προβολέα για γρήγορη ρύθμιση και φορητότητα. Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί

να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, κίνδυνο

πυρκαγιάς και τραυματισμού. Οι διαρρέουσες μπαταρίες μπορεί

να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως.

2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, πατήστε Αποφύγετε την παραμόρφωση, την αποσυναρμολόγηση ή

στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο για τη φόρτιση των μπαταριών. να αποκτήσετε

πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του Αποφύγετε την έκθεση σε ανοιχτή φωτιά και νερό.

προβολέα και Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες αμέσως. Επιλέξτε ΣΥΣΤΗΜΑ > Θέση

Προβολέα > Μπροστά Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν

χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Απορρίψτε τις

χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους

κανονισμούς τοπικού περιβάλλοντος για την περιοχή σας. 1 Επιλέξτε ένα παρεχόμενο

καλώδιο τροφοδοσίας με την 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών. σωστή πρίζα

(ΕΕ/ΗΒ/ΗΠΑ/Αυστραλία). 2 Εισάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες (τύπος AAA) με

2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο σωστή πολικότητα (+/-) που

υποδεικνύεται. του καλωδίου AC. 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών. 3 Συνδέστε το

καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ηλεκτρική

πρίζα. • Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα αναβοσβήνει

πράσινο. • Όταν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες

8 Philips · ProPix 850

σήματα, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα IR Ρύθμιση εστίασης εικόνας

στον προβολέα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση της

εικόνας χειροκίνητα. εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου

και του αισθητήρα IR. • Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση της εικόνας,

περιστρέψτε

το δακτύλιο ζουμ στον προβολέα. Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον Ρύθμιση σχήματος

εικόνας

προβολέα Μπορείτε να ρυθμίσετε το σχήμα της εικόνας χειροκίνητα.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον προβολέα Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το σχήμα της εικόνας:

1 Πατήστε στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο

- Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στον για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, μεταβείτε σε ΕΜΦΑΝΙΣΗ >

προβολέα ή πατήστε στο τηλεχειριστήριο. Κεκλιμένο και πατήστε το κουμπί OK. Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα αλλάζει από 2 Αφού εμφανιστεί η σελίδα διόρθωσης Κεκλιμένου. αναβοσβήνει πράσινο σε πράσινο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε

- Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στο το σχήμα της εικόνας.

προβολέα/τηλεχειριστήριο. Ο προβολέας

εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και το LED

τροφοδοσίας του αλλάζει από πράσινο σε αναβοσβήνον πράσινο. • Για να κλείσετε εντελώς τον προβολέα, αποσυνδέστε

το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. Ρυθμίστε το σύστημα του προβολέα

Όταν ενεργοποιήσετε τον προβολέα για πρώτη

φορά ή μετά από την επαναφορά του στις εργοστασιακές

ρυθμίσεις, το σύστημα του προβολέα θα ξεκινήσει και

θα σας ζητήσει να το ρυθμίσετε κάνοντας κάποιες βασικές

ρυθμίσεις. Μετά την ρύθμιση, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον προβολέα

ή να συνεχίσετε να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Σημείωση: Η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης είναι τα Αγγλικά

και δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες. Ρύθμιση μεγέθους οθόνης

Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων)

καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού του

προβολέα και της επιφάνειας προβολής. Αυτός ο προβολέας έχει απόσταση προβολής από 2425

mm έως 5197 mm, και έτσι δημιουργεί μέγεθος οθόνης

από 70" έως 150". Ψηφιακό ζουμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ

για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης από 0.8x έως 2.0x. 1 Πατήστε στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στο DISPLAY >

Zoom και πατήστε το κουμπί OK. 2 Πατήστε / για να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης. Οι αλλαγές ισχύουν αμέσως. 9 Philips · ProPix 850

4 Συνδέστε σε Συνδέστε σε ένα dongle

Μπορείτε να συνδέσετε ένα dongle (π.χ. Amazon Fire

συσκευές αναπαραγωγής Stick, Roku Stick ή Chromecast) στον προβολέα

Ειδοποίηση για να παρακολουθείτε εύκολα βίντεο μέσω του διαδικτύου. Με

αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες οθόνη προβολής, και ο ήχος αναπαράγεται στον

από τις πηγές τροφοδοσίας τους πριν προβολέα. από την εγκαθίδρυση ή την αλλαγή

οποιαδήποτε συνδέσεων. 1 Συνδέστε ένα dongle στην HDMI

θύρα του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™. Συνδέστε σε συσκευές μέσω 2

Συνδέστε το dongle στην USB-A

HDMI™ θύρα του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. έναν Blu-ray

παίκτη, κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, ψηφιακή

κάμερα ή υπολογιστή) στον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™.

Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται

στην οθόνη προβολής, και ο ήχος αναπαράγεται Εξωτερικό Dongle (5V/2A)

στον προβολέα. (δεν περιλαμβάνεται)

1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε την HDMI

θύρα του προβολέα σε μια έξοδο HDMI™

σε μια συσκευή αναπαραγωγής. 3 Εάν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα

στη σωστή πηγή εισόδου, πατήστε

στον προβολέα ή Source στο τηλεχειριστήριο

για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI. Τηλέφωνα Έξυπνα Sticks

Ταμπλέτες Κονσόλες παιχνιδιών

Υπολογιστές DVD/VCR

2 Εάν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα

στη σωστή πηγή εισόδου, πατήστε

στον προβολέα ή Source στο τηλεχειριστήριο

για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI. 10 Philips · ProPix 850

5 Συνδέστε σε 6 Αλλάξτε ρυθμίσεις

εξωτερικά ηχεία 1 Πατήστε στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα. ή ακουστικά 2
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το κουμπί OK
για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού. Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικά ηχεία ή 3 Πατήστε /
ή / για να επιλέξετε μια τιμή για το
ακουστικά στον προβολέα. Με αυτή τη στοιχείο μενού. σύνδεση, ο ήχος από τον προβολέα
αναπαράγεται 4 Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε την αλλαγή. μέσω των εξωτερικών
ηχείων ή ακουστικών. Σημείωση: Για ορισμένα στοιχεία μενού όπως το Ψηφιακό
• Οι εσωτερικοί ηχεία του προβολέα Ζουμ, η αλλαγή ισχύει μόλις επιλέξετε
απενεργοποιούνται αυτόματα όταν μια διαφορετική τιμή. συνδέονται εξωτερικά ηχεία ή
ακουστικά 5 Πατήστε ή EXIT μία ή περισσότερες φορές για να βγείτε
στον μενού ρυθμίσεων του προβολέα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ρυθμίσεις ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Κίνδυνος βλάβης ακοής! Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις
εμφάνισης. • Αναλογία Διαστάσεων: Ρυθμίστε την αναλογία διαστάσεων της εικόνας. Μην
χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγαλύτερο • Keystone: Διορθώστε χειροκίνητα την
κατακόρυφη
χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση – ειδικά όταν κλίση ρυθμίζοντας τις γωνίες της
χρησιμοποιείτε ακουστικά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε οθόνη. βλάβη ακοής. • Ζουμ:
Μειώστε την εικόνα προβολής κατά
έως 80% ή αυξήστε την εικόνα προβολής
έως 200%. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100% (χωρίς
μείωση).

• OverScan: Ρυθμίστε το ποσοστό overscan από 0%
έως 5%. • Game mode: Αυτή η λειτουργία είναι ευνοϊκή για
τη μείωση του ρυθμού καρτέ. Μπορεί να επιτευχθεί γρήγορος χρόνος απόκρισης
στην εγγενή χρονική ρύθμιση. Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι παρακάτω ρυθμίσεις θα
επιστρέψουν στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές: Αναλογία Διαστάσεων, OverScan,
Ζουμ. Ρυθμίσεις ΕΙΚΟΝΑΣ
Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας. • Χρώμα: Επιλέξτε μια
προεπιλεγμένη ρύθμιση
φωτεινότητας χρώματος για την απεικόνιση εικόνας και βίντεο, ή επιλέξτε Χρήστη
1/Χρήστη 2 για να προσαρμόσετε
μερικά από τα υπομενού κάτω από το μενού ΕΙΚΟΝΑΣ, σύμφωνα με την επιλεγμένη πηγή
εισόδου. Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε πιο γρήγορα

την προεπιλογή εικόνας πατώντας ΧΡΩΜΑ στο προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο. • Φωτεινότητα: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. • Αντίθεση: Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης. • Θερμοκρασία Χρώματος: Επιλέξτε 5500K για να ενισχύσετε τα ζεστά χρώματα όπως το κόκκινο; επιλέξτε 8000K για να κάνετε την εικόνα μπλε; επιλέξτε 6500K για μια μέτρια θερμοκρασία χρώματος. 11 Philips · ProPix 850

- Προχωρημένα: • Εξοικονόμηση Ενέργειας: Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας αν δεν ανιχνευθεί πηγή εισόδου. • Γρήγορη Απενεργοποίηση: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο προβολέας δεν θα εισέλθει στη διαδικασία ψύξης μετά την απενεργοποίηση. • Ευκρίνεια: Επιλέξτε διαφορετικό επίπεδο ευκρίνειας. Συμβουλή: Αν προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε τον προβολέα αμέσως μετά την απενεργοποίηση, μπορεί να μην ενεργοποιηθεί επιτυχώς και θα επαναλάβει τη διαδικασία ψύξης. • Gamma: Η gamma αναφέρεται στο επίπεδο φωτεινότητας των επιπέδων γκριζου του προβολέα. • Brilliantcolor: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί έναν νέο • USB A Power: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αλγόριθμο επεξεργασίας χρώματος και συστήματος η θύρα USB Type A μπορεί να παρέχει ενέργεια. βελτιώσεων επιπέδων για να επιτρέψει υψηλότερη φωτεινότητα ενώ παρέχει πιο αληθινά, πιο ΒΑΣΙΚΕΣ ρυθμίσεις ζωντανά χρώματα στην προβολή εικόνας. Επιτρέπει Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω βασικές μια αύξηση φωτεινότητας μεγαλύτερη από 50% ρυθμίσεις. στην εικόνα μεσαίων τόνων, που είναι • Ρυθμίσεις Ήχου: συνηθισμένες σε βίντεο και φυσικές σκηνές, • Σίγαση: Επιλέξτε Ενεργό για να απενεργοποιήσετε προσωρινά έτσι ο προβολέας αναπαράγει εικόνες σε το εσωτερικό ηχείο του προβολέα ή τον ρεαλιστικά και αληθινά χρώματα. Αν προτιμάτε ήχο που εξάγεται από την έξοδο ήχου. εικόνες με αυτή την ποιότητα, επιλέξτε ένα επίπεδο • Ένταση Ήχου: Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης που να ταιριάζει στις ανάγκες σας. • Ένταση Ήχου: Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης
- Ρυθμίσεις Ήχου: του εσωτερικού ηχείου του προβολέα ή τον
- Σίγαση: Επιλέξτε Ενεργό για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο που εξάγεται από την έξοδο ήχου. • Ένταση Ήχου: Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης

του εσωτερικού ηχείου του προβολέα ή τον ήχο που εξάγεται από την έξοδο ήχου. • Ρυθμός Ήχου Εκκίνησης/Απενεργοποίησης: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον ήχο κατά τη διαδικασία εκκίνησης και απενεργοποίησης. • Χρονόμετρο Παρουσίασης: Το χρονόμετρο παρουσίασης μπορεί να υποδεικνύει τον χρόνο παρουσίασης στην οθόνη για να σας βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερη διαχείριση χρόνου κατά την παρουσίαση. • Περίοδος Χρονόμετρου: Ρυθμίστε την χρονική περίοδο. Αν το χρονόμετρο είναι ήδη ενεργό, το χρονόμετρο θα επανεκκινήσει όποτε η Περίοδος Χρονόμετρου επαναρυθμιστεί. • Εμφάνιση Χρονόμετρου: Σας επιτρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε το χρονόμετρο να εμφανίζεται στην οθόνη. • Θέση Χρονόμετρου: Ρυθμίστε τη θέση του χρονόμετρου. • Κατεύθυνση Μέτρησης Χρονόμετρου: Ρυθμίστε την κατεύθυνση μέτρησης που επιθυμείτε. • Ήχος Υπενθύμισης: Σας επιτρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε μια ηχητική υπενθύμιση.

- Έξυπνη Ενέργεια: Μόλις ενεργοποιηθεί, θα ακουστεί ένας διπλός ήχος θα ακουστεί στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα
- Αυτόματη Απενεργοποίηση: Επιτρέπει στον προβολέα να μετράει αντίστροφα/αντίστροφα, και θα παραχθεί απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη ένας τριπλός ήχος όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης. περίοδο χρόνου όταν δεν ανιχνεύεται καμία πηγή εισόδου για να αποτραπεί η περιττή σπατάλη της λάμπας. • Έναρξη Μέτρησης/Απενεργοποίηση: Επιλέξτε Έναρξη Μέτρησης για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να ακυρώσετε αυτό. • Χρονοδιακόπτης Ύπνου: Επιλέξτε μια περίοδο χρόνου • Πρότυπο: Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να ρυθμίσετε μετά την οποία ο προβολέας απενεργοποιείται το μέγεθος της εικόνας και την εστίαση, και ελέγχει για αυτόματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι παραμόρφωση στην προβολή εικόνας. Απενεργοποίηση. • Χρονοδιακόπτης Κενής Οθόνης: Επιτρέπει στον προβολέα να επιστρέψει 12 Philips · ProPix 850 την εικόνα αυτόματα μετά από μια περίοδο Κάτω Αριστερά ή Κάτω Δεξιά. χρόνου όταν δεν

έχει γίνει καμία ενέργεια • Λειτουργία Υψηλού Υψομέτρου: Σας προτείνουμε να στην κενή οθόνη. Για να εμφανίσετε την κενή χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Υψηλού Υψομέτρου όταν το οθόνη, πατήστε στον προβολέα ή Κενή περιβάλλον σας είναι μεταξύ 1.500 μ έως 3.000 μ στο τηλεκοντρόλ. Συμβουλή: Μην μπλοκάρτε πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και η περιβαλλοντική θερμοκρασία είναι τον φακό προβολής καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεταξύ 0°C–30°C. το μπλοκαρισμένο αντικείμενο να θερμανθεί και • Γρήγορη Αυτόματη Αναζήτηση: Επιτρέπει στον προβολέα να να παραμορφωθεί ή ακόμη και να προκαλέσει φωτιά. αυτόματα να αναζητήσει τα σήματα. • Μήνυμα: Ρυθμίστε τα μηνύματα υπενθύμισης Ενεργό ή Απενεργοποιημένο. • Ρυθμίσεις Ασφαλείας:

- Οθόνη Εκκίνησης: Επιλέξτε ποια οθόνη λογότυπου θα
- Αλλαγή Κωδικού: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του προβολέα.
- Κλείδωμα Ενεργοποίησης: Ορίστε έναν κωδικό

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ μετά την επιλογή Ενεργό για να βοηθήσετε στην αποτροπή Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης. Για να απενεργοποιήσετε προχωρημένες ρυθμίσεις. τη λειτουργία κωδικού, επιλέξτε Απενεργοποίηση. • Ρυθμίσεις 3D: Συμβουλή: Εάν η λειτουργία κωδικού είναι ενεργοποιημένη, θα- Συγχρονισμός 3D: Επιλέξτε τη μορφή 3D του σήματος εισόδου όταν η πηγή εισόδου είναι HDMI. κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον προβολέα. Εάν
- Αντιστροφή Συγχρονισμού 3D: Εάν έχετε προβλήματα με εισάγετε τον λάθος κωδικό, το μήνυμα σφάλματος κωδικού τα αριστερά και δεξιά μάτια να είναι αντιστραμμένα όταν θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα, και το χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D, παρακαλώ ρυθμίστε τον Συγχρονισμό 3D μήνυμα 'ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ' ακολουθεί. Εάν εισάγετε Αντιστροφή από την προεπιλεγμένη Απενεργοποίηση σε Αντιστροφή. έναν λανθασμένο κωδικό 5 φορές διαδοχικά, ο
- Ρυθμίσεις HDMI: προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε σύντομο
- Μορφή HDMI: Επιλέξτε μια κατάλληλη ρύθμιση χρώματος χρονικό διάστημα σύμφωνα με το χρωματικό εύρος • Κλείδωμα Πλήκτρων Πίνακα: Κλειδώστε τα πλήκτρα ελέγχου στον της εξόδου συσκευής που είναι συνδεδεμένη. προβολέα. • Εύρος HDMI: Επιλέξτε ένα

κατάλληλο εύρος HDMI • Ρυθμός Μετάδοσης: Επιλέξτε έναν ρυθμό μετάδοσης που είναι χρώματος σύμφωνα με την ρύθμιση χρωματικού εύρους ταυτόσημο με τον υπολογιστή σας ώστε να μπορείτε

της εξόδου συσκευής που είναι συνδεδεμένη. να συνδέσετε τον προβολέα χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο

- Ρυθμίσεις Πηγής Φωτός: καλώδιο RS-232 και να ελέγξετε τον προβολέα με
- Λειτουργία Πηγής Φωτός: Επιλέξτε μια λειτουργία πηγής φωτός. εντολής RS-232.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Επαναφορά Ωρών Πηγής Φωτός: Επαναφορά του χρονομέτρου πηγής φωτός μετά την εγκατάσταση νέας λάμπας. • Πηγή: Εμφάνιση της τρέχουσας πηγής εισόδου. • Πληροφορίες Πηγής Φωτός: Εμφανίζει τον • Λειτουργία Χρώματος: Εμφάνιση της επιλεγμένης λειτουργίας στο

αριθμό των ωρών που έχει χρησιμοποιηθεί η πηγή φωτός. ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ. • Ανάλυση: Εμφάνιση της εγγενούς ανάλυσης της

• Επαναφορά Ρυθμίσεων: Επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες. πηγής εισόδου. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ • Σύστημα Χρώματος: Εμφάνιση της μορφής συστήματος εισόδου. Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις συστήματος. • Έκδοση Λογισμικού: Έλεγχος της έκδοσης λογισμικού αυτού του προϊόντος. • Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης για • Λειτουργία Παιχνιδιού: Εμφάνιση εάν η λειτουργία είναι τον προβολέα. ενεργοποιημένη ή όχι. • Θέση Προβολέα: Ρυθμίστε την προβολή • Αριθμός Σειράς: Έλεγχος του αριθμού σειράς αυτού του

στη σωστή κατεύθυνση με βάση το πώς είναι προϊόντος. εγκατεστημένος ο προβολέας. • Ρυθμίσεις Μενού:

• Χρόνος Εμφάνισης Μενού: Ρυθμίστε τον χρόνο εμφάνισης του μενού ρυθμίσεων.

• Θέση Μενού: Ρυθμίστε τη θέση του μενού ρυθμίσεων σε Κέντρο, Άνω Αριστερά, Άνω Δεξιά, 13 Philips • ProPix 850

7 Συντήρηση

Καθαρισμός

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό του προβολέα:

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδια πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά ή εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, αδρανή, γυαλιστικά, αλκοόλ, κ.λπ.). Μην επιτρέψετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε τον προβολέα με καθαριστικά υγρά. Σκουπίστε τις επιφάνειες απαλά. Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε τις επιφάνειες.

Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό! Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό για τον καθαρισμό του φακού, για να αποφύγετε την καταστροφή της επικάλυψης του φακού.

14 Philips · ProPix 850

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επανεκκίνηση

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας .

2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

3 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας .

4 Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή τον προμηθευτή σας.

Πρόβλημα Λύση

Ο προβολέας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. • Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα.

Ο προβολέας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. • Πατήστε δύο φορές. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Δεν υπάρχει εικόνα από την εξωτερική συσκευή HDMI™. 1. Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος HDMI™ (HDMI).

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™.

3. Περιμένετε τρία δευτερόλεπτα.

4. Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HDMI™.

Δεν υπάρχει ήχος από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. • Ελέγξτε τα καλώδια προς τη εξωτερική συσκευή.

- Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στη εξωτερική συσκευή.
- Μόνο τα αυθεντικά καλώδια από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να λειτουργήσουν.

Δεν υπάρχει ήχος από τη συσκευή εξόδου HDMI™. • Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ρυθμίστε την επιλογή ήχου σε Πολυκάναλο (Raw data) & Στερεοφωνικό (PCM).

Δεν υπάρχει ήχος όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας • Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή. χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI™.

Μόνο το κύριο μενού εμφανίζεται και όχι η • Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές

εικόνα από τη εξωτερική συσκευή. υποδοχές.

- Ελέγξτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη.

Μόνο το κύριο μενού εμφανίζεται και όχι η • Ελέγξτε ότι η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι

εικόνα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή. ενεργοποιημένη.

- Ελέγξτε αν η ανάλυση του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε 1920*1080.

Ο προβολέας απενεργοποιείται μόνος του. • Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια θερμαίνεται.

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά.

Ο προβολέας δεν αντιδρά σε εντολές από το τηλεκοντρόλ. • Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεκοντρόλου.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προβολέα • Για αυτόν τον προβολέα είναι φυσιολογικό να παράγει μέτρια

είναι ζεστή. θερμότητα κατά τη λειτουργία.

15 Philips · ProPix 850

Πρόβλημα Λύση

Ο προβολέας δεν λειτουργεί αφού τον συνδέσω • Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI™ είναι συνδεδεμένο

σε φορητό υπολογιστή. σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής έχει μεταβεί στην οθόνη του προβολέα.

Μαύρες κουκίδες (νεκρά pixel) εμφανίζονται στην Οι οθόνες DMD από την Texas Instruments συνήθως

οθόνη. περιέχουν έναν μικρό αριθμό pixel που δεν λειτουργούν

κανονικά. Η οθόνη σας έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,

σημαίνοντας ότι οποιαδήποτε ελαττώματα pixel δεν θα επηρεάσουν τη

λειτουργία ή τη χρήση της οθόνης σας. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των παραπάνω, μια οθόνη με όχι περισσότερα

από 7 νεκρά pixel πληροί τις προδιαγραφές του εργοστασίου

και δεν θεωρείται ελάττωμα υπό αυτή την εγγύηση.

16 Philips · ProPix 850

9 Παραρτήματα Συσκευασμένο (Μ x Π x Υ)410 x 170 x 297 mm

Βάρος 2.3 kg / 5.07 lb
 Τεχνικά δεδομένα Απαιτήσεις θερμοκρασίας
 Τεχνολογία/οπτική Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C - 40 °C
 Τεχνολογία οθόνης TI DLP Θερμοκρασία αποθήκευσης
 -20 °C - 60 °C
 Πηγή φωτός
UHP 200-170W 0.8 E20.7i Fusion Air Περιεχόμενα πακέτου
 Colorimetry & metadataREC.709 1. Προβολέας ProPix 850
 Resolution1920 × 1080 pixels 2. Τηλεχειριστήριο
 Light source lifetime 3. Καλώδια τροφοδοσίας (EE, HB,
 ΗΠΑ, Αυστραλία)
 ...6,000 ώρες (Κανονική λειτουργία)/10,000 ώρες (Οικονομική 4. Μπαταρίες AAA για το
 τηλεχειριστήριο
 λειτουργία) 5. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης με Κάρτα Εγγύησης
 FOFO contrast ratioMin. 1600:1
 Aspect ratioΑυτόματη/4:3/16:9/16:10/Φυσική Μοντέλο
 Throw ratio1.49~1.64 (95" ±3% @ 3.1m) PRX850/INT
 Screen size (diagonal) 70" - 150" EAN INT : 7640186962568
 Screen distance2425 mm - 5197 mm UPC: 667619993088
 Lens protection no
 Projection modes4
 Focus adjustmentχειροκίνητη
 Keystone correctionχειροκίνητη
 TOF no
 4 corner correction no
 Digital zoom ναι (0.8x-2.0x)
 Integrated media player no
 Ήχος
 Built-in speakers 1 x 2 W
 Surround mode no
 Equalization ναι
 Σύνδεση
 HDMI™ inx 2
 USB-A (5V/1.5A out + εξωτερική μονάδα)x1

USB-Cόχι

Bluetoothόχι

Πηγή τροφοδοσίας

Power consumptionλειτουργία: 260 W (τυπικό)

.....αναμονή: 0.5 W (μέγ.) @100-240VAC

Integrated Media Player

..... όχι

Διαστάσεις και βάρος

Αποσυσκευασμένο (Π x Β x Υ)302 x 218 x 99 mm

(συμπεριλαμβανομένου του ποδιού ρύθμισης)

17 Philips · ProPix 850

Δήλωση CE Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε να

- Το προϊόν θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B,

USB interface έκδοσης USB 2.0 ή υψηλότερης. σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC.

Αυτά τα όρια

είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν λογική προστασία

- Ο προσαρμογέας θα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στην από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή

συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμος. εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί

- Η θερμοκρασία λειτουργίας του EUT δεν μπορεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα και, εάν

να υπερβαίνει τους 35°C και δεν θα πρέπει να είναι δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις

κατώτερη των 5°C. οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές

- Η πρίζα θεωρείται ως συσκευή αποσύνδεσης στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει του προσαρμογέα. εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια

- Η ζώνη UNII 5150-5250 MHz προορίζεται μόνο για εσωτερική συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί

χρήση. επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική

- Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές RF λήψη, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας

όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε απόσταση 20 cm από το τον εξοπλισμό και

ενεργοποιώντας τον ξανά, ο χρήστης ενθαρρύνεται

σώμα σας. να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με μία ή περισσότερες
Με το παρόν, η Screeneo Innovation SA δηλώνει ότι από τις παρακάτω ενέργειες:
αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές • Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία
λήψης. απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του
Οδηγίας 2014/53/EU. εξοπλισμού και του δέκτη. • Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε
ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Η Δήλωση
Συμμόρφωσης μπορεί να συμβουλευτεί • Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο
τεχνικό ραδιοφώνου/
στην ιστοσελίδα www.philips.com. τηλεόρασης για βοήθεια.

Ζώνες συχνότητων Μέγιστη ισχύς εξόδου Κατά τη λειτουργία, η απόσταση απομάκρυνσης
ισχύς μεταξύ του χρήστη και της κεραίας θα είναι τουλάχιστον 20 εκ. Αυτή η απόσταση
απομάκρυνσης θα διασφαλίσει

BT EDR (EIRP) 9.09 dBm ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από μια σωστά

BT BLE (EIRP) 4.85 dBm εγκατεστημένη εξωτερικά τοποθετημένη κεραία για να
ικανοποιηθούν

Wi-Fi 2.4GHz (EIRP) 17.88 dBm οι απαιτήσεις έκθεσης σε RF. Wi-Fi 5GHz (EIRP) 17.89 dBm
FCC ID: 2ASRT-SCN355

Δήλωση FCC Κανονιστική συμμόρφωση Καναδά

15-19 Απαιτήσεις σήμανσης ♦ Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το CAN

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των FCC ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Κανόνων. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο Δήλωση RSS-Gen & RSS-247: Αυτή η
συσκευή

όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή συμμορφώνεται με τα
πρότυπα RSS της βιομηχανίας του Καναδά. παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να
αποδέχεται οποιαδήποτε Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο

παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που όρους:

μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 15-21 Πληροφορίες προς τον χρήστη ♦ 1

Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και

2 Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητά συμπεριλαμβανομένων των
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν

εγκριθεί από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ανεπιθύμητη λειτουργία της
συσκευής. θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον Δήλωση
έκθεσης σε RF ακτινοβολία: Η συσκευή

εξοπλισμό. πληροί την εξαίρεση από τα όρια ρουτίνας αξιολόγησης

15-105 Πληροφορίες προς τον χρήστη ♦ στην ενότητα 2.5 του RSS102 και οι χρήστες μπορούν

να αποκτήσουν καναδικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε RF και συμμόρφωση. 18 Philips · ProPix 850

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με έξοδα που προκύπτουν από τον αγοραστή ή τρίτους

μια ελάχιστη απόσταση 7.8 ιντσών (20 εκατοστά) μέρη ως αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή κακοποίησης

μεταξύ της συσκευής και του σώματός σας. αυτού του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων,

επισκευών ή αλλαγών σε αυτό το προϊόν, ή αποτυχίας

Άλλη ειδοποίηση να συμμορφωθεί αυστηρά με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Screeneo Innovation SA.

Η διατήρηση του περιβάλλοντος ως μέρος ενός Η Screeneo Innovation SA δεν θα είναι υπεύθυνη για

σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια ουσιαστική οποιαδήποτε ζημία ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση

ανησυχία της Screeneo Innovation SA. Η επιθυμία οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων υλικών άλλων

της Screeneo Innovation SA είναι να λειτουργεί συστήματα από αυτά που έχουν οριστεί ως αυθεντικά προϊόντα Screeneo

σεβόμενη το περιβάλλον και κατά συνέπεια Innovation SA/PHILIPS ή προϊόντα που έχουν εγκριθεί από τη Screeneo

έχει αποφασίσει να ενσωματώσει περιβαλλοντικές Innovation SA/PHILIPS. από την κατασκευή έως την εκκίνηση χρήσης και Η Screeneo Innovation SA δεν θα θεωρείται υπεύθυνη

απόρριψη. για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική

Μπαταρίες: Εάν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, αυτές παρεμβολή που προκύπτει από τη χρήση οποιωνδήποτε

πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής. καλωδίων διεπαφής άλλων από αυτά που έχουν οριστεί ως

Η Screeneo Innovation SA/PHILIPS προϊόντα. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος αυτής της δημοσίευσης

δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα ανάκτησης

ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή αλλιώς, χωρίς την προηγούμενη

Προϊόν: Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων πάνω γραπτή άδεια της Screeneo Innovation SA. στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν ανήκει στην Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ έχουν σχεδιαστεί οικογένεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. μόνο για χρήση με αυτό το προϊόν. Η Screeneo

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σας ζητούν Innovation SA δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση αυτών των

να το απορρίψετε επιλεκτικά: πληροφοριών όπως εφαρμόζεται σε άλλες συσκευές. • Σε σημεία πώλησης σε περίπτωση της Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη είναι ένα έγγραφο που δεν αγοράς παρόμοιου εξοπλισμού. αντιπροσωπεύει σύμβαση. • Σε σημεία συλλογής που διατίθενται Σφάλματα, τυπογραφικά λάθη και αλλαγές διατηρούνται. σε εσάς τοπικά (κέντρο απόρριψης, επιλεκτική

συλλογή, κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε στην επαναχρησιμοποίηση και αναβάθμιση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, που μπορεί να έχει επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι μπορεί να απορριφθεί ως ανακυκλώσιμο χαρτί. Έχετε την πλαστική συσκευασία ανακυκλωμένη ή απορρίψτε την στα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις στη χώρα σας. Σημασίες: Οι αναφερόμενες αναφορές σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών. Η έλλειψη των σημάτων κατατεθέντων ® και ™ δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι αυτές οι ειδικές ορολογίες είναι ελεύθερα σήματα. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται εδώ είναι μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Screeneo Innovation SA αποποιείται κάθε δικαίωμα σε αυτά τα σήματα. Ούτε η Screeneo Innovation SA ούτε οι θυγατρικές της θα είναι υπεύθυνες προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος για τη χρήση σημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην κοιτάτε στον φακό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών εκτός από αυτές που καθορίζονται δεν είναι ασφαλής.