

Προβολέας Phillips PR-860 1080p (Λευκός)

Philips · EAN 7640186962575

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

Εγχειρίδιο Χρήστη

ProPix 860

Επαγγελματικός Προβολέας

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Αγαπητέ πελάτη	3
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη	3
Τι περιέχει η συσκευασία	3
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	3
1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας	4
Ρύθμιση του προϊόντος	4
Επισκευές	4
Τροφοδοσία	5
2 Επισκόπηση	5
Πρόσωση	5
Πίσω όψη	5
Άνω όψη	6
Κάτω όψη	6
Τηλεχειριστήριο	7
3 Αρχική ρύθμιση	8
Τοποθετήστε τον προβολέα	8
Συνδέστε τον στην τροφοδοσία	8
Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο	8
Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα	9
4 Συνδέστε σε συσκευές αναπαραγωγής	10
Συνδέστε σε συσκευές μέσω HDMI™	10

Συνδέστε σε dongle 10

Συνδέστε σε συσκευές μέσω HDMI™ ARC 11

Εισαγωγή Τι περιέχει η συσκευασία

α Προβολέας ProPix 860 (PRX860/INT)

Αγαπητέ πελάτη β Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον προβολέα. γ Οδηγός Γρήγορης Έναρξης με Κάρτα Εγγύησης

δ Καλώδια τροφοδοσίας AC με βύσματα x 4

Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές α bc

λειτουργίες που προσφέρει! ProPix 860

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Ο οδηγός γρήγορης έναρξης που παρέχεται με αυτό το προϊόν d

σας επιτρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα και εύκολα.

Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε στις

επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το σύνολο του εγχειριδίου χρήστη.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία αυτού του προϊόντος (βλ. Γενικές πληροφορίες ασφαλείας, σελίδα 4). Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν αυτές οι οδηγίες δεν ακολουθηθούν.

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Η σελίδα υποστήριξης, η κάρτα εγγύησης και τα εγχειρίδια χρήσης μπορούν να βρεθούν εδώ:

Ιστότοπος: www.philips.com/support

Επικοινωνίες υποστήριξης:

Διεθνές τηλέφωνο: +41 215 391 665

Ταχυδρομείο: philips.projector.eu@screeneo.com

Πρόσβαση στις ιστοσελίδες FAQ μας:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

Προσοχή! Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού! Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού. Φυσικός τραυματισμός ή ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χειρισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων! Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για ζημιά στο προϊόν και πιθανή απώλεια δεδομένων. Ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη χειρισμό.

Philips · ProPix 860

1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μπαταρίες (τύπος AAA). Προσοχή σε όλους τους προειδοποιητικούς και ασφαλιστικούς σημειώσεις που αναφέρονται. Μην κάνετε καμία αλλαγή ή ρύθμιση που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιηθεί ο λάθος τύπος μπαταρίας! Η ακατάλληλη λειτουργία και ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσουν σε φυσικό τραυματισμό, ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων.

Ρύθμιση του προϊόντος

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποφευχθούν πιθανά τραυματισμοί σε άτομα ή ζημιά στο ίδιο το προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην μπορεί να σκοντάψει πάνω τους. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό φως ή ανοιχτή φωτιά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε υψηλό υψόμετρο.

Μην λειτουργείτε το προϊόν σε υγρούς χώρους.

Προχωρήστε ως εξής για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας:

1 Σφραγίστε το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν το μεταφέρετε σε άλλο δωμάτιο, ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες του δωματίου. Το προϊόν πρέπει να έχει επαρκή αερισμό και δεν πρέπει να καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κλειστά ντουλάπια, κουτιά ή άλλες κλειστές κατασκευές όταν είναι σε χρήση.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ σκόνη περιβάλλον. Τα σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα αντικείμενα μπορεί να βλάψουν το προϊόν. Προστατέψτε το προϊόν από άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κλιματιστικά. Παρατηρήστε τις δονήσεις. Αυτό μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά εξαρτήματα.

οι πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στα Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν

τεχνικά δεδομένα (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 18). χωρίς επίβλεψη. Τα υλικά συσκευασίας Περίληψη λειτουργίας του προϊόντος προκαλεί την θα πρέπει να κρατούνται μακριά από τα χέρια των παιδιών. επιφάνεια να γίνεται ζεστή. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Μην επιτρέπετε στα υγρά να διαρρεύσουν στο προϊόν. Επισκευές

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την Μην επισκευάζετε το προϊόν μόνοι

σας. Λανθασμένη

παροχή ρεύματος εάν υγρά ή ξένα αντικείμενα συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιές στο

διαρρεύσουν στο προϊόν. Αφήστε το προϊόν να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Χειρίζεστε πάντα το προϊόν με προσοχή. Αποφύγετε Παρακαλώ βρείτε τις λεπτομέρειες των εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται με αυτό το

να αγγίζετε τον φακό. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά προϊόν. Εάν το προϊόν γίνει πολύ ζεστό ή εκπέμπει καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφήστε το προϊόν σας να ελεγχθεί από

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Κρατήστε το προϊόν

μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. κεριά). 4 Philips · ProPix 860

Τροφοδοσία 2 Επισκόπηση

Χρησιμοποιήστε μόνο έναν προσαρμογέα ρεύματος που είναι πιστοποιημένος για αυτό το προϊόν (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 18). Προσέξτε εάν η τάση του ρεύματος της τροφοδοσίας

αντιστοιχεί στην τάση του ρεύματος που είναι διαθέσιμη στο

σημείο εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με α

τον τύπο τάσης που αναφέρεται στο προϊόν. Η πρίζα θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο β

προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη. ΠΡΟΣΟΧΗ! γ

Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε

τον προβολέα. α Φακός προβολής

β Αισθητήρας IR

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την γ Ρυθμιστικό πόδι

πρίζα πριν καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ.

Καθαρισμός, σελίδα 15). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Πίσω όψη

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα

καθαριστικά (σπρέι, αμ abrasives, γυαλιστικά, αλκοόλ). Μην

επιτρέπετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του

προϊόντος. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών! Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο

με μια ισχυρή

LED, η οποία εκπέμπει πολύ φωτεινό bdcef

φως. Μην κοιτάτε απευθείας στον

φακό του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό α

μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή ζημιά στα μάτια. α Είσοδος καλωδίου AC

Συνδέστε το στο καλώδιο ρεύματος. β Υποδοχή ακουστικών

Συνδέστε το στα ακουστικά. γ HDMI

Συνδέστε το σε μια θύρα εξόδου HDMI™ σε μια

συσκευή αναπαραγωγής. δ USB-A

Συνδέστε το σε ένα USB dongle. ε RS232

Συνδέστε το σε ένα καλώδιο RS232. στ Θύρα ασφαλείας

5 Philips · ProPix 860

Άνω όψη η Λυχνία ένδειξης πηγής φωτός

θ Λυχνία ένδειξης πηγής θερμοκρασίας

μ λκ ι Λυχνία ένδειξης ρεύματος

κ

α ι • Αυξήστε την ένταση. θ • Μετακινηθείτε στο δεξί στοιχείο όταν υπάρχει

μενού OSD. η λ

Γυρίστε την εικόνα σε κενό και δείξτε "Κενό"

βγδ εφγ στην οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε την εικόνα. μ

• Αυξήστε την τιμή του keystone. • Μετακινηθείτε στο ανώτερο στοιχείο όταν υπάρχει

ν μενού OSD. ο ν Δαχτυλίδι εστίασης

ο Δαχτυλίδι ζουμ

Κάτω όψη

198.96

α

2

45.1

9 8

60.8 60.8

α

• Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα. α α

• Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το μενού OSD

όταν υπάρχει μενού OSD. β

• Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής

199.57

• Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, η LED ανάβει

πράσινη. α Υποδοχή τρίποδου

• Όταν ο προβολέας είναι σε κατάσταση αναμονής, Μέγεθος βίδας: M4 (μέγιστο μήκος = 25

mm; ελάχιστο μήκος = 20 mm)

γ

• Μειώστε την ένταση. • Μετακινηθείτε στο αριστερό στοιχείο όταν υπάρχει μενού OSD. δ

Αλλάξτε σε διαφορετική πηγή εισόδου. ε

• Μειώστε την τιμή του keystone. • Μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο όταν υπάρχει μενού OSD. στ OK

Επιβεβαιώστε μια επιλογή στην οθόνη. ζ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση.

6 Philips · ProPix 860

Τηλεχειριστήριο (σε συνδεδεμένο υπολογιστή) που ανταποκρίνεται σε

εντολές σελίδας πάνω/κάτω (όπως το Microsoft

PowerPoint). Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο

α όταν έχει επιλεγεί σήμα εισόδου PC. j Eco Mode

b l Επιλέξτε τη λειτουργία Eco. k Mute

c m Εναλλαγή ήχου μεταξύ ενεργοποιημένου και απενεργοποιημένου. l HDMI

d n Επιλέγει την πηγή από τις θύρες HDMI για

e προβολή. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για

να αλλάξετε μεταξύ αυτών των θυρών αν είναι διαθέσιμες. o m Source

Αλλάξτε σε διαφορετική πηγή εισόδου. f p n OK

Επιβεβαιώστε μια επιλογή στην οθόνη. g q ο Πληροφορίες

h r Εμφάνιση του μενού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. p EXIT

i s Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το μενού OSD

όταν υπάρχει μενού OSD. j t q Κενό

k u Γυρίστε την εικόνα σε κενό και δείξτε "Κενό"

στην οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε την εικόνα. r Μοτίβο

Εμφάνιση ενσωματωμένου δοκιμαστικού μοτίβου. s Ζουμ Εισαγωγή/Ζουμ Εξαγωγή

• Μεγεθύνετε το μέγεθος της προβολής. a Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση • Μειώστε το

μέγεθος της προβολής. Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή σε κατάσταση αναμονής. t Ένταση

Ήχου Αυξομείωση

b COMP • Αυξήστε το επίπεδο έντασης. Χωρίς λειτουργία. • Μειώστε το επίπεδο έντασης. c

VIDEO Χωρίς λειτουργία.

d Auto Sync

Χωρίς λειτουργία. e Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά); Κλειδιά Keystone

• Πλοηγείται σε στοιχεία στην οθόνη. • Αυξήστε ή μειώστε την τιμή keystone. • Πατήστε /

για να αλλάξετε την τιμή για την
. τρέχουσα ρύθμιση όταν υπάρχει μενού OSD
f

• Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα. • Αφήστε το τρέχον στοιχείο ή κλείστε το μενού OSD

όταν υπάρχει μενού OSD. g Αναλογία

Επιλέξτε μια αναλογία διαστάσεων. h Παύση

Παγώστε την προβολή εικόνας. i Σελίδα Πάνω/Σελίδα Κάτω

Λειτουργεί το πρόγραμμα λογισμικού προβολής σας

7 Philips · ProPix 860

3 Αρχική ρύθμιση

Ειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες a

από τις πηγές τροφοδοσίας τους πριν b

δημιουργήσετε ή αλλάξετε οποιαδήποτε συνδέσεις. Τοποθετήστε τον προβολέα

1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως

ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο σε μια πρίζα-

Αυτή είναι η πιο κοινή μέθοδος τοποθέτησης του outlet με προστατευτική γείωση. προβολέα για γρήγορη ρύθμιση και φορητότητα. Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί

να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, κίνδυνο

πυρκαγιάς και τραυματισμού. Οι διαρρέουσες μπαταρίες μπορούν

πιθανώς να βλάψουν το τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε

άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε την παραμόρφωση, την αποσυναρμολόγηση ή

την φόρτιση των μπαταριών. Αποφύγετε την έκθεση σε ανοιχτή φωτιά και νερό.

Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες αμέσως. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο αν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλες περιόδους

2 Αν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, πατήστε χρόνο. στο προβολέα ή το

τηλεχειριστήριο για Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα

να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή και

επιλέξτε ΣΥΣΤΗΜΑ > Θέση Προβολέα > Μπροστινό κανονισμούς τοπικού περιβάλλοντος για την

Τραπέζι. περιοχή σας. 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών. Συνδεθείτε στην τροφοδοσία 2

Εισάγετε τις προμηθευόμενες μπαταρίες (τύπος AAA) με σωστή πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται. ΠΡΟΣΟΧΗ! 3 Κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών. Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον προβολέα. 1 Επιλέξτε ένα προμηθευόμενο καλώδιο τροφοδοσίας με την σωστή πρίζα (ΕΕ/ΗΒ/ΗΠΑ/Αυστραλία). 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο καλωδίου AC 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ηλεκτρική πρίζα. • Το LED τροφοδοσίας στον προβολέα αναβοσβήνει πράσινο. 8 Philips · ProPix 860

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες Ρύθμιση εστίασης εικόνας σήματα, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το IR Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση της εικόνας χειροκίνητα.

αισθητήρας στον προβολέα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα IR. • Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση της εικόνας, περιστρέψτε το δαχτυλίδι ζουμ στον προβολέα. Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα. Ρύθμιση σχήματος εικόνας Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το σχήμα της εικόνας. Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το σχήμα της εικόνας: 1 Πατήστε στο προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην ΕΜΦΑΝΙΣΗ > Keystone και πατήστε το κουμπί OK. 2 Αφού εμφανιστεί η σελίδα διόρθωσης Keystone, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε το σχήμα της εικόνας. • Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στον προβολέα ή πατήστε στο τηλεχειριστήριο. Η LED ισχύος στον προβολέα αλλάζει από αναβοσβήσιμο πράσινο σε πράσινο. • Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στον προβολέα/τηλεχειριστήριο. Ο προβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και η LED ισχύος του αλλάζει από πράσινο σε αναβοσβήσιμο πράσινο. • Για να κλείσετε εντελώς τον προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. Ρύθμιση του συστήματος προβολέα Όταν ενεργοποιήσετε τον προβολέα για πρώτη φορά ή μετά από επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα του προβολέα θα ξεκινήσει και θα σας ζητήσει να το ρυθμίσετε κάνοντας κάποιες βασικές ρυθμίσεις. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον προβολέα ή να συνεχίσετε να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Σημείωση: Η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης είναι τα Αγγλικά και δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες. Ρύθμιση μεγέθους οθόνης Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού του προβολέα και της επιφάνειας προβολής. Αυτός ο προβολέας έχει απόσταση προβολής από 2425 mm

έως 5197 mm, και έτσι δημιουργεί μέγεθος οθόνης από 70" έως 150". Ψηφιακό ζουμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ για να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης από 0.8x έως 2.0x. 1 Πατήστε στο προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στην ΕΜΦΑΝΙΣΗ > Ζουμ και πατήστε το κουμπί OK. 2 Πατήστε / για να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης. Οι αλλαγές ισχύουν άμεσα. 9 Philips · ProPix 860 4 Συνδέστε σε Συνδέστε σε ένα dongle Μπορείτε να συνδέσετε ένα dongle (π.χ. Amazon Fire Stick, Roku Stick ή Chromecast) στον προβολέα για να παρακολουθήσετε εύκολα βίντεο μέσω του διαδικτύου. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από τις πηγές τροφοδοσίας τους πριν από την εγκατάσταση ή την αλλαγή οποιωνδήποτε συνδέσεων. 1 Συνδέστε ένα dongle στην HDMI θύρα του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™. Συνδέστε σε συσκευές μέσω 2 Συνδέστε το dongle στην USB-A θύρα του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. έναν Blu-ray player, κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, ψηφιακή κάμερα ή υπολογιστή) στον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα. Εξωτερικό Dongle (5V/2A) (δεν περιλαμβάνεται) 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε την HDMI θύρα του προβολέα σε μια HDMI έξοδο σε μια συσκευή αναπαραγωγής. 3 Αν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην σωστή πηγή εισόδου, πατήστε στον προβολέα ή Πηγή στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI. Τηλέφωνα Σαφείς Συσκευές Ταμπλέτες Κονσόλες παιχνιδιών Υπολογιστές DVD/VCR 2 Αν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην σωστή πηγή εισόδου, πατήστε στον προβολέα ή Πηγή στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI. 10 Philips · ProPix 860 Συνδέστε σε συσκευές μέσω 5 Συνδέστε σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά Η HDMI θύρα του προβολέα υποστηρίζει Audio Return Channel (ARC). Μπορείτε να συνδέσετε ένα συμβατό ηχητικό σύστημα (π.χ. ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου, AV receiver ή sound bar) στον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™ ARC. Με αυτή τη σύνδεση, ο ήχος μεταδίδεται στο συνδεδεμένο ηχητικό σύστημα.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε ήχο surround 5.1, συνήθως • Οι εσωτερικοί ηχεία του προβολέα

πρέπει να συνδέσετε τον προβολέα σε ένα σύστημα απενεργοποιούνται αυτόματα όταν οικιακού κινηματογράφου 5.1. εξωτερικοί ηχεία ή ακουστικά είναι

1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™, συνδέστε την HDMI συνδεδεμένα στον προβολέα. θύρα του προβολέα στην HDMI™ ARC

θύρα ενός συμβατού ηχητικού συστήματος. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! • Η θύρα HDMI™ ARC στο ηχητικό σας Κίνδυνος βλάβης ακοής! σύστημα μπορεί να έχει διαφορετική ονομασία. Δείτε Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, χαμηλώστε

την τεκμηρίωση που παρέχεται με τη την ένταση στον προβολέα. συσκευή για περισσότερες πληροφορίες. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο

2 Αν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση – ειδικά όταν στη σωστή πηγή εισόδου, πατήστε χρησιμοποιείτε ακουστικά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε

στον προβολέα ή Source στο τηλεχειριστήριο βλάβη ακοής. για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI. 3 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDMI™ ARC στον προβολέα, πατήστε στο τηλεχειριστήριο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, μεταβείτε στο BASIC > Audio Return, πατήστε το κουμπί OK και επιλέξτε

On. 11 Philips · ProPix 860

6 Αλλαγή ρυθμίσεων • Προχωρημένα:

• Χρώμα: Μια χαμηλότερη ρύθμιση παράγει λιγότερο

1 Πατήστε στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο κορεσμένα χρώματα. Αν η ρύθμιση είναι πολύ

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του προβολέα. υψηλή, τα χρώματα θα είναι υπερβολικά και

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το κουμπί OK μπορεί να φαίνονται μη ρεαλιστικά. για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού. • Ευκρίνεια: Επιλέξτε διαφορετικό επίπεδο ευκρίνειας.

3 Πατήστε / ή / για να επιλέξετε μια τιμή για το στοιχείο μενού. • Γάμμα: Το γάμμα αναφέρεται στο επίπεδο φωτεινότητας

4 Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε την αλλαγή. των επιπέδων γκρι κλίμακας του προβολέα. Σημείωση: Για ορισμένα στοιχεία μενού όπως το Ψηφιακό • Brilliantcolor: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί έναν νέο

Zoom, η αλλαγή τίθεται σε εφαρμογή μόλις επιλέξετε αλγόριθμο επεξεργασίας χρώματος και συστήματος

μια διαφορετική τιμή. επίπεδα βελτίωσης για να επιτρέψει υψηλότερη

5 Πατήστε ή EXIT μία ή περισσότερες φορές για να εξέλθετε φωτεινότητα ενώ παρέχει πιο αληθινά, πιο

από το μενού ρυθμίσεων του προβολέα. ζωντανά χρώματα στην προβολή εικόνας. Επιτρέπει μια αύξηση φωτεινότητας μεγαλύτερη από 50%

σε εικόνες με μεσαίους τόνους, οι οποίες είναι

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ κοινές σε βίντεο και φυσικές σκηνές,

έτσι ώστε ο προβολέας να αναπαράγει εικόνες σε

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις εμφάνισης. ρεαλιστικά και αληθινά χρώματα. Αν προτιμάτε

- Αναλογία Διαστάσεων: Ρυθμίστε την αναλογία διαστάσεων της εικόνας. εικόνες με αυτή την ποιότητα, επιλέξτε ένα επίπεδο

- Keystone: Διορθώστε χειροκίνητα την κατακόρυφη • Διαχείριση Χρώματος: Η διαχείριση χρώματος

keystone ρυθμίζοντας τις γωνίες της παρέχει λεπτομερή ρύθμιση χρώματος

οθόνης. για να επιτρέψει πιο ακριβή αναπαραγωγή χρώματος. Επιλέξτε πρώτα το Πρωτεύον Χρώμα

- Zoom: Μειώστε την προβολή της εικόνας κατά και ρυθμίστε την περιοχή/τιμές του σε Απόχρωση,

έως 80% ή αυξήστε την προβολή της εικόνας Κορεσμό και Ενίσχυση. κατά έως 200%. Η

προεπιλεγμένη τιμή είναι 100% (χωρίς • Επαναφορά Ρυθμίσεων Χρώματος: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις χρώματος

μείωση κλίμακας). • OverScan: Ρυθμίστε το ποσοστό overscan από 0% στις προεπιλεγμένες.

έως 5%. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Λειτουργία παιχνιδιού: Αυτή η λειτουργία είναι ευνοϊκή για

μείωση του ρυθμού καρτέ. Γρήγορος χρόνος απόκρισης Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας.

σε εγγενή χρονικά μπορεί να επιτευχθεί. Όταν • Αυτόματη Ενεργοποίηση:

είναι ενεργοποιημένο, οι παρακάτω ρυθμίσεις θα επιστρέψουν σε • Σήμα: Επιλέξτε HDMI που επιτρέπει στον προβολέα

τιμές εργοστασίου: Αναλογία Διαστάσεων, OverScan, να ενεργοποιείται αυτόματα μόλις το σήμα

Zoom. τροφοδοτηθεί μέσω του καλωδίου σήματος. • CEC: Ενεργοποιήστε ή

απενεργοποιήστε το HDMI™ CEC (Έλεγχος Καταναλωτικών

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ηλεκτρονικών). Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποίηση. •

Άμεση Ενεργοποίηση: Επιτρέψτε στον προβολέα να

ενεργοποιείται αυτόματα μόλις τροφοδοτηθεί η ενέργεια

μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας.

μερικά από τα υπομενού κάτω από το ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ • Έξυπνη Ενέργεια:

σύμφωνα με την επιλεγμένη πηγή εισόδου. • Αυτόματη Απενεργοποίηση: Επιτρέπει στον προβολέα να

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε πιο γρήγορα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μια καθορισμένη

την προεπιλογή εικόνας πατώντας το ΧΡΩΜΑ MODE χρονική περίοδο όταν δεν ανιχνεύεται πηγή εισόδου

στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο. • Φωτεινότητα: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. • Αντίθεση: Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης. • Θερμοκρασία Χρώματος: Επιλέξτε 5500K για να ενισχύσετε • Χρονοδιακόπτης Ύπνου: Επιλέξτε μια χρονική περίοδο θερμά χρώματα όπως το κόκκινο; επιλέξτε 8000K για μετά την οποία ο προβολέας απενεργοποιείται

να κάνετε την εικόνα μπλε; επιλέξτε 6500K για μια αυτόματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι μέτρια θερμοκρασία χρώματος. Απενεργοποίηση. 12 Philips · ProPix 860

• Εξοικονόμηση Ενέργειας: Μειώστε την κατανάλωση αν δεν ανιχνεύεται πηγή εισόδου. • Μοτίβο: Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να ρυθμίσετε

• Γρήγορη Απενεργοποίηση: Όταν αυτή η λειτουργία είναι το μέγεθος της εικόνας και την εστίαση, και ελέγχει για

ενεργοποιημένη, ο προβολέας δεν θα εισέλθει στη παραμόρφωση στην προβολή εικόνας. διαδικασία ψύξης μετά την απενεργοποίηση. • Χρονοδιακόπτης Κενής Οθόνης: Επιτρέψτε στον προβολέα να επιστρέψει

Συμβουλή: Εάν προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε τον προβολέα την εικόνα αυτόματα μετά από μια χρονική περίοδο

αμέσως μετά την απενεργοποίηση του, ενδέχεται να μην όταν δεν υπάρχει καμία ενέργεια στην

ενεργοποιηθεί επιτυχώς και θα επαναλάβει τη διαδικασία κενή οθόνη. Για να εμφανίσετε την κενή

ψύξης. οθόνη, πατήστε στον προβολέα ή Κενή

• Τροφοδοσία USB A: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο τηλεχειριστήριο.

Συμβουλή: Μην μπλοκάρετε

η θύρα USB Type A μπορεί να παρέχει τροφοδοσία. τον φακό προβολής καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το

μπλοκαρισμένο αντικείμενο να θερμανθεί και

ΒΑΣΙΚΕΣ ρυθμίσεις να παραμορφωθεί ή ακόμη και να προκαλέσει φωτιά. Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω βασικές • Μήνυμα: Ρυθμίστε τα μηνύματα υπενθύμισης

Ενεργό ή Απενεργό. ρυθμίσεις. • Οθόνη Εκκίνησης: Επιλέξτε ποια οθόνη λογότυπου θα

- Ρυθμίσεις Ήχου: εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του προβολέα. • Σίγαση: Επιλέξτε Ενεργό για να απενεργοποιήσετε προσωρινά ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ρυθμίσεις

το εσωτερικό ηχείο του προβολέα ή την Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ένταση που εξάγεται από την έξοδο ήχου προχωρημένες ρυθμίσεις. • HDR:

- Ένταση Ήχου: Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης • HDR/HLG: Ο προβολέας υποστηρίζει HDR του εσωτερικού ηχείου του προβολέα ή την • HDR: Ο προβολέας μπορεί αυτόματα ένταση που εξάγεται από την έξοδο ήχου. να ανιχνεύσει το δυναμικό εύρος της πηγής,
- Τόνος Κλήσης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε και να βελτιστοποιήσει τις ρυθμίσεις γάμμα και χρώματος

τον τόνο κλήσης κατά τη διαδικασία εκκίνησης και για να αναπαράγει περιεχόμενο υπό απενεργοποίησης. ευρύ φάσμα συνθηκών φωτισμού. Μπορείτε επίσης

- Επιστροφή Ήχου: Χρησιμοποιήστε μια συσκευή HDMI™ ARC να επιλέξετε SDR. συμβατή συσκευή για να εξάγετε ήχο. • EOTF: Ο προβολέας μπορεί αυτόματα
- Μορφή Ήχου: Ρυθμίστε τις μορφές εξόδου ήχου να ρυθμίσει τα επίπεδα φωτεινότητας της για να επιτύχετε διαφορετική απόδοση ήχου. εικόνας σας σύμφωνα με την πηγή εισόδου. Συνήθως, η προεπιλεγμένη ρύθμιση “Μεσαία”
- Χρονοδιακόπτης Παρουσίας: Ο χρονοδιακόπτης παρουσίας συνιστάται. Εάν η φωτεινότητα της

μπορεί να υποδεικνύει τον χρόνο παρουσίας στην προβολής εικόνας είναι σκοτεινή, παρακαλώ χρησιμοποιήστε

οθόνη για να σας βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερη διαχείριση χρόνου “Χαμηλή”. Όταν δίνεται προτεραιότητα στην ιδιότητα της κλίμακας

κατά την παρουσίαση. • Περίοδος Χρονοδιακόπτη: Ρυθμίστε την χρονική περίοδο. Εάν ο • Ρυθμίσεις 3D:

χρονόμετρος είναι ήδη ενεργός, ο χρονοδιακόπτης θα επανεκκινήσει • Συγχρονισμός 3D: Επιλέξτε τη μορφή 3D του σήματος εισόδου όταν η πηγή εισόδου είναι HDMI. • Αντιστροφή Συγχρονισμού 3D: Εάν έχετε προβλήματα με

κάθε φορά που η Περίοδος Χρονοδιακόπτη επαναρυθμίζεται. τα αριστερά και δεξιά μάτια να είναι αντίστροφα όταν

- Εμφάνιση Χρονοδιακόπτη: Επιτρέψτε σας να αποφασίσετε αν χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D, παρακαλώ ρυθμίστε τον Συγχρονισμό 3D

θέλετε ο χρονοδιακόπτης να εμφανίζεται στην Αντιστροφή από την προεπιλεγμένη Απενεργοποίηση σε Αντιστροφή.

• Κατεύθυνση Χρονομέτρησης: Ρυθμίστε την • Ρυθμίσεις HDMI:

επιθυμητή κατεύθυνση μέτρησης. • Μορφή HDMI: Επιλέξτε έναν κατάλληλο χρωματικό

• Ηχητική Υπενθύμιση: Σας επιτρέπει να αποφασίσετε αν χώρο σύμφωνα με τη ρύθμιση χρωματικού

θέλετε να ενεργοποιήσετε μια ηχητική υπενθύμιση. χώρου της συσκευής εξόδου που είναι συνδεδεμένη. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα ακουστεί ένας διπλός ήχος • Εύρος HDMI: Επιλέξτε ένα κατάλληλο εύρος χρώματος HDMI

στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα της σύμφωνα με τη ρύθμιση χρωματικού

μέτρησης προς τα κάτω/πάνω, και θα παραχθεί χώρου της συσκευής εξόδου που είναι συνδεδεμένη. ήχος τριπλής ηχητικής υπενθύμισης όταν ο χρονομέτρης • Ρυθμίσεις Πηγής Φωτός:

τελειώσει. • Λειτουργία Πηγής Φωτός: Επιλέξτε μια λειτουργία πηγής φωτός.

• Έναρξη Μέτρησης/Απενεργοποίηση: Επιλέξτε Έναρξη Μέτρησης για να ενεργοποιήσετε τον χρονομέτρη. Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να ακυρώσετε

13 Philips · ProPix 860

• Επαναφορά Ωρών Πηγής Φωτός: Επαναφέρετε τον χρονομέτρη της πηγής φωτός Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες. • Πηγή: Δείχνει την τρέχουσα πηγή εισόδου. •

Πληροφορίες Πηγής Φωτός: Εμφανίζει τον • Λειτουργία Χρώματος: Δείχνει τη επιλεγμένη λειτουργία στο

αριθμό των ωρών που έχει χρησιμοποιηθεί η πηγή φωτός. ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ. • Ανάλυση: Δείχνει την εγγενή ανάλυση της

• Επαναφορά Ρυθμίσεων: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες. πηγής εισόδου. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ • Σύστημα Χρώματος: Δείχνει τη μορφή εισόδου του συστήματος.

• Έκδοση Λογισμικού: Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού αυτού του προϊόντος. • Λειτουργία Παιχνιδιού: Δείχνει αν η λειτουργία είναι

ενεργοποιημένη ή όχι. • Αριθμός Σειράς: Ελέγξτε τον αριθμό σειράς αυτού του προϊόντος.

• Θέση Προβολέα: Ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής σύμφωνα με το πώς είναι εγκατεστημένος ο προβολέας. • Ρυθμίσεις Μενού:

• Χρόνος Εμφάνισης Μενού: Ρυθμίστε το χρόνο εμφάνισης του μενού ρυθμίσεων. • Θέση Μενού: Ρυθμίστε τη θέση του μενού ρυθμίσεων σε Κέντρο, Άνω Αριστερά, Άνω Δεξιά, Κάτω Αριστερά ή Κάτω Δεξιά. • Λειτουργία Υψηλού Υψομέτρου: Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Υψηλού Υψομέτρου όταν το περιβάλλον σας είναι μεταξύ 1.500 μ και 3.000 μ

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και η περιβαλλοντική θερμοκρασία είναι μεταξύ 0°C–30°C. • Γρήγορη Αυτόματη Αναζήτηση: Επιτρέπει στον προβολέα να

αναζητά αυτόματα τα σήματα. • Ρυθμίσεις Ασφαλείας:

• Αλλαγή Κωδικού: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε τον κωδικό. •

Κλείδωμα Ενεργοποίησης: Ρυθμίστε έναν κωδικό

μετά την επιλογή Ενεργοποίηση για να βοηθήσετε στην αποτροπή

μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης. Για να απενεργοποιήσετε

τη λειτουργία κωδικού, επιλέξτε Απενεργοποίηση. Συμβουλή: Εάν η λειτουργία κωδικού

είναι ενεργοποιημένη, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον εξαψήφιο κωδικό

κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον προβολέα. Εάν εισάγετε τον λάθος κωδικό, το μήνυμα

σφάλματος κωδικού θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα, και το

μήνυμα 'ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ' ακολουθεί. Εάν εισάγετε

λανθασμένο κωδικό 5 φορές διαδοχικά, ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε

σύντομο

χρονικό διάστημα. • Κλείδωμα Πλήκτρων Πίνακα: Κλειδώστε τα πλήκτρα ελέγχου στον

προβολέα. • Ταχύτητα Μετάδοσης: Επιλέξτε μια ταχύτητα μετάδοσης που είναι

ταυτόσημη με αυτή του υπολογιστή σας ώστε να μπορείτε να

συνδέσετε τον προβολέα χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο

καλώδιο RS-232 και να ελέγξετε τον προβολέα με

εντολές RS-232. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

14 Philips · ProPix 860

7 Συντήρηση

Καθαρισμός

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες

κατά τον καθαρισμό του προβολέα:

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε

υγρά ή εύφλεκτα καθαριστικά

(σπρέι, αμ abrasives, γυαλιστικά, αλκοόλ, κ.λπ.). Μην επιτρέπετε καμία υγρασία να φτάσει

στο

εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε

τον προβολέα με κανένα καθαριστικό υγρού. Σκουπίστε τις επιφάνειες απαλά. Να είστε

προσεκτικοί

να μην γρατσουνίσετε τις επιφάνειες. Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό! Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό

καθαριστικό

για τον καθαρισμό του φακού, για να αποφύγετε την καταστροφή

της επικάλυψης του φακού. 15 Philips · ProPix 860

8 Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Επανεκκίνηση

Εάν προκύψει πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δοκιμάστε τα

παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα. 1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας . 2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 3 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας . 4 Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή τον προμηθευτή σας. Πρόβλημα Λύση

Ο προβολέας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. • Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα.

Ο προβολέας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. • Πατήστε δύο φορές. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καμιά εικόνα από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή HDMI™. 1. Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος HDMI™ (HDMI). 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™. 3. Περιμένετε τρία δευτερόλεπτα. 4. Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HDMI™. Καμιά ήχος από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. • Ελέγξτε τα καλώδια προς τη συνδεδεμένη συσκευή. • Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στη συνδεδεμένη συσκευή. • Μόνο τα αυθεντικά καλώδια από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να λειτουργούν. Καμιά ήχος από τη συσκευή εξόδου HDMI™. • Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ρυθμίστε την επιλογή ήχου σε Πολυκάναλο (Raw data) & Στερεοφωνικό (PCM). Καμιά ήχος όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας • Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή. με καλώδιο HDMI™. Μόνο το μενού αρχικής οθόνης εμφανίζεται και όχι η • Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή. υποδοχές. • Ελέγξτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη. • Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Μόνο το μενού αρχικής οθόνης εμφανίζεται και όχι η • Ελέγξτε ότι η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι εικόνα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή. ενεργοποιημένη. • Ελέγξτε αν η ανάλυση του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε 1920*1080. Ο προβολέας απενεργοποιείται μόνος του. • Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια γίνεται ζεστή. • Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ο προβολέας δεν αντιδρά σε εντολές του • Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προβολέα • Για αυτόν τον προβολέα είναι φυσιολογικό να παράγει είναι

ζεστή. μέτρια θερμότητα κατά τη λειτουργία. 16 Philips · ProPix 860

Πρόβλημα Λύση

Ο προβολέας δεν λειτουργεί αφού τον συνδέσω • Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI™ είναι συνδεδεμένο σωστά. σε ένα φορητό υπολογιστή. • Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής έχει ρυθμιστεί στην οθόνη του προβολέα. Μαύρες κουκίδες (νεκρά pixel) εμφανίζονται στην Οι οθόνες DMD από την Texas Instruments συνήθως οθόνη. περιέχουν έναν μικρό αριθμό pixel που δεν λειτουργούν κανονικά. Η οθόνη σας έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, που σημαίνει ότι τυχόν ελαττώματα pixel δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία ή τη χρήση της οθόνης σας. Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των προηγούμενων, μια οθόνη με όχι περισσότερα από 7 νεκρά pixel πληροί τις προδιαγραφές του εργοστασίου και δεν θεωρείται ελάττωμα σύμφωνα με αυτήν την εγγύηση. 17 Philips · ProPix 860

9 Παραρτήματα Βάρος 2.3 kg / 5.07 lb

Τεχνικά δεδομένα Απαιτήσεις θερμοκρασίας

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C - 40 °C

Τεχνολογία/οπτική Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 °C - 60 °C

Τεχνολογία οθόνης TI DLP

Πηγή φωτός LED Περιεχόμενα πακέτου

Χρωματομετρία & μεταδεδομένα REC.709 1. Προβολέας ProPix 860

Ανάλυση 1920 × 1080 pixels 2. Τηλεχειριστήριο

Διάρκεια ζωής πηγής φωτός 3. Καλώδια τροφοδοσίας (ΕΕ, ΗΒ, ΗΠΑ, Αυστραλία)

.20,000 ώρες (Κανονική λειτουργία)/30,000 ώρες (Οικονομική 4. Μπαταρίες AAA για τηλεχειριστήριο

λειτουργία) 5. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης με κάρτα εγγύησης

Αναλογία αντίθεσης FOFO Min. 1500:1

Αναλογία διαστάσεων Αυτόματα/4:3/16:9/16:10/Πραγματική Μοντέλο

Αναλογία ρίψης 1.49~1.64 (95" ±3% @ 3.1m) PRX860/INT

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος) 70" - 150" EAN INT : 7640186962575

Απόσταση οθόνης 2425 mm - 5197 mm UPC: 66719993095

Προστασία φακού όχι

Λειτουργίες προβολής 4

Ρύθμιση εστίασης χειροκίνητη

Διόρθωση κεκλιμένου παραθύρου χειροκίνητη

TOF όχι

Διόρθωση 4 γωνιών όχι

Ψηφιακό ζουμ

ναι (0.8x-2.0x)

Ενσωματωμένος αναπαραγωγέας πολυμέσων όχι

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία 1 x 5 W

Λειτουργία Surround όχι

Ισοστάθμιση ναι

Σύνδεση

HDMI™ inx 2

USB-A (5V/1.5A out + εξωτερική μονάδα)x1

USB-Cόχι

Bluetoothόχι

Πηγή τροφοδοσίας

Κατανάλωση ρεύματοςλειτουργία: 156 W (τυπική)

.....αναμονή: 0.5 W (μέγ.) @100-240VAC

Ενσωματωμένος Αναπαραγωγέας Πολυμέσων

..... όχι

Διαστάσεις και βάρος

Ασυσκεύαστο (Π x Β x Υ)302 x 218 x 99 mm

(συμπεριλαμβανομένου του ποδιού ρύθμισης)

Συσκευασμένο (Μ x Π x Υ)410 x 170 x 297 mm

18 Philips · ProPix 860

Δήλωση CE προκαλεί βλαβερή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική

• Το προϊόν θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί γυρίζοντας

USB interface έκδοσης USB 2.0 ή υψηλότερης. τη συσκευή απενεργοποιημένη και ενεργοποιημένη, ο χρήστης ενθαρρύνεται

να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με μία ή περισσότερες

• Ο προσαρμογέας θα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στην από τις παρακάτω ενέργειες:

συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμος. • Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία

λήψης. • Η θερμοκρασία λειτουργίας της EUT δεν μπορεί • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ

της

να υπερβαίνει τους 35°C και δεν θα πρέπει να είναι συσκευής και του δέκτη. 5°C. • Συνδέστε

τη συσκευή σε μια πρίζα σε

- Ο βύσμα θεωρείται ως συσκευή αποσύνδεσης κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο η του προσαρμογέα. συσκευή δέκτη είναι συνδεδεμένη.
- Η ζώνη UNII 5150-5250 MHz προορίζεται μόνο για
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/

χρήση σε εσωτερικούς χώρους. τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια. Με το παρόν, η Screeneo Innovation SA δηλώνει ότι

το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές Κατά τη λειτουργία, η απόσταση μεταξύ του χρήστη και της κεραίας θα είναι τουλάχιστον 20 cm. Αυτή η απόσταση θα εξασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από μια σωστά

εγκατεστημένη εξωτερικά τοποθετημένη κεραία για να ικανοποιήσει

Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να συμβουλευτεί τις απαιτήσεις έκθεσης RF. στην ιστοσελίδα www.philips.com. Κανονιστική συμμόρφωση Καναδά

Δήλωση FCC συμμόρφωσης

15♦19 Απαιτήσεις σήμανσης♦ Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Καναδική Βιομηχανία CAN

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των FCC ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Κανόνες. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο Δήλωση RSS-Gen & RSS-247: Αυτή η συσκευή

συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS της Καναδικής Βιομηχανίας. παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο

παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που συνθήκες:

μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 1 Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και

15♦21 Πληροφορίες προς τον χρήστη♦ 2 Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητά ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. εγκριθεί από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση Δήλωση Έκθεσης RF: Η συσκευή

μπορεί να ακυρώσει την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τη πληροί την εξαίρεση από την κανονική αξιολόγηση

συσκευή. όρια στην ενότητα 2.5 του RSS102 και οι χρήστες μπορούν

να αποκτήσουν καναδικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση RF και

15♦105 Πληροφορίες προς τον χρήστη♦ συμμόρφωση. Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε να Αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, ελάχιστη απόσταση 7.8 ίντσες (20 εκατοστά)

σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια μεταξύ της συσκευής και του σώματός σας. έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία Άλλη ειδοποίηση κατά βλαβερών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί Η διατήρηση του περιβάλλοντος ως μέρος ενός και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια ουσιαστική

αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις ανησυχία της Screeneo Innovation SA. Η επιθυμία

οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή της Screeneo Innovation SA είναι να λειτουργεί συστήματα

στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η παρεμβολή δεν θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός 19 Philips · ProPix 860

από την κατασκευή έως την εκκίνηση και τη χρήση Η Screeneo Innovation SA δεν θα ευθύνεται

και την εξάλειψη. για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από ηλεκτρομαγνητική

Μπαταρίες: Εάν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, αυτές παρεμβολή που προκύπτει από τη χρήση οποιωνδήποτε

πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής. καλωδίων διεπαφής εκτός από αυτά που έχουν οριστεί ως

Screeneo Innovation SA/PHILIPS. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος αυτής της δημοσίευσης

δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα

ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,

ηχογράφηση ή με άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη

Προϊόν: Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων γραπτή άδεια της Screeneo Innovation SA. οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ είναι σχεδιασμένες

σημαίνει ότι το προϊόν ανήκει στην οικογένεια μόνο για χρήση με αυτό το προϊόν. Η Screeneo

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Innovation SA δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σας αυτών των πληροφοριών όπως εφαρμόζονται σε άλλες συσκευές. • Σε σημεία πώλησης σε περίπτωση της Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη είναι ένα έγγραφο που δεν

αγοράς παρόμοιου εξοπλισμού. αντιπροσωπεύει μια σύμβαση. • Σε σημεία συλλογής που διατίθενται Σφάλματα, τυπογραφικά λάθη και αλλαγές διατηρούνται. σε εσάς τοπικά (κέντρο απόρριψης, επιλεκτική

συλλογή κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε στην επαναχρησιμοποίηση και αναβάθμιση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, που μπορεί να έχει επίδραση στο

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η χαρτοπολτός και η συσκευασία από χαρτόνι μπορούν

να απορριφθούν ως ανακυκλώσιμο χαρτί. Έχετε την Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition πλαστική συσκευασία ανακυκλωθεί ή απορρίψτε την Multimedia Interface, HDMI Trade Dress και

στα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, ανάλογα με τις τις λογότυπες HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρισμένα

απαιτήσεις στη χώρα σας. εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator,

Εμπορικά σήματα: Οι αναφερόμενες αναφορές σε Inc. αυτό το εγχειρίδιο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων

αυτήν την εγχειρίδιο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. Η έλλειψη των εμπορικών σημάτων ® και Όπως με οποιαδήποτε φωτεινή πηγή

™ δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι αυτές δεν κοιτάτε

οι ειδικές ορολογίες είναι ελεύθερα εμπορικά σήματα. στο δέσμη, RG2 IEC

Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται εδώ είναι μόνο 62471-5:2015. για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι

εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Screeneo ΠΡΟΣΟΧΗ

Innovation SA αποποιείται οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα σε • Μην κοιτάτε το φακό

ενώ είναι σε χρήση. αυτά τα σήματα. • Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή εκτέλεση διαδικασιών εκτός από αυτές που

καθορίζονται εδώ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη

έκθεση σε ακτινοβολία. • Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το

προϊόν θα αυξήσει τον κίνδυνο για τα μάτια. • Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να

κοιτάζουν στο

δέσμη του προβολέα από οποιαδήποτε απόσταση από τον προβολέα. • Μην ενεργοποιείτε τον προβολέα με το τηλεχειριστήριο ενώ βρίσκεστε μπροστά από τον φακό προβολής. • Αποφύγετε τη χρήση οπτικών βοηθημάτων όπως κιάλια ή τηλεσκόπια μέσα στη δέσμη.

Καινοτομία SA/PHILIPS προϊόντα ή Screeneo

Καινοτομία SA/PHILIPS εγκεκριμένα προϊόντα. 20 Philips · ProPix 860

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προϊόν: Ψηφιακός Προβολέας

Μοντέλο: ProPix 860

Αριθμός Μοντέλου: PRX860

Είσοδος: 100-240V~ 50-60Hz 2.2A (2,2A)

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος EE & HB

μόνο για αρχές

ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av, Λονδίνο, WC2N 5BY

ProductIP AR Services

Galvanistraat 1, 6716 AE Eda, Ολλανδία

Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5C, 1131, Tolochenaz, Ελβετία CAN ICES (B) / NMB (B)

Κατασκευάστηκε: Οκτώβριος 2024 Αναθεώρηση: XX-XXX Κατασκευασμένο στην Κίνα

QAYYMMP860AXXXXX

QAYYMMP860AXXXXX S LT

Ετικέτα αξιολόγησης Ετικέτα λαμπτήρα

21