

Προβολέας Phillips N-150 1080p (Σκούρο γκρι)

Philips · EAN 7640186962827

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

NeoPix 150 Οδηγίες Χρήσης

Οικιακός Προβολέας

Εγγραφείτε το προϊόν σας και αποκτήστε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3	6 Ασύρματη προβολή	14
Αγαπητέ πελάτη	3	Ασύρματη προβολή με συσκευές Android/	14
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης	3	υπολογιστές Windows	14
Τι περιέχει η συσκευασία	3	Ασύρματη προβολή με συσκευές iOS/	15
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών	3	υπολογιστές Mac	15
1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας	4	Ροή πολυμέσων χρησιμοποιώντας DLNA	16
Ρύθμιση του προϊόντος	4	7 Πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi	17
Επισκευές	4	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi	17
Τροφοδοσία	5	Αποσύνδεση από δίκτυο Wi-Fi	17
2 Επισκόπηση	5	Επανασύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi	17
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Wi-Fi	17		
Πίσω όψη	5	8 Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα	18

Μπροστινή όψη	6	9 Συντήρηση
.....	20	
Άνω όψη	6	
Πλευρική όψη	6	Καθαρισμός
.....	20	
Κάτω όψη	6	Ενημέρωση λογισμικού
.....	20	
Τηλεχειριστήριο	6	10 Αντιμετώπιση προβλημάτων
.....	21	
3 Αρχική ρύθμιση	7	11 Παραρτήματα
.....	23	
Εγκατάσταση του προβολέα	7	Τεχνικά δεδομένα
.....	23	
Σύνδεση στην τροφοδοσία	8	Δήλωση CE
.....	24	
Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	8	Δήλωση FCC
.....	24	
Ενεργοποίηση και ρύθμιση του προβολέα	9	Συμμόρφωση κανονισμών Καναδά
.....	24	
4 Σύνδεση σε άλλες συσκευές	10	Άλλη ειδοποίηση
.....	25	
Σύνδεση σε συσκευή αναπαραγωγής μέσω HDMI™	10	
.....	10	
Σύνδεση σε dongle	10	
Σύνδεση σε συσκευή Bluetooth	11	
Σύνδεση σε ενσύρματα ηχεία ή ακουστικά	12	
5 Αναπαραγωγή/θέαση πολυμέσων από συσκευές αποθήκευσης USB	13	
Σύνδεση σε συσκευή αποθήκευσης USB	13	
Αναπαραγωγή βίντεο	13	
Αναπαραγωγή ήχου	13	
Θέαση εικόνων	13	
Θέαση αρχείων κειμένου	14	
Εισαγωγή Τι περιέχει η συσκευασία		
α Προβολέας NeoPix 150 (NPX150/INT)		

Αγαπητέ πελάτη β Τηλεχειριστήριο

γ Μπαταρίες AAA x 2

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον προβολέα.

d Καλώδιο USB-C σε HDMI™

Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές e Οδηγός γρήγορης εκκίνησης με κάρτα εγγύησης

λειτουργίες που προσφέρει! f Καλώδια AC τροφοδοσίας με βύσματα x 4

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη a

Ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν

σας επιτρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα

και εύκολα. Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε

στις επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το σύνολο του εγχειριδίου χρήστη. Ακολουθήστε

όλες τις οδηγίες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή

λειτουργία αυτού του προϊόντος (βλ. Γενικές πληροφορίες ασφαλείας, σελίδα 4). Ο κατασκευαστής

δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν αυτές οι οδηγίες δεν

τηρηθούν. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται b c d e

Ειδοποίηση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν

να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πιο αποτελεσματικά NPX150

και εύκολα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος σωματικής βλάβης! Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για τον κίνδυνο f

σωματικής βλάβης. Φυσική βλάβη ή

ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη

χειρισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων! Η σελίδα υποστήριξης, η κάρτα εγγύησης και τα εγχειρίδια χρήστη

μπορούν να βρεθούν εδώ:

Web: www.philips.com/support

Επαφές υποστήριξης:

Διεθνές τηλέφωνο: +41 215 391 665

Παρακαλώ ρωτήστε τον πάροχό σας για το κόστος διεθνών κλήσεων!

Mail: support@philipsprojection.com

Αποκτήστε πρόσβαση στις ιστοσελίδες FAQ μας:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

Εισαγωγή 3

1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο πληροφορίες μπαταριών! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιηθεί ο λανθασμένος. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις σημειώσεις ασφαλείας τύπος μπαταρίας.

Μην κάνετε καμία αλλαγή ή ρύθμιση

που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή

ενσωματωμένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως

ήλιο ή ανοιχτή φωτιά. ή απώλεια δεδομένων. Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, μια στρώση

Ρύθμιση του προϊόντος υγρασίας μπορεί να εμφανιστεί μέσα στο προϊόν που

μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες:

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Τοποθετήστε το ? αν το προϊόν μεταφερθεί από μια κρύα σε μια

προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. ζεστή περιοχή; Για να βοηθήσετε να αποφευχθούν πιθανές τραυματισμοί σε άτομα ή ? αφού θερμανθεί ένα κρύο δωμάτιο; Ζημιά στο προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια ? όταν το προϊόν τοποθετείται σε ένα υγρό με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην σκοντάψει πάνω τους. δωμάτιο. Μην λειτουργείτε το προϊόν σε υγρά δωμάτια. Προχωρήστε ως εξής για να αποφύγετε οποιαδήποτε συσσώρευση υγρασίας:

1 Σφραγίστε το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν

μεταφέρετε το σε άλλο δωμάτιο, ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες του δωματίου. Όταν το προϊόν εκτίθεται σε μια τέτοια αλλαγή 2 Περιμένετε μία έως δύο ώρες πριν πάρετε το θερμοκρασίας, η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στα προϊόν από τη πλαστική σακούλα. κρίσιμα εσωτερικά μέρη. Το προϊόν πρέπει να έχει επαρκή αερισμό Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε ένα σκόνη

και δεν πρέπει να καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το περιβάλλον. Τα σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα

προϊόν σε κλειστά ντουλάπια, κουτιά ή άλλες αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή, γεγονός που θα ακυρώσει

κλειστές θήκες κατά τη διάρκεια της χρήσης. την εγγύηση του προϊόντος. Προστατέψτε το προϊόν από άμεσο ηλιακό φως, Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραία

θερμότητα, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και δονήσεις.

Αυτό μπορεί να βλάψει την εσωτερική

υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν στην περιοχή των θερμαντικών σωμάτων ή των κλιματιστικών. Παρακολουθήστε τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 23). Η παρατεταμένη λειτουργία του προϊόντος προκαλεί την επιφάνεια να θερμαίνεται. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Επισκευές Μην επιτρέπετε στα υγρά να διαρρεύσουν στο προϊόν. Μην επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας. Λανθασμένη

συντήρηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν. Το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από

εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Πάντα να χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή.

Αποφύγετε να αγγίζετε τον φακό. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στο προϊόν ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το προϊόν θερμανθεί υπερβολικά ή εκπέμπει καπνό, κλείστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε το προϊόν σας από

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. κεριά). 4 Philips · NeoPix 150

Τροφοδοσία 2 Επισκόπηση

Χρησιμοποιείτε μόνο έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας που είναι πιστοποιημένος για αυτό το προϊόν (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 23). Πίσω όψη

Ελέγξτε εάν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας ταιριάζει με την τάση του δικτύου που είναι διαθέσιμη στην abc

τοποθεσία εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με

τον τύπο τάσης που αναφέρεται στο προϊόν. Η πρίζα τροφοδοσίας θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο

προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη. h d

ΠΡΟΣΟΧΗ! e

Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τον

projector. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την

πρίζα πριν καθαρίσετε την επιφάνεια

(βλ. Καθαρισμός, σελίδα 20). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι f

πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα g

καθαριστικά (σπρέι, αμυχές, γυαλιστικά,

αλκοόλ). Μην επιτρέπετε καμία υγρασία να φτάσει

στο εσωτερικό του προϊόντος. a USB

KΙΝΔΥΝΟΣ! Συνδέστε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB ή dongle. Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών! b HDMI™

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια ισχυρή LED (Δίοδος Εκπομπής Φωτός), η οποία εκπέμπει πολύ έντονο φως. Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του projector 3.5 mm έξοδος ήχου; συνδέστε σε εξωτερικά

ηχεία ή ακουστικά. d Πίσω IR αισθητήρας

e AC υποδοχή τροφοδοσίας

Συνδέστε σε ένα παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. f Σύστημα ανάρτησης οροφής

g Αεραγωγός

h

? Ενεργοποιήστε τον projector ή μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής. ? Όταν ο projector είναι ενεργοποιημένος, το LED φωτίζεται

λευκό. ? Όταν ο projector είναι σε κατάσταση αναμονής,

το LED φωτίζεται κόκκινο. Επισκόπηση 5

Μπροστινή όψη Τηλεχειριστήριο

a k

a

b

c

j

a Φακός προβολής i

Άνω όψη h d

g e

a f

a Ρυθμιστής εστίασης

Ρυθμίστε την ευκρίνεια της εικόνας. Πλευρική όψη

ab

a

Εμφάνιση εφέ αστρικού ουρανού. b

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. c c OK

Επιβεβαιώστε μια επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για

Ηχείο την τρέχουσα ρύθμιση. a d

b Περιστρεφόμενη βάση

c Φίλτρο αέρα Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. e

Κάτω όψη Αυξήστε την ένταση. f

Σίγαση ή αποσιώπηση του ηχείου. g

a Μειώστε την ένταση. h

b Ανοίξτε ή κλείστε το μενού ρυθμίσεων του projector.

a Οπή βίδας για στήριξη οροφής i

b Πάτος στήριξης Πρόσβαση στην αρχική οθόνη

j Κουμπιά πλοήγησης (Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά)

? Πλοηγηθείτε στα αντικείμενα στην οθόνη. 6 Philips · NeoPix 150

? Πατήστε / ή / για να αλλάξετε την τιμή 3 Αρχική ρύθμιση

για την τρέχουσα ρύθμιση. k Σημείωση

Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή θέστε τον σε κατάσταση αναμονής. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες

από τις πηγές τροφοδοσίας τους πριν

δημιουργήσετε ή αλλάξετε οποιεσδήποτε

συνδέσεις. Εγκαταστήστε τον προβολέα

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προβολέα με τέσσερις διαφορετικούς

τρόπους. Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να εγκαταστήσετε σωστά

τον προβολέα. Σημείωση

Για στήριξη οροφής,

αγοράστε μια βάση προβολέα

που προτείνεται από έναν επαγγελματία εγκατάστασης

και ακολουθήστε τις οδηγίες

που συνοδεύουν τη βάση. Πριν από την τοποθέτηση στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι η οροφή μπορεί να υποστηρίξει το βάρος

του προβολέα και του κιτ στήριξης. Για εγκατάσταση στην οροφή, αυτό το προϊόν πρέπει να είναι ασφαλώς συνδεδεμένο στην οροφή

σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Μια ακατάλληλη

εγκατάσταση στην οροφή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ατύχημα, τραυματισμό

ή ζημιά. Πρόσθιο Τραπέζι

1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως

ένα τραπέζι μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Αυτή είναι η πιο κοινή μέθοδος τοποθέτησης

του προβολέα για γρήγορη εγκατάσταση και φορητότητα. 2 Αν η κατεύθυνση προβολής

είναι λανθασμένη,

πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε

το μενού ρυθμίσεων, μεταβείτε στην Επιλογή > Αναστροφή, και

πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Πρόσθια Τραπέζι. Πρόσθια Οροφή

1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με

την πλευρά του φακού προς τα πάνω μπροστά από την οθόνη προβολής. Απαιτείται μια βάση προβολέα για να τοποθετήσετε τον

προβολέα στην οροφή. Αρχική ρύθμιση 7

Συνδέστε τον στην πηγή τροφοδοσίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον

προβολέα. 1 Επιλέξτε ένα παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας με την

κατάλληλη πρίζα (AUS/EU/UK/US). 2 Αν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, 2

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή

πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε στην πίσω πλευρά του προβολέα. το μενού

ρυθμίσεων, μεταβείτε στην Επιλογή > Αναστροφή, και 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ηλεκτρική

πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Πρόσθια Οροφή. πρίζα. Πίσω Τραπέζι ? Το LED

τροφοδοσίας στον προβολέα ανάβει

κόκκινο. 1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε ένα τραπέζι πίσω από την

οθόνη προβολής. Απαιτείται μια ειδική οθόνη πίσω προβολής. c b

2 Αν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη,

πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε

το μενού ρυθμίσεων, μεταβείτε στην Επιλογή > Αναστροφή, και

πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Πίσω Τραπέζι. Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

Πίσω Οροφή ΠΡΟΣΟΧΗ! 1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με την πλευρά Η

ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί

του φακού προς τα πάνω πίσω από την οθόνη προβολής. Για να τοποθετήσετε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, κίνδυνο

τον προβολέα στην οροφή πίσω από την οθόνη, φωτιά και τραυματισμό. Οι διαρρέουσες μπαταρίες μπορούν

απαιτούνται μια βάση προβολέα και μια ειδική οθόνη ενδεχομένως να προκαλέσουν ζημιά

στο τηλεχειριστήριο. πίσω προβολής. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε

άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε την παραμόρφωση, την αποσυναρμολόγηση ή

την φόρτιση των μπαταριών. Αποφύγετε την έκθεση σε ανοιχτή φωτιά και νερό.

Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες άμεσα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο

2 Αν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών. το μενού ρυθμίσεων, μεταβείτε στην Επιλογή > Αναστροφή, και 2 Εισάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες (τύπος AAA)

πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Πίσω Οροφή. με τη σωστή πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται. 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών. 8 Philips · NeoPix 150

Ρύθμιση εστίασης εικόνας

Για να ρυθμίσετε την εστίαση της εικόνας (ευκρίνεια), γυρίστε το κουμπί ρύθμισης εστίασης πάνω από τον φακό προβολής. Συμβουλή: Αν αλλάξετε την απόσταση προβολής αργότερα,

θα χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την εστίαση της εικόνας. ? Όταν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες

σημασίες, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR

στον προβολέα και βεβαιωθείτε ότι

δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου

και του αισθητήρα IR. Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον

προβολέα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα

? Πριν ενεργοποιήσετε τον προβολέα, βεβαιωθείτε ότι

έχετε αφαιρέσει το κάλυμμα του φακού. ? Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στον

προβολέα/τηλεχειριστήριο. Το LED τροφοδοσίας Ρύθμιση μεγέθους οθόνης

στον προβολέα αλλάζει από κόκκινο σε λευκό.

Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού του προβολέα και της επιφάνειας προβολής. Αυτός ο προβολέας έχει προτεινόμενη απόσταση προβολής 213 cm (83.9"), και έτσι δημιουργεί μέγιστο μέγεθος οθόνης 80" (203 cm). Η ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια προβολής είναι 85 cm (33.5"). Ρύθμιση κατεύθυνσης προβολής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση προβολής περιστρέφοντας το κύριο σώμα γύρω από τον άξονα της βάσης. Το κύριο σώμα μπορεί να περιστραφεί έως και 180°. ? Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στο τηλεκοντρόλ του προβολέα. Ο προβολέας

εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και το LED τροφοδοσίας του αλλάζει από λευκό σε κόκκινο. 180°

? Για να κλείσετε πλήρως τον προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. Αρχική ρύθμιση 9

Ρύθμιση σχήματος εικόνας 4 Συνδέστε σε άλλες

Μπορείτε να αφήσετε τον προβολέα να ρυθμίσει αυτόματα το σχήμα της εικόνας (keystone) για εσάς ή να το ρυθμίσετε χειροκίνητα. Για να αφήσετε τον προβολέα να ρυθμίσει αυτόματα το σχήμα της εικόνας: Συσκευές αναπαραγωγής

1 Πατήστε στο τηλεκοντρόλ για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στο Keystone > Keystone Model, και πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Auto. Η επιλογή που ονομάζεται Διόρθωση εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Για να ξεκινήσετε την αυτόματη ρύθμιση σχήματος εικόνας, επισημάνετε τη Διόρθωση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK. Η ρύθμιση ολοκληρώνεται όταν ο αριθμός δίπλα στη Διόρθωση σταματήσει να αλλάζει.

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το σχήμα της εικόνας:

1 Πατήστε στο τηλεκοντρόλ για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων, πηγαίνετε στο Keystone > Keystone Model, και πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε Χειροκίνητη. Τρεις επιλογές (+, Επαναφορά και -) εμφανίζονται στην οθόνη.

2 Για να ρυθμίσετε το σχήμα της εικόνας, επισημάνετε το + ή το - από τη λίστα επιλογών και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK. Για να επαναφέρετε το σχήμα της εικόνας, επισημάνετε την Επαναφορά και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.

2 Εάν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην σωστή πηγή εισόδου, επιλέξτε HDMI από την αρχική οθόνη. Συνδέστε σε dongle

Μπορείτε να συνδέσετε ένα dongle (π.χ. Amazon Fire Stick, Roku Stick και Chromecast) στον προβολέα για να παρακολουθείτε εύκολα βίντεο μέσω του διαδικτύου. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην οθόνη προβολής και ο ήχος αναπαράγεται στον προβολέα.

1 Συνδέστε το dongle στην θύρα HDMI™ του προβολέα απευθείας ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™.

2 Συνδέστε το dongle στην θύρα USB του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Σημείωση: Η μέγιστη ροή ρεύματος που παρέχεται από αυτή τη θύρα είναι 5V1A. 10 Philips · NeoPix 150

κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth στον προβολέα. (δεν περιλαμβάνεται) Ζευγοποιήστε μια συσκευή Bluetooth

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth σας και βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία

ζευγοποιήματος. Πατήστε το κουμπί ζευγοποιήματος στη συσκευή, αν χρειαστεί. Δείτε την

τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες.

2 Επιλέξτε BT από την αρχική οθόνη. Η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth εμφανίζεται.

3 Εάν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στον προβολέα, επισημάνετε το BT Model και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να το ενεργοποιήσετε.

4 Επισημάνετε Αναζήτηση Bluetooth και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK. Ο προβολέας θα σαρώσει για τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth και θα τις εμφανίσει κάτω από Άλλη συσκευή.

3 Εάν ο προβολέας δεν αλλάξει αυτόματα στην σωστή πηγή εισόδου, επιλέξτε HDMI από την αρχική οθόνη. Συνδέστε σε μια συσκευή dongle

Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με τεχνολογία Bluetooth, επιτρέποντάς σας να τον συνδέσετε σε συσκευές Bluetooth όπως ηχεία Bluetooth. Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα με μια συσκευή Bluetooth για πρώτη φορά, πρέπει να ζευγωποιήσετε τον προβολέα με αυτήν.

Ο προβολέας θα Αποσυνδέστε μια συσκευή Bluetooth

συνδεθεί αυτόματα με μια συσκευή μόλις

συνδυαστούν. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να αποσυνδέσετε

Σημείωση μια συσκευή Bluetooth από τον προβολέα αλλά αφήστε

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι την συνδεδεμένη. όχι πιο μακριά από 10 μ (33 ft) από τον ? Επισημάνετε τη συσκευή Bluetooth στην

προβολέα κατά τη σύνδεση των δύο. Οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε το κουμπί OK

Ακόμα και όταν συνδέεστε εντός της και επιλέξτε Αποσύνδεση. καθορισμένης απόστασης επικοινωνίας, ? Τερματίστε τη σύνδεση Bluetooth

οι συνδέσεις μπορεί να χαθούν λόγω της κατάστασης από τη συσκευή Bluetooth ή απενεργοποιήστε την

σήματος. συσκευή Bluetooth. Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα με πολλές ?

Απενεργοποιήστε το Bluetooth στον προβολέα. συσκευές Bluetooth, αλλά μπορείτε να

συνδέσετε ? Απενεργοποιήστε τον προβολέα. τον προβολέα μόνο με μία από αυτές τη φορά.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Bluetooth στον

προβολέα

Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στον προβολέα από

προεπιλογή. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε χειροκίνητα. 1

Επιλέξτε BT από την αρχική οθόνη. Η

οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth εμφανίζεται. 2 Επισημάνετε το BT Model και στη συνέχεια

πατήστε το κουμπί OK

Συνδεθείτε με άλλες συσκευές 11

Επανασυνδέστε μια συσκευή Bluetooth Συνδεθείτε με ενσύρματα ηχεία ή ακουστικά

Μόλις συνδυάσετε και συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth με τον προβολέα χρησιμοποιώντας τα παραπάνω βήματα, ο

προβολέας θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί εκτός αν η συσκευή Bluetooth αποσυνδεθεί ή αν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.

Μπορείτε να επανασυνδέσετε χειροκίνητα μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth. ? Επιστημάνετε τη συσκευή Bluetooth.

1 Επιστημάνετε τη συσκευή Bluetooth. 2 Πατήστε το κουμπί OK και στη συνέχεια επιλέξτε Συνδέστε. Αφαιρέστε μια συσκευή Bluetooth ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος βλάβης ακοής! Μπορείτε να αφαιρέσετε μια συσκευή Bluetooth στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth. 1 Επιστημάνετε τη συσκευή Bluetooth. 2 Πατήστε το κουμπί OK και στη συνέχεια επιλέξτε Διαγραφή.

Συμβουλές για τη σύνδεση συσκευών ήχου

Ακολουθούν οι συμβουλές για τη σύνδεση 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm, συνδέστε το

συσκευών εξόδου ήχου Bluetooth όπως βύσμα στον προβολέα στην αναλογική ηχεία Bluetooth και ακουστικά. είσοδο ήχου (βύσμα 3,5 mm ή κόκκινα και λευκά

? Αφού συνδέσετε μια συσκευή εξόδου ήχου Bluetooth, βύσματα) σε εξωτερικά ηχεία. Ή συνδέστε το

ο προβολέας θα ρυθμίσει αυτόματα βύσμα στον προβολέα σε ακουστικά. αυτή τη συσκευή ως συσκευή εξόδου ήχου. ? Αφού αποσυνδέσετε μια συσκευή εξόδου ήχου Bluetooth, ο προβολέας θα

ρυθμίσει αυτόματα το εσωτερικό ηχείο του ως

συσκευή εξόδου ήχου. ? Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα με πολλές συσκευές εξόδου ήχου, αλλά μπορείτε να συνδέσετε

τον προβολέα μόνο με μία από αυτές τη φορά. 2 Αφού συνδέσετε τα ηχεία ή τα ακουστικά, πατήστε / στο τηλεκοντρόλ

για να ρυθμίσετε την ένταση στον επιθυμητό

επίπεδο. 12 Philips · NeoPix 150

5 Αναπαραγωγή/προβολή πολυμέσων Αναπαραγωγή βίντεο

1 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε

από αποθήκευση USB Ταινία. 2 Πατήστε το κουμπί OK για να ανοίξετε τη συσκευή αποθήκευσης USB. Σημείωση: Μόνο υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο

εμφανίζονται στην οθόνη. Όλοι οι φάκελοι

Ο προβολέας διαθέτει ενσωματωμένο αναπαραγωγέα πολυμέσων. και τα αρχεία είναι ταξινομημένα αλφαβητικά κατά

χρησιμοποιώντας αυτόν τον αναπαραγωγέα πολυμέσων, μπορείτε να

αναπαράγετε/προβάλετε όνομα. βίντεο, ήχους, εικόνες ή αρχεία κειμένου που είναι

αποθηκευμένα σε μια 3 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης στο τηλεκοντρόλ για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο ή έναν φάκελο. Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων Για να ανοίξετε έναν επιλεγμένο φάκελο, πατήστε το κουμπί OK. Για να επιστρέψετε στον γονικό φάκελο, πατήστε Η ενσωματωμένη αναπαραγωγή πολυμέσων υποστηρίζει τις ή επιλέξτε Πίσω στην οθόνη.

παρακάτω μορφές αρχείων. 4 Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του

? Μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV επιλεγμένου αρχείου βίντεο.

? Μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG, FLAC, 5 Ενώ ένα αρχείο βίντεο αναπαράγεται, μπορείτε να πατήσετε

WAV το κουμπί OK ή οποιοδήποτε από τα κουμπιά πλοήγησης

? Μορφές εικόνες: BMP, PNG, JPEG για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης. Η γραμμή ελέγχου θα

Συνδέστε μια USB αποθήκευση εξαφανιστεί αυτόματα σε 5 δευτερόλεπτα. Για να κρυφτείτε αμέσως η γραμμή ελέγχου, πατήστε . συσκευή Ενώ η γραμμή ελέγχου είναι ορατή, πατήστε για

Ειδοποίηση να επιλέξετε τη γραμμή προόδου και στη συνέχεια πατήστε /

για να γυρίσετε γρήγορα πίσω ή να προχωρήσετε γρήγορα το βίντεο. Ο προβολέας υποστηρίζει μια USB αποθήκευση Ενώ η γραμμή ελέγχου είναι ορατή, πατήστε / συσκευή που είναι μορφοποιημένη για FAT16 ή για να επιλέξετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε OK για

FAT32 σύστημα αρχείων. επιβεβαίωση της ενέργειας ή αλλαγής της τιμής. Για

1 Βεβαιωθείτε ότι η USB αποθήκευση σας να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου μιας επιλογής, πατήστε . περιέχει αρχεία πολυμέσων ή κειμένου που υποστηρίζονται από 6 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο και να επιστρέψετε στη τον ενσωματωμένο αναπαραγωγέα πολυμέσων. λίστα αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε

2 Συνδέστε τη USB αποθήκευση σας στον στο τηλεχειριστήριο. USB θύρα στον προβολέα.

Αναπαραγωγή ήχων

Μπορείτε να αναπαράγετε ήχους με παρόμοιο τρόπο όπως αναπαράγετε βίντεο. Οι κύριες διαφορές είναι:

? Στο Βήμα 1, πρέπει να επιλέξετε Μουσική αντί του Ταινία. ? Όταν αναπαράγεται ένας ήχος, θα βλέπετε πάντα τη μεταβαλλόμενη ηχητική κυματομορφή στην οθόνη. Προβολή εικόνων

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες με παρόμοιο τρόπο όπως αναπαράγετε βίντεο. Οι κύριες διαφορές είναι:

? Στο Βήμα 1, πρέπει να επιλέξετε Φωτογραφία αντί του Ταινία. ? Στο Βήμα 4, αφού πατήσετε το κουμπί OK, ο προβολέας ξεκινά την παρουσίαση όλων των υποστηριζόμενων εικόνων στον τρέχοντα φάκελο από την επιλεγμένη εικόνα. ? Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα της παρουσίασης Αναπαραγωγή/προβολή πολυμέσων από USB αποθηκευτικές συσκευές 13 παρουσίασης. 6 Ασύρματη

Προβολή αρχείων κειμένου προβολή

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία κειμένου με παρόμοιο τρόπο όπως Αυτός ο προβολέας μπορεί να ανακλά ασύρματα τις οθόνες προβάλετε εικόνες. Οι κύριες διαφορές είναι: των παρακάτω συσκευών στην οθόνη προβολής.

? Στο Βήμα 1, πρέπει να επιλέξετε Ebook αντί ? Συσκευές Android της Φωτογραφίας. ? Υπολογιστές Windows

? Στο Βήμα 4, αφού πατήσετε το κουμπί OK, ο ? Συσκευές iOS (iPhone, iPad και iPod touch) προβολέας ανοίγει το επιλεγμένο αρχείο κειμένου και εμφανίζει την πρώτη σελίδα του. Ο προβολέας ? Υπολογιστές Mac δεν κυλά αυτόματα προς τα κάτω ή ανοίγει ? Συσκευές Mac το επόμενο αρχείο. Ειδοποίηση

? Όταν προβάλετε ένα αρχείο κειμένου, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί OK ή / για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου Για καλύτερη απόδοση ροής, χρησιμοποιήστε ένα

στο κάτω μέρος της οθόνης. 5 GHz δίκτυο Wi-Fi. ? Πατήστε / για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη Πνευματικά δικαιώματα προστατευόμενο περιεχόμενο από σελίδα του αρχείου κειμένου. Το Netflix, το Amazon Prime Video, το Hulu κ.λπ. δεν μπορούν να ροαριστούν. Τα παρακάτω βήματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος και τη συσκευή σας. Ασύρματη προβολή με συσκευές Android/Υπολογιστές

Windows

Τι χρειάζεστε

? Μια συσκευή Android ή υπολογιστή Windows

που υποστηρίζει το Miracast. Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα

ονομάζεται επίσης Screen Cast, Screen Sharing,

Wireless Display, Ασύρματη προβολή κ.λπ. Όχι όλες οι συσκευές διαθέτουν αυτή τη

δυνατότητα. Ανατρέξτε στο

εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για λεπτομέρειες. 1 Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi του προβολέα είναι ενεργό. Για

να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi, δείτε Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Wi-Fi, σελίδα 17. Συμβουλή: Δεν χρειάζεται

να συνδέσετε τον προβολέα σε δίκτυο Wi-Fi

για να χρησιμοποιήσετε την ανακλαστική οθόνη. 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Wi-Fi στη

συσκευή Android ή τον υπολογιστή Windows σας. Συμβουλή: Δεν χρειάζεται να συνδέσετε τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi για να χρησιμοποιήσετε την ανακλαστική οθόνη. Ωστόσο, η

σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi θα επιτρέψει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο

μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη της ανακλάται. 3 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε

Ασύρματη ανακλαστική οθόνη, στη συνέχεια επιλέξτε

ANDROID για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανακλαστικής οθόνης. ? Ο προβολέας

εμφανίζει το όνομα της συσκευής του

14 Philips · NeoPix 150

και την κατάσταση της σύνδεσης με 3 Στη συσκευή iOS σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi

τη συσκευή σας στην οθόνη. και ενεργοποιήστε το Wi-Fi αν είναι απενεργοποιημένο.

Ή στον υπολογιστή σας Mac

4 Στη συσκευή Android σας, αποκτήστε πρόσβαση στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο

εικονίδιο Wi-Fi στο μενού “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια επιλέξτε τη ρύθμιση για ασύρματη

οθόνη ή προβολή. Η λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εμφανίζεται. Ή στον υπολογιστή

σας Windows 10, επιλέξτε το εικονίδιο του κέντρου δράσης στην κάτω δεξιά γωνία της

οθόνης και στη συνέχεια επιλέξτε Σύνδεση. Η συσκευή σας θα σαρώσει αυτόματα για να

εμφανίσει τις διαθέσιμες συσκευές οθόνης.

5 Στη συσκευή iOS ή στον υπολογιστή Mac σας, επιλέξτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi του προβολέα, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στην οθόνη του προβολέα και

επιλέξτε Συμμετοχή.

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή οθόνης.

NPX150-2170F3

Screen Cast

5 Στη συσκευή iOS σας, ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου.

? Σε iPhone X ή νεότερο ή iPad με iPadOS 13 ή νεότερο: Σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

? Σε iPhone 8 ή παλαιότερο ή iOS 11 ή παλαιότερο: Σύρετε προς τα πάνω από την κάτω άκρη της οθόνης.

Screen Cast

Ή στον υπολογιστή σας Mac, επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης AirPlay στη γραμμή μενού, το οποίο βρίσκεται κοντά στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Μέθοδος 1

6 Στη συσκευή iOS σας, πατήστε Αναπαραγωγή Οθόνης στο Κέντρο Ελέγχου και επιλέξτε τον προβολέα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της οθόνης της συσκευής σας iOS.

Ή στον υπολογιστή σας Mac, επιλέξτε τον προβολέα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της οθόνης του υπολογιστή σας Mac.

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή οθόνης.

Τι χρειάζεστε

? Μια συσκευή iOS όπως ένα iPhone ή έναν υπολογιστή Mac.

1 Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi του προβολέα είναι ενεργοποιημένο και ότι ο προβολέας δεν είναι συνδεδεμένος σε κανένα δίκτυο Wi-Fi. Για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και να αποσυνδεθείτε από ένα δίκτυο Wi-Fi, δείτε την ενότητα Πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 17.

2 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε Ασύρματη αναπαραγωγή οθόνης, στη συνέχεια επιλέξτε iOS για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής οθόνης.

? Ο προβολέας εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi του (hotspot), καθώς και την κατάσταση της σύνδεσης με τη συσκευή σας.

Ασύρματη προβολή

Μέθοδος 2

Ροή πολυμέσων χρησιμοποιώντας DLNA

Με αυτή τη μέθοδο, η συσκευή iOS σας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη της αναπαράγεται ασύρματα.

Τι χρειάζεστε

? Μια έξυπνη συσκευή (π.χ. smartphone ή tablet) με εγκατεστημένες εφαρμογές πολυμέσων που υποστηρίζουν DLNA.

Τι χρειάζεστε

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον προβολέα και τη συσκευή σας σε ένα κοινό δίκτυο Wi-Fi. Για να μάθετε πώς να συνδέσετε τον προβολέα σε ένα δίκτυο Wi-Fi, δείτε την ενότητα Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 17.

2 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε DLNA για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής οθόνης.

? Ο προβολέας εμφανίζει το όνομα της συσκευής του

2 Από την αρχική οθόνη του προβολέα, επιλέξτε και την κατάσταση της σύνδεσής του Wi-Fi Ασύρματη αναπαραγωγή οθόνης, στη συνέχεια επιλέξτε IOS στην οθόνη. για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής οθόνης. 3 Στη συσκευή σας iOS, ενώ παίζετε ένα

? Ο προβολέας εμφανίζει το όνομα της συσκευής του βίντεο/ήχου ή προβάλλετε μια εικόνα σε μια

εφαρμογή πολυμέσων που υποστηρίζει DLNA, πατήστε ή κάντε κλικ στην οθόνη για να εμφανίσετε τους ελέγχους αν είναι

3 Στη συσκευή σας iOS, ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου. αόρατοι. ? Σε iPhone X ή νεότερο ή iPad με 4 Στη συσκευή σας, επιλέξτε το εικονίδιο της τηλεόρασης. iPadOS 13 ή νεότερο: Σύρετε προς τα κάτω από 5 Στη συσκευή σας, επιλέξτε τον προβολέα

την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. για να ξεκινήσετε τη ροή του βίντεο, του ήχου ή

? Σε iPhone 8 ή παλαιότερο ή iOS 11 ή της εικόνας. Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά

παλαιότερο: Σύρετε προς τα πάνω από την κάτω άκρη δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η ροή. της οθόνης. Ή στον υπολογιστή Mac σας, επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης AirPlay στη γραμμή μενού, το οποίο είναι

κοντά στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 4 Στη συσκευή σας iOS, πατήστε Αναπαραγωγή Οθόνης

στο Κέντρο Ελέγχου και επιλέξτε τον

προβολέα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της οθόνης της συσκευής σας iOS. Ή στον υπολογιστή Mac σας, επιλέξτε τον

προβολέα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της οθόνης του υπολογιστή σας Mac.

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα

για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή οθόνης. 16 Philips · NeoPix 150

7 Πρόσβαση σε ένα δίκτυο Wi-Fi Αποσύνδεση από ένα δίκτυο Wi-Fi

1 Επιλέξτε Wi-Fi από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε

την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi. Ο προβολέας θα

Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi σαρώσει και θα εμφανίσει τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στο ίδιο 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επισημάνετε δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας iOS. Με αυτήν το συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi και πατήστε το τη σύνδεση, η συσκευή σας iOS μπορεί να έχει πρόσβαση στο κουμπί OK. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη της αναπαράγεται

ασύρματα. Επιπλέον, μπορείτε 3 Επισημάνετε το κουμπί Αποσύνδεση και πατήστε να ενημερώσετε το λογισμικό του προβολέα online με αυτήν το κουμπί OK για να αποσυνδέσετε τον προβολέα

τη σύνδεση. από το συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi και

Σημείωση: Μια συσκευή Android μπορεί να έχει πρόσβαση στο κλείστε το παράθυρο διαλόγου. Αυτό το δίκτυο θα μετακινηθεί

διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ενώ η οθόνη της αναπαράγεται στη λίστα κάτω από Αποθηκευμένα Wi-Fi. ασύρματα, ακόμη και όταν ο προβολέας είναι Σημείωση: Αφού αποσυνδέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi, ο

όχι συνδεδεμένος σε δίκτυο Wi-Fi. προβολέας θα θυμάται τον κωδικό πρόσβασης, εκτός αν επαναφέρετε εργοστασιακά τον προβολέα. Τι χρειάζεστε Επανασύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi ? Ένας ασύρματος δρομολογητής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Για καλύτερη ασύρματη απόδοση και δίκτυο

κάλυψη, χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή 802.11n ("Wi-Fi 4"). 1 Επιλέξτε Wi-Fi από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα, ο την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi. Ο προβολέας προβολέας θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί στο

θα σαρώσει και θα εμφανίσει τα διαθέσιμα Wi- τελευταίο συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi, εκτός αν

Fi δίκτυα. Το δίκτυο με το ισχυρότερο επαναφέρετε εργοστασιακά τον προβολέα. σήμα εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας. Για να επανασυνδεθείτε χειροκίνητα σε άλλα προηγούμενως

Σημείωση: Εάν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο, επισημάνετε το διακόπτη συνδεδεμένα δίκτυα Wi-Fi, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

αριστερά της οθόνης και πατήστε το κουμπί OK 1 Επιλέξτε Wi-Fi από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε

για να το ενεργοποιήσετε. την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi. Ο προβολέας θα

2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επισημάνετε σαρώσει και θα εμφανίσει τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

ένα δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιμων Wi- 2 Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επισημάνετε ένα

Fi δικτύων και πατήστε το κουμπί OK. Σας δίκτυο Wi-Fi στη λίστα κάτω από Αποθηκευμένα WI-

ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για Fi και πατήστε το κουμπί OK.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου

να συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο διαλόγου. στην οθόνη.

3 Εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα 3 Επισημάνετε το κουμπί Σύνδεση και πατήστε το

κουμπιά πλοήγησης και το κουμπί OK. OK. Εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο διαλόγου. 4

Επισημάνετε το σημάδι ελέγχου στο πληκτρολόγιο 4 Για να χρησιμοποιήσετε τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης για την

και πατήστε το κουμπί OK. επανασύνδεση, επισημάνετε το κουμπί Όχι

5 Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να καθιερωθεί η και πατήστε το κουμπί OK. Για να επανακαταχωρήσετε τον

σύνδεση. Αφού καθιερωθεί η σύνδεση, κωδικό πρόσβασης, επισημάνετε το κουμπί Ναι, πατήστε

ο προβολέας εμφανίζει ξανά τη το κουμπί OK και κάντε τα Βήματα 3 και 4 στην

λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi. Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 17. Το

συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi εμφανίζεται 5 Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να στην κορυφή της οθόνης και η κατάσταση του είναι καθιερωθεί η σύνδεση. Συνδεδεμένο.

Συμβουλή: Όταν ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε ένα Wi- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Wi-Fi

Fi δίκτυο, ένα λευκό εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται κοντά στην

πάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης. Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε,

επισημάνετε το διακόπτη στα αριστερά της οθόνης ρυθμίσεων Wi-Fi και πατήστε το κουμπί OK. Πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi 17

8 Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου του προβολέα

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ήχου ρυθμίσεις. ? Λειτουργία Ήχου: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα να

χρησιμοποιεί τις παρακάτω λειτουργίες ήχου, ανάλογα

με το περιβάλλον σας, τον τύπο ήχου ή

προτιμήσεις. Ρυθμίστε από την αρχική οθόνη για να ανοίξετε το ? Πρότυπο:

Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου

μενού ρυθμίσεων. 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το OK ? Μουσική:

Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου

κουμπί για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού. Πατήστε για ? Ταινία: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου

να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού επίπεδα για ταινίες. δέντρου. ?

Αθλήματα: Βελτιστοποιήστε τα επίπεδα μπάσου και πρίμου

3 Πατήστε / , / ή το κουμπί OK για να επιλέξετε επίπεδα για αθλήματα. μια τιμή για το στοιχείο μενού. ? Χρήστης: Ορίστε τα δικά σας επίπεδα μπάσου και πρίμου

4 Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε την αλλαγή. επίπεδα. Σημείωση: Για ορισμένα στοιχεία μενού όπως ? Πρίμο: Ρυθμίστε το επίπεδο πρίμου. Αυτό το στοιχείο μενού

Η αντίθεση, η αλλαγή ισχύει μόλις επιλέξετε είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν η λειτουργία ήχου είναι

μια διαφορετική τιμή. Χρήστης. 5 Πατήστε ή , ή πατήστε μία ή περισσότερες ? Μπάσο:

Ρυθμίστε το επίπεδο μπάσου. Αυτό το στοιχείο μενού είναι

φορές για να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων. ενεργοποιημένο μόνο όταν η λειτουργία ήχου είναι Χρήστης. ? Ισορροπία: Ρυθμίστε την ισορροπία στερεοφωνικού ήχου για

Ρυθμίσεις εικόνας να αντισταθμίσετε τις διαφορές έντασης

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας μεταξύ των αριστερών και δεξιών ηχείων στη

ρύθμιση ακρόασης. ? Λειτουργία Εικόνας:

Επιλέξτε προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρώματος

για την προβολή εικόνας ή βίντεο. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Bluetooth

Χρήστη για να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις: Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω

? Αντίθεση: Ρυθμίστε την αντίθεση της ρυθμίσεις Bluetooth. προβολής εικόνας. ? BT

Μοντέλο: Επιλέξτε αυτό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε

? Φωτεινότητα: Ρυθμίστε τη συνολική φωτεινότητα το Bluetooth στον προβολέα. της προβολής εικόνας. ? Αναζήτηση Bluetooth: Επιλέξτε αυτό για να σαρώσετε για τα

? Χρώμα: Ρυθμίστε την κορεσμό του χρώματος της διαθέσιμα Bluetooth συσκευές.

προβολής εικόνας. ? Η συσκευή μου: Οι συσκευές Bluetooth που έχουν ζευγαρωθεί

? Ευκρίνεια: Ρυθμίστε την καθαρότητα της λεπτομέρειας στην με τον προβολέα

εμφανίζονται κάτω από αυτό το
προβολή εικόνας. στοιχείο μενού. ? Άλλη συσκευή: Οι διαθέσιμες Bluetooth
συσκευές που βρέθηκαν από τον προβολέα εμφανίζονται κάτω από αυτό το στοιχείο μενού.
? Ψηφιακή θερμοκρασία χρώματος: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ? Ρυθμίσεις Keystone
προβολέα να χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους θερμοκρασίας Μπορείτε να δείτε και να
αλλάξετε τις παρακάτω
χρώματος. ρύθμιση keystone. ? Κρύο: Κάντε την εικόνα πιο μπλε. ? Μοντέλο Keystone:
Επιλέξτε να εναλλάσσετε
? Πρότυπο: Χρησιμοποιήστε μια μέτρια θερμοκρασία χρώματος. μεταξύ αυτόματων και
χειροκίνητων διορθώσεων keystone. ? Ζεστό: Κάντε την εικόνα πιο κόκκινη.

18 Philips · NeoPix 150

Άλλες ρυθμίσεις

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις παρακάτω
επιπλέον ρυθμίσεις. ? Γλώσσα OSD: Επιλέξτε την προτιμώμενη
γλώσσα εμφάνισης. ? Αναστροφή: Ρυθμίστε την προβολή στην
σωστή κατεύθυνση με βάση το πώς είναι
εγκατεστημένος ο προβολέας. ? Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:
Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προβολέα
στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Μετά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων,
ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί. ? Αναβάθμιση λογισμικού: Ενημερώστε το
λογισμικό του προβολέα εκτός σύνδεσης. ? Αυτόματη αναστολή: Επιλέξτε μια
περίοδο χρόνου μετά την οποία ο
προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα.

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποιημένο. ? Χρόνος OSD: Επιλέξτε μια περίοδο
χρόνου μετά την οποία το μενού ρυθμίσεων

κλείνει αυτόματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι
15 δευτερόλεπτα. ? Καθυστερήση βίντεο: Επιλέξτε την
καθυστερήση βίντεο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι

500. ? Πληροφορίες έκδοσης: Δείτε την έκδοση
λογισμικού αυτού του προϊόντος. ? Αναβάθμιση δικτύου: Ενημερώστε το
λογισμικό του προβολέα διαδικτυακά. Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα 19

9 Συντήρηση

Καθαρισμός Ενημέρωση λογισμικού

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του προβολέα διαδικτυακά ή εκτός σύνδεσης για να αποκτήσετε τις καλύτερες δυνατότητες και υποστήριξη από τον προβολέα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό του προβολέα:

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ΠΡΟΣΟΧΗ! υγρά ή εύφλεκτα καθαριστικά Μην απενεργοποιείτε τον προβολέα ή αφαιρείτε (σπρί, αβρασιφικά, γυαλιστικά, αλκοόλ, τη μονάδα USB κατά τη διάρκεια μιας κ.λπ.). Μην επιτρέπετε σε καμία υγρασία να ενημέρωσης λογισμικού. φτάσει στο εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε τον προβολέα με κανένα Ενημέρωση λογισμικού διαδικτυακά καθαριστικό υγρού. Σκουπίστε τις επιφάνειες απαλά. Να Η ενημέρωση του λογισμικού του προβολέα διαδικτυακά είναι γρήγορη

είστε προσεκτικοί ώστε να μην γρατσουνίσετε τις και εύκολη. επιφάνειες. 1 Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας μπορεί να έχει πρόσβαση στο

διαδίκτυο μέσω δικτύου Wi-Fi. Για να μάθετε πώς

Καθαρισμός του φακού να συνδέσετε τον προβολέα σε δίκτυο Wi-Fi,

δείτε Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα

17. 2 Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το

μενού ρυθμίσεων και στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογή > Αναβάθμιση Δικτύου. Ο προβολέας θα ελέγξει αυτόματα

για μια νέα έκδοση λογισμικού του προβολέα. Εάν βρεθεί νέα έκδοση, ο

προβολέας θα σας προτρέψει να ξεκινήσετε την

ενημέρωση. 3 Εάν βρεθεί νέα έκδοση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην

οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. Ενημέρωση λογισμικού εκτός σύνδεσης

1 Επισκεφθείτε το www.philips.com/support, βρείτε το

προϊόν σας (αριθμός μοντέλου: NPX150/INT),

ανοίξτε τη σελίδα υποστήριξής του και εντοπίστε "Λογισμικό

& οδηγοί". 2 Από τη σελίδα υποστήριξης που ανοίξατε στο βήμα

1, κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης λογισμικού σε

μια μονάδα USB. Αποσυμπιέστε το κατεβασμένο

αρχείο και αποθηκεύστε το προκύπτον αρχείο στη ρίζα

του καταλόγου της μονάδας USB. 3 Συνδέστε τη μονάδα USB στον

προβολέα. 4 Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το

μενού ρυθμίσεων και στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογή >

Αναβάθμιση λογισμικού. 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για

να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. 20 Philips · NeoPix 150

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επαναφορά ρεύματος

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δοκιμάστε τα

παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα. 1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας . 2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 3 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας . 4 Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή τον προμηθευτή σας. Πρόβλημα Λύση

Ο προβολέας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. ? Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας, και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα. Ο προβολέας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. ? Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα. Εάν αυτό

δεν λειτουργήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Δεν υπάρχει εικόνα από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή HDMI™. 1. Ελέγξτε αν έχετε αλλάξει την πηγή εισόδου σε HDMI. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη

συσκευή HDMI™. 3. Περιμένετε τρία δευτερόλεπτα. 4. Συνδέστε ξανά το καλώδιο HDMI™ ή ενεργοποιήστε τη

συσκευή HDMI™ ξανά. Δεν υπάρχει ήχος από τη συνδεδεμένη ? Ελέγξτε τα καλώδια προς τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. συσκευή. ? Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. ? Μόνο τα αυθεντικά καλώδια από τον κατασκευαστή της συσκευής

μπορεί να λειτουργούν. Δεν υπάρχει ήχος από την έξοδο HDMI™ ? Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ρυθμίστε την

ήχου. ρύθμιση ήχου σε Πολυκάναλο (Ακατέργαστα δεδομένα) & Στερεοφωνικό (PCM).

Δεν υπάρχει ήχος όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας με καλώδιο HDMI™. ? Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή. Μόνο το μενού αρχικής σελίδας εμφανίζεται και όχι η εικόνα από τη εξωτερική συσκευή. ? Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές. ? Ελέγξτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη. ? Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Μόνο το μενού αρχικής σελίδας εμφανίζεται και όχι η εικόνα από τον συνδεδεμένο υπολογιστή. ? Ελέγξτε ότι η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένη. ? Ελέγξτε αν η ανάλυση του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε 1920*1080. Ο προβολέας απενεργοποιείται. ? Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια γίνεται ζεστή. ? Ελέγξτε

ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ο προβολέας δεν μπορεί να διαβάσει τη συσκευή αποθήκευσης USB. ? Ο προβολέας δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων exFAT. ? Μορφοποιήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε FAT32 ή NTFS και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την. Αντιμετώπιση προβλημάτων 21

Πρόβλημα Λύση

Ο προβολέας δεν αντιδρά στις εντολές ? Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. του τηλεχειριστηρίου. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προβολέα ? Για αυτόν τον προβολέα είναι φυσιολογικό να παράγει είναι ζεστή. μέτρια θερμότητα κατά τη διάρκεια