

Προβολέας Phillips N-250 1080p (Λευκός)

Philips · EAN 7640186962988

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

NeoPix 250 Smart Οδηγίες

Home Projector χρήσης

Καταχωρίστε το προϊόν σας και αποκτήστε υποστήριξη στη διεύθυνση

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

Εισαγωγή3 Συνδέστε τη συσκευή

Αγαπητέ πελάτη3 αναπαραγωγής μέσω HDMI™
.....14

Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης3 Συνδέστε με τη συσκευή USB
.....14

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται3 Συνδέστε με ενσύρματα
ηχεία ή ακουστικά15

Περιεχόμενα της συσκευασίας3 6 Αλλαγή ρυθμίσεων του
προβολέα15

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών3 7 Συντήρηση
.....18

1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με
την ασφάλεια4 Καθαρισμός
.....18

Ρύθμιση προϊόντος4 Ενημέρωση λογισμικού
.....18

Επισκευές4 8 Επίλυση προβλημάτων
.....19

Τροφοδοσία5 9 Συμπληρωματικά
.....21

2 Επισκόπηση5 Τεχνικά χαρακτηριστικά
.....21

Πίσω όψη5 Δήλωση CE

.....	22
Μπροστινή όψη	6 Δήλωση FCC
.....	22
Πλευρική όψη	6 Συμμόρφωση με κανονισμούς
Τηλεχειριστήριο	6 που ισχύουν στον Καναδά
.....	22
3 Αρχική ρύθμιση	7 Άλλες σημειώσεις
.....	23
Εγκαταστήστε τον προβολέα	7
Μπροστά Οροφή	7
Συνδέστε με την πηγή τροφοδοσίας	9
Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο	9
Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα	10
Ρύθμιση Google TV	11
4 Χρήση Google TV	12
Πλοήγηση στο Google TV	12
Ρύθμιση Google TV	12
Χρησιμοποιήστε ενσύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι	12
Χρησιμοποιήστε συσκευή Bluetooth	12
Μεταφέρετε περιεχόμενο στο Google TV	12
Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής Google TV ...	13
5 Συνδέστε με άλλες συσκευές	13
Συνδέστε με ποντίκι USB, πληκτρολόγιο ή gamepad	13
Εισαγωγή Περιεχόμενα της συσκευασίας	
α Προβολέας NeoPix 250 (NPX250/INT)	
Αγαπητέ πελάτη β Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA	
γ Μεταλλική πλάκα οροφής	
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον προβολέα. δ Γρήγορος οδηγός με κάρτα	
εγγύησης	
Ελπίζουμε ότι αυτό το προϊόν και πολλές από τις δυνατότητές του ε Βίδες τοίχου x 4	
θα σας αρέσουν! f Βίδες με αιχμηρές άκρες x 4	
g Βίδες με επίπεδες άκρες x 2	
Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης h Καλώδια τροφοδοσίας AC με βύσματα x 4	
Ο γρήγορος οδηγός που παρέχεται με αυτό το προϊόν αβ	
διευκολύνει την γρήγορη και εύκολη έναρξη χρήσης του.	

Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε στις επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

ασφαλείας για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία αυτού του προϊόντος (βλ. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, σελίδα 4). Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται cd
Προσοχή

Αυτό το σύμβολο σημαίνει οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με πιο αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο. NeoPix 250

Γρήγορη εκκίνηση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Οδηγός

Κίνδυνος σωματικών τραυματισμών! f
eg

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο σωματικών τραυματισμών. Η ακατάλληλη χρήση του συσκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σωματικούς τραυματισμούς ή ζημιές. h

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων! Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για ζημιά στο προϊόν και πιθανή απώλεια δεδομένων. Σελίδα τεχνικής υποστήριξης, κάρτα εγγύησης και Η ζημιά μπορεί να είναι αποτέλεσμα οδηγίες χρήσης βρίσκονται εδώ:

ακατάλληλης χρήσης του. Ιστοσελίδα: www.philips.com/support

Επαφές τεχνικής υποστήριξης:

Διεθνές τηλέφωνο: +41 215 391 665

Επικοινωνήστε με τον πάροχο για πληροφορίες σχετικά με τα κόστη διεθνών κλήσεων! E-mail: support@philipsprojection.com

Πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας με συχνές ερωτήσεις:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

Εισαγωγή 3

1 Γενικές πληροφορίες ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης από τη χρήση σχετικά με ακατάλληλου τύπου μπαταρίας! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης από τη χρήση

την ασφάλεια ακατάλληλου τύπου μπαταρίας. Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις και παρατηρήσεις Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρίες ή ενσωματωμένες σχετικά με την ασφάλεια. Μην κάνετε καμία μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως αλλαγή ή ρύθμιση που δεν περιγράφεται στην ηλιακό φως ή ανοιχτή φωτιά. στην παρούσα οδηγία χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση Υπό τις ακόλουθες συνθήκες εντός του προϊόντος και η ακατάλληλη χειρισμός του προϊόντος μπορεί να εμφανιστεί μια στρώση υγρασίας, η οποία μπορεί

να οδηγήσει σε σωματικούς τραυματισμούς, ζημιά στο να οδηγήσει σε βλάβη:

προϊόν ή απώλεια δεδομένων. ? εάν το προϊόν μεταφερθεί από

κρύο σε ζεστό μέρος; ? μετά την θέρμανση κρύου δωματίου; Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ? όταν το προϊόν τοποθετηθεί σε

σε εσωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια υγρό δωμάτιο. σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποφύγετε Για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας, ακολουθήστε με

πιθανές τραυματισμούς ατόμων ή ζημιά στο ίδιο τον ακόλουθο τρόπο:

το προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε 1 Κλείστε το προϊόν σε πλαστική σακούλα πριν

κάνεις να μην σκοντάψει πάνω τους. τη μεταφορά του σε άλλο δωμάτιο, ώστε

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά δωμάτια. να προσαρμοστεί στις συνθήκες του δωματίου. Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη σύνδεση 2 Περιμένετε μία έως δύο ώρες πριν

τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. βγάλετε το προϊόν από την πλαστική σακούλα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως μετά Μην χρησιμοποιείτε ούτε αποθηκεύετε τη συσκευή σε

τη μεταφορά του από κρύο μέρος σε ζεστό. σκονισμένο περιβάλλον. Μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα σώματα

Όταν το προϊόν εκτεθεί σε τέτοια αλλαγή μπορεί να βλάψουν τη συσκευή, γεγονός που θα οδηγήσει

θερμοκρασίας, μπορεί να συμπυκνωθεί υγρασία σε κρίσιμα εσωτερικά στην ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. μέρη. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες

Το προϊόν πρέπει να έχει επαρκή αερισμό και δονήσεις. Αυτό μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά στοιχεία. δεν μπορεί να καλυφθεί. Μην τοποθετείτε το προϊόν Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν χωρίς

σε κλειστά ντουλάπια, κουτιά ή άλλες επιτήρηση. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να κρατούνται

κατασκευές κατά τη διάρκεια της χρήσης. μακριά από τα παιδιά. Προστατέψτε το προϊόν από άμεση έκθεση Για τη δική σας ασφάλεια, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ηλιακές ακτίνες, θερμότητα, έντονες κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασία.

Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κλιματιστικά. Ακολουθήστε τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που παρέχονται στα τεχνικά δεδομένα (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 21). Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Η λανθασμένη συντήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιά στο προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το προϊόν αυτόματα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να επιτρέψετε τη διαρροή υγρών στο προϊόν. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την ηλεκτρική τροφοδοσία εάν έχουν διαρρεύσει υγρά ή ξένες ουσίες στο προϊόν. Επισκεφθείτε το προϊόν για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο σέρβις. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή. Αποφύγετε να αγγίζετε τον φακό. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στο προϊόν ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το προϊόν θερμαίνεται υπερβολικά ή απελευθερώνει καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επισκεφθείτε το προϊόν για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο σέρβις. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ανοιχτή φωτιά (π.χ. κεριά). 4 Philips · NeoPix 250

Τροφοδοσία 2 Επισκόπηση

Χρησιμοποιείτε μόνο τον τροφοδοτικό που είναι πιστοποιημένος για αυτό το προϊόν (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 21). Ελέγξτε εάν η τάση του τροφοδοτικού είναι συμβατή με την τάση του δικτύου που είναι διαθέσιμη στον τόπο εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με τον τύπο τάσης που καθορίζεται στο προϊόν. Η πρίζα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί .

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την πρίζα πριν καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ. Καθαρισμός, σελίδα 18). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, μη χνουδωτό πανί.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, λειαντικά, καθαριστικά γυαλί, αλκοόλ). Μην επιτρέψετε να εισέλθει υγρασία στο εσωτερικό του προϊόντος. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! α USB**

Συνδέστε σε συσκευή εισόδου USB,

Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών! αυτή τη στιγμή. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με LED (Light Emitting Diode) υψηλής ισχύος, το οποίο εκπέμπει πολύ έντονο φως. Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό του προβολέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό μπορεί να

προκαλέσει ερεθισμό ή ζημιά στα μάτια. Έξοδος ήχου 3,5 mm; συνδέστε σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά. δ Πίσω αισθητήρας υπερύθρων

ε

? Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής. ? Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, το LED ανάβει λευκό. ? Όταν ο προβολέας είναι σε κατάσταση αναμονής, το LED ανάβει κόκκινο. στ Σύστημα ανάρτησης οροφής

ζ Στήριγμα ποδιών

η Πρίζα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

Συνδέστε στο παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. θ Αεραγωγός

Επισκόπηση 5

Προβολή από μπροστά Τηλεχειριστήριο

αβ σ α

ρ β

γ

α δ

π

ε

ο φ

γ

ν η

γ ι

α Κάλυμμα φακού μ ι

β Φακός προβολής λ κ

γ Αισθητήρας αυτόματου τραπεζοειδούς και αυτόματης εστίασης

Προβολή από πλάγια

α β

α Δείκτης LED

Αναβοσβήνει όταν πατηθεί το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. β

Εμφανίζει όλες τις πηγές εισόδου και

επιτρέπει την εναλλαγή σε άλλη πηγή

εισόδου. γ

γ Πρόσβαση σε φωνητικές εντολές ή

λειτουργίες αναζήτησης (Βοηθός Google). α Περιστρεφόμενη βάση δ

β Ηχείο Ανοίξτε ή κλείστε τον πίνακα ρυθμίσεων Google TV. Τρύπα για βίδα ανάρτησης στην οροφή ε OK

γ Επιβεβαιώστε την επιλογή ή αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση.

f

Ανοίξτε ή κλείστε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα. g

Πρόσβαση στην κύρια οθόνη του Google TV. h F+/F-

Χειροκίνητη ρύθμιση της εστίασης της εικόνας. i

Σίγαση ή ενεργοποίηση των ηχείων. j NETFLIX

Ανοίξτε την εφαρμογή Netflix. k Disney+

Ανοίξτε την εφαρμογή Disney+. l prime video

Ανοίξτε την εφαρμογή Prime Video. 6 Philips · NeoPix 250

m YouTube 3 Ρύθμιση

Ανοίξτε την εφαρμογή YouTube. n / αρχική

Αυξήστε ή μειώστε την ένταση. o Σημείωση

Πίσω στην προηγούμενη οθόνη. p Κουμπιά πλοήγησης (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) Να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές

? Πλοηγηθείτε στα στοιχεία στην οθόνη. είναι αποσυνδεδεμένες από την τροφοδοσία. ?

Πατήστε / ή / για να αλλάξετε την τιμή Εγκαταστήστε τον προβολέα

της τρέχουσας ρύθμισης. q Ο προβολέας μπορεί να εγκατασταθεί με τέσσερις

διαφορετικούς τρόπους. Ανοίξτε ή κλείστε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για

να εγκαταστήσετε σωστά τον προβολέα. r

Ενεργοποιήστε τον προβολέα ή αλλάξτε τον σε κατάσταση αναμονής. Μπροστά

s Μικρόφωνο 1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε επίπεδη επιφάνεια, όπως

ένα τραπέζι, μπροστά από την επιφάνεια προβολής. Είναι αυτός ο

συνηθέστερος τρόπος ρύθμισης του προβολέα για

γρήγορη ρύθμιση και μεταφορά. 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη,

ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα, πατώντας

στο τηλεκοντρόλ. Στη συνέχεια, επιλέξτε Projector >

Projection Direction > Front. Μπροστά Οροφή

1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή μπροστά από την οθόνη προβολής. Για να μάθετε πώς να

τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή, δείτε την ενότητα Τοποθέτηση

του προβολέα στην οροφή, σελίδα 8. 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη,

ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα, πατώντας

στο τηλεκοντρόλ. Στη συνέχεια, επιλέξτε Projector >

Projection Direction > Front Ceiling. Πίσω

Τοποθετήστε τον προβολέα σε ένα τραπέζι πίσω από την οθόνη προβολής. Απαιτείται ειδική οθόνη για πίσω προβολή. Ρύθμιση αρχικής 7

Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή

Σημείωση

Πριν από την τοποθέτηση στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι

η οροφή μπορεί να αντέξει το βάρος του προβολέα και του

σετ τοποθέτησης. Σε περίπτωση τοποθέτησης στην οροφή, το προϊόν

πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένο στην οροφή

3 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

Λανθασμένη

ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα, πατώντας τοποθέτηση στην οροφή μπορεί να προκαλέσει

στο τηλεκοντρόλ. Στη συνέχεια, επιλέξτε Projector > ατύχημα, τραυματισμούς ή ζημιές.

Projection Direction > Rear. Συνιστούμε να προσλάβετε έναν εγκαταστάτη που

Πίσω οροφή θα εκτελέσει την τοποθέτηση για εσάς. 1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην

οροφή πίσω από την οθόνη Αυτός ο προβολέας παρέχεται με μεταλλική

προβολής. Απαιτείται ειδική οθόνη πλάκα οροφής, 4 βίδες τοίχου, 4 αιχμηρές

για πίσω προβολή. Για να μάθετε πώς βίδες και 2 επίπεδες βίδες στο

να τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή, δείτε την ενότητα Τοποθέτηση κουτί. Για να

τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή,

του προβολέα στην οροφή, σελίδα 8. εκτελέστε τα εξής:

1 Επιλέξτε την οροφή και το σημείο στην οροφή όπου

θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα. 2 Χρησιμοποιήστε τις τρύπες στην μεταλλική πλάκα οροφής ως

πρότυπο για να σημειώσετε 4 θέσεις για τρύπες για

να στερεώσετε την μεταλλική πλάκα στην οροφή. 3 Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο τρυπάνι για να τρυπήσετε 4

τρύπες στην οροφή. Το βάθος κάθε τρύπας

πρέπει να είναι περίπου 3 εκ. 2 Εάν η κατεύθυνση προβολής είναι λανθασμένη,

ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα, πατώντας

στο τηλεκοντρόλ. Στη συνέχεια, επιλέξτε Projector >

Projection Direction > Rear Ceiling. 4 Τοποθετήστε τις βίδες τοίχου στις τρύπες. Μπορεί να είναι

ανάγκη να χρησιμοποιήσετε σφυρί για να χτυπήσετε τις βίδες εντελώς στην οροφή. 5 Ευθυγραμμίστε τις τρύπες της μεταλλικής πλάκας με τις τρύπες στην οροφή. Στερεώστε την μεταλλική πλάκα στην οροφή, τοποθετώντας και σφίγγοντας 4 βίδες με αιχμηρές άκρες. 8 Philips · NeoPix 250 6 Ευθυγραμμίστε 4 σχισμές του συστήματος ανάρτησης του προβολέα με τις προεξοχές της μεταλλικής πλάκας. Σιγά-σιγά σπρώξτε το σύστημα ανάρτησης προς την μεταλλική πλάκα, μέχρι να σταματήσει. Στη συνέχεια, γυρίστε το σύστημα ανάρτησης δεξιόστροφα περίπου 20° για να το στερεώσετε στην μεταλλική πλάκα. c

b

Ετοιμάστε το τηλεκοντρόλ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λανθασμένη χρήση μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, κίνδυνο πυρκαγιάς

7 Για να ασφαλίσετε τον προβολέα, τοποθετήστε δύο επίπεδες και τραυματισμούς.

Οι διαρροές μπαταριών μπορεί να βλάψουν τον τηλεχειριστήριο. Βιδώστε τις βίδες στις οπές στα πλάγια του συστήματος ανάρτησης και σφίξτε και τις δύο βίδες. Ποτέ μην εκθέτετε τον τηλεχειριστήριο σε άμεσες ακτίνες του ήλιου. Αποφύγετε την παραμόρφωση, την αποσυναρμολόγηση ή τη φόρτιση των μπαταριών. Αποφύγετε την έκθεση σε ανοιχτή φωτιά και νερό. Αντικαταστήστε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον τηλεχειριστήριο, εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών. Συνδέστε το με την πηγή τροφοδοσίας 2

Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες (τύπος AAA) με τη σωστή πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται στην ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! οθόνη. Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προβολέα 3 Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών. πάντα χρησιμοποιείτε το κουμπί . 1

Επιλέξτε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας με την κατάλληλη πρίζα (AUS/EU/UK/US). 2

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του

προβολέα. 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα. ? Η λυχνία LED

τροφοδοσίας στον προβολέα θα ανάψει ? Εάν χρησιμοποιείτε τον τηλεχειριστήριο με

σήματα υπερέθρων, πρέπει να τον κατευθύνετε προς τον αισθητήρα υπερέθρων του

προβολέα και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και

του αισθητήρα υπερέθρων. Αρχική ρύθμιση 9 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον προβολέα ? Πριν ενεργοποιήσετε τον προβολέα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την προστατευτική κάλυψη του φακού. ? Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στο προβολέα/τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED τροφοδοσίας στον προβολέα θα αλλάξει χρώμα από κόκκινο σε λευκό. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω για να προσαρμόσετε το μέγεθος της οθόνης Ρύθμιση κατεύθυνσης προβολής Η κατεύθυνση προβολής μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το κύριο σώμα γύρω από τον άξονα περιστροφής της βάσης. Το κύριο σώμα μπορεί να περιστραφεί έως και 180°. ? Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε και κρατήστε πατημένο στο προβολέα/τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα ή πατήστε αυτό το κουμπί δύο φορές. Ο προβολέας θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής και η λυχνία LED του θα αλλάξει χρώμα από λευκό σε κόκκινο. ? Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τον προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. Ρύθμιση εστίασης εικόνας Ο προβολέας ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση της εικόνας (ευκρίνεια) κάθε φορά που ενεργοποιείται ή ανιχνεύει αλλαγή θέσης ή γωνίας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση πατώντας F+ ή F- στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς, ώστε ο προβολέας να δώσει αυτόματα στην εικόνα ορθογώνιο σχήμα. Ρύθμιση μεγέθους οθόνης 1 Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα, πατώντας στο τηλεχειριστήριο. Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) 2 Επιλέξτε Projector > V/H Keystone > Automatic. καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του φακού του προβολέα και της επιφάνειας προβολής. Η συνιστώμενη απόσταση προβολής αυτού του προβολέα είναι 230 cm (90"), που δίνει μέγεθος οθόνης 80" (203 cm). Η ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια προβολής είναι 70 cm (27,6"). 1 Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα, πατώντας στο τηλεχειριστήριο. Ψηφιακό ζουμ 2 Επιλέξτε Projector > V/H Keystone > Manual. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ για να 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να προσαρμόσετε το σχήμα της εικόνας. μειώσετε το μέγεθος της οθόνης. 1 Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα, πατώντας στο τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια, επιλέξτε Projector > Digital Zoom. 2 Πατήστε / για να προσαρμόσετε το μέγεθος της οθόνης. Μπορείτε να μειώσετε την οθόνη στο 60% του πλήρους μεγέθους της. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να ρυθμίσετε τη γωνία του τραπεζοειδούς σε κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο; [MENOY] Επαναφορά 10 Philips · NeoPix 250 Διόρθωση τραπεζοειδούς τεσσάρων σημείων (χειροκίνητη) Βήμα 4: Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi Μπορείτε επίσης χειροκίνητα να κάνετε την εικόνα ορθογώνια, μετακινώντας τις τέσσερις γωνίες της εικόνας. 1 Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων του προβολέα, πατώντας στο τηλεχειριστήριο. 2 Επιλέξτε Projector > Four Point Keystone.

2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης πατώντας τα πλήκτρα

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τα πλήκτρα OK. Συμβουλές:
Πατήστε

στην οθόνη για να προσαρμόσετε το σχήμα της εικόνας. και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
πλοήγησης για να μεταβείτε πιο γρήγορα

στο επιθυμητό πλήκτρο. 3 Επισημάνετε το σημάδι επιλογής στο πληκτρολόγιο και

πατήστε το πλήκτρο OK. 4 Περιμένετε λίγο μέχρι να

δημιουργηθεί η σύνδεση. Σημειώσεις:

? Εάν συνδεθείτε σε ανοιχτό (μη ασφαλή)

δίκτυο Wi-Fi, δεν θα σας ζητηθεί να

δώσετε κωδικό πρόσβασης και η σύνδεση θα δημιουργηθεί

[OK] Επιλέξτε γωνία; Ρυθμίστε τη γωνία; [MENU] Επαναφορά; [] Επιστροφή. αυτόματα. ← ↑
↓ →

? Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα,

θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί

Ρύθμιση Google TV με το τελευταίο συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi, εκτός

αν αποσυνδέσετε/ξεχάσετε το δίκτυο ή

Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τον προβολέα ή μετά από την επαναφορά

εργοστασιακών ρυθμίσεων του ενσωματωμένου

κλειδιού υλικού Google TV. Ο προσαρμογέας Google TV Dongle θα εκκινήσει και

θα σας ζητήσει να το ρυθμίσετε εισάγοντας Βήμα 5: Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

μερικές βασικές ρυθμίσεις. Μετά τη ρύθμιση, το Google TV θα συνδεθεί στον λογαριασμό

σας Google και θα ολοκληρώσει τη ρύθμιση

του λογαριασμού σας Google και θα συνδεθεί με το δίκτυο Wi-Fi. 1 Ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται

Στις ανάγκες σας στην οθόνη για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

? Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi Google. ? Λογαριασμός Google 2 Για να ολοκληρώσετε
τη ρύθμιση, ακολουθήστε τις

οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Βήμα 1: Συζευγμένος τηλεχειριστήριο με τον
προβολέα

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη για να συζευγμένο το τηλεχειριστήριο με τον προβολέα. Μετά τη συζευγμένη, θα

εμφανιστεί η οθόνη καλωσορίσματος, στην οποία

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε στο περιβάλλον

χρήστη Google TV στην οθόνη. Βήμα 2: Επιλέξτε γλώσσα εμφάνισης

Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω ή προς τα πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε την προτιμώμενη γλώσσα εμφάνισης του Google TV και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Σημείωση: Η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης είναι αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) και δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες. Βήμα 3: Επιλέξτε την περιοχή ή τη χώρα σας

Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω ή προς τα πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε την περιοχή ή τη χώρα σας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Αρχική ρύθμιση 11

? Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο για να πλοηγηθείτε στην 4 Χρησιμοποιήστε το Google TV οθόνη, να επιλέξετε και να εισάγετε κείμενο, όπως για να χειριστείτε το πληκτρολόγιο σε υπολογιστή. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, θα δείτε την κύρια οθόνη ? Χρησιμοποιήστε το τροχό και το αριστερό κουμπί του ποντικιού για Google TV παρόμοια με την παρακάτω. να πλοηγηθείτε και να επιλέξετε. Πατήστε το δεξί κουμπί

του ποντικιού για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Χρησιμοποιήστε συσκευή Bluetooth

Μπορείτε να συζευγμένο μια συσκευή Bluetooth (πληκτρολόγιο, ποντίκι, gamepad, ηχείο κ.λπ.) με τον προβολέα. Μετά την ολοκλήρωση της συζευγμένης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth με το Google TV. Για να συζευγμένο μια συσκευή Bluetooth, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε τον πίνακα ρυθμίσεων. Η κύρια οθόνη του Google TV είναι το σημείο εκκίνησης για 2 Επιλέξτε Bluetooth στον πίνακα ρυθμίσεων. την εκκίνηση όλων των δραστηριοτήτων στη συσκευή 3 Επιλέξτε Ζευγοποίηση αξεσουάρ. Στην οθόνη θα δείτε ψυχαγωγίας Google TV. Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε μια λίστα με κοντινές συσκευές Bluetooth. να περιηγηθείτε σε προγράμματα και ταινίες για παρακολούθηση. 4 Βάλτε τη συσκευή Bluetooth σε λειτουργία ζευγοποίησης. Η συσκευή θα προστεθεί στη λίστα στην οθόνη. θα βρείτε επίσης προγράμματα και ταινίες που έχουν ξεκινήσει, προτεινόμενες ταινίες και εξατομικευμένες συστάσεις.

5 Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth. Το Google TV προσφέρει διάφορες δυνατότητες, όπως: 6
Όταν το Google TV πει «Να ζευγαρωθεί με αυτή τη
? Παρακολουθήστε μια ευρεία γκάμα ταινιών και προγραμμάτων από συσκευή;», επιλέξτε
Ζευγάρωμα. Η συσκευή
τις αγαπημένες σας εφαρμογές. θα ζευγαρωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. ? Ροή μουσικής
από μουσικές εφαρμογές. Ροή περιεχομένου στο Google TV
? Κατεβάστε εφαρμογές από το Google Play. ? Παίξτε παιχνίδια online από το Google Play
Games. Μπορείτε να ροήσετε περιεχόμενο από τηλέφωνα, tablets ή
? Φωνητική εισαγωγή εντολών και καθολική φορητούς υπολογιστές στο Google TV.
αναζήτηση σε πολλές υπηρεσίες. Σημαντικό: Μπορείτε να ροήσετε περιεχόμενο μόνο από
την πιο πρόσφατη
έκδοση της εφαρμογής που υποστηρίζει Chromecast ή
Περιήγηση στο Google TV του προγράμματος περιήγησης Chrome σε συσκευή συνδεδεμένη
στο
το ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Google TV. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικό
τηλεχειριστήριο Google TV, Για να ξεκινήσετε τη ροή, ακολουθήστε τα παρακάτω
για να πλοηγηθείτε στη διεπαφή χρήστη στην βήματα:
οθόνη του Google TV και να ξεκινήσετε φωνητικές εντολές ή 1 Συνδέστε τη συσκευή στο
ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το
ερωτήματα αναζήτησης. Google TV. ? Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο 2 Ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει το περιεχόμενο που θέλετε
κύριο μενού του Google TV. να ροήσετε. ? Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο 3 Στην εφαρμογή, βρείτε και επιλέξτε Cast . τη λειτουργία φωνητικής
αναζήτησης. 4 Στη συσκευή σας, επιλέξτε το όνομα του
Google TV σας. Ρύθμιση του Google TV 5 Όταν το Cast αλλάξει χρώμα, η σύνδεση θα έχει
Μπορείτε να πατήσετε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το πάνελ δημιουργηθεί
επιτυχώς. ρυθμίσεων και να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις 6 Συμβουλή: Για
να σταματήσετε τη ροή, στη
σχετικές με το Google TV, π.χ. διαχείριση εφαρμογών, συσκευή σας επιλέξτε Cast , και στη
συνέχεια
ιδιωτικότητα και ασφάλεια, ρυθμίσεις Wi-Fi και Αποσύνδεση. ρυθμίσεις ήχου. Ειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε ενσύρματο Για καλύτερη απόδοση ροής
πληκτρολόγιο/ποντίκι περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από
υπηρεσίες όπως το Netflix, το Amazon Prime Video, το Hulu
? Συνδέστε το βύσμα USB του ενσύρματου ποντικιού ή κ.λπ. δεν μπορούν να ροήσουν.

πληκτρολογίου στη θύρα USB του προβολέα. 12 Philips · NeoPix 250

Επαναφορά 5 Συνδέστε σε άλλες

εργοστασιακές ρυθμίσεις του Google TV συσκευές

1 Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε το πάνελ

ρυθμίσεων. 2 Μεταβείτε σε Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά > Επαναφορά Συνδέστε ποντίκι USB,

και επιλέξτε Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. πληκτρολογίου ή gamepad

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται

στην οθόνη για να ξεκινήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του

ενσωματωμένου κλειδιού Google TV. Ειδοποίηση Σημείωση: Όλα τα παιχνίδια και οι εφαρμογές δεν είναι συμβατά με

ποντίκι και πληκτρολόγιο. Αυτή η διαδικασία Συνδέστε ποντίκι USB, πληκτρολόγιο ή δεν μπορεί να αναιρεθεί. gamepad

Συμβουλή: Για περισσότερες συμβουλές Για να συνδέσετε ποντίκι USB, πληκτρολόγιο ή gamepad,

σχετικά με τη χρήση του Google TV, επισκεφθείτε συνδέστε τα στη θύρα USB του προβολέα.

την ιστοσελίδα <https://support.google.com/googletv>. Συμβουλή: Μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες από μία

συσκευές στη θύρα USB χρησιμοποιώντας έναν διανομέα

Το Google TV είναι το όνομα του λογισμικού αυτού USB. Συνδέστε τις συσκευές στις θύρες USB του

συγκεντρωτή, και στη συνέχεια συνδέστε τον συγκεντρωτή με το

Google, Google Play, YouTube, Google TV και άλλα σήματα εμπορικά σήματα είναι σήματα κατατεθέντα της Google Σημείωση: Κατά τη χρήση ασύρματης

LLC. Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες ποντίκια ή πληκτρολόγια USB η σύνδεση μπορεί

γλώσσες και χώρες. να χαθεί ή να επιβραδυνθεί, ανάλογα με

την απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών και την κατάσταση

σήματος. Χρησιμοποιήστε ποντίκι USB, πληκτρολόγιο ή

gamepad

Αφού συνδέσετε το ποντίκι USB, το πληκτρολόγιο ή το gamepad

θα αρχίσουν να λειτουργούν χωρίς καμία επιπλέον ρύθμιση. Ποντίκι

? Μετακινήστε το ποντίκι και στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας κυκλικός

δείκτης. ? Μετακινήστε το ποντίκι και κάντε κλικ με το αριστερό κουμπί του ποντικιού,

για να περιηγηθείτε στο περιβάλλον χρήστη του προτζέκτορα, όπως σε υπολογιστή. Το αριστερό κουμπί λειτουργεί όπως το OK στο τηλεκοντρόλ. ? Κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Το δεξί κουμπί λειτουργεί όπως στο τηλεκοντρόλ. ? Γυρίστε τη ρόδα για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω.

Πληκτρολόγιο

? Το πληκτρολόγιο είναι το καλύτερο για την εισαγωγή κειμένου σε πεδία κειμένου, επιτρέποντας πολύ ταχύτερη πληκτρολόγηση και την προβολή μεγαλύτερου μέρους της οθόνης, εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης της οθόνης πληκτρολογίου. Συμβουλή: μπορεί να είναι αναγκαίο να πατήσετε Esc για να κρύψετε το πληκτρολόγιο της οθόνης. ? Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και Enter για να περιηγηθείτε στο περιβάλλον χρήστη του προτζέκτορα. Λειτουργούν αντίστοιχα ως πλήκτρα πλοήγησης και OK

Συνδέστε σε άλλες συσκευές 13

στο τηλεκοντρόλ. Συνδέστε σε κλειδί

? Πατήστε Tab ή Shift+Tab για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο. υλικού

Πατήστε το πλήκτρο μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Μπορείτε να συνδέσετε ένα κλειδί υλικού (π.χ. Amazon περισσότερες επιλογές, όταν έχει επιλεγεί η εφαρμογή Fire Stick, Roku Stick και Chromecast) στον προτζέκτορα, ή αναπαράγεται ταινία. για να παρακολουθείτε εύκολα ταινίες μέσω του διαδικτύου. Με

? Πατήστε Windows+Backspace για να επιστρέψετε αυτή τη σύνδεση οι εικόνες προβάλλονται στην

στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε Home ή οθόνη προβολής, και ο ήχος αναπαράγεται από τον

Alt+Esc για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη. προτζέκτορα. ? Πολλές συντομεύσεις πληκτρολογίου λειτουργούν όπως 1 Συνδέστε το κλειδί υλικού στη θύρα HDMI™ και στον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του Alt+Tab για του προτζέκτορα απευθείας ή μέσω καλωδίου

να εναλλάσσετε μεταξύ των τελευταίων εφαρμογών και HDMI™. Ctrl+X/C/V για κοπή/αντιγραφή/επικόλληση. Gamepad 2 Συνδέστε το κλειδί υλικού στη θύρα USB

? Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το gamepad με παιχνίδια του προτζέκτορα μέσω καλωδίου USB. Σημείωση:

που υποστηρίζουν ελεγκτές. Η μέγιστη ροή που παρέχεται από αυτή τη θύρα

είναι 5 V 1,5 A. ? Το gamepad μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για

πλοήγηση στο περιβάλλον χρήστη του προτζέκτορα και

άνοιγμα εφαρμογών. Εξωτερικό κλειδί

υλικού (δεν περιλαμβάνεται

Συνδέστε στη συσκευή στη συσκευασία)

αναπαραγωγής μέσω HDMI™

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. αναπαραγωγή Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών, κάμερα,

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή υπολογιστή) στον προτζέκτορα μέσω

σύνδεσης HDMI™. Με αυτή τη σύνδεση οι εικόνες

προβάλλονται στην οθόνη προβολής, και ο ήχος

αναπαράγεται από τον προτζέκτορα. 1 Χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI™, συνδέστε τη θύρα HDMI™

στον προτζέκτορα με τη θύρα εξόδου HDMI™ στη

συσκευή αναπαραγωγής. Τηλέφωνα Έξυπνα ραβδιά

Ταμπλέτες Κονσόλες παιχνιδιών 3 Πατήστε στο τηλεκοντρόλ και επιλέξτε HDMI.

Υπολογιστές DVD/VCR

2 Πατήστε στο τηλεκοντρόλ και επιλέξτε HDMI. 14 Philips · NeoPix 250

Συνδέστε σε ενσύρματα 6 Αλλαγή ρυθμίσεων

ηχεία ή ακουστικά του προτζέκτορα

Μπορείτε να συνδέσετε ενσύρματα ηχεία ή

ακουστικά στον προτζέκτορα. Με αυτή τη σύνδεση Αυτή η ενότητα βοηθά να αλλάξετε τις

ρυθμίσεις του προτζέκτορα μέσω του μενού ρυθμίσεων. εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά. ? Τα

εσωτερικά ηχεία του προτζέκτορα είναι 1 Πατήστε στο τηλεκοντρόλ για να ανοίξετε το μενού

αυτόματα απενεργοποιημένα, όταν ρυθμίσεων του προτζέκτορα.

εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά είναι 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης και το πλήκτρο OK,

συνδεδεμένα στον προβολέα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 3 Πατήστε / ή / για να επιλέξετε την τιμή

της θέσης μενού. Κίνδυνος βλάβης της ακοής! 4 Πατήστε το πλήκτρο OK για να κάνετε την

αλλαγή. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πρέπει Σημείωση: Για ορισμένες θέσεις μενού,

να μειώσετε την ένταση του προβολέα. όπως το Ψηφιακό Ζουμ, η αλλαγή θα
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγαλύτερο εφαρμοστεί αφού επιλέξετε
άλλη τιμή. χρόνο σε υψηλή ένταση – ειδικά 5 Πατήστε μία φορά ή πατήστε μία ή
περισσότερες
κατά τη χρήση ακουστικών. Αυτό μπορεί να φορές για να κλείσετε το μενού ρυθμίσεων του
προβολέα. οδηγήσει σε βλάβη της ακοής. 1 Με καλώδιο ήχου 3,5 mm συνδέστε την υποδοχή
Ρυθμίσεις πηγής εισόδου
του προβολέα στην αναλογική είσοδο ήχου Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αλλάξετε τις
(υποδοχή 3,5 mm ή κόκκινες και λευκές υποδοχές) ρυθμίσεις πηγής εισόδου. σε εξωτερικά
ηχεία. Ή συνδέστε την υποδοχή του προβολέα στα ακουστικά. την ενσωματωμένη συσκευή
Google TV Dongle ως
πηγή εισόδου. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη πηγή
εισόδου. ? HDMI: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
συνδεδεμένη στη θύρα HDMI™ του προβολέα ως
πηγή εισόδου. Ρυθμίσεις εικόνας
Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις εικόνας. Πηγή Λειτουργία εικόνας Πρότυπο
Φωτογραφία Θερμοκρασία χρώματος Ζωντανό
Ήχος Φωτεινότητα Ταινία
Προβολέας Αντίθεση Χρήστη
Σύστημα Κορεσμός
Υποστήριξη Απόχρωση
? Λειτουργία εικόνας: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα έτσι,
2 Αφού συνδέσετε τα ηχεία ή τα ακουστικά, πατήστε ώστε να χρησιμοποιεί τις παρακάτω
λειτουργίες εικόνας,
το πλήκτρο / στο τηλεκοντρόλ για να προσαρμόσετε ανάλογα με το περιβάλλον θέασης ή
την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο. προτιμήσεις. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας,
μπορείτε
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της. ? Κανονικό: Εμφανίστε την εικόνα με κανονικό
επίπεδο φωτεινότητας, αντίθεσης, κορεσμού,
απόχρωσης και ευκρίνειας. ? Ζωντανό: Ενισχύστε την εικόνα, αυξάνοντας την αντίθεση,
κορεσμό και ευκρίνεια. ? Ταινία: Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις για ταινίες. ? Χρήστης:
Ορίστε τις δικές σας ρυθμίσεις. ? Θερμοκρασία χρώματος: Μπορείτε να ρυθμίσετε
τον προβολέα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους
Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα 15

θερμοκρασίας χρώματος. Αφού επιλέξετε τον τύπο Ρυθμίσεις εικόνας

θερμοκρασίας χρώματος, μπορείτε να αλλάξετε τις Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αλλάξετε τις

ρυθμίσεις. ρυθμίσεις εικόνας. ? Χρήστης: Ορίστε τις δικές σας ρυθμίσεις. ? Κρύος: Κάντε την εικόνα πιο Πηγή Τοποθεσία Δωμάτιο 1

μπλε. Φωτογραφία Κατεύθυνση προβολής Δωμάτιο 2

? Κανονικό: Χρησιμοποιήστε μέτρια Ήχος Κλειδί V/H Δωμάτιο 3

θερμοκρασία χρώματος. ? Ζεστό: Κάντε την εικόνα πιο Προβολέας Τετραγωνικό κλειδί κόκκινη. Σύστημα Ψηφιακό Ζουμ

? Φωτεινότητα: Ρυθμίστε τη συνολική φωτεινότητα της οθόνης. Υποστήριξη Αυτόματη εστίαση

? Αντίθεση: Ρυθμίστε την αντίθεση των φωτεινών και σκοτεινών

περιοχών της εικόνας. ? Τοποθεσία: Μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία και

? Κορεσμός: Ρυθμίστε την ένταση των χρωμάτων. στη συνέχεια να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνας. ? Απόχρωση: Ρυθμίστε την απόχρωση των χρωμάτων. Όλες οι τροποποιημένες ρυθμίσεις εικόνας

? Ενίσχυση κόκκινου: Ρυθμίστε την ενίσχυση θα συνδεθούν με την επιλεγμένη (τρέχουσα) του κόκκινου. τοποθεσία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε έως 3 διαφορετικά σύνολα ρυθμίσεων εικόνας και

? Ενίσχυση πράσινου: Ρυθμίστε την ενίσχυση να εναλλάσσετε γρήγορα μεταξύ τους, επιλέγοντας

του πράσινου. την τοποθεσία. Συμβουλή: Ο προβολέας πάντα

? Ενίσχυση μπλε: Ρυθμίστε την ενίσχυση επιλέγει την τελευταία χρησιμοποιούμενη τοποθεσία μετά

του μπλε. την επανεκκίνηση. ? Επαναφορά στις προεπιλογές: Επιλέξτε Ναι για ? Δωμάτιο 1: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε

να επαναφέρετε όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνας για εικόνας. Το Δωμάτιο 1. ? Δωμάτιο 2: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνας για

το Δωμάτιο 2.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αλλάξετε τα εξής ? Χώρος 3: Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε

ρυθμίσεις ήχου ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εικόνας για

? Στυλ ήχου: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα έτσι, Χώρος 3, ώστε να χρησιμοποιεί τα

εξής στυλ ήχου, ? Κατεύθυνση προβολής: Προσαρμόστε την προβολή στο ανάλογα με το περιβάλλον, τον τύπο ήχου ή σωστό προσανατολισμό ανάλογα με τον τρόπο προτιμήσεων. εγκατάστασης του προβολέα. ? Κινηματογράφος: Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις για ταινίες. ? Keystone V/H: Επιλέξτε την επιλογή Αυτόματα, ? Μουσική: Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση του trapezium. μουσικής. Επιλέξτε την επιλογή Χειροκίνητη για να δώσετε ? Επίπεδο: Ρυθμίστε τα επίπεδα μπάσων και σοπράνων σε μέτρια. επίπεδο. ? Επαναφορά στις Προεπιλογές: Επιλέξτε Ναι για ? Keystone τεσσάρων σημείων: Επιλέξτε αυτή την επιλογή, να επαναφέρετε όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις για να δώσετε χειροκίνητα στο εικόνα ορθογώνιο σχήμα, ήχου. μετακινώντας τις τέσσερις γωνίες της εικόνας. ? Ψηφιακό ζουμ: Μειώστε την οθόνη στο 60% του πλήρους μεγέθους της. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100% (χωρίς μείωση). ? Αυτόματη εστίαση: Επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη εστίαση ή Όχι για να την απενεργοποιήσετε. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Ναι. ? Επαναφορά προεπιλογών: Επιλέξτε Ναι για να επαναφέρετε όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις εικόνας για την τρέχουσα τοποθεσία (Δωμάτια 1/2/3). Οι υπόλοιπες δύο τοποθεσίες δεν θα αλλάξουν. 16 Philips · NeoPix 250 Άλλες ρυθμίσεις Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αλλάξετε τα εξής επιπλέον ρυθμίσεις. Source Language Picture Sleep Timer Sound About Projector Firmware Upgrade English System Factory Reset Support ? Γλώσσα: Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα εμφάνισης. ? Χρονοδιακόπτης ύπνου: Επιλέξτε χρονικό διάστημα, μετά το οποίο ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Απενεργοποιημένο. ? Πληροφορίες: Εμφανίστε την έκδοση υλικού, την έκδοση του λογισμικού και τον αριθμό σειράς αυτού του προϊόντος. ? Αναβάθμιση λογισμικού: Αναβαθμίστε το λογισμικό του προβολέα σε λειτουργία

offline. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

Αναβάθμιση λογισμικού, σελίδα 18. ? Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

Επιλέξτε Ναι για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις

εργοστασίου του προϊόντος. Μετά την επαναφορά των ρυθμίσεων

εργοστασίου, ο προβολέας θα επανεκκινήσει και

θα σας επιτρέψει να τον ρυθμίσετε ως νέο. ? Υποστήριξη: Εμφανίστε τις διευθύνσεις

ιστοσελίδων,

τον κωδικό QR και τη διεύθυνση email για να αποκτήσετε πληροφορίες

βοήθειας σχετικά με τον προβολέα. Αλλαγή ρυθμίσεων προβολέα 17

7 Συντήρηση

Καθαρισμός Αναβάθμιση λογισμικού

KINDYNOΣ! Η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού για τον προβολέα μπορείτε

να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support, για

να αποκτήσετε τις καλύτερες δυνατότητες και υποστήριξη σχετικά με

τον προβολέα. Κατά τον καθαρισμό του προβολέα, πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Χρησιμοποιείτε μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά ή εύφλεκτα

καθαριστικά (σπρέι, αμμοβολές, καθαριστικά, αλκοόλ κ.λπ.). Μην

επιτρέψετε να εισέλθει υγρασία στο εσωτερικό

του προβολέα. Μην ψεκάζετε τον προβολέα με κανένα Υγρού καθαριστικά. καθαριστικό.

Καθαρίστε απαλά τις επιφάνειες. Προσέξτε,

να μην γρατσουνίσετε τις επιφάνειες. 1 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.philips.com/support,

βρείτε το προϊόν σας (αριθμός μοντέλου: NPX250/

INT), ανοίξτε τη σελίδα υποστήριξης του

Καθαρισμός φακού και βρείτε «Λογισμικό και οδηγία». Για τον καθαρισμό του φακού του

προβολέα, πρέπει να χρησιμοποιείτε Στη συνέχεια ελέγξτε εκεί την πιο πρόσφατη έκδοση

μαλακή βούρτσα ή χαρτί καθαρισμού του λογισμικού. φακών. 2 Πατήστε στο τηλεκοντρόλ

για να ανοίξετε το μενού

ρυθμίσεων του προβολέα. Στη συνέχεια επιλέξτε

KINDYNOΣ! Σύστημα > Πληροφορίες, για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση

Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό! λογισμικού. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα,

εάν η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού είναι

νεότερη από την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά για τον καθαρισμό του φακού, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στην επικάλυψη του φακού. 3 Από τη σελίδα υποστήριξης που ανοίγει στο βήμα 1, κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης λογισμικού σε USB flash drive. Αποσυμπίστε το ληφθέν αρχείο και αποθηκεύστε το προκύπτον αρχείο στον κύριο φάκελο του USB flash drive. 4 Συνδέστε το USB flash drive στον προβολέα. 5 Επιλέξτε Σύστημα > Αναβάθμιση Firmware από το μενού ρυθμίσεων. 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. 18 Philips · NeoPix 250 8 Επίλυση προβλημάτων Κύκλος τροφοδοσίας Εάν προκύψει πρόβλημα και δεν μπορείτε να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα. 1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας δύο φορές. 2 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 3 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας . 4 Εάν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται, επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας ή με τον προμηθευτή σας. Πρόβλημα Λύση Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον προβολέα. ? Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να ενεργοποιήσετε τον προβολέα. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον προβολέα. ? Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Δεν υπάρχει εικόνα από εξωτερική συσκευή 1. Ελέγξτε αν έχετε αλλάξει την πηγή εισόδου σε HDMI. HDMI™. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™. 3. Περιμένετε τρία δευτερόλεπτα. 4. Συνδέστε ξανά το καλώδιο HDMI™ ή ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI™. Δεν υπάρχει ήχος από εξωτερική συνδεδεμένη ? Ελέγξτε τα καλώδια της εξωτερικής συσκευής. συσκευή. ? Ελέγξτε αν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στη συσκευή εξωτερικά. ? Μπορεί να λειτουργούν μόνο τα αυθεντικά καλώδια του κατασκευαστή της συσκευής. Δεν υπάρχει ήχος από εξωτερική συσκευή ? Στη συσκευή εξόδου HDMI™ αλλάξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου σε Πολυκάναλο (raw data) και Στερεοφωνικό (PCM). Δεν υπάρχει ήχος μετά τη σύνδεση υπολογιστή μέσω ? Ελέγξτε αν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή. καλωδίου HDMI™. Εμφανίζεται μόνο το κύριο μενού και όχι η εικόνα από ? Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές. την εξωτερική συσκευή. ? Ελέγξτε αν η εξωτερική συσκευή είναι ενεργοποιημένη. ? Ελέγξτε αν η έξοδος βίντεο της εξωτερικής συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Εμφανίζεται μόνο το κύριο μενού και όχι η εικόνα από ? Ελέγξτε αν η έξοδος HDMI™ του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένη. τον συνδεδεμένο υπολογιστή. ? Ελέγξτε αν η ανάλυση του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε 1920*1080. Ο προβολέας απενεργοποιείται μόνος του. ? Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια γίνεται ζεστή. ? Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. Ο προβολέας δεν μπορεί να διαβάσει τη συσκευή ? Ο προβολέας

δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων exFAT. αποθήκευσης USB. ? Μορφοποιήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε FAT32 ή NTFS και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την. Ο προβολέας δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου. ? Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προβολέα είναι ? Για αυτόν τον προβολέα είναι φυσιολογικό να παράγει μέτρια θερμότητα κατά τη λειτουργία. Επίλυση προβλημάτων 19 Πρόβλημα Λύση Ο προβολέας δεν λειτουργεί αφού τον συνδέσετε ? Ελέγξτε αν το καλώδιο HDMI™ είναι σωστά συνδεδεμένο. με το laptop. ? Βεβαιωθείτε ότι το laptop έχει μετατραπεί για να εμφανίζει τον προβολέα. Δεν μπορώ να ζευγαρώσω τον προβολέα με τη συσκευή ? Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι είναι σε κατάσταση Bluetooth. ζευγαρώματος. ? Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση μικρότερη από 10 m (33 ft) από τον προβολέα. ? Για να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth στον προβολέα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην Χρήση της συσκευής Bluetooth, σελίδα 12. ? Εάν άλλη συσκευή Bluetooth είναι ήδη συνδεδεμένη στον προβολέα, αποσυνδέστε την. ? Απομακρύνετε τον προβολέα από άλλες συσκευές (φούρνος μικροκυμάτων, ασύρματο δρομολογητή κ.λπ.) που εκπέμπουν ραδιοκύματα. Μετά τη σύνδεση της συσκευής Bluetooth, ο προβολέας ? Ελέγξτε αν η ένταση ήχου της συσκευής Bluetooth είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο. ή η συσκευή Bluetooth δεν εκπέμπουν ήχο. ? Ελέγξτε αν η ένταση ήχου του προβολέα είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο. ? Ελέγξτε αν η αναπαραγωγή έχει ξεκινήσει. ? Δοκιμάστε να αναπαράγετε ένα άλλο αρχείο βίντεο/ήχου. ? Δοκιμάστε να επανασυνδέσετε και τις δύο συσκευές. Μαύρα/άσπρα pixel Η οθόνη LCD μπορεί να περιέχει έναν μικρό αριθμό pixel που δεν λειτουργούν κανονικά (γνωστά και ως «νεκρά pixel» ή «μαύρα pixel»).

Οθόνη σας έχει ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, που σημαίνει ότι όλοι