

Μίνι προβολέας Phillips N-110 720p (Μαύρος)

Philips · EAN 7640186967785

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή. Το κείμενο έχει περικοπεί.

NeoPix 110 Οδηγίες Χρήσης

Οικιακός Προβολέας

Καταχωρίστε το προϊόν σας και αποκτήστε υποστήριξη στο

www.philips.com/support

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3 5 Αναπαραγωγή πολυμέσων
..... 12

Αγαπητέ πελάτη 3 Αναπαραγωγή ταινιών
..... 12

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης 3 Αναπαραγωγή μουσικής
..... 13

Τι περιέχει η συσκευασία 3 Αναπαραγωγή φωτογραφιών
..... 13

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 3 6 Αντανάκλαση οθόνης με συσκευές
Android/

1 Γενικές πληροφορίες ασφαλείας 4 Windows
..... 14

Ρύθμιση του προϊόντος 4 Μέθοδος 1 (peer-to-peer)
..... 14

Επισκευές 4 Μέθοδος 2 (μέσω ασύρματου
δρομολογητή) 14

Τροφοδοσία 5 7 Αντανάκλαση οθόνης με
συσκευές iOS 15

2 Επισκόπηση 5 Μέθοδος 1 (peer-to-peer)
..... 15

Άνω όψη 5 Μέθοδος 2 (μέσω ασύρματου
δρομολογητή) 15

Μπροστινή όψη 5 8 Αντανάκλαση οθόνης DLNA

.....	16	
Πίσω όψη	6	9 Αλλαγή ρυθμίσεων
.....	16	
Πλευρική όψη	6	Ρυθμίσεις εικόνας
.....	16	
Κάτω όψη	6	Ρυθμίσεις ήχου
.....	17	
Τηλεχειριστήριο	7	Περισσότερες επιλογές
.....	17	
3 Αρχική ρύθμιση	7	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
.....	17	
Εγκαταστήστε τον προβολέα	7	10 Συντήρηση
.....	18	
Χρησιμοποιήστε τρίποδο (προαιρετικό)	8	Καθαρισμός
.....	18	
Συνδέστε στην τροφοδοσία		
8 Ενημέρωση λογισμικού	18	
Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο	9	11 Αντιμετώπιση προβλημάτων
.....	19	
Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον προβολέα	9	12 Παραρτήματα
.....	20	
Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας	10	Τεχνικά δεδομένα
.....	20	
Επιλέξτε πηγή εισόδου	10	Δήλωση CE
.....	21	
4 Συνδέστε σε άλλες συσκευές	11	Δήλωση FCC
.....	21	
Συνδέστε σε μια συσκευή μέσω HDMI™	11	Συμμόρφωση κανονισμών Καναδά
.....	21	
Συνδέστε σε ένα dongle	11	Άλλη ειδοποίηση
.....	21	
Συνδέστε σε μια πηγή AV	11	
Συνδέστε σε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά	12	
Εισαγωγή Τι περιέχει η συσκευασία		

ένας προβολέας NeoPix 110

Αγαπητέ πελάτη β 2x μπαταρίες AAA για το τηλεχειριστήριο

γ Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον προβολέα. δ Τηλεχειριστήριο

Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν και τις πολλές Τροφοδοτικό με 3x βύσματα
ε (ΕΕ, ΗΒ, ΗΠΑ)

Λειτουργίες που προσφέρει! Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη α

Ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν

σας επιτρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν γρήγορα

και εύκολα. Λεπτομερείς περιγραφές μπορείτε να βρείτε

στις επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το σύνολο του
εγχειριδίου χρήστη. Ακολουθήστε

όλες τις οδηγίες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσετε σωστή δ

λειτουργία αυτού του προϊόντος (βλ. Γενικές πληροφορίες ασφαλείας, β γ

σελίδα 4). Ο κατασκευαστής

δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν αυτές οι οδηγίες δεν

ακολουθηθούν. NPX110

OK

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Ειδοποίηση ε

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν

να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν πιο αποτελεσματικά

και εύκολα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος σωματικής βλάβης! Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο

σωματικής βλάβης. Φυσική βλάβη ή Η σελίδα υποστήριξης, η κάρτα εγγύησης και τα
εγχειρίδια χρήστη

ζημιά μπορεί να προκύψει από ακατάλληλη μπορούν να βρεθούν εδώ:

χειρισμό. Ιστός: www.philips.com/support

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων! Επαφές υποστήριξης:

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για ζημιά Διεθνές τηλέφωνο: +41 215 391 665

στο προϊόν και πιθανή απώλεια Παρακαλώ ρωτήστε τον πάροχό σας για το κόστος διεθνών
κλήσεων!

χειρισμός. Ταχυδρομείο: philips.projector.eu@screeneo.com

Αποκτήστε πρόσβαση στις ιστοσελίδες FAQ μας:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

3 Philips · NeoPix 110

1 Γενική ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο πληροφορίες μπαταριών! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χρησιμοποιηθεί ο λάθος Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις σημειώσεις ασφαλείας τύπος μπαταρίας. Μην κάνετε καμία αλλαγή ή ρύθμιση που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή ενσωματωμένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως τον ήλιο ή ανοιχτή φωτιά. Η λανθασμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χειρισμός μπορεί να οδηγήσουν σε σωματική βλάβη, ζημιά στο προϊόν ή απώλεια δεδομένων. Υπό τις παρακάτω συνθήκες, μπορεί να εμφανιστεί μια στρώση υγρασίας μέσα στο προϊόν που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες:

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Τοποθετήστε τη ? αν το προϊόν μετακινηθεί από μια κρύα σε μια συσκευή με ασφάλεια σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Ζεστή περιοχή; Για να αποφύγετε πιθανές τραυματισμούς σε άτομα ή ? αφού θερμανθεί ένα κρύο δωμάτιο; Ζημιά στο ίδιο το προϊόν, τοποθετήστε όλα τα καλώδια ? όταν το προϊόν τοποθετείται σε ένα υγρό με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην σκοντάψει πάνω τους. δωμάτιο. Μην λειτουργείτε το προϊόν σε υγρά δωμάτια. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να αποφύγετε οποιαδήποτε συσσώρευση υγρασίας:

1 Σφραγίστε το προϊόν σε μια πλαστική σακούλα πριν μετακινήσετε το σε άλλο δωμάτιο, ώστε να προσαρμοστεί στις συνθήκες του δωματίου. Όταν το προϊόν εκτίθεται σε τέτοια αλλαγή 2 Περιμένετε μία έως δύο ώρες πριν βγάλετε το θερμοκρασίας, η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στα προϊόν από την πλαστική σακούλα. κρίσιμα εσωτερικά μέρη. Το προϊόν πρέπει να έχει επαρκή αερισμό Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ σκόνη και δεν πρέπει να καλύπτεται. Μην τοποθετείτε το περιβάλλον. Τα σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα προϊόν σε κλειστά ντουλάπια, κουτιά ή άλλες αντικείμενα μπορεί να βλάψουν το προϊόν. κλειστές θήκες κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραία Προστατέψτε το προϊόν από άμεσο ηλιακό φως, κραδασμούς. Αυτό μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά

θερμότητα, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και εξαρτήματα. υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν στην Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κλιματιστικά. Παρακολουθήστε χωρίς επίβλεψη. Τα υλικά συσκευασίας

τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία που αναφέρονται στα πρέπει να κρατούνται μακριά από τα χέρια των παιδιών. τεχνικά δεδομένα (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 20). Για τη δική σας ασφάλεια, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. Η επιφάνεια του προϊόντος μπορεί να γίνει ζεστή. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης,

το προϊόν αυτόματα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής Επισκευές Μην επιτρέπετε σε υγρά να διαρρεύσουν στο προϊόν. Μην επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας. Λανθασμένη

συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή ζημιά στο προϊόν. Το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί από

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Παρακαλούμε βρείτε τις λεπτομέρειες των εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης στην κάρτα εγγύησης που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Πάντα να χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή. Αποφύγετε να αγγίζετε τον φακό. Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στο προϊόν ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην αφαιρείτε την ετικέτα τύπου από αυτό το προϊόν, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. Αν το προϊόν υπερθερμανθεί ή εκπέμπει καπνό, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το

καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε το προϊόν σας από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ανοιχτές φλόγες (π.χ. κεριά). 4 Philips · NeoPix 110

Τροφοδοσία 2 Επισκόπηση

Χρησιμοποιήστε μόνο έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας που είναι πιστοποιημένος για αυτό το προϊόν (βλ. Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 20). Άνω όψη

Ελέγξτε αν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας ταιριάζει με την τάση του δικτύου που είναι διαθέσιμη στην f

τοποθεσία εγκατάστασης. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με

τον τύπο τάσης που αναφέρεται στο προϊόν. Η πρίζα τροφοδοσίας θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο

προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη. ΠΡΟΣΟΧΗ! e

Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το προβολέα.

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το από την πρίζα πριν καθαρίσετε την επιφάνεια (βλ. Καθαρισμός, σελίδα 18). Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδια πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, αβρασιβικά, γυαλιστικά, αλκοόλ). Μην επιτρέπετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προϊόντος. a

Επιλέξτε πηγή εισόδου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! b

Κίνδυνος ερεθισμού των ματιών! Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα LED υψηλής c

ισχύος (Δίοδος Εκπομπής Φωτός), Γρήγορη πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεων. που εκπέμπει πολύ έντονο φως. Μην d

κοιτάτε απευθείας στον φακό του προβολέα ? Αγγίξτε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα. κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ερεθισμό ή βλάβη στα μάτια. e Κουμπιά πλοήγησης

? Πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού. ? Αγγίξτε για να αλλάξετε την τιμή για την τρέχουσα ρύθμιση. f OK

Επιβεβαιώστε μια επιλογή ή καταχώρηση. Προβολή από μπροστά

a b

a Κάλυμμα φακού

b Φακός προβολής

5 Philips · NeoPix 110

Προβολή από πίσω Προβολή από το πλάι

acb defg

a b

a Δείκτης LED τροφοδοσίας a Ρυθμιστής διόρθωσης κεκλιμένου

Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, το LED γίνεται Γυρίστε το κουμπί για να διορθώσετε το κεκλιμένο. λευκό; όταν ο προβολέας είναι σε κατάσταση αναμονής b

Ρυθμιστής εστίασης

το LED γίνεται κόκκινο. Ρυθμίστε την εστίαση της εικόνας. b DC IN

Συνδέστε το στην τροφοδοσία. Προβολή από κάτω

c Θύρα USB

? Συνδέστε σε εξωτερικές συσκευές όπως a

Amazon Fire TV stick®, Roku® streaming

stick. ? Συνδέστε σε μια συσκευή αποθήκευσης USB για

μέσο αναπαραγωγής. d HDMI

Συνδέστε σε μια θύρα εξόδου HDMI™ σε μια

συσκευή αναπαραγωγής. b

e MicroSD

Συνδέστε σε μια κάρτα MicroSD για μέσο αναπαραγωγής. f AV

Συνδέστε στα συστήματα AV σας, όπως το VCR

ή τον αναπαραγωγέα DVD. g

3.5 mm έξοδος ήχου; συνδέστε σε εξωτερικά a Ρυθμιστής ύψους

ηχεία ή ακουστικά. ? Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης. ? Αφαιρέστε το κουμπί ρύθμισης για την

βίδα στήριξης οροφής. b Τρύπα βίδας για τρίποδο

6 Philips · NeoPix 110

Τηλεχειριστήριο 3 Αρχική ρύθμιση

Εγκαταστήστε τον προβολέα

1 5 Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προβολέα με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να εγκαταστήσετε σωστά

6 τον προβολέα. 2 OK Σημείωση

Για ανάρτηση από την οροφή,
αγοράστε μια βάση προβολέα

3 7 που προτείνεται από έναν επαγγελματία

και ακολουθήστε τις οδηγίες

4 που συνοδεύουν τη βάση. 8 Πριν από την ανάρτηση στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι η οροφή μπορεί να υποστηρίξει το βάρος

του προβολέα και του κιτ στήριξης. Για εγκατάσταση στην οροφή, αυτό το προϊόν πρέπει να είναι ασφαλώς προσαρτημένο στην οροφή

σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Μια ακατάλληλη εγκατάσταση στην οροφή μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα, τραυματισμό

ή ζημιά. Προβολή από μπροστά

a 1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε ένα τραπέζι μπροστά από την

Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα; πατήστε οθόνη προβολής. Αυτός είναι ο πιο κοινός

δύο φορές για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα. τρόπος τοποθέτησης του προβολέα για γρήγορη

b Κουμπιά πλοήγησης ρύθμιση και φορητότητα. ? Πλοηγηθείτε στις επιλογές του μενού. ?

Πατήστε για να αλλάξετε την τιμή για την

τρέχουσα ρύθμιση. c

Πρόσβαση στην αρχική οθόνη. d

Σίγαση ή αποκατάσταση της έντασης. e

Επιλέξτε πηγή εισόδου. 2 Για να ρυθμίσετε την προβολή στη σωστή θέση,

f OK επιλέξτε Ρυθμίσεις από το αρχικό μενού, στη συνέχεια

Επιβεβαιώστε μια επιλογή ή αλλάξτε την τιμή για πλοηγηθείτε για να επιλέξετε Επιλογή - Λειτουργία Προβολής

την τρέχουσα ρύθμιση. - Μπροστά. g

Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη. h /

Αυξήστε ή μειώστε την ένταση. 7 Philips · NeoPix 110

Προβολή από μπροστά στην οροφή 2 Για να ρυθμίσετε την προβολή στη σωστή θέση,

1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με επιλέξτε Ρυθμίσεις από το αρχικό μενού, στη συνέχεια

ανάποδα μπροστά από την οθόνη προβολής. πλοηγηθείτε για να επιλέξετε Επιλογή - Λειτουργία Προβολής

Μια βάση προβολέα απαιτείται για - Οροφή Πίσω. την ανάρτηση του προβολέα στην οροφή.

Χρησιμοποιήστε τρίποδο (προαιρετικό)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα με τρίποδο (προαιρετικό) που επιτρέπει περισσότερες επιλογές για την τοποθέτηση του προβολέα. Εντοπίστε την υποδοχή του τρίποδου στο κάτω μέρος του προβολέα, στη συνέχεια τοποθετήστε και ασφαλίστε τον προβολέα στο τρίποδο. Συνδέστε στην παροχή ρεύματος

2 Για να ρυθμίσετε την προβολή στη σωστή θέση, ΠΡΟΣΟΧΗ! επιλέξτε Ρυθμίσεις από το μενού αρχικής οθόνης, στη συνέχεια πλοηγηθείτε για να επιλέξετε Επιλογή - Λειτουργία Προβολής - Μπροστινός Οροφής. Προβολέας πίσω τραπέζι 1 Τοποθετήστε τον προβολέα σε ένα τραπέζι πίσω από την οθόνη προβολής. Απαιτείται μια ειδική οθόνη πίσω προβολής.

Ευθυγραμμίστε τους δύο μεταλλικούς ακροδέκτες, στη συνέχεια περιστρέψτε ελαφρώς την πρίζα δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. ? Για να αποσυνδέσετε την πρίζα από τον προσαρμογέα ρεύματος, κρατήστε πατημένο το κλείστρο στην άκρη της στρογγυλής βάσης και ταυτόχρονα περιστρέψτε την πρίζα αριστερόστροφα μέχρι να μπορέσετε να την

τραβήξετε από τη στρογγυλή βάση του προσαρμογέα ρεύματος. 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή DC στο πίσω μέρος του προβολέα και στη συνέχεια στην πρίζα του τοίχου. 2 Για να ρυθμίσετε την προβολή στη σωστή θέση, επιλέξτε Ρυθμίσεις από το μενού αρχικής οθόνης, στη συνέχεια πλοηγηθείτε για να επιλέξετε Επιλογή - Λειτουργία Προβολής

- Πίσω. 3 Αφαιρέστε το καπάκι του φακού τραβώντας το απαλά προς εσάς. Οροφή πίσω

1 Τοποθετήστε τον προβολέα στην οροφή με ανάποδη κατεύθυνση πίσω από την οθόνη προβολής. Για να τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή πίσω από την οθόνη, απαιτείται

μια βάση προβολέα και μια ειδική οθόνη πίσω προβολής. 3

8 Philips · NeoPix 110

1

2

3 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον
προβολέα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα

? Για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο. Το LED ισχύος στον προβολέα αλλάζει από κόκκινο σε λευκό. Προετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

? Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα, πατήστε δύο φορές. Ο προβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και το LED ισχύος του γίνεται κόκκινο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακατάλληλη

χρήση μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, έκρηξη, κίνδυνο

πυρκαγιάς και τραυματισμού. Οι διαρρέουσες μπαταρίες μπορεί να βλάψουν το

τηλεχειριστήριο. Ποτέ μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε

την παραμόρφωση, την αποσυναρμολόγηση ή

την φόρτιση των μπαταριών. Αποφύγετε την έκθεση σε ανοιχτή φωτιά και νερό.

Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες αμέσως. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το

τηλεχειριστήριο αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους.

1 Πατήστε και κρατήστε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών Ρυθμίστε το ύψος της
οθόνης

στην υφή του, και Για να ρυθμίσετε το ύψος της οθόνης όταν τοποθετείτε τον

ταυτόχρονα σύρετέ το ανοιχτό. προβολέα σε επίπεδη επιφάνεια, γυρίστε το ρυθμιστικό

2 Εισάγετε τις προμηθευόμενες μπαταρίες (τύπος AAA) ρύθμισης ύψους που βρίσκεται στο
κάτω μέρος του

με σωστή πολικότητα (+/-) που υποδεικνύεται. προβολέα. 3 Κλείστε το χώρο των
μπαταριών. Ρυθμίστε το μέγεθος της οθόνης

Σημείωση Το μέγεθος της οθόνης προβολής (ή το μέγεθος των εικόνων) καθορίζεται από
την απόσταση μεταξύ του φακού

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, στοχεύστε του προβολέα και της επιφάνειας
προβολής. το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR στον ? Η απόσταση προβολής πρέπει να
είναι 1.47

προβολέα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φορές το πλάτος του επιθυμητού μεγέθους
οθόνης. εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου ? Το μέγεθος της εικόνας προβολής είναι έως
65". και του αισθητήρα IR. ? Η απόσταση προβολής είναι 81 ίντσες / 208 εκ.

για μέγεθος εικόνας 65". 9 Philips · NeoPix 110

Διόρθωση Keystone Πρόσβαση στο μενού αρχικής οθόνης
Μπορείτε να διορθώσετε χειροκίνητα το keystone ή τις παραμορφωμένες Το μενού αρχικής οθόνης παρέχει εύκολη πρόσβαση στο
εικόνες σε κατακόρυφη κατεύθυνση. Για να το κάνετε αυτό, ενσωματωμένο media player,
ρυθμίσεις και άλλες χρήσιμες
γυρίστε το ρυθμιστικό διόρθωσης keystone στο πλάι δυνατότητες του προβολέα. του
προβολέα. Θα δείτε το μενού αρχικής οθόνης μετά την ενεργοποίηση
του προβολέα.

? Ή όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία, πατήστε
για να εμφανίσετε το μενού αρχικής οθόνης. Ψηφιακό ζουμ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ για
να μειώσετε το μέγεθος της οθόνης. 1 Από το μενού αρχικής οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις,
στη συνέχεια
πηγαίνετε στην Επιλογή - Ψηφιακό Ζουμ. ? Πηγή: Δείτε μια λίστα διαθέσιμων πηγών. 2
Πατήστε / για να ρυθμίσετε το μέγεθος της οθόνης μεταξύ Επιλέξτε την πηγή εισόδου που
αντιστοιχεί
100% - 75%. στην θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένη η πηγή βίντεο σας. ? Media Player:
Πρόσβαση στην αναπαραγωγή πολυμέσων από
USB ή κάρτα microSD. ? Wi-Fi Screen Sync: Ξεκινήστε ασύρματη
σύνδεση σε μια συσκευή iOS, Android ή Windows
για Screen Mirroring. Συνδέστε τον προβολέα σε ένα δίκτυο Wi-Fi ? Ρυθμίσεις: Πρόσβαση σε
μενού για να αλλάξετε εικόνα,
ήχο, Wi-Fi και άλλες ρυθμίσεις. Επιλέξτε μια πηγή εισόδου
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης αναπαραγωγής οθόνης,
πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον προβολέα σε Wi-Fi. 1 Από το μενού αρχικής οθόνης,
επιλέξτε Πηγή, για να δείτε
1 Από το μενού αρχικής οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις, στη συνέχεια μια λίστα διαθέσιμων
πηγών. πηγαίνετε στο Wi-Fi -> Ρυθμίσεις Wi-Fi. ? Ή πατήστε στο τηλεχειριστήριο για
να εμφανίσετε τη λίστα πηγών εισόδου. 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το OK
για
να επιλέξετε την πηγή εισόδου που αντιστοιχεί
στην θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένη η πηγή βίντεο σας. ? Αρχική: Επιλέξτε το όταν
είναι συνδεδεμένη μια πηγή εισόδου USB ή microSD. ? HDMI: Επιλέξτε το όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή HDMI™. ? AV: Επιλέξτε το όταν είναι συνδεδεμένη μια πηγή AV.

Πρέπει να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου,
έτσι ώστε η οθόνη προβολής να μπορεί να δείξει
εικόνες. 10 Philips · NeoPix 110

4 Συνδέστε σε άλλες
συσκευές

Συνδέστε σε μια συσκευή μέσω
HDMI™

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής (π.χ. ένα Blu-ray
player, κονσόλα παιχνιδιών, βιντεοκάμερα, ψηφιακή
κάμερα ή υπολογιστή) στον προβολέα μέσω σύνδεσης HDMI™.

Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται 3 Ο προβολέας θα πρέπει αυτόματα να
αλλάξει

στην οθόνη προβολής, και ο ήχος αναπαράγεται στην σωστή πηγή εισόδου. Αν όχι, πατήστε
στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών

εισόδου, και στη συνέχεια επιλέξτε HDMI. Συνδέστε σε μια πηγή AV

Μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα στα συστήματα AV σας (π.χ., το VCR ή τον DVD
player σας) μέσω σύνδεσης AV

με καλώδιο. Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες

εμφανίζονται στην οθόνη προβολής, και ο ήχος

αναπαράγεται στον προβολέα. 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο AV, συνδέστε την AV θύρα
στον

προβολέα σε μια πηγή AV. Τηλέφωνα Έξυπνα sticks

Ταμπλέτες Κονσόλες παιχνιδιών

Υπολογιστές DVD/VCR

2 Ο προβολέας θα πρέπει αυτόματα να αλλάξει

στην σωστή πηγή εισόδου. Αν όχι, πατήστε

στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών

εισόδου, και στη συνέχεια επιλέξτε HDMI. Συνδέστε σε ένα dongle

Μπορείτε να συνδέσετε ένα dongle (π.χ. Amazon

Fire TV stick®, Roku® streaming stick) στον

προβολέα για να παρακολουθήσετε βίντεο μέσω του διαδικτύου. 2 Ο προβολέας θα πρέπει
αυτόματα να αλλάξει

Με αυτή τη σύνδεση, οι εικόνες εμφανίζονται στην σωστή πηγή εισόδου. Αν όχι, πατήστε

στην οθόνη προβολής, και ο ήχος αναπαράγεται στον στο τηλεχειριστήριο για να
εμφανίσετε τη λίστα πηγών

προβολέα. εισόδου, και στη συνέχεια επιλέξτε AV. 1 Συνδέστε το dongle στην HDMI θύρα του προβολέα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™. 2 Συνδέστε το dongle στην USB θύρα του προβολέα (5V/1A) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για τροφοδοσία

11 Philips · NeoPix 110

Συνδέστε σε εξωτερικά 5 Αναπαραγωγή πολυμέσων

ηχεία ή ακουστικά Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα για να αναπαράγετε

πολυμέσα από μια ευρεία γκάμα πηγών. τον προβολέα. Με αυτή τη σύνδεση, ο ήχος από Σημείωση

τον προβολέα αναπαράγεται μέσω των εξωτερικών Ο προβολέας υποστηρίζει μια συσκευή αποθήκευσης USB

ηχείων ή ακουστικών. device που είναι διαμορφωμένη για FAT16 ή

? Το εσωτερικό ηχείο του προβολέα είναι FAT32 συστήματα αρχείων.

απενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθούν εξωτερικά Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ηχεία ή ακουστικά στον προβολέα. Ο αναπαραγωγέας πολυμέσων υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές αρχείων

KINΔΥΝΟΣ! μορφών. ? Μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV

Κίνδυνος βλάβης ακοής! ? Μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG, AAC,

Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, FLAC, APE, WAV

χαμηλώστε την ένταση στον προβολέα. ? Μορφές εικόνες: BMP, PNG, JPEG

Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε υψηλή ένταση – ειδικά όταν Αναπαραγωγή ταινίας

χρησιμοποιείτε ακουστικά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB

βλάβη ακοής. στον προβολέα. 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm, συνδέστε το ?

Ή συνδέστε μια κάρτα microSD στη

βύσμα στον προβολέα στην αναλογική είσοδο ήχου θύρα MICRO SD στον προβολέα. (3,5 mm βύσμα) σε εξωτερικά ηχεία. Ή συνδέστε το βύσμα στον προβολέα σε ακουστικά. microSD

2 Από το μενού αρχικής οθόνης (πατήστε), επιλέξτε

Αναπαραγωγή Πολυμέσων. 3 Η οθόνη του αναπαραγωγέα πολυμέσων εμφανίζεται. Επιλέξτε

Ταινία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη

συσκευή σας. 2 Πατήστε / στο τηλεχειριστήριο για

να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο. 4 Επιλέξτε τον τύπο αποθήκευσης USB ή

Κάρτα. 5 Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο και πατήστε OK για να αναπαραγάγετε το βίντεο. 6 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες:

? Πατήστε / για να ρυθμίσετε την ένταση. 12 Philips · NeoPix 110

? Πατήστε OK για να αποκαλύψετε τα κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής στο κάτω μέρος της οθόνης προβολής. Επιλέξτε ένα κουμπί ελέγχου και πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο. ? Πατήστε για να κρύψετε τα κουμπιά ελέγχου. 7 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη λίστα των αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε . Αναπαραγωγή μουσικής

1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB

στον προβολέα. 4 Επιλέξτε ένα αρχείο φωτογραφίας και πατήστε OK για να εμφανίσετε

? Ή συνδέστε μια κάρτα microSD στη μια φωτογραφία. θύρα MICRO SD στον προβολέα. 5 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να εκτελέσετε τις

2 Από το μενού αρχικής οθόνης (πατήστε), επιλέξτε παρακάτω ενέργειες:

Αναπαραγωγή Πολυμέσων. ? Πατήστε / για να ρυθμίσετε την ένταση. 3 Στην οθόνη του αναπαραγωγέα πολυμέσων, επιλέξτε Μουσική για ? Πατήστε OK για να αποκαλύψετε τα κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής

να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

buttons στο κάτω μέρος της οθόνης προβολής. Επιλέξτε ένα κουμπί ελέγχου και πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο. ? Πατήστε για να κρύψετε τα κουμπιά ελέγχου. 6 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη λίστα

των αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε . 4 Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής και πατήστε OK για να αναπαραγάγετε

τη μουσική. 5 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες:

? Πατήστε / για να ρυθμίσετε την ένταση. ? Πατήστε OK για να αποκαλύψετε τα κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής

στο κάτω μέρος της οθόνης προβολής. Επιλέξτε ένα κουμπί ελέγχου και πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο. ? Πατήστε για να κρύψετε τα κουμπιά ελέγχου. 6 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη λίστα

των αρχείων στον τρέχοντα φάκελο, πατήστε . Αναπαραγωγή φωτογραφιών

1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB

στον προβολέα. ? Ή συνδέστε μια κάρτα microSD στη

θύρα MICRO SD στον προβολέα. 2 Από το μενού αρχικής οθόνης (πατήστε), επιλέξτε

Αναπαραγωγή Πολυμέσων. 3 Στην οθόνη του αναπαραγωγέα πολυμέσων, επιλέξτε

Φωτογραφία για

να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. 13 Philips · NeoPix 110

6 Αντανάκλαση οθόνης

με συσκευές Android/

Windows

Μπορείτε να μοιραστείτε το ψηφιακό σας περιεχόμενο σε μια μεγάλη

οθόνη από συσκευές Android και Windows, όπως

ένας smartphone ή tablet. Σημείωση 3 Στο smartphone σας, αποκτήστε πρόσβαση στη λειτουργία

Προστατευμένο περιεχόμενο από αντανάκλασης οθόνης*. Μια λίστα διαθέσιμων

το Netflix, Amazon Prime, Hulu, κ.λπ. δεν μπορεί παραληπτών θα εμφανιστεί. Πατήστε το όνομα του

να μεταδοθεί. προβολέα σας από τη λίστα. * Το όνομα αυτής της λειτουργίας

αντανάκλασης μπορεί να είναι

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Android/Windows διαφορετικό ανάλογα με το smartphone και

υποστηρίζει Miracast (ή Αντανάκλαση Οθόνης). Η την μάρκα. ονομασία της λειτουργίας

μπορεί επίσης να είναι γνωστή ως Screencast, 4 Μετά από επιτυχημένη σύνδεση, το

περιεχόμενο της οθόνης

Κοινή Χρήση Οθόνης, WiFi Direct και Ασύρματη του smartphone σας κοινοποιείται στην Οθόνη, κ.λπ.

Όχι όλες οι συσκευές Android/Windows η επιφάνεια προβολής. διαθέτουν αυτή τη

δυνατότητα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας ? Όταν κάνετε casting την

οθόνη της συσκευής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να

ρυθμίσετε την ένταση. ? Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί cast

στη συσκευή σας. Μέθοδος 1 (peer-to-peer) Σημείωση: Εάν ο προβολέας είναι ήδη

συνδεδεμένος στο Wi-Fi, αποσυνδέστε πρώτα το Wi-Fi πριν συνδεθείτε με το smartphone

σας. 1 Από το μενού αρχικής οθόνης (πατήστε), επιλέξτε Wi-Fi Screen Sync και πατήστε OK.

Σημείωση: Για καλύτερη απόδοση streaming, χρησιμοποιήστε ένα δίκτυο Wi-Fi 5 GHz. 1

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android/Windows σας και ο προβολέας είναι συνδεδεμένοι στο

ίδιο δίκτυο Wi-Fi. ? Δείτε Συνδέστε τον προβολέα σε ένα δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 10. 2

Προχωρήστε με τα βήματα 1-4 που περιγράφονται στην προηγούμενη μέθοδο 1. 2 Επιλέξτε

ScreenCast και πατήστε OK. ? Το παράθυρο μηνύματος εμφανίζεται για να σας προτρέψει να

συνδέσετε τη συσκευή Android/Windows σας με τον προβολέα. Το όνομα του δέκτη ScreenCast αναφέρεται στο μήνυμα. 14 Philips · NeoPix 110 7 Αντανάκλαση οθόνης συνδεθείτε. 6 Μετά την επιτυχή σύνδεση, το περιεχόμενο της οθόνης σας μοιράζεται στην επιφάνεια προβολής. Μπορείτε να μοιραστείτε το ψηφιακό σας περιεχόμενο σε μια μεγάλη ? Όταν κάνετε casting την οθόνη της συσκευής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση. Notice ? Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το εικονίδιο Screen Mirroring στη συσκευή σας, στη συνέχεια πατήστε "Stop Mirroring". Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από Netflix, Amazon Prime, Hulu, κ.λπ. δεν μπορεί να μεταδοθεί. Μέθοδος 2 (μέσω ασύρματου δρομολογητή) Σημείωση: Εάν ο προβολέας είναι ήδη συνδεδεμένος στο 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS σας και ο προβολέας είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Wi-Fi, αποσυνδέστε πρώτα το Wi-Fi πριν συνδεθείτε με ? Δείτε Συνδέστε τον προβολέα σε ένα δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 10. το smartphone σας. 1 Από το μενού αρχικής οθόνης (πατήστε), επιλέξτε Wi-Fi Screen Sync και πατήστε OK. 2 Από το μενού αρχικής οθόνης (πατήστε), επιλέξτε Wi-Fi Screen Sync και πατήστε OK. TM 3 Επιλέξτε AirPlay και πατήστε OK. ? Το παράθυρο μηνύματος εμφανίζεται για να σας προτρέψει να συνδέσετε το iPhone σας με τον προβολέα. Το όνομα του προβολέα αναφέρεται στο μήνυμα. TM 2 Επιλέξτε AirPlay και πατήστε OK. ? Το παράθυρο μηνύματος εμφανίζεται για να σας προτρέψει να συνδέσετε τη συσκευή iOS σας με τον προβολέα. Το όνομα του hotspot του προβολέα αναφέρεται στο μήνυμα. 4 Προχωρήστε με τα βήματα 4-6 που περιγράφονται στην προηγούμενη μέθοδο 1. 3 Στη συσκευή iOS σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi, στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα του hotspot του προβολέα από τη λίστα δικτύων για να συνδεθείτε. 4 Σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Κέντρο Ελέγχου. 5 Πατήστε το εικονίδιο Screen Mirroring. Στη συνέχεια, πατήστε το όνομα του προβολέα κάτω από "Screen Mirroring" για να 15 Philips · NeoPix 110 8 Αντανάκλαση οθόνης DLNA 9 Αλλαγή ρυθμίσεων Αυτή η ενότητα σας βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προβολέα. Μπορείτε να μεταδώσετε διαδικτυακό βίντεο από τη συσκευή Android/ 1 Από το μενού αρχικής οθόνης (πατήστε), επιλέξτε Windows/iOS σας (π.χ. ένα smartphone ή Ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων. tablet) στην οθόνη προβολής. 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το OK για να επιλέξετε και να αλλάξετε ρυθμίσεις. 1 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone/tablet σας και ο προβολέας είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Ρυθμίσεις εικόνας 2 Από το μενού αρχικής οθόνης (πατήστε), επιλέξτε 1 Από το μενού αρχικής οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Wi-Fi Screen Sync και πατήστε OK. 2 Μεταβείτε στην Εικόνα. 3 Επιλέξτε μια επιλογή εικόνας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και το OK για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις. ? Λειτουργία εικόνας:

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση φωτεινότητας χρώματος για την προβολή εικόνας και βίντεο ή επιλέξτε Χρήστη για να προσαρμόσετε τις τιμές χρώματος σε φωτεινότητα, αντίθεση, κορεσμό χρώματος, απόχρωση και ευκρίνεια. ? Αντίθεση: Ρυθμίστε την αντίθεση της προβολής εικόνας. ? Φωτεινότητα: Ρυθμίστε τη συνολική φωτεινότητα της προβολής εικόνας. ? Χρώμα: Ρυθμίστε τον κορεσμό χρώματος της προβολής εικόνας. ? Απόχρωση: Ρυθμίστε την απόχρωση της προβολής εικόνας. ? Ευκρίνεια: Ρυθμίστε την καθαρότητα της λεπτομέρειας στην προβολή εικόνας.

? Θερμοκρασία Χρώματος: Επιλέξτε Ζεστό όταν χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε ζεστές φωτιστικές συνθήκες; επιλέξτε Κρύο για χρήση σε τυπικό φωτισμό γραφείου, ή Μεσαίο για μια ισορροπημένη εικόνα. ? Μείωση Θορύβου: Επιλέξτε ένα επίπεδο μείωσης θορύβου (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό) για να αφαιρέσετε τον θόρυβο από το σήμα βίντεο για να επιτύχετε καθαρότητα στην εικόνα. 4 Εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο στο smartphone/tablet σας και παρακολουθήστε ένα διαδικτυακό βίντεο. 5 Πατήστε το εικονίδιο της τηλεόρασης στη διεπαφή βίντεο, στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα του προβολέα από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών. 6 Μετά την επιτυχή σύνδεση, το βίντεο προβάλλεται και αναπαράγεται στην οθόνη προβολής. 16 Philips · NeoPix 110

Ρυθμίσεις Ήχου

1 Από το μενού αρχικής οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις. 2 Μεταβείτε στο Ήχος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

? Τρόπος Ήχου: Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση ήχου. ? Πρότυπο: Βελτιστοποιήστε την ποιότητα ήχου για γενικό περιεχόμενο. ? Ταινία: Καλύτερο για ταινίες. ? Μουσική: Καλύτερο για μουσική. ? Αθλητικά: Καλύτερο για αθλητικά. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ? Χρήστης: Επιλέξτε Χρήστη για να ρυθμίσετε τα επίπεδα πρίμου και μπάσου. Αν ο προβολέας δεν λειτουργεί κανονικά, ? Ισορροπία: Ρυθμίστε το επίπεδο ισορροπίας ήχου (ισορροπία αριστερά/δεξιά) από -50 έως 50. Η προεπιλογή είναι 0. 1 Από το μενού αρχικής οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις. 2 Μεταβείτε στην Επιλογή - Επαναφορά εργοστασίου και πατήστε

OK. 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε ή να ακυρώσετε την επαναφορά. Περισσότερες επιλογές

1 Από το μενού αρχικής οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις. 2 Μεταβείτε στην Επιλογή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

? Γλώσσα OSD: Επιλέξτε μια γλώσσα για τα μενού OSD. ? Τρόπος Προβολής: Ρυθμίστε την προβολή στην σωστή κατεύθυνση με βάση το πώς είναι εγκατεστημένος ο προβολέας. ?

Ψηφιακό Ζουμ: Μειώστε το μέγεθος της οθόνης στην κλίμακα από 100% έως 75%. ?

Επαναφορά εργοστασίου: Επαναφέρετε το προϊόν στις εργοστασιακές προεπιλογές του. ?

Αναβάθμιση Λογισμικού: Αναβαθμίστε το λογισμικό του προβολέα μέσω USB μονάδας. ? Αναβάθμιση Δικτύου: Αναβαθμίστε το λογισμικό του προβολέα μέσω ασύρματης σύνδεσης. ? Έκδοση: Δείτε την έκδοση λογισμικού του προβολέα. 17 Philips · NeoPix 110

10 Συντήρηση είναι διαθέσιμη. ? Αν βρεθεί νέα έκδοση, ο προβολέας θα σας ζητήσει να ξεκινήσετε την αναβάθμιση. Καθαρισμός Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε ή να ακυρώσετε την αναβάθμιση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τον καθαρισμό του προβολέα:

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδι πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά ή εύφλεκτα καθαριστικά (σπρέι, αδρανή, γυαλιστικά, αλκοόλ, κ.λπ.). Μην επιτρέψετε σε καμία υγρασία να φτάσει στο εσωτερικό του προβολέα. Μην ψεκάζετε τον προβολέα με κανένα καθαριστικό υγρού. Σκουπίστε τις επιφάνειες απαλά. Να είστε 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για προσεκτικοί ώστε να μην γρατσουνίσετε τις να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. επιφάνειες.

Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB

Καθαρισμός του φακού ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή χαρτί καθαρισμού φακού για Μην απενεργοποιήσετε τον προβολέα ή αφαιρέσετε τον καθαρισμό του φακού του προβολέα. τη μονάδα USB κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό! 1 Ελέγξτε την τελευταία έκδοση λογισμικού στο www.philips.com/support. Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό philips.com/support. Βρείτε το προϊόν σας NeoPix 110 (αριθμός μοντέλου:), και εντοπίστε 'Λογισμικό και οδηγοί'. 2 Κατεβάστε το πακέτο αναβάθμισης και αποσυμπίστε το αν χρειαστεί. Αναβάθμιση λογισμικού Αντιγράψτε το αρχείο NPX110_Firmware.bin στον ριζικό κατάλογο της μονάδας USB χωρίς να το αποσυμπίσετε περαιτέρω. 3 Συνδέστε τη μονάδα USB (μορφοποιημένη FAT32) στη θύρα USB του προβολέα. Πριν αναβαθμίσετε το λογισμικό του 4 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Επιλογή - Αναβάθμιση Λογισμικού, προβολέα, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού. και πατήστε OK. ? Από το μενού αρχικής οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις, στη συνέχεια 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για

μεταβείτε στην Επιλογή - Έκδοση. να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην απενεργοποιήσετε τον προβολέα ή αφαιρέσετε

την USB flash drive κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Ενημέρωση λογισμικού μέσω Διαδικτύου

1 Συνδέστε τον προβολέα στο Διαδίκτυο. 2 Από το μενού αρχικής οθόνης, επιλέξτε Ρυθμίσεις. 3 Μεταβείτε στην Επιλογή - Αναβάθμιση Δικτύου και πατήστε

OK. Ο προβολέας θα ελέγξει αν υπάρχει νέα έκδοση

18 Philips · NeoPix 110

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επανεκκίνηση

Εάν προκύψει πρόβλημα που δεν μπορεί να διορθωθεί με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, ακολουθήστε

τα βήματα που δίνονται εδώ. 1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα. 2 Περιμένετε τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα. 3 Ενεργοποιήστε ξανά τον προβολέα κρατώντας πατημένο για 1 δευτερόλεπτο. 4 Εάν το πρόβλημα επιμένει, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τεχνικό μας κέντρο εξυπηρέτησης ή τον προμηθευτή σας. Προβλήματα Λύσεις

Ο προβολέας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. ? Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και

δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα. Ο προβολέας απενεργοποιείται μόνος του. ? Όταν ο προβολέας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια γίνεται ζεστή. Αερίστε τον

προβολέα σωστά, με τουλάχιστον 30 εκ ελευθερίας

γύρω από όλες τις πλευρές του προβολέα. ? Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ο προβολέας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. ? Πατήστε και κρατήστε πατημένο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ο προβολέας δεν μπορεί να διαβάσει το USB stick. ? Ο προβολέας δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων exFAT. ? Μορφοποιήστε το USB stick σε μορφή FAT, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το. Δεν υπάρχει εικόνα από την εξωτερική συσκευή HDMI™. ? Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η είσοδος HDMI™. ? Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή απενεργοποιήστε τη

συσκευή HDMI™. ? Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα. ? Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI™ ή ενεργοποιήστε ξανά τη

συσκευή HDMI™. Δεν υπάρχει ήχος από τη συνδεδεμένη εξωτερική ? Ελέγξτε τα καλώδια προς τη εξωτερική συσκευή. συσκευή. ? Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στη εξωτερική

συσκευής. ? Μόνο τα αυθεντικά καλώδια από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει ήχος από την έξοδο HDMI™ ? Στη συσκευή εξόδου HDMI™, ρυθμίστε τη ρύθμιση ήχου συσκευής. σε Στερεοφωνικό (PCM). Δεν υπάρχει ήχος όταν συνδέετε τον ? Ελέγξτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος στον υπολογιστή υπολογιστή σας μέσω καλωδίου HDMI™. και ρυθμίστε να εξάγεται στον προβολέα. Ο προβολέας δεν αντιδρά σε εντολές ? Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. του τηλεχειριστηρίου. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του προβολέα ? Για αυτόν τον προβολέα είναι φυσιολογικό να παράγει είναι ζεστή. μέτρια θερμότητα κατά τη λειτουργία. Τι να κάνετε αν ο προβολέας δεν λειτουργεί ? Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI™ είναι συνδεδεμένο όταν συνδέεται σε φορητό υπολογιστή; σωστά. ? Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής έχει ρυθμιστεί

σε προβολή μέσω προβολέα. 19 Philips · NeoPix 110

12 Παραρτήματα Πηγή τροφοδοσίας

Τροφοδοσία100-240 V/AC, 50/60 Hz,

Τεχνικά δεδομένα1.75 A max. Κατανάλωση

ρεύματοςλειτουργία: 42 W

Τεχνολογία/οπτικήαναμονή: 0.25 W

Τεχνολογία οθόνηςLCD

Πηγή φωτόςμοναδικό LED W Πολυμέσα

Διάρκεια ζωής LEDδιαρκεί πάνω από 30.000 ώρες Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MP4, RMVB, AVI, RM,

Φωτεινότητα100 Lumens MKV

Αναλογία αντίθεσης 3000:1 Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3, WMA, OGG,

AAC, FLAC, APE, WAV

Ανάλυση1280 x 720 pixels Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών: BMP, PNG, JPEG

Υποστηριζόμενη ανάλυση1920 x 1080 pixels

Αναλογία ρίψης 1.47:1 Λεπτομέρειες προϊόντος

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος).....έως 65" Διαστάσεις (Π x Β x Υ).....146 x 123 x 62 mm

Απόσταση οθόνηςοθόνη 65" @ 83" / 212 cm5.75 x 4.84 x 2.44 in

απόσταση

Αναλογία διαστάσεων16:9

Βάρος.....

0.5 kg / 1.1 lb

Λειτουργίες προβολής ...μπροστά, πίσω, οροφή μπροστά/πίσω

Θερμοκρασία λειτουργίας.....5 °C - 35 °C

Ρύθμιση εστίασηςχειροκίνητη

Θερμοκρασία αποθήκευσης< 60 °C

Κάθετη παραμόρφωσηχειροκίνητη

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ψηφιακός ζουμ ναι

Χρονοδιακόπτης ύπνου ναι ? Προβολέας NeoPix 110

? Τηλεχειριστήριο με 2x AAA μπαταρίες

Βίδα τρίποδου ναι ? Καλώδια τροφοδοσίας με

βύσματα x 3 (EE, HB, ΗΠΑ)

? Οδηγός γρήγορης εκκίνησης & Κάρτα εγγύησης

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία3 W

Σύνδεση

HDMI™x1

Αναγνώστης κάρτας MicroSD.....x1

USB-Ax1

(έξοδος 5V/1A για εξωτερικές συσκευές)

Έξοδος ήχου 3.5 mm έξοδος ήχου

Είσοδος AVx1

Wi-Fi.....802.11a/b/g/n/ac, 2.4 + 5 GHz

Αντανάκλαση οθόνης Wi-Fiναι

20 Philips · NeoPix 110

Δήλωση CE ? Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. ? Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του

? Το προϊόν θα πρέπει να συνδεθεί μόνο με εξοπλισμού και του δέκτη. USB interface της έκδοσης USB 2.0 ή υψηλότερης. ? Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε

? Ο προσαρμογέας θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο ο

εξοπλισμός και θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος. δέκτης είναι συνδεδεμένος. ? Η θερμοκρασία λειτουργίας του EUT δεν μπορεί ? Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο ραδιο-

να υπερβαίνει τους 35°C και δεν θα πρέπει να είναι τεχνικό τηλεόρασης για βοήθεια. 5°C. ?

Η πρίζα θεωρείται ως συσκευή αποσύνδεσης FCC ID: 2ASRT-NPX110

του προσαρμογέα. Κανονιστική συμμόρφωση στον Καναδά

Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Καναδική Βιομηχανία CAN

συμβουλευτεί στην ιστοσελίδα www.philips.com. ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Δήλωση RSS-Gen & RSS-247: Αυτή η συσκευή

Δήλωση FCC συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS της Καναδικής Βιομηχανίας. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο

15♦19 Απαιτήσεις σήμανσης♦ όρους:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. 1 Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και

Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο 2 Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,

όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν

βλαβερές παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη Άλλη ειδοποίηση λειτουργία. Η διατήρηση του περιβάλλοντος ως μέρος

15♦21 Πληροφορίες προς τον χρήστη♦ ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν έχει ρητά βασική ανησυχία της Screeneo Innovation SA. εγκεκριθεί από το υπεύθυνο μέρος για Η επιθυμία της Screeneo Innovation SA είναι να

τη συμμόρφωση θα μπορούσε να ακυρώσει την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί συστήματα που σέβονται το περιβάλλον

λειτουργεί τον εξοπλισμό. και κατά συνέπεια έχει αποφασίσει να ενσωματώσει περιβαλλοντικές επιδόσεις στον κύκλο ζωής

15♦105 Πληροφορίες προς τον χρήστη♦ αυτών των προϊόντων, από την κατασκευή μέχρι την εκκίνηση και την εξάλειψη. Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε να συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική

προστασία κατά των βλαβερών παρεμβολών σε Συσκευασία: Η παρουσία του λογότυπου (πράσινο
μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός σημαίνει ότι καταβάλλεται μια συνεισφορά σε μια
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιο- εγκεκριμένη εθνική οργάνωση για τη
βελτίωση
συχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί των υποδομών
ανάκτησης και ανακύκλωσης συσκευασιών. σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
Παρακαλώ σεβαστείτε τους κανόνες διαλογής που έχουν καθοριστεί τοπικά
βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. για αυτό το είδος αποβλήτων. Ωστόσο, δεν
υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές Μπαταρίες: Αν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες,
δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο πρέπει να απορρίπτονται σε
κατάλληλο
εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές σημείο συλλογής. στην ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική λήψη, που μπορεί να
καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό,
ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την
παρέμβαση με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
μέτρα:

21 Philips · NeoPix 110

Scree neo Innovation SA/PHILIPS προϊόντα. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος
αυτής της δημοσίευσης

δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα ανάκτησης
ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε
μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό,

Προϊόν: Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων καταγραφής ή με άλλο τρόπο,
χωρίς την προηγούμενη

στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν ανήκει γραπτή άδεια της Scree neo Innovation SA. στην
οικογένεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ έχουν
σχεδιαστεί

εξοπλισμών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές μόνο για χρήση με αυτό το προϊόν. Η
Scree neo

κανονισμοί σας ζητούν να το απορρίψετε επιλεκτικά: Innovation SA. δεν είναι υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών όπως εφαρμόζονται σε άλλες συσκευές. Αυτό

το εγχειρίδιο χρήστη είναι ένα έγγραφο που δεν αντιπροσωπεύει σύμβαση. Σφάλματα, τυπογραφικά σφάλματα και αλλαγές διατηρούνται. Η συλλογή και η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μπορεί να έχει επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η χαρτί και η συσκευασία από χαρτόνι που χρησιμοποιούνται μπορούν να απορριφθούν ως ανακυκλώσιμο χαρτί. Έχετε την πλαστική συσκευασία ανακυκλωθεί ή απορρίψτε την σε μη ανακυκλώσιμα απόβλητα, ανάλογα με τις Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition απαιτήσεις στη χώρα σας. Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και Σήματα: Οι αναφερόμενες αναφορές σε τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα αυτό το εγχειρίδιο είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, εταιρειών. Η έλλειψη των εμπορικών σημάτων ® Inc. και ™