

Puluz σετ 20 αξεσουάρ για αθλητικές κάμερες (συμπεριλαμβανομένων των Osmo Action 5 Pro, Insta360 Ace Pro 2) PKT18

Puluz · EAN 5907489601917

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Κατασκευαστής: Puluz

Μοντέλο: PU3150B

Χρώμα: μαύρο

Σετ 20 αξεσουάρ Puluz για αθλητικές κάμερες PKT18

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Το σετ περιλαμβάνει μια συλλογή απαραίτητων αξεσουάρ, που επιτρέπει τη χρήση όλων των στοιχείων ταυτόχρονα χωρίς την ανάγκη αγοράς επιπλέον στηριγμάτων. Το σετ θα βρει τη χρήση του κατά τη διάρκεια χειμερινών και υδάτινων σπορ, ποδηλασίας και τυπικών εγγραφών.

Στο σετ

- Αντάπτορας τρίποδα
- Μονοπόδιο με αντάπτορα
- Στήριγμα τύπου βεντούζα
- Στήριγμα για το στήθος
- Στήριγμα για τον καρπό της κάμερας
- Στήριγμα για το κεφάλι
- Στήριγμα τύπου J-Hook
- Τσάντα
- Πλαστικό κλειδί με λουράκι
- Τριών αξόνων περιστροφικό βραχίονα

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Είναι προορισμένο μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους. Η χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους δεν επιτρέπεται. Πρέπει να αποφεύγεται χωρίς όρους η επαφή με την υγρασία, π.χ. σε μπάνιο κ.λπ. Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται η

ανακατασκευή ή η αλλαγή της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται, το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά. Επιπλέον, η μη συμμόρφωση με τον προορισμό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας χρήσης.

Πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις οδηγίες.

1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να το κρατάτε μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Προστατεύστε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρές δονήσεις, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
3. Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανικά φορτία.
4. Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή (το προϊόν είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά), πρέπει να σταματήσετε τη χρήση και να ασφαλίσετε το προϊόν από επαναχρησιμοποίηση.
5. Πρέπει να χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή. Κλονισμοί, χτυπήματα ή πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
6. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια ή τη σύνδεση του προϊόντος, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματία.
7. Εάν προκύψουν οποιαδήποτε ερωτήματα που δεν απαντώνται σε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών μας ή με άλλο ειδικό.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: PKT18

Συμβατότητα DJI: Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4, Osmo Action 3, Osmo Action; Gopro: HERO (2024), HERO13 Black, HERO12 Black, HERO11 Black Mini, HERO11 Black, HERO10 Black, HERO9 Black, HERO8 Black, HERO7 White, HERO7 Black, HERO7 Silver, NEW HERO, HERO6 Black, HERO5 Black, HERO5 Session, Hero Session, HERO4 Session, HERO4, HERO3+, HERO3, HERO2, HERO; Insta360: Ace Pro 2, Ace, Ace Pro, ONE R