

PXN Τιμονιέρα V99 (PC / PS3 / PS4 / XBOX ONE / SWITCH) (Μαύρο)

PXN · EAN 6948052903020

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 03 Εγκατάσταση Τιμονιού 05 Χρήση στην Πλατφόρμα XBOX ONE/ XBOX SERIES 07 Οδηγίες Στερέωσης Επιτραπέζιου Στηρίγματος 10 Προδιαγραφές Προϊόντος Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική Ανακοίνωση 1 Συνδέστε το τιμόνι στη βάση. Ανακοίνωση 1 Τοποθετήστε τη βάση σε κατάλληλη θέση στο επιτραπέζιο. αναφορά. 01 Εμφάνιση Προϊόντος Ανακοίνωση 2 Συνδέστε τον επιλογέα ταχυτήτων, το πεντάλ και άλλα εξαρτήματα στις αντίστοιχες διεπαφές στο Ανακοίνωση 2 Βγάλτε τη βάση στήριξης και χρησιμοποιήστε το εξάγωνο κλειδί για να χαλαρώσετε την βίδα Μοντέλο V99

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ □ Ασφάλεια Συναρμολόγηση του Τιμονιού το πίσω μέρος της βάσης. αντίστροφα. Τάση Λειτουργίας Μοτέρ DC24V

* Κατά τη σύνδεση, εγκατάσταση και αποσύνδεση αυτού του προϊόντος, εφαρμόστε κατάλληλη δύναμη. Μην στρίβετε LED A/ B/ X/ Y Συμπλέκτης Φρένο Επιταχυντής Τιμόνι με τη Βάση Ανακοίνωση 3 Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα και συνδέστε τον στη διεπαφή στο πίσω μέρος της βάσης. Ανακοίνωση 3 Μετά την χαλάρωση, τοποθετήστε τη βάση στήριξης στις σιδερένιες πλάκες και στις δύο πλευρές της βάσης. ή τραβήξτε τις διεπαφές και τα καλώδια. Δείκτης Κουμπί Ευθυγραμμίστε το τιμόνι με την Ανακοίνωση 4 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τον αρχικό ελεγκτή XBOX ONE/XBOX SERIES στη θύρα USB Ανακοίνωση 4 Χρησιμοποιήστε το εξάγωνο κλειδί για να σφίξετε τη βίδα με την φορά των δεικτών του ρολογιού. Τάση Λειτουργίας USB 5V

* Αποφύγετε να ρίξετε υγρά στο προϊόν ή στις διεπαφές του. αντίστοιχη θέση στη βάση. θύρα καθοδήγησης στο τιμόνι (βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης). Ρεύμα Λειτουργίας Μοτέρ 2A

* Κρατήστε αυτό το προϊόν σε ξηρό μέρος. Μην το εκθέτετε σε φωτιά ή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία, D-pad Πιάστε τον άξονα του τιμονιού και σφίξτε Ανακοίνωση 5 Εισάγετε το κύριο καλώδιο USB της βάσης στη θύρα USB του XBOX ONE/ XBOX SERIES ❶ ❷

θερμοκρασία ή καπνό. Αριστερά το δαχτυλίδι κλειδώματος.

κονσόλα και ενεργοποιήστε την κονσόλα XBOX ONE/XBOX SERIES. Ρεύμα Λειτουργίας USB $\leq 500\text{mA}$ κατά την καθοδήγηση

* Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας.

Οποιαδήποτε συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή από εξειδικευμένους τεχνικούς. * Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ/συστατικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. ΑΡΧΙΚΗ Λειτουργία 04 Χρήση στην Πλατφόρμα PC Βήμα 7 Μετά την επιτυχή σύνδεση, το πράσινο φως θα παραμείνει αναμμένο και το φωτάκι ένδειξης στην Διαστάσεις Συσκευασίας Περίπου 375 * 400 * 375 mm

τον ελεγκτή XBOX ONE/XBOX SERIES θα παραμείνει επίσης αναμμένο. Διαστάσεις Προϊόντος Περίπου 230 * 223 * 140 mm □ Βάση□

Βήμα 1 Συνδέστε το τιμόνι στη βάση. ❶ Περίπου 362 * 339 * 220 mm □ Πεντάλ□

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ □ Πιθανός Κίνδυνος από Feedback Δύναμης και Επαναλαμβανόμενες 126 mm 82.4 mm 198 mm Βήμα 2 Συνδέστε τον επιλογέα ταχυτήτων, το πεντάλ και άλλα εξαρτήματα στις αντίστοιχες διεπαφές ❷ πράσινο φως Περίπου 192 * 105 * 201 mm □ Επιλογέας Ταχυτήτων□

Ενέργειες στην πίσω πλευρά της βάσης. Περίπου 1338 g □ Τιμόνι□

Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο από feedback δύναμης και επαναλαμβανόμενες ενέργειες, παρακαλούμε να εξετάσετε τις παρακάτω LED Βήμα 3 Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα και συνδέστε τον στη διεπαφή στην πίσω πλευρά συστάσεις χρήσης: Ένδειξη της βάσης.

X-SERIES XX-SERIES X Περίπου 2324 γρ (Βάση)

* Αποφύγετε τις υπερβολικά μεγάλες συνεδρίες παιχνιδιού. Υψηλή και Χαμηλή Χειρόφρενο 157 χιλιοστά Βήμα 4 Συνδέστε το κύριο καλώδιο USB της βάσης στον υπολογιστή. ❸ 08

Ρυθμίσεις Προχωρημένης Διαμόρφωσης Βάρος προϊόντος Περίπου 2086 γρ (Πεντάλ)

* Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτών μετά από κάθε ώρα χρήσης του προϊόντος.

Διακόπτης Ταχυτήτων Βήμα 5 Μετά τη σύνδεση, η βάση θα υποβληθεί σε αυτοέλεγχο.

Παρακαλώ αποφύγετε να αγγίξετε τη συσκευή Περίπου 577 γρ (Διακόπτης Ταχυτήτων)

* Εάν νιώσετε οποιαδήποτε κόπωση ή πόνο στα χέρια, τους καρπούς, τα χέρια, τα πόδια ή τα πόδια σας, σταματήστε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. ❹ Κατεβάστε για iOS: αναζητήστε [PXN Wheel] στο APP Store. Θερμοκρασία Λειτουργίας 10-40 °C

και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες πριν συνεχίσετε το παιχνίδι. 56,2 χιλιοστά Βήμα 6

Μετά την επιτυχή σύνδεση, προεπιλέγεται η λειτουργία DINPUT, υποδεικνυόμενη από το κόκκινο φως που είναι πάντα αναμμένο. Κατεβάστε για Android: αναζητήστε [PXN Wheel]

στο Google Play. * Εάν τα συμπτώματα ή ο πόνος επιμένουν μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Ταχύτητα Ταχυτήτων Βήμα 7 Στη λειτουργία DINPUT, πατήστε και κρατήστε το κουμπί "HOME" στο τιμόνι για 3 δευτερόλεπτα για Κατεβάστε την εφαρμογή [PXN Wheel] στο κινητό σας τηλέφωνο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προχωρημένες ρυθμίσεις Υγρασία Λειτουργίας 20% 80 %

* Κρατήστε μακριά από παιδιά. αλλάξτε σε λειτουργία XINPUT. Μετά την επιτυχή αλλαγή, το μωβ φως θα παραμείνει αναμμένο. 06 Χρήση στην Πλατφόρμα PS4 ρυθμίσεις για τη βάση. * Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, διατηρήστε πάντα και τα δύο χέρια στο τιμόνι στις σωστές θέσεις, Σημείωση: Στη λειτουργία XINPUT, το τιμόνι θα έχει μόνο δύναμη κεντραρίσματος (χωρίς ανατροφοδότηση δύναμης). Βήμα 1 Συνδέστε το τιμόνι στη βάση. αντί να τα τοποθετείτε τυχαία. Βήμα 2 Συνδέστε το διακόπτη ταχυτήτων, το πεντάλ και άλλα εξαρτήματα στις αντίστοιχες διεπαφές στο Ρυθμίσεις διαθέσιμες στην Εφαρμογή: * Μην εισάγετε χέρια ή χέρια μέσω των ανοιγμάτων του τιμονιού κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης και 3 μωβ φως 1 στο πίσω μέρος της βάσης. ? Αλλάξτε τη λειτουργία του τιμονιού. παιχνιδιού. Βήμα 3 Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα και συνδέστε τον στη διεπαφή στο πίσω μέρος της βάσης. ? Ρυθμίστε τη αποτελεσματική γωνία διεύθυνσης για 900 βαθμούς ταχύτητας.

02 Λίστα Αξεσουάρ Βήμα 4 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τον αρχικό χειριστήριο PS4 στην υποδοχή USB του ? Ρυθμίστε την ανατροφοδότηση δύναμης του τιμονιού. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. τιμονιού (βεβαιωθείτε ότι ο χειριστήριο είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης). ? Προσαρμόστε την αντιστοίχιση κουμπιών και αποθηκεύστε τις προτιμήσεις για μελλοντική χρήση. Βήμα 5 Εισάγετε το κύριο καλώδιο USB της βάσης στην υποδοχή USB της κονσόλας PS4 και ενεργοποιήστε ? Προρυθμισμένες ρυθμίσεις κουμπιών για διάφορα παιχνίδια, έτοιμες προς χρήση. Αυτοέλεγχος και Καλιμπράρισμα του Τιμονιού της κονσόλας PS4. ? Δοκιμαστική διεπαφή μέσα στην εφαρμογή. 2 Βήμα 6 Μετά τη σύνδεση, η βάση θα υποβληθεί σε αυτοέλεγχο. Παρακαλώ αποφύγετε να αγγίξετε τη μηχανή ? Προσαρμόσεις καμπύλες πεντάλ πολλαπλών σημείων. Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο στη βάση και ενεργοποιηθεί, το τιμόνι θα υποβληθεί σε αυτοέλεγχο και διαδικασία καλιμπραρίσματος. Βήμα 7 Μετά από επιτυχημένη σύνδεση, το μπλε φως θα παραμείνει αναμμένο και το φως ένδειξης στην κονσόλα PS4

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοελέγχου και καλιμπραρίσματος, το τιμόνι θα περιστραφεί γρήγορα 450 μοίρες και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, και στη συνέχεια θα επιστρέψει αυτόματα στη κεντρική θέση και θα σταματήσει. 09 Προσοχή

στην πλατφόρμα PC: ❶ ? Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ανοίξτε τον χειριστήριο υπολογιστή για λειτουργικό αυτοέλεγχο. ❷μπλε
φως ? Αποφύγετε ισχυρές δονήσεις και πτώσεις βαρύτητας. Εγχειρίδιο Χρήστη Για το
σύστημα XR: Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου → Χειριστήρια Παιχνιδιών, στη συνέχεια κάντε
κλικ στις Ιδιότητες και Δοκιμή. ? Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε
μόνοι σας. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοελέγχου και καλιμπραρίσματος.

Αεροπορικό Βύσμα σε USB M6*12mm Στρογγυλή Κεφαλή Για Windows 7 και άνω: Ανοίξτε
τον Πίνακα Ελέγχου → Συσκευές και Εκτυπωτές → Κάντε δεξί κλικ στο

Στήριγμα Τιμονιού Καλώδιο Δεδομένων *1 TYPE-C σε USB Εξαγωνική Βίδα *4 PS4 ?

Αποφύγετε να εισέλθει νερό ή άλλα υγρά στο προϊόν για να αποφευχθεί ζημιά. Εάν το προϊόν
παρουσιάσει οποιαδήποτε ανώμαλη λειτουργία ή προβλήματα βαθμονόμησης: Στήριγμα *2
Αεροπορικό Βύσμα σε Κρύσταλλο Καλώδιο Δεδομένων *2 Ροδέλα Βίδας για Βίδα M6 *4
εικονίδιο ελεγκτή παιχνιδιών, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ελεγκτή Παιχνιδιών και κάντε κλικ στις
Ιδιότητες και Δοκιμή. ❸

Απενεργοποιήστε την κονσόλα/PC και αποσυνδέστε εντελώς την τροφοδοσία από τη βάση.
Στη συνέχεια, Τροφοδοτικό *1 Καλώδιο Δεδομένων Κεφαλής *1 MICRO σε USB Κλειδί
Εξαγωνικής Βίδας M6 *1 ? Αποφύγετε την αποθήκευση προϊόντων σε μέρη με υγρασία,
υψηλή θερμοκρασία, λιπαρούς καπνούς κ.λπ. Καλώδιο Τροφοδοσίας Τιμονιού *1 RJ45 Διπλή
Κεφαλή Κρυστάλλου Καλώδιο Δεδομένων *1 Κλειδί Εξαγωνικής Βίδας M6 *1 ? Παρακαλώ
χρησιμοποιήστε σωστή τροφοδοσία κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση συσκευών για να
αποφευχθεί ζημιά. επανασυνδέστε όλα τα καλώδια (συμπεριλαμβανομένης της τροφοδοσίας,
του πεντάλ και του κιβωτίου ταχυτήτων). Επανεκκινήστε την κονσόλα ή Καλώδιο
Δεδομένων *1

PC, και ξαναμπείτε στο παιχνίδι. ❹ ? Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν
μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα. - 1 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -