

Rojeco 2L Αυτόματη ταΐστρα για κατοικίδια με κουμπί (Λευκό)

Rojeco · EAN 6975116294299

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ROJECO

Αυτόματο ταΐστρα

για κατοικίδια ζώα

Οδηγίες χρήσης

0

Μοντέλο: RWSQ-02

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

Περιγραφή προϊόντος

Προβολή από μπροστά

1.Καπάκι

2.Κλείδωμα καπακιού

3.Δοχείο τροφής

4.Ρότορας

5.Κλείδωμα δοχείου τροφής

6.Οθόνη LED

7.Κουμπί

8.Βάση δοχείου

9.Καταστήματα τροφής

10.Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα

11.Μπολ με δίσκο

Προβολή από κάτω

12.Αντιολισθητική ελαστική βάση 13.Θήκη μπαταριών

14.Θύρα τροφοδοσίας USB-C 15.Κάλυμμα χώρου για μπαταρίες

Πώς να εγκαταστήσετε

1.Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από 2.Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας. Αν τη βάση του δοχείου. θέλετε, εγκαταστήστε 4*AA αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)

για περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες, η LED οθόνη δεν θα ανάψει, αλλά τα προγραμματισμένα γεύματα θα σερβίρονται κανονικά. Η LED οθόνη θα ανάψει μετά την πίεση οποιουδήποτε κουμπιού.

AGA x4

3. Εγκαταστήστε το δοχείο τροφής και 4.Γεμίστε το δοχείο τροφής μετακινώντας το κλείδωμα με την αγαπημένη σας ξηρή τροφή, του δοχείου τροφής αριστερά για να ισιώστε την τροφή και τοποθετήστε το καπάκι. ασφαλίσετε. Σημείωση: Κατάλληλο για ξηρή τροφή με κόκκους διαμέτρου 2-15 mm (0,0T-0,6 ίντσες). Μεγαλύτεροι κόκκοι μπορεί να μπλέκονται στην είσοδο τροφής.

5.Τοποθετήστε το ανοξείδωτο μπολ στο δοχείο τροφής. Ανασηκώστε τον τροφοδότη και εισάγετε

τη βάση στη σχισμή στο κάτω μέρος του τροφοδότη.

LED Display

Χρόνος (μορφή 24H)

,-----

Μερίδες (1-16)

N -----

ρύθμιση •

χ

ρ

ο

ν

ο

ύ

, ,

i

1

-- C9 I I I I . 1-1 1-1 @

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

e y

r Le

Batt μέγεθος

! Κλειδωμένο/Ξεκλειδωμένο

·=· ·=· · ·=· ·=·

-- ----◆

Έλλειψη τροφής/

! 2 3 4 5 6

Φαγητό (1-6)

ο τροφοδότης έχει κολλήσει

feeder is stuck

F

Σύντομος οδηγός κουμπιών

/

Κουμπί Λειτουργία

Πατώντας και κρατώντας για 3 δευτερόλεπτα ξεκλειδώνετε τα υπόλοιπα κουμπιά. @

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα

Πατώντας το κουμπί επιστρέφετε στην προηγούμενη ρύθμιση. ◆

Επιστροφή

Πατώντας μία φορά θα εκδώσετε μία μερίδα φαγητού, πατώντας περισσότερες φορές διαδοχικά

[§]

θα εκδώσετε περισσότερες μερίδες φαγητού. Χειροκίνητα

Ξεκλειδωμένη λειτουργία:

1. Πατώντας παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα ή τερματίστε @J

τη λειτουργία ρύθμισης. Ρύθμιση/OK

2. Με σύντομο πάτημα ρυθμίζετε το πρόγραμμα σίτισης. 3. Με σύντομο πάτημα επιβεβαιώνετε και εισέρχεστε στο επόμενο βήμα ρύθμισης. Λειτουργία ρύθμισης:

Πατήστε και κρατήστε για γρήγορη ρύθμιση. Κλειδωμένη λειτουργία:

◆

Εμφάνιση προηγούμενου προγράμματος σίτισης. Πάνω

Λειτουργία ρύθμισης:

Με σύντομο πάτημα μειώνετε την τιμή, Πατώντας και κρατώντας θα κάνετε

[2] γρήγορη ρύθμιση. Κλειδωμένη λειτουργία:

Κάτω

Εμφάνιση επόμενου προγράμματος σίτισης. Σημείωση: () Ανάβει όταν οι μπαταρίες είναι εγκατεστημένες, αν αναβοσβήνει κόκκινα, σημαίνει χαμηλή κατάσταση μπαταρίας. Ρύθμιση προγράμματος

Ρύθμιση ώρας

(9 ,-, ,-, . ,-, ,-, &i

1. Με την ενεργοποίηση του τροφοδότη πατήστε και κρατήστε το κουμπί

m C• C• • C• C• ri'

(Q) για 3 δευτερόλεπτα, ξεκλειδώνοντας τα υπόλοιπα κουμπιά

123456

και την οθόνη. (9 ,-, ,-, . ,-, ,-, lli

2. Πατώντας το κουμπί (O) για 3 δευτερόλεπτα εισάγετε τη ρύθμιση

m C• C• • C• C• 

της τρέχουσας ώρας, ((9) θα ανάψει και θα αναβοσβήνει η ώρα

123456

•)/(T) ρυθμίστε την ώρα και

πατήστε (O)

για επιβεβαίωση. (9 ,-, ,-, . ,-, ,-, lli

m C• C• • C• C• 

3. Πατώντας (•)/(T) ρυθμίστε τα λεπτά και

123456

πατώντας (O) επιβεβαιώστε. Σημείωση: Μετά από 60 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα. Ρύθμιση φαγητού

(9 ,-, ,-, . ,-, ,-, lli

1. Μετά τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας πατήστε (O)

m C• C• • C• C• 

για να εισέλθετε στη ρύθμιση Γεύμα 1, θα ανάψει το εικονίδιο

123456

1 και θα αναβοσβήνει η ώρα. (9 ,-, ,-, . ,-, ,-, lli

2. Πατώντας (•)/() ρυθμίστε την ώρα και

• T

m C• C• • C• C• 

πατώντας (0) επιβεβαιώστε. 123456

3. Πατώντας ()/(T) ρυθμίστε τα λεπτά και

• (9 ,-, ,-, . ,-, ,-, lli

πατώντας (1) επιβεβαιώστε. Ρύθμιση ώρας 1. γεύματος m C• C• • C• C• 

είναι ολοκληρωμένη. 123456

4. Πατήστε (0) για να εισέλθετε στη ρύθμιση μερίδας. Πατώντας (•)/(T) ρυθμίστε τις μερίδες (μέγ. 16),

πατώντας (0) επιβεβαιώστε. Ρύθμιση προγράμματος

, - lli

σίτισης 1. γεύματος είναι ολοκληρωμένη. , _-

l,j

123456

5. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 2-4 για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα σίτισης 2-6. (9 ,-, ,-, . ,-, ,-, lli

Ο τροφοδότης υποστηρίζει έως 6 προγραμματισμένα γεύματα

m C• C• • C• C• 

καθημερινά. 12 3456

Σημείωση: Ρυθμίστε τη μερίδα στο 0 και το φαγητό θα ακυρωθεί. Επαναφορά

Πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά (0)+(1) για 3 δευτερόλεπτα, ο τροφοδότης θα επαναρυθμιστεί και

θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χειροκίνητη σίτιση

Πατώντας το κουμπί (@) μία φορά θα εκδώσετε μία μερίδα φαγητού, πατώντας περισσότερες φορές διαδοχικά θα εκδώσετε περισσότερες μερίδες φαγητού.

Αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό

1. Σπρώξτε το κλείδωμα του δοχείου τροφίμων προς τα δεξιά για να ξεκλειδώσετε.

Σηκώστε

το δοχείο τροφίμων και το μπολ. η βασική μονάδα δεν μπορεί να βυθιστεί Δοχείο, ανοξείδωτο μπολ,

στο νερό, απλώς σκουπίστε την με ένα πανί. ο χορηγός και το καπάκι μπορούν να πλυθούν με νερό. Προδιαγραφές

RWSQ-02 4 x αλκαλικές μπαταρίες AA

Μοντέλο Τροφοδοσία από μπαταρίες

Είσοδος AC 100-240V 50/60Hz Διαστάσεις 250*166*162mm / 10*6.5*6.4in

2L 1kg/ 2.21lbs

Χωρητικότητα Βάρος
Επίλυση προβλημάτων

/

Επίλυση
Πρόβλημα

Αυτός ο τροφοδότης είναι προϊόν χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η οθόνη κλειδώνει και σβήνει όταν δεν υπάρχει καμία λειτουργία για 60 δευτερόλεπτα. Το προγραμματισμένο Καμία αντίδραση

φαγητό εκδίδεται με σβηστή οθόνη. στην πίεση

κουμπιών; Όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη LED ανάβει, αλλά παραμένει κλειδωμένη. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε και κρατήστε το κουμπί

" και " για 3 δευτερόλεπτα. 11 ♦ 11

αναβοσβήνει κόκκινα

Σημαίνει χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταριών, αλλάξτε τις έγκαιρα. 1) Σημαίνει ότι τα τρόφιμα έχουν εξαντληθεί. Συμπληρώστε τα τρόφιμα εγκαίρως. 11 11

! αναβοσβήνει κόκκινα

2) Σημαίνει ότι ο τροφοδότης έχει κολλήσει. Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στο δοχείο

ή αν η τροφή είναι πολύ μεγάλη. 1) Βεβαιωθείτε ότι είναι γεμάτος με ξηρή τροφή;

το μέγεθος των κόκκων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,16-0,47 ίντσες / 4-12 mm σε διάμετρο. 2) Ελέγξτε αν υπάρχει υπερβολική τροφή στον κάδο και αν η ροή της τροφής δεν είναι μπλοκαρισμένη. 3) Ελέγξτε αν έχουν εισέλθει κατά λάθος αντικείμενα στον κάδο τροφής, στη συνέχεια ελέγξτε τον ρότορα. Το ταίστρα δεν μπορεί να δώσει τροφή; 4) Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι σε χαμηλό επίπεδο - αν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας τροφοδοσίας ή αν έχει υπάρξει διακοπή ρεύματος χωρίς εγκατεστημένη μπαταρία. 5) Πριν από την ρύθμιση του προγράμματος ταίσματος, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της ταίστρας και αποθηκεύστε την σωστή τοπική ώρα. Εάν τηρήσετε όλα τα παραπάνω σημεία, αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μην διανέμει τρόφιμα σύμφωνα με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια. Ο όγκος των τροφών μπορεί να διαφέρει στις πρώτες περιπτώσεις, κάτι που δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι ελαττωματική. Μετά από περίπου 6 ταΐσματα, θα πρέπει να είναι σχεδόν ίδια. ROJECO Αυτόματα ταΐστρα για κατοικίδια ζώα Μοντέλο: RWSQ-02 Κατασκευή: , Ltd.: Jiangxi Chensheng Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: Δωμάτιο 1611, κτίριο Cuilin, 1266 fenghe Middle Avenue, περιοχή Honggutan, πόλη Nanchang, επαρχία Jiangxi, Κίνα Κατασκευασμένο στην Κίνα ux Διαβάστε προσεκτικά αυτό

το εγχειρίδιο και αποφύγετε λάθη ή ζημιές. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: rojecoservice@126.com και αναφέρετε τον αριθμό της παραγγελίας σας. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Μέτρα ασφαλείας: 1. Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. 2. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. 3. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή γρήγορα από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 4. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. 5. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από εύφλεκτα υλικά και τηρήστε ελάχιστη απόσταση 1 m από άλλα αντικείμενα. 6. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή. 7. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς τροφοδοσίας, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την έγκριση του κατασκευαστή. 8. Προσέξτε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν, εφοδιαστείτε με φύλλο κατάσβεσης. Προστασία του περιβάλλοντος Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που επισημαίνονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή διάθεσή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος για τη διάθεση αποβλήτων. Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες προσδιορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνάει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι βέλτιστες για τη συσκευή και όπου η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη διάρκεια στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης με κόστος του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την αναγκαία κυκλική συντήρηση ή τις υπηρεσίες, είναι

απαραίτητο να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Εάν διαπιστωθεί ή βρεθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως συντήρηση (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και δεν ανταποκριθείτε στην διαπιστωμένη κατάσταση διαφοράς, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια Μπαταρία LI-ION Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία λιθίου-ιόντων LI ION, η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνάει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής δηλώνει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι βέλτιστες για τη συσκευή και η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη διάρκεια στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζετε την μπαταρία σε λιγότερο από 3,18 V ή 15 % της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για το στοιχείο, θα το βλάψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής δηλώνει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι βέλτιστες και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η πραγματική διάρκεια λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη στην προσφορά και δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται η μπαταρία σε λιγότερο από 3,5 V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2 V για το κελί, θα το βλάψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη

διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>