

Ασύρματο ανοξείδωτο ποτίστρα/διανομέας νερού για σκύλους και γάτες, 3,2 l, Rojeco

Rojeco · EAN 6975116295678

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Επισκόπηση Βήματα εγκατάστασης Βήμα 4 Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος. Βρύση Βήμα 1 Τοποθετήστε το φίλτρο στη θήκη φίλτρου και κλείστε το. Μουλιάστε το φίλτρο σε ένα καθαρό μπολ για 5 λεπτά. sneS

οM ro

ed

emiT

gnoL doM

serp e

/no s

ffo eeK

o W p

Σημειώσεις: gniKr

1. Το φίλτρο πρέπει να είναι πλήρως μουλιασμένο πριν ενεργοποιηθεί η βρύση;

S

T

e

n

i

s

me

o

r

M

o

d

Mode

T

ime M

ode

K Θύρα τροφοδοσίας

Lo ee

ng p W

pr or

Διατηρήστε W es k

i

s on ng Διαφορετικά, το νερό μπορεί να μην διαχυθεί μέσω του φίλτρου

/of

orking f

Πατήστε παρατεταμένα on/of Υπερύθρος αισθητήρας και να προκαλέσει υπερχείλιση. f

Μην μουλιάζετε το φίλτρο στην δεξαμενή της πηγής για να αποφύγετε τη σκόνη στην επιφάνεια. Σωλήνας σύνδεσης

Αθόρυβη αντλία

Χαρακτηριστικά

Δίσκος πόσιμου νερού

Φίλτρο αφρού

Λειτουργία ανίχνευσης

Λειτουργία ισχύος

Βήμα 2 Εγκαταστήστε την αθόρυβη αντλία και

Βήμα 3 Εγκαταστήστε τη βρύση. Θύρα τροφοδοσίας.

Αισθητήρας

Λειτουργία

Χρόνου

Διατήρηση

Λειτουργίας

Ενεργό

/Απενεργοποίηση

Φίλτρο κασέτας

Φίλτρο

Δοχείο νερού

Λειτουργία Αισθητήρα

Λειτουργία Χρόνου

Διατήρηση Λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα Ενεργό/Απενεργοποίηση

Εγχειρίδιο Χρήστη

Παράθυρο Σχήματος Ο

Έξυπνη Φοντάνα Νερού για Κατοικίδια

Λειτουργία Χρόνου

Κλειδί Λειτουργίας

310-B

Ενεργοποιήστε το προϊόν, θα εισέλθει σε λειτουργία ανίχνευσης και η ένδειξη λειτουργίας ανίχνευσης θα φωτίσει.

II. Μπαταρία

II. Καθαρισμός και συντήρηση της αντλίας νερού

Θέματα που χρειάζονται προσοχή

Πατήστε παρατεταμένα Ενεργό/Απενεργοποίηση και η ένδειξη λειτουργίας ανίχνευσης θα φωτίσει. 1. Μην ξεπλένετε/βουτάτε τη μονάδα ελέγχου με νερό.

Σημείωση: Πατήστε σύντομα το κουμπί για να ενεργοποιήσετε

Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας του κύριου

Για να διασφαλιστεί ότι η αντλία νερού μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και μεταξύ λειτουργίας Αισθητήρα/Λειτουργίας Χρόνου. Η μονάδα ελέγχου υπό επαρκή τροφοδοσία, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής του, η αντλία νερού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. 2. Μην πλένετε το προϊόν με ζεστό νερό ή μην το καθαρίζετε σε ντουλάπι απολύμανσης. Όταν ένα κατοικίδιο πλησιάσει, ανιχνεύει το κατοικίδιο και

2. Αφαιρέστε το καπάκι του πτερωτή. Σεν

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της αντλίας. έτσι

Λειτουργία

3. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και το φίλτρο, παρακαλώ πλύνετε τα με καθαρό νερό.

Χρόνος

M

o

d

e

L K

o e

n e

g p

W

p

po flows out water, the sensing mode indicator will

re o

ss rki

o n

n g

/

o

f

Sensor mode be constant on. f Wall outlet

4. Αντικαταστήστε το φίλτρο τακτικά και καθαρίστε την αντλία τακτικά και διεξοδικά. Με τροφοδοσία από μπαταρία, το προϊόν λειτουργεί σε

Adapter 5. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε και τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Time mode intermittent mode, δηλαδή το νερό ρέει για 15 δευτερόλεπτα κάθε 15 λεπτά, και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. (Δεν περιλαμβάνει)

6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως τη μονάδα ελέγχου και ελέγξτε το υπόλοιπο επίπεδο νερού πριν φύγετε για διακοπές.

Με τροφοδοσία από πρίζα το προϊόν λειτουργεί

3. Αφαιρέστε τον Ανεμιστήρα. 4. Καθαρίστε το εσωτερικό της αντλίας νερού

σε σταθερή λειτουργία, δηλαδή το νερό ρέει συνεχώς

και τον ανεμιστήρα με την βούρτσα. 7. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτό. Το προϊόν περιέχει

Συνεχίστε να Λειτουργείτε

και η αντλία νερού λειτουργεί συνεχώς. (Με

κινητά ή μικρά μέρη. Αφήστε το κατοικίδιο σας να το χρησιμοποιεί μόνο υπό την επίβλεψή σας. με τροφοδοσία μπαταρίας, το προϊόν λειτουργεί μόνο σε

διαλείπουσα λειτουργία)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επιλογή τροφοδοσίας

* Με τροφοδοσία μπαταρίας, η

1. Με λευκό δείκτη, η αντλία νερού δεν έχει ροή νερού; η σταθερή λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η αντλία νερού μπορεί να είναι μπλοκαρισμένη, αν ναι, καθαρίστε την προσεκτικά. Ή ο σωλήνας νερού δεν είναι

Πρίζα τοίχου συνδεδεμένη σφιχτά. Κάλυμμα Ανεμιστήρα 2. Κόκκινο φως αναβοσβήνει, η αντλία νερού δεν έχει ροή νερού; Ανοίξτε το σιλικόνης αδιάβροχο κάλυμμα στη θύρα τροφοδοσίας του κύριου ελέγχου, Συντήρηση και καθαρισμός Κάλυμμα Αντλίας Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται φόρτιση.

Εισάγετε τον συνδετήρα Type-C του καλωδίου δεδομένων στη θύρα τροφοδοσίας, εισάγετε το άλλο

άκρο στον προσαρμογέα και στη συνέχεια εισάγετε τον προσαρμογέα στην πρίζα τοίχου.

Πατήστε το Σώμα Αντλίας Ανεμιστήρας

κουμπί τροφοδοσίας του κύριου ελέγχου, μπορείτε να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε. (Η μπαταρία μπορεί I.

Καθημερινός καθαρισμός και συντήρηση 3. Μετά την εισαγωγή ενός φορτιστή Type-C, η ένδειξη φόρτισης δεν ανάβει; επίσης μπορεί να φορτιστεί.) Ελέγξτε αν ο φορτιστής είναι σε πλήρη επαφή με την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η

θύρα Type-C 1. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία και απενεργοποιήστε το προϊόν πριν από τον καθαρισμό; κρατήστε την τροφοδοσία καλά συνδεδεμένη. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί ακόμα να λυθεί, αντικαταστήστε τον νέο

ξηρό φορτιστή ή το καλώδιο Type-C. Προειδοποιήσεις:

Πρίζα τοίχου 2. Βγάλτε το φίλτρο βαμβακιού, το φίλτρο, το δίσκο φίλτρου και ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό. 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει και αποσυνδέσει την τροφοδοσία για ασφάλεια όταν το 4. Ο θόρυβος αυξάνεται και η ροή του νερού μειώνεται; 3.

Βυθίστε το δοχείο νερού, το δίσκο νερού και το φίλτρο σε νερό και πλύνετε τα. Ο

εξοπλισμός δεν είναι σε χρήση. Πλύνετε προσεκτικά την αντλία νερού, αφαιρέστε τον έλικα για να τον καθαρίσετε. Ο προσαρμογέας καθαρός. 2. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. (Δεν περιλαμβάνει) 4. Μην βυθίζετε ή πλένετε τη μονάδα κύριας ελέγχου, ούτε την καθαρίζετε σε πλυντήριο πιάτων. Καλώδιο Type-C 3. Ο προσαρμογέας ρεύματος και η πρίζα καλωδίου δεν πρέπει να πλημμυρίσουν κατά τον καθαρισμό. 5. Μετά τον καθαρισμό του δοχείου νερού, σκουπίστε την υποδοχή φόρτισης πριν 4. Αυτό το προϊόν δεν

επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς νερό. συνδέσετε την τροφοδοσία. * Όταν είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια της μπαταρίας, παρακαλώ τραβήξτε έξω το καλώδιο δεδομένων και 6. Συνιστάται να αλλάζετε το πόσιμο νερό κάθε 3 ημέρες. Καθαρίστε το προϊόν 5. Παρακαλώ αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από τη συντήρηση και τον καθαρισμό της μηχανής. κλείστε το αδιάβροχο κάλυμμα πριν αλλάξετε νερό.