



Διακόπτης WIFI Shelly Pro 1 χωρίς δυνατότητες

Εγχειρίδιο χρήσης



Διαβάστε πριν από τη χρήση

Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τη συσκευή, την ασφαλή χρήση και την εγκατάστασή της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως το παρόν εγχειρίδιο και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η μη τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή, παραβίαση του νόμου ή άρνηση της νομικής ή/και εμπορικής εγγύησης (εάν ισχύει). Η Allterco Robotics EOOD δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης ή δυσλειτουργίας αυτής της συσκευής λόγω μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Εισαγωγή στο προϊόν

Το Shelly® είναι μια σειρά καινοτόμων συσκευών με μικροεπεξεργαστή που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, tablet, υπολογιστή ή συστήματος οικιακού αυτοματισμού. Οι συσκευές Shelly® μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα σε ένα τοπικό δίκτυο Wi-Fi ή μπορούν να λειτουργήσουν μέσω μιας υπηρεσίας οικιακού αυτοματισμού που βασίζεται σε cloud. Το Shelly Cloud είναι μια υπηρεσία στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για Android ή iOS ή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης ιστού στη διεύθυνση <https://home.shelly.cloud/>. Η πρόσβαση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των συσκευών Shelly® μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως από οπουδήποτε ο χρήστης διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι συσκευές Shelly® διαθέτουν ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://192.168.33.1> όταν συνδέονται απευθείας στο σημείο πρόσβασης της συσκευής ή στη διεύθυνση IP της συσκευής σε ένα τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Η ενσωματωμένη διαδικτυακή διεπαφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συσκευής, καθώς και για την προσαρμογή των ρυθμίσεών της. Οι συσκευές Shelly® μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με άλλες συσκευές Wi-Fi μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Το API παρέχεται από την Allterco Robotics EOOD. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview>. Οι συσκευές Shelly® παρέχονται με προεγκατεστημένο υλικολογισμικό. Εάν απαιτούνται ενημερώσεις υλικολογισμικού για τη διατήρηση της συμβατότητας της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, η Allterco Robotics EOOD θα παρέχει δωρεάν ενημερώσεις μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής web της συσκευής ή της εφαρμογής Shelly για κινητά, όπου διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκατάσταση ή τη μη ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής. Η Allterco Robotics EOOD δεν θα είναι υπεύθυνη για ασυμβατότητα της συσκευής που προκαλείται από την αποτυχία του χρήστη να εγκαταστήσει εγκαίρως τις παρεχόμενες ενημερώσεις.


Ελέγξτε το σπίτι σας με τη φωνή σας

Οι συσκευές Shelly® είναι συμβατές με το Amazon Alexa και το Google Home. Δείτε τον βήμα προς βήμα οδηγό μας στη διεύθυνση: <https://shelly.cloud/support/compatibility/>.

Σειρά Shelly® Pro

Η σειρά Shelly® Pro Series είναι μια σειρά συσκευών κατάλληλων για σπίτια, γραφεία, καταστήματα λιανικής πώλησης, εργοστάσια και άλλα κτίρια. Οι συσκευές Shelly® Pro τοποθετούνται κατά DIN μέσα στον πίνακα διακοπών και είναι ιδανικές για νέα κτίρια. Όλες οι συσκευές Shelly® Pro μπορούν να ελέγχονται και να παρακολουθούνται μέσω συνδέσεων Wi-Fi και LAN. Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία μεταγωγής. Το Shelly® Pro 1 είναι ένα έξυπνο ρελέ που τοποθετείται σε ράγα DIN. Ενισχυμένο από την ευελιξία του υλικολογισμικού δεύτερης γενιάς και τη συνδεσιμότητα LAN, παρέχει στους επαγγελματίες ενοποιητές πολλές περισσότερες επιλογές για λύσεις τελικών πελατών.

Διάγραμμα



Εικόνα 1

Ακροδέκτες συσκευής:

O: Ακροδέκτης εξόδου φορτίου

I: Ακροδέκτης εισόδου του φορτίου

SW1, SW2: Ακροδέκτες εισόδου του διακόπτη ελέγχου O*

L: Ακροδέκτης υπό τάση (110-240 VAC)

N: Ουδέτερος ακροδέκτης

LAN: Σύνδεσμος τοπικού δικτύου RJ 45

Καλώδια:

N: Ουδέτερος αγωγός

L: Ενεργό καλώδιο (110-240 VAC)

L1 (A): Καλώδιο κυκλώματος φορτίου υπό τάση (110-240 VAC)

L2 (B): Καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής υπό τάση (110-240 VAC)

* Δυνατότητα αλλαγής της διαμόρφωσης στις ρυθμίσεις της συσκευής

Οδηγίες εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η συναρμολόγηση/εγκατάσταση της συσκευής στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με προσοχή από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οποιαδήποτε αλλαγή των συνδέσεων πρέπει να πραγματοποιείται αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στους ακροδέκτες της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με δίκτυα και συσκευές που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ένα βραχυκύκλωμα στο δίκτυο ή σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέετε τη συσκευή σε φορτία που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγιστο φορτίο!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνδέετε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή/και τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου μπορεί να βραχεί.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται με ισχυρά καλώδια μονόκλωνου αγωγού με θερμοανθεκτική μόνωση από PVC T105°C (221°F) τουλάχιστον.

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση/εγκατάσταση της συσκευής, ελέγξτε ότι οι διακόπτες είναι απενεργοποιημένοι και ότι δεν υπάρχει τάση στους ακροδέκτες τους. Αυτό μπορεί να γίνει με έναν ελεγκτή φάσεων ή ένα πολύμετρο. Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση, μπορείτε να προχωρήσετε στη σύνδεση των καλωδίων.

Συνδέστε τον ακροδέκτη N με το ουδέτερο καλώδιο και τον ακροδέκτη L με τον διακόπτη τροφοδοσίας της συσκευής, όπως φαίνεται στην οβ. 1. Συνδέστε το κύκλωμα φορτίου στον ακροδέκτη O και το ουδέτερο καλώδιο.

Συνδέστε τον ακροδέκτη I στον διακόπτη του κυκλώματος φορτίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές φάσεις για το κύκλωμα φορτίου και το κύκλωμα τροφοδοσίας της συσκευής.

Συνδέστε έναν διακόπτη/κουμπί στον ακροδέκτη S1 και στον διακόπτη ισχύος της συσκευής. Εάν απαιτείται και άλλος διακόπτης/κουμπί, συνδέστε τον στον ακροδέκτη S2 και στον διακόπτη ισχύος της συσκευής.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Για επαγωγικές συσκευές που προκαλούν αιχμές τάσης κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, όπως ηλεκτροκινητήρες, ανεμιστήρες, ηλεκτρικές σκούπες κ.λπ. ο αποζεύκτης RC

(0,1μF / 100 Ω / 1/2 W / 600 VAC) θα πρέπει να συνδεθεί παράλληλα με τη συσκευή. Ο αποζεύκτης RC μπορεί να αγοραστεί στη διεύθυνση

<https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wifi-smart-home-automation>.

Ξεκινώντας για πρώτη φορά

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Shelly Cloud για κινητά και την υπηρεσία Shelly Cloud, οδηγίες για το πώς να συνδέσετε τη συσκευή σας στο cloud και να την ελέγχετε μέσω της εφαρμογής Shelly θα βρείτε στον "Οδηγό εφαρμογής". Η εφαρμογή Shelly για κινητά και η υπηρεσία Shelly Cloud δεν είναι προαπαιτούμενα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή με διάφορες άλλες πλατφόρμες και πρωτόκολλα οικιακού αυτοματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα κουμπιά/διακόπτες που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή. Κρατήστε τις συσκευές τηλεχειρισμού Shelly (κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές) μακριά από τα παιδιά.

Ενδεικτικές λυχνίες LED

- Τροφοδοσία (κόκκινο): Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει εάν είναι συνδεδεμένη η τροφοδοσία ρεύματος.
- Wi-Fi (διάφορες ενδείξεις):
 - Η μπλε φωτεινή ένδειξη θα είναι αναμμένη σε λειτουργία AP.
 - Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία STA και δεν είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi.
 - Η κίτρινη φωτεινή ένδειξη θα είναι αναμμένη εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία STA και είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.
 - Η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα είναι αναμμένη εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία STA και είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi και Shelly Cloud.
 - Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει με κόκκινο/μπλε χρώμα εάν βρίσκεται σε εξέλιξη ενημέρωση OTA.
- LAN (πράσινο): Η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει εάν το LAN είναι συνδεδεμένο.
- Έξοδος (κόκκινο): Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει αν το ρελέ εξόδου είναι κλειστό.

Κουμπί επαναφοράς

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προδιαγραφές

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C - 40°C

Μέγιστο υψόμετρο: 2000 m

Παροχή ρεύματος: 110 - 240 VAC, 50/60Hz

Κατανάλωση ισχύος: < 3 W

Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής: 16 A

Ραδιοφωνικό πρωτόκολλο: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Εύρος λειτουργίας (ανάλογα με την τοπική κατασκευή):

- σε εξωτερικούς χώρους
- έως 30 m σε εσωτερικούς χώρους

Bluetooth: v.4.2

Διαμόρφωση Bluetooth: GFSK, m/4-DQPSK, 8-DPSK

LAN/Ethernet (RJ45): Ναι

Επαφές χωρίς δυναμικό: Ναι

Μέτρηση ισχύος: Όχι

Προστασία από υπερφόρτωση: Όχι

Προστασία υπερέντασης: Όχι

Προστασία από υπέρταση: Όχι

Προστασία από υπερθέρμανση: Ναι

Υποστήριξη σεναρίων (mjs): Ναι

MQTT: ΝΑΙ

Webhooks (μετοχές URL): 20 με 5 URLs ανά webhook

Χρονοδιαγράμματα: 20

Επεξεργαστής: ESP32

Μνήμη: ESP32: 8 MB

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Allterco Robotics EOOD

Δ/ση: Allterkotic Co: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Σόφια, Βουλγαρία

Προϊόν: Διακόπτης WiFi χωρίς δυναμικό

Μοντέλο: Pro1

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση::

<https://files.innpro.pl/Shelly>

Ραδιοσυχνότητα: Wi-Fi: 2412-2472 MHz- Bluetooth: 2402- 2480 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: Wi-Fi: 13,35 dBm- Bluetooth: 4,25 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.