

Shelly 1 Mini Gen4 ελεγκτής Zigbee/Matter

Shelly · EAN 3800238070786

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

L E-mail: support@shelly.cloud

Shelly 1 Mini Gen4 <https://www.shelly.com>

max. 240 V~ 110 - 240 V~ Αλλαγές στις πληροφορίες επικοινωνίας δημοσιεύονται από τον Κατασκευαστή-

max. 30 V□ Όλα τα δικαιώματα για το εμπορικό σήμα Shelly® και άλλα πνευματικά Ν δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή τη Σ συσκευή ανήκουν στην Shelly Europe Ltd. SW O I L N

English

Διάγραμμα καλωδίωσης

Λεζάντα

Τερματικά συσκευής

? SW: Τερματικό εισόδου διακόπτη

? O: Τερματικό εξόδου ρελέ

? I: Τερματικό εισόδου ρελέ

? L: Τερματικό φάσης (110-240 V~)

? N: Τερματικό ουδέτερης

Καλώδια

? L: Καλώδιο φάσης (110-240 V~)

? N: Ουδέτερο καλώδιο

B2502

English

Οδηγός χρήστη και ασφάλειας

Shelly 1 Mini Gen4 ? Για να αφαιρέσετε τη Σ συσκευή, μεταβείτε στη σελίδα της και διαγράψτε την από

Έξυπνος διακόπτης με επαφές χωρίς τάση

Αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο ως “η Σ συσκευή” Στη λειτουργία Zigbee, το AP της Σ συσκευής δεν είναι διαθέσιμο από

Πληροφορίες ασφαλείας προεπιλογή. Για να το ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να κρατήσετε το

κουμπί Επαναφοράς

Ρύθμιση της Σ συσκευής μέσω Matter

πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε:

? Δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz

? Έναν κόμβο συμβατό με Matter συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο

? Μια κινητή συσκευή με ενεργοποιημένο Bluetooth και μια εφαρμογή

συμβατή με Matter εγκατεστημένη

1. Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης της Σ συσκευής πατώντας και

2. Σαρώστε τον κωδικό QR Matter μέσα στο κουτί. Αυτό το σήμα υποδεικνύει μια σημαντική σημείωση. 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας για

να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Διατηρήστε τον κωδικό QR για μελλοντική αναφορά. Εάν επαναφέρετε τη

συσκευή, θα χρειαστείτε ξανά αυτόν τον κωδικό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν εγκαταστήσετε τη Σ συσκευή, απενεργοποιήστε τους διακόπτες κυκλώματος. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη συσκευή δοκιμής για να βεβαιωθείτε ότι

δεν υπάρχει τάση στα καλώδια που θέλετε να συνδέσετε. Όταν είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τάση, προχωρήστε στην εγκατάσταση. ± 0.02 ίντσες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στις

συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στα τερματικά της Σ συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνδέστε τη Σ συσκευή μόνο σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και

συσκευές που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Ένα

βραχυκύκλωμα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή σε οποιαδήποτε συσκευή που συνδέεται μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Σ συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να ελέγξει

μόνο ηλεκτρικά κυκλώματα και συσκευές που συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέετε τη Σ συσκευή σε συσκευές που

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνδέστε τη Σ συσκευή μόνο με τον τρόπο που φαίνεται σε

αυτές τις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά και/ή τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η Σ συσκευή και οι συσκευές που συνδέονται με αυτήν, πρέπει να ασφαρίζονται με διακόπτη προστασίας καλωδίων σύμφωνα με το EN60898-1 (χαρακτηριστικό απελευθέρωσης B ή C, μέγιστη κατηγορία περιορισμού 3).

? Κατανάλωση ρεύματος: < 1.2 W

Αξιολογήσεις κυκλωμάτων εξόδου

? Μέγιστη τάση διακοπής:

- 240 V~

- 30 V

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε τη Σ συσκευή αν δείχνει οποιοδήποτε σημάδι ζημιάς ή ελαττώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη Σ συσκευή μόνοι σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Σ συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Αισθητήρες, μετρητές

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα κουμπιά/διακόπτες που συνδέονται με τη Σ συσκευή. Κρατήστε τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, υπολογιστές) για απομακρυσμένο έλεγχο της Shelly μακριά από τα παιδιά.

?

? Αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας: Ναι

Ραδιόφωνο

Wi-Fi

? Πρωτόκολλο: 802.11 b/g/n

? Μέγιστη ισχύς RF: < 20 dBm

Περιγραφή προϊόντος

Η Shelly 1 Mini Gen4 είναι ένας έξυπνος διακόπτης συμβατός με το Matter με επαφές χωρίς τάση. Εξοπλισμένος με έναν πολυπρωτοκόλλου ασύρματο MCU, υποστηρίζει συνδεσιμότητα Zigbee και Bluetooth για

σε τυπικά ηλεκτρικά κουτιά τοίχου, πίσω από πρίζες, διακόπτες φωτός ή άλλα μέρη με περιορισμένο χώρο.

? Μέγιστη ισχύς RF: <4 dBm

Η Σ συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας για την παρακολούθηση,

έλεγχο και ρύθμιση των ρυθμίσεών της. Το διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση <http://192.168.33.1> όταν συνδέεται απευθείας με το σημείο πρόσβασης της Σ συσκευής ή στη διεύθυνση IP της όταν προσπελάζεται από το ίδιο δίκτυο.

Η Σ συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση και να αλληλεπιδρά με άλλες έξυπνες συσκευές ή συστήματα αυτοματισμού εάν βρίσκονται στην ίδια υποδομή δικτύου. Η Shelly Europe Ltd. παρέχει APIs για τις συσκευές,

την ενσωμάτωσή τους και τον έλεγχο μέσω cloud. Για περισσότερες πληροφορίες,

επισκεφθείτε το <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

? CPU: ESP-Shelly-C68F

? Flash: 8 MB

Για να διατηρείτε τη Σ συσκευή ενημερωμένη και ασφαλή, η Shelly Europe Ltd. παρέχει τις αναβαθμίσεις είτε μέσω του ενσωματωμένου διαδικτυακού περιβάλλοντος εργασίας είτε μέσω της Shelly

η ευθύνη για την εγκατάσταση των διαθέσιμων αναβαθμίσεων εγκαίρως.

Η Shelly Europe Ltd. δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης της Σ συσκευής που προκύπτει

από την αποτυχία του χρήστη να εγκαταστήσει τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις εγκαίρως.

Οδηγίες εγκατάστασης

Για να συνδέσετε τη Σ συσκευή, προτείνουμε τη χρήση στέρων καλωδίων μονής πυρήνας ή συρμάτων με θηλές. Τα καλώδια

πρέπει να έχουν μόνωση με αυξημένη αντοχή στη θερμότητα, όχι λιγότερη από PVC T105°C (221°F).

Μην χρησιμοποιείτε κουμπιά ή διακόπτες με ενσωματωμένο LED ή νεονά φωτιστικά. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Σ συσκευή με την εφαρμογή και τη Shel-

Συνδέστε τη Σ συσκευή στο Cloud και ελέγξτε την από την εφαρμογή Shelly στο

Οδηγός εφαρμογής: <https://shelly.link/app-guide>.

Μην συνδέετε πολλαπλά καλώδια σε μία μόνο υποδοχή.

Για λόγους ασφαλείας, μετά την επιτυχή σύνδεση της εφαρμογής Shelly και της υπηρεσίας Shelly Cloud με το

Συσκευή στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, προτείνουμε να συσκευή. Αυτή η Συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή

απενεργοποιήσετε ή να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης με διάφορες άλλες πλατφόρμες αυτοματισμού σπιτιού.

Το σημείο πρόσβασης και η σύνδεση Bluetooth της Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφοράς/ελέγχου για

5 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία,

Για να εκτελέσετε εργοστασιακή επαναφορά της Συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφοράς/ελέγχου για 10 δευτερόλεπτα.

https://shelly.link/1mini_gen4

1. Συνδέστε το κύκλωμα φορτίου στους ακροδέκτες I και O της Δήλωση Συμμόρφωσης

Συσκευής. Στην περίπτωση ενός κυκλώματος DC, η τάση στους ακροδέκτες I και O Με την παρούσα, η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός της Συσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 V. τύπου Shelly 1 Mini Gen4 συμμορφώνεται με την Οδηγία

2. Συνδέστε το καλώδιο φάσης στον ακροδέκτη L και το καλώδιο ουδετέρου στον ακροδέκτη N. το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη

3. Συνδέστε τον διακόπτη στον ακροδέκτη SW της Συσκευής και διεύθυνση διαδικτύου: το καλώδιο φάσης. https://shelly.link/1mini_gen4_DoC

Προσθήκη Συσκευής Zigbee Κατασκευαστής: Shelly Europe Ltd. ? Διεύθυνση:

Βουλγαρία

Τηλ.: