

SwitchBot Contact Sensor

SwitchBot · EAN 850007706388

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Αισθητήρας Επαφής

Εγχειρίδιο Χρήστη

www.switch-bot.com

Περιεχόμενα

1. Στη Συσκευασία 01
2. Οδηγίες Συσκευής 02
3. Προετοιμασία 03
4. Ξεκινώντας 04
5. Πληροφορίες Ασφαλείας 05
6. Εύρος Ανίχνευσης 06
7. Αισθητήρας Φωτός 08
8. Πώς να Χρησιμοποιήσετε 09
9. Αντικατάσταση Μπαταρίας, Firmware 15
- Ενημέρωση και Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων
10. Ερωτήσεις & Απαντήσεις 16
11. Προδιαγραφές 18
12. Πολιτική Επιστροφών και Επιστροφής Χρημάτων 19
13. Επικοινωνία και Υποστήριξη 20

1. Στη Συσκευασία 2. Οδηγίες Συσκευής

? Αισθητήρας Επαφής

? Μαγνήτης Φωτεινός Δείκτης LED

& Αισθητήρας Φωτός Θήκη Μπαταρίας

? Μπαταρίες AAA*2 Φακός Fresnel &

? Εγχειρίδιο Χρήστη Κουμπί Επαναφοράς

? Πακέτο Βιδών

? Αυτοκόλλητο Τρύπα Βίδας

(κολλημένο στον Αισθητήρα Επαφής)

? Αυτοκόλλητο Μαγνήτης
(κολλημένο στον Μαγνήτη)

01 02

3. Προετοιμασία 4. Ξεκινώντας

? Ένα smartphone ή tablet με Bluetooth 4.2 1 Αφαιρέστε τη Θήκη Μπαταρίας.

Εγκαταστήστε δύο AAA

ή ανώτερο μπαταρίες στη θήκη μπαταρίας ακολουθώντας τα

? Κατεβάστε την εφαρμογή SwitchBot "+" και "-" σημάδια. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τη Θήκη Μπαταρίας.

? Δημιουργήστε έναν λογαριασμό SwitchBot και συνδεθείτε 2 Ανοίξτε την εφαρμογή SwitchBot και συνδεθείτε.

? (Προαιρετικά) Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Cloud 3 Στην εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά

Υπηρεσία, πρέπει να ρυθμίσετε έναν SwitchBot γωνία της αρχικής σελίδας. Πατήστε το εικονίδιο "Αισθητήρας Επαφής"

Hub Mini (πωλείται ξεχωριστά) και να συνδέσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε

το τηλέφωνό σας στο διαδίκτυο τη ρύθμιση.

03 04

5. Πληροφορίες Ασφαλείας 6. Εύρος Ανίχνευσης

? Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, Μέγιστη Απόσταση Ανίχνευσης: 5m υγρές ή ζεστές συνθήκες. Μέγιστο Εύρος Ανίχνευσης (Οριζόντιο): 90°

? Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

? Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.

? Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές 5m που προτείνονται.

2m 2m

45° 45°

05 06

Μέγιστο Εύρος Ανίχνευσης (Κατακόρυφο): 55° 7. Αισθητήρας Φωτός

Ο Αισθητήρας Φωτός χρησιμοποιείται για την ανίχνευση εάν είναι φωτεινό ή σκοτεινό στο στοχευόμενο περιβάλλον. Μπορείτε

να ορίσετε το όριο για το να είναι φωτεινό ή

3m σκοτεινό στην εφαρμογή. Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεων
45° του Αισθητήρα Επαφής στην εφαρμογή για περισσότερες
10° 5m πληροφορίες.

4m

Τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από εργαστηριακά πειράματα
που διεξήχθησαν υπό 77°F (25°C).

07 08

1. Στη Συσκευασία
2. Οδηγίες Συσκευής
3. Προετοιμασία
4. Ξεκινώντας
5. Πληροφορίες Ασφαλείας
6. Εύρος Ανίχνευσης
7. Αισθητήρας Φωτός
8. Πώς να Χρησιμοποιήσετε
9. Αντικατάσταση Μπαταρίας, Firmware
Ενημέρωση και Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων
10. Ερωτήσεις & Απαντήσεις
11. Προδιαγραφές
12. Πολιτική Επιστροφών και Επιστροφής Χρημάτων
13. Επικοινωνία και Υποστήριξη

8. Πώς να Εγκαταστήσετε Ευθυγραμμίστε τον Αισθητήρα Επαφής και το Μαγνήτη στην
πόρτα

Κολλήστε σε μια πόρτα ή ένα παράθυρο ή το παράθυρο και βεβαιωθείτε ότι ο Μαγνήτης
είναι ευθυγραμμισμένος

με το κάτω μέρος του Αισθητήρα Επαφής. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον
Αισθητήρα Επαφής και

τον Μαγνήτη. Κολλήστε τον Αισθητήρα Επαφής στην πόρτα/παράθυρο
και τον Μαγνήτη στο πλαίσιο ή το αντίστροφο.

Βεβαιωθείτε ότι το κενό μεταξύ του αισθητήρα

και του μαγνήτη είναι λιγότερο από 30mm όταν η

πόρτα ή το παράθυρο είναι κλειστά. Ασκήστε πίεση στον Αισθητήρα Επαφής και τον
Μαγνήτη

για 60 δευτερόλεπτα ώστε να κολλήσουν σταθερά. 09 10

Τοποθετήστε σε μια επιφάνεια χρησιμοποιώντας βίδες
Αφαιρέστε την Θήκη Μπαταρίας από τον Αισθητήρα Επαφής. Τοποθετήστε τη Θήκη Μπαταρίας στην επιθυμητή επιφάνεια
χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. Δεν απαιτείται να αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ο Μαγνήτης είναι ευθυγραμμισμένος με το 30mm Εγκαταστήστε τον Αισθητήρα Επαφής πίσω στη Θήκη Μπαταρίας,
κάτω μέρος του Αισθητήρα Επαφής η οποία έχει τοποθετηθεί στην επιθυμητή επιφάνεια. Ευθυγραμμίστε τον Αισθητήρα Επαφής και τον Μαγνήτη στην πόρτα ή το παράθυρο και βεβαιωθείτε ότι ο Μαγνήτης είναι ευθυγραμμισμένος με το κάτω μέρος του Αισθητήρα Επαφής. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον Μαγνήτη και κολλήστε τον στην επιφάνεια κοντά στον Αισθητήρα Επαφής. Βεβαιωθείτε ότι το κενό μεταξύ του αισθητήρα και του μαγνήτη είναι λιγότερο από 30mm όταν η πόρτα ή το παράθυρο είναι κλειστά. 11 12
Ασκήστε πίεση στον Μαγνήτη για 60 δευτερόλεπτα ώστε να κολλήσει σταθερά. Ο Μαγνήτης είναι ευθυγραμμισμένος με το 30mm κάτω μέρος του Αισθητήρα Επαφής
Σημαντική Ειδοποίηση
? Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία θα κολληθεί είναι στεγνή και καθαρή. ? Αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας όπως λαμπτήρες. ? Αποφύγετε να είναι στραμμένο προς μια γυάλινη πόρτα ή παράθυρο για να μειώσετε την αντανάκλαση και την παρεμβολή. ? Αποφύγετε να είναι στραμμένο προς συνεχώς κινούμενα αντικείμενα. 13 14

9. Αντικατάσταση Μπαταρίας, Firmware 10. Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Ενημέρωση και Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων Ε: Υπάρχει κάποια διαφορά στη χρήση του Αισθητήρα Επαφής
Αντικατάσταση Μπαταρίας σε πόρτα ή παράθυρο; Αφαιρέστε τη Θήκη Μπαταρίας. Ακολουθήστε τα σημάδια "+" και "-" Α: Όταν είναι εγκατεστημένος σε παράθυρο, η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα διότι ο ψυχρός αέρας ή ο θερμαινόμενος αέρας μπορεί να παρεμβαίνει με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης κάτω από το κουμπί Επαναφοράς και έτσι να προκαλεί ψευδείς συναγερμούς. Ε: Πώς να ενεργοποιήσετε την Υπηρεσία Cloud; Α: Πρέπει να αγοράσετε ένα SwitchBot Hub Mini

(πωλείται ξεχωριστά) και να το ρυθμίσετε κάτω από τον λογαριασμό σας. Σημείωση: Μετά την επαναφορά της συσκευής, όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις τιμές προεπιλογής και τα αρχεία καταγραφής δραστηριότητας θα διαγραφούν. 15 16

Εάν δείτε ένα εικονίδιο cloud να εμφανίζεται στην κάρτα συσκευής του Αισθητήρα 11.

Προδιαγραφές

Επαφής, σημαίνει ότι σκανάρεται Αριθμός Μοντέλου: W1201500

από το Hub Mini. Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεων του Μέγεθος: 70.5mmx25.5mmx23mm (Αισθητήρας Επαφής); Αισθητήρα Επαφής και μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Υπηρεσία Cloud 35mmx12mmx12.5mm (Μαγνήτης)

Βάρος: 43g (Αισθητήρας Επαφής με μπαταρίες); από εκεί. 13g (Μαγνήτης)

Σύνθεση Ικανότητας & Διάρκεια Μπαταρίας: AAA μπαταρίεςx2, συνήθως 3

<https://support.switch-bot.com> χρόνια, ενεργοποιημένο 80 φορές από άνοιγμα πόρτας, 80 φορές

από κλείσιμο πόρτας, 40 φορές από πίεση κουμπιού, 40 φορές

από ανίχνευση φωτός, και 20 φορές από τοπικές σκηνές

κάτω από 77°F (25°C) καθημερινά

Συνθήκες Λειτουργίας: 14°F~140°F (-10°C~60°C),

20~85%RH

Μέγιστη Απόσταση Ανίχνευσης: 5m, αποτελέσματα που αποκτήθηκαν

από εργαστηριακά πειράματα κάτω από 77°F (25°C)

Μέγιστη Εμβέλεια Ανίχνευσης: 90° οριζόντια και

55° κατακόρυφα, αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από εργαστηριακά πειράματα κάτω από 77°F (25°C)

17 18

12. Πολιτική Επιστροφής και Επιστροφής Χρημάτων 13. Επικοινωνία και Υποστήριξη

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση ενός έτους Ρύθμιση και Επίλυση Προβλημάτων:

(Ξεκινά από την ημέρα αγοράς). Οι καταστάσεις παρακάτω δεν ταιριάζουν με την Επιστροφή Υποστήριξη Email:

και Πολιτική Επιστροφών. support@wondertechlabs.com

? Σκόπιμη ζημιά ή κακοποίηση. Σχόλια: Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή πρόβλημα

? Ακατάλληλη αποθήκευση (πτώση ή κατά τη χρήση των προϊόντων μας, παρακαλούμε να στείλετε

βύθιση στο νερό). σχόλια από το Προφίλ > Σελίδα Σχολίων στην

? Τροποποίηση ή επισκευή από τον χρήστη. εφαρμογή SwitchBot.

? Χρήση απώλειας.

? Ζημιά ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές).

Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

19 20

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον μαγνήτη και κολλήστε τον στην επιφάνεια κοντά στον αισθητήρα επαφής. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του μαγνήτη είναι λιγότερη από 30mm όταν η πόρτα ή το παράθυρο είναι κλειστά.

CE Προειδοποίηση FCC Προειδοποίηση

Όνομα Κατασκευαστή: Woan Technology (Shenzhen) Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC.

Co., Ltd. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο όρους:

Αυτό το προϊόν είναι σταθερής τοποθεσίας. Για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις έκθεσης RF (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 20cm μεταξύ του και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή σώματος του χρήστη και της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της κεραίας.

Χρησιμοποιήστε που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις

μόνο την παρεχόμενη ή μια εγκεκριμένη κεραία. που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να

απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας λειτουργεί τον εξοπλισμό.

2014/53/EU. Όλες οι βασικές δοκιμές ραδιοφώνου έχουν Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται

διεξαχθεί. με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με

1.ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ να παρέχουν λογική προστασία από βλαβερές

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση.

2.Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές RF όταν η Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιο-

συσκευή χρησιμοποιείται σε απόσταση 20cm από το σώμα σας συχνότητα ενέργειας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί

σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές

21 22

παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν πληρούν τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης RF. Η συσκευή

σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες φορητής έκθεσης χωρίς

Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές περιορισμούς.

στην ανα Reception ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να είναι Δήλωση έκθεσης RF FCC:

καθορισμένο με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το όριο έκθεσης ακτινοβολίας FCC

εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή που καθορίζεται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο

με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα: εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με

? Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. ελάχιστη απόσταση 20cm μεταξύ του ραδιοφώνου και

? Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

? Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

? Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Η συσκευή έχει αξιολογηθεί για

23 24

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επαναφοράς για 15 δευτερόλεπτα ή μέχρι να ανάψει το LED Indicator Light.

KCC Προειδοποίηση UKCA DOC

Όνομα πιστοποιημένου φορέα: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Με το παρόν, η Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Όνομα προϊόντος/μοντέλου: SwitchBot Contact Sensor/W❖❖❖❖❖❖❖ δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού W1201500 είναι

Συγκεκριμένη χαμηλής ισχύος ραδιοσυσκευή (ραδιοσυσκευή για συστήματα ασύρματης

