

Αυτόματος διανομέας τροφής με λειτουργία ψύξης

UBPet F10

UBPet · EAN 6931705006018

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

EN Έξυπνος Ψυγμένος Τροφοδότης F10

Εγχειρίδιο Χρήστη

EN

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τον Έξυπνο Ψυγμένο Τροφοδότη μας. Ο Έξυπνος Ψυγμένος Τροφοδότης έχει ως στόχο να επιτύχει επιστημονική, υγιεινή, βολική και εύκολη σίτιση. Διαθέτει τροφοδοσία με φρέσκο φαγητό, διατήρηση φρεσκάδας και χρονομετρημένη τροφοδοσία με σταθερή ποσότητα. • Συνιστούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένης της σωστής χρήσης, των πληροφοριών ασφαλείας και του εγχειριδίου συντήρησης της συσκευής. • Όταν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού και υλικού, το ενημερωμένο περιεχόμενο και οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου δεν θα κοινοποιούνται ξεχωριστά. • Αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Μέρος 1:

Προφυλάξεις

- 1) Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδο έδαφος, ΜΗΝ την τοποθετείτε στην άκρη, σε ψηλά μέρη, γωνίες και περιοχές με τρίχες γάτας. Παρακαλώ τοποθετήστε τη συσκευή τουλάχιστον 10 εκ. μακριά από τον τοίχο.
- 2) ΜΗΝ πιέζετε το καπάκι του τροφοδότη ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του για να αποφύγετε το πρόβλημα της πλάκας που δεν περιστρέφεται.
- 3) Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να υπερχειλίσει κάποια συμπυκνωμένη νερό στο πάτωμα. Παρακαλώ στεγνώνετε τακτικά με πετσέτα για νερό ή πάγο κατά τη διάρκεια της ψύξης. ΜΗΝ πλένετε τη βάση της συσκευής! Παρακαλώ καθαρίστε τις τρίχες γύρω από τον ανεμιστήρα εγκαίρως!
- 4) Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση μεταξύ 0°C και 35°C. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά σε υγρά, βρεγμένα, εκτεθειμένα στον ήλιο ή υγρά περιβάλλοντα. Σε περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας όπως το χειμώνα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύξης. Σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας όπως το καλοκαίρι, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύξης 3 ταχυτήτων.

- 5) Για να αποφύγετε ατυχήματα ενώ η γάτα σας τρώει, παρακαλώ ΜΗΝ κρεμάτε μακριές λωρίδες κολάρα ή ταμπέλες γύρω από τον λαιμό της γάτας σας.
- 6) Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι ενεργοποιημένη και αφαιρέστε τα εμπόδια γύρω από το τρέχον περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή που παρέχουμε για να φορτίσετε τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλους φορτιστές για να φορτίσετε τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Εάν ΔΕΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία.
- 7) Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος, το σύστημα δεδομένων αποθηκεύει αυτόματα την ώρα γεύματος και τα δεδομένα έντασης ψύξης για 30 λεπτά. Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, λειτουργεί κανονικά ξανά. ΔΕΝ χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά την Φυσική ώρα, την Ώρα γεύματος και τη λειτουργία Ψύξης εντός 30 λεπτών.
- 8) ΜΗΝ τραβάτε βίαια την πλάκα γεύματος για να αποφύγετε την κακή ευθυγράμμιση/ζημιά των γραναζιών. Όταν η πλάκα γεύματος δεν είναι στη σωστή θέση λόγω ακατάλληλων χειρισμών, μπορείτε να την επαναφέρετε στη φυσιολογική της θέση πατώντας και κρατώντας ταυτόχρονα [] και [].
- 9) Κατά τη διάρκεια της περιστροφής της πλάκας γεύματος, υπολείμματα τροφής μπορεί να την μπλοκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή σταματά αυτόματα την περιστροφή. Πρέπει να καθαρίσετε χειροκίνητα τα υπολείμματα τροφής που υπερχείλισαν από την πλάκα γεύματος. Μετά τον καθαρισμό, μπορείτε να πατήσετε και τα δύο κουμπιά [] και [] για να επιστρέψει η πλάκα γεύματος στη θέση της, και η αυτόματη ένδειξη στην οθόνη εξαφανίζεται αφού η πλάκα γεύματος επιστρέψει στη θέση της.

Μέρος 2: Εισαγωγή προϊόντος

- Μονάδα • Κουμπιά Ψύξη

Άνω κάλυμμα Πατήστε παρατεταμένα

για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε

τη συσκευή. Πλάκα γεύματος

Θέση εκκίνησης Πάνω Κάτω

της πλάκας γεύματος 0-4

σειρά γευμάτων

Βάση Σημείωση:

Οι αριθμοί 0-4 υποδεικνύουν τη σειρά γευμάτων. Μπορείτε να τοποθετήσετε

τα συστατικά τροφίμων για κάθε γεύμα στο αντίστοιχο

IR βαθμονόμηση γεύμα πλέγμα όπως απαιτείται. • Οθόνη LCD Ψύξη

Φυσική ώρα Ταχύτητα ψύξης

Ώρα γεύματος

Μέρος 3: Χρήση της Συσκευής

3.1 Πριν από τη χρήση

- 1 ☐ Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο έδαφος, πατήστε τα κλιπ του άνω καλύμματος και στις δύο πλευρές της συσκευής με τα χέρια σας, και στη συνέχεια ανοίξτε το άνω κάλυμμα.
- 2 ☐ Βγάλτε τον προσαρμογέα από το κουτί συσκευασίας και συνδέστε τον στην τροφοδοσία.
- 3) ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ☐ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η οθόνη LCD εμφανίζεται όπως φαίνεται στην εικόνα και η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης 2 ταχυτήτων για πρώτη φορά.

3.2 Ρύθμιση φυσικού χρόνου

- 1) Πατήστε παρατεταμένα ☐ μέχρι να αναβοσβήσουν οι ώρες, ρυθμίστε τις ώρες πατώντας ☐ ή ☐; 2) Πατήστε ☐ ξανά μέχρι να αναβοσβήσουν τα λεπτά, ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας ☐ ή ☐, και πατήστε ☐ για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης χρόνου γεύματος. Σημείωση:
- Το προεπιλεγμένο σύστημα είναι σε μορφή 24 ωρών. Εάν χρειάζεται να το ρυθμίσετε σε μορφή 12 ωρών, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε τα κουμπιά ☐ και ☐ ταυτόχρονα μέχρι να αλλάξει η μορφή του συστήματος.
 - Πατήστε παρατεταμένα ☐ για να εξέλθετε από τη ρύθμιση χρόνου, εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, το σύστημα επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
 - Εάν χρειάζεται να τροποποιήσετε τον φυσικό χρόνο, πατήστε παρατεταμένα ☐ μέχρι να αναβοσβήσουν οι ώρες στην περιοχή φυσικού χρόνου, στη συνέχεια ρυθμίστε τον χρόνο με τις μεθόδους που περιγράφονται στο 1)~2).

3.3 Ρύθμιση χρόνου γεύματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο γεύματος για τη γάτα σας όπως χρειάζεται. Για παράδειγμα, εάν η γάτα σας χρειάζεται να φάει 4 φορές την ημέρα, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο για τέσσερα γεύματα. Μόλις ρυθμιστεί ο χρόνος, δεν χρειάζεται να τον ρυθμίσετε ξανά εκτός εάν απαιτείται. Για να ρυθμίσετε τον χρόνο γεύματος, εκτελέστε τα εξής βήματα:

- 1) Μετά την ρύθμιση του φυσικού χρόνου, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης χρόνου σίτισης. Ρυθμίστε τις ώρες πατώντας ☐ ή ☐, στη συνέχεια πατήστε ☐ σύντομα για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Αυτή τη στιγμή, το λεπτό του πρώτου γεύματος αναβοσβήνει συγχρονισμένα.

2) Ρυθμίστε τα λεπτά πατώντας [] ή [] και πατήστε [] σύντομα για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

3) Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να ρυθμίσετε τον χρόνο για τα υπόλοιπα τρία γεύματα. Σημείωση:

- Για να ακυρώσετε ή να επαναφέρετε τον χρόνο γεύματος, πατήστε [] μέχρι να φτάσετε στην αντίστοιχη περιοχή γεύματος και στη συνέχεια πατήστε ταυτόχρονα [] και [] μέχρι να ακυρωθεί η ρύθμιση.
- Η ρύθμιση λεπτών γεύματος γίνεται σε κλάσματα των 10 λεπτών, όπως 12:00, 12:10, 12:20. Συνιστάται να αυξήσετε το διάστημα χρόνου για να επιτύχετε υγιή σίτιση.
- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, όλοι οι αριθμοί σταματούν να αναβοσβήνουν και το σύστημα επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
- Για να ρυθμίσετε γρήγορα τον χρόνο γεύματος, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα [] ή [] όταν οι ώρες ή τα λεπτά αναβοσβήνουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος ρυθμίζεται στην επιθυμητή τιμή. Πατήστε [] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Για να τροποποιήσετε τον χρόνο σίτισης, πατήστε παρατεταμένα [] μέχρι να αναβοσβήσουν οι ώρες στην περιοχή φυσικού χρόνου και στη συνέχεια επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να ρυθμίσετε τον χρόνο.

3.4 Ρύθμιση της λειτουργίας ψύξης

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά [] και [] ταυτόχρονα, η μορφή του συστήματος αλλάζει σε λειτουργία ψύξης. Πατήστε ξανά [] για να ρυθμίσετε το επίπεδο ψύξης.

Εικονίδιο Σημασία Περιγραφή

1-ταχύτητα Σας προτείνουμε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο όταν η

2-ταχύτητα θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 15°C και 30°C. Σας προτείνουμε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία το χειμώνα. 3-ταχύτητα Σας προτείνουμε να

ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη ή ίση με 30°C. Σημείωση: Σας προτείνουμε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία το χειμώνα. ? Όλες οι θερμοκρασίες που ρυθμίζετε είναι σχετικές θερμοκρασίες.

Οι θερμοκρασίες υπολογίζονται με βάση τη θερμοκρασία του δωματίου των

25°C. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύξης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι

χαμηλότερη ή ίση με 10 °C. ? Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, το σύστημα χρησιμοποιεί τη λειτουργία ψύξης 2-ταχύτητας. Εάν η συσκευή επανεκκινηθεί, η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία ψύξης που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως. ? Κατά τη διάρκεια

της ρύθμισης, [] και η ταχύτητα ψύξης (π.χ. 3-ταχύτητα) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά [] και []

για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης. Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, το σύστημα επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή τις τρέχουσες ρυθμίσεις. - 2 -

? Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εσωτερικούς χώρους. Για να διασφαλίσετε τη φρεσκάδα και την ποιότητα του φαγητού, παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μέρος 4: Ξεκινήστε τη σίτιση

- Μετά τη ρύθμιση του φυσικού χρόνου και του χρόνου γεύματος, τοποθετήστε φαγητό στο πιάτο γεύματος με τις ακολουθίες 1–4.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύξης όπως απαιτείται για να διατηρήσετε το υγρό φαγητό φρέσκο.
- Κλείστε το επάνω κάλυμμα. Τότε η γάτα σας μπορεί να απολαύσει το φαγητό στην προγραμματισμένη ώρα γεύματος.

Σημείωση:

? Για να διασφαλίσετε ότι το φαγητό είναι φρέσκο, σας προτείνουμε να μην αποθηκεύετε φαγητό για περισσότερες από 24 ώρες. Για παράδειγμα, το ωμό κρέας αποθηκεύεται για μέγιστο διάστημα 4 έως 8 ωρών και η κονσέρβα τροφής για γάτες πρέπει να καταναλωθεί εντός 24 ωρών. ? Εάν ταΐζετε μόνο ξηρό φαγητό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύξης για να αποφύγετε την υγρασία του ξηρού φαγητού. ? Κάθε πλέγμα του πιάτου γεύματος μπορεί να χωρέσει έως 300g φαγητού. Παρακαλούμε αποθηκεύστε το φαγητό με βάση την όρεξη της γάτας και μην γεμίζετε το πιάτο γεύματος πολύ, ώστε να αποφύγετε να λερωθεί το επάνω κάλυμμα. Ταυτόχρονα, παρακαλούμε προσπαθήστε να κάνετε την ποσότητα κάθε πλέγματος του πιάτου γεύματος ομοιόμορφη. ? ΜΗΝ πατάτε κανένα κουμπί για να αλλάξετε τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του χρόνου γεύματος. Μέρος 5: Συντήρηση

- Αυτό το προϊόν είναι εύκολο να καθαριστεί. Μπορείτε να καθαρίσετε το πιάτο γεύματος και το επάνω κάλυμμα με νερό. Αφού καθαρίσετε το πιάτο γεύματος χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
- Σκουπίστε το νερό που έχει μείνει μέσα και έξω από το πιάτο γεύματος χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. ΜΗΝ βυθίζετε τη βάση στο νερό. Σημείωση:

Παρακαλούμε καθαρίζετε το πιάτο γεύματος τακτικά για να αποτρέψετε τα βακτήρια.

Μέρος 6: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αρ.

Κωδικός Σφάλματος Περιγραφή Σφάλματος και Αιτία Λύση

1 Η πλάκα γεύματος είναι κολλημένη. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ένατη οδηγία της

Ενότητας 1: Προφυλάξεις. 2 Τα κουμπιά είναι κολλημένα ή κατεστραμμένα. 3 Ο

ανεμιστήρας αποτυγχάνει και σταματά να λειτουργεί. Εφαρμόστε για την υπηρεσία μετά την πώληση. 4 Το λογισμικό είναι κατεστραμμένο. 5 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύξης όταν Αποσυνδέετε την τροφοδοσία, μετακινήστε τη συσκευή σε τις κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου (>0°C), επανασυνδέστε την τροφοδοσία και ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύξης. 6 Υπάρχει νερό μέσα στην υποδοχή βαθμονόμησης IR. Παρακαλώ στεγνώστε την υποδοχή βαθμονόμησης IR χρησιμοποιώντας ένα πιστολάκι μαλλιών

Σημείωση: ή εφαρμόστε για την υπηρεσία μετά την πώληση. ? Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, παρακαλώ πατήστε και κρατήστε πατημένα [], [] και [] ταυτόχρονα, και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα [] για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. ? Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή η συσκευή σας έχει οποιαδήποτε σφάλματα, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. (aftersales@ubtrobot.com)

Ενότητα 7: Δήλωση Συμμόρφωσης FCC

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των

Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις

οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι παρεμβολές

δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές στην λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης,

που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

- Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό

από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. • Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. - 3 -

Δήλωση συμμόρφωσης

Όνομα Κατασκευαστή: UBTECH ROBOTICS CORP LTD

(Ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του)

Διεύθυνση Κατασκευαστή: Δωμάτιο 2201, Κτίριο C1, Έξυπνο Πάρκο Νανσάν

(Ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) No. 1001 Λεωφόρος Σχέδιο Χουεγιουάν, Κοινότητα Τσανγκγιουάν

Οδός Ταογιουάν, Περιοχή Νανσάν, Σενζέν, ΚΙΝΑ

Δηλώνουμε υπό την αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν

Όνομα προϊόντος: Έξυπνος Ψυκτικός Τροφοδότης

Μοντέλο: F10

Μάρκα (Εμπορικό σήμα):

Έκδοση υλικού: V1.0

Έκδοση λογισμικού: V1.0

Δηλώνουμε ότι όλα τα απαραίτητα ραδιοφωνικά τεστ έχουν πραγματοποιηθεί και ότι το

παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας LVD

2014/35/EU και της Οδηγίας EMC 2014/30/EU. Συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα

Πρότυπα δοκιμών Αριθμός αναφοράς

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021 S23052208303001

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +

A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 και EN 62233: 2008 S23052208304001

Όνομα: Wayne Cheng

Τίτλος: Υπεύθυνος Πιστοποίησης

Ημερομηνία: 2023/8/31

Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Προσώπου

- 18 -

Ζώντας Έξυπνα, Ελεύθερη Έναρξη

Εάν τα προβλήματα επιμένουν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη

Πελατών στο:

aftersales@ubtrobot.com

Σημείωση:

Οι μεταφράσεις μπορεί να διαφέρουν, παρακαλώ ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση για τυχόν διαφορές. UBTECH ROBOTICS CORP LTD

Δωμάτιο 2201, Κτίριο C1, Έξυπνο Πάρκο Νανσάν, Νο.1001 Λεωφόρος Σχέδιο Χουεγιουάν, Κοινότητα Τσανγκγιουάν, Οδός Ταογιουάν, Περιοχή Νανσάν, Σενζέν, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας A20371BHG

www.ubtrobot.com

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ / FABRIQUÉ EN CHINE / HERGESTELLT IN CHINA /

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ / FABRICADO EN CHINA

V2.0