

Προβολέας Ultima Nova C40

Ultimea · EAN 4262533460058

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ NOVA C40

Αριθμός μοντέλου: U0322

Nova C40

1 Κανόνες ασφαλείας

Πριν από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε καμία αλλαγή ή να ρυθμίσετε παραμέτρους που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.

Σε περίπτωση σωματικών βλαβών, απώλειας δεδομένων ή ζημιών που προκύπτουν από την μη τήρηση των οδηγιών, η εγγύηση δεν ισχύει.

ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

support@ultimea.com

Διαμόρφωση

° Για να αποφευχθούν σωματικές βλάβες ή ζημιές, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και να μην χρησιμοποιείται το προϊόν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

° Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

Οδηγίες βίντεο σχετικά με τη διαμόρφωση και οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα ULTIMEA.

support.ultimea.com

[@ultimea_official](https://www.instagram.com/ultimea_official)

+1 888-598-8875 (ΗΠΑ)

Δευ-Παρ 9πμ-5μμ (PST)

+49 89-628-25828 (ΕΕ)

Δευ-Παρ 9πμ-5μμ (CET)

03

- ° Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε ή φράσσετε τις οπές αερισμού.
- ° Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε κλειστό χώρο. Πρέπει πάντα να διασφαλίζεται επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή για να επιτραπεί ο αερισμός.
- ° Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική έκθεση της συσκευής σε άμεσες ακτίνες του ήλιου, θερμότητα, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασία. Πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες θερμοκρασίες.
- ° Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας της συσκευής, η επιφάνειά της μπορεί να θερμανθεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως τη συσκευή και να αποσυνδέσετε τον φορτιστή από την τροφοδοσία. Επαναλάβετε τη λειτουργία μετά την ψύξη της συσκευής.
- ° Πάντα να χειρίζεστε αυτή τη συσκευή με προσοχή. Αποφύγετε την επαφή με τον φακό.
- ° Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- ° Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- ° Πρέπει να προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πάτημα ή την πίεση, ειδικά στην περιοχή των πριζών.
- ° Αποφύγετε τις ισχυρές δονήσεις. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- ° Σε περίπτωση καταιγίδας ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία.
- ° Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό ή αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ° Πριν από την σύνδεση ή την αλλαγή οποιωνδήποτε συνδέσεων, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα.

04

- ° Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- ° Μην προσπαθήσετε να επισκεύαστε αυτή τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές πρέπει να ανατίθενται μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Ασφάλεια ακοής

- ° Η ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή ζημιά στη συσκευή.
- ° Για να αποφευχθεί η ζημιά στην ακοή, μην ακούτε μουσική για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε υψηλή ένταση. Ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο.

Προσοχή

- ° Μην κοιτάτε απευθείας την δέσμη φωτός. Το έντονο φως μπορεί να βλάψει την όραση.
- ° Δεδομένου ότι η διεπαφή του συστήματος Google TV θα ενημερώνεται τακτικά, η εμφάνιση της διεπαφής χρήστη θα αλλάζει με τις ενημερώσεις λογισμικού, μπορεί να

υπάρξουν κάποιες διαφορές μεταξύ της διεπαφής και του περιεχομένου των οδηγιών. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των οδηγιών και της διεπαφής χρήστη στο τελικό προϊόν, θα πρέπει να ακολουθείτε αυτό που εμφανίζεται πραγματικά στην οθόνη. °`Χρησιμοποιείτε μαλακή, χωρίς χνούδια πετσέτα. Για τον καθαρισμό ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια ή εύφλεκτα καθαριστικά. °`Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό για τον καθαρισμό του φακού, ώστε να αποφύγετε την ζημιά στην επικάλυση του φακού. °`Σκουπίστε απαλά τις επιφάνειες. Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε την επιφάνεια. °`Για τον καθαρισμό του φακού χρησιμοποιείτε χαρτί καθαρισμού φακών.

05

2 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Επισκόπηση προϊόντος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Φακός

NOVA C40 SMART PROJECTOR Κουμπί τροφοδοσίας

Μοντέλο No.: U0322

Nova C40

Ραδιοκύματα Πρόσθιος δέκτης

ToF υπερύθρων

Έξυπνος προβολέας Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο χρήστη Ηχείο

Nova C40 (Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται Γυροσκοπικό σύστημα στη συσκευασία)

Κάρτα εγγύησης Καλώδιο HDMI Καλώδιο τροφοδοσίας

Θύρα HDMI Θύρα AV

Θύρα USB USB HDMI AV IR

Οπίσθιος δέκτης

υπερυθρών

Υποδοχή AUX 3,5 mm

Είσοδος AC

Οπή για βίδα

στήριξης 1/4 ίντσας

06

4 Τηλεχειριστήριο Δείκτης LED

LED Κατάσταση Περιγραφή

Πηγή σήματος Μπλε Τροφοδοσία ενεργοποιημένη

Κουμπί τροφοδοσίας

Ενεργοποίηση Κόκκινο Λειτουργία αναμονής

Αυτόματη εστίαση Βοηθός Google Απενεργοποιημένο Τροφοδοσία απενεργοποιημένη
Αρχική σελίδα
του προβολέα

Κουμπιά OK 5 Έναρξη χρήσης
πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Google TV Ετοιμάστε το τηλεχειριστήριο

Πίσω Ρύθμιση °`Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου. Σίγαση
°`Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA. Βεβαιωθείτε

Ένταση Εστίαση ότι οι πόλοι (+/-) είναι σύμφωνοι
με τις ενδείξεις και, στη συνέχεια, τοποθετήστε

Λίστα μενού το κάλυμμα. Youtube Netflix °`Για να ζευγαρώσετε το τηλεχειριστήριο με τον
προβολέα

Prime Video Disney+ Nova C40, ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη.

°`Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του προβολέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τα 10 μ/33 πόδια. 07

°`Τοποθετήστε τη συσκευή Nova C40 σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

°`Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο πριν από τον
τοίχο ή την οθόνη. °`Παρακαλώ ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ του προβολέα Nova C40 και
της επιφάνειας προβολής για να αποκτήσετε την επιθυμητή εικόνα.

°`Πατήστε μία φορά το κουμπί τροφοδοσίας ή το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

°`Πατήστε δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας ή το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο
για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Απόσταση προβολής και μέγεθος εικόνας

Μέγεθος εικόνας Απόσταση (μ)

(σε ίντσες) Απόσταση (ft)

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να
ενεργοποιήσετε τον προβολέα.

80 2.22 7.28

90 2.50 8.20

100 2.78 9.12

120 110 3.05 10.01

100 110 " 120 3.33 10.93

90 " "

80 "

"

2.22

2.50

2.78

3.05

3.33

08

° Πατήστε το κουμπί , για να μεταβείτε στο κύριο μενού του προβολέα, και στη συνέχεια επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής].

Σημείωση: Το αναφερόμενο μέγεθος της εικόνας που προβάλλεται αναφέρεται στο μήκος της διαγωνίου της εικόνας και όχι στο πλάτος της.

° Επιλέξτε την επιλογή [Διόρθωση τραπεζοειδούς] και ρυθμίστε τον προβολέα έτσι ώστε να αποκτήσετε σωστή εικόνα.

Αυτόματη εστίαση

° Κατευθύνετε τη συσκευή προς την κατάλληλη επιφάνεια προβολής ή τοίχο, και η Nova C40 θα ενεργοποιήσει την αυτόματη εστίαση μέχρι να αποκτήσει καθαρή εικόνα.

Χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης

° Πατήστε τα κουμπί „F+” / „F-” στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση. Παρακολουθήστε προσεκτικά το εικονίδιο εστίασης μέχρι η εικόνα να γίνει καθαρή.

Διόρθωση παραμόρφωσης εικόνας

° Ο προβολέας Nova C40 υποστηρίζει λειτουργίες αυτόματης διόρθωσης παραμόρφωσης τραπεζοειδούς, κάθετης διόρθωσης, οριζόντιας διόρθωσης και απομακρυσμένης διόρθωσης γωνιών.

Αυτόματη διόρθωση

° Σε περίπτωση παραμόρφωσης της εικόνας που προβάλλεται από τον προβολέα, η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης διόρθωσης παραμόρφωσης τραπεζοειδούς για να αποκαταστήσει το ορθογώνιο σχήμα της εικόνας. Αν παρατηρήσετε ότι η αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζοειδούς δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο πριν, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να την βελτιστοποιήσετε.

09

Οριζόντια διόρθωση

Επαναφορά διόρθωσης Keystone

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί , για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις προβολής. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής] -> [Επαναφορά διόρθωσης τραπεζοειδούς] και πατήστε OK.

Μεγέθυνση / Σμίκρυνση

Πατήστε το κουμπί , για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις προβολής. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής] -> [Μεγέθυνση/σμίκρυνση]. Με το τηλεχειριστήριο αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας. Αν η προβαλλόμενη εικόνα είναι τεντωμένη ή παραμορφωμένη κατά μήκος και των δύο αξόνων λόγω της γωνίας προβολής, πατήστε το κουμπί , για να μεταβείτε στο κύριο μενού του προβολέα, και στη συνέχεια επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις προβολής] -> [Διόρθωση γωνιών], επιλέξτε την επιθυμητή γωνία και πατήστε το κουμπί αριστερά ή δεξιά στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε ρυθμίσεις.

10

6 Ρυθμίσεις προβολής 7 Ζευγοποίηση τηλεχειριστηρίου

Ενεργοποιήστε τον προβολέα και θα εμφανιστεί η σελίδα ζευγοποίησης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ζευγοποίηση. □ Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στον προβολέα. □ Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά J και J για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ο προβολέας μπροστά από το γραφείο Προβολή μπροστά στην οροφή ! Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Συνδέθηκε επιτυχώς" στην οθόνη, η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο θα σβήσει και το τηλεχειριστήριο θα ζευγοποιηθεί.

Προτζέκτορας πίσω από το γραφείο Πίσω προβολή στην οροφή

Πατήστε το κουμπί , επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις 20cm προβολής] -> [Λειτουργία προβολής], και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή Προβολή μπροστά στο γραφείο/Πίσω προβολή στο γραφείο/Προβολή μπροστά στην οροφή/Πίσω προβολή στην οροφή. Προετοιμασία Σύνδεση Συνδέθηκε

11

8 Επιλογή γλώσσας Ρυθμίσεις Google TV

Αφού ζευγαρώσετε το τηλεχειριστήριο, θα μεταφερθείτε στη σελίδα Αφού επιλέξετε την επιλογή «Συνέχεια», θα μεταφερθείτε στη σελίδα επιλογής γλώσσας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου ή , για να επιλέξετε γλώσσα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί , για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα. ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής Google TV,

για να ολοκληρώσετε

τη ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi και της σύνδεσης στο λογαριασμό σας Google. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη του Google TV. Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές για ροή περιεχομένου και να αρχίσετε να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας περιεχόμενα. Καλώς ήρθατε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Σημείωση:

Αφρικάανς Για τη χρήση του Google TV απαιτείται λογαριασμός Google. Αν δεν έχετε Καταλανικά λογαριασμό, δημιουργήστε έναν πριν συνεχίσετε. Τσέχικα

Δανικά

Γερμανικά

Αγγλικά (Αυστραλία)

12

Αναπαραγωγή ήχου μέσω εξωτερικών 9 Ασύρματη σύνδεση

συσκευών ήχου μέσω Bluetooth Σημείωση: Η λειτουργία Chromecast λειτουργεί μόνο στο Google TV. Στο Google TV, μεταβείτε σε [Ρυθμίσεις] -> Μεταδώστε από ιστότοπους και εφαρμογές που υποστηρίζουν Chromecast

[Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] -> [Προσθήκη αξεσουαρίου]. Αναζητήστε

τη συσκευή Bluetooth σας και επιλέξτε την για να την ζευγαρώσετε. (σε συσκευές Android/iOS)

Σημείωση: Η σύνδεση Bluetooth πρέπει να γίνει ☐ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και το Google TV είναι συνδεδεμένα στο ίδιο

στο πλαίσιο του Google TV. δίκτυο Wi-Fi και ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής

που υποστηρίζει Chromecast. ☐ Ανοίξτε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή που υποστηρίζει Chromecast. ☐ Πατήστε το κουμπί μετάδοσης και επιλέξτε την επιλογή «4K Google TV Stick». Προβολή από Chrome

Καρτέλα προγράμματος περιήγησης (για υπολογιστές)

☐ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο προτζέκτορας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi

☐ Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετάδοση» στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας

Προσθέστε νέο χρήστη με λογαριασμό Google του προγράμματος περιήγησης Chrome, και στη συνέχεια επιλέξτε από τις διαθέσιμες

πηγές, αν θέλετε να μεταδώσετε το περιεχόμενο της καρτέλας ή ολόκληρης της οθόνης. ☐

Επιλέξτε «4K Google TV Stick» για να ξεκινήσετε τη μετάδοση. και να αυξήσετε την ασφάλεια των πληρωμών. Μεταβείτε σε [Ρυθμίσεις] ->

[Λογαριασμοί και σύνδεση], για να προσθέσετε ή να αλλάξετε λογαριασμό. 13

Καθρέπτισμα από συσκευές με σύστημα Καθρέπτισμα από συσκευές με σύστημα iOS

Android □ Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας με σύστημα iOS και ο προτζέκτορας είναι

□ Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας με σύστημα Android και ο προτζέκτορας συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. □ Μεταβείτε στην καρτέλα «Εφαρμογές» στο κύριο μενού, και στη συνέχεια

□ Κατεβάστε την εφαρμογή «Google Home» στη συσκευή σας αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή «AirScreen». με σύστημα Android. ↓ Ανοίξτε την εφαρμογή «Google Home», επιλέξτε την επιλογή «4K Google TV

Stick», και στη συνέχεια πατήστε «Μετάδοση της οθόνης μου».

Εφαρμογές

11:36 11:36 11:36

Συσκευές 4K GoogleTV Stick

Google Home

Google LLC AirScreen

Απεγκατάσταση Άνοιγμα

Google Home

1 από 5 ↓ Άνοιξε την εφαρμογή «AirScreen» και ακολούθησε τις οδηγίες

Όταν οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού προσθέτει μια συσκευή, εμφανίζεται εδώ

Romain Guy που εμφανίζονται στην οθόνη στην εφαρμογή AirScreen. Προσθήκη συσκευής

Google·Επιλεγμένες φωτογραφίες

Τοπικές συσκευές Άνοιγμα απομακρυσμένου Προσθήκη σε δωμάτιο

Μετάδοση της οθόνης μου

4K GoogleTV Stick

4K GoogleTV Stick Μετάδοση της οθόνης μου

Αντανάκλαση οθόνης

14

10 Ενσύρματη σύνδεση

Αναπαραγωγή από USB

Με το Nova C40 μπορείς να ακούς μουσική, να παρακολουθείς ταινίες και φωτογραφίες

ή να εγκαθιστάς εφαρμογές αποθηκευμένες σε USB. Αναπαραγωγή από Google TV

□ Συνδέστε τη μονάδα USB. □ Μεταβείτε στην καρτέλα «Εφαρμογές» στο κύριο μενού και στη συνέχεια

αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή «Διαχειριστής αρχείων». Ϊ Άνοιξε την εφαρμογή «Διαχειριστής αρχείων», βρες τη μονάδα USB

και επέλεξε το αρχείο. □ Πάτησε το κουμπί για να ξεκινήσεις την αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από πηγή HDMI Αναπαραγωγή από προβολέα

□ Συνδέστε τη μονάδα USB. Ο προβολέας Nona C40 υποστηρίζει συνδέσεις με διάφορες συσκευές □ Πάτησε το κουμπί στο τηλεκοντρόλ για να επιλέξεις την επιλογή [USB], που αναπαράγουν σήμα HDMI, όπως υπολογιστή, αναπαραγωγέα και στη συνέχεια πάτησε DVD, δέκτη (STB), κονσόλα παιχνιδιών ή άλλες συσκευές. Ϊ Επίλεξε το αρχείο που θέλεις να αναπαράγεις από το μενού αρχείων και φακέλων. □ Συνδέστε αυτόν τον προβολέα στη συσκευή που αναπαράγει σήμα □ Πάτησε για να ξεκινήσεις την αναπαραγωγή. HDMI με καλώδιο HDMI. □ Πάτησε το κουμπί στο τηλεκοντρόλ για να επιλέξεις την επιλογή [HDMI], και στη συνέχεια πάτησε . 15

Αναπαραγωγή μέσω εξωτερικών συσκευών Πρότυπο Διατηρεί τη φυσική εμφάνιση των χρωμάτων

ήχου μέσω καλωδίου AUX χάρη στην ισορροπία ζεστών και ψυχρών αποχρώσεων

Λειτουργία Ελαφριά Παρέχει μεγαλύτερη λεπτομέρεια

□ Συνδέστε μία άκρη του καλωδίου AUX 3,5 mm στη θύρα AUX σε αυτό το εικόνας εικόνας και ευκρίνεια χρωμάτων

προβολέα. Μαλακό Παρέχει ζεστές αποχρώσεις σε χαμηλό φωτισμό

□ Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου AUX 3,5 mm στη θύρα AUX Προσωπική Χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης,

σε ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία. κορεσμού, ευκρίνειας και απόχρωσης

Ϊ Ξεκίνα την αναπαραγωγή στον προβολέα. Ψυχρή Παρέχει ψυχρή θερμοκρασία χρώματος

Θερμ. Κανονική Παρέχει ψυχρή θερμοκρασία

χρώματος Ζεστή Παρέχει ψυχρή και ζεστή θερμοκρασία

Προσωπική Χειροκίνητη ρύθμιση των χρωμάτων κόκκινου,

πράσινου και μπλε

Πρότυπο Παρέχει τυπικούς ήχους

Λειτουργία Μουσική Παρέχει πλουσιότερο ήχο

11 Αυτόματη Εστίαση ήχου Κινηματογράφος Παρέχει ήχο όπως στο σινεμά

Προσωπική Χειροκίνητη ρύθμιση του ήχου

Πάτησε το κουμπί, και ο προβολέας θα ρυθμίσει αυτόματα κάθε ζώνη συχνότητας την εστίαση. Απενεργοποιημένο

Χρονοδιακόπτης 10 λεπτά Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη

απενεργοποίησης 20 λεπτά διάρκεια ζωής του προβολέα

30 λεπτά

12 Μενού συντομεύσεων 60 λεπτά

EDID 1.4

Έκδοση EDID 2.0 Αλλάξτε την έκδοση EDID HDMI

Πάτησε το κουμπί για να εμφανίσεις επιπλέον επιλογές μενού στον EDID προβολέα. HDMI

EDID 2.1

16

13 Λειτουργία συνοδείας

Πάτησε το κουμπί τροφοδοσίας για να μεταβείς στις επιλογές απενεργοποίησης, επέλεξε τη λειτουργία Companion Mode και στη συνέχεια μεταβείτε στις ρυθμίσεις. 14

Προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα: Google TV 11.0

Ανάλυση: 1920 × 1080p

Ηχεία: 2 × 5 W

Σχέση προβολής: 1,25:1

Μορφή εικόνας: 16:9 / 4:3

Συνιστώμενο μέγεθος οθόνης: 80–120 ίντσες

Τροφοδοσία: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 1,5 A

17

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση

με τους κανονισμούς μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια των δικαιωμάτων του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και έχει κριθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας B, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σκοπό να παρέχουν κατάλληλη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια σε ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοεπικοινωνία. Δεν υπάρχει όμως καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας

τη συσκευή, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να εξαλείψει τις παρεμβολές εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

Αλλαγή προσανατολισμού ή μετακίνηση της κεραίας λήψης. Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεόρασης για βοήθεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE

1) Δεν πρέπει να εγκατασταθεί αυτή η συσκευή σε στενούς ή κλειστούς χώρους, όπως ράφια βιβλίων ή παρόμοια έπιπλα, και πρέπει να εξασφαλίζεται καλή αερισμός. Δεν πρέπει να εμποδίζεται η αερισμός καλύπτοντας τις αεραγωγούς με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.

2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάγδην ή ψεκασμό, και αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.

3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η πρίζα του τροφοδοτικού λειτουργεί ως συσκευή αποσύνδεσης; η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη.

4) Συχνότητα: 2,402 GHz-2,48 GHz

5) Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 10 dBm

Το όνομα «Bluetooth®» και το λογότυπο είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και η εταιρεία Ultimea Technology (Shenzhen) Limited τα χρησιμοποιεί με άδεια.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Έξυπνος προβολέας Nova C40 Αν χρειάζεστε τη βοήθειά μας, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησής μας. Πάντα είμαστε στη διάθεσή σας.

U0322 Ultimea GmbH

Buchenring 57, 22359 Hamburg, Γερμανία

EVATOST CONSULTING LTD +1 888-598-8875 (ΗΠΑ)

Γραφείο 101 32 Threadneedle Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, EC2R 8AY +49 89-628-25828 (ΕΕ)

Κατασκευάστηκε στην Κίνα Κατασκευαστής: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited

support@ultimea.com

support.ultimea.com

@Ultimea Inc. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, καταχωρημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. 801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, ΗΠΑ