

Προβολέας Ultima Poseidon E40

Ultimea · EAN 4262533460324

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

POSEIDON E40 SMART PROJECTOR

STREAM INTO THE BRIGHT WORLD

Αριθμός Μοντέλου: U0340

Poseidon E40

1 Οδηγίες Ασφαλείας

ο`

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. Μην

WE ARE °`

κάνετε καμία αλλαγή ή δημιουργήσετε ρυθμίσεις που δεν Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Πάντα

READY περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν προκληθεί σωματική βλάβη, απώλεια δεδομένων,

ο`

ή ζημιά λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η

TO HELP εγγύηση δεν ισχύει. support@ultimea.com Ρύθμιση °`

° Για να αποφύγετε σωματική βλάβη ή ζημιά στην περιουσία, παρακαλώ

κατεβάστε αμέσως και αποσυνδέστε τον φορτιστή. Επαναλάβετε

λειτουργία μετά την ψύξη της συσκευής. και ακολουθήστε προσεκτικά

τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. °`

ο

Πάντα χειρίζεστε αυτή τη συσκευή με προσοχή. Αποφύγετε να αγγίζετε

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην

Προτιμάτε βίντεο οδηγίες; εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Αντικείμενα γεμάτα

ο`

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς

Βίντεο καθοδήγησης ρύθμισης και υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω

Εγχειρίδια Χρήστη στην ιστοσελίδα ULTIMEA σε αυτή τη συσκευή. °`

° Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπως τραπεζομάντιλα ή χαλιά, αλλιώς η συσκευή θα μπορούσε να είναι °`

κίνδυνος πυρκαγιάς. support.ultimea.com ° Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε °`

υπερβολική σκόνη και βρωμιά ή κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή που παράγει Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ ή προσαρτήματα που καθορίζονται από τον

@ultimea_official +1 888-598-8875 (ΗΠΑ) Δευ-Πα 9πμ-5μμ (PST) ισχυρό μαγνητικό πεδίο. +49 89-628-25828 (ΕΕ) Δευ-Πα 9πμ-5μμ (CET)

03

°

°

Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην μπλοκάρετε ή φράσσετε τις Παρακαλώ συμμορφωθείτε με τους νόμους και κανονισμούς της αεραγωγούς, χώρας και περιοχής όπου βρίσκεται το εξοπλισμό

° (χρησιμοποιείται), παρατηρήστε τις επαγγελματικές ηθικές, δώστε προσοχή στις Ποτέ μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Πάντα αφήστε αρκετό χώρο γύρω από αυτή τη συσκευή για αερισμό. υποχρεώσεις ασφάλειας και απαγορεύστε αυστηρά τη χρήση των

°

Αποφύγετε την υπερβολική έκθεση αυτής της συσκευής σε άμεσο ηλιακό φως, προϊόντων ή εξοπλισμού μας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. θερμότητα, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασία. ° Όταν χρησιμοποιείτε έναν προβολέα σε σκοτεινό περιβάλλον, να είστε

Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. προσεκτικοί για την ασφάλεια του κοινού σας. Βεβαιωθείτε ότι

°

Όταν αυτή η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο εξοπλισμός όπως οι προβολείς και τα καλώδια τροφοδοσίας είναι

°` η επιφάνεια μπορεί να γίνει ζεστή. Εάν συμβεί αυτό, κλείστε την τοποθετημένα σε θέσεις όπου δεν μπορούν να σκοντάψουν

αμέσως και αποσυνδέστε τον φορτιστή. Επαναλάβετε ή να αγγιχτούν εύκολα, και αποφύγετε τη διασταύρωση καλωδίων για να ελαχιστοποιήσετε

συμμορφωθείτε με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά τους κινδύνους ασφαλείας. λειτουργία μετά την ψύξη της συσκευής. και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. °

ο`

Πάντα χειρίζεστε αυτή τη συσκευή με προσοχή. Αποφύγετε να αγγίζετε Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην Τροφοδοσία αγγίζετε τον φακό. χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοσίας. ° Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς

ο

επίβλεψη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε την τροφοδοσία από την πρίζα. °

ο` Μην τοποθετείτε βαριά ή κοφτερά αντικείμενα σε αυτή τη συσκευή. °

Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατιέται ή

° Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. να πιέζεται, ιδιαίτερα στις πρίζες. ° Αποφύγετε τις ακραίες δονήσεις. Μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά κονδύλια. ° Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή εάν υπάρχουν καταιγίδες ή

ο` όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. °

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ ή προσαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. ° Πριν κάνετε ή αλλάξετε οποιαδήποτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από την πρίζα. 04

ο

Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τον συνδετήρα τροφοδοσίας Επισκευές με βρεγμένα χέρια.

° Μην κάνετε καμία επισκευή σε αυτή τη συσκευή μόνοι σας. Μόνο Κωδικός Ακουστικής Ασφάλειας να έχετε τη συσκευή σας επισκευασμένη από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. ° Για να αποφευχθεί η ζημιά στην ακοή, μην ακούτε για παρατεταμένες

° Ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς σε παρατεταμένες περιόδους σε υψηλή ένταση. Ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. ° Αναθέστε όλες τις υπηρεσίες σε εξειδικευμένο προσωπικό. Προσοχή Σύστημα

ο

Μην κοιτάτε απευθείας στην ενεργή δέσμη. Το °

έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.

Καθαρισμός °

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, χωρίς χνούδια πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά, αέρια, ή εύφλεκτα καθαριστικά για τον καθαρισμό.

ο

Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό καθαριστικό για να καθαρίσετε το φακό για να αποφύγετε την καταστροφή της επικάλυψης του φακού. ° Σκουπίστε τις επιφάνειες απαλά. Προσέξτε να μην

γρατσουνίσετε την επιφάνεια. ° Χρησιμοποιήστε χαρτί καθαρισμού φακών για να καθαρίσετε το φακό.

05

2 Τι περιλαμβάνεται 3Επισκόπηση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Κουμπί τροφοδοσίας

POSEIDON E40 SMART PROJECTOR

PEYMA ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΟΣΜΟ

Ηχείο

Αριθμός Μοντέλου: U0340

Poseidon E40 Φακός

Μπροστινός δέκτης IR

Poseidon E40 Τηλεχειριστήριο Οδηγός Χρήσης Κάμερα Σένσορες Radar ToF

Έξυπνος Προβολέας (Μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)

Κάρτα Εγγύησης Καλώδιο HDMI Τροφοδοτικό

DC-IN Θύρα AUX 3.5mm

Θύρα USB Πίσω δέκτης IR

Θύρα HDMI

Βίδα στήριξης 1/4 ίντσας

οπή βίδας

06

4 Τηλεχειριστήριο Ένδειξη LED

Κατάσταση LED Περιγραφή

Σταθερό Μπλε Ενεργοποιημένο

Διακόπτης Τροφοδοσίας Πηγή Εισόδου

Ενεργοποίηση του Σταθερό Κόκκινο Λειτουργία Αναμονής

Γρήγορου Μενού Google Assistant Φως Σβηστό

Απενεργοποιημένο

Ρύθμιση

Κουμπιά Πλοήγησης OK 5 Ξεκινήστε

Προβολέας

Αρχική Σελίδα Προετοιμάστε το Τηλεχειριστήριο

Επιστροφή Αρχική Σελίδα Android TV

Σίγαση ° Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου. Ένταση Εστίαση

°

Εγκαταστήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε

ότι έχετε ταιριάξει την πολικότητα (+/-)

που υποδεικνύεται και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα. °

Παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες στην οθόνη

για να ζευγαρώσετε το τηλεχειριστήριο

με το Poseidon E40. °

Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου

και του προβολέα δεν θα πρέπει

να υπερβαίνει τα 10 μ/33 ft. 07

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ° Τοποθετήστε το Poseidon E40 σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια μπροστά

από την επιφάνεια προβολής. °

Εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα. °

Παρακαλώ ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ του Poseidon E40

°

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας ή το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου

μία φορά για να ενεργοποιήσετε. την επιφάνεια προβολής για να αποκτήσετε την επιθυμητή εικόνα προβολής. °

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας ή το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου

δύο φορές για να απενεργοποιήσετε. Απόσταση Προβολής και Μέγεθος Εικόνας Προβολής

Απόσταση Εικόνας Προβολής (μ) Απόσταση (ft)

Μέγεθος (ίντσες)

80 2.17 7.12

Συνδέστε το τροφοδοτικό Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας

σε μια πρίζα. για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα.

90 2.44 8.01

Τοποθέτηση 100 2.71 8.89

120 110 2.98 9.78

100 110 " 120 3.25 10.66

90 " "

80 "

"

2.17

2.44

2.71

2.98

3.25

08

° Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο μενού αρχικής οθόνης του προβολέα,

Σημείωση: Το μέγεθος της εικόνας προβολής αναφέρεται στη

διάσταση της διαγωνίου του μεγέθους της εικόνας αντί [Ρυθμίσεις]->[Ρυθμίσεις Προβολής]-

>[Ρυθμίσεις Keystone]. ° Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Καλιμπραρίσματος] και ρυθμίστε τον προβολέα

για τη σωστή εικόνα. °

Γυρίστε τη συσκευή προς μια κατάλληλη επιφάνεια προβολής Κατακόρυφη / Οριζόντια διόρθωση

ή τοίχο, ο Poseidon E40 θα εισέλθει σε αυτόματη εστίαση

μέχρι να αποκτήσει μια καθαρή εικόνα. Όταν σταθεροποιείτε τον προβολέα σας σε μια θέση και χρησιμοποιείτε Κατακόρυφη /

Οριζόντια διόρθωση. Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στο

Εστίαση Χειροκίνητα μενού αρχικής οθόνης του προβολέα, επιλέξτε [Ρυθμίσεις]->[Ρυθμίσεις Προβολής]

->[Ρυθμίσεις Keystone]. Παρακαλώ απενεργοποιήστε το Αυτόματο

°

Πατήστε "F+" / "F-" στο τηλεχειριστήριο για

να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση. Παρακαλώ παρατηρήστε προσεκτικά το εικονίδιο εστίασης μέχρι να αποκτήσετε μια καθαρή εικόνα. Επιλέξτε [Κατακόρυφη Διόρθωση] / [Οριζόντια Διόρθωση],

Διόρθωση Keystone πατήστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε. ° Ο Poseidon E40 υποστηρίζει Αυτόματη διόρθωση keystone, Κατακόρυφη Κατακόρυφη Διόρθωση

διόρθωση, Οριζόντια διόρθωση και διόρθωση γωνίας μέσω τηλεχειριστηρίου. Αυτόματη

Keystone

ο

Όταν η εικόνα του προβολέα είναι παραμορφωμένη, θα εκτελέσει αυτόματη διόρθωση keystone για να αποκαταστήσει την εικόνα σε ένα ορθογώνιο. Εάν διαπιστώσετε ότι η αυτόματη διόρθωση keystone δεν λειτουργεί όσο καλά όσο πριν, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να την βελτιστοποιήσετε. 09

Οριζόντια Διόρθωση Επαναφορά Διόρθωσης Keystone

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις προβολής. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις]-> [Ρυθμίσεις Προβολής]

->[Επαναφορά Διόρθωσης Keystone]

και πατήστε OK. Ζουμ Εισαγωγή / Εξαγωγή

Πατήστε το κουμπί για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις προβολής. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] -> [Ρυθμίσεις Προβολής] -> [Ζουμ Εισαγωγή/Εξαγωγή]. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας. Διόρθωση Γωνίας Έξυπνη Αποφυγή Εμποδίων Οθόνης

Εάν η προβολή της εικόνας είναι τεντωμένη ή παραμορφωμένη κατά μήκος Πατήστε το κουμπί συντόμευσης προβολής για να εισέλθετε στην και τις δύο άξονες λόγω της γωνίας της προβολής, πατήστε αρχική σελίδα του προβολέα, μεταβείτε σε [Ρυθμίσεις]->[Ρυθμίσεις

το κουμπί για να μεταβείτε στο μενού αρχικής οθόνης του προβολέα, και Προβολής]->[Ρυθμίσεις Keystone]->[Έξυπνη Αποφυγή Εμποδίων],

επιλέξτε [Ρυθμίσεις] επιλέξτε τη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. ->[Ρυθμίσεις Προβολής]->[Διόρθωση Γωνίας] Αυτόματη Ευθυγράμμιση Οθόνης

επιλέξτε τη γωνία που θέλετε και πατήστε το αριστερό Πατήστε το κουμπί συντόμευσης προβολής για να εισέλθετε στην

ή το δεξί κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε. αρχική σελίδα του προβολέα, μεταβείτε σε [Ρυθμίσεις]->[Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Keystone]->[Έξυπνη Ευθυγράμμιση Οθόνης], επιλέξτε τη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 10

6 Ρυθμίσεις Προβολής 7 Ζευγάριμα Τηλεχειριστηρίου

Ενεργοποιήστε τον προβολέα και θα εισέλθετε στη σελίδα ζευγαρώματος Bluetooth του τηλεχειριστηρίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

για να ολοκληρώσετε το ζευγάριμα. ①Παρακαλώ κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στον

προβολέα

Προβολή Μπροστά σε Γραφείο Προβολή Μπροστά από Οροφή ② Πατήστε παρατεταμένα και μαζί για περίπου 10

δευτερόλεπτα. ③Όταν η οθόνη δείχνει "Συνδέθηκε Επιτυχώς",

ο δείκτης LED του τηλεχειριστηρίου σας σβήνει, και το τηλεχειριστήριο είναι ζευγαρωμένο. Προβολή Πίσω σε Γραφείο Προβολή Πίσω από Οροφή

Πατήστε το κουμπί, [Ρυθμίσεις]->[Ρυθμίσεις Προβολής] 20cm

->[Λειτουργία Προβολής], επιλέξτε Προβολή Μπροστά σε Γραφείο

/ Προβολή Πίσω σε Γραφείο / Προβολή Μπροστά από Οροφή

/ Προβολή Πίσω από Οροφή. Προετοιμάστε Σύνδεση Συνδεδεμένο

11

8 Επιλέξτε τη Γλώσσα σας Ρύθμιση Android TV

Ακολουθήστε τον οδηγό ρύθμισης στην Android TV, ρυθμίστε μια

Μετά το ζευγάρωμα του τηλεχειριστηρίου, θα καθοδηγηθείτε σύνδεση Wi-Fi, επιλέξτε το διαθέσιμο Wi-Fi και

σε μια σελίδα για να επιλέξετε γλώσσα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο

ή για να επιλέξετε τη γλώσσα σας. Στη συνέχεια πατήστε κουμπί για να εισάγετε τον

κωδικό πρόσβασης, συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google,

για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. και εκτελέστε άλλες σχετικές διαδικασίες. Όταν ολοκληρώσετε

τον οδηγό ρύθμισης της Android TV, η αρχική οθόνη της Android

TV θα εμφανιστεί.

Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας εκπομπές κατεβάζοντας εφαρμογές streaming. Σημείωση: Λόγω των απαιτήσεων του Android TV,

Καλώς ήρθατε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) η χρήση του Android TV απαιτεί να συνδεθείτε στον

Αφρικάναν λογαριασμό σας Google. Εάν δεν έχετε εγγραφεί στον

Καταλανικά λογαριασμό σας Google, παρακαλώ ολοκληρώστε την εγγραφή

Τσεχικά

πριν προχωρήσετε στη χρήση. Δανικά

Γερμανικά

Αγγλικά (Αυστραλία)

12

Αναπαραγωγή μέσω Εξωτερικών Ήχου 9 Ασύρματη Σύνδεση

Συσκευών μέσω Bluetooth

Σημείωση: Η δυνατότητα Chromecast λειτουργεί μόνο ενώ

Εάν θέλετε να συνδεθείτε σε ηχεία/ βρίσκεστε στο σύστημα Android TV. ακουστικά

Bluetooth στην διεπαφή του Android TV, επιλέξτε Cast από τις εφαρμογές που υποστηρίζουν Chromecast

[Ρυθμίσεις]->[Τηλεχειριστήρια & Αξεσουάρ]->[Προσθήκη

αξεσουάρ], αναζητήστε τη συσκευή Bluetooth και κάντε κλικ στην αντιστοίχιση.

Ιστότοποι/Εφαρμογές (για συσκευές Android/iOS)

Σημείωση: Η σύνδεση Bluetooth πρέπει να έχει καθοριστεί ①Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και το Android TV είναι

μέσα στο Android TV. συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και ότι έχετε

την τελευταία έκδοση της εφαρμογής που υποστηρίζει Chromecast. ②Ανοίξτε τον

ιστότοπο/εφαρμογή που υποστηρίζει Chromecast. ③Πατήστε το κουμπί cast και επιλέξτε το "D1221". Cast από την καρτέλα του Chrome

Browser (για Υπολογιστές)

①Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας και ο προβολέας είναι

συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi

②Κάντε κλικ στο "Cast" στην επάνω δεξιά της καρτέλας του Chrome

Προσθήκη Νέου Χρήστη Google Account browser και στη συνέχεια επιλέξτε από τις πηγές αν θέλετε να κάνετε cast την καρτέλα ή την οθόνη. Εγγραφείτε σε νέο λογαριασμό Google χρησιμοποιώντας το Android TV

για ευκολότερη σύνδεση και ασφάλεια πληρωμών. [Ρυθμίσεις] ③Επιλέξτε "D1221-XXX" για να κάνετε cast. ->

[Λογαριασμοί & σύνδεση], προσθέστε έναν λογαριασμό ή αλλάξτε

λογαριασμούς. 13

Καθρέπτης από Συσκευές Android Καθρέπτης από Συσκευές iOS

①Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές Android και ο προβολέας ①Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές iOS και ο προβολέας είναι

είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi

②Κατεβάστε την εφαρμογή "Google Home" στη συσκευή σας

②Πηγαίνετε στο "Google Play Store", αναζητήστε και κατεβάστε

Android. την εφαρμογή "AirScreen". ③Ανοίξτε την εφαρμογή "Google Home", επιλέξτε "D1221"

και πατήστε "Cast my screen". 11:36 11:36 11:36

Συσκευές D1221

Google Home

Google LLC

Απεγκατάσταση Άνοιγμα

Google Home

1 από 5

Όταν οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού προσθέτει μια συσκευή, εμφανίζεται
εδώ

Romain Guy ③Ανοίξτε την εφαρμογή "AirScreen" και ακολουθήστε τις

Προσθήκη συσκευής φωτογραφίες Google-Featured

Τοπικές συσκευές Άνοιγμα απομακρυσμένου Προσθήκη σε δωμάτιο οδηγίες στην οθόνη στο
AirScreen. Cast my screen

D1221

D1221 Cast my screen

Καθρέπτισμα Οθόνης

14

10 Ενσύρματες Συνδέσεις

Αναπαραγωγή από Συσκευή Αποθήκευσης USB

Με το Poseidon E40, μπορείτε να απολαύσετε μουσική, βίντεο και

φωτογραφίες, ή να εγκαταστήσετε εφαρμογές που είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB. Αναπαραγωγή από το Android TV

①Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB. ②Πηγαίνετε στο "Google Play Store", αναζητήστε
και κατεβάστε

την εφαρμογή "File Manager". ③Ανοίξτε την εφαρμογή "File Manager" και βρείτε τη συσκευή
αποθήκευσης USB. Επιλέξτε ένα αρχείο. ④Πατήστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από Συσκευή Αναπαραγωγής HDMI Αναπαραγωγή από τον προβολέα

①Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB. Αυτό το Poseidon E40 υποστηρίζει συνδέσεις με
διάφορες

συσκευές αναπαραγωγής HDMI, όπως υπολογιστή, DVD player, ②Πατήστε το κουμπί στο
τηλεχειριστήριο για

set-top box (STB), κονσόλα παιχνιδιών ή άλλες συσκευές. να επιλέξετε [USB] και πατήστε

①Συνδέστε αυτόν τον προβολέα σε μια συσκευή αναπαραγωγής HDMI ③Επιλέξτε ένα αρχείο
που σκοπεύετε να αναπαράγετε από το αρχείο και

με ένα καλώδιο HDMI. ②Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ④Πατήστε
για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. [HDMI] και πατήστε .

Αναπαραγωγή μέσω εξωτερικών ηχητικών συσκευών Πρότυπο Διατηρεί φυσικά χρώματα με μια

ισορροπία ζεστών και ψυχρών τόνων

Μέσω καλωδίου AUX Εικόνα Φως Παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες εικόνας και λειτουργία ευκρίνεια χρώματος

① Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου AUX 3.5mm στην

Απαλή Παρέχει ζεστά χρώματα με χαμηλότερο φως

θύρα AUX σε αυτόν τον προβολέα. Προσωπική Ρυθμίστε χειροκίνητα τη φωτεινότητα, την αντίθεση,

② Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου AUX 3.5mm στην Κορεσμός, Ευκρίνεια και Απόχρωση

θύρα AUX σε ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία. Ψυχρό Παρέχει ψυχρή θερμοκρασία χρώματος Χρώμα Κανονικό Παρέχει κανονική ψυχρή θερμοκρασία

Θερμοκρασία

③ Αναπαραγωγή στον προβολέα. Ζεστό Παρέχει ζεστή ψυχρή θερμοκρασία

Λειτουργία Bluetooth Ηχείου Προσωπική Ρυθμίστε χειροκίνητα το Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε

Πρότυπο Παρέχει τυπικούς τόνους

Πατήστε το κουμπί συντόμευσης προβολής για να εισέλθετε στην Μουσική Παρέχει πιο λεπτομερείς τόνους

αρχική σελίδα του προβολέα, επιλέξτε [Λειτουργία Ηχείου Bluetooth] Ήχος Ταινία Παρέχει ήχο στυλ οικιακού κινηματογράφου

στην καρουσέλ μενού, και λειτουργήστε σύμφωνα με τις Προσωπική Ρυθμίστε χειροκίνητα τον ήχο κάθε

εντολές. Απενεργοποίηση

10 λεπτά Εξοικονομήστε ενέργεια και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής

Απενεργοποίηση 20 λεπτά

11 Μενού Συντομεύσεων Χρονοδιακόπτης του προβολέα

30 λεπτά

Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε το μενού συντομεύσεων. 60 λεπτά

Ζουμ Εισαγωγή/Εξαγωγή Ζουμ στην εικόνα προβολής

° Πατήστε το κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε την επιθυμητή

Προβολή Γρήγορη Διόρθωση Keystone Εκτελέστε διόρθωση keystone

επιλογή. Ρύθμιση Διόρθωση

° Πατήστε το κουμπί ή για να ρυθμίσετε την παράμετρο. Διόρθωση Keystone Επαναφορά διόρθωσης keystone

Επαναφορά

° Πατήστε το κουμπί για να αποθηκεύσετε. 16

12 Λειτουργία Συνοδού

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να εισέλθετε στην επιλογή απενεργοποίησης, επιλέξτε Λειτουργία Συνοδού και μεταβείτε στις ρυθμίσεις. 13 Προδιαγραφές

Λειτουργικό Σύστημα: Android TV 11.0

Wi-Fi: 2*2 MIMO Wi-Fi 2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac

Εγγενής Ανάλυση: 1920*1080p

Οδηγοί Ηχείων: 10W*2

Αναλογία Ρίψης: 1.23:1

Αναλογία Διαστάσεων: 16:9 / 4:3

Συνιστώμενο Μέγεθος Οθόνης : 80" - 120"

Κατανάλωση Ισχύος: 200W

Είσοδος Ισχύος: DC 24.0V 8.33A

17

Poseidon E40 Smart Projector Εάν χρειάζεστε την υποστήριξή μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την

U0340 ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ultimea GmbH

Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να

Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany βασιστείτε στην φιλική και αξιόπιστη

+1 888-598-8875 (ΗΠΑ)

Δευ-Πα 9πμ-5μμ (PST)

+49 89-628-25828 (EE)

Δευ-Πα 9πμ-5μμ (CET)

support@ultimea.com

support.ultimea.com