

Uni-T UT675A Ελεγκτής μπαταριών

UNI-T · EAN 6935750567500

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

P/N:0000000000

Οι παρακάτω δοκιμές βασίζονται σε 12V, 60Ah, CCA580A:

Tester akumulatorów UT673A/UT675A

Επισκόπηση 1. Δοκιμή μπαταρίας

Ο δοκιμαστής μπαταρίας UT673A/UT675A, με την προηγμένη τεχνολογία δοκιμής αγωγιμότητας, UT673A

με ακρίβεια και ταχύτητα βοηθά τους χρήστες να μετρήσουν την ικανότητα των κρύων εκκίνησης του

Μπαταρία Φόρτιση

Εκκίνηση

οχήματος, την υγιή κατάσταση της μπαταρίας, ανιχνεύει τη συνηθισμένη βλάβη του οχήματος και του συστήματος φόρτισης, που βοηθά στην γρήγορη επισκευή του οχήματος.

Σχετικά με

Ρύθμιση

Δεδομένα

UT675A

Πληροφορίες ασφαλείας

Μπαταρία Φόρτιση

Εκκίνηση

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας πριν από

τη χρήση. Δεδομένα Ρύθμιση

Εκτύπωση

Για να αποφευχθεί η φωτιά και η υπερβολική ρεύμα, παρακαλώ διαβάστε όλες τις ονομαστικές τιμές και τις περιγραφές συμβόλων

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι σβηστός. 2. Συνδέστε την σωστή πολικότητα. 3.

Επιλέξτε “Μπαταρία”

πριν από τη χρήση. Μην ανοίξετε την κάλυψη της θήκης. Μην ενεργοποιήσετε τον

δοκιμαστή αν η κάλυψη ή το μπροστινό πάνελ είναι ανοιχτό. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΠΑΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ
Μην αγγίζετε τους συνδέσμους και τα εξαρτήματα αν ο δοκιμαστής είναι ενεργοποιημένος.
CCA

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό επισκευής για να ανιχνεύσετε,
να επισκευάσετε, να συντηρήσετε τον δοκιμαστή AGM ΜΠΑΤΑΡΙΑ
DIN

ΤΥΠΟΣ 580 A

αν βρείτε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτόν. EFB ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JIS

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό, εκρηκτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον. GEL ΜΠΑΤΑΡΙΑ CCA
ST EN

Διατηρήστε την επιφάνεια του δοκιμαστή καθαρή και στεγνή. Διατηρήστε τον καλά
αεριζόμενο. 4. Επιλέξτε “ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΠΑΤ” 5. Επιλέξτε πρότυπο, CCA για παράδειγμα. 6.
Ρυθμίστε την ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας. UT673A

Εισαγωγή προϊόντος

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Διεπαφή

SOH 75% 495A

UT673A

Μπαταρία Φόρτιση

Εκκίνηση

SOC 100% 12.8V

1) Μπαταρία: Δοκιμή μπαταρίας. 2) Εκκίνηση: Δοκιμή συστήματος εκκίνησης οχήματος. R=
3.35mΩ

3) Φόρτιση: Δοκιμή συστήματος φόρτισης οχήματος. Σχετικά με
Ρύθμιση

Δεδομένα

7. Πατήστε ENTER για να ξεκινήσετε τη δοκιμή. 8. Εμφάνιση αποτελέσματος δοκιμής. 4)

Δεδομένα: Το τελευταίο αποτέλεσμα δοκιμής μπορεί να προβληθεί. 5) Ρύθμιση: Ρύθμιση
γλώσσας. Αποτελέσματα δοκιμής μπαταρίας

6) Σχετικά με: Προβολή πληροφοριών συστήματος. UT675A

Περιγραφή Ερμηνεία

UT675A

1) Μπαταρία: Δοκιμή μπαταρίας. Η μπαταρία είναι σε Η απόδοση της μπαταρίας

αποθήκευσης είναι καλή,

Μπαταρία Φόρτιση

Εκκίνηση

2) Εκκίνηση: Δοκιμή συστήματος εκκίνησης οχήματος. καλή κατάσταση. παρακαλώ συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία. 3) Φόρτιση: Δοκιμή συστήματος φόρτισης οχήματος. Επειδή η τάση της μπαταρίας αποθήκευσης είναι χαμηλότερη

Η μπαταρία είναι σε

4) Δεδομένα: Το τελευταίο αποτέλεσμα δοκιμής μπορεί να προβληθεί ή να μεταφορτωθεί.

Ρύθμιση από 12.3V, οπότε η απόδοση της μπαταρίας αποθήκευσης

Δεδομένα

Εκτύπωση

είναι καλή, παρακαλώ συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη

παρακαλώ φορτίστε

6) Ρύθμιση: Ρύθμιση γλώσσας και χρόνου, προβολή πληροφοριών συστήματος. μπαταρία αποθήκευσης αφού είναι πλήρως φορτισμένη. τη μπαταρία. Χαρακτηριστικό Επειδή η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 12V, παρακαλώ

1) Ικανό για δοκιμή μπαταρίας 12V και δοκιμή συστήματος εκκίνησης/φόρτισης οχήματος 12V/24V. επαναδοκιμάστε αφού είναι πλήρως φορτισμένη. Λάθος ανάγνωση μπορεί να συμβεί

Επαναδοκιμή μετά τη φόρτιση

αν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Παρακαλώ αντικαταστήστε τη μπαταρία

2) Πρότυπο μέτρησης και εύρος:

αν η “Επαναδοκιμή μετά τη φόρτιση” εμφανίζεται ξανά μετά τη φόρτιση. Μέτρηση Μέτρηση Μέτρηση Μέτρηση

Αντικαταστήστε τη μπαταρία Αντικαταστήστε τη μπαταρία αποθήκευσης.

τυπικό εύρος τυπικό εύρος

Η μπαταρία είναι σε κακή

CCA 100-2000 DIN 100-1400

κατάσταση, αντικαταστήστε Η μπαταρία μέσα είναι κατεστραμμένη, αντικαταστήστε την αποθηκευτική μπαταρία. BCI 100-2000 IEC 100-1400 την μπαταρία. CA 100-2000 EN 100-2000

1) Χωρητικότητα μπαταρίας (SOC): Το ποσοστό της υπολειπόμενης χωρητικότητας της μπαταρίας,

MCA 100-2000 SAE 100-2000

Υπολειπόμενη χωρητικότητα

$SOC = \frac{\text{Υπολειπόμενη χωρητικότητα}}{\text{Ονομαστική χωρητικότητα}} \times 100\%$. Πραγματική χωρητικότητα

JIS 26A17—245H52 Ah 30-200Ah

2) Τάση μπαταρίας (VOLTAGE): Η τιμή τάσης της αποθηκευτικής μπαταρίας (Μονάδα: V). 3)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C 50°C. —

3) Διάρκεια ζωής μπαταρίας (SOH): Κατάσταση υγείας της αποθηκευτικής μπαταρίας,

4) Ειδικό κλιπ δοκιμής: Διπλό κλιπ Kelvin. Πραγματική χωρητικότητα

5) Υλικό θήκης: Ανθεκτικό στο οξύ ABS πλαστικό. $SOH = \frac{\text{Παράδειγμα SOH}}{\text{Ονομαστική χωρητικότητα}} \times 100\%$. 6) Εύρος μέτρησης της μπαταρίας: 30Ah—200Ah. Ονομαστική χωρητικότητα

7) Εύρος μέτρησης της τάσης: 7V—16V. 4) Η μετρημένη ρεύμα εκκίνησης σε κρύο: Το

μετρημένο ρεύμα εκκίνησης σε κρύο του δοκιμαστή. 8) Φορητό. 5) Ονομαστικό ρεύμα

εκκίνησης σε κρύο: Ονομαστικό ρεύμα εκκίνησης σε κρύο της αποθηκευτικής μπαταρίας

6) Εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας (R): Η μετρημένη εσωτερική αντίσταση της αποθηκευτικής μπαταρίας. Παράδειγμα για επιλογή τυπικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μπαταρία χαμηλής χωρητικότητας (Για παράδειγμα, το όχημα είναι κλειστό για μεγάλο

Μπαταρία

Ταυτοποίηση μπαταρίας Τυπικό Σημείωση

χρονικό διάστημα, η μπαταρία δεν φορτίζεται εγκαίρως, η ισχύς της μπαταρίας χάνεται σημαντικά

παράμετρος

επειδή η πόρτα του οχήματος δεν είναι κλειστή.), ο δοκιμαστής μπορεί να σας προειδοποιήσει να “Αντικαταστήσετε

12V μπαταρία, η χωρητικότητα είναι 60Ah, την μπαταρία” κατά τη διάρκεια της πραγματικής μέτρησης, παρακαλώ συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της αποθηκευτικής μπαταρίας

12V/60Ah/CCA 500A CCA 500

το ρεύμα εκκίνησης σε κρύο είναι 500A. και φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με τη καθορισμένη μέθοδο, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη δοκιμή. 300A EN EN 300 Η τυπική

τιμή είναι 300A. 2. Δοκιμή εκκίνησης

12V μπαταρία, η χωρητικότητα είναι 60Ah,

12V 250Ah 60Ah DIN DIN 250A

η τυπική τιμή είναι 250A. UT673A

12V μπαταρία, η χωρητικότητα είναι 60Ah, Μπαταρία Φόρτιση

Εκκίνηση

ελέγξτε τον πίνακα μετατροπής JIS CODE

26A19R 12V 60Ah JIS# 200 Σχετικά

Ρύθμιση

Δεδομένα

και βρείτε ότι 26A19R αντιστοιχεί

UT675A

σε 220A για CCA. Μπαταρία Φόρτιση

Εκκίνηση

12V μπαταρία, η χωρητικότητα είναι 60Ah,

Δεδομένα Ρύθμιση

ελέγξτε τον πίνακα μετατροπής JIS CODE Εκτύπωση

26A19RMF 12V 60Ah JIS# 220

και βρείτε ότι 26A19R αντιστοιχεί

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι σβηστός. 2. Συνδέστε την σωστή πολικότητα. 3.

Επιλέξτε “Εκκίνηση”

σε 220A για MF CCA. ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Εάν δεν βρεθεί το πρότυπο,

12V/60Ah AH 60Ah

εκτιμήστε την τιμή CCA σύμφωνα με

RPM ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Οδηγίες λειτουργίας

4. Εισέλθετε στην διεπαφή του

5. Ξεκινήστε τον κινητήρα. 6. Η RPM του κινητήρα ανιχνεύεται. 1. Συνδέστε τα κόκκινα και

μαύρα κλιπ του δοκιμαστή στην μετρημένη μπαταρία, το κόκκινο είναι θετικό,

ξεκινώντας τον κινητήρα. το μαύρο είναι αρνητικό, η οθόνη του δοκιμαστή θα εμφανίσει

την διεπαφή εκκίνησης. Εάν η τάση της μπαταρίας

ΔΟΚΙΜΗ

είναι κάτω από 7.0V, η δοκιμή θα γίνει ανώμαλη. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

2.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, πατήστε το κουμπί επάνω και κάτω για να επιλέξετε:

CRANKING 11.34V

UT673A: ① Δοκιμή μπαταρίας, ② Δοκιμή εκκίνησης, ③ Δοκιμή φόρτισης, ④ Προβολή

αποτελεσμάτων δοκιμής,

ΧΡΟΝΟΣ 243ms

⑤ Ρύθμιση συστήματος, ⑥ Σχετικά. UT675A: ① Δοκιμή μπαταρίας, ② Δοκιμή εκκίνησης, ③ Δοκιμή φόρτισης, ④ Προβολή αποτελεσμάτων δοκιμής,

7. Αυτόματα είσοδος στη δοκιμή. 8. Εμφάνιση αποτελέσματος δοκιμής. ⑤ Εκτύπωση αποτελέσματος δοκιμής, ⑥ Ρύθμιση. β. Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τον Μήνα, στη συνέχεια πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε αυτή τη ρύθμιση

Αποτελέσματα δοκιμής

και να εισέλθετε στη ρύθμιση ημερομηνίας. Απόφαση Ερμηνεία

γ. Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ΗΜΕΡΑ, στη συνέχεια πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε αυτή τη ρύθμιση

Η τάση εκκίνησης είναι φυσιολογική. Η τάση εκκίνησης είναι υψηλότερη από 9.6V. και ρύθμιση ώρας. δ. Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ΩΡΑ, στη συνέχεια πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε αυτή τη ρύθμιση

Η τάση εκκίνησης είναι χαμηλή. Η τάση εκκίνησης είναι χαμηλότερη από 9.6V. και ρύθμιση λεπτού. ε. Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε το ΛΕΠΤΟ, στη συνέχεια πατήστε ENTER μέχρι να εμφανιστεί "OK". Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, ο δοκιμαστής θα επιστρέψει στην κύρια διεπαφή. Όταν ρυθμίζετε

3. Δοκιμή φόρτισης

τον χρόνο, ο χαρακτήρας του χρόνου θα αναβοσβήνει. Πατώντας και κρατώντας το κουμπί, ο χαρακτήρας

UT673A θα αυξάνεται ή θα μειώνεται συνεχώς. Μπαταρία Φόρτιση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί πατιέται για περισσότερα από ένα δευτερόλεπτο κατά την ρύθμιση του χρόνου. Εκκίνηση

Αφού εισέλθετε στη ρύθμιση χρόνου, η επιστροφή με το κουμπί απενεργοποιείται επειδή ο χρόνος του συστήματος

Σχετικά

Ρύθμιση

Δεδομένα

είναι προστατευμένος, οι χρήστες πρέπει να ρυθμίσουν Έτος/Μήνα/Ημέρα/Ωρα/Λεπτό ή να πατήσουν το κουμπί επιστροφής 5

UT675A

φορές για να επιστρέψουν. Μπαταρία Φόρτιση

Εκκίνηση

Προδιαγραφή

Δεδομένα Ρύθμιση

Εκτύπωση

Μοντέλο UT673A UT675A

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σβηστή. 2. Συνδέστε με τη σωστή πολικότητα. 3.

Επιλέξτε “Φόρτιση”

Εφαρμοστέα μπαταρία 12V μπαταρία μολύβδου εκκίνησης

ΔΟΚΙΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Συνηθισμένη μπαταρία μολύβδου, μπαταρία AGM επίπεδης πλάκας,

Τύπος μπαταρίας

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

μπαταρία AGM σπειροειδούς τύπου, μπαταρία GEL, μπαταρία EFB. ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER ΓΙΑ

Χωρητικότητα μπαταρίας 3~250AH

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 5mV 12.65V

CCA:40~2000; BCI:40~2000; CA:40~2000; MCA:

Πρότυπο μπαταρίας

4. Εισέλθετε στη διεπαφή

5. Ξεκινήστε τη μηχανή. 6. Ξεκινήστε τη δοκιμή ρύθμισης. 40~2000; JIS:26A17~245H52;

DIN:40~1400; IEC:

της εκκίνησης της μηχανής. και εύρος

40~1400; EN:40~2000;SAE:40~2000; AH:3~250 AH

ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Εύρος τάσης

7~16V DC

2500 R/MIN ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ 14.26V

Μέθοδος δοκιμής Δοκιμαστικό καλώδιο τεσσάρων ακίδων

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ 5 ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ 12.65V

ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 5mV Γρήγορη μέτρηση AH

Προστασία υπερτάσης

8. Σύμφωνα με την προτροπή, Πατήστε

στο γκάζι για να αυξήσετε την

7. Ξεκινήστε τη δοκιμή με φορτίο 9. Εμφάνιση αποτελέσματος δοκιμής. Προστασία από αντίστροφη τάση

Μέτρηση εσωτερικής αντίστασης

Αποτελέσματα δοκιμής:

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Απόφαση Ερμηνεία

Υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας

Το σύστημα φόρτισης είναι φυσιολογικό, η έξοδος

Η τάση φόρτισης είναι φυσιολογική. Δοκιμή εκκίνησης Δοκιμή συστήματος εκκίνησης
12/24V

η τάση του κινητήρα είναι 13.5V~14.7V. Δοκιμή φόρτισης Δοκιμή συστήματος φόρτισης
12/24V

Το σύστημα φόρτισης είναι υποτάσης,

Η τάση φόρτισης είναι χαμηλή. η τάση είναι χαμηλότερη από 13.5V. Μεταφορά δεδομένων
USB /

Λειτουργία εκτύπωσης

Η τάση του συστήματος φόρτισης είναι υψηλότερη /

Η τάση φόρτισης είναι υψηλή. από αυτήν του ρυθμιστή τάσης του οχήματος.

LCD LCD (128*64 μαύρο και λευκό πλέγμα)

Δεν ανιχνεύεται η έξοδος τάσης του γεννήτρια. Γλώσσα Κινέζικα και Αγγλικά

Καμία έξοδος τάσης. Ελέγξτε αν ο σύνδεσμος και η ζώνη της γεννήτριας είναι φυσιολογικά.

Γενικά

Δοκιμή μέσω του ρεύματος κύματος, για παράδειγμα, η δίοδος είναι

Δοκιμή διόδου. Θερμοκρασία 0°C~50°C

κατεστραμμένη λόγω υψηλής τάσης κυματισμού της δίοδος. Λειτουργία

Σχετική Λειτουργία: κάτω από +35°C, ≤90%

περιβάλλον

υγρασία Μη λειτουργία: +35°C~+40°C, ≤60%

Δείτε το αποτέλεσμα δοκιμής

α) Για UT673A, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER για να δείτε το τελευταίο αποτέλεσμα δοκιμής της
μπαταρίας, εκκίνησης και Καθαρό βάρος

264g 413g

(χωρίς μπαταρίες)

Δοκιμή συστήματος φόρτισης. β) Για UT675A, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER για να δείτε και να εξάγετε
το τελευταίο αποτέλεσμα δοκιμής της μπαταρίας, εκκίνησης Διαστάσεις προϊόντος

76mm*22mm*142mm 95mm*47mm*183mm

(χωρίς καλώδια δοκιμής)

και δοκιμής συστήματος φόρτισης. Συνδέστε τον υπολογιστή για να εξάγετε το τελευταίο
αποτέλεσμα δοκιμής μέσω

σειριακής θύρας και εκτυπώστε το αποτέλεσμα. Διαστάσεις συσκευασίας

175mm*45mm*320mm 285mm*90mm*230mm

Σημείωση: Παρακαλώ βρείτε το λογισμικό εφαρμογής στην ιστοσελίδα μας αναζητώντας UT675A και

αναζητήστε στην ενότητα Έγγραφα & Λογισμικό. Αξεσουάρ

[https://www.uni-trend.com.cn/index.php?m=content&](https://www.uni-trend.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=515&id=882)

[c=index&a=show&catid=515&id=882](https://www.uni-trend.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=515&id=882)

UT673A UT675A

Κεντρική μονάδα δοκιμής: 1 κομμάτι Κεντρική μονάδα δοκιμής: 1 κομμάτι

Εγχειρίδιο χρήστη: 1 κομμάτι Εγχειρίδιο χρήστη: 1 κομμάτι

Λωρίδα Velcro: 1 κομμάτι Καλώδιο USB: 1 κομμάτι

Χαρτί εκτύπωσης: 3 κομμάτια

Σχετικά (Ισχύει για UT673A) Τσάντα από ύφασμα: 1 κομμάτι

ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER για να δείτε πληροφορίες συστήματος. Εκτυπώστε το αποτέλεσμα δοκιμής (Ισχύει για UT675A)

Συντήρηση

ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER για να εκτυπώσετε το τελευταίο αποτέλεσμα δοκιμής της μπαταρίας, εκκίνησης και δοκιμής συστήματος φόρτισης. 1. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τον δοκιμαστή σε μέρος όπου η LCD του εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν επιτρέπονται ψεκασμοί, υγρά ή διαλύτες στον δοκιμαστή ή στα αξεσουάρ. Ρύθμιση

2. Παρακαλώ καθαρίστε τη σκόνη από τον δοκιμαστή με μαλακό πανί. Μην γρατσουνίσετε την προστασία

ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER για να επιλέξετε γλώσσα (Αγγλικά ή Κινέζικα). οθόνη της LCD. Σκουπίστε τον δοκιμαστή με ένα υγρό αλλά μη στάξιμο μαλακό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό χημικό απορρυπαντικό. Λειτουργία

ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER για να εισέλθετε στη σελίδα ρύθμισης. Προειδοποίηση: Πριν ο δοκιμαστής ενεργοποιηθεί, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνός για

να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα που προκαλείται από την υγρασία. Επιλογή γλώσσας

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή γλώσσα κατά την ανάγκη. Μετά την είσοδο στη σελίδα επιλογής γλώσσας,

πατήστε ENTER για να επιλέξετε Αγγλικά ή Κινέζικα. Ρύθμιση ώρας (Ισχύει για UT675A)

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει ή να διορθώσει την ώρα του συστήματος, η ρύθμιση της χρονικής ακολουθίας (Έτος/Μήνας/Ημέρα

/Ωρα/Λεπτό) δεν επηρεάζει τη ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας και ώρας. α. Πατήστε το

κουμπί πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τα τελευταία δύο ψηφία του ΕΤΟΥΣ, στη συνέχεια πατήστε ENTER

για να επιβεβαιώσετε αυτή τη ρύθμιση και να εισέλθετε στη ρύθμιση του μήνα.