

Ασύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας WYBOT M2

WYBOT · EAN 6975843748553

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ρομποτική Συσκευή Καθαρισμού Πισίνας

Εγχειρίδιο Χρήσης

WYBOT M2(WY320)

www.eu.wybotpool.com

E-mail: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

EN No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Κίνα

Όλες οι εμπορικές ονομασίες είναι καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών που αναφέρονται. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας ρομποτική συσκευή καθαρισμού πισίνας και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο διαθέσιμο για αναφορά. Πνευματικά δικαιώματα© 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα WYBOT, η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για εμάς. Η συνεχής παροχή της καλύτερης λύσης για να σας απαλλάξει από τον καθαρισμό της πισίνας και να απολαύσετε τον χρόνο με την οικογένειά σας είναι πάντα η επιδίωξή μας. Η Ρομποτική Συσκευή Καθαρισμού Πισίνας WYBOT είναι αφιερωμένη στην παροχή υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εύκολης λειτουργίας και ολοκληρωμένου καθαρισμού πισίνας. Η μοναδική της εμφάνιση και οι αξιόπιστες λειτουργίες της, όπως η ενεργοποίηση με ένα κουμπί, η ισχυρή αναρρόφηση και καθαρισμός, η λεπτή φιλτράρισμα, η έξυπνη πλοήγηση, ο τηλεχειρισμός και η υψηλή συμβατότητα με διάφορες μορφές πισίνας και υλικά κατασκευής, σας διασφαλίζουν έναν βολικό, έξυπνο και βέλτιστο καθαρισμό πισίνας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Email ή να επισκεφθείς την ιστοσελίδα μας για οποιαδήποτε ερώτηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να ακούσουμε τις συμβουλές σας για τη συνεχή βελτίωσή μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον καθαριστή. Η ασφάλειά σας είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και λειτουργήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες, η WYBOTICS Co., Ltd. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση. WYBOT M2(WY320) ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Προειδοποίηση 01

Η αποτυχία λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό, ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

Εξωτερική Επισκόπηση Προϊόντος 01

Εσωτερική Επισκόπηση Προϊόντος 02

1. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από την WYBOTICS Co., Ltd.

Λίστα Συσκευασίας 02

2. Στεγνώστε την υποδοχή φόρτισης μετά από κάθε καθαρισμό. Υγρή υποδοχή φόρτισης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΑΡΧΙΣΤΕ 03

3. Μην φορτίζετε τον καθαριστή όταν λειτουργεί (η ένδειξη είναι αναμμένη). Φορτίστε το νέο σας WYBOT M2(WY320) 03

4. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό και εξουσιοδοτημένο φορτιστή. Αποφύγετε τη φόρτιση άλλων συσκευών με αυτόν τον φορτιστή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υπερθέρμανση ή διαρροή διαβρωτικού υγρού από την μπαταρία.

Συνδέστε την εφαρμογή σας 05

5. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προστατευμένη από διακόπτη κυκλώματος γείωσης (GFCI) και διακόπτη διαρροής γείωσης (ELI).

6. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή με κατεστραμμένο καλώδιο για να αποφύγετε οποιαδήποτε ηλεκτροπληξία.

7. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης για να συνδέσετε τον φορτιστή.

8. Ποτέ μην επιτρέπετε σε παιδιά να επιβαίνουν στον καθαριστή ή να παίζουν με αυτόν ως παιχνίδι.

9. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να λειτουργούν ή να συντηρούν τη συσκευή.

Λειτουργήστε το νέο σας WYBOT M2(WY320) 07

10. Μην εισέρχεστε στην πισίνα όταν ο καθαριστής εργάζεται σε αυτήν.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 09

11. Ποτέ μην εκθέτετε ή φορτίζετε τη συσκευή σε εύφλεκτα περιβάλλοντα.

12. Μόνο εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες μπορούν να αποσυναρμολογήσουν τα σφραγισμένα μέρη του καθαριστή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 10

Προσοχή ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 11

Η αποτυχία λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις μπορεί να

προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή προσωπικό τραυματισμό.

1. Φορτίστε τη μονάδα πριν από την πρώτη χρήση.
2. Μην υπερφορτίζετε τον καθαριστή, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα στην μπροστινή πλευρά του καθαριστή είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε βρωμιά, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση της όρασης.
4. Φορτίστε τον καθαριστή πριν από την αποθήκευσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες) για να διατηρήσετε μια βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
5. Μην λειτουργείτε τον καθαριστή ενώ το φίλτρο της πισίνας λειτουργεί.
6. Θυμηθείτε να πλένετε και να καθαρίζετε το καλάθι φίλτρου μετά από κάθε χρήση.
- 7.

Αποθηκεύστε τον καθαριστή σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. 8. Χρησιμοποιήστε μόνο τον καθαριστή πισίνας στις παρακάτω συνθήκες νερού:

Χλώριο Μέγιστο 4 mg/L

pH 7.0 - 7.8

Θερμοκρασία 41 - 95 °F (5 - 35 °C)

NaCl Μέγιστο 5000 PPM

WYBOT M2(WY320) ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Εσωτερική Επισκόπηση Προϊόντος

Εξωτερική Επισκόπηση Προϊόντος n

m

h

a K

b g

c

f K Σφραγισμένο Μέρος n Φίλτρο Φόρμας (Φόρμα από βαμβάκι)

Σημαντικά εξαρτήματα είναι σφραγισμένα εκεί. Ένα βοηθητικό φίλτρο για να βοηθήσει στη σύλληψη των λεπτών σωματιδίων βρωμιάς.

d Για την ασφάλειά σας, μην προσπαθήσετε να το αποσυναρμολογήσετε σωματίδια. χωρίς εξουσιοδότηση. Παρακαλώ μην το εγκαταστήσετε όταν το νερό της πισίνας είναι πολύ βρώμικο, μπορεί να επηρεάσει τη

e mΦίλτρο Καλάθι (180μm) λειτουργία του καθαριστή. Αποθηκεύστε τη συλλεγμένη βρωμιά και τα συντρίμια, χρειάζεται να εγκατασταθεί Συνιστάται η χρήση του για καθαρισμό δαπέδου. πριν από τον καθαρισμό και να πλένεται μετά από κάθε χρήση.

a κουμπί on/off e Βούρτσα Σαπουνίσματος

Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη συσκευή Χτυπήστε όλες τις βρωμιές και ρολάρετέ τις όλες μέσα στη

συσκευή Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν η επάνω κάλυψη ή οι βούρτσες σαπουνίσματος είναι σπασμένες.

b Χερούλι f Τροχιά Εάν υπάρχει διαρροή υγρού από το σφραγισμένο μέρος, σταματήστε τη φόρτιση ή τη λειτουργία

Αφαιρέστε και μεταφέρετε τη συσκευή με αυτό Ενισχύστε την ικανότητα της συσκευής να αναρριχάται σε τοίχους τη συσκευή. και διάφορα εμπόδια

c Δείκτης LED g Θύρα Φόρτισης

Διαφορετικά χρώματα φωτός για να υποδείξουν την κατάσταση της συσκευής Συνδέστε τον φορτιστή στον καθαριστή

d Κάμερα h Αντλία Λίστα Συσκευασίας

Δείτε τη βρωμιά και τα εμπόδια ενώ καθαρίζετε στην πισίνα αντλήστε νερό μέσω του παραθύρου

J

Συσκευή x 1 Φίλτρο x 2 Κολλητική Μπλόκα x 7

J Κουμπί Ανοίγματος Καπακιού

Ανοίξτε το κάλυμμα για να βγάλετε το καλάθι φίλτρου Εγχειρίδιο Χρήστη x 1 Οδηγός

Γρήγορης Εκκίνησης x 1 Φορτιστής x 1 Γάντζος x 1

01 02

ΑΡΧΙΣΤΕ Παρακάτω είναι η ένδειξη των LED φωτών, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό για να γνωρίζετε την διαφορετική κατάσταση της συσκευής. Φορτίστε τη νέα σας WYBOT M2(WY320)

Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων, και πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Συνδέστε τη συσκευή σας σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο και αντάπτορα.

LED Φως Ένδειξη Κατάσταση

Πλήρως Φορτισμένο Σταθερό Ενεργοποίηση

Αναβοσβήνει Υπό λειτουργία

Για την σημαντική σας ασφάλεια, πρέπει να ελέγξετε διπλά αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη Σταθερό Σύνδεση με την Εφαρμογή

και η θύρα φόρτισης είναι στεγνή πριν από τη φόρτιση. Χαμηλή μπαταρία ή υπό

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, κρατήστε τη συσκευή σας και τον αντάπτορα

μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή Αναβοσβήνει αυτοπαρκάρισμα στην πισίνα νερό κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αναβοσβήνει Κυνήγι Βρωμιάς (Καθαρισμός δαπέδου)/
Σημείωση: Η φόρτιση είναι σε εξέλιξη

1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας είναι τουλάχιστον 3m (περίπου 10ft) μακριά από Σταθερό Πλήρως φορτισμένο την άκρη της πισίνας. 2.

Το καλύτερο περιβάλλον φόρτισης είναι η θερμοκρασία από 32° -95° (0° -35°), RH από 5%-95%. Ο προσαρμογέας διαθέτει έναν δείκτη, ο οποίος θα εμφανίζει μπλε φως υποδεικνύοντας την κατάσταση τροφοδοσίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ο δείκτης LED στην μπροστινή πλευρά θα εμφανίζει ένα αναβοσβήνον πράσινο φως όταν φορτίζει, και όλα τα φώτα LED θα γίνουν σταθερά όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό για να ξεκινήσει ο καθαρισμός, τα φώτα LED θα δείξουν ένα αναβοσβήνον.

Παρακάτω είναι η ένδειξη των φώτων LED, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτήν για να γνωρίζετε την διαφορετική κατάσταση της συσκευής. Ποσότητα Επίπεδο Μπαταρίας (%)

0~20

20-40

40-60

60-80 Χαμηλή μπαταρία

80-100

03 04

Ρυθμίστε τον κύκλο καθαρισμού σας μέσω της εφαρμογής

Σημείωση:

1. Όταν το κίτρινο φως αναβοσβήνει, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη συσκευή σας από το νερό και να την φορτίσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε να προγραμματίζετε τον κύκλο καθαρισμού σας κάνοντας κλικ στο “κύκλος χρονομέτρου” στην εφαρμογή και επιλέγοντας αυτόν που προτιμάτε. Μπορείτε να ανατρέξετε παρακάτω για μια καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας. ή καλέστε για υπηρεσία. Συνδεθείτε με την εφαρμογή σας π.χ. WYBOT M2 κύκλος χρονομέτρου (Κανονικοί τρόποι καθαρισμού δαπέδου & Κυνήγι βρωμιάς)
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή WYBOT στη έξυπνη κινητή συσκευή σας σκανάροντας τον κωδικό QR παρακάτω, ή από το Google Play ή το App Store. 90 λεπτά. 24 ώρες 90 λεπτά. Κύκλος 2 90 λεπτά*2

iOS Android

Android 1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα

iOS 15.0 ή νεότερη Android 8.0 ή νεότερη Κύκλος 3 60 λεπτά*3 60 λεπτά. 24 ώρες 60 λεπτά. 24 ώρες 60 λεπτά. 1η μέρα 3η μέρα 5η μέρα 7η μέρα

Επιλέξτε τον τρόπο καθαρισμού σας

Αφού συνδεθείτε με την εφαρμογή σας, μπορείτε να επιλέξετε έναν τρόπο καθαρισμού για τη συσκευή σας. Υπάρχουν 8 τρόποι καθαρισμού, και μπορείτε να τους δείτε παρακάτω.

Τρόπος Κάλυψη Καθαρισμού

Κυνήγι Βρωμιάς (Καθαρισμός δαπέδου) Διαδρομή καθαρισμού με βάση την όραση Σημείωση:

1. Εάν έχετε επιλέξει έναν κύκλο καθαρισμού, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο καθαριστής είναι πλήρως φορτισμένος πριν. Δάπεδα Πισίνας 2. Εάν έχετε επιλέξει άλλους κύκλους καθαρισμού, θα πρέπει να κρατήσετε τον καθαριστή στην πισίνα πριν από την αυτόματη εκκίνηση την επόμενη μέρα για να ολοκληρώσετε τους πλήρεις κύκλους. Γραμμή Νερού

Γραμμή Νερού Πισίνας

Τοίχος και μετά δάπεδο (Συνδυασμός) Τοίχος *1+ Δάπεδο *1

Οικολογικό δάπεδο Οικολογική λειτουργία, μόνο καθαρισμός δαπέδου

Turbo Δάπεδο Ισχυρός καθαρισμός, μόνο καθαρισμός δαπέδου

Σημείωση:

1. Μπορείτε να τροποποιήσετε τους τρόπους καθαρισμού σας μέσω της εφαρμογής όταν δεν είστε στην πισίνα. Ο προεπιλεγμένος τρόπος είναι τοίχος και μετά δάπεδο. 2. Εάν η συσκευή επανεκκινήσει, θα εισέλθει αυτόματα στον τρόπο καθαρισμού που ορίσατε τελευταία φορά.

05 06

Λειτουργία καθαρισμού αναζήτησης βρωμιάς (μόνο για καθαρισμό δαπέδου)

Σημείωση:

Αφού ρυθμίσετε τη λειτουργία καθαρισμού αναζήτησης βρωμιάς μέσω της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ο καθαριστής σας θα Για να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το βάθος του νερού

θα ξεκινήσει τον καθαρισμό του δαπέδου σε μια καθορισμένη διαδρομή καθαρισμού μετά την είσοδο στην πισίνα. της πισίνας είναι τουλάχιστον 19,5 in (50 cm) από την κορυφή της συσκευής. Κατά τη διάρκεια του κανονικού καθαρισμού, η κάμερα στο μπροστινό μέρος του καθαριστή θα ανιχνεύει αυτόματα

και θα στοχεύει τη βρωμιά μπροστά όταν την έχει αναγνωρίσει. Ανιχνεύστε και εκτελέστε στοχευμένο καθαρισμό! 3 4

Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα αυτοκαλιμπραρίσματος, Ο καθαριστής αρχίζει να καθαρίζει τους τοίχους, το δάπεδο

το φως ένδειξης θα γίνει αναβοσβήνον και τη γραμμή του νερού ως προεπιλογή ή όπως

έχετε ρυθμίσει

Η κάμερα στο μπροστινό μέρος είναι προστατευμένη από μια μεμβράνη όταν βγαίνει από το εργοστάσιο, παρακαλώ μπλε. Ο καθαριστής είναι έτοιμος να καθαρίσει. μέσω της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. αφαιρέστε την πριν εκτελέσετε τη “Λειτουργία καθαρισμού αναζήτησης βρωμιάς”. Ο ρομπότ χρειάζεται να εμπλουτίσει την αναγνώρισή του για τη βρωμιά από την αρχή, και μπορεί να

ενεργοποιήσει και να καταγράψει τους τύπους βρωμιάς στο δάπεδο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Μπορεί να φτάσει στην κανονική

στοχευμένη απόδοση καθαρισμού μετά από ένα μήνα καθαρισμού. Ο ρομπότ σας θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά του. Παρακαλώ βοηθήστε να το ενημερώσετε για να έχετε την καλύτερη εμπειρία καθαρισμού. Σημείωση:

1. Η κάμερα στο ρομπότ θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν είναι κάτω από το νερό. 5 6
2. Η λειτουργία καθαρισμού αναζήτησης βρωμιάς εκτελείται με βάση την όραση, επομένως η κάμερα

πρέπει να διατηρείται μακριά από σκόνη ή γρατσουνιές καθώς μπορεί να μειώσει την απόδοσή της. Η συσκευή θα μετακινηθεί αυτόματα για Μπορείτε να εισάγετε τον συμπεριλαμβανόμενο γάντζο σε

να σταματήσει κοντά στην άκρη του τοίχου όταν ολοκληρώσει ένα κοντάρι πισίνας και να σηκώσετε τον καθαριστή έξω από

Εκτελέστε τον νέο σας WYBOT M2(WY320) τον καθαρισμό ή όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. την πισίνα. 1 2 7

Κρατήστε τη λαβή του καθαριστή και τοποθετήστε το Αφήστε το να βυθιστεί στο δάπεδο για να αδειάσει τον αέρα που έχει Πρέπει να βγάλετε τον καθαριστή κάθετα μέσα στην πισίνα κατακόρυφα. 07 08

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε τη λαβή του καλύμματος φίλτρου και σηκώστε το κάλυμμα. Μοντέλο WYBOT M2 (WY320)

2

Μέγεθος πισίνας Έως 1400 sq.ft (400 m²)

Βάθος 9.8 ft (3 m)

Διαστάσεις συσκευής 460 (Μ)*420(Π)*230(Υ) mm

18 (Μ)*17(Π)*9(Υ) inch

Βάρος 11 Kg

1 2 Χρόνος λειτουργίας 5 ώρες (Λειτουργία οικολογικού δαπέδου)

Χρόνος φόρτισης 3.5 ώρες

Τάση Μπαταρία/25.5V

Σημείωση: Ικανότητα

1. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όταν ανοίγετε το επάνω κάλυμμα. 120W

2. Πρέπει να καθαρίζετε το καλάθι φίλτρου μετά από κάθε χρήση. Είσοδος φορτιστή 100-240V, 47-63Hz

Έξοδος φορτιστή 29.4V/4A

Ικανότητα μπαταρίας 10000mAh

Φιλτράρισμα Διπλού επιπέδου

Ροή νερού 15m³/H (3963GPH)

Ταχύτητα κίνησης 10m/min. (36ft/min.)

Αντοχή στο νερό IPX8

3 4

Αναβάθμιση OTA Διαθέσιμη

Βγάλτε το καλάθι φίλτρου. Αδειάστε όλα τα υπολείμματα και ξεπλύνετε το με καθαρό

Σύνδεση ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Διαθέσιμη

νερό. Ως ηλεκτρικά εξαρτήματα μέσα στον

καθαριστή, αποθηκεύστε τον καθαριστή σε δροσερό και

αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ή οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.

Φορτίστε τον καθαριστή πριν αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 6 μήνες) για να διατηρηθεί η βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 1. Όλοι οι καθαριστές πισίνας WYBOT στην αγορά έχουν ελεγχθεί και αδειοδοτηθεί για να πωλούνται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. 5 2. Η διάρκεια εγγύησης για την μπαταρία, τον κινητήρα και το PCB είναι δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Τα αναλώσιμα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου, της βούρτσας, των τροχών κ.λπ., δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Μετά το ξέπλυμα, τοποθετήστε το φίλτρο στον καθαριστή και κλείστε το καπάκι. 3. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τους αρχικούς αγοραστές και δεν είναι έγκυρη για μεταπώληση και οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταφοράς. Αριθ. Προβλήματα Λεπτομέρειες Πιθανές Αιτίες Προτεινόμενη Λύση 4. Οποιοσδήποτε ζημιές στη μονάδα που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή αποσυναρμολόγηση δεν καλύπτονται από την εγγύηση της WYBOTICS Co., Ltd. 1 Συσκευή δεν λειτουργεί Ένα σταθερό κόκκινο φως Ο έλικας είναι κολλημένος Ελέγξτε τον έλικα και καθαρίστε ξένα αντικείμενα 5. Ο αριθμός παραγγελίας ή το αρχείο πρέπει να παρουσιαστεί για οποιαδήποτε αξίωση ή επισκευή εντός της περιόδου

εγγύησης. Ένα αναβοσβήνον κόκκινο φως Προστασία κινητήρα Επανεκκίνηση Ένα αναβοσβήνον κόκκινο φως Δεν έχει τοποθετηθεί η συσκευή στο νερό ή η πισίνα είναι πολύ ρηχή Επανεκκινήστε και τοποθετήστε την αμέσως στην πισίνα. ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ το νερό της πισίνας είναι πολύ ρηχό Βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού είναι πάνω από 0,5 μ. Πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα για να αποθηκεύσετε τον καθαριστή σας για να διατηρήσετε καλή απόδοση. Ένα αναβοσβήνον κίτρινο φως Χαμηλή μπαταρία Φορτίστε πλήρως τη συσκευή και επανεκκινήστε α) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη β) Στεγνώστε τον καθαριστή και το φίλτρο. 2 Αδυναμία φόρτισης Το φως του φορτιστή Αναξιόπιστη επαφή Επανασυνδέστε τον φορτιστή γ) Φορτίστε πλήρως την μπαταρία. δ) Αποθηκεύστε τον καθαριστή σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, πηγή θερμότητας, παγετό και συμπίεση με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5°C / 41°F και 45°C / 113°F. 3 Μην αναρριχάστε στους τοίχους Ολισθηρά κατασκευαστικά υλικά Τοποθετήστε κολλητικά μπλοκ (Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για οδηγίες) ε) Φορτίστε τον καθαριστή κάθε τρεις μήνες για να διασφαλίσετε μια βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. στ) Καλύψτε την κάμερα κατά την εκτός εποχής, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή από σκόνη και γρατσουνιές. Πολύ βρώμικο νερό Καθαρίστε το φίλτρο 4 Ανωμαλία αναρρίχησης τοίχου Αναρρίχηση αργά Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο Καθαρίστε το φίλτρο Σημείωση: Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί μετά από μακροχρόνια χαμηλή διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή απενεργοποίηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για βοήθεια. Για την ασφάλειά σας, μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε χωρίς εξουσιοδότηση. ή επιπλέει στο νερό Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο Καθαρίστε το φίλτρο ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5 καθαρίζει μόνο περιοχές και δεν μπορεί να καθαρίσει ολόκληρη την πισίνα Λάθος τρόπος καθαρισμού Συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε ξανά μια κατάλληλη λειτουργία καθαρισμού Ε: Ποιες σχήματα πισίνας και κατασκευαστικά υλικά είναι κατάλληλα για τον καθαριστή; Α: Η μηχανή μπορεί να εφαρμοστεί σε ορθογώνιες, οβάλ ή ακανόνιστες σχήματα πισίνας. Τα κατάλληλα κατασκευαστικά υλικά περιλαμβάνουν PVC, gunite, πλακάκι και άλλα υλικά. 6 μπροστινή πλευρά προς τα πάνω όταν είναι στο πάτωμα Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο Καθαρίστε το φίλτρο Ε: Θα επηρεάσουν εμπόδια όπως σκαλοπάτια, ρηχές περιοχές νερού, αποχετεύσεις, κλίσεις κ.λπ. στην πισίνα τη λειτουργία; Α: Η μηχανή μπορεί να αναρριχηθεί σε σκαλοπάτια, αποχετεύσεις και ρηχές περιοχές νερού.

Τα παραπάνω εμπόδια μπορεί να επηρεάσουν την πορεία καθαρισμού του, αλλά δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία της μηχανής.

Εάν συναντήσετε τις παρακάτω καταστάσεις κατά τη χρήση του καθαριστή, μπορείτε να ελέγξετε τον πίνακα και να τις επιλύσετε μόνοι σας.

Αδυναμία σύνδεσης με την εφαρμογή

Απενεργοποίηση συσκευής

Επανεκκίνηση

Σημείωση:

Η εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί όταν η συσκευή είναι στην πισίνα

Στην ακτή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ρομποτικοί καθαριστές πισίνας WYBOT έχουν περάσει όλες τις δοκιμές απόδοσης και αξιοπιστίας

και έχουν αποκτήσει τις σχετικές πιστοποιήσεις από τις χώρες στις οποίες πωλούνται. μπορείτε να είστε σίγουροι.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ WYBOT

Λόγω της ανάγκης για συνεχή βελτίωση προϊόντων, τα προϊόντα στο εγχειρίδιο υπόκεινται στα πραγματικά προϊόντα, και η WYBOTICS Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τα προϊόντα. Εάν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της WYBOT

www.eu.wybotpool.com

Υπηρεσία Πελατών Wybot:

Email: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Τηλ: 1-866-777-6655