

Ασύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας WYBOT F1

WYBOT · EAN 6975843748638

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ρομποτικός Σαρωτής Πισίνας

Εγχειρίδιο Χρήσης

WYBOT F1

www.eu.wybotpool.com

E-mail: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Κίνα

Όλες οι εμπορικές ονομασίες είναι καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών που αναφέρονται. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον νέο σας ρομποτικό καθαριστή πισίνας και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο διαθέσιμο για αναφορά.

Copyright© 2025 WYBOTICS Co., Ltd. Όλα τα Δικαιώματα Διατηρούνται. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα WYBOT, η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για εμάς. Η συνεχής παροχή της καλύτερης λύσης για να σας απαλλάξει από τον καθαρισμό της πισίνας και να απολάυσετε τον χρόνο με την οικογένειά σας είναι πάντα η επιδίωξή μας. Ο Ρομποτικός Καθαριστής Πισίνας WYBOT είναι αφιερωμένος στην παροχή υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εύκολης λειτουργίας και ολοκληρωμένου καθαρισμού πισίνας. Η μοναδική του εμφάνιση και οι αξιόπιστες λειτουργίες του, όπως η ενεργοποίηση με ένα κουμπί, η ισχυρή αναρρόφηση και σκούπισμα, η λεπτή φιλτράρισμα, η έξυπνη πλοήγηση, ο τηλεχειρισμός και η υψηλή συμβατότητα με διάφορα σχήματα πισίνας και υλικά κατασκευής διασφαλίζουν έναν βολικό, έξυπνο και βέλτιστο καθαρισμό πισίνας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Email ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για οποιαδήποτε ερώτηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να ακούσουμε τις συμβουλές σας για τη συνεχή βελτίωσή μας.

Οδηγίες Ασφαλείας Προειδοποίηση Οδηγίες Ασφαλείας Προφυλάξεις

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον καθαριστή. Η ασφάλειά σας είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και λειτουργήστε τη

συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες, η WYBOTICS Co., Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή τραυματισμό που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση.

1. Αποθηκεύστε το ρομπότ σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
2. Κρατήστε το ρομπότ στην πισίνα ενώ το φορτίζετε με ηλιακή ενέργεια.
3. Θυμηθείτε να πλένετε και να καθαρίζετε το συρτάρι φίλτρου μετά από κάθε χρήση.
4. Αποφύγετε τη χρήση πιεστικού καθαριστικού για να καθαρίσετε τον ηλιακό συλλέκτη καθώς μπορεί να τον βλάψει.
1. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που συνιστώνται ή πωλούνται από την WYBOTICS Co., Ltd.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό και εγκεκριμένο φορτιστή. Αποφύγετε να φορτίζετε οποιαδήποτε άλλη συσκευή με αυτόν τον φορτιστή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση ή διαρροή διαβρωτικού υγρού από την μπαταρία.
3. Απενεργοποιήστε το ρομπότ όταν κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση ή το αφαιρείτε από την πισίνα.
4. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή πριν συνδέσετε το άκρο του φορτιστή.
5. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προστατευμένη από διακόπτη κυκλώματος γείωσης (GFCI) και διακόπτη διαρροής γείωσης (ELI).
6. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή με κατεστραμμένο καλώδιο για να αποφύγετε οποιοδήποτε ηλεκτροσόκ.
7. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένο καλώδιο επέκτασης για να συνδέσετε τον φορτιστή με το ρομπότ.
8. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να επιβαίνουν στον καθαριστή/σταθμό φόρτισης ή να παίζουν με αυτόν ως παιχνίδι.
9. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να λειτουργούν ή να συντηρούν τη συσκευή ή τον σταθμό φόρτισης.
10. Μην εισέρχεστε στην πισίνα όταν το ρομπότ εργάζεται σε αυτήν.
11. Μην εκθέτετε ή φορτίζετε τη συσκευή σε εύφλεκτα περιβάλλοντα.
12. Μόνο αδειοδοτημένοι επαγγελματίες μπορούν να αποσυναρμολογήσουν τα σφραγισμένα μέρη του ρομπότ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 / WYBOT F1 ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Εξωτερική Επισκόπηση Προϊόντος

01 / WYBOT F1 ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 01

Εξωτερική Επισκόπηση Προϊόντος 01 h

g

Εσωτερική Επισκόπηση Προϊόντος 02

f

Λίστα Συσκευασίας 03

e

02 / ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ 04 a d

Φορτίστε το νέο σας WYBOT F1 04

Ρυθμίστε το νέο σας WYBOT F1 06 b

Συνδέστε το με την εφαρμογή σας 06

Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού σας 07

Λειτουργήστε το νέο σας WYBOT F1 08

Αποτρέψτε το WYBOT F1 σας από το να κολλήσει 09 c

03 / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 10

04 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 11 a Χερούλι e Κουμπί On/off

Αφαιρέστε και μεταφέρετε Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε
τη συσκευή με αυτό τη συσκευή

05 / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 12 Στόμιο εισαγωγής Ενδεικτική Λυχνία

b Εισπράξτε τα αιωρούμενα f

Διαφορετικά χρώματα φωτός για

συντρίμμια να υποδεικνύουν την κατάσταση της συσκευής

06 / ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 12

c Πρόσθια Έξοδος g Θύρα Φόρτισης

Αντλήστε νερό Συνδέστε τον φορτιστή με

07 / ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 13 τον καθαριστή

d Οπίσθια Έξοδος h Ηλιακό Πάνελ

08 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 14 Αντλήστε νερό Αυτόματη φόρτιση του ρομπότ

09 / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ WYBOT 14

01

01 / WYBOT F1 ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 01 / WYBOT F1 ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Εσωτερική Επισκόπηση Προϊόντος Λίστα Συσκευασίας

j Συρτάρι Φίλτρου x 1

Συσκευή x 1

K

m

n

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης x 1

j Συρτάρι Φίλτρου (180μm) m Λαβή Συρταριού Εγχειρίδιο Χρήσης x 1

Αποθηκεύστε τη συλλεγμένη βρωμιά και τα υπολείμματα, χρειάζεται να είναι Αφαιρέστε το φίλτρο από το ρομπότ. εγκατεστημένο πριν από τον καθαρισμό και να πλένεται μετά από κάθε χρήση. Κ Υπερχείλιση n Μπάρες Αντι-στραγγισμού

Επιτρέψτε την εισροή της ροής και Τραβήξτε τις μπάρες προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το να αποτρέψετε τα υπολείμματα από το να διαρρεύσουν ύψος αντι-στραγγισμού. Η απόσταση κάθε τμήματος

από το συρτάρι. είναι περίπου 10mm (0.39 ίντσες)

Φορτιστής x 1

Σημείωση:

Πριν εισάγετε την άκρη του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης του ρομπότ, παρακαλώ ελέγξτε διπλά

να διασφαλίσετε ότι η υποδοχή φόρτισης είναι στεγνή. Θυμηθείτε να το αφήσετε σε δροσερό μέρος

κατά τη διάρκεια της φόρτισης μέσω πρίζας. 02 03

02 / ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ 02 / ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Φορτίστε το νέο σας WYBOT F1 Φορτίστε το νέο σας WYBOT F1

Η ένδειξη LED στην μπροστινή πλευρά της συσκευής θα ανάψει με αναβοσβήνον πράσινο φως όταν

Το ρομπότ διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων, και μπορείτε να επιλέξετε να το φορτίσετε κατά τη φόρτιση, και όλα τα LED φωτάκια θα ανάψουν σταθερά όταν είναι πλήρως φορτισμένο. (Μόνο DC φόρτιση)

Αν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή, απλώς αποκαλύψτε την υποδοχή φόρτισης και εισάγετε την άκρη του φορτιστή μέσα σε αυτήν και περιμένετε για πλήρη φόρτιση. Πλήρως

Φορτισμένο

Αφρός

Φορτιστής

Βγάλτε τον αφρό και τον φορτιστή από μέσα. Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή DC σε σκιά, με το ρομπότ ξαπλωμένο επίπεδα. Σημείωση:

1. Όταν χρησιμοποιείτε φορτιστή DC, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας είναι τουλάχιστον 3m (περίπου 10ft)

μακριά από την άκρη της πισίνας. 2. Το καλύτερο περιβάλλον φόρτισης DC είναι

θερμοκρασία 32° -95° (0° -35°), RH στο

5%-95%. Φως LED Ένδειξη Κατάσταση

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ, και τοποθετήστε Σταθερό Ενεργοποίηση το οριζόντια στην επιφάνεια της πισίνας όπου υπάρχει ηλιακό φως. Το ρομπότ θα αρχίσει να φορτίζεται αυτόματα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Αναβοσβήνει Σε λειτουργία Αναβοσβήνει Φόρτιση σε εξέλιξη

Ασύρματη Τηλεχειριστήριο

Σταθερό Πλήρως φορτισμένο

Σταθερό Συνδεδεμένο με την εφαρμογή

Αναβοσβήνει Χαμηλή μπαταρία

Αναβοσβήνει Αποτυχία αντι-στραγγισμού

Φόρτιση μέσω ηλιακής ενέργειας Σταθερό ή αναβοσβήνον Σφάλμα

04 05

02 / ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ 02 / ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Ρυθμίστε το νέο σας WYBOT F1 Ρυθμίστε το νέο σας WYBOT F1

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, και θα ακούσετε έναν ήχο μπιπ. Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού

Η ένδειξη LED στην κορυφή θα εμφανίζει ένα σταθερό μπλε όταν είναι ενεργοποιημένη.

Όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό για να ξεκινήσει τον καθαρισμό, τα LED φωτάκια θα δείξουν ένα αναβοσβήνον κίτρινο φως .

Το ρομπότ θα ρυθμίσει αυτόματα τη διάρκεια και τη συχνότητα του καθαρισμού σύμφωνα με

τη τρέχουσα καιρική κατάσταση για να διατηρήσει την απόδοση καθαρισμού όλη την ημέρα.

Το ρομπότ θα σταματήσει τον καθαρισμό όταν

η μπαταρία είναι χαμηλότερη από 5%. Θα επανεκκινήσει

να λειτουργεί όταν η μπαταρία φτάσει το 80%. Ασύρματη Τηλεχειριστήριο Ελέγξτε το ρομπότ απομακρυσμένα για να καθαρίσετε μια ορισμένη περιοχή.

Εάν το έχετε φορτίσει με ηλιακή ενέργεια, θα αρχίσει αυτόματα να σκουπίζει στην Σημείωση:

επιφάνεια. 1. Η προεπιλεγμένη λειτουργία σκουπίσματος είναι η έξυπνη λειτουργία.

Σημείωση: 2. Εάν λειτουργεί η έξυπνη λειτουργία, το ρομπότ θα λειτουργεί για μια καθορισμένη χρονική περίοδο και θα σταματά για

φόρτιση για μια ορισμένη χρονική περίοδο. 1. Όταν αναβοσβήνει το κίτρινο φως, θα πρέπει

να φορτίσετε τη συσκευή αμέσως. 2. Εάν το κόκκινο LED φως είναι αναμμένο, μπορείτε να βρείτε λύση από την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων σε αυτό το εγχειρίδιο ή να καλέσετε για υπηρεσία. Συνδεθείτε με την εφαρμογή σας

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή WYBOT στο έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο σκανάροντας τον κωδικό QR

παρακάτω, ή από το Google Play ή το App Store. iOS Android

iOS 15.0 ή νεότερη Android 8.0 ή νεότερη

06 07

02 / ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ Εκτελέστε το νέο σας WYBOT F1 02 / ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Αποτρέψτε το WYBOT F1 σας από το να κολλήσει

2

1 2

Κρατήστε τη λαβή του ρομπότ και τοποθετήστε το Το ρομπότ θα αρχίσει να εργάζεται σε μια προγραμματισμένη

στην επιφάνεια της πισίνας οριζόντια. διαδρομή. Εάν η πισίνα σας έχει ρηχά σκαλοπάτια ή δομές όπου το βάθος του νερού είναι λιγότερο από

Σημείωση: 170mm (7in), ο ρομποτικός σκουπιστής μπορεί να κολλήσει. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χαμηλώσετε τις

1. Πριν το ρομπότ αρχίσει το σκούπισμα, παρακαλώ ρυθμίστε τη διεύθυνση της εισόδου ράβδους αποφυγής κολλήματος στο κάτω μέρος για να το αποτρέψετε από το να κολλήσει. προς τα κάτω για να αποφύγετε την επιρροή της στο ρομπότ. 2. Το ελάχιστο βάθος νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 170mm (7in), αλλιώς θα κολλήσει. 3. Εάν το ρομπότ δείχνει αναβοσβήνον μπλε και κόκκινο φως, μπορείτε να το βοηθήσετε να απελευθερωθεί από τα εμπόδια. 4

3 Κρατήστε το κάτω μέρος της ράβδου αποφυγής κολλήματος και πιέστε το οριζόντιο τμήμα στη βάση. Τραβήξτε το προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το ύψος επέκτασης. Το ρομπότ θα αρχίσει να φορτίζεται ηλιακά στην επιφάνεια όταν ολοκληρώσει το σκούπισμα ή σε χαμηλή μπαταρία. Σημείωση:

1. Υπάρχουν τέσσερις ρυθμίσεις ύψους επέκτασης για τις ράβδους αποφυγής κολλήματος, κάθε μία περίπου 10mm (0.39 ίντσες). 2. Εάν δεν χρειάζεται να επεκτείνετε το ύψος, παρακαλώ σπρώξτε το επεκτεινόμενο τμήμα

προς τα πάνω για να το επιστρέψετε στη επιθυμητή θέση. 08 09

03 / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 03 / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μοντέλο WYBOT F1

Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος και το σχήμα της πισίνας. Ελάχιστο βάθος νερού 7 ίντσες (170mm)

1 2 Διαστάσεις συσκευής 450(L)*427(W)*193(H) mm

Ελέγξτε το από απόσταση προς την πλευρά της πισίνας ή καλέστε Κρατήστε τη λαβή του συρταριού φίλτρου και Βάρος 6.5 Kg

το να επιστρέψει στη βάση κάνοντας κλικ στο κουμπί “Επιστροφή στη βάση” τραβήξτε το συρτάρι έξω. Χρόνος λειτουργίας

στην εφαρμογή. 7~8 ώρες

Τάση Μπαταρία/11.1V

Ικανότητα 33W

Φιλτράρισμα 180µm

Ταχύτητα κίνησης 7m/min. Αντοχή στο νερό IPX8

3 4 Αναβάθμιση OTA Διαθέσιμη

Ανοίξτε το συρτάρι φίλτρου και κουνήστε το Σύνδεση εφαρμογής Διαθέσιμη

ξεπλύνετε το με καθαρό νερό. όλα τα υπολείμματα. 5 6

Μετά το ξέπλυμα, σπρώξτε το συρτάρι φίλτρου Παρακαλώ ελέγξτε διπλά τη διεύθυνση του πίσω και θα ακούσετε έναν ήχο κλικ. συρταριού φίλτρου. Η λαβή θα πρέπει

πάντα να είναι στο κάτω μέρος. Λάθος κατεύθυνση

Σημείωση: θα μειώσει την αποτελεσματικότητα του σκουπίσματος. Όταν αφαιρείτε το φίλτρο από το ρομπότ στην πλατφόρμα, παρακαλώ διατηρήστε την

ισορροπία σας για να αποφύγετε οποιονδήποτε τραυματισμό. 10 11

04 / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 06 / ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1.

Όλοι οι καθαριστές πισίνας WYBOT στην αγορά έχουν ελεγχθεί και αδειοδοτηθεί για να Ε:

Μπορεί αυτό το ρομπότ να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του πυθμένα της πισίνας;

πωλούνται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Α: Είναι ένας ρομποτικός καθαριστής επιφάνειας πισίνας, που λειτουργεί αυτόματα για να ολοκληρώσει τον καθαρισμό της επιφάνειας

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τους αρχικούς αγοραστές και δεν είναι έγκυρη για

μεταπώληση και οποιαδήποτε καθαρισμό μόνο. άλλη μορφή μεταφοράς. Ε: Είναι αυτό το

ρομπότ συμβατό με οποιοδήποτε σχήμα πισίνας; 3. Οποιοσδήποτε ζημιές στη μονάδα που

προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή Α: Ναι. Αλλά, καθώς λειτουργεί στην επιφάνεια, το ύψος του νερού στην ρηχή περιοχή θα πρέπει να είναι

τουλάχιστον 70mm (2.8in) για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κολλήματα. 4. Ο αριθμός

παραγγελίας ή η καταγραφή πρέπει να παρουσιαστεί για οποιαδήποτε αξίωση ή επισκευή εντός Ε: Μπορώ να το βάλω στην πλατφόρμα της πισίνας για ηλιακή φόρτιση; της περιόδου εγγύησης. Α: Όχι. Απαγορεύεται η ηλιακή φόρτιση πάνω από το έδαφος, θα βλάψει τα εσωτερικά

ηλεκτρονικά μέρη. Όχι. Ζητήματα Λεπτομέρειες Πιθανές αιτίες Προτεινόμενη λύση
Σαρώστε τον κωδικό QR για την πολιτική εγγύησης. Ένα αναβοσβήνον κόκκινο Ο έλικας είναι κολλημένος Ελέγξτε τον έλικα
φως και καθαρίστε ξένα

Ένα αναβοσβήνον κόκκινο Αποτυχία στο αντι- Βοηθήστε το να απαλλαγεί από

1 Η συσκευή δεν λειτουργεί και μπλε φως κολλημένο εμπόδια

Ένα αναπνευστικό κίτρινο Αφήστε τον καθαριστή στην

05 / ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ φως χαμηλή μπαταρία επιφάνεια της πισίνας, και

περιμένετε για πλήρη φόρτιση

Πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα για να αποθηκεύσετε τον καθαριστή σας για να διατηρήσετε καλή απόδοση. Αφήστε τον σε μια ηλιόλουστη επιφάνεια πισίνας,

α) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη Κακή ηλιακή ενέργεια επιφάνεια, και ελέγξτε ξανά το

β) Στεγνώστε τον καθαριστή και το συρτάρι φίλτρου επίπεδο στην εφαρμογή

γ) Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία 2 Αδυναμία φόρτισης Καμία αλλαγή στο φορτίο επίπεδο μπαταρίας

δ) Αποθηκεύστε τον καθαριστή σε δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, Ηλιακή φόρτιση Αφαιρέστε το ρομπότ

εκτός πισίνας από την επιφάνεια της πισίνας

πηγή θερμότητας, παγετό και συμπίεση με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5ℳ/

41ℳ και 45ℳ / 113ℳ . ε) Φορτίστε τον καθαριστή κάθε τρεις μήνες για να διασφαλίσετε μια βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Σφάλμα αισθητήρων Επανεκκινήστε το ρομπότ

3 μόνο καθαρίζει μέρος της περιοχής και δεν μπορεί

να καθαρίσει ολόκληρη την πισίνα

Σημείωση: Περιμένετε και ελέγξτε ξανά μέχρι

Σύστημα φιλτραρίσματος το σύστημα φιλτραρίσματος

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί μετά από μακροχρόνια χαμηλή διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή απενεργοποίηση, παρακαλώ διαταράσσει κλειστό. επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για βοήθεια. Για την ασφάλειά σας, μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε

χωρίς εξουσιοδότηση. 12 13

07 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ρομποτικοί καθαριστές πισίνας WYBOT έχουν περάσει όλες τις δοκιμές απόδοσης και αξιοπιστίας και

έχουν επίσης αποκτήσει τις σχετικές πιστοποιήσεις από τις χώρες στις οποίες πωλούνται. μπορείτε να είστε σίγουροι. 08 / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ WYBOT

Λόγω της ανάγκης για συνεχή βελτίωση προϊόντων, τα προϊόντα στο εγχειρίδιο υπόκεινται στα πραγματικά προϊόντα, και η WYBOTICS Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τα προϊόντα. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα της WYBOTICS www.eu.wybotpool.com

Υπηρεσία πελατών Wybot:

Email: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Τηλ: 1-866-777-6655

Σαρώστε τον κωδικό QR για το e-Εγχειρίδιο. 14